```
/* Hochschule fuer Technik und Wirtschaft
   /* Fakultät fuer Ingenieurwissenschaften
                                                                */
   /* Labor fuer Eingebettete Systeme
4
   /* Mikroprozessortechnik
5
    6
    /*
7
8
      C Übung.C:
         Programmrumpf fuer C-Programme mit dem Keil
9
10
         Entwicklungsprogramm uVision fuer ARM-Mikrocontroller
11
    12
   /* Name / Matrikel-Nr.: * Valentin Straßer 5014379 */
/* * Michal Roziel 5012845 */
1.3
14
15
   16
17
18
19 #include <LPC21xx.H> // LPC21xx Mikrocontroller Definitionen
20
   #include "C Uebung.H"
21
22
   // UART initialisieren
23
   void uartInit(unsigned int baudRate, unsigned int dataBits, unsigned int stopBits, unsigned int
    paritySelect, unsigned int parityEnable) {
24
       unsigned int uartConfig = 0;
25
       unsigned int Frequenzteiler;
26
27
       // UART-Konfiguration erstellen
28
       uartConfig = (paritySelect << 1) + parityEnable;</pre>
       uartConfig = (uartConfig << 1) + stopBits;</pre>
29
30
       uartConfig = (uartConfig << 2) + (dataBits-5);</pre>
31
32
       // UARTO an PO.O (TxDO) und PO.1 (RxDO) aktivieren
33
       PINSELO \mid = 0 \times 05;
34
35
       // Baudratenteiler berechnen
36
       Frequenzteiler = PCLOCK / (16 * baudRate);
37
38
       // UART-Register konfigurieren
       U0LCR = DLAB_BIT | uartConfig;
                                        // DLAB-Bit setzen, UART-Konfiguration
// Niedriges Byte des Baudratenteilers
39
       UODLL = Frequenzteiler % 256;
UODLM = Frequenzteiler / 256;
40
                                          // Hohes Byte des Baudratenteilers
41
                                          // DLAB-Bit löschen
42
       U0LCR = uartConfig;
       U0FCR = UART_FIFO_ENABLE;
                                          // FIFO aktivieren
43
44
   }
45
  // Schalterzustand von P0.16 -> S1 lesen
47
   unsigned int readSwitchState1(void) {
48
    return (IOPINO >> 16) & 1;
49
   }
50
51
    // Schalterzustand von P0.17 -> S2 lesen
52
    unsigned int readSwitchState2(void) {
53
       return (IOPINO >> 17) & 1;
54
55
56
    // Schalterzustand von P1.25 -> S3 lesen
57
    unsigned int readSwitchState3(void) {
58
      return (IOPIN1 >> 25) & 1;
59
60
61
    // BCD-Eingang von P0.10-P0.13 lesen
62
    unsigned int readInputBCD(void) {
63
       return (IOPINO >> 10) & 0xF;
64
65
66
    // Menü über UART senden
67
    void sendMenu(void) {
68
       uartSendString("\r\nStopp-Uhr\r\n");
       uartSendString("\tStart und Anhalten durch Druecken der Interrupt-Taste\r\n");
69
       uartSendString("\ts,S - Start/Stop\r\n");
70
71
       uartSendString("\ta,A - Anzeigen\r\n");
```

```
uartSendString("\tr,R - Reset\r\n");
 73
 74
 75
     // Baudrate initialisieren basierend auf BCD-Eingang
 76
     unsigned int initBaudrate(void) {
 77
          unsigned int index = readInputBCD();
 78
          // Wenn Index größer als 9 ist, baudrates[9] verw.
 79
          return (index > 9) ? baudrates[9] : baudrates[index];
 80
     }
 81
 82
     // Einzelnes Zeichen über UART senden
 83
     void uartSendChar(char data) {
          while ((UOLSR & UART READY BIT) == 0); // Warten, bis UART bereit ist
 84
          UOTHR = data; // Zeichen senden
 8.5
 86
     }
 87
    // String über UART senden
 89
     void uartSendString(char* str) {
 90
         int i = 0;
 91
          while (str[i] != '\0') { // Bis zur Nullterminierung
             uartSendChar(str[i]); // Zeichenweise senden
 92
 93
 94
          }
 95
     }
 96
 97
     // Zeichen über UART empfangen
 98
     char uartReadChar(void) {
 99
         while (!(UOLSR & UART RX READY)); // Warten, bis ein Zeichen empfangen wurde
100
         return UORBR;
                                      // Empfangenes Zeichen zurückgeben
101
102
103 // Timer initialisieren
104  void initTimer(void) {
105
                                     // Prescaler für den Timer - 12.5 MHz
        TOPR = 12500;
106
         TOTCR = 0x02;
                                     // Timer zurücksetzen mit Bit 1
107
         TOMCR = 0 \times 03;
                                     // Interrupt und Reset bei Übereinstimmung
108
         TOMR0 = 1000;
                                     // 1000 ms 1 Interrupt
         TOTCR = 0x00;
                                      // Timer anhalten mit Timer Control Reg.
109
110
111
         // Interrupt-Konfiguration
112
         VICVectAddr4 = (unsigned long) T0isr; // addr. von isr -> VIC
         VICVectCnt14 = 0x24; // VICVecCnt1 Bit 5 & 4 : Kanal4
113
114
         VICIntEnable \mid = 0 \times 10;
    }
115
117 // Externen Interrupt initialisieren
118     void initExIn(void) {
         PINSELO |= 0x80000000;  // EINT2 aktivieren -> Func. 01
119
                                     // Flankengesteuerter INT. Bit 2
120
         EXTMODE |= 0 \times 04;
121
         EXTPOLAR |= 0 \times 04;
                                     // EINT2 -> rising edge
                                     // Interrupt Flag
// Kanal 16 : Bit5 :VekKanal, 4: Int.ID
122
         EXTINT |= 0 \times 04;
123
         VICVectCntl0 = 0x30;
         VICVectAddr0 = (unsigned long)myEXTINT; // save addr. der isr
124
125
         VICIntEnable = 0 \times 10000;
                                      // EINT2 aktivieren
126
127
128
    // Integer über UART senden
129  void sendInt(int value) {
130
         char buffer[5];
                                      // Bufffer um Int. int richtig. Reih. zu senden
131
         int i = 0;
                                      // Laufindex
132
133
                                      // Sonderfall: Wert ist 0, da sonst endlos
         if (value == 0) {
134
135
             buffer[i++] = '0';
                                      // manuelles zeichen
136
137
138
                                      // Zahlen in umgekehrter Reihenfolge
                                      //in den Buffer schreiben
139
140
         while (value > 0) {
                                      // mod extrahiert letzte ziffer
                                      // '0' -> ASCII Zeichen
141
              buffer[i++] = (value % 10) + '0';
142
                                      // Ganzzahlige Integer Division entf. letzt. Z.
             value /= 10;
143
```

C:\Users\Michal\Desktop\letzter versuch\experiment-4-new\C_Uebung.c

```
145
146
                                       // Zahl korrekt herum ausgeben
147
          while (i--) {
                                       // Rückwärts durch Buffer zählen
148
              uartSendChar(buffer[i]);
149
150
     }
151
152
     // Externer Interrupt-Handler
     void myEXTINT(void) __irq {
153
154
155
          TOTCR = (TOTCR == 0x01) ? 0x00 : 0x01;
                                       // Timer starten oder anhalten
156
                                       // Falls Timer Läuft Stoppen, sonst starten
157
158
                                       // bei jedem EINT2 wechselt der Timer
159
160
                                       // Message ob Timer läuft oder nicht
161
162
           uartSendString((TOTCR == 0x01) ? "Timer gestartet! \r\n" : "Timer angehalten! \r\n"); \\
163
164
         EXTINT = 0 \times 04;
                                        // Interrupt-Flag löschen -> Setzt EINT2 zurück
165
                                        // Sonst : EINT2 kann nicht erneut ausgeführt werden
166
         VICVectAddr = 0x00;
                                        // Signalisiert VIC, dass isr fertig
167
     }
168
169
     // Timer-Interrupt-Handler
170
     void T0isr(void) irq {
171
                                        // vergangene Zeit speichern
          sek++;
172
         IOCLR0 = SEGMENT;
                                        // Anzeige zurücksetzen
173
174
         IOSET0 = bcd[sek % 10];
                                       // EinerDarstellung der aktuellen Sek.
175
176
         TOIR \mid = 0 \times 10;
                                       // Interrupt-Flag löschen
177
         VICVectAddr = 0x00;
                                       // VIC signalisieren, dass isr fertig
178
     }
179
180
     // Zeit über UART senden
181
     void sendTime(int time) {
          int h = time / 3600;
                                       // Stunden berechnen
182
          int m = (time % 3600) / 60; // Minuten berechnen
183
                                       // Sekunden berechnen
184
         int s = time % 60;
185
        uartSendString("Zeit: ");
186
187
        if (h < 10) sendInt(0);
                                       // falls h< 10, führende Null
                                       // h senden
188
        sendInt(h);
189
         uartSendChar(':');
        if (m < 10) sendInt(0);
190
                                       // falls m < 10, führende Null
191
         sendInt(m);
192
         uartSendChar(':');
193
                                      // falls s < 10, führende Null
         if (s < 10) sendInt(0);
194
         sendInt(s);
195
         uartSendString("\r\n");
196
     }
197
198
     // Siebensegmentanzeige initialisieren
199
     void initSeg(void) {
          IODIR0 = SEGMENT; // P0.18-P0.24 als Ausgang setzen
200
201
          IOCLR0 = SEGMENT; // Ausgang zurücksetzen
202
          IOSET0 = bcd[0]; // Anzeige auf 0 setzen
203
     }
204
205
     // Hauptprogramm
206
     int main(void) {
207
         char choice;
208
         sek = 215990;
                             // Initiale Zeit setzen
209
210
          // Initialisierungen
         uartInit(initBaudrate(), 8, readSwitchState3(), readSwitchState2(), readSwitchState1());
211
212
                             // UART : baudrate, datenbits, stoppbits, parity
213
          initSeq();
214
          initExIn();
215
          initTimer();
```

C:\Users\Michal\Desktop\letzter versuch\experiment-4-new\C_Uebung.c

```
217
          // Hauptschleife
218
          while (1) {
219
              sendMenu();
                             // menu senden
220
              choice = uartReadChar();
221
222
              switch (choice) {
223
                  case 's': case 'S':
224
                               // timer start-stop
225
                      TOTCR = (TOTCR == 0x01) ? 0x00 : 0x01;
                      uartSendString((TOTCR == 0x01) ? "Timer gestartet!\r\n" : "Timer angehalten!\r\n");
226
227
                      break;
228
                  case 'a': case 'A':
                               // Zeit anzeigen lassen
229
230
                      sendTime(sek);
231
                      break;
232
                               // Timer-Reset
                  case 'r': case 'R':
233
234
                      if (TOTCR == 0 \times 01) {
235
                           uartSendString("Sie muessen die Stoppuhr erst anhalten, erst dann duerfen Sie sie
      zuruecksetzen\r\n");
236
                      } else {
                           TOTCR = 0x02; // Timer zurücksetzen
237
238
                           sek = 0;
239
                           uartSendString("Timer wurde erfolgreich zurueckgesetzt!\r\n");
240
241
                      break;
242
                  default:
243
                      uartSendString("Ungültige Eingabe!\r\n");
244
245
              }
246
247
              // Zeitgrenze prüfen und zurücksetzen
              if (sek >= 215999) {
248
                  TOTCR = 0 \times 00; // Timer anhalten
249
250
                  TOTCR = 0x02; // Timer zurücksetzen
251
                  sek = 0;
                  uartSendString("aktuelle Timer-Zeit: 59:59:59. Stoppuhr wurde angehalten und
252
      zurueckgesetzt\r\n");
253
              }
254
255
      }
256
```