```
/* Hochschule fuer Technik und Wirtschaft
   /* Fakultät fuer Ingenieurwissenschaften
                                                             */
   /* Labor fuer Eingebettete Systeme
   5
6
    /*
7
8
      C Übung.C:
       Programmrumpf fuer C-Programme mit dem Keil
9
10
        Entwicklungsprogramm uVision fuer ARM-Mikrocontroller
11
    /****************************
12
   /* Name / Matrikel-Nr.: * Valentin Straßer 5014379 */
/* * Michal Roziel 5012845 */
1.3
14
   15
  17
18
19 #include <LPC21xx.H> // LPC21xx Mikrocontroller Definitionen
20 #include "C Uebung.H"
21
22 void uartInit(unsigned int baudRate, unsigned int dataBits, unsigned int stopBits, unsigned int
   paritySelect, unsigned int parityEnable) {
    unsigned int uartConfig = 0;
23
24
       unsigned int Frequenzteiler;
       uartConfig = (paritySelect << 1) + parityEnable;
uartConfig = (uartConfig << 1) + stopBits;</pre>
25
26
       uartConfig = (uartConfig << 2) + dataBits;</pre>
27
28
      PINSELO |= UART_PINSEL_CONFIG; // P0.8 = TxD1, P0.9 = RxD1 für UART1 aktivieren
30
31
      Frequenzteiler = PCLOCK / (16 * baudRate); // Baudratenteiler berechnen
32
                                           // DLAB : einstellung BAUD
      33
34
35
       U1LCR = uartConfig;
U1FCR = UART_FIFO_ENABLE;
36
37
                                           // FIFO aktivieren und zurücksetzen
38
   }
39
40
   // Zeichen über UART senden
41  void uartSendChar(char data) {
43
      while ((U1LSR & UART_READY_BIT) == 0);  // Warte, bis das Transmit-Register bereit ist
       U1THR = data;
                                            // char send, sobald beschrieben -> senden
44 }
46 // String über UART senden
47  void uartSendString(char* str) {
48 int i = 0;
                                        // Null Terminierung
49
      while (str[i] != '\0') {
      uartSendChar(str[i]);
50
                                           // Zeichenweise senden
51
          i++;
      }
52
53
    }
54
   // Zeichen über UART empfangen
55
56 char uartReadChar(void) {
57
      while (!(U1LSR & UART_RX_READY));
                                          // Warte auf empfangenes Zeichen
                                            // Zeichen zurückgeben
58
       return U1RBR;
  }
                                            // DR Bit - Bit 0 in LSR
61 // Hex Zeichen in numerischen Wert umwandeln
62 unsigned int hexCharToValue(char c) {
63 if (c >= '0' && c <= '9') {
                                          // '0' = 48 , '9' = 57
// 'A' = 65 , 'F' = 70
          return c - '0';
64
       } else if (c >= 'A' && c <= 'F') {
    return c - 'A' + 10;</pre>
65
                                           // 'c' = 97 , 'f' = 102
66
67
       } else if (c >= 'a' && c <= 'f') {</pre>
         return c - 'a' + 10;
68
69
70
                                           // Ungültiges Zeichen
       return INVALID HEX VALUE;
71 }
```

```
73
      // Hexadezimale Adresse von Benutzer lesen
 74
      void uartReadHexInput(char* inputBuffer, unsigned long* address) {
 75
          char receivedChar;
 76
          unsigned int hexValue;
 77
          int i=0;
                                                       // Anzahl der empf. zeichen
 78
          *address = 0;
                                                       // Adresse init -> um aufzubauen
 79
 80
          while (i < HEX DIGIT LIMIT) {</pre>
 81
              receivedChar = uartReadChar();
                                                       // Zeichen empfangen
                                                       // Echo des Zeichens -> bestätigung
 82
              uartSendChar(receivedChar);
 83
              if (receivedChar == '\r') {
 84
                                                      // Eingabe beenden
 8.5
                  break;
 86
              }
 87
                                                       // Umwandlung des Zeichens in Hex-Wert
              hexValue = hexCharToValue(receivedChar);
 89
              if (hexValue != INVALID HEX VALUE) {
 90
                                                       // ADDR UPDATE & Zeichen in Puffer schreiben
 91
                  *address = (*address << 4) + hexValue;
                  inputBuffer[i++] = receivedChar;
 92
                  } else {
 93
                   uartSendString(" Ungueltiges Zeichen! Bitte nur Hex-Zeichen verwenden (0-9, a-f, A-F)."
      CR_LF);
 95
 96
                                                       // Nullterminierung für String
 97
              inputBuffer[i] = '\0';
 98
                                                       // Zusätzliche Zeichen nach Eingabe verwerfen
          while (receivedChar != '\r') {
 99
100
             receivedChar = uartReadChar();
101
              uartSendChar(receivedChar);
              if (receivedChar != '\r') {
102
103
                  uartSendString(" Ungueltiges Zeichen nach der Eingabe! Bitte mit Enter abschliessen." CR LF);
104
105
          }
106
107
108
109
     // Speicherinhalt als Hexadezimalwerte ausgeben - Jedes Byte als Zwei Zeichen ausgeben
110
      void memoryDumpHex(unsigned long address, unsigned int length) {
                                                       // Speicheradresse auf char Zeiger umwandeln,
111
          char* ptr = (char*) address;
          int i;
                                                       // um Byteweise zugreifen zu können
112
113
          for (i = 0; i < length; i++) {</pre>
114
              unsigned char value = ptr[i];
                                                     // aktuelles Byte auslesen
115
              // Upper-Byte Hälfte und Lower-ByteHälfte extrahieren
116
117
              char upperHalf = (value >> 4) & 0x0F; // um 4 shiften und mask. zum extrahieren
118
              char lowerHalf = value & 0x0F;
                                                       // Bit-maske
119
              uartSendChar(upperHalf < 10 ? '0' + upperHalf : 'A' + (upperHalf - 10));</pre>
120
121
                                                       // lowerHalf analog zu upperHalf
              uartSendChar(lowerHalf < 10 ? '0' + lowerHalf : 'A' + (lowerHalf - 10));</pre>
122
123
124
              uartSendChar(' ');
                                                       // Leerzeichen für visuelles
125
126
                                                       // Sende eines Returns und Line-Feed
127
          uartSendString(CR LF);
128
     }
129
130
     int main(void) {
131
          char inputBuffer[HEX DIGIT LIMIT + 1]; // Platz für die eingegebene Adresse (8 Zeichen +
      Nullterminierung)
132
          unsigned long address;
133
          uartInit(BAUDRATE, 3, 1, 1, 1); // UART initialisieren
134
135
136
          uartSendString("0123456789");
137
          uartSendString(CR LF);
138
139
          while (1) {
140
              uartReadHexInput(inputBuffer, &address);
141
              uartSendString(CR_LF);
```

## C:\Users\Michal\Desktop\mikro code\praktikum3\C\_Uebung\C\_Uebung.c