

DOKUMENTACJA PROJEKTU Mikroprocesory

Michalina Matuszak

Temat Projektu:

Detekcja i pomiar składowych RGB światła widzialnego z wykorzystaniem czujnika kolorów.

Opis projektu:

Celem projektu jest wykorzystanie modułu z czujnikiem koloru umożliwiającego pomiar składowych RGB (Red, Green, Blue) światła z wykorzystaniem mikrokontrolera STM32 Nucleo. Wyniki pomiarów oraz prezentacja danych zostaną przedstawione na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD.

Specyfikacja projektu:

- 1. Komunikacja z wykorzystaniem interfejsu USART z buforem kołowym (dane w buforze min. 1000 wpisów) i obsługą przerwań, implementacja odpowiedniego protokołu komunikacyjnego.
- 2. Podłączenie i konfiguracja wyświetlacza LCD w trybie 4-bitowym z odczytem flagi zajętości.
- 3. Podłączenie i konfiguracja czujnika kolorów. Czujnik ma wykorzystywać timer PWN IN przy wsparciu DMA.
- 4. Możliwość ustawienia interwału pomiarowego zadawanego w milisekundach.
- **4.** Obsługa wyświetlenia pomiarów z czujnika na wyświetlacz oraz możliwość przeglądania danych archiwalnych i bieżących.

Mikrokontroler:

- · Model: STM32 NUCLEO-F103RB
- · Rdzeń: ARM Cortex M3 32-bit
- · Częstotliwość taktowania: 72 MHz
- · Pamięć programu Flash: 128 kB
- · Pamięć SRAM: 20 kB
- · 2x przetwornik analogowo-cyfrowy: 12-bitowy, 16-kanałowy
- · Ilość Timerów: 7
- · Interfejsy: 3x USART, 2x SPI 18Mbit/s, 2x I2C, USB Full Speed, CAN 2,0B

Czujnik światła:

- · Model: TCS3200D
- Napięcie zasilania: 2,7 V do 5,5 V
- Programowalny wybór mierzonego koloru
- · Programowalna częstotliwość wyjściowa
- · Błąd nieliniowości na poziome 0,2 % przy 50 kHz
- · Wyprowadzenia: goldpin


Wyświetlacz:

- Model: JHD162A-YG.
- · Rodzaj: LCD 2x16 znaków,
- · Sterownik zgodny z HD44780
- · Podświetlanie: żółto-zielone, czarne znaki

Sterowanie w trybie 4-bitowym i 8-bitowym

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD ma dołączony moduł I2C, którego model to PCF874 i jest on zgodny ze standardowym sterownikiem HD44780, którego rozkład pinów wygląda następująco:



RS - bit przełączający między komendą funkcyjną, a zapisem do rejestru

RW - tryb odczytu/ zapisu. Odpowiednio bit 1 oznacza zapis, a bit 0 -odczyt

EN - pin zatwierdzający przesłanie

BL - załączenie podświetlenia wyświetlacza

Konfiguracja interfejsu I2C po którym następuje komunikacja z wyswietlaczem:



Zgodnie z dokumentacją modułu wyświetlacza w projekcie zaimportowane zostały odpowiednie komendy w pliku nagłówkowym lcd_i2c.h , prezentują się one w następujący sposób:

```
#define HI2C_DEF hi2c1
//komendy z dokumentacji wyswietlacza
#define RS PIN 0x01
#define RW PIN 0x02
#define EN PIN 0x04
#define BL PIN 0x08
#define INIT 8 BIT MODE 0x30
#define INIT_4_BIT_MODE 0x02
#define CLEAR LCD
                    0x01
#define UNDERLINE OFF BLINK OFF
                                     0x0C
#define UNDERLINE OFF BLINK ON
                                     0x0D
#define UNDERLINE_ON_BLINK_OFF
                                     0x0E
#define UNDERLINE_ON_BLINK_ON
                                     0x0F
#define FIRST_CHAR_LINE_1
                            0x80
#define FIRST_CHAR_LINE_2
                            0xC0
```

Od góry: Ustawienie odpowiednich bitów. Zdefiniowanie trybu w jakim chcemy, aby działał wyświetlacz. Czyszczenie wyświetlacza. UNDERLINE_ON/OFF_BLINK_ON/OFF określa załączenie migania kursora oraz podkreślenia. Określenie na jakiej lini ma pracować LCD.

Poniżej zdefiniowana jest struktura z informacjami o adresie urządzenia I2C, zmienne przechowujące znaki potrzebne do wyświetlenia, bit oznaczający podświetlenie.

```
struct lcd_disp {
    uint8_t addr;
    char f_line[17];
    char s_line[17];
    bool bl;
};
```

Ponieważ wyświetlacz nie zapamięta stanu bitu BL, funkcja w projekcie odczytuje wartość bitu odpowiadającego za załączenie podświetlenia i zapisuje ten stan, aby wykorzystać go do innych komend. Wyświetlacz działał będzie w trybie 4-bitowym. Inicjalizacja takiego trybu przeprowadzona jest zgodnie z dokumentacją i wygląda następująco:

```
void lcd init(struct lcd disp * lcd)
   uint8 t xpin = 0;
    /* set backlight */
   if(lcd->bl)
   {
       xpin = BL_PIN;
   }
   /* init sequence */
   HAL Delay(40);
   lcd_write(lcd->addr, INIT_8_BIT_MODE, xpin);
   HAL_Delay(5);
   lcd_write(lcd->addr, INIT_8_BIT_MODE, xpin);
   HAL Delay(1);
   lcd_write(lcd->addr, INIT_8 BIT_MODE, xpin);
   /* set 4-bit mode */
   lcd write(lcd->addr, INIT 4 BIT MODE, xpin);
    /* set cursor mode */
   lcd write(lcd->addr, UNDERLINE OFF BLINK OFF, xpin);
    /* clear */
   lcd_clear(lcd);
}
```

W funkcji lcd_write tworzymy pomocniczą tabelę, która określi stany bitów na wyświetlaczu. Najpierw musimy przesłać bardziej znaczące bity, następnie mniej znaczące. Do tego posłużą zdefiniowane maski. Do przesłania informacji na wyświetlacz służy komunikacja HAL_I2C_Master_Transmit. Wszystko zaimplementowane jest zgodnie z dokumentacją wyświetlacza:

```
void lcd_write(uint8_t addr, uint8_t data, uint8_t xpin)
{
    uint8_t tx_data[4];

    /* split data */
    tx_data[0] = (data & 0xF0) | EN_PIN | xpin;
    tx_data[1] = (data & 0xF0) | xpin;
    tx_data[2] = (data << 4) | EN_PIN | xpin;
    tx_data[3] = (data << 4) | xpin;

    /* send data via i2c */
    HAL_I2C_Master_Transmit(&HI2C_DEF, addr, tx_data, 4, 100);

    HAL_Delay(5);
}</pre>
```

W funkcji lcd_display odczytujemy stan bitu BL. Czyścimy poprzednio wyświetlone znaki, aby nie dopuścić do nadpisywania się kolejnych znaków na poprzedni tekst. Wybieramy adresację linii. W pętli while, dopóki nie napotkamy zerowego znaku oznaczającego koniec linii, wysyłamy po kolei znaki w kodzie ASCII.

```
void lcd display(struct lcd disp * lcd)
    uint8 t xpin = 0, i = 0;
    /* set backlight */
    if(lcd->bl)
    {
        xpin = BL PIN;
    lcd_clear(lcd);
    /* send first line data */
    lcd_write(lcd->addr, FIRST_CHAR_LINE_1, xpin);
    while(lcd->f_line[i])
    {
        lcd_write(lcd->addr, lcd->f_line[i], (xpin | RS_PIN));
    }
    /* send second line data */
    i = 0;
    lcd write(lcd->addr, FIRST CHAR LINE 2, xpin);
    while(lcd->s_line[i])
        lcd_write(lcd->addr, lcd->s_line[i], (xpin | RS_PIN));
        i++;
    }
}
```

Funkcja lcd_clear nadpisuje wartość wszystkich kolumn komendą CLEAR_LCD i zostawia załączone podświetlenie.

```
void lcd_clear(struct lcd_disp * lcd)
{
    uint8_t xpin = 0;

    /* set backlight */
    if(lcd->bl)
    {
        xpin = BL_PIN;
    }

    /* clear display */
    lcd_write(lcd->addr, CLEAR_LCD, xpin);
}
```

struct lcd_disp disp;


Aby uruchomić wyświetlacz na mikroprocesorze w głównej funkcji programu inicjalizujemy I2C poprzez MX_I2C1_Init() . Następnie określamy do uprzednio stworzonej struktury wszystkie potrzebne informacje. W tym przypadku adres urządzenia to 0x27. Adres musi być przesunięty bitowo o 1, ponieważ interfes ustawiony jest na obsługę 7-bitowy adresu.

```
//Wyświetlacz
disp.addr = (0x27<<1);
disp.bl = true;
lcd_init(&disp);
sprintf((char *)disp.f_line, "WYSWIETLACZ");
sprintf((char *)disp.s_line, "URUCHOMIONY");
lcd_display(&disp);</pre>
```

Czujnik TCS3200D

Czujnik TCS3200D to programowany konwerter światło-częstotliwość, który wykorzystuje konfigurowalne fotodiody krzemowe i przetworniki prądu na częstotliwość. Na wyjściu czujnika otrzymujemy falę kwadratową o okresie wypełnienia 50% oraz z częstotliwością wprost proporcjonalną do natężenia światła.

Czujnik odczytuje tablicę 8 × 8 fotodiod. Szesnaście fotodiod ma niebieskie filtry, 16 fotodiody ma filtry zielone, 16 fotodiod ma filtry czerwone, a 16 fotodiod jest bez filtrów.




Funkcje wyprowadzeń czujnika:

- VCC zasilanie, 2,7-5,5 V
- GND masa zasilania
- LED sterowanie diodami podświetlającymi
- OUT linia wyjściowa, sygnał kwadratowy o częstotliwości zależnej od natężenia światła koloru wybranego na liniach S2 i S3
- S0, S1 skalowanie częstotliwości na linii OUT na 2%, 20% i 100%.
- S2, S3 linie służące do wyboru badanego koloru składowego

Konfigurowalne wejścia czujnika S0, S1, S2, S3:

S0	S1	Output Frequency Scaling (f _o)	S2	S3	Photodiode Type	
L	L	Power down	L	L	Red	
L	Н	2%	L	Н	Blue	
Н	L	20%	Н	L	Clear (no filter)	
Н	Н	100%	Н	Н	Green	

Output czujnika podłączony jest do STM jako timer PWM w trybie **Input Capture**. Timer jest wspierany przez kanał DMA. Konfiguracja reszty pinów dla czujnika podłączona jest w następujący sposób:




Ustawienie skalowania częstotliwości na 100% - zgodnie z dokumentacją czujnika ustawiamy odpowiednie wejścia S0 i S1 na stan wysoki. Załączamy podświetlenie LED w czujniku.

```
void TCS_Init(){
    // Output frequency scaling dla czujnika = 100%
    HAL_GPIO_WritePin(TCS_S0_GPIO_Port, TCS_S0_Pin, HIGH);
    HAL_GPIO_WritePin(TCS_S1_GPIO_Port, TCS_S1_Pin, HIGH);
    HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, HIGH);
}
```

Do konfiguracji wyboru filtra kolorów posłuży wcześniej zdefiniowane enum, które w funkcjach automatycznie ustawi stan pinów S2 i S3 na odpowiadający filtr.:

```
typedef enum FilterType FilterType;
enum FilterType {
    Red=0, Blue, Clear, Green
};
#define LOW RESET
#define HIGH SET
const FlagStatus TCS_S2_Logic_Input[4]={LOW, LOW, HIGH, HIGH};
const FlagStatus TCS_S3_Logic_Input[4]={LOW, HIGH, LOW, HIGH};
```

Do zmierzenia częśtotliwości z jaką nadaje na wyjściu czujnik słuzy funkcja TCS_GetLightIntensity , która przyjmuje parametry pinów S2 i S3, aby określić jakiego koloru intensywność badamy. Do wyliczenia częstotliwości potrzebujemy wartość pełnego okresu, czyli zmierzenia odstępu między 2 zboczami narastającymi sygnału czujnika. Działanie takiego procesu przedstawione jest na instrukcji poniżej:



Gdzie:

- CCR wartość rejestru CCR. Im większa wartość rejestru, tym większa wartość licznika timera.
- f_CL_CNT częstotliwość zegara wewnętrznego
- PSC wartość preskalera
- f_CL_PSC częstotliwość po zastosowaniu preskalera.

Przy wsparciu DMA timer w trybie Input Capture wychwytuje 2 następujące po sobie zbocza narastające i wychwytuje wartość timera do tablicy captures. Dzięki temu możemy obliczyć wartość okresu obliczając różnice czasową między 2 zboczami narastającymi.

```
static float TCS_GetLightIntensity(FilterType filter){
    captureDone=0;
   HAL_GPIO_WritePin(TCS_S2_GPIO_Port, TCS_S2_Pin, TCS_S2_Logic_Input[filter]);
   HAL_GPIO_WritePin(TCS_S3_GPIO_Port, TCS_S3_Pin, TCS_S3_Logic_Input[filter]);
   HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim2, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t*) captures, 2);
   while(!captureDone) {}
   HAL_TIM_IC_Stop_DMA(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
   uint32_t diffCapture = 0;
   if (captures[1] >= captures[0])
       diffCapture = captures[1] - captures[0];
   else
       diffCapture = (htim2.Instance->ARR - captures[0]) + captures[1] + 1;
// TIM2 Clock = PCLK1
    float frequency = HAL RCC GetPCLK1Freq()/ (htim2.Instance->PSC + 1.0);
   frequency = (float) frequency / (float) diffCapture;
   return frequency;
}
```

Następnie odczytujemy zgodnie ze wzorem częstotliwość taktowania PCLK1, który jest zegarem timera2 i dzielimy tę wartość przez okres, co daje nam w wyniku częstotliwość nadawania czujnika. Finalnie znamy intensywność badanego koloru.

Kolejna fukcja, która potrzebna jest do kalibracji wyników to TCS_GetLightIntensities . W fukcji main następuje poproszenie użytkownika o przyłożenie czarnego koloru, następnie wywołana jest poniższa funkcja w celu określenia poziomu czerni. Analogiczny proces przeprowadzany jest na kolorze białym. Dzięki temu posiadamy odwołanie do wartości minimalnej i maksymalnej RGB (0 - 255).

```
void TCS_GetLightIntensities(Frequency *freq){
    freq->clear=TCS_GetLightIntensity(Clear);
    freq->red =TCS_GetLightIntensity(Red);
    freq->green=TCS_GetLightIntensity(Green);
    freq->blue =TCS_GetLightIntensity(Blue);
}
```

Ostatnim krokiem jest przeliczenie uzyskanej częśtotliwości na wartość RGB. Ponieważ czujnik określa intensywność światła wprost proporcjonalne do częstotliwości, możliwe jest mapowanie między częstotliwością, a wartością koloru RGB (0-255 dla każdego z R, G i B) przy użyciu interpolacji liniowej.

Dzięki poprzedniej kalibracji dwa punkty na linii RGB są już dobrze określone – czysta czerń (RGB 0, 0, 0) i czysta biel (255, 255, 255). Wartości zwracane przez czujnik można odczytać za pomocą łatwo dostępnych próbek kolorów:

- Karta koloru czarnego daje nam stałą warunku ciemności f D. Jest to początek (wartość zerowa) konwersji linii prostej RGB.
- Karta koloru białego daje nam ekstremalny punkt RGB f W, znany również jako balans bieli. Znając f D,
 wartość ta może być użyta do skalowania wszystkich częstotliwości pośrednich do odpowiedniej wartości

RGB.

Zależność proporcjonalna jest wyrażona przez standardowe równanie linii prostej y = mx + b, gdzie

- y to otrzymany odczyt (w naszym przypadku f 0)
- x to znormalizowana wartość RGB
- **b** jest wartością y, gdy x wynosi 0 (w naszym przypadku **f** D)
- m jest nachyleniem lub stałą proporcjonalności linii (w naszym przypadku [fW-fD]/255).

Otrzymane równanie to

$$f_O = f_D + \frac{x \cdot (f_W - f_D)}{255}$$

lub zmieniając kolejność, aby uzyskać żądaną wartość RGB

$$x = \frac{255 \cdot (f_O - f_D)}{(f_W - f_D)}$$

```
void TCS_EstmateRGB(RGB *rgb){
    Frequency freq;
    TCS_GetLightIntensities(&freq);
    float ared = (freq.red -freq_DC.red) /(freq_WB.red -freq_DC.red);
    float agreen = (freq.green-freq_DC.green)/(freq_WB.green-freq_DC.green);
    float ablue = (freq.blue -freq_DC.blue) /(freq_WB.blue -freq_DC.blue);
    float amax=ared;
    if (agreen>amax) amax=agreen;
    if (ablue>amax) amax=ablue;
    if (amax<1.0) amax=1.0;
    rgb->red = (uint8_t) 255*ared/amax;
    rgb->green = (uint8_t) 255*agreen/amax;
    rgb->blue = (uint8_t) 255*ablue/amax;
}
```

Wspomniane wcześniej wywołanie kalibracji balansu bieli w funkcji main:

```
//Czujnik
  TCS_Init();

WysylanieDanych(" *Kalibracja* Przybliz BIALY kolor i kliknij niebieski przycisk. ");
while(!calibrationRequest){}
calibrationRequest=0;
  TCS_GetLightIntensities(&freq_WB);

WysylanieDanych(" *Kalibracja* Przybliz CZARNY kolor i kliknij niebieski przycisk. ");
while(!calibrationRequest){}
calibrationRequest=0;
  TCS_GetLightIntensities(&freq_DC);
```

Wykorzystane wyżej calibrationRequest następuje jako przerwanie po naciścięciu niebieskiego przycisku na płytce:

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO_Pin == B1_Pin) {
        calibrationRequest=1;
    }
}
```

Protokół komunikacyjny

Opis komunikacji:

Komunikacja między urządzeniem, a PC odbywać się będzie poprzez interfejs USART, przy pomocy Terminala użytkownik będzie mógł wysyłać odpowiednie komendy oraz otrzymywać komunikaty zwrotne zgodnie z zaprojektowanym protokołem komunikacyjnym.

Odpowiednie znaki komendy oraz dane wartości będą odbierane przez STM w postaci ramki protokołu i przechowywane w formacie ASCII kodowane szesnastkowo.

W protokole zostało dodane obliczanie **sumy kontrolnej**, aby wykryć ewentualne błędy w ramce. W celu obliczania sumy kontrolnej zostanie wykorzystany algorytm CRC8. Suma kontrolna jest podzielona na 2 bajty więc liczba nie przychodzi w całości tylko znak po znaku (co uniemożliwi pojawienie się znaku początku lub końca ramki w środku ramki). Jest reprezentowana w liczbach szesnastkowych np. 4D.

Obliczana jest ona na zasadzie poniższego algorytmu:

```
char CRC8(const char *data,int length)
{
    char crc = 0xF4;
    char extract;
    char sum;
    for(int i=0;i<length;i++)
    {
        extract = *data;
        for (char tempI = 8; tempI; tempI--)
        {
            sum = (crc ^ extract) & 0x01;
            crc >>= 1;
            if (sum)
                  crc ^= 0x8C;
                  extract >>= 1;
        }
        data++;
    }
    return crc;
}
```

Ramka Protokołu:

Początek ramki	Długość dane + komenda	Polecenie	Dane	Suma kontrolna	Koniec ramki
1 B	1 B	3 B	0B-6B	2 B	1 B
znak ASCII	znaki ASCII	znaki ASCII	znaki ASCII	znaki ASCII	znak ASCII
{	0- 9	A-Z	0-9 , A-Z	wartość sumy	}
0x7B	(0x30 - 0x39)	(0x41 - 0x5A)	(0x41 - 0x5A)	(0x00 - 0xFF)	0x7D
			(0x30 - 0x39)		
0x7B	z wyjątkiem znaków początku i końca ramki (0x7B i 0x7D)				0x7D
1 znak	1 znak	3 znaki	0 – 6 znaków	2 znaki	1 znak

Analizowana ramka zostanie odrzucona, gdy:

- · Polecenie będzie składało się ze znaków innych niż 0-9, A-Z
- · Suma kontrolna ramki będzie nieprawidłowa
- · Gdy do urządzenia zostanie wysłana prawidłowa ramka, w środku której znajdą się znaki rozpoczęcia lub zakończenia ramki
- · Długość komendy będzie nieprawidłowa
- · Maksymalna długość polecenia to 3 znaki
- · Maksymalna długość wartości danych to 6 znaków, co w sumie daje 9 razem z poleceniem
- · Minimalna długość ramki wynosi 8 znaków (wliczając znak początku i końca ramki)
- · Maksymalna długość ramki wynosi 41 znaków (wliczając znak początku i końca ramki)
- · Długość ramki musi zawierać znaki liczbowe 0-9 (0x30 do 0x39)
- · Polecenie składa się z 3 znaków nagłówka komendy. A-Z (0x41 0x5A)
- · Dodatkowo polecenie może zawierać dane liczbowe (np. informujące o żądanym numerze wybranego pomiaru z archiwum lub o wartości ustawianego interwału pomiarowego)
- · W polu dane mogą zostać przesłane komunikaty zwrotne dotyczące wprowadzanych komend

Obsługa błędów:

- · Aby zapewnić poprawny odbiór ramki, analizowane są wystąpienia znaków początku i końca ramki.
- · Gdy dojdzie do inicjalizacji odbioru danych, wszystkie wartości niepoprzedzone znakiem początku ramki są odrzucane.
- ·Jeżeli po znaku początku ramki, pojawi się jeszcze raz znak początku ramki to brany jest pod uwagę tylko ostatni wysłany znak początku.

· Jeśli ramka zostanie wprowadzona prawidłowo, a polecenie zostanie nierozpoznane, zostanie zwrócona informacja o błędnej komendzie lub błędnej wartości

Nagłówek komendy:

Polecenia składają się z 3 znaków i możliwe jest przypisanie do nich wartości w polu Dane - jeśli chcemy ustawić interwał pomiarowy czujnika lub zażądać odczytania danych archiwalnych z konkretnej pozycji bufora

Polecenie	Dane	Funkcja
SET	1 - 9999	Ustawienie interwału pomiarowego dla czujnika (zadawany w milisekundach).
ARH	1 - 1000	Wyświetlanie danych archiwalnych (odczyt z bufora).
NOW	-	Wyświetlanie danych bieżących.
CLR	-	Wyczyszczenie wyświetlacza.

Przykładowe polecenie z wartością:

ARH450 – odczytanie pomiaru archiwalnego nr. 450

Suma takiego komunikatu wynosi 6 bajtów.

Komunikaty zwrotne:

W protokole możliwe jest też przesyłanie komunikatów zwrotnych otrzymywanych od mikroprocesora. Każdy z komunikatów zawiera nagłówek- czyli nazwę polecenia, którego dotyczy oraz treść komunikatu.

Wysyłanie znaków

W celu wysłania łańcucha znaków, muszę umieścić dane do wysłania w buforze nadawczym. Do tego celu służy funkcja zapisDoBufora():

```
void zapisdobuforaTx(char* znak, uint8_t dlugosc){ //przekazywanie słowa do zapisu na Tx
    for(uint8_t x=0; x < dlugosc; x++){
        TxBUF[TxEmpty] = znak[x]; //zapis do TxEmpty kazdego kolejnego znaku
        TxEmpty = TxEmpty + 1;
        if(TxEmpty==128) TxEmpty=0;
    }
}</pre>
```

W dalszym procesie przesyłania znaków uczestniczy funkcja "WysylanieDanych()", która odbiera znaki i przekazuje je za pomocą przerwań do powyższej funkcji. Wygląda ona następująco:

```
void WysylanieDanych(char* DOWYSLANIA) {
    uint8_t dlugosc = strlen(DOWYSLANIA);
    if(dlugosc > 128) return; //ograniczenie długości danych
    zapisdobuforaTx(DOWYSLANIA,dlugosc); //zapis znaków do bufora

__disable_irq(); //zablokowanie przerwan
    if(flaga == 0) {
        flaga = 1; //ustawienie flagi na "transmisja rozpoczeta"
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, TxBUF + TxBusy, 1);
        TxBusy = TxBusy + 1;

        if(TxBusy==128) TxBusy=0;
    }
    _enable_irq();//odblokowanie przerwan
}
```

Bufor kołowy

Zaimplementowano obsługę bufora kołowego, mogącego przechowywać 1000 znaków. Mechanizm pozwala na przechowywanie danych, których nie można od razu obsłużyć. Odbieranie i wysyłanie znaków odbywa się poprzez interfejs komunikacyjny USART, którego funkcję przedstawia poniższy kod:

```
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
    if(huart->Instance == USART2)
        RxBUF[RxEmpty] = Received;
        RxEmpty = RxEmpty + 1;
        if(RxEmpty==128) RxEmpty=0;
   HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &Received, 1);
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
    if(huart->Instance == USART2){
        if(TxBusy != TxEmpty) {
           HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, TxBUF + TxBusy, 1);
            TxBusy = TxBusy+1;
            if(TxBusy==128) TxBusy=0;
        }
        else {
            flaga = 0; //transmisja zak.
        }
    }
}
```

Aby uruchomić nasłuchiwanie na kanale USART (zawsze po odebraniu danych lub przy inicjalizacji pracy bufora), wywołuję polecenie:

```
HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &Received, 1);
```

W pętli głównej uruchamiam funkcję służącą do odczytu bufora odbiorczego oraz kolekcjonowania ramki:

```
void get frame(){ //ODBIERANIE DANYCH KTÓRE MOGĄ BYĆ POTENCJALNĄ RAMKĄ
   static int dlugosc pol; //dlugosc polecenia komendy
   static int dlugosc_danych; //dlugosc danych w ramce (nie licząc sumy kontrolnej)
   if(RxEmpty != RxBusy){
        if(RxBUF[RxBusy] == 0x7B ){ //ZNAK POCZĄTKU
                reset_checking = yes;
                frame_status = true;
                clear_data(); //czyszczenie poprzedniej ramki
                ramka[idx_rx] = 0x7B;
                idx_rx++;
        else if(RxBUF[RxBusy] == 0x7D ){
                                           //ZNAK KOŃCA
                if(frame_status == true){ //uwzględniamy tylko jeśli wczesniej był znak począt
                    ramka[idx rx] = 0x7D;
                    WysylanieDanych(ramka);
                    check_frame(ramka); // OK - wysyłamy ramke do sprawdzenia
                    frame_status = false;
                    dlugosc_danych = 0;
                    //clear_data();
                }
        else { //JEŚLI ZNAK JEST INNY NIŻ ZNAK POCZĄTKU I KOŃCA
            if((frame_status == true) && (reset_checking == no)){ //wpisywanie znaków do ram
                uint8 t znak = RxBUF[RxBusy];
                if (etap==0){
                    WysylanieDanych("ETAP 0 ");
                    if(znak >= 0x33 && znak<= 0x39){ //deklaracja dlugosci danych od 3 do 9;
                        ramka[1] = znak;
                        dlugosc_danych = ramka[1] - '0';
                        idx rx++;
                        etap++;
                    }else { WysylanieDanych(ramka);
                            frame status = false;
                            frame_error(etap);//nieprawidlowa dlugosc danych
                            clear_data();
                    }
                else if(etap==1){
                        if(znak >= 0x41 && znak<= 0x5A){ //znaki polecenia A-Z
                            ramka[idx_rx] = znak;
                            dlugosc pol++;
                            idx_rx++;
                            if(dlugosc_pol == 3) { //max. długość komendy = 3 litery
                                dlugosc_pol = 0;}
                        }else { WysylanieDanych(ramka);
                                frame_status = false;
                                frame_error(etap); //blad znaków polecenia
                                clear data();
                                dlugosc_pol = 0;}
                }
```

```
else if(etap==2){
                                            //jeśli długość ramki przekroczy zadeklarowaną "długość danych"
                        if (idx_rx > dlugosc_danych + 1){ //to znaczy, że to już są znaki sumy kontrolnej
                            ramka[idx_rx] = znak;
                            idx_rx++;
                            if (idx_rx > dlugosc_danych + 4){ //po przekroczeniu miejsc na sume kontrloną - błąd
                                dlugosc_danych = 0;
                                frame_status = false;
                                frame_error(3); //przekroczono zakres ramki
                                clear_data();}
                        } else{
                                if(znak >= 0x30 && znak<= 0x39){ //wpisujemy dane 0-9
                                    ramka[idx_rx] = znak;
                                    idx_rx++;
                                    WysylanieDanych(ramka);
                                }else { frame_error(etap); //oczekiwano 0 - 9;
                                        clear_data();
                                        frame_status = false;}
                        }
                }
            }
        }
        reset_checking = no;
        RxBusy++;
        if(RxBusy == 128) RxBusy = 0;
}
```

W powyższej funkcji odczytujemy znaki zapisane w buforze Rx. W pierwszej kolejności analizujemy, czy odebrany znak jest znakiem początku lub końca ramki. Jeżeli odebraliśmy znak początku to ustawiamy "frame_status" na 'true'

Oraz resetujemy wcześniejsze znaki zapisane do tablicy 'ramka'. Jeżeli odebraliśmy znak końca (oraz wcześniejsze dane do ramki) wtedy kompletowanie ustawiamy na zakończone i wysyłamy ramkę do innej fukcji w celu analizy sumy kontrolnej.

W ciele funkcji analizujemy odebrane znaki. Jeżeli odebraliśmy znak początku dalsze dane muszą mieścić się w zakresie określonym przez protokół komunikacyjny. W tym celu w funkcji get_frame zaimplementowane zostały liczne warunki sprawdzające poprawność odbieranych danych.

Z powyższej funkcji wysyłania znaków do użytkownika korzystają inne funkcje projektu. Między innymi funkcja zwracająca komunikaty błędów:

```
void frame_error(int etap){
    if (etap == 1) {
        WysylanieDanych("Podano znaki polecenia inne niz A-Z. etap 1");
    }
    else if (etap == 2){
        WysylanieDanych("Przekroczono zakres dlugosci danych. etap 2 ");
    }
    else if (etap == 0){
        WysylanieDanych("Nieprawidlowa dlugosc danych ");
    }
    else if (etap == 3){
        WysylanieDanych("Przekroczono zakres ramki ");
    }
}
```

Obliczanie sumy kontrolnej:

Suma kontrolna obliczana jest za pomocą algorytmu CRC8. Dokładniej proces obliczania sumy przedstawia poniższa funkcja, w której dokładnie widać jak trakturemy obliczenia:

```
void check_frame(char* ramka){
   size_t len = strlen(ramka);
   uint8_t crc = 0xF4;
   size t i, j;
   for (i = 0; i < len - 3; i++) {
        crc ^= ramka[i];
        for (j = 0; j < 8; j++) {
            if ((crc & 0x80) != 0)
               crc = (uint8_t)((crc << 1) ^ 0x31);</pre>
                crc <<= 1;
        }
    }
    char suma[2];
    sprintf(suma, "%x", crc);
   WysylanieDanych(", Obliczona suma: ");
   WysylanieDanych(suma);
   char temp_suma[2];
   temp_suma[0]= ramka[len-3];
    temp_suma[1]= ramka[len-2];
   WysylanieDanych(", Podana suma: ");
   WysylanieDanych(temp_suma);
    if (!strncmp(suma,temp_suma,2)){
        WysylanieDanych(", SUMA KONTROLNA: OK ");
    }
    else {
       WysylanieDanych(", SUMA KONTROLNA: ZLE ");
        return;
    }
```

Jeżeli podana przez użytkownika suma kontrolna w ramce zgadza się z tą obliczoną przez algorytm następuje przejście do procesowania wykrytych komend, jeżeli suma jest błędna występuje komunikat zwrotny.

Komenda NOW:

Zadaniem tej komendy jest wyłowanie funkcji LCD_now, która odpowiada za wyświetlanie na LCD wartości koloru przyłożonego do czujnika w czasie rzeczywistym w odstępie zadanym przez odpowiedni Timer3. Wykrywanie tej komendy następuje poprzez funkcje strncmp:

Wywołanie funkcji LCD_now wywołuwane jest w takt Timera, który odlicza co 1 sek i ustawia wartość

LCD_now_active = 1, dzięki temu funkcja wywoływana jest z poziomu maina co 1 sek.

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
   if(htim->Instance == TIM3){
      LCD_now_active = 1;
   }
}
```

Ciało funkcji wygląda w następujący sposób:

```
void LCD_now(){
   RGB rgb;
   TCS_EstmateRGB(&rgb);
   sprintf((char *)disp.f_line, "RED GREEN BLUE");
   sprintf((char *)disp.s_line, "%3u %3u %3u", rgb.red, rgb.green, rgb.blue);
   lcd_display(&disp);
   zapisTCS_BUF(rgb.red, rgb.green, rgb.blue);
}
```

Komenda CLR:

Aby zastopować wyświetlanie RGB, musimy wyłączyć przerwanie Timera3. Następnie czyścimy wszystkie znaki:

Komenda ARH:

Zadaniem tej komendy jest wyświetlenie na LCD danych archiwalnych, które zostały zapisane do oddzielnych buforów zapisujących wartości RGB odczytywane z funkcji LCD_now. Zapisywanie do bufora wygląda następująco:

```
void zapisTCS_BUF(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue){
/*
uint16_t TCS_IDX;
uint16_t TCS_BUF_RED[1000];
uint16_t TCS_BUF_GREEN[1000];
uint16_t TCS_BUF_BLUE[1000];

*/
    TCS_BUF_RED[TCS_IDX] = red;
    TCS_BUF_GREEN[TCS_IDX] = green;
    TCS_BUF_BLUE[TCS_IDX] = blue;
    TCS_IDX++;
    if (TCS_IDX == 1000) {
        TCS_IDX = 0;
        cycle = new;
    }
}
```

Następnie po wykryciu komendy w ramce odczytujemy wartość z pola dane, jaką przekazał użytkownik - będzie ona numerem odczytu z bufora. Ponieważ bufor ten działa na zasadzie bufora kołowego, po przekroczeniu 1000 wpisów każdy kolejny jest nadpisywany. Po określeniu wartości odczytu przekazujemy dane z bufora na wyświetlacz:

```
KOMENDA ARH
         *----- */
   else if(!strncmp("ARH",command,3)){
       HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM3_IRQn);
       char command_data[3];
       for(uint8_t x=0; x < y - 3; x++){</pre>
           command_data[x]=command[x+3];
      uint16_t arh_num = atoi(command_data);
WysylanieDanych(", Odebrano komende: ARH ");
       sprintf((char *)disp.f_line, "Odczyt nr %d", arh_num);
       if(cycle == new){
           arh_num = arh_num + TCS_IDX;
              if (arh_num > 999){
                   arh_num = arh_num - 1000;
       sprintf((char *)disp.s_line, "%3u %3u %3u", TCS_BUF_RED[arh_num], TCS_BUF_GREEN[arh_num], TCS_BUF_BLUE[arh_num]);
       lcd_display(&disp);
   };
}
```