### LABORATORIO DE MICROPROCESADORES

## TRABAJO PRÁCTICO FINAL LIFE MONITOR

#### GRUPO 1

- Lisandro Alvarez
- ▶Tomás González
  - ►Rocío Parra
  - ►Gonzalo Reina



## Diseño

Monitor de signos vitales


### Objetivos

#### Requerimientos

- Medición de signos vitales
  - Saturación de oxígeno
  - Frecuencia cardíaca
  - ▶ Temperatura corporal
  - Electrocardiograma
- Información en tiempo real en aplicación de celular o tablet
- Alertas (pregrabadas en MP3) si alguna variable está fuera de rango

#### Herramientas disponibles

- Microprocesador FRDM-K64F
- ECG-AFE (AD8232)
- Sensor de temperatura (MAX30205)
- Oxímetro de pulso (MAX30102)
- Interface Bluetooth (HC05)
- ▶ I2S Codec (UDA1380)



## Implementación

Arquitectura de Firmware

## División en módulos y jerarquía




Laboratorio de microprocesadores - TPF - Grupo 1

• I2C, UART: FreeRTOS

PIT, ADC, GPIO, 12S: SDK

#### Example app flow




### **Tareas**

- Tarea principal: recibir eventos de sensors y despacharlos, detector variables fuera de rango
- Audio task
- Transferencias UART, I2C.. manejadas por FreeRTOS
- Tarea de procesamiento diferido para oxímetro

## Tasks e interrupciones

- SPO2\_CALC\_TASK\_PRIORITY = 1
- SPO2\_TASK\_PRIORITY = 2
- SENSOR\_TASK\_PRIORITY = 3
- configTIMER\_TASK\_PRIORITY = 4
- ► AUDIO\_TASK\_PRIORITY = 5
- NVIC\_SetPriority(I2C0\_IRQn, 4);
- NVIC\_SetPriority(PORTB\_IRQn, 4);
- NVIC\_SetPriority(ADC0\_IRQn, 4);
- NVIC\_SetPriority(UART3\_RX\_TX\_IRQn, 5);
- NVIC\_SetPriority(I2S0\_Tx\_IRQn, 5);



## Módulos

- > ECG-AFE (AD8232)
- Sensor de temperatura (MAX30205)
- Oxímetro de pulso (MAX30102)
- > Interface Bluetooth (HC05)
- Módulo I2S (UDA1380)


### Sensor de temperatura Sensor de ECG (MAX30205)

## (AD8232)

- Lectura periódica triggereada por timer de FreeRTOS
- Transferencia I2C manejada por FreeRTOS (driver intermedio de desarrollo propio)
- Inmediatamente después de la lectura se envía el evento con la nueva muestra
- Frecuencia de sampleo: 1Hz (1s)

- Lectura periódica triggereada por PIT
- El callback de conversión finalizada del ADC se utiliza para enviar la nueva muestra
- Frecuencia de sampleo: 180Hz (~5ms)

#### SpO2



## Oxímetro de pulso (MAX30102)

- Lectura periódica de LEDs triggereada por GPIO
- spo2\_task: enviar y guardar samples
- calculus\_task: calcular y enviar BPM y spO2 (cada 100 samples)
- Frecuencia de sampleo:25Hz (4ms)


#### Audio player alarm\_timer\_callback audio\_player\_task uda\_finished\_chunk SAI transfer idle task timeout Add tracks to queue SemaphoreGive MP3 decode play queued tracks] Start non-blocking SAI transfer MP3 decode SemaphoreTake [transfer chunk] interrupt Refill FIFO yield from interrupt finished callback SemaphoreGive SemaphoreTake

### Audio playback

- Verificación periódica del estado de los signos vitales para reproducir audios (timer FreeRTOS)
- Reproducción basada en interrupciones

## Programación de memoria Flash

- Utilización de GUI Flash Tool de MCUXpresso
- Visualización del uso de memoria del programa mediante herramientas de MCUXpresso para determinar sectores disponibles.



### Transferencia HC05

- BT\_com\_send\_meas:
  - Recibe evento de sensor (source y value)
  - Genera paquete:
    - ► [Header][Tag][Length][Data]
- BT\_com\_set\_alarm
  - ► Recibe fuente de la alarma y booleano (set o reset)
  - Genera paquete:
    - ► [Header][Tag: 'A'][Length: 2][Data]
    - ▶ Data: [1 byte source][1 byte 'S' o 'R']

```
Laboratorio de microprocesadores - TPF - Grupo 1
```

```
bt com state t BT_com_send_meas(sensor event t sens ev){
    sens ev.value = (float)sens ev.value;
    bt com state t success = BT COM FAILURE;
   if (BT com is connected()){
        int i = 0;
        // header
        for (i = 0; i < HEADER_LEN; i++)</pre>
            buffer[i] = (uint8 t)'F';
        buffer[i++] = BT_com_get_tag(sens_ev.type);
        // length
        buffer[i++] = (uint8 t)sizeof(sens ev.value);
        // value
        memcpy(&buffer[i], &(sens ev.value), sizeof(sens ev.value));
        // UART Transmission to HC05.
       UART RTOS Send(&UART3 rtos handle, buffer, i + sizeof(sens ev.value));
        success = BT_COM_SUCCESS;
    else{
        success = BT_COM_FAILURE;
    return success;
```

```
bt com state t BT_com_set_alarm(sensor event type t source, bool set){
    bt_com_state_t success = BT_COM_FAILURE;
   if(BT_com_is_connected()){
        int i = 0;
        // header
        for (i = 0; i < HEADER LEN; i++)
            buffer[i] = (uint8 t)'F';
        //tag
        buffer[i++] = (uint8_t)'A';
        buffer[i++] = 2;
        // Message: Source + Set or Reset.
        buffer[i++] = BT com get tag(source);
        buffer[i++] = (uint8 t)(set ? 'S' : 'R');
        // UART Transmission to HC05
       UART RTOS_Send(&UART3_rtos_handle, buffer, i);
        success = BT COM SUCCESS;
        success = BT COM FAILURE;
    return success;
```

### Heartbeat - Android App



#### Main Activity

Control de elementos gráficos Parseo de datos y alarmas Instancia el thread de comunicación



## Bluetooth Connection Service

Maneja la conexión con el dispositivo bluetooth Parsea los datos recibidos y envía

paquetes a Main Activity.

### Parseo de Paquetes

```
WAITING HEADER
DATA OK
                                              HEADER_OK
packageCompleted
                                  TAG_NOK
         WAITING DATA
                                           WAITING TAG
                                LENGTH_NOK
                                              TAG_OK
      LENGTH_OK
                         WAITING LENGTH
```

```
while (true) {
    try {
        // Read 1 byte from input stream
        receivedByte = mmInStream.read();
        // parse byte & check if package is completed
        if(fsmReader.packageCompleted(receivedByte)) {
            tag = (char) fsmReader.getTag();
            data = fsmReader.getData();
            Intent newDataIntent = new Intent("newData");
            newDataIntent.putExtra("tag", tag);
            newDataIntent.putExtra("data", data);
            // Broadcast data to main activity
            LocalBroadcastManager.getInstance(mContext).
                sendBroadcast (newDataIntent);
     catch (IOException e) {
       Log.e (TAG, "write: Error reading Input Stream. "
            + e.getMessage() );
       break;
```

15

## Tiempo y memoria usados por tasks


TCB#	Task Name	Task Handle	Task State	Priority	Stack Usage	Event Object	Runtime
> 1	sensor task	0x20008af0	☐ Suspended	3 (3)	548 B / 1016 B	Unknown (0x2000825c)	0x13f7 (1,2%)
> 2	IDLE	0x20008e18	<b>▶</b> Running	0 (0)	88 B / 352 B		0x63291 (97,09
> 3	Tmr Svc	0x20009178	□ Blocked	4 (4)	472 B / 712 B	TmrQ (Rx)	0xadc (0,7%)
> 4	spo2 task	0x20009640	☐ Suspended	2 (2)	464 B / 1016 B	Unknown (0x2000a0b4)	0x5d7 (0,4%)
> 5	hr spo2 task	0x2000a008	☐ Suspended	1 (1)	1,21 kB / 2,3 kB	Unknown (0x2000a10c)	0x4b (0,0%)
> 6	audio player task	0x2000a628	☐ Suspended	4 (4)	584 B / 1,12 kB	Unknown (0x2000a164)	0xb70 (0,7%)

## Uso de memoria Flash y SRAM

Region	Start address	End address	Size	Free	Used	Usage (%)
8888 SRAM_UPPER	0x20000000	0x20030000	192 KB	117,56 KB	74,44 KB	38,77%
PROGRAM_FLASH	0x0	0x100000	1 MB	913,45 KB	110,55 KB	10,80%
IIII SRAM_LOWER	0x1fff0000	0x20000000	64 KB	64 KB	0 B	0,00%
IIII FLEX_RAM	0x14000000	0x14001000	4 KB	4 KB	0 B	0,00%

## Bibliografía y recursos

- Helix Library
- New signal processing methodology for obtaining heart rate and SpO2 data from the MAX30102 sensor manufactured by MAXIM Integrated Products, Inc.
- Freescale SDK
- FreeRTOS
- ► Tutorial: Using Runtime Statistics with Amazon FreeRTOS V10
- Mastering FreeRTOS Real Time Kernel



# ¡Gracias por su atención!