0.1 Malha de realimentação com retroação

A malha de realimentação com retroação tem como objetivo recolher a informação da saída do controlador (saída do núcleo do conversor) compará-la com um sinal de referência e corrigir a saída caso esta se esteja a desviar dos parâmetros pretendidos. A malha de realimentação é composta por :

- Divisor de tensão
- Comparador com latch

0.1.1 Divisor de tensão resistivo

O divisor de tensão resistivo está colocado à saída do núcleo do conversor, este tem como função diminuir a tensão do mesmo, neste caso, para que seja possível obter uma tensão de 0.5 [V] á entrada do comparador. Na figura 1 está representado o divisor de tensão resistivo, sendo necessário calcular os valores de R_A e R_B .




Figura 1: Divisor resistivo

Sabendo que:

- $Vo_{convensor} = 0.6 [V]$
- $Vi_{comparador} = 0.5$ [V]

Assumindo $R_B=500~[\Omega],$ resolvendo a equação 1 em ordem a R_A obtém-se:

$$R_A = \frac{R_B - (R_B \times \frac{0.6}{0.5})}{\frac{0.6}{0.5}} = 100[\Omega]$$
 (2)

0.1.2 Comparador com latch

Como foi referido na secção x o comparador irá trabalhar em duas fases distintas consoante o valor de CLK (fase Reset e fase de comparação). Na fase de comparação,

o comparador irá comparar a tensão de referência 0.5 [V] com o sinal à saída do divisor resistivo. Quando a tensão a saída do divisor resistivo está abaixo da tensão de referência, Vo_p encontra-se a VDD, enquanto que Vo_n está a zero, a partir do momento em que são iguais há uma inversão de sinal. É de salientar que sempre que as duas tensões são iguais há uma mudança de sinal nas duas saídas do comparador e estas encontram-se em oposição uma em relação à outra.

Na figura ?? encontra-se representada a tensão de referência a azul, o sinal à saída do divisor resistivo a rosa, Vo_n a a laranja e Vo_p a a roxo. É possível verificar o comportamento do comparador descrito em cima quando as duas tensões são iguais.




Figura 2: Ondas à entrada e à saída do comparador