#### 【ラズパイ】

1.2345(センサ値)  $\rightarrow$   $[\bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc]$  の配列のように 1 バイトずつに分けて NXP 送信 (下記のラズパイコードを参照)

#### [NXP—Enddevice]

ラズパイから UART 通信で Enddevice は受信する. その際, 1 バイトずつ読み取っていく. 最初を表す 0xAA, コマンドを表す 0xBB は, 確認するだけで捨てる.

その後のセンサ値は tmpString 配列に格納する. この tmpString 配列は uint8\_t 型にする. 前回この配列が char 型にしていた.

センサ値である 4 バイトを 4 回のループで tmpString 配列に格納したら,
PUBLIC uint8\_t tmpString[64] にすることで,他のファイルから呼び出せるようにし,遠隔の MONOSTICK に送信するようにした.
(下記の Ustils コード, Enddevice コードを参照)

### [NXP—Coordinator]

受信する側である Coordinator では

DBG vPrintf(TRACE APP, "%c", u8TempPayload);であった.

tmpString は uint8\_t で,中身のセンサ値は 16 進数のため, %u や %x に変更して (下記の Coordinator コードを参照)

実行したが、空白ではないものの、0の羅列が続いて表示している.

またセンサデータを格納する  $tmpString[64] \rightarrow [16]$ にしたが、変化なし.

#### 以下は Coordinator の表示内容である.

# 【ラズパイコード】

```
33
34
35
36
37
38
         startTime = time.time()
         SerialObj.baudrate = 115200 # set Baud rate to 115200
         SerialObj.batourate = 115200  # Set Bator rate to 115200

SerialObj.bytesize = 8  # Number of data bits = 8

SerialObj.parity ='N'  # No parity

SerialObj.stopbits = 1  # Number of Stop bits = 1

SerialObj.timeout = None  # Setting timeouts here No timeouts, waits forever
39
40
41
42
43
44
45
       □def uint8ToBytes (dataArray,decimalValue):
           bytes = decimalValue.to_bytes(1,byteorder="little")
              dataArray.extend(bytes)
       □def uint16ToBytes (dataArray, decimalValue):
46
47
             bytes = decimalValue.to_bytes(2,byteorder="little")
dataArray.extend(bytes)
48
49
       pdef uint32ToBytes (dataArray,decimalValue):
    bytes = decimalValue.to_bytes(4,byteorder="little")
       dataArray.extend(bytes)

□ def uint64ToBytes (dataArray,decimalValue):
51
52
53
54
55
56
57
58
59
           bytes = decimalValue.to_bytes(8,byteorder="little")
       dataArray.extend(bytes)

pdef MlmeScanRequest(channelList, scanType, scanDuration):
              dataBytes = bytearray()
uint8ToBytes(dataBytes, 170) # Begin of data 0xAA
               uint8ToBytes(dataBytes,6) # primitive type
               uint32ToBytes(dataBytes,channelList)
              uint8ToBvtes(dataBvtes.scanTvpe)
60
61
62
63
64
65
66
67
68
              uint8ToBytes(dataBytes, scanDuration)
uint32ToBytes(dataBytes,0) # Security data
              SerialObj.write(dataBytes)
#print(dataBytes)
       □def SendSensor(data_sensor):
              dataBytes = bytearray()
uint8ToBytes(dataBytes, 170) # Begin of data 0xAA
              unint16ToBytes(dataBytes,187) # primitive type 0xBB
#uint8ToBytes(dataBytes,3)
dataBytes_sensor = bytearray(struct.pack("f", data_sensor))
69
70
71
72
73
74
               dataBytes.extend(dataBytes_sensor)
              SerialObj.write(dataBytes)
```

```
□while True:
 76
 77
           data = 0
           sum_data = 0
 78
 79
           volt = 0
 80
           sum_volt = 0
 81
           count =0
 82
           avg_data = 0
 83
           avg_volt = 0
 84
 85
           #ADS1015からデータを取得
 86
 87
           data = ads.read_adc(ads1015_pin, gain=GAIN)
           sum_data += data
 88
           volt = data * UNIT
 89
 90
           sum volt += volt
 91
           count = count + 1
           nextTime = time.time() - startTime
 92
 93
 94
 95
           if nextTime > 5:
 96
               avg_data = sum_data / count
 97
               avg_volt = sum_volt / count
               print("受信データ:" + str(avg_data))
print("電圧 :" + "{:.3f}".format(avg_volt))
 98
 99
100
101
               SendSensor(avg_volt)
102
               startTime = time.time()
103
104
               nextTime = 0
105
               count = 0
106
107
               ReceivedString = SerialObj.readline()
108
               print(ReceivedString)
109
110
       SerialObj.close()
```

## 【ラズパイと Enddevice の表示内容】

```
: 0.668
b'data: 0 \r\n'
受信データ: 402.0
電圧 : 0.804
b'Sensor Data Catch \r\n'
受信データ:395.0
電圧
            : 0.790
b'data: 27 \r\n'
受信データ:348.0
電圧
           : 0.696
b'Sensor Data Catch \r\n'
受信データ:386.0
電 圧
            : 0.772
b'data: 31 \r\n'
受信データ: 351.0
電圧
b'Sensor Data Catch \r\n'
受信データ: 402.0
電圧 : 0.804
b'data: 48 \r\n'
١Z
1]+ 停止
                                  python al.py
 【Ustils コード】
 uint8_t rxByte = u8AHI_UartReadData (DBG_E_UART_0);
 switch(state){
  case START: //最初を表す文字
      if(rxByte = 0xAA)
        state = PRIMITIVE_TYPE;
        DBG_vPrintf(TRUE,"In start state\n");
        break:
      break:
  case PRIMITIVE_TYPE: //コマンド処理
      DBG_vPrintf(TRUE,"In primitive type1 state \n");
      if(rxByte == 0xBB){
       DBG_vPrintf(TRUE,"In primitive type2 state \n");
       cmd = 3;
       state = WAIT_DATA;
       break;
      break;
  case WAIT_DATA: //センサデータ(4回ループ 1biteごとに呼ばれる 4bite)
      DBG_vPrintf(TRUE, "Sensor Data Catch \n");
DBG_vPrintf(TRUE, "data: %x \n", rxByte);
      tmpString[indexCount] = rxByte;
      indexCount++;
      if(indexCount == 4){
          DBG_vPrintf(TRUE, "Sensor Data Send \n");
          indexCount = 0;
         memset(tmpString,0,sizeof(tmpString));
          state = START;
      break;
  default:
     break;
```

```
【Enddevice コード】
```

break;

```
uint8 u8TransactionSequenceNumber;
      ZPS_tsNwkNib * thisNib;
      thisNib = ZPS_psNwkNibGetHandle(ZPS_pvAp1ZdoGetNwkHandle());
      PDUM_thAPduInstance hAPduInst;
      hAPduInst = PDUM_hAPduAllocateAPduInstance(apduZDP);
      uint16 u160ffset = 0;
      uint16 i;
      u160ffset = 0;
      for (i = 0; i < 5; i++) {
                 u160ffset += PDUM_u16APduInstanceWriteNBO(hAPduInst, u160ffset,"b", *(tmpString + i));
     PDUM_eAPduInstanceSetPayloadSize(hAPduInst, u160ffset);
     DBG_vPrintf(TRUE, "Size : %d\nSending : ", PDUM_u16APduInstanceGetPayloadSize(hAPduInst));
for (i = 0; i < 14; i++) {
    DBG_vPrintf(TRUE, "%c", *(tmpString + i));</pre>
     DBG_vPrintf(TRUE, "\n");
     if (hAPduInst == PDUM_INVALID_HANDLE)
           DBG_vPrintf(TRUE, "PDUM_INVALID_HANDLE\n");
     } else {
           ZPS_teStatus eStatus;
           ZPS_teAplAfSecurityMode eSecurityMode = (ZPS_E_APL_AF_UNSECURE);//セキュリティ無効
           uint64 unicastMacAddr = 0x001BC50122016BD5;
           eStatus=ZPS_eAplAfUnicastIeeeDataReq( //ユニキャスト通信
                      hAPduInst,
                      0x1337,
                      0x01,
                      0x01,
                      unicastMacAddr, //Dest: 64bit-coordinator
                      eSecurityMode,
                      &u8TransactionSequenceNumber
           );
【Coordinator コード】
   if (ZPS_EVENT_NONE != sStackEvent.eType)
        switch (sStackEvent.eType)
            case ZPS_EVENT_APS_DATA_INDICATION: //何かしら他端末からのデータを受信した
               // DBG_vPrintf(TRACE_APP, "APP: APP_taskEndPoint: ZPS_EVENT_AF_DATA_INDICATION\n");
               /* Process incoming cluster messages for this <a href="mailto:endpoint">endpoint</a>... */
// DBG_VPrintf(TRACE_APP, " Data Indication:\\\n");
// DBG_VPrintf(TRACE_APP, " Profile:%x\r\n",sStackEver
// DBG_VPrintf(TRACE_APP, " Cluster:%x\r\n",sStackEver
                                                  Data Indication:\r\n");

Profile :%\r\n",sStackEvent.uEvent.sApsDataIndEvent.u16ProfileId);

Cluster :%\r\n",sStackEvent.uEvent.sApsDataIndEvent.u16ClusterId);

EndPoint:%x\r\n",sStackEvent.uEvent.sApsDataIndEvent.u8DstEndpoint);
                // DBG_vPrintf(TRACE_APP, "
 /*追加部分ここから*/
                 uint8 u8TempPayload;
uint16 u16bytesread;
                 uint16 uisopytesreau;
uint16 i;
DBG_VPrintf(TRACE_APP, "received data:");
for(i = 0; i < 14; i++){
    u16bytesread = PDUM_u16APduInstanceReadNBO(sStackEvent.uEvent.sApsDataIndEvent.hAPduInst,i,"b",&u8TempPayload);
    DBG_VPrintf(TRACE_APP, "%c", u8TempPayload);</pre>
                  }
DBG_vPrintf(TRACE_APP, "\n");
                  DBG_vPrintf(TRACE_APP, "------Finish data----\n");
/*ここまで*/
                 /* free the application protocol data unit (APDU) once it has been dealt with */
                 PDUM_eAPduFreeAPduInstance(sStackEvent.uEvent.sApsDataIndEvent.hAPduInst);
```