# Práctica 3 - CoAP y Thread

Autor: Miguel Pérez García

### Introducción

Para esta práctica, se tuvo que implementar un sistema de riego, en este sistema existen tres componentes: un controlador de aspersores que se comporta de igual manera como un gateway, un hub de sensores y una computadora. El hub de sensores reporta sus lecturas al controlador de aspersores, de modo que si se encuentra en modo automático y las lecturas indican que están sobre los límites considerados para encender o apagar, esta acción se debe realizar. La computadora a su vez funge como centro de control para el control de aspersores, desde este equipo se puede configurar y seleccionar los distintos modos de operación o cambiar los limites.

## Código implementado

Como base del proyecto se utilizó

Para la parte del controlador de aspersores se implementaron las siguientes funciones además del código de configuración de CoAP.

```
// Aquí inicia lo necesario para configurar CoAP con las rutas adicionales.
#define APP_MODE_SET_PATH
                                                "/mode"
#define APP_IS_ON_PATH
                                                "/toggle"
#define APP_CONFIG_PATH
                                                "/config"
#define APP_HUMIDITY_PATH
                                                "/humidity"
#define APP_SensorREPORT_PATH
                                                "/report"
#define APP_STATUS_PATH
                                                "/status"
static void APP CoapModeSet(coapSessionStatus t sessionStatus, void *pData,
coapSession t *pSession, uint32 t dataLen);
static void APP_CoapIsOn(coapSessionStatus_t sessionStatus, void *pData,
coapSession t *pSession, uint32 t dataLen);
static void APP_CoapConfig(coapSessionStatus_t sessionStatus, void *pData,
coapSession_t *pSession, uint32_t dataLen);
static void APP_CoapHumidity(coapSessionStatus_t sessionStatus, void *pData,
coapSession_t *pSession, uint32_t dataLen);
static void APP_CoapSensorReport(coapSessionStatus_t sessionStatus, void *pData,
coapSession_t *pSession, uint32_t dataLen);
static void APP_CoapStatus(coapSessionStatus_t sessionStatus, void *pData,
coapSession_t *pSession, uint32_t dataLen);
const coapUriPath t gAPP MODE SET PATH = {SizeOfString(APP MODE SET PATH),
(uint8_t *)APP_MODE_SET_PATH);
const coapUriPath t gAPP IS ON PATH
                                       = {SizeOfString(APP IS ON PATH), (uint8 t
*)APP IS ON PATH};
const coapUriPath_t gAPP_CONFIG_PATH
                                       = {SizeOfString(APP_CONFIG_PATH), (uint8_t
```

```
*)APP_CONFIG_PATH};
const coapUriPath_t gAPP_HUMIDITY_PATH = {SizeOfString(APP_HUMIDITY_PATH),
(uint8_t *)APP_HUMIDITY_PATH);
const coapUriPath_t gAPP_SENSORREPORT_PATH = {SizeOfString(APP_SensorREPORT_PATH),
(uint8 t *)APP SensorREPORT PATH};
const coapUriPath_t gAPP_STATUS_PATH = {SizeOfString(APP_STATUS_PATH), (uint8_t
*)APP_STATUS_PATH};
// A partir de aquí es la implementación que se hizo para las nuevas funcione
// Se utilizan variables globales para los distintos estados y configuraciones
static uint32_t config_temp = 0;
static uint32_t config_humidity = 0;
static bool_t isOn = false;
static bool_t isAuto = false;
// En esta función se reciben los reportes de los sensores
static void APP_CoapSensorReport
    coapSessionStatus t sessionStatus,
    void *pData,
    coapSession_t *pSession,
    uint32_t dataLen
){
    // Se recibe el mensaje POST con los datos, pero solo se procesa si está en
modo automático
    if(gCoapPOST_c == pSession->code && NULL != pData && isAuto){
        uint8_t *data = (uint8_t *)pData;
        uint8_t humidity = data[0];
        uint8 t temp = data[1];
        if(humidity < config_humidity &&
           temp < config_temp &&
           !isOn){
            isOn = true;
            shell_write("Sprinkles are on");
        } else if(humidity > config_humidity &&
                  temp > config_temp &&
                  isOn)
        {
            isOn = false;
            shell_write("Sprinkles off");
        }
    }
    // Se regresa un Ack independientemente de si se proceso o no el mensaje
    if(gCoapConfirmable c == pSession->msgType)
    {
        /* Send CoAP ACK */
        COAP_Send(pSession, gCoapMsgTypeAckSuccessChanged_c, NULL, 0);
    shell_refresh();
}
// Con este método se obtiene el estado actual de los aspersores
static void APP_CoapStatus
```

```
coapSessionStatus_t sessionStatus,
    void *pData,
    coapSession_t *pSession,
    uint32_t dataLen
){
    // Solo comprobamos que esté esperando respuesta y que el método por el que
llegó sea un GET
    if(gCoapConfirmable_c == pSession->msgType && gCoapGET_c == pSession->code)
    {
        uint8_t value[1];
        value[0] = isOn;
        /* Send CoAP ACK */
        COAP_Send(pSession, gCoapMsgTypeAckSuccessChanged_c, value, 1);
    }
}
// Esta función se utiliza para cambiar el modo a automático o a manual.
static void APP_CoapModeSet
    coapSessionStatus_t sessionStatus,
    void *pData,
    coapSession_t *pSession,
    uint32_t dataLen
){
    // El método debe ser POST
    if(gCoapPOST_c == pSession->code){
        // Comprobamos cual de los dos modos fue seleccionado
        // Si fue automático
        if(FLib_MemCmp(pData, "AUTO", 4)){
            // hacemos el cambio
            isAuto = true;
            shell write("Mode is AUTO\n\r");
        // al igual que si fue manual
        } else if(FLib_MemCmp(pData, "MANUAL", 6)) {
            isAuto = false;
            shell_write("Mode is MANUAL\n\r");
        }
    }
    // Enviamos un ACK solo para tranquilidad del usuario
    if(gCoapConfirmable c == pSession->msgType)
        /* Send CoAP ACK */
        COAP Send(pSession, gCoapMsgTypeAckSuccessChanged c, NULL, 0);
    shell_refresh();
}
// Esta función permite encender y apagar los aspersores
static void APP_CoapIsOn
    coapSessionStatus_t sessionStatus,
    void *pData,
    coapSession t *pSession,
```

```
uint32_t dataLen
){
    // El método debe ser POST y además estar en modo manual
    if(gCoapPOST_c == pSession->code && !isAuto){
        uint8_t* data = (uint8_t *)pData;
        // En caso de que el byte sea '0', apagamos aspersores
        if(pData != NULL && 0 == data[0] ){
            isOn = false;
            shell_write("TURN OFF\n\r");
        // En caso de que el byte sea '1', encendemos aspersores
        } else if(pData != NULL && 1 == data[0]) {
            isOn = true;
            shell_write("TURN ON\n\r");
        }
    }
    // Confirmamos de recibido con un ACK
    if(gCoapConfirmable c == pSession->msgType)
        /* Send CoAP ACK */
        COAP_Send(pSession, gCoapMsgTypeAckSuccessChanged_c, NULL, 0);
    shell_refresh();
}
//Este método permite cambiar la configuración del límite de humedad y de
temperatura
static void APP_CoapConfig
    coapSessionStatus_t sessionStatus,
    void *pData,
    coapSession t *pSession,
    uint32_t dataLen
){
   // Se recibe por el método POST
    if(gCoapPOST_c == pSession->code && NULL != pData){
        uint8_t* data = (uint8_t *)pData;
        // Se toman los datos
        config_temp = (uint32_t)data[0];
        config_humidity = (uint32_t)data[1];
        shell printf("Temp %d, Humidity %d\n\r", config temp, config humidity);
    }
    // Se confirma de recibido con un ACK.
   if(gCoapConfirmable c == pSession->msgType)
        /* Send CoAP ACK */
        COAP_Send(pSession, gCoapMsgTypeAckSuccessChanged_c, NULL, 0);
    shell_refresh();
}
```

Para la parte del hub de sensores, además de las funciones adicionales para la humedad y para configurar el periodo, se creó un timer para poder enviar el reporte de los sensores cada cierto tiempo, ese código será omitido puesto que es configuración de FreeRTOS y no de CoAP.


```
// Esto es la parte de la configuración de CoAP. Se omite cuando se crea el
arreglo de estructuras.
                                                "/humidity"
#define APP_HUNIDITY_PATH
#define APP_PERIOD_CONFIG_PATH
                                                "/period_config"
static void APP_CoapHumidity(coapSessionStatus_t sessionStatus, void *pData,
coapSession_t *pSession, uint32_t dataLen);
static void APP_CoapPeriodConfig(coapSessionStatus_t sessionStatus, void *pData,
coapSession_t *pSession, uint32_t dataLen);
const coapUriPath_t gAPP_HUMIDITY_PATH = {SizeOfString(APP_HUNIDITY_PATH),
(uint8_t *)APP_HUNIDITY_PATH);
const coapUriPath_t gAPP_PERIOD_CONFIG_PATH =
{SizeOfString(APP_PERIOD_CONFIG_PATH), (uint8_t *)APP_PERIOD_CONFIG_PATH};
// En esta función se procesa el cambio de periodo del timer
static void APP_CoapPeriodConfig
   coapSessionStatus_t sessionStatus,
   void *pData,
   coapSession t *pSession,
   uint32_t dataLen
) {
    if(gCoapPOST c == pSession->code && NULL != pData){
        // Se obtiene el número que está encodeado en el payload
        period = atoi((uint8_t *)pData);
        // Eliminamos el timer anterior
        xTimerDelete(xTimerHandle, ∅);
        // Creamos un timer nuevo con el periodo modificado.
        xTimerHandle = xTimerCreate("timer", period / portTICK_PERIOD_MS, pdTRUE,
(void *)∅, vTimerCallback);
   }
    // Confirmamos con un ACK al cliente
    if(gCoapConfirmable_c == pSession->msgType && gCoapGET_c == pSession->code)
        COAP_Send(pSession, gCoapMsgTypeAckSuccessChanged_c, NULL, 0);
    }
}
bool lastWasIncrement = false;
uint8_t steps[7] = { 10, 5, 20, 15, 8, 3, 2 };
uint8_t i = 0;
uint32 t humidity = 50;
#define MAX INDEX 7
// Por alguna razón random no estaba funcionando, entonces realicé un poors-man
random.
int32_t get_simulated_sensor()
```

```
if (MAX_INDEX == i) i = 0;
    uint8_t step = steps[i];
    uint32_t current_value = humidity;
    if(lastWasIncrement) current_value -= step;
    else current_value += step;
    i++;
    lastWasIncrement = !lastWasIncrement;
    return current_value;
}
// En esta se obtiene la humedad del sensor
static void APP_CoapHumidity
    coapSessionStatus_t sessionStatus,
   void *pData,
    coapSession t *pSession,
    uint32 t dataLen
){
   uint8_t message[3];
    // Se busca que el método sea GET
   if(gCoapGET_c == pSession->code){
        // obtenemos la humedad y la encodeamos al string
        humidity = get_simulated_sensor();
        sprintf(message, "%d", humidity);
    }
    //Enviamos el ACK y con ello el payload
    if(gCoapConfirmable_c == pSession->msgType && gCoapGET_c == pSession->code)
        COAP Send(pSession, gCoapMsgTypeAckSuccessChanged c, message, 3);
    }
}
// Este es el callback del timer
void vTimerCallback( TimerHandle_t xTimer ){
    // obtenemos la información de los sensores
    uint8_t temp = (uint8_t)APP_GetCurrentTempValue();
    humidity = get_simulated_sensor();
    // Creamos una sesión de CoAP
    coapSession_t *pSession = COAP_OpenSession(mAppCoapInstId);
    if(NULL != pSession)
    {
        coapMsgTypesAndCodes_t coapMessageType = gCoapMsgTypeNonPost_c;
        // Indicamos que no requerimos procesar la respuesta
        pSession->pCallback = NULL;
        // Copiamos la dirección de destino de la configuración a la sesión
        FLib_MemCpy(&pSession->remoteAddr, &gCoapDestAddress, sizeof(ipAddr_t));
        // Asignamos el path a la sesión
        COAP_SetUriPath(pSession, (coapUriPath_t *)&gAPP_TEMP_URI_PATH);
```


La aplicación de escritorio fue escrita usando C# y la plataforma de UWP, con la librería de CoAP, el código puede encontrarse en el siguiente repositorio.

# Diagramas

# Envío de estado



## Reporte de hub de sensores



### **Problemas**

Principalmente mi problema fue que la función random me daba un hardfault siempre que la intentaba usar, mi solución mas eficiente fue hacer una función que simulara la variabilidad de la humedad sin ser un random completamente y sin ser demasiado sofisticada.

#### Conclusiones

Me parece verdaderamente interesante el funcionamiento de Thread, si bien anteriormente en clases de redes había entendido que pues TCP y UDP son simples protocolos de transporte, nunca había visto una implementación distinta de los stacks de comunicación a este nivel, sin lugar a duda me deja intrigado sobre que tan complejos pueden llegar a ser a veces este tipo de redes que no están basada en infraestructura. Sin lugar a duda las redes mesh son bastante poderosas para las aplicaciones que se han presentado en la clase y en este caso, en la práctica, solo faltaría añadir un pequeño mDNS para poder hacer mas efectiva la comunicación con el gateway principal.