

# Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Ano letivo 2022/2023

# Sensores e Atuadores

Relatório: Trabalho Lab04

Turma: 11D Grupo: 0

Nome: Daniel Silva Número: 50781

Nome: João Ramos Número: 50730

Nome: Miguel Alcobia Número: 50746

Data: 14 de Novembro 2022

# Objetivo:

Esta experiência teve em vista os alunos saberem trabalhar com a placa Arduino e aprender as bases de  $C^{++}$  para futuros trabalhos.

## Material:

- Breadboard
- Arduino Uno
- Resistências
- Botões
- LDR
- LEDs
- Cabos
- Osciloscópio
- Cabos

# Preparação teórica:




Figura 1 - Esquema feito no Tinkercad

2-

## a) Leitura do V2:

Estando ligado ao pino A0, definido anteriormente como PINPOT, usou-se a função analogRead() para ler a tensão do pino do potenciómetro entre 0.00 e 5.00V. Como a função devolve o valor da tensão em valores inteiros entre 0 e 1023, recorreu-se a uma regra de 3 simples para devolver o valor em Volts. Por fim retornou-se o valor de V2.

```
float leituraV2(){
  float V2=analogRead(PINPOT)*5.00/1023;
  return V2;
}
```

#### Calcular o x:

Para calcular o valor de x, correspondente à posição do potenciómetro, declarou-se a variável x, do tipo float e atribuiu-se-lhe o valor do quociente entre a tensão de V2 (fV2) e 5.00V. No fim, retornou-se o valor de x.

```
float calcx(){
  float x=(fV2/5.00);
  return x;
}
```

#### Leitura de V3:

Estando ligado ao pino 2, definido anteriormente como PINS1, usou-se a função digitalRead() para ler o valor de S1 em HIGH ou LOW (1 ou 0, respetivamente). Porém como se deseja ter os valores ao contrário, colocou-se um sinal de negação (!). Como a função deveria retornar 0 ou 1, do género True or False, escolheu-se o tipo bool para função e para a variável retornada V3.

```
bool leituraV3(){
  bool V3=!digitalRead(PINS1);
  return V3;
}
```

### Leitura V4

Estando ligado ao pino 3, definido anteriormente como PINS2, a função escolhida foi o digitalRead() para ler o valor de S2 em HIGH ou LOW (1 ou 0, respetivamente). Porém como se deseja ter os valores ao contrário, colocou-se um sinal de negação (!). Como a função deveria retornar 0 ou 1, do género True or False, escolheu-se o tipo bool para função e para a variável retornada V4.

```
bool leituraV4(){
  bool V4=!digitalRead(PINS2);
  return V4;
}
```

#### Leitura de V5:

Estando ligado ao pino A1, definido anteriormente como PINR3, usou-se a função analogRead() para ler o valor de R3(LDR) para ler a tensão do pino do LDR entre 0.00 e 5.00V. Como a função devolve o valor da tensão em valores inteiros entre 0 e 1023, recorreu-se a uma regra de 3 simples para devolver o valor em Volts. Por fim retornou-se o valor de V5

```
float leituraV5(){
  float V5= analogRead(PINR3)*5.00/1023;
  return V5;
}
```

### Brilho do LDR:

Para efetuarmos a leitura do brilho do LDR, procedeu-se do seguinte modo: Atribuiu-se o valor de  $10k\Omega$  a R4, depois usou-se a fórmula  $LDR = \frac{VDC*R4}{V5+R4}$ , que traduzindo para o código fica: LDR=(5.00\*R4/leituraV5()-

R4). Depois chegou-se ao brilho segundo a fórmula:  $brilho = \sqrt[-0.837]{\frac{LDR}{23.48}}$  que em código fica: pow((LDR/23.48), (-1/0.837). Por fim, retornou-se a variável do brilho.

```
float leituraLDR(){
  float R4 = 10;
  float LDR= (5.00*R4/(leituraV5()+R4));
  float brilho= pow((LDR/23.48), (-1/0.837);
  return brilho;
}
```


b) Para enviar os valores obtidos para a consola em formato CSV, criou-se a função do tipo void, enviaconsola(). Em seguida teve-se o seguinte raciocínio: Usaríamos Serial.print() nos valores que deveriam estar no *output* e separaríamos cada um com um *tab* usando Serial.print('\t'). As variáveis do *output* são as variáveis "finais" presentes no *loop*, cujo o valor é o resultado da função correspondente e desejada. Também se fez *print* do tempo de cada série de medições usando o millis().


```
void enviaconsola(){
 Serial.print(millis());
 Serial.print('\t');
 Serial.print(fV2, 3);
 Serial.print('\t');
 Serial.print(fb, 3);
 Serial.print('\t');
 Serial.print(fV3);
 Serial.print('\t');
 Serial.print(fV4);
 Serial.print('\t');
 Serial.print(fV5, 3);
 Serial.print('\t');
 Serial.print(contador);
 Serial.print('\t');
 Serial.print(aux);
 Serial.print('\t');
 Serial.print(px, 3);
}
```


c) Para analisar o circuito duas vezes por segundo procedeu-se da seguinte forma: Criou-se a função Ciclo2seg() que recorre à função enviaconsola() e em seguida foi posto um delay de 500ms, pois é o resultado de 1000/2, que seria a metade de 1 segundo.

```
void Ciclo2seg(){
  enviaconsola();
  delay(500);
}
```

d)







a) Para fazer o LED D1 piscar criou-se a função piscaLed1(), que recebe f (frequência) do tipo float. Em seguida, usou-se o digitalWrite() para se alternar o valor do LED entre máximo e mínimo. Como o período T é igual a <sup>1</sup>/<sub>f</sub> e o período de T1=T2 e T1+T2=T, temos que T1=T2= <sup>1</sup>/<sub>2f</sub> e como 1s=1000ms temos o resultado de 500/f, valor do delay desejado.

```
void piscaLed1(float f){
  digitalWrite(PIND1,HIGH);
  delay(500/f);
  digitalWrite(PIND1,LOW);
  delay(500/f);
}
```


b) Fazer regular o brilho do LED D2 introduzindo o seu valor, fez-se o seguinte: Criou-se a função regleituraD2(), que recebe o valor inteiro do brilho num intervalo de 0 a 100. Depois criou-se uma variável do tipo float, brilhoLed, em que converte este valor para o intervalo de 0 a 255. Por fim, usou-se analogWrite() para gerar uma onda PWM.

```
float regleituraD2(int brilho){
  float brilhoLed= brilho*255/100;
  analogWrite(PIND2,brilhoLed);
}
```

4.

a) Para que o brilho de D2 fosse regularizado pelo valor enviado pela consola criou-se a função: potLed1(). A função segue a função do gráfico da frequência em função da tensão:  $y = \frac{49.5}{5} * V2 + 0.5$ . O valor de V2 é a variável enviada pela consola e a que regulariza o brilho de D2.

```
float potLed1(49.5/5*V2+0.5);
```



b) Para que o brilho de D2 fosse regularizado pelo valor enviado pela consola criou-se a função:

```
int lerserial(){
   if(Serial.available()>0){
    int aux=Serial.parseInt();
   if(aux>=0 && aux<=100){
      return aux;
   }
   }
  return -1;
}</pre>
```

c) Para incrementar um contador quando um dos botões foi premido, é necessário criar um if dentro do void loop, sendo que podemos lê-la da seguinte forma: se o interruptor S1 ou (||) interruptor S2 estiverem fechados (1), uma variável que foi iniciada a 0 (contador) vai incrementando 1 num intervalo de 1 segundo devido ao delay de 1000 ms.

```
if((leituraV3()==1)||(leituraV4()==1)){
    contador=contador+1;
    delay(1000);
}
```

# Conclusão:

O trabalho cumpriu o seu objetivo de introduzir os alunos ao trabalho com a placa Arduino. Contudo, esta revelou-se uma tarefa um pouco complicada, devido à inexperiência dos alunos.

Notas: As medições foram feitas no simulador Tinkercad, pois o grupo não as conseguiu realizar em laboratório. Houve problemas com o trabalhar com o osciloscópio, pois os alunos não sabiam trabalhar com ele.