



# MICROCONTROLERE PROIECT

Facultatea: Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI UTCN)

Nume student: Lupu Miruna

Grupa: 2133

Specializarea: Electronică Aplicată





# **CUPRINS**

1.	TEMATICA PROIECTULUI	4
2.	SCHEMA BLOC	5
3.	SENZORI ANALOGICI	6
3.1.	Senzorul capacitiv	6
3.2.	Senzorul inductiv	7
3.3.	Senzorul semiconductor	8
3.4.	Sensorul cu termocuplu	9
3.5.	Senzorul rezistiv	. 10
3.	5.1. Senzorul rezistiv: Senzorul termorezistiv	. 11
3.	5.2. Senzorul rezistiv: Senzorul tensometric	. 13
3.	5.3. Senzorul reziztiv: Senzorul potențiometric	. 14
3.	5.4. Senzorul rezistiv: Senzorul cu contacte	. 15
3.	5.5. Senzorul rezistiv: Senzorul piezorezistiv	. 16
4.	SENZORI	. 17
5.	TABEL DE COMPARAȚIE PENTRU SENZORI	. 20
6.	CIRCUITUL DE ADAPTARE	. 21
7.	CONVERTORUL ANALOGIC-DIGITAL	23
8.	SCHEMELE IN PROTEUS PENTRU 8°C SI 40°C	. 25
9.	CONSIDERATII TEORETICE: LCD	. 27
10.	LCD-UL ALES	29
11.	CIRCUITUL IN PROTEUS PENTRU SCRIEREA NUMELUI SI A GRUPEI PE UN LCD	. 31
12.	CE ESTE UN MICROCONTROLER?	. 32
13.	TIPURI DE MICROCONTROLERE	. 33
1/	TARELE CLI CARACTERISTICI ALE MICROCONTROLERELOR	37





15.	MICROCONTROLERUL ALES	38
16.	SCRIEREA UNUI CARACTER SPECIAL	42
17.	SCHEMA PENTRU CONVERSIA IN HEXAZECIMAL CU AFISARE PE LCD	43
18.	CODURILE PENTRU CONVERSIE HEXA	44
19.	TASTATURA	50
20.	RELEUL	52
21.	SCHEMA FINALA A TERMOSTATULUI DE CAMERA	54
22.	CODURILE FINALE	56
23.	SUPLIMENTAR	63
	SCHEMA SUPLIMENTARA	
25.	COD SUPLIMENTAR	65
26	RIRI IOGDAFIE	73





## 1. TEMATICA PROIECTULUI

# TERMOSTATUL DE CAMERĂ

#### Ce este un termostat de cameră?

Termostatul ambiental de cameră este un aparat care permite reglarea temperaturii furnizată de o centrală termică într-o încăpere.

### De unde provine numele acestuia?

Numele dispozitivului vine din limba greacă unde "thermos" înseamnă încălzit, fierbinte, iar "statos" – a menține, a seta, a regla.

# De câte feluri poate fi?

Termostatul ambiental poate fi mecanic sau electronic, cu afișaj digital, poate fi wireless sau cu fir, poate fi neprogramabil, programabil sau smart (recunoaște un tipar în programare și îl aplică).


Fiecare dintre aceste tipuri de termostat ambiental prezintă avantaje și dezavantaje, de exemplu, cel mecanic are un decalaj mai mare de temperatură, dar este mai ieftin, spre deosebire de cel electronic.

Termostatul ambiental cu fir se montează într-o cameră pilot, la o distanță de aproximativ 1,5 m de sol, departe de surse de căldură/frig sau curent.





# 2. SCHEMA BLOC



1.0. Schema bloc a unui termostat de camera





#### 3. SENZORI ANALOGICI

# 3.1. Senzorul capacitiv

Acest tip de senzor măsoară modificările capacității unui condensator pentru a detecta prezența sau absența unui obiect sau pentru a măsura caracteristici, cum ar fi umiditatea sau nivelul de lichid.

Sunt utilizate în aplicații precum ecrane tactile și senzori de proximitate.

Senzorii capacitivi fac parte din grupa senzorilor parametrici și convertesc mărimea neelastică într-o variație de capacitate.

Prin definiție, capacitatea reprezintă raportul dintre cantitatea de sarcină electrică Q acumulată pe una dintre armăturile condensatorului și diferența de potențial U:

$$C = \frac{Q}{U}$$
 1.0



1.1. Senzorul capacitiv EL-XM24-308PM





#### 3.2. Senzorul inductiv

Acești senzori detectează prezența sau absența unui obiect metalic prin măsurarea schimbării în inductanța unui circuit inductiv.

Sunt folosiți în aplicații de detectare a obiectelor în automate, sisteme de siguranță și în alte domenii.

Funcționarea senzorului inductiv se bazează pe variația inductanței unei bobine alimentate în curent alternativ.

Modificarea inductanței are loc datorită modificării circuitului magnetic prin deplasarea miezului bobinei sau a unei părți din miez.

Înfășurând N spire pe un miez magnetic, se obține o bobină a cărei inductanță este:

$$L = \frac{N^2}{R_m}$$
;  $[L]_{SI} = H$  (Henry) 1.1



1.2. Senzorul inductiv M12





# 3.3. Senzorul semiconductor

Acest tip de senzor utilizează proprietățile semiconductorilor pentru a măsura diverse caracteristici, cum ar fi temperatură, lumină, presiune sau gaz. Exemple includ senzorii de temperatură cu rezistori NTC sau PTC și senzorii de lumină cu fotodiodă sau fototranzistor.

#### **Efectul Hall**


Un material, în general semiconductor, sub formă de plăcuțe, este parcurs de un curent I și supus unei inducții B, făcând un unghi  $\theta$  cu curentul. Pe direcția perpendiculară pe inducție și curent va apărea o tensiune UH de expresie:

$$UH = kH \cdot I \cdot B \cdot \sin\theta$$
 1.2

unde:

kH – constanta Hall, ce depinde de material și de dimensiunile plăcuței;

 $\theta$  – unghiul dintre inducție și curent.



1.3. Senzorul semiconductor din metal-oxid





# 3.4. Sensorul cu termocuplu

Un termocuplu este un senzor format din două fire din metale diferite care sunt sudate împreună la un capăt.

Prin măsurarea tensiunii generate la joncțiunea acestor metale în funcție de temperatura lor, termocuplele sunt utilizate pentru a măsura temperaturi într-o gamă largă de aplicații industriale și de laborator.

Aceasta este baza fizică a termocuplului:

$$\nabla V = S(T) \times \nabla T \qquad 1.3$$

unde:

∇V este gradientul de tensiune;

∇T este gradientul de temperatură;

S(T) este coeficientul Seebeck.



1.4. Senzorul de temperatura termocuplu GD1250-3





#### 3.5. Senzorul rezistiv

Acest tip de senzor utilizează o schimbare în rezistența electrică pentru a măsura o anumită cantitate, cum ar fi temperatură, presiune sau umiditate.

Exemple includ termistorele, care își schimbă rezistența în funcție de temperatură, și senzorii de umiditate rezistivi.

Un senzor rezistiv este, din punct de vedere electric, un rezistor a carui rezistentaelectrica este exprimata prin relatia:

$$R = p \cdot \frac{l}{A}$$
 1.4

unde:

 $\rho$  – rezistivitatea materialului [ Wm];

l – lungimea;

 $A-aria\ sectiunii\ transversale\ [m^2]$ 





#### 3.5.1. Senzorul rezistiv: Senzorul termorezistiv

Traductoarele termorezistive cuprind senzori a căror rezistență electrică depinde de temperatură.

Senzorii termorezistivi sunt realizați din metale pure și din materiale semiconductoare, bazându-se pe proprietățile materialelor conductoare și semiconductoare de a-și modifica rezistivitatea electrică la variația temperaturii.

Pentru metale, benzile de valență și de conducție se suprapun parțial, astfel că există întotdeauna electroni de conducție și metalul prezintă conductivitate.

În acest caz, rezistența senzorului depinde de temperatură.

Rezistivitatea metalelor crește odată cu creșterea temperaturii, adică prezintă un coeficient de temperatură pozitiv.

Pentru un interval restrâns de temperatură, coeficientul de temperatură  $\alpha$  se consideră constant și rezistența traductorului este dată de relația:

$$R = R_o \cdot (1 + \propto \theta)$$
 1.5

unde:

Ro – rezistența la 0°C;

 $\alpha$  – coeficientul de temperatură;

 $\theta$  – temperatura.


Termorezistențele sunt rezistențe executate din metale pure, care prezintă mari variații de rezistivitate cu temperatura, rezultând o caracteristică de conversie liniară, pe intervale largi de temperatură. Termorezistențele se utilizează la măsurarea temperaturii și în construcții speciale, la măsurarea vitezei gazelor, a debitului volumetric, a concentrației gazelor și a presiunilor scăzute.





**Termistor PTC** (**Positive Temperature Coefficient**): Contrar termistorilor NTC, termistorii PTC au o rezistență care crește odată cu creșterea temperaturii.

Sunt utilizați în aplicații precum protecția împotriva supraincălzirii în aparate electrocasnice și sisteme de încălzire. Termistorii PTC sunt de obicei instalați în serie cu un circuit și sunt folosiți pentru a proteja împotriva condițiilor de supracurent, cum ar fi resetarea siguranțelor.



**Termistor NTC (Negative Temperature Coefficient)**: Acest tip de termistor are o rezistență care scade odată cu creșterea temperaturii.

Este folosit în aplicații precum sistemele de control al temperaturii, termometrele electronice și sistemele de monitorizare a temperaturii. Un NTC este utilizat în mod obișnuit ca senzor de temperatură sau în serie cu un circuit ca limitator de curent de intrare.





#### 3.5.2. Senzorul rezistiv: Senzorul tensometric

Această categorie cuprinde senzorii rezistivi la care variația rezistenței electrice se produce prin variația lungimii conductorului, ca efect al alungirii sau al contracției. Dacă senzorul tensometric este fixat pe o porțiune dintr-o piesă care se deformează din cauza unei solicitări, el se va deforma la fel ca piesa.

După modul de realizare și de montare a senzorului rezistiv, se disting următoarele tipuri de traductoare:

- Traductoare tensometrice cu suport de hârtie
- Traductoare tensometrice simple
- Traductoare tensometrice rezistive cu folie
- Traductoare tensometrice rezistive cu semiconductor

Prin tratamente termice corespunzătoare, pentru traductoarele tensometrice metalice se poate modifica coeficientul de variație al rezistivității cu temperatura.



1.7. Senzorul tensometric NA1





#### 3.5.3. Senzorul reziztiv: Senzorul potențiometric

Senzorii potențiometrici sunt constituiți dintr-o rezistență electrică dispusă pe un suport izolant, liniar sau circular, și un cursor a cărui poziție este determinată de mărimea neelectrică, introducându-se astfel în circuitul de măsurare o parte din rezistența senzorului, care este proporțională cu deplasarea cursorului.

Traductoarele rezistive de deplasare sunt constituite dintr-un senzor potențiometric, a cărui rezistență se modifică datorită unui cursor care se deplasează sub acțiunea mărimii de măsurat, deplasarea putând fi liniară sau circulară.

Deoarece traductorul potențiometric se execută prin bobinarea unui fir rezistiv pe un suport izolant, rezultă că variația rezistenței nu se produce în mod continuu, ci în trepte, corespunzător trecerii cursorului de pe o spirală pe alta.

Rezultă că valoarea rezistenței R este afectată de o eroare de discontinuitate. Valoarea sa minimă, care apare la sfârșitul cursei, se numește factor de treaptă.



1.8. Senzorul liniar potentiometric





#### 3.5.4. Senzorul rezistiv: Senzorul cu contacte

Traductoarele rezistive cu contacte sunt traductoarele rezistive la care variația lungimii firului rezistiv se face în trepte, prin închiderea sau prin deschiderea unor contacte.

În acest scop, rezistența traductorului este divizată în mai multe porțiuni și prezintă posibilitatea închiderii sau deschiderii unor contacte de către mărimea mecanică de măsurat.

Sensibilitatea unui traductor rezistiv cu contacte se poate mări cu ajutorul unor transmisii cu pârghii. Limita sensibilității traductorului este determinată mai ales de distanța minimă dintre contacte, care este limitată de pericolul de străpungere și care depinde de tensiunea aplicată contactelor.

Senzorii rezistivi cu contacte sunt utilizați la realizarea traductoarelor destinate controlului dimensiunilor sau sortării pieselor pe intervale de valori.



1.9. Senzorul pentru contact usa





#### 3.5.5. Senzorul rezistiv: Senzorul piezorezistiv

Efectul piezorezistiv constă în modificarea rezistivității unui material, dacă este supus unei presiuni exterioare, crescătoare din toate direcții.

Variația rezistenței cu presiunea se datorează deformării rețelei cristaline, produse de presiunea exterioară.

Cel mai utilizat material pentru senzori este manganinul, deoarece influența temperaturii este cea mai mică. Rezistența inițială este  $R_o=100\Omega$ .

Traductoarele piezorezistive sunt utilizate cu precădere pentru măsurarea presiunilor mari și foarte mari (peste 1000 atmosfere, ajungând până la 100.000 atmosfere).



2.0. Senzorul de presiune electronica





#### 4. SENZORI

### I. Senzorul: LMT84LP

- ➤ masoara temperatura intre -50 si 150 grade Celsius;
- ➤ tip interfata analogic;
- > pret estimativ de 2 dolari;
- ➤ acuratete de 0.4 grade Celsius;
- ➤ montare through hole.



2.1. Senzorul LMT84LP



2.2. Senzorul AB13-130

## II. Senzorul: AB13-130

- ➤ masoara temperatura intre -30 si 85 grade Celsius;
- ➤ timp de raspuns de 0.1 s;
- > consum redus de energie;
- > pret estimativ de 2 dolari;
- ➤ acuratete de 0.5 grade Celsius;
- > sensor specializat pentru termostat.





# III. Senzorul: TMP36

- ➤ masoara temperatura intre -40 si 125 grade Celsius;
- ➤ acuratete de 0.5 grade Celsius;
- ➤ timp de raspuns de 0.33 s;
- > consum redus de energie;
- > pret estimativ de 2 dolari;
- ➤ tip interfata analogic.



2.3. Senzorul TMP36



2.4. Senzorul TC1046

# IV. Senzorul: TC1046

- ➤ masoara temperatura intre -40 si 125 grade Celsius;
- ➤ acuratete de 2 grade Celsius;
- ➤ timp de raspuns de1.5 s;
- ➤ consum redus de energie;
- ➤ pret estimativ de 2.2 dolari;
- ➤ tip interfata analogic.






### V. Senzorul: LM35


- ➤ masoara temperatura intre -55 si 150 grade Celsius;
- ➤ tip interfata analogic;
- ➤ consum redus de energie;
- ➤ pret estimativ de 4.1 dolari;
- ➤ acuratete de 0.5 grade Celsius;
- > potrivit pentru aplicatiile remote.

Astfel, putem spune pe scurt că senzorul LM35 este un senzor analogic, însemnând că are ieșirea exprimată în tensiune.

Microcontrolerul știe să lucreze doar cu semnale digitale, deci va trebui creată legătura între ieșirea senzorului și intrarea microcontrolerului. Elementul care face legătura între senzor și microcontroler este convertorul analognumeric, ADC0808, care face conversia semnalului analogic în semnal digital.

Deoarece convertorul ADC0808 are un domeniu al tensiunii de intrare diferit de cel dat de senzor, este nevoie de un circuit care să facă amplificarea semnalului, astfel încât acesta să funcționeze.





19





# 5. TABEL DE COMPARAȚIE PENTRU SENZORI

Senzor	Producator	Cost	Temperatura	Rezolutii	Tens.
		[RON]		$^{\circ}$ C $^{\circ}$ C	Alimentare [V]
			$^{\circ}$ C $^{\circ}$ C		
LMT84LP	Texas Instruments	7.13	-50÷150	±0.4%	1.5 (DC)
AB13-130	TOMIC	10.6	-30÷85	0,5%	250 (DC)
TMP36	ANALOG DEVICES	10.18	-20÷125	0,5%	1.8 (DC)
TC1046	MICROCHIP	11.12	-40÷125	±2%	2.7 - 4.4 (DC)
LM35	Texas Instruments	22,38	-55÷150	0,5%	4 - 20 (DC)

1.0. Tabelul 1 pentru senzori






## 6. CIRCUITUL DE ADAPTARE

Pentru adaptare (pentru a avea maxim 400 mV → 40 °C la ieșirea senzorului), vom folosi un amplificator neinversor pentru a avea la ieșire 5V. Eu am ales să folosesc amplificatorul MCP6001.

#### Specificații:

- ➤ Temperatura de operare -65 și 150 °C;
- ➤ Tensiunea de alimentare ±5V;
- ightharpoonup Slew-rate 2.3 V/ $\mu$ s;
- ➤ Preț scăzut (aproximativ 5 RON).



2.6. Amplificatorul MCP6001





Așadar, la modificarea temperaturii cu un °C, tensiunea de ieșire se va modifica și ea cu 10 mV. Considerând domeniul de temperatură 8- 40°C, calculez domeniul tensiunii de ieșire:

$$1^{\circ}C \dots \dots 10mV$$

$$8^{\circ}C \dots \dots x mV \implies x = \frac{8^{\circ}C \cdot 10mV}{1^{\circ}C} = 80 mV \qquad 1.6$$

$$1^{\circ}C \dots \dots 10 mV$$

$$40^{\circ}C \dots \dots y mV \implies y = \frac{40^{\circ}C \cdot 10mV}{1^{\circ}C} = 400mV \qquad 1.7$$

Din aceste calcule, rezultă că domeniul de ieșire a senzorului este [80 mV; 400 mV]. Necesitatea acestui bloc de amplificare este reprezentată de faptul că este nevoie de adaptarea domeniului de ieșire al senzorului [80 mV; 400 mV] cu domeniul de intrare al CAN-ului [0.95V; 4.96V].

Vom continua prin calcularea restului elementelor din circuit:

Amplificare: 
$$A_V = \frac{5 V}{400 \, mV} = 12.5 = \frac{R_3}{R_4}$$
 1.8  

$$V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{senzor}$$
 1.9  

$$V^- = \frac{R_4}{R_4 + R_2} \cdot V_{out} + \frac{R_3}{R_2 + R_4} \cdot V_{R_4}$$
 2.0

Avem un amplificator operațional cu reacție negativă  $\Rightarrow V^- = V^+$  2.1

$$Din (1.8), (2.1) \Rightarrow aleg R_3 = R_2 = 15.5k\Omega \ si R_1 = R_4 = 1k\Omega$$
 2.2





#### 7. CONVERTORUL ANALOGIC-DIGITAL

Informațiile pe care le percepem din jurul nostru sunt analogice. Tensiunea de la ieșirea circuitului de amplificare generează un semnal cuprins între 0 V și 5 V (aproximativ), necesar funcționării corecte a ADC-ului. Deci, pentru ca informația să fie prelucrată de microcontroler, este nevoie de un convertor, care transformă semnalul analogic într-unul digital. Un astfel de dispozitiv îl reprezintă ADC0808, care prezintă în total 28 de pini dintre care 8 pentru 8 valori de biți la ieșire, 8 pini pentru intrări (IN0-IN7) și 3 pini pentru adrese.

$$V_{LSB} = \frac{V_{FS}}{2^8} = \frac{5V}{256} \cong 20mV$$
 2.3

Caracteristicile sale principale sunt:

- > este ușor de interfațat cu toate microprocesoarele;
- ➤ rezolutie de 8 biti (256 nivele);
- > este un convertor care folosește tehnica aproximărilor succesive;
- ➤ alimentare unipolară de 5V;
- > prezintă un consum mic de putere: 15 mW;
- > timpul de conversie este de 100 μs;
- ➤ frecvența semnalului de ceas este de 640 kHz.

Semnalele analogice pot fi aplicate la pinii IN0 - IN7 ai circuitului. Pentru a selecta canalul de intrare se folosesc liniile de adresă – ADD A, ADD B, ADD C. În circuitul realizat pentru aplicația termostatului de cameră am nevoie de o singură intrare pe care să vină semnalul analogic de la senzorul de temperatură. Am ales intrarea IN0 și urmărind în tabel valorile corespunzătoare pentru intrarea IN0 se obține: ADD A – low, ADD B – low, ADD C – low.





# Configurarea pinilor:


Pin	Denumire	Ce este?
26	IN0	Intrarile pentru selectarea canalului analogic. Acestia determina canalul
27	IN1	analogic care va fi convertit in modulul ADC.
28	IN2	
1	IN3	
2	IN4	
3	IN5	
4	IN6	
5	IN7	
25	ADD A	Acesti trei pini sunt utilizati pentru a selecta canalul analogic si alte
24	ADD B	optiuni de configurare.
23	ADD C	
22	ALE (Adress Latch	Semnal de control care indica inceputul procesului de selectie a
	Enable)	canalului analogic (impreuna cu ADD A, B si C se va forma adresa
		completa).
12	VREF (+)	Intrarea pentru tensiunea de referinta pozitiva.
16	VREF (-)	Intrarea pentru tensiunea de referinta negativa.
10	CLOCK	Semnalul de ceas care sincronizeaza operatiile.
6	START	Utilizat pentru a initia procesul de conversie analog-digital.
7	EOC (End Of	Indica faptul ca procesul de conversie analog-digital s-a incheiat si ca
	Conversion)	datele convertite sunt disponibile pentru citire.
21	OUT1	Iesirile digitale care furnizeaza datele convertite in format digital.
20	OUT2	Fiecare dintre aceste iesiri reprezinta un bit din rezultatul conversiei
19	OUT3	analog-digital.
18	OUT4	
8	OUT5	
15	OUT6	
14	OUT7	
17	OUT8	
9	OE (Output Enable)	Semnal de control utilizat pentru a activa/dezactiva iesirile.





# 8. SCHEMELE IN PROTEUS PENTRU 8°C SI 40°C

#### • Pentru 8°C




2.7. Schema in Proteus pentru 8°C - la iesirea ADC-ului 00h





## • Pentru 40°C



2.8. Schema in Proteus pentru 40°C - la iesirea ADC-ului FFh





#### 9. CONSIDERATII TEORETICE: LCD

Afișajele cu cristale lichide (LCD) sunt dispositive de afișare pentru litere, cifre și imagini, fiind construit dintro matrice de celule lichide care devin opace când apare un curent sau câmp electric. Un afișaj LCD este format dintroun ecran care este comandat de un microcontroler.


Panoul LCD nu produce lumină proprie, așa că ele necesită lumină exterioară pentru a produce o imagine vizibilă, sursa fiind în spatele panoului.

Un afișaj LCD este format din mai multe straturi interne care lucrează împreună pentru a produce imaginea afișată. Aceste straturi sunt:

- 1. Substratul superior de sticlă: acesta este stratul superior al afișajului și este transparent pentru a permite trecerea luminii prin el.
- 2. Stratul de polarizare: acest strat este aplicat pe substratul superior de sticlă și ajută la direcționarea luminii întro singură direcție.
- 3. Stratul de cristale lichide: acest strat este situat între cele două substraturi de sticlă și conține cristale lichide care se pot alinia sub influența unui câmp electric.
- 4. Electrozii de comandă: acești electrozi sunt amplasați pe ambele părți ale stratului de cristale lichide și sunt utilizați pentru a aplica un câmp electric la cristalele lichide.
- 5. Substratul inferior de sticlă: acesta este stratul inferior al afișajului și are rolul de a proteja restul componentelor interne ale afișajului.
- 6. Inca un strat aplicat pe substratul inferior de sticlă și ajută la îndrumarea luminii spre ochiul observatorului.








2.9. Cum lucreaza un LCD

În plus față de aceste straturi principale, afișajele LCD pot conține și alte componente precum filtre de culoare, iluminare cu LED-uri, circuite electronice de control și altele.

Toate aceste componente lucrează împreună pentru a produce afișajul final.



3.0. Pinii unui LCD





#### 10. LCD-UL ALES


LCD-ul ales de mine pentru acest proiect este LM016L. Acesta are un display de 16x2, însemnând că informația va fi afișată pe 2 linii a câte 16 caractere fiecare linie.

Alimentarea se face la 5V și permite scrierea caracterelor alfanumerice principale.

#### **CONFIGURATIA PINILOR**

- *VDD* este alimentarea;
- *VSS/ VEE* este masa;
- RS (Register Select) este folosit pentru selectarea regiștrilor, în momentul în care este "low" se face introducere de instrucțiuni, iar când este "high" se face introducere de date;
- *R/W* (Read/Write) este pentru a selecta tipul operațiunii, adică de scriere pentru valoarea "low" și citire pentru valoarea "high";
- E (Enable) permite scrierea sau citirea datelor, este active pe front negative;
- $DB_0$ - $DB_7$  reprezintă busurile de date,  $DB_0$ - $DB_3$  este partea LOW, iar  $DB_4$ - $DB_7$  partea HIGH.

Pentru a putea utiliza afișajul este nevoie să se introducă anumite comenzi.



3.1. LCD-ul LM016L





Am folosit acest tabel ASCII pentru scrierea pe LCD fără a fi nevoie să folosesc microcontrolerul:

b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b	b <sub>7</sub> b <sub>6</sub> b <sub>5</sub>						° 0 1	0,0	0 ,	00	١ ٥ ،	1 <sub>1 0</sub>	1 1
	4→	b₃ ↓	b⁰→	<b>b</b> →	Column	0	1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	`	Р
	0	0	0	1	1	SOH	DCI	!	ı	Α	Q	а	q
	0	0	_	0	2	STX	DC2	"	2	В	R	b	r
	0	0	_	ı	3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	s
	0	_	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
	0	1	0	ı	5	ENQ	NAK	%	5	Ε	U	е	u
	0	-	_	0	6	ACK	SYN	8.	6	F	V	f	٧
	0	-	_	ı	7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
	١	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	Н	×	h	x
	١	0	0	ı	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	У
	ı	0	_	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
	1	0	_	1	11	VT	ESC	+	;	К	[	k	{
	1	-	0	0	12	FF	FS	,	<	L	١	1	
	1	-	0	1	13	CR	GS	_	=	М	]	m	}
	ı	1	1	0	14	SO	RS		>	N	^	n	~
	1	1	-	1	15	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

3.2. Tabelul ASCII pentru LCD

D7	D6	D5	D4	
0	0	1	1	EN
0	0	1	1	EN
0	0	1	1	EN
0	0	1	0	EN
0	0	1	0	EN
0	0	0	1	EN
0	0	0	0	EN
1	1	1	1	EN

3.3. Comenzile de pornire ale LCD-ului

#### INTERNAL PIN CONNECTION


Pin No.	Symbol	Level	Fu	nction		
1 .	V <sub>SS</sub>	_ 1	0V			
2	V <sub>DD</sub>		+5V	Power supply		
3	Vo		_			
4	RS	H/L	L: Instruction code input H: Data input			
5	R/W	H/L	H: Data read (LCD module→MPU) L: Data write (LCD module ←MPU)			
6	E	H, H→L	Enable signa			
7	DB0	H/L				
8	DB1	H/L	,			
9	DB2	H/L				
10	DB3	H/L	Data bus line			
11	DB4	H/L	Note (1), Note (2)			
12	DB5	H/L				
13	DB6	H/L				
14	DB7	H/L				

3.4. Pinii LCD-ului ales





# 11. CIRCUITUL IN PROTEUS PENTRU SCRIEREA NUMELUI SI A GRUPEI PE UN LCD



3.5. Schema in Proteus pentru scrierea numelui si a grupei pe un LCD fara microcontroler

Comanda pentru prima linie: 80h

Comanda pentru a doua linie: C0h





#### 12. CE ESTE UN MICROCONTROLER?

Un controler este o structura electronica destinata controlului unui proces sau, mai general, a unei interactiuni caracteristice cu mediul exterior, fara sa fie necesara interventia operatorului uman.

O definitie, cu un sens foarte larg de cuprindere, ar fi aceea ca un microcontroler este un microcircuit care incorporeaza o unitate centrala (CPU) si o memorie Impreuna cu resurse care-i permit interactiunea cu mediul exterior. Resursele integrate la nivelul microcircuitului ar trebui sa includa, cel putin, urmatoarele componente:

- unitatea centrala (CPU), cu un oscilator intern pentru ceasul de sistem;
- o memorie locala tip ROM/PROM/EPROM/FLASH si eventual una de tip RAM;
- un sistem de Intreruperi;
- I/O intrari/iesiri numerice (de tip port paralel);
- port serial de tip asincron si/sau sincron, programabil;
- sistem de timere-temporizatoare/numaratoare programabile;

Printre multele domenii unde utilizarea lor este practic un standard industrial se pot menționa: în industria de automobile (controlul aprinderii/motorului, climatizare, diagnoză, sisteme de alarmă, etc.), în așa zisa electronică de consum (sisteme audio, televizoare, camere video și videocasetofoane, telefonie mobilă, GPS-uri, jocuri electronice etc.), în aparatura electrocasnică (mașini de spălat, frigidere, cuptoare cu microunde, aspiratoare), în controlul mediului și climatizare (sere, locuințe, hale industriale), în industria aerospațială, în mijloacele moderne de măsurare - instrumentație (aparate de măsură, senzori și traductoare inteligente), la realizarea de periferice pentru calculatoare, în medicină.

Intrările analogice vehiculează informații exprimabile prin funcții continue de timp. "Citirea" acestora de către microcontroller presupune prezența unor circuite capabile să prelucreze aceste informații, fie comparatoare analogice, fie convertoare analog-numerice, ale căror ieșiri sunt citite de către MC.



3.6. Microcontroler





#### 13. TIPURI DE MICROCONTROLERE

Pe baza unui nucleu comun au fost definite familiile de microcontrollere; nucleul este constituit dintr-o unitate centrală, aceeași pentru toți membrii unei familii, și o serie de interfețe și periferice. Din punct de vedere al programatorului, toți membrii unei familii folosesc același set de instrucțiuni, permit aceleași moduri de adresare și folosesc aceleași registre. Diferența între membrii unei familii constă în primul rând în echiparea chip-ului cu memorie (tip de memorie și capacitatea memoriei). Alte diferențe pot fi găsite la frecvența de clock pentru unitatea centrală sau în interfețele on-chip și perifericele on-chip suplimentare față de cel mai simplu reprezentant al familiei. O diferență între membrii unei familii poate fi și modul în care sunt conectate semnalele la pin – respectiv tipul capsulei de prezentare a circuitului integrat. În cadrul acestui capitol, în continuare, sunt prezentate câteva familii de microcontroller-e cu sublinierea însușirilor caracteristice și considerând numele producătorului ca fiind unul din elementele reprezentative pentru o familie.

#### I. 8048 (Intel MCS-48)

A fost primul MC apărut pe piață, având o structură Harvard modificată, cu 64-256 octeți de RAM și este încă folosit în multe aplicații datorită prețului scăzut.



3.7. Microcontroler-ul 8048





#### II. 8051 (Intel MCS-51)

A doua generație de microcontrolere de 8 biți a firmei Intel care, deși apărută acum 20 de ani, încă ocupă un segment semnificativ de piață. Cu o arhitectură destul de ciudată, este suficient de puternic și ușor de programat. Arhitectura sa are spații de memorie separate pentru program și date. Poate adresa 64KBytes memorie de program, din care primii 4(8..32)KBytes locali (ROM). Poate adresa 64KBytes memorie de date externă, adresabilă doar indirect. Are 128 (256) octeți de RAM local, plus un număr de registre speciale pentru lucrul cu periferia locală. Are facilități de prelucrare la nivel de bit (un procesor boolean, adresare pe bit). Intel a dezvoltat si un "super 8051" numit generic 80151. Actualmente există zeci de variante produse de diverși fabricanți (Philips, Infineon, Atmel, Dallas, Temic, etc.) precum și cantități impresionante de soft comercial sau din categoria freeware/shareware.

Au apărut și dezvoltări ale acestei familii în sensul trecerii la o arhitectură similară (în mare), dar pe organizată pe 16 biți, cu performanțe îmbunătățite ca viteză de prelucrare: familia XA51 eXtended Arhitecture de la Philips și familia 80C251 (Intel). Din păcate aceste noi variante nu s-au bucurat nici pe departe de succesul "bătrânului" 8051.

Dispozitivele I/O au un spațiu propriu de adresare. 8051 dispune de un procesor boolean prin care se pot executa operații complexe la nivel de bit, iar în funcție de rezultate se pot face salturi. Pentru 8051 există foarte mult software, atât contra cost cât și gratuit.



3.8. Microcontroler-ul 8051





#### III. 80C186, 80C188 (Intel, AMD)

Derivate din clasicele 8086/88 prin includerea pe același microcircuit a 2 canale DMA, 2 numărătoare/timere, un sistem de întreruperi și un controler pentru DRAM. Marele avantaj al acestor cvasi(aproape) microcontrolere (ele nu au memorie integrată!) este legat de utilizarea ca mediu de dezvoltare a unor platforme de calcul tip IBM-PC, compatibile 80x86, cu tot softul aferent.



3.9. Microcontroler-ul 80C186





#### IV. 68HC05 (Freescale)

Un microcontroler de 8 biţi derivat din microprocesorul M6800 şi care prezintă multe asemănări cu un alt microprocesor răspândit, la timpul său, 6502. Are un spaţiu de memorie unic (64Kbytes) în care sunt plasate şi registrele perifericelor (I/O, timere) cu un indicator de stivă (SP) hard pe 5biţi (stivă de maxim 32 octeţi!). Există variante cu memorie EEPROM, CAN, port serial, etc. Este unul din cele mai răspândite microcontrolere (comparabil cu 8051). Varianta evoluată a acestei familii este seria 68HC08 bazată pe o nouă unitate centrală de 8 biţi numită CPU08, cu cea mai recentă dezvoltare sub forma seriei 68HCS08 destinată în mod special unor aplicaţii din industria automobilului.



4.0. Microcontroler-ul 68HC05

#### V. Motorola 68HC11

E preluat și de TOSHIBA si este un MC popular pe 8 biți de date și 16 biți de adresă, cu o arhitectură ca și 6805. 68HC11 are inclusă memorie EEPROM sau OTP, linii digitale I/O, numărătoare/temporizatoare, convertoare A/D, generatoare PWM, acumulator de impulsuri, canale seriale de comunicații sincrone și asincrone etc.



4.1. Microcontroler-ul 68HC11





# 14. TABELE CU CARACTERISTICI ALE MICROCONTROLERELOR

#### TABELE CU CARACTERISTICI A 5 MICROCONTROLERE DIN FAMILIA 8051

Micro- controler	Memorie Flash	Frecventa de <u>ceas</u> [MHz]	Interfata	Nr. I/O	Timere	Temp. [°C]	Alimen. [V]	Pret [USD]
AT89S52	8k x 8bit	24	UART	32	2	-55125	4-5.5	1.50
AT89C2051	2k x 8bit	24	UART	15	2	-55125	2.7-6	2.88
AT89C4051	4k x 8bit	24	UART	15	2	-55125	2.7-6	1.17
AT80C51RD2	8k x 8bit	40	UART	32	3	-4085	2.7-5.5	2.60
AT89C51RC23	32k x 8bit	40	UART, SPI	32	3	-4085	2.7-5.5	11.30

#### 1.1. *Tabelul* 2

## TABEL CU CARACTERISTICI A 5 MICROCONTROLERE


Micro- controler	Memorie	Frecventa de <u>ceas</u> [MHz]	Nr. I/O	Timere	Temp. [°C]	Alimen. [V]	Pret [USD]
8048	ROM	1	24	-	-4085	2.5-5.0	7.95
68HC11	RAM	2/4/8	32	2	-4085	4.5-5.5	4.99
80C186	ROM/RAM	8/10/12	45	min. 1	070	4.5-5.5	9.98
8051	ROM/RAM	12/24	32	2	-4085	3-5.5	1.80
68HC05	ROM/RAM	1/2	8-28	-	-4085	2.7-5.5	10.36

1.2. *Tabelul 3* 





## 15. MICROCONTROLERUL ALES



4.2. Microcontrolerul 80C51

Microcontrolerul ales de mine este 8051. L-am ales deoarece poate adresa 64KBytes memorie de date externă, adresabilă doar indirect. Are 128 (256) octeți de RAM local, plus un număr de registre speciale pentru lucrul cu periferia locală. Are facilități de prelucrare la nivel de bit (un procesor boolean, adresare pe bit). Intel a dezvoltat si un "super 8051" numit generic 80151.

La mometul actual există zeci de variante produse de diverși fabricanți (Philips, Infineon, Atmel, Dallas, Temic, etc.) precum și cantități impresionante de soft comercial sau din categoria freeware/shareware.

8051 dispune de un procesor boolean prin care se pot executa operații complexe la nivel de bit, iar în funcție de rezultate se pot face salturi. Pentru 8051 există foarte mult software, atât contra cost cât și gratuit.





#### Configurația pinilor

**Pinul 1 până la Pinul 8 (Portul 1)** - Pinii 1 până la 8 sunt asignați Portului 1 pentru operațiuni simple de intrare/ieșire (I/O). Ei pot fi configurați ca pini de intrare sau ieșire în funcție de controlul logic, adică dacă este aplicată logica zero (0) la portul I/O, acesta va acționa ca un pin de ieșire, iar dacă este aplicat logic unu (1), pinul va acționa ca un pin de intrare.

**Pinul 9 (RST)** - Pinul de resetare. Este un pin de intrare activ la nivel înalt. Prin urmare, dacă pinul RST este la nivel înalt pentru cel puțin 2 cicluri mașină, microcontrolerul va fi resetat, adică va închide și va termina toate activitățile.

**Pinul 10 până la Pinul 17 (Portul 3)** - Pinul 10 până la pinul 17 sunt pini ai portului 3, care sunt de asemenea denumiți P3.0 până la P3.7. Acești pini sunt similari cu cei ai portului 1 și pot fi utilizați ca pini de intrare sau ieșire universali. Acești pini sunt bidirecționali și au unele funcții suplimentare care sunt următoarele:

- **P3.0** (**RXD**): Al 10-lea pin este RXD (pinul de recepție serială de date) care este pentru intrare serială. Prin acest semnal de intrare, microcontrolorul primește date pentru comunicare serială.
- **P3.1** (**TXD**): Al 11-lea pin este TXD (pinul de transmitere serială de date) care este pinul de ieșire serială. Prin acest semnal de ieșire, microcontrolorul transmite date pentru comunicare serială.
- P3.2 și P3.3 (INT0, INT1): Al 12-lea și al 13-lea pin sunt pentru Intreruperea Hardware Externă 0 și, respectiv, Intreruperea 1. Când această întrerupere este activată (adică când este la nivel scăzut), 8051 este întrerupt în ceea ce face și sare la valoarea vectorului de întrerupere (0003H pentru INT0 și 0013H pentru INT1) si începe să execute Rutina de Servire a Întreruperii (ISR) de la acea locatie vectorială.
- P3.4 și P3.5 (T0 și T1): Al 14-lea și al 15-lea pin sunt pentru Timerul 0 și Timerul 1 intrare externă. Acestea pot fi conectate cu un timer/contor pe 16 biți.
- P3.6 (WR'): Al 16-lea pin este pentru scrierea la memorie externă
- P3.7 (RD'): Al 17-lea pin este pentru citirea din memoria externă





Pinul 18 și Pinul 19 (XTAL2 și XTAL1) - Acești pini sunt conectați la un oscilator extern, care este în general un oscilator cu cristal de cuarț. Aceștia sunt folosiți pentru a furniza o frecvență de ceas externă de la 4MHz la 30MHz.

**Pinul 21 până la Pinul 28 (Portul 2)** - Pinul 21 până la pinul 28 sunt pini ai portului 2, de asemenea denumiți P2.0 până la P2.7. Atunci când este interfațată memorie externă suplimentară cu microcontrolerul 8051, pinii portului 2 acționează ca octeți de adresă de ordin superior. Acești pini sunt bidirecționali.

**Pinul 29 (PSEN)** - PSEN înseamnă Program Store Enable. Este un pin de ieșire, activ la nivel scăzut. Acesta este folosit pentru a citi memoria externă.

**Pinul 30 (ALE/PROG)** - ALE înseamnă Address Latch Enable. Este un pin de intrare, activ la nivel înalt. Acest pin este folosit pentru a distinge între cipuri de memorie atunci când sunt utilizate mai multe cipuri de memorie. De asemenea, este folosit pentru a demultiplexa semnalele de adresă și date disponibile la portul 0. În timpul programării flash, adică programarea EPROM-ului, acest pin acționează ca intrare de impuls de programare (PROG).


**Pinul 31 (EA/VPP)** - EA înseamnă intrare de acces extern. Este folosit pentru a activa/dezactiva interfațarea cu memoria externă.

**Pinul 32 până la Pinul 39 (Portul 0)** - Pinul 32 până la pinul 39 sunt pini ai portului 0, de asemenea denumiți P0.0 până la P0.7. Aceștia sunt pini de intrare/ieșire bidirecționali. Ei nu au niciun pull-up intern. Prin urmare, sunt folosiți rezistoare de pull-up de  $10 \text{ K}\Omega$  ca pull-up-uri externe. Portul 0 este de asemenea desemnat ca AD0-AD7 deoarece 8051 multiplexează adresa și datele prin portul 0 pentru a salva pini.






# Oscilatorul cu cuart



4.3. Oscilatorul cu cuart

XTAL2 și XTAL1 - Acești pini sunt conectați la un oscilator extern, care este în general un oscilator cu cristal de cuarț. Aceștia sunt folosiți pentru a furniza o frecvență de ceas externă de la 4MHz la 30MHz. RST: Acest pin este folosit pentru a reseta microcontrolorul. Un impuls la nivel înalt pe acest pin resetează microcontrolorul la starea sa inițială, de aceea am folosit o rezistenta de 10k pentru acest lucru.



4.4. Pinii XTAL1 si XTAL2







## 16. SCRIEREA UNUI CARACTER SPECIAL

Pentru scrierea unui caracter special am luat informații de pe două site-uri:

- <a href="https://www.engineersgarage.com/how-to-create-custom-characters-on-16x2-lcd-using-8051-microcontroller-at89c51-part-10-45/">https://www.engineersgarage.com/how-to-create-custom-characters-on-16x2-lcd-using-8051-microcontroller-at89c51-part-10-45/</a> pentru integrarea lui în codul meu;
- <a href="https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/">https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/</a> pentru a crea un caracter special în Arduino.



4.5. Afisarea pe LCD a valorii de pe senzor convertita in hexa




4.6. Codurile pentru scrierea caracterelor speciale






# 17. SCHEMA PENTRU CONVERSIA IN HEXAZECIMAL CU AFISARE PE LCD

# • Pentru 8°C



4.7. Schema in Proteus pentru 8°C

# • Pentru 40°C



4.8. Schema in Proteus pentru 40°C





# 18. CODURILE PENTRU CONVERSIE HEXA

#### • COD IN C:

```
#include <REG51.H>
                                        void main(void)
                                                                               void display_adc_value_hex(unsigned
                                                                               char value)
sfr LCD = 0xA0:
sbit RS = P3^0;
                                          msDelay(200); // 0.2 secunde
sbit RW = P3^1;
                                          LCD INI(); // Initializarea LCD
                                                                                 unsigned char hex_chars[3];
sbit EN = P3^2:
                                          LCD CMD(0x80);
                                                                                 unsigned char high nibble,
unsigned char adc_value = 0; //
                                          Send_Data("Temperatura este:"); //
                                                                               low_nibble;
Variabila pentru valoarea ADC
                                       Scrie mesaj pe LCD
                                          heart(); // Initialize the heart
                                                                                 // Convert value to hex string
                                       character
void LCD_CMD(unsigned char x);
                                                                                 high_nibble = (value >> 4) \&
                                          caracter(); // Initialize the custom
                                                                               0x0F; // Obtinerea celor 4 biti
void LCD_DATA(unsigned char w);
                                       character
void LCD INI(void);
                                                                               superiori
                                          while (1) {
                                                                                 low_nibble = value & 0x0F; //
void Send_Data(unsigned char *Str);
                                            ADC();
                                                                               Obtinerea celor 4 biti inferiori
void msDelay(unsigned int);
                                         display_adc_value_hex(adc_value);
void ADC();
                                          }
void timer1 delay 1ms(unsigned int
                                                                                 if (high\_nibble < 10) {
delay);
                                                                                    hex_chars[0] = high_nibble + '0';
                                       void ADC()
void display_adc_value_hex(unsigned
                                                                               // Conversie in caracter pentru cifre 0-
char value);
                                          adc value = P1; // Simulare citire
void heart();
                                                                                  } else {
                                       valoare de la un ADC
void caracter();
                                                                                    hex_chars[0] = high_nibble - 10
                                        }
                                                                               + 'A'; // Conversie in caracter pentru
                                                                               litere A-F
                                                                                  }
                                                                                                               --->
```





```
if (low_nibble < 10) {
                                       LCD_CMD(0xCA); // Set cursor
                                                                         void LCD_DATA(unsigned char w){
    hex_chars[1] = low_nibble + '0';
                                    position for heart character (C8h)
                                                                           LCD = w;
// Conversie in caracter pentru cifre 0-
                                       LCD_DATA(0); // Display heart
                                                                           RS = 1;
                                    character
                                                                           RW = 0;
  } else {
                                       msDelay(10);
                                                                           EN = 1;
    hex chars [1] = low nibble - 10
                                                                           msDelay(5);
+ 'A'; // Conversie in caracter pentru
                                    void caracter(){
                                                                           EN = 0;
litere A-F
                                       LCD CMD(72); // Set CGRAM
                                    address for the custom character
                                                                         void Send_Data(unsigned char *Str){
  hex_chars[2] = 'h'; // 'h' to indicate
                                       LCD_DATA(0x00);
                                                                           while (*Str) // Bucla pana cand s-
                                      LCD_DATA(0x0A);
                                                                         au terminat datele
hex
  LCD CMD(0xC6); // Pozitionarea
                                       LCD_DATA(0x0A);
                                                                              LCD_DATA(*Str++); //
                                                                         Trimiterea datelor la LCD una cate
temperaturii pe linia a doua
                                       LCD DATA(0x0A);
  // Display hex value on LCD
                                                                         una
                                       LCD_DATA(0x11);
  LCD_DATA(hex_chars[0]);
                                       LCD_DATA(0x0E);
  LCD DATA(hex chars[1]);
                                       LCD DATA(0x00);
                                                                         void LCD INI(void)
  LCD_DATA(hex_chars[2]);
                                       LCD_DATA(0x00);
                                                                           msDelay(250); // Call delay
                                       LCD_CMD(0xCC); // Set cursor
void heart()
                                                                           LCD_CMD(0x38); // Comanada pe
                                    position for custom character (CAh)
                                       LCD_DATA(1); // Display custom
                                                                         8 bits a LCD-ului
  LCD_CMD(64); // Set CGRAM
                                                                           LCD_CMD(0x0C); // Display ON
                                    character
                                                                           LCD CMD(0x01); // Clear LCD
address for the heart character
                                       msDelay(10);
  LCD DATA(0x00);
                                                                         }
                                    void LCD_CMD(unsigned char x){
  LCD_DATA(0x0A);
  LCD DATA(0x1F);
                                       LCD = x:
                                                                         void msDelay(unsigned int Time)
                                       RS = 0;
  LCD_DATA(0x1F);
  LCD_DATA(0x0E);
                                       RW = 0;
                                                                           while (Time--)
  LCD_DATA(0x04);
                                       EN = 1;
                                                                              timer1_delay_1ms(1); // Delay
  LCD_DATA(0x00);
                                       msDelay(5);
                                                                         de 1ms folosing Timer1
  LCD DATA(0x00);
                                       EN = 0;
                                     --->
  --->
```





```
void timer1_delay_1ms(unsigned int delay)
{
    unsigned int i;
    TMOD |= 0x10; // Timer1 in mode 1
    TH1 = 0xEE; // Initial value for 5ms delay at 11.0592 MHz
    TL1 = 0x00;
    TR1 = 1; // Start Timer1

for (i = 0; i < delay; i++) {
    while (!TF1); // Wait until Timer1 overflow
    TF1 = 0; // Clear overflow flag
    }

TR1 = 0; // Stop Timer1
}</pre>
```





#### • COD IN ASM:

• COD IN ASMI:		
org 0000h	mov a, #'T'	mov a, #'u'
acall init_timer;	acall date	acall date
acall lcd	acall delay_timer	acall delay_timer
acall heart		
acall caracter	mov a, #'e'	mov a, #'r'
acall adc	acall date	acall date
	acall delay_timer	acall delay_timer
; functie pentru initializarea timer-ului		
1	mov a, #'m'	mov a, #'a'
init_timer:	acall date	acall date
orl tmod, #10h; setare timer 1 in	acall delay_timer	acall delay_timer
modul 1 (16-bit timer)	<u></u>	mov a, #' '
ret	mov a, #'p'	acall date
lcd:	acall date	acall delay_timer
; initializare lcd		
mov a, #38h; afisare caractere pe o	acall delay_timer	mov a, #'e'
matrice de 5x7		acall date
acall instructiuni	mov a, #'e'	
acall delay_timer	acall date	acall delay_timer
7-	acall delay_timer	
mov a, #0eh; pornire lcd		mov a, #'s'
acall instructiuni	mov a, #'r'	acall date
acall delay_timer	acall date	acall delay_timer
acan delay_timer	acall delay_timer	
W044	•	mov a, #'t'
mov a, #01h; stergere lcd	mov a, #'a'	acall date
acall instructiuni	acall date	acall delay_timer
acall delay_timer	acall delay_timer	
	acan aciay_miner	mov a, #'e'
mov a, #80h; pozitionare cursor	mov a, #'t'	acall date
pe prima linie la pozitia 0	acall date	acall delay_timer
acall instructiuni	acall delay_timer	ret
acall delay_timer	acan delay_uniei	
>	>	>
	/	





instructiuni: ; trimite instructiuni la	wait_eoc:	low_digit:
lcd	jb p2.4, wait_eoc ; wait for end of	add a, #30h
mov p2, a	conversion	mov r5, a ; save the
clr p3.0; rs=0 pentru instructiuni	setb p2.7; deselect adc	converted low nibble
clr p3.1; r/w=0 pentru scriere	mov a, p1 ; read adc value	; prepare to display on lcd
setb p3.2; e=1 se activeaza pinul e	from p1	mov a, #0c5h
acall delay_timer		acall instructiuni
clr p3.2; e=0 se dezactiveaza pinul	; convert the adc value to	; display hex characters on lcd
e	hexadecimal	mov a, r6
ret	mov b, a	acall date
	swap a ; swap nibbles	mov a, r5
date: ; scrie date pe lcd	anl a, #0fh ; isolate high	acall date
mov p2, a	nibble	mov a, #'h'
setb p3.0; rs=1 pentru date		acall date
clr p3.1; r/w=0 pentru scriere	; convert high nibble to hex	ret
setb p3.2; e=1 se activeaza pinul e	character	heart:
	cjne a, #0ah, high_digit	mov a, #40h
acall delay_timer	add a, #07h	acall instructiuni
clr p3.2; e=0 se dezactiveaza pinul	high_digit:	mov a, #00h
e	add a, #30h	acall date
ret	mov r6, a ; save the	mov a, #0ah
adc: mov p1, #0ffh; set p1 as	converted high nibble	acall date
input port		mov a, #1fh
clr p2.7	; convert low nibble to hex	acall date
setb p2.6	character	mov a, #1fh
nop	mov a, b	acall date
nop	anl a, #0fh ; isolate low	mov a, #0eh
nop	nibble	acall date
clr p2.6	cjne a, #0ah, low_digit	mov a, #04h acall date
	add a, #07h	mov a, #00h
		acall date
		mov a, #00h
		acall date>
>	>	acan date>





```
mov a, #0cah; set cursor position for heart character
                                                             mov a, #0cch; set cursor position for custom character
(c8h)
                                                           (cah)
  acall instructiuni
                                                              acall instructiuni
  mov a, #00h; display heart character
                                                              mov a, #01h; display custom character
  acall date
                                                              acall date
  acall delay_timer
                                                              acall delay_timer
  ret
                                                              ret
                                                           ; functie de intarziere folosind timer 1
caracter:
  mov a, #48h
  acall instructiuni
                                                            delay_timer:
  mov a, #00h
  acall date
                                                               mov TH1, #0EEh; Incarca TH1 pentru un overflow de
  mov a, #0ah
                                                            5ms (presupunand un cristal de 12MHz)
  acall date
  mov a, #0ah
                                                              mov TL1, #00h; Incarca TL1 pentru un overflow de
  acall date
                                                            5ms (presupunand un cristal de 12MHz)
  mov a, #0ah
  acall date
                                                              setb TR1; Porneste Timer 1
  mov a, #11h
  acall date
  mov a, #0eh
                                                           d1:
  acall date
                                                             jnb TF1, d1; Asteapta overflow
  mov a, #00h
                                                             clr TF1; Opreste Timer 1
  acall date
                                                             clr TR1; Reseteaza flag-ul Timer 1
  mov a, #00h
                                                             ret
  acall date
                                                            gata:
                                                 --->
                                                           end
```






# 19. TASTATURA

O tastatură este un dispozitiv de tip mașină de scris, care folosește un aranjament de butoane pentru a acționa ca și comutatoare electronice. Tastatura conține 2 butoane pentru a seta temperatura dorită:

- ➤ + (pentru a crește valoarea temperaturii dorite)
- > (pentru a scădea valoarea temperaturii dorite).

Conectarea acestor butoane fără rezistențele specificate nu ar fi fost corectă deoarece atunci când butonul nu este apăsat, intrarea se află într-o stare nedefinită (ca și cum ar fi lăsată în aer), ea nefiind conectată nici la masă, nici la alimentare. Starea de impedanță mărită nu poate fi citită de către circuitele interne ale microcontrolerului, un bit dintr-un registru poate să ia doar valorile 0 sau 1. Prin cele 2 butoane se controlează temperatura din cameră, activarea lor se face prin apăsare.



4.9. Schema in Proteus a tastaturii cu cele doua butoane





```
Cod pentru tastatura in ASM:
; Tastatura
jnb P0.0, Buton1; Se verifica daca "+" este apasat
jnb P0.1, Buton2; Se verifica daca "-" este apasat
simp ADC
Buton1:
mov r3, #255
debouncing 1:
jb P0.0, Buton1
djnz r3, debouncing_1
inc R0
b1:
inb P0.0, b1
sjmp ADC
Buton2:
mov r3, #255
debouncing_2:
jb P0.1, Buton2
djnz r3, debouncing_2
dec R0
b2:
inb P0.1, b2
sjmp ADC
```

```
Cod pentru tastatura in C:
void check_buttons() {
       if (BUTTON_PLUS == 0) { // Se verifica daca "+"
       este apasat
        msDelay(20); // Debouncing
       while (BUTTON_PLUS == 0); // Asteapta
       eliberarea butonului
         temp_ref++;
         }
       if (BUTTON_MINUS == 0) { // Se verifica daca "-
       " este apasat
        msDelay(20); // Debouncing
       while (BUTTON_MINUS == 0); // Asteapta
       eliberarea butonului
        temp_ref--;
       }
}
```






#### 20. RELEUL

Releul este un dispozitiv electromecanic care transformă un semnal electric într-o mișcare mecanică. El este alcătuit dintr-o bobină din conductori izolați înfășurați pe un nucleu metalic și o armătură metalică cu unul sau mai multe contacte. În momentul în care o tensiune de alimentare este aplicată la bornele unei bobine, curentul circulă și va fi produs un câmp magnetic care mișcă armătura pentru a închide un set de contacte și/sau pentru a deschide un alt set.

Am utilizat un releu cu un singur contact ce comută în momentul în care P3.7 este activat. Astfel, tranzistorul de comandă se deschide și realizează legătura la masă a releului, moment în care contactul se va mișca și se va aprinde un led de culoare roz care indică faptul că temperatura din cameră este mai mare decât cea setată de utilizator.

Rezistența de 10K din baza tranzistorului limitează curentul dinspre microcontroler la o valoare solicitată de tranzistor. Releul ales este W107DIP-7, având nevoie de o alimentare de +12V.

Releele sunt aparate destinate protecției împotriva suprasarcinilor de durată. Dacă temperatura prescrisă de noi este mai mare decât cea măsurată de senzor, atunci microcontrolerul va comanda releul prin intermediul driverului acestuia (tranzistorul 2N2222).



5.0. Scheme in Proteus a releului





#### • Cod pentru releu in ASM:


; Control releu
mov a, P1 ;Valoarea actuala
mov R6, P0 ;Valoarea setata
subb a, R6
jc start ; Se verifica daca temperatura setata este mai mare
decat cea actuala
sjmp oprire
start:
clr P3.7 ; Pornire releu
sjmp gata

oprire:
setb P3.7 ;Oprire releu






# 21. SCHEMA FINALA A TERMOSTATULUI DE CAMERA




5.1. Schema finala a termostatului de camera in Proteus




5.2. Schema finala la temperatura de  $33^{\circ}C$ 







5.3. Schema finala la temperatura de 42°C si apasarea butonului "+"



5.4. Schema finala la temperatura de 42°C si apasarea butonului "-"





# 22. CODURILE FINALE

#### • Cod in ASM:

Cod in ASM:	
org 0000h mov R0, #20 ; tensiunea de referinta din	; Afisare pe prima linie mesajul:"Temp. actuala"
incapere	mov a, #80h; pozitionare cursor pe prima
setb P0.0	linie la pozitia 0
setb P0.1; setez butoanele initial ca fiind	acall instructiuni
neapasate	acall delay_timer
acall init_timer; Initializare Timer	mov a, #'T'
acall LCD	acall date
acall ADC	acall delay_timer
; Functie pentru initializarea Timer-ului 1	mov a, #'e'
init_timer:	acall date
orl TMOD, #10h; Setare Timer 1 in modul 1	acall delay_timer
(16-bit timer)	·
ret	mov a, #'m'
	acall date
LCD:	acall delay_timer
; Initializare LCD	·
mov a, #38h; Afisare caractere pe o matrice	mov a, #'p'
de 5x7	acall date
acall instructiuni	acall delay_timer
acall delay_timer	•
<i>,</i> –	mov a, #'.'
mov a, #0Eh; Pornire LCD	acall date
acall instructiuni	acall delay_timer
acall delay_timer	·
-	mov a, #'a'
mov a, #01h; Stergere LCD	acall date
acall instructiuni	acall delay_timer>
acall delay_timer>	
-	





mov a, #'c' acall date

acall delay\_timer

mov a, #'t' acall date

acall delay\_timer

mov a, #'u' acall date

acall delay\_timer

mov a, #'a' acall date

acall delay\_timer

mov a, #'l' acall date

acall delay\_timer

mov a, #'a' acall date

acall delay\_timer

mov a, #':'
acall date

acall delay\_timer

; Afisare pe a doua linie mesajul:"Temp.setata" mov a, #0C0h ; Pozitionare cursor pe linia a doua la pozitia 0

acall instructiuni acall delay\_timer

mov a, #'T'

acall date

acall delay\_timer

mov a, #'e'

acall date

acall delay\_timer

mov a, #'m'

acall date

acall delay\_timer

mov a, #'p'

acall date

acall delay\_timer

mov a, #'.'

acall date

acall delay\_timer

mov a, #'s'

acall date

acall delay\_timer

mov a, #'e'

acall date

acall delay\_timer

mov a, #'t'

acall date

acall delay\_timer

mov a, #'a'

acall date

acall delay\_timer

--->





mov a, #'t' acall date

acall delay\_timer

mov a, #'a' acall date acall delay\_timer

mov a, #':' acall date acall delay\_timer

ret

instructiuni: ; Trimite instructiuni la LCD

mov P2, a

clr P3.0; RS=0 pentru instructiuni clr P3.1; R/W=0 pentru scriere setb P3.2; E=1 se activeaza pinul E

acall delay timer

clr P3.2; E=0 se dezactiveaza pinul E

Ret

date: ; Scrie date pe LCD

mov P2, a

setb P3.0; RS=1 pentru date clr P3.1; R/W=0 pentru scriere setb P3.2; E=1 se activeaza pinul E

acall delay\_timer

clr P3.2; E=0 se dezactiveaza pinul E

ADC:

mov a, #8Dh; Pozitionare cursor pe prima linie pozitia 13

acall instructiuni acall delay timer mov r1, P1

; Afisare temperatura setata

mov a, r1

mov b, #6h; 5/2^8

div ab

mov b, #0Ah

div ab push b add a, #30H acall date acall delay timer

pop b mov a, b add a, #30h acall date acall delay timer

; Afisare temperatura actuala

mov a, #0DFh; simbolul de la grade

acall date

acall delay timer

mov a, #0CDh; Pozitionare cursor pe a doua linie pozitia 13

acall instructiuni acall delay\_timer





mov a, R0 Buton1: mov b, #0Ah mov r3, #255 div ab debouncing\_1: push b jb P0.0, Buton1 add a, #30h dinz r3, debouncing\_1 acall date inc R0 acall delay timer b1: pop b jnb P0.0, b1 sjmp ADC mov a, b add a, #30h acall date Buton2: acall delay timer mov r3, #255 debouncing\_2: mov a, #0DFh jb P0.1, Buton2 acall date dinz r3, debouncing 2 acall delay timer dec R0 b2: jnb P0.1, b2 ; Control releu mov a, P1: Valoarea actuala sjmp ADC mov R6, P0; Valoarea setata subb a, R6 ; Functie de intarziere folosind Timer 1 jc start; Se verifica daca temperatura setata este mai mare delay timer: decat cea actuala mov TH1, #0EEh; Incarca TH1 pentru un overflow de sjmp oprire 5ms (presupunand un cristal de 12MHz) mov TL1, #00h; Incarca TL1 pentru un overflow de 5ms (presupunand un cristal de 12MHz) start: setb TR1; Porneste Timer 1 clr P3.7; Pornire releu d1: sjmp gata jnb TF1, d1; Asteapta overflow clr TF1; Opreste Timer 1 oprire: setb P3.7; Oprire releu clr TR1; Reseteaza flag-ul Timer 1 : Tastatura gata: jnb P0.0, Buton1; Se verifica daca "+" este apasat end jnb P0.1, Buton2; Se verifica daca "-" este apasat sjmp ADC





#### • Cod in C:

```
#include <REG51.H>
                                                          LCD\_CMD(0x80);
                                                          Send_Data("Temp.actuala:"); // Scrie
sfr LCD = 0xA0;
                                                       mesaj pe LCD
sbit RS = P3^0;
                                                          msDelay(200); // 0.2 secunde
sbit RW = P3^1;
                                                          LCD CMD(0xC0);
                                                          Send_Data("Temp.setata:"); // Scrie mesaj
sbit EN = P3^2;
sbit RELAY = P3^7;
                                                       pe LCD
                                                          while (1) {
sbit BUTTON PLUS = P0^0;
                                                            check buttons();
sbit BUTTON_MINUS = P0^1;
                                                            ADC();
                                                            display_actual_temp(temp_actuala);
unsigned char temp_ref = 20; // Tensiunea de
                                                            display_set_temp(temp_ref);
referinta din incapere
unsigned char temp actuala = 0; // Variabila
                                                       }
pentru temperatura actuala
                                                       void ADC()
void LCD_CMD(unsigned char x);
void LCD DATA(unsigned char w);
                                                          temp actuala = P1; // Simulare citire
void LCD INI(void);
                                                       temperatura actuala de la un ADC
void Send_Data(unsigned char *Str);
void msDelay(unsigned int);
                                                          // Control releu
void display actual temp(unsigned char value);
                                                          if (temp ref > temp actuala) { // Se
void display set temp(unsigned char value);
                                                       verifica daca temperatura setata este mai mare
void ADC();
                                                       decat cea actuala
void check buttons();
                                                            RELAY = 0; // Pornire releu
void timer1_delay_1ms(unsigned int delay);
                                                          } else {
                                                            RELAY = 1; // Oprire releu
void main(void)
  P0 = 0x03; // Setez butoanele initial ca fiind
                                                       void check_buttons() {
                                                          if (BUTTON_PLUS == 0) { // Se verifica
neapasate
  msDelay(200); // 0.2 secunde
                                                       daca "+" este apasat
  LCD_INI(); // Initializarea LCD
                                                            msDelay(20); // Debouncing
                                                            while (BUTTON PLUS == 0); //
                                                       Asteapta eliberarea butonului
                                                            temp_ref++;
```





```
if (BUTTON_MINUS == 0) { // Se verifica daca "-" este
                                                          void LCD_CMD(unsigned char x)
apasat
                                                          {
                                                             LCD = x;
    msDelay(20); // Debouncing
    while (BUTTON_MINUS == 0); // Asteapta
                                                             RS = 0;
                                                             RW = 0;
eliberarea butonului
                                                             EN = 1:
    temp_ref--;
  }
                                                             msDelay(5);
}
                                                             EN = 0;
void display_actual_temp(unsigned char value)
                                                          void LCD_DATA(unsigned char w)
  unsigned char tens, units;
  // Set cursor position for actual temperature
                                                             LCD = w;
  LCD\_CMD(0x80 + 13); // Prima linie
                                                             RS = 1;
  value = P1:
                                                             RW = 0:
  tens = (value / 0x06) / 10; // Obtinerea cifrei zecilor
                                                             EN = 1;
  tens = tens + 0x30;
                                                             msDelay(5);
  units = (value / 0x06) % 10; // Obtinerea cifrei unitatilor
                                                             EN = 0;
  units = units + 0x30;
  LCD DATA(tens); // Afisarea primei cifre
  LCD_DATA(units); // Afisarea celei de-a doua cifre
                                                          void Send_Data(unsigned char *Str)
  LCD_DATA(0xDF); // Afisarea simbolului gradului
}
                                                             while(*Str) // Bucla pana cand s-au terminat datele
                                                               LCD DATA(*Str++); // Trimiterea datelor la LCD
void display set temp(unsigned char value)
                                                          una cate una
  unsigned char tens, units;
                                                          void LCD INI(void)
  // Set cursor position for set temperature
                                                             msDelay(250); // Call delay
  LCD CMD(0xC0 + 13); // A doua linie
                                                             LCD_CMD(0x38); // Comanada pe 8 bits a LCD-ului
                                                             LCD_CMD(0x0C); // Display ON
  tens = value / 10; // Obtinerea cifrei zecilor
                                                             LCD CMD(0x01); // Clear LCD
  units = value % 10; // Obtinerea cifrei unitatilor
                                                          }
  LCD DATA(tens + '0'); // Afisarea primei cifre
                                                          void msDelay(unsigned int Time)
  LCD_DATA(units + '0'); // Afisarea celei de-a doua
                                                             while (Time--)
                                                               timer1_delay_1ms(1); // Delay de 1ms folosing
  LCD_DATA(0xDF); // Afisarea simbolului gradului
}
                                                          Timer1
                                                          }
                                                 --->
```





```
void timer1_delay_1ms(unsigned int delay)
{
  unsigned int i;
  TMOD |= 0x10; // Timer1 in mode 1
  TH1 = 0xEE; // Initial value for 5ms delay at 11.0592 MHz
  TL1 = 0x00;
  TR1 = 1; // Start Timer1

for (i = 0; i < delay; i++) {
  while (!TF1); // Wait until Timer1 overflow
  TF1 = 0; // Clear overflow flag
  }


TR1 = 0; // Stop Timer1
}</pre>
```







## 23. SUPLIMENTAR

Suplimentar, pe lângă cele două caractere speciale făcute anterior în acest proiect, am mai creat încă unul și, totodată, am utilizat și un senzor de umiditate digital, care arată umiditatea în funcție de temperatura actuală. Pentru a putea ilustra toate cele necesare (temperatura actuală, temperatura setată, umiditatea și caracterele speciale) a trebuit să modific LCD-ul ales LM016L în LCD-ul LM041L care scrie textul pe patru linii, fiecare linie conținând 16 celule.







5.5. LCD-ul LM041L

5.6. Senzorul de umiditate DHT11

5.7. Noul caracter special: un omulet

#### Senzorul de umiditate DHT11


Este un senzor digital folosit frecvent pentru măsurarea umidității relative și a temperaturii. Este cunoscut pentru fiabilitatea și ușurința în utilizare. Iată câteva detalii despre DHT11:

- Interval de măsurare a umidității:
  - 20-90% RH (Umiditate Relativă)
  - Precizie: ±5% RH
- Interval de măsurare a temperaturii:
  - 0-50°C
  - Precizie: ±2°C






# 24. SCHEMA SUPLIMENTARA



5.8. Schema in Proteus pentru temperatura de 42°C si temp. Setata de 20°C



5.9. Schema in Proteus pentru temperatura de 33°C si temp. Setata de 35°C





#### 25. COD SUPLIMENTAR

#### • COD IN C:

```
#include <REG51.H>
sfr LCD = 0xA0;
sbit RS = P3^0;
sbit RW = P3^1;
sbit EN = P3^2;
sbit RELAY = P3^7;
sbit BUTTON_PLUS = P0^0:
sbit BUTTON MINUS = P0^1;
unsigned char temp_ref = 20; //
Tensiunea de referinta din
incapere
unsigned char temp actuala = 0; //
Variabila pentru temperatura
actuala
unsigned char humidity = 0; //
Variabila pentru umiditate
void LCD CMD(unsigned char x);
void LCD DATA(unsigned char
w);
void LCD_INI(void);
void Send_Data(unsigned char
*Str):
void msDelay(unsigned int);
void
display actual temp(unsigned
char value);
void display_set_temp(unsigned
char value);
void display humidity(unsigned
char value);
```

```
void ADC();
void check_buttons();
void timer1 delay 1ms(unsigned
int delay);
void heart():
void caracter();
void omulet();
void main(void)
  P0 = 0x03; // Setez butoanele
initial ca fiind neapasate
  msDelay(200); // 0.2 secunde
  LCD INI(); // Initializarea LCD
  LCD\_CMD(0x80);
  Send Data("Temp.actuala:"); //
Scrie mesaj pe LCD
  msDelay(200); // 0.2 secunde
  LCD CMD(0xC0);
  Send Data("Temp.setata:"); //
Scrie mesaj pe LCD
  msDelay(200); // 0.2 secunde
  LCD CMD(0x90):
  Send_Data("Umiditatea:"); //
Scrie mesaj pe LCD linia 3
  msDelay(200); // 0.2 secunde
  LCD CMD(0xD0);
  Send Data("Caract.spec.:"); //
Scrie mesaj pe LCD linia 4
  msDelay(200); // 0.2 secunde
```

```
heart();
  caracter();
  omulet():
  while (1) {
    check buttons();
     ADC();
display actual temp(temp actuala
display_set_temp(temp_ref);
display humidity(temp actuala);
void ADC()
  temp actuala = P1; // Simulare
citire temperatura actuala de la un
ADC
  humidity = P2; // Simulare citire
umiditate de la un ADC
  // Control releu
  if (temp_ref > temp_actuala) { //
Se verifica daca temperatura setata
este mai mare decat cea actuala
    RELAY = 0; // Pornire releu
(LED aprins)
  } else {
    RELAY = 1; // Oprire releu
(LED stins)
}
                             -->
```





```
void check_buttons() {
                                    void display_set_temp(unsigned
                                                                           tens = humidity_value / 10; //
  if (BUTTON_PLUS == 0) \{ //
                                    char value)
                                                                         Obtinerea cifrei zecilor
Se verifica daca "+" este apasat
                                                                           units = humidity_value % 10; //
     msDelay(20); // Debouncing
                                       unsigned char tens, units;
                                                                         Obtinerea cifrei unitatil
     while (BUTTON PLUS ==
                                      // Set cursor position for set
                                                                           LCD DATA(tens + '0'); //
0); // Asteapta eliberarea butonului
                                    temperature
                                                                         Afisarea primei cifre
     temp ref++;
                                      LCD CMD(0xCD); // A doua
                                                                           LCD DATA(units + '0'); //
                                    linie
                                                                         Afisarea celei de-a doua cifre
  if (BUTTON_MINUS == 0) { //
                                                                           LCD_DATA('%'); // Afisarea
                                       tens = value / 10; // Obtinerea
Se verifica daca "-" este apasat
                                    cifrei zecilor
                                                                         simbolului procent
     msDelay(20); // Debouncing
                                       units = value % 10; // Obtinerea
     while (BUTTON MINUS ==
                                    cifrei unitatilor
                                                                         void LCD CMD(unsigned char x)
0); // Asteapta eliberarea butonului
                                       LCD_DATA(tens + '0'); //
     temp_ref--;
                                    Afisarea primei cifre
                                                                           LCD = x;
                                       LCD DATA(units + '0'); //
                                                                           RS = 0:
}
                                    Afisarea celei de-a doua cifre
                                                                           RW = 0;
                                                                           EN = 1:
                                       LCD_DATA(0xDF); // Afisarea
void
display_actual_temp(unsigned
                                    simbolului gradului
                                                                           msDelay(5);
char value)
                                                                           EN = 0;
                                    void display_humidity(unsigned
                                    char temp_value)
  unsigned char tens, units;
                                                                         void LCD_DATA(unsigned char
  // Set cursor position for actual
                                                                         w)
temperature
                                       unsigned char humidity_value;
                                                                         {
  LCD_CMD(0x8D); // Prima
                                       unsigned char tens, units;
                                                                           LCD = w;
linie
                                       if (temp_value < 10) {
                                                                           RS = 1;
                                         humidity_value = 50 + 2 *
                                                                           RW = 0;
  value = P1;
                                    (temp_value - 10);
  tens = (value / 0x06) / 10; //
                                                                           EN = 1;
Obtinerea cifrei zecilor
                                                                           msDelay(5);
                                       } else {
                                         humidity_value = 50 - (10 -
  tens = tens + 0x30:
                                                                           EN = 0;
  units = (value / 0x06) % 10; //
                                    temp_value);
Obtinerea cifrei unitatilor
                                                                         void Send_Data(unsigned char
                                                                         *Str)
  units = units + 0x30;
                                      if (humidity_value > 50) {
  LCD_DATA(tens); // Afisarea
                                         humidity\_value = 50;
primei cifre
                                       } else if (humidity_value < 0) {
                                                                           while(*Str) // Bucla pana cand
  LCD_DATA(units); // Afisarea
                                         humidity\_value = 0;
                                                                         s-au terminat datele
celei de-a doua cifre
                                                                             LCD_DATA(*Str++); //
  LCD DATA(0xDF); // Afisarea
                                                                         Trimiterea datelor la LCD una cate
simbolului gradului
                                      LCD_CMD(0x9D);
                                                                         una
}
                                                                         }
```





```
void LCD_INI(void){
                                   TR1 = 0;
                                             // Stop Timer1
                                                                   LCD_CMD(0xDE); // Set cursor
 msDelay(250); // Call delay
                                 }
                                                                   position for custom character on
 LCD_CMD(0x38); //
                                 void heart(){
                                                                   line 4
Comanada pe 8 bits a LCD-ului
                                   LCD_CMD(64); // Set CGRAM
                                                                    LCD_DATA(1); // Display
 LCD_CMD(0x0C); // Display
                                 address for the heart character
                                                                   custom character
ON
                                   LCD_DATA(0x00);
                                                                    msDelay(10);
 LCD_CMD(0x01); // Clear LCD
                                   LCD_DATA(0x0A);
 LCD CMD(0x06); // Entry
                                   LCD DATA(0x1F);
                                                                   void omulet(){
mode set
                                   LCD DATA(0x1F);
                                                                    LCD CMD(80); // Set CGRAM
 LCD_CMD(0x80); // Set cursor
                                   LCD_DATA(0x0E);
                                                                   address for the custom
                                   LCD DATA(0x04);
at beginning of first line
                                                                   character
}
                                   LCD_DATA(0x00);
                                                                    LCD_DATA(0x0E);
void msDelay(unsigned int
                                   LCD DATA(0x00);
                                                                    LCD DATA(0x0E);
                                                                    LCD_DATA(0x0E);
Time){
                                   LCD CMD(0xDD); // Set cursor
 while (Time--)
                                 position for heart character on
                                                                    LCD_DATA(0x04);
   timer1_delay_1ms(1); //
                                                                    LCD DATA(0x1F);
                                 line 4
Delay de 1ms folosing Timer1
                                   LCD DATA(0); // Display heart
                                                                    LCD DATA(0x04);
                                 character
                                                                    LCD_DATA(0x1F);
void
                                   msDelay(10);
                                                                    LCD DATA(0x11);
timer1_delay_1ms(unsigned int
                                                                    LCD_CMD(0xDF); // Set cursor
delay){
                                 void caracter()
 unsigned int i;
                                                                   position for custom character on
 TMOD = 0x10; // Timer1 in
                                   LCD CMD(72); // Set CGRAM
                                                                   line 4
                                 address for the custom
                                                                    LCD_DATA(2); // Display
 TH1 = 0xEE; // Initial value for
                                 character
                                                                   custom character
5ms delay at 11.0592 MHz
                                   LCD DATA(0x00);
                                                                    msDelay(10);
 TL1 = 0x00;
                                   LCD_DATA(0x0A);
                                                                  }
 TR1 = 1:
            // Start Timer1
                                   LCD DATA(0x0A);
 for (i = 0; i < delay; i++) {
                                   LCD DATA(0x0A);
   while (!TF1); // Wait until
                                   LCD_DATA(0x11);
Timer1 overflow
                                   LCD_DATA(0x0E);
   TF1 = 0: // Clear overflow
                                   LCD DATA(0x00);
flag }
                                   LCD_DATA(0x00);
```





# • COD IN ASM

org 0000h	mov a, #01h; Stergere LCD	mov a, #'c'
mov R0, #20; tensiunea de	acall instructioni	acall date
referinta din incapere	acall delay_timer	acall delay_timer
setb P0.0	acan deray_unier	acan deray_unier
setb P0.0 ; setez butoanele	. A figure no prime linie	max a #'t'
· ·	; Afisare pe prima linie	mov a, #'t' acall date
initial ca fiind neapasate	mesajul:"Temp. actuala"	
acall init_timer; Initializare	mov a, #80h; pozitionare	acall delay_timer
Timer	cursor pe prima linie la pozitia 0	
acall LCD	acall instructiuni	mov a, #'u'
ACALL HEART	acall delay_timer	acall date
ACALL CARACTER	mov a, #'T'	acall delay_timer
ACALL OMULET	acall date	
acall ADC	acall delay_timer	mov a, #'a'
acall display_humidity		acall date
sjmp \$; Infinite loop to prevent	mov a, #'e'	acall delay_timer
re-running the setup	acall date	
init_timer:	acall delay_timer	mov a, #'l'
orl TMOD, #10h; Setare	•	acall date
Timer 1 in modul 1 (16-bit	mov a, #'m'	acall delay_timer
timer)	acall date	, <u> </u>
ret	acall delay_timer	mov a, #'a'
LCD:	mov a, #'p'	acall date
; Initializare LCD	acall date	acall delay_timer
mov a, #38h; Afisare	acall delay_timer	
caractere pe o matrice de 5x7		mov a, #':'
acall instructiuni	mov a, #'.'	acall date
acall delay_timer	acall date	acall delay_timer
dean delay_times	acall delay_timer	; Afisare pe a doua linie
mov a, #0Ch; Pornire LCD	dean deray_timer	mesajul:"Temp.setata"
acall instructioni	mov a, #'a'	mov a, #0C0h; Pozitionare
acall delay_timer	acall date	cursor pe linia a doua la pozitia
acan delay_times	acall delay_timer	
	>	acall instructioni
>		acall delay_timer>





mov a, #'T'	mov a, #'t'	mov a, #'i'
acall date	acall date	acall date
acall delay_timer	acall delay_timer	acall delay_timer
mov a, #'e'	mov a, #'a'	mov a, #'t'
acall date	acall date	acall date
acall delay_timer	acall delay_timer	acall delay_timer
mov a, #'m'	mov a, #':'	mov a, #'a'
acall date	acall date	acall date
acall delay_timer	acall delay_timer	acall delay_timer
	W0.04 - 7 - 1.1	
mov a, #'p'	mov a, #90h; Pozitionare cursor	mov a, #'t'
acall date	pe linia a doua la pozitia 0	acall date
acall delay_timer	acall instructiuni	acall delay_timer
	acall delay_timer	
mov a, #'.'	W. T.	mov a, #'e'
acall date	mov a, #'U'	acall date
acall delay_timer	acall date	acall delay_timer
mov a, #'s'	acall delay_timer	<i>m</i> .
acall date		mov a, #'a'
acall delay_timer	mov a, #'m'	acall date
<i>,,</i> ,	acall date	acall delay_timer
mov a, #'e'	acall delay_timer	<i>1</i> 11.1
acall date		mov a, #':'
acall delay_timer	mov a, #'i'	acall date
	acall date	acall delay_timer
mov a, #'t'	acall delay_timer	may a #0D0h
acall date acall delay_timer	mov a, #'d'	mov a, #0D0h acall instructiuni
acan deray_unier	acall date	acall delay_timer
mov a, #'a'	acall date acall delay_timer	acan deray_timer
acall date		_
acall date acall delay_timer>	>	>
acan deray_unier>		





mov a, #'C'	mov a, #'e'	ADC:
acall date	acall date	mov a, #8Dh; Pozitionare
acall delay_timer	acall delay_timer	cursor pe prima linie pozitia 13
-	-	acall instructiuni
mov a, #'a'	mov a, #'c'	acall delay_timer
acall date	acall date	mov r1, P1
acall delay_timer	acall delay_timer	; Afisare temperatura setata
·	·	mov a, r1
mov a, #'r'	mov a, #'.'	mov b, #6h ; 5/2^8
acall date	acall date	div ab
acall delay_timer	acall delay_timer	mov b, #0Ah
·	·	div ab
mov a, #'a'	mov a, #':'	push b
acall date	acall date	add a, #30H
acall delay_timer	acall delay_timer	acall date
<b>,</b> –	, —	acall delay_timer
mov a, #'c'	instructiuni: ; Trimite instructiuni	pop b
acall date	la LCD	mov a, b
acall delay_timer	mov P2, a	add a, #30h
<u>,                                    </u>	clr P3.0 ; RS=0	acall date
mov a, #'t'	clr P3.1; R/W=0	acall delay_timer
acall date	setb P3.2 ; E=1	•
acall delay_timer	acall delay_timer	; Afisare temperatura actuala
·	clr P3.2 ; E=0	mov a, #0DFh; simbolul de la
mov a, #'.'	ret	grade
acall date	date: ; Scrie date pe LCD	acall date
acall delay_timer	mov P2, a	acall delay_timer
•	setb P3.0; RS=1	•
mov a, #'s'	clr P3.1; R/W=0	mov a, #0CDh; Pozitionare
acall date	setb P3.2 ; E=1	cursor pe a doua linie pozitia 13
acall delay_timer		acall instructiuni
•	acall delay_timer	acall delay_timer
mov a, #'p'	clr P3.2 ; E=0 se dezactiveaza	
acall date	pinul E	
acall delay_timer>	ret>	>
•	•	





mov a, R0 calc\_high\_humidity: ; Afisare simbol procent mov b, #0Ah mov a, #32h mov a, #25h subb a, P1 acall date div ab push b add a, #50h acall delay\_timer simp finish humidity add a, #30h ret acall date **HEART:** MOV A, #40H acall delay timer finish humidity: ; Converteste valoarea umiditatii ACALL instructiuni pop b mov a, b in zeci si unitati MOV A, #00H add a, #30h mov b, #0Ah ACALL date acall date div ab MOV A, #0AH acall delay timer mov r6. a : Salveaza zecile ACALL date mov r7, b; Salveaza unitatile MOV A, #1FH mov a, #0DFh ACALL date acall date MOV A. #1FH ; Pozitionare cursor pe a treia linie la pozitia 13 acall delay\_timer ACALL date mov a. #9Dh MOV A, #0EH acall instructiuni display\_humidity: ACALL date ; Calculeaza umiditatea in acall delay timer MOV A, #04H functie de temperatura actuala ACALL date mov a, P1; Citeste temperatura : Afisare zeci MOV A, #00H actuala mov a, r6 ACALL date mov b, #0Ah add a. #30h MOV A, #00H subb a, b acall date ACALL date jc calc\_high\_humidity acall delay\_timer MOV A, #0DDH; Set cursor position for heart character (C8H) mov a, P1 : Afisare unitati subb a, #0Ah ACALL instructiuni mov a, r7 add a. #32h add a. #30h MOV A, #00H; Display heart character simp finish\_humidity acall date acall delay\_timer ACALL date ACALL delay\_timer --> --> -->





CARACTER:	MOV A, #0EH	; Tastatura
MOV A, #48H	ACALL date	jnb P0.0, Buton1; Se verifica
ACALL instructiuni	MOV A, #04H	daca "+" este apasat
MOV A, #00H	ACALL date	jnb P0.1, Buton2; Se verifica
ACALL date	MOV A, #1FH	daca "-" este apasat
MOV A, #0AH	ACALL date	ljmp ADC
ACALL date	MOV A, #04H	Buton1:
MOV A, #0AH	ACALL date	mov r3, #255
ACALL date	MOV A, #1FH	debouncing_1:
MOV A, #0AH	ACALL date	jb P0.0, Buton1
ACALL date	MOV A, #11H	djnz r3, debouncing_1
MOV A, #11H	ACALL date	inc R0
ACALL date		b1:
MOV A, #0EH	MOV A, #0DFH; Set cursor	jnb P0.0, b1
ACALL date	position for custom character	ljmp ADC
MOV A, #00H	(CAH)	Buton2:
ACALL date	ACALL instructiuni	mov r3, #255
MOV A, #00H	MOV A, #02H; Display custom	debouncing_2:
ACALL date	character	jb P0.1, Buton2
	ACALL date	djnz r3, debouncing_2
MOV A, #0DEH; Set cursor	ACALL delay_timer	dec R0
position for custom character	RET	b2:
(CAH)	; Control releu	jnb P0.1, b2
ACALL instructiuni	mov a, P1 ;Valoarea actuala	ljmp ADC
MOV A, #01H; Display custom	mov R6, P0 ;Valoarea setata	delay_timer:
character	subb a, R6	mov TH1, #0EEh; 5ms
ACALL date	jc start; Se verifica daca	mov TL1, #00h
ACALL delay_timer	temperatura setata este mai mare	setb TR1; Porneste Timer 1
•	decat cea actuala	d1:
OMULET:	sjmp oprire	jnb TF1, d1; Asteapta overflow
MOV A, #50H	start:	clr TF1; Opreste Timer 1
ACALL instructiuni	clr P3.7; Pornire releu	clr TR1; Reseteaza flag-ul
MOV A, #0EH	sjmp gata	Timer 1
ACALL date	3 1 5	ret
MOV A, #0EH	oprire:	gata:
ACALL date	setb P3.7 ;Oprire releu	end
>	>	





# 26. BIBLIOGRAFIE

- [1] Termostatul de camera
- [2] Termistor
- [3] Senzori capacitivi
- [4] Senzori rezistivi
- [5] Senzori inductivi
- [6] Principii termocuplu
- [7] Principii traductoare
- [8] Datasheet LMT84LP
- [9] Datasheet AB13-130
- [10] Datasheet TMP36
- [11] Datasheet LM35
- [12] Datasheet TC1046
- [13] Datasheet MCP6001
- [14] Datasheet ADC0808
- [15] Despre LCD

- [16] Caractere
- [17] Datasheet LCD LM016L
- [18] Alte surse
- [19] <u>Crearea caracterelor pe LCD</u>
- [20] Microcontrolerul 8051
- [21] https://chat.openai.com/
- [22]Caractere speciale pe LCD utilizand

microcontrolerul 8051

- [23] Youtube1
- [24] Youtube2
- [25] Youtube3
- [26] Youtube4
- [27] Youtube5
- [28] Releul
- [29] Tastatura
- [30] Senzorul de umiditate DHT11