



PROJECT RCCAR


6552500017 จิตต์ศุภางค์ จริยพาณิชย์ 6552500076 พชรกฤษฎิ์ พรมมิ

Overview









```
#include <ESP32Servo.h>
    #include "ESC.h"
     int escPin1 = 18; // PWM pin for ESC 1 (BLDC 1)
     int escPin2 = 19; // PWM pin for ESC 2 (BLDC 2)
    int escPin3 = 22; // PWM pin for SG90 servo 1
     int escPin4 = 21; // PWM pin for SG90 servo 2
    // ตัวแปรสำหรับเซ็นเซอร์
    int frontSensorPin = 34; // IR sensor for the front
    int leftSensorPin = 35; // IR sensor for the left
     int rightSensorPin = 32; // IR sensor for the right
13
    // ประกาศด้วแปรสำหรับการควบคุม BLDC และ SG90
     Servo esc1;
     Servo esc2;
     Servo esc3;
     Servo esc4;
     int pwmTarget = 1060; //ตั้งความเร็วสูงสุด
    int pwmIncrement = 0.03; // ตั้งค่าความเร่งเพื่อให้รถวิ่งด้วยความ smooth
     unsigned long previousMillis = 0;
    const unsigned long pwmInterval = 50;
    const int frontThreshold = 99;
                                           // กำหนด irfront ในระยะ 99 cm
    const int leftSensorThreshold = 30; // กำหนด irleft ในระยะ 30 cm
    const int rightSensorThreshold = 30; // กำหนด irright ในระยะ 30 cm
    #define SENSOR HISTORY SIZE 5 // ลดบนาด Sliding Window 5
```

โค้ดนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อควบคุมรถหุ่นยนต์ที่มี มอเตอร์ BLDC และ เซอร์โวมอเตอร์ SG90 โดยใช้ ESP32 เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวและหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่ตรวจจับได้จาก เซ็นเซอร์ IR ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้า ซ้าย และขวา โค้ดมีรายละเอียดดังนี้:

1. การตั้งค่าพิน

- escPin1 ถึง escPin4: พินที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ BLDC (escPin1, escPin2) และเซอร์โว SG90 (escPin3, escPin4)
- frontSensorPin, leftSensorPin, rightSensorPin: พินที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ IR

2. การประกาศตัวแปร

- pwmTarget: ความเร็วเป้าหมายของมอเตอร์ BLDC
- pwmIncrement: กำหนดความเร่งให้รถวิ่งอย่างราบรื่น
- SENSOR_HISTORY_SIZE: ขนาดของ Sliding Window เพื่อเก็บประวัติค่าจาก เซ็นเซอร์
- frontSum, leftSum, rightSum: เก็บผลรวมของค่าประวัติจากเซ็นเซอร์แต่ละตัว

```
#define SENSOR HISTORY SIZE 5 // ลดขนาด Sliding Window 5
int frontSensorHistory[SENSOR_HISTORY_SIZE] = {0};
int leftSensorHistory[SENSOR_HISTORY_SIZE] = {0};
int rightSensorHistory[SENSOR_HISTORY_SIZE] = {0};
int historyIndex = 0;
int frontSum = 0, leftSum = 0, rightSum = 0;
// ฟังก์ชันการกรองค่าของเซ็นเซอร์ด้วย Moving Average
int filterSensorRead(int pin, int* sensorHistory, int& sum) {
  int newValue = analogRead(pin); // อ่านค่าจากเซ็นเซอร์
  // หักค่าที่จะถูกแทนที่ออกจากผลรวม
  sum -= sensorHistory[historyIndex];
  // อัปเดตค่าใหม่ในประวัติและเพิ่มเข้าผลรวม
  sensorHistory[historyIndex] = newValue;
  sum += newValue;
  // หมุนตำแหน่ง index
  historyIndex = (historyIndex + 1) % SENSOR HISTORY SIZE;
  // คำนวณค่าเฉลี่ย
  return sum / SENSOR_HISTORY_SIZE;
```

- 3. การกรองข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย Moving Average ฟังก์ชัน filterSensorRead() ใช้ Moving Average เพื่อ กรองค่าจากเซ็นเซอร์:
- 1. อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ (ผ่าน analogRead()).
- 2. ปรับปรุงผลรวมโดยลบค่าเก่าที่จะถูกแทนที่ และเพิ่มค่าใหม่เข้าไป.
- 3.คำนวณค่าเฉลี่ยโดยหารผลรวมด้วยขนาดของ Sliding Window.

```
oid setup() {
// Attach ESCs และเซอร์โว
esc1.attach(escPin1);
esc2.attach(escPin2);
esc3.attach(escPin3);
esc4.attach(escPin4);
esc1.writeMicroseconds(1000); // ตั้วค่า BLDC ให้หยุดด้วย 1000 (1000 = หยุด)
esc2.writeMicroseconds(1000); // ตั้วค่า BLDC ให้หยุดด้วย 1000 (1000 = หยุด)
esc3.write(90); // ตั้งค่า sg90 ที่ 90 องศา
esc4.write(90); // ตั้งค่า sg90 ที่ 90 องศา
pinMode(frontSensorPin, INPUT);
pinMode(leftSensorPin, INPUT);
pinMode(rightSensorPin, INPUT);
// setCpufrequency(240);
Serial.begin(115200);
delay(2000);
// สร้าง function ในหาค่า average
for (int i = 0; i < SENSOR_HISTORY_SIZE; i++) {</pre>
  frontSensorHistory[i] = analogRead(frontSensorPin); // อ่านค่าเซ็นเซอร์หน้า 5 ครั้งแรก
                                                          // อ่านค่าเซ็นเซอร์ซ้าย 5 ครั้งแรก
  leftSensorHistory[i] = analogRead(leftSensorPin);
  rightSensorHistory[i] = analogRead(rightSensorPin); // อ่านค่าเซ็นเซอร์ขวา 5 ครั้งแรก
  frontSum += frontSensorHistory[i];
  leftSum += leftSensorHistory[i];
  rightSum += rightSensorHistory[i];
  delay(10);
```

- 4. การตั้งค่าในฟังก์ชัน setup()
 - 1. เชื่อมต่อ ESC และเซอร์โวด้<mark>วย attach().</mark>
 - 2.กำหนดค่ามอเตอร์ BLDC ให้หยุด (1000 ไมโครวินาที).
 - 3.กำหนดเซอร์โวให้อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น (90 องศา).
 - 4. อ่านค่าเซ็นเซอร์เบื้องต้นเพื่อตั้งค่าประวัติสำหรับ Moving Average.

```
void loop() {
 unsigned long currentMillis = millis();
 // ใช้ฟังก์ชันกรองค่าแยกกันสำหรับแต่ละเซ็นเซอร์
 int frontDistance = filterSensorRead(frontSensorPin, frontSensorHistory, frontSum);
 int leftDistance = filterSensorRead(leftSensorPin, leftSensorHistory, leftSum);
 int rightDistance = filterSensorRead(rightSensorPin, rightSensorHistory, rightSum);
 Serial.print(frontDistance);
 Serial.print(" : ");
 // ตั้งค่า map เพื่อแปลงค่า analog เป็นหน่วย cm
 int frontDistance G = map(frontDistance,0, 4095, 100, 0);
 int leftDistance_G = map(leftDistance, 0, 4000, 100, 0);
 int rightDistance G = map(rightDistance, 0, 4000, 100, 0);
 frontDistance_G = constrain(frontDistance_G, 0, 100);
 leftDistance G = constrain(leftDistance G, 0, 100);
 rightDistance G = constrain(rightDistance G, 0, 100);
```

5. ฟังก์ชัน loop()

- 1. อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ทั้ง 3 ตัว (ด้านหน้า, ซ้าย, ขวา) ผ่าน filterSensorRead() และแปลงค่าเป็นหน่วยเซนติเมตรด้วย map().
- 2. ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน:
 - กรณีมีสิ่งกีดขวางด้านหน้า:
 - หยุดมอเตอร์ BLDC (esc1 และ esc2 หยุดที่ 1000 ไมโครวินาที).
 - หมุนเซอร์โวให้หลบหลีก (45 องศา และ 135 องศา).
 - กรณีมีสิ่งกีดขวางด้านซ้าย:
 - หมุนเซอร์โวให้เลี้ยวขวา (55 องศา).
 - กรณีมีสิ่งกีดขวางด้านขวา:
 - หมุนเซอร์โวให้เลี้ยวซ้าย (125 องศา).
 - กรณีไม่มีสิ่งกีดขวาง:
 - ขับมอเตอร์ BLDC ไปข้างหน้าที่ความเร็วเป้าหมาย.
 - เซอร์โวปรับกลับไปตำแหน่งตรงกลาง (90 องศา).

6.

1.PWM กับ ESC:

- ใช้ writeMicroseconds() เพื่อควบคุม BLDC (1000 = หยุด, 1500 = กลาง, 2000 = เร็วสุด).
- o ใช้ write() สำหรับเซอร์โว SG90 เพื่อกำหนดองศาการหมุน.
- 2.การกรองเซ็นเซอร์:
- 3.การใช้ Sliding Window (Moving Average) ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากเซ็นเซอร์ IR
- 4.การแปลงค่า (Mapping):
- 5.ใช้ map() เพื่อแปลงค่า ADC (0-4095) เป็นระยะทาง (0-100 เซนติเมตร).
- 6.การหน่วงเวลา (delay()):
- 7.ใช้ดีเลย์เล็กน้อย (30 มิลลิวินาที) เพื่อให้การเคลื่อนไหวมีเสถียรภาพ.

```
// Serial.print(" ");
Serial.print("Front Distance: ");
Serial.print(frontDistance_G);
Serial.print(" cm : ");
Serial.print("left Distance: ");
Serial.print(leftDistance_G);
Serial.print(" cm : ");
Serial.print("right Distance: ");
Serial.print(rightDistance_G);
Serial.print(" cm ");
```

คำสั่งและการทำงาน:

- 1. Serial.print("Front Distance: ");
 - o พิมพ์ข้อความ "Front Distance: " ลงใน Serial Monitor เพื่อระบุว่าในบรรทัดนี้จะแสดงผลการวัดระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านหน้า
- 2.Serial.print(frontDistance_G);
 - พิมพ์ค่าระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่ได้จากการคำนวณและแปลง (ผ่านฟังก์ชัน map() และ constrain() เพื่อให้เป็นหน่วย เซนติเมตร) ซึ่งเก็บอยู่ในตัวแปร frontDistance_G
- 3.Serial.print(" cm : ");
 - พิมพ์ข้อความ " cm : " เพื่อแสดงหน่วยของระยะห่างเป็นเซนติเมตร (cm) และเว้นช่องว่างเพื่อให้อ่านง่าย
- 4. Serial.print("left Distance: ");
 - o พิมพ์ข้อความ "left Distance: " ลงใน Serial Monitor เพื่อระบุว่าในบรรทัดถัดไปจะแสดงผลการวัดระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านซ้าย
- 5.Serial.print(leftDistance_G);
 - o พิมพ์ค่าระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านซ้ายที่ได้จากการคำนวณและแปลงเก็บไว้ในตัวแปร leftDistance_G
- 6.Serial.print(" cm : ");
 - พิมพ์ข้อความ " cm : " เพื่อแสดงหน่วยของระยะห่างเป็นเซนติเมตร (cm) และเว้นช่องว่างเพื่อให้อ่านง่าย
- 7. Serial.print("right Distance: ");
 - o พิมพ์ข้อความ "right Distance: " ลงใน Serial Monitor เพื่อระบุว่าในบรรทัดถัดไปจะแสดงผลการวัดระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านขวา
- 8.Serial.print(rightDistance_G);
 - o พิมพ์ค่าระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านขวาที่ได้จากการคำนวณและแปลงเก็บไว้ในตัวแปร rightDistance_G
- 9.Serial.print(" cm ");
 - o พิมพ์ข้อความ " cm" เพื่อแสดงหน่วยของระยะห่างเป็นเซนติเมตร (cm) ตามด้วยช่องว่างจำนวนมาก เพื่อให้การแสดงผลดูสะอาดตา

```
if (frontDistance_G < frontThreshold) {</pre>
 // Stop if an object is detected in front
 esc1.writeMicroseconds(1000);
 esc2.writeMicroseconds(1000);
 esc3.write(45); // Center position 90
 esc4.write(135); // Center position 90
 Serial.println("Stopping - Obstacle ahead");
 // Serial.println("");
 else if (leftDistance G < leftSensorThreshold) {</pre>
 // Turn right if an obstacle is detected on the left
 esc3.write(55); // SG90 servo 1: Turn to 65 degrees
 esc4.write(55); // SG90 servo 2: Turn to 65 degrees
 Serial.println("Turning right - Obstacle on left");
 // Serial.println("");
 else if (rightDistance_G < rightSensorThreshold) {</pre>
 // Turn left if an obstacle is detected on the right
 esc3.write(125); // SG90 servo 1: Turn to 115 degrees
 esc4.write(125); // SG90 servo 2: Turn to 115 degrees
 Serial.println("Turning left - Obstacle on right");
 // Serial.println("");
 else {
 esc3.write(90); // Center position 90
 esc4.write(90); // Center position 90
 esc1.writeMicroseconds(pwmTarget);
 esc2.writeMicroseconds(pwmTarget);
 Serial.println("Moving straight");
```

delay(30);

- 1. กรณีมีสิ่งกีดขวางด้านหน้า (frontDistance_G < frontThreshold)
- เงื่อนไข: ถ้าระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านหน้าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน frontThreshold (70 ซม. ตามโค้ด)
- การกระทำ:
 - หยุดมอเตอร์ BLDC ที่ใช้พิน esc1 และ esc2 โดยการตั้งค่าให้มอเตอร์หยุด (ค่า PWM = 1000) ด้วย esc1.writeMicroseconds(1000) และ esc2.writeMicroseconds(1000)
 - ปรับตำแหน่งของเซอร์โว SG90 ด้วย esc3.write(45) และ esc4.write(135) เพื่อให้หุ่นยนต์เริ่มหลบสิ่งกีดขวาง (เซอร์โวถูกหมุนไปตำแหน่ง 45 องศา และ 135 องศา)
 - พิมพ์ข้อความ "Stopping Obstacle ahead" ลงใน Serial Monitor เพื่อแจ้งเตือนว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้าน หน้า
- 2. กรณีมีสิ่งกีดขวางทางซ้าย (leftDistance_G < leftSensorThreshold)
- เงื่อนไข: ถ้าระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านซ้ายต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน leftSensorThreshold (30 ซม. ตามโค้ด)
- การกระทำ:
 - หมุนเซอร์โว SG90 เพื่อเลี้ยวขวา (เพื่อหลบสิ่งกีดขวางทางซ้าย) โดยการตั้งค่าเซอร์โวทั้งสองตัว (esc3.write(55) และ esc4.write(55)) เพื่อให้เซอร์โวหมุนไปที่ 55 องศา
 - 🌼 พิมพ์ข้อความ "Turning right Obstacle on left" ลงใน Serial Monitor
- 3. กรณีมีสิ่งกีดขวางทางขวา (rightDistance_G < rightSensorThreshold)
- เงื่อนไข: ถ้าระยะห่างจากเซ็นเซอร์ด้านขวาต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน rightSensorThreshold (30 ซม. ตามโค้ด)
- การกระทำ:
 - หมุนเซอร์โว SG90 เพื่อเลี้ยวซ้าย (เพื่อหลบสิ่งกีดขวางทางขวา) โดยการตั้งค่าเซอร์โวทั้งสองตัว (esc3.write(125) และ esc4.write(125)) เพื่อให้เซอร์โวหมุนไปที่ 125 องศา
 - o พิมพ์ข้อความ "Turning left Obstacle on right" ลงใน Serial Monitor
- 4. กรณีไม่มีสิ่งกีดขวาง
- เงื่อนไข: ถ้าไม่มีสิ่งกีดขวาง (ระยะห่างจากทั้งสามเซ็นเซอร์มากกว่าค่าที่กำหนดในเงื่อนไข)
- การกระทำ:
 - เซอร์โวทั้งสองตัวจะถูกตั้งค่ากลับไปที่ตำแหน่งตรงกลาง (90 องศา) โดยการใช้ esc3.write(90) และ esc4.write(90)
 - มอเตอร์ BLDC ทั้งสองตัวจะถูกตั้งค่าความเร็วที่กำหนดใน pwmTarget (ความเร็วที่ตั้งไว้ในโค้ดคือ 1060) โดย การใช้ esc1.writeMicroseconds(pwmTarget) และ esc2.writeMicroseconds(pwmTarget)
 - o พิมพ์ข้อความ "Moving straight" ลงใน Serial Monitor เพื่อแจ้งเตือนว่าหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนไปข้างหน้า

สมาชิกกลุ่ม

6552500017 จิตต์ศุภางค์ จริยพาณิชย์ 6552500076 พชรกฤษฎิ์ พรมมิ



HENRIETTA MITCHELL, FOUNDER & CEO AVERY DAVIS, FOUNDER & CTO 9 MAY, 2023