Bài thực hành số 11

Lớp: 139365 – Học phần: Thực Hành Kiến Trúc Máy Tính Đào Minh Nhật – 20215107

Assignment 1:

Code:

```
1 #Lab 11, assignment 1
 2 .eqv IN ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0012
 3 .eqv OUT ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0014
 4 .text
 5 main:
             li $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
 6
                li $t2, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
 7
                li $t3, 0x01 # row
                li $t4, 0x10
8
9
10 polling: sb $t3, 0($t1) # must reassign expected row
               1b $a0, 0($t2) # read scan code of key button
11
               bne $a0, $0, print
12
j next_row
li $v0, 34 # print integer (hexa)
                syscall
15
16 sleep_10: li $a0, 10 # sleep 100ms
                li $v0, 32
17
               syscall
18
19 next_row: sll $t3, $t3, 1
               beq $t3, $t4, reset
20
               j polling
21
22 reset: li $t3, 0x01
23 sleep_1000: li $a0, 1000 # sleep 100ms
24
                li $v0, 32
                syscall
25
```

Giải thích:

Biến IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD lưu địa chỉ 0xFFFF0012 dùng để lưu địa chỉ của hàng cần duyệt.

Biến OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD lưu địa chỉ 0xFFFF0014 để phát hiện nút nào đã được bấm.


Cách hoạt động:

Thanh \$t3 lưu địa chỉ của hàng cần duyệt

Duyệt lần lượt từng hàng 0x01, 0x02, 0x04, 0x08 bằng cách dùng lệnh dịch bit sll. Nếu \$t3 = 0x10\$ thì sẽ reset lại \$t3 = 0x01\$ để duyệt lại từ hàng đầu.

Nếu phát hiện ra nút bấm thì dùng lệnh lb từ địa chỉ 0xFFFF0014 để lấy ra nút đã được bấm và in ra.

Kết quả:



Assignment 2:

```
1 #Lab 11, assignment 2
 2 .eqv IN ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0012
 3 .eqv OUT ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0014
 4 .text
 5 main:
                   li $t1, IN ADRESS HEXA KEYBOARD
 6
                   li $t2, OUT ADRESS HEXA KEYBOARD
 7
                   li $t3, 0x80 # bit 7 of = 1 to enable interrupt
 8
                   sb $t3, 0($t1)
9
10
11
    Loop:
                   nop
12
                   nop
13
                   nop
14
                   nop
15
                   b Loop # Wait for interrupt
16 end main:
17
   .ktext 0x80000180
18
                   li $t1, IN ADRESS HEXA KEYBOARD
19
                   li $t2, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
20
21
                   li $t3, 0x01
                                # row
                  li $t4, 0x10
22
                   sb $t3, 0($t1) # must reassign expected row
23 pol:
                   1b $a0, 0($t2) # read scan code of key button
24
                   bne $a0, $0, print
25
26
                   j next_row
27
                   li $v0, 34 # print integer (hexa)
28 print:
                   syscall
29
                   li $a0, 10 # sleep 100ms
30 sleep_10:
                   li $v0, 32
31
   next_row:
32
                   sll $t3, $t3, 1
                   beq $t3, $t4, end
33
34
                   j pol
35
    end:
                   li $t3, 0x80 # bit 7 of = 1 to enable interrupt
36
37
                   sb $t3, 0($t1)
38
                   mfc0 $at, $14 # $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
39 next pc:
                   addi $at, $at, 4 # $at = $at + 4 (next instruction)
40
                   mtc0 $at, $14 # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at
41
                   eret # Return from exception
42
   return:
```

Gán thanh ghi \$t3 = 0x80 đặt bit thứ 7 là 1 để kích hoạt ngắt trên bàn phím (interrupt).

Vòng lặp loop để chờ ngắt.

Sử dụng chỉ thị .ktext để viết code ở địa chỉ 0x80000180 để viết chương trình con phục vụ ngắt.

Hàm IntSR thực hiện in ra nút đã bấm.

Sau khi in được nút đã bấm thì gán lại thanh ghi \$t3 = 0x80 vào địa chỉ IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD để chuẩn bị cho lệnh ngắt tiếp theo.

Hàm next_pc : Lấy giá trị của thanh ghi \$at (Coproc0.\$14) và cộng thêm 4 để chuyển đến lệnh kế tiếp.

Assignment 3:

```
1 #Lab 11, assignment 3
 2 .eqv IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD 0xfffff0012
    .eqv OUT ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0014
 4 .data
 5
           Message: .asciiz "Key scan code "
   .text
 6
 7 main:
                   li $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
 8
 9
                   li $t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable
                   sb $t3, 0($t1)
10
11
                   xor $s0, $s0, $s0 # count = $s0 = 0
12
13
                   addi $s0, $s0, 1 # count = count + 1
14 Loop:
                   addi $v0,$zero,1
15 prn_seq:
                   add $a0,$s0,$zero # print auto sequence number
16
                   syscall
17
18 prn_eol:
                   addi $v0,$zero,11
                   li $a0,'\n' # print endofline
19
20
                   syscall
21 sleep:
                   addi $v0,$zero,32
22
                  li $a0,300 # sleep 300 ms
23
                   syscall
                   nop # WARNING: nop is mandatory here.
24
25
                   b Loop # Loop
26 end_main:
27
28 .ktext 0x80000180
29 IntSR:
                 addi $sp,$sp,4
30
                  sw $ra,0($sp)
                  addi $sp,$sp,4
31
32
                   sw $at,0($sp)
                   addi $sp,$sp,4
33
                  sw $v0,0($sp)
34
35
                  addi $sp,$sp,4
36
                  sw $a0,0($sp)
37
                  addi $sp,$sp,4
38
                  sw $t1,0($sp)
                   addi $sp,$sp,4
39
40
                   sw $t3,0($sp)
41
                  addi $v0, $zero, 4
42 prn_msg:
```

```
43
                    la $a0, Message
44
                    syscall
45
                    li $t3, 0x01
46
                    li $t5, 0x10
47
                    li $t1, IN_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
    get_cod:
                    ori $t4, $t3, 0x80
49
                    sb $t4, 0($t1) # must reassign expected row
50
51
                    li $t1, OUT ADRESS HEXA KEYBOARD
                    1b $a0, 0($t1)
52
                    bne $a0, $0, prn_cod
53
                    sl1 $t3, $t3, 1
54
                    beq $t3, $t5, end get
55
                    j get_cod
56
57
    end_get:
                    nop
58
   prn cod:
                    li $v0,34
59
                    syscall
60
                    li $v0,11
61
62
                    li $a0,'\n' # print endofline
                    syscall
63
64
                   mfc0 $at, $14 # $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
   next_pc:
65
                    addi $at, $at, 4 # $at = $at + 4 (next instruction)
66
                   mtc0 $at, $14 # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at
67
68
                   lw $t3, 0($sp)
69
   restore:
70
                    addi $sp,$sp,-4
                    lw $t1, 0($sp)
71
72
                    addi $sp,$sp,-4
                    lw $a0, 0($sp)
73
                    addi $sp,$sp,-4
74
                    lw $v0, 0($sp)
75
                    addi $sp,$sp,-4
76
                   lw $ra, 0($sp)
77
78
                    addi $sp,$sp,-4
                    eret # Return from exception
79
   return:
```

Chương trình thực hiện đếm số lần lượt từ 0.

Nếu suất hiện ngắt bàn phím thì sẽ in ra nút được bấm.

Cách hoạt động:

Khởi tạo t3 = 0x80 (khởi tạo bit 7 = 1) để kích hoạt ngắt từ bàn phím.

\$s0 là đếm số.

Vòng lặp loop thực hiện đếm số chờ lệnh ngắt từ bàn phím.

Hàm prn_seq: in ra chuỗi số đếm.

Hàm prn_eol: in ra xuống dòng.

Hàm IntSR: thực hiện in ra số được bấm.

Lệnh addi và sw dùng để lưu trữ các giá trị \$ra, \$at, \$v0, \$a0, \$t1, \$t3 vào stack.

Hàm get_cod: thực hiện lấy giá trị của nút được bấm gán vào thanh ghi \$a0. Bằng cách duyệt lần lượt từng hàng.


Hàm prn_cod: in ra nút bấm vừa tìm được và xuống dòng.

Hàm next_pc: Cộng thêm 4 vào thanh \$at để giá trị trả về là địa chỉ của lệnh tiếp theo.

Hàm restore: lấy lại các giá trị đã được lưu trong stack ban đầu.

Hàm return: trở lại đếm số và chờ lệnh ngắt tiếp theo

Kết quả:



Assignment 4:

```
1 #Lab 11, assignment 4
   .eqv IN ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0012
   .eqv OUT ADRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0014
 3
   .eqv COUNTER 0xFFFF0013 # Time Counter
 4
 5 .eqv MASK CAUSE COUNTER 0x00000400 # Bit 10: Counter interrupt
   .eqv MASK_CAUSE_KEYMATRIX 0x00000800 # Bit 11: Key matrix interrupt
7
   .data
          msg_keypress: .asciiz "Someone has pressed a key : "
8
          msg_counter: .asciiz "Time inteval!\n"
9
10
   .text
11 main:
12
          li $t1, IN ADRESS HEXA KEYBOARD
         li $t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable
13
         sb $t3, 0($t1)
14
15 # Enable the interrupt of TimeCounter of Digital Lab Sim
         li $t1, COUNTER
16
          sb $t1, 0($t1)
17
18
19
    # Loop an print sequence numbers
20
21
22 Loop: nop
23
         nop
         nop
24
25 sleep: addi $v0,$zero,32 # BUG: must sleep to wait for Time Counter
         li <mark>$a0,</mark>200 # sleep 200 ms
26
27
          syscall
28
          nop # WARNING: nop is mandatory here.
29
          b Loop
30 end_main:
31 #-----
32 # GENERAL INTERRUPT SERVED ROUTINE for all interrupts
34 .ktext 0x80000180
35 IntSR:
36 # Temporary disable interrupt
37
   dis int:li $t1, COUNTER # BUG: must disable with Time Counter
38
39
         sb $zero, 0($t1)
    #-----
40
41
    # Processing
42
               mfc0 $t1, $13 # $t1 = Coproc0.cause
43 get caus:
               li $t2, MASK CAUSE COUNTER# if Cause value confirm Counter...
44 IsCount:
45
                and $at, $t1,$t2
46
               beq $at,$t2, Counter Intr
47 IsKeyMa:
               li $t2, MASK CAUSE KEYMATRIX # if Cause value confirm Key..
48
                and $at, $t1,$t2
                beq $at,$t2, Keymatrix_Intr
49
50 others:
                j end process # other cases
```

```
51
52 Keymatrix Intr: li $v0, 4 # Processing Key Matrix Interrupt
53
     la $a0, msg_keypress
54
                 syscall
55
                 li $t3, 0x01
56
                 li $t5, 0x10
57
58 get_cod:
                li $t1, IN ADRESS HEXA KEYBOARD
                 ori $t4, $t3, 0x80
                 sb $t4, 0($t1) # must reassign expected row
60
                 li $t1, OUT_ADRESS_HEXA_KEYBOARD
61
                 1b $a0, 0($t1)
62
                 bne $a0, $0, prn cod
63
                 sll $t3, $t3, 1
64
                 beq $t3, $t5, end get
65
66
                 j get cod
67 end get:
                 nop
68
                li $v0,34
69 prn_cod:
70
                 syscall
71
                 li $v0,11
72
                 li $a0,'\n' # print endofline
73
                 syscall
74
75
                  j end process
77 Counter_Intr: li $v0, 4 # Processing Counter Interrupt
78
                 la $a0, msg_counter
                 syscall
79
                 j end process
80
81 end process:
                mtc0 $zero, $13 # Must clear cause reg
83 en int: #-----
    # Re-enable interrupt
86
                li $t1, COUNTER
87
                sb $t1, 0($t1)
88
              mfc0 $at, $14 # $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
                 addi $at, $at, 4 # $at = $at + 4 (next instruction)
90
                mtc0 $at, $14 # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at
91
92 return: eret # Return from exception
```

Hàm 'main':

- Khởi tạo bit 7 = 1 và gán vào địa chỉ đầu vào của bàn phím để kích hoạt ngắt.
- Ghi giá trị trong thanh ghi \$t1 (COUNTER địa chỉ thanh ghi đếm thời gian) vào địa chỉ thanh ghi đếm thời gian để kích hoạt ngắt đếm thời gian.

- Vòng lặp loop và sleep để chờ ngắt.

Hàm 'dis_int': vô hiệu hóa ngắt bằng cách gán giá trị 0 vào địa chỉ thanh ghi đếm thời gian.

Hàm 'get_caus': sao chép giá trị của thanh ghi Cause vào thanh ghi \$t1 để lấy nguyên nhân ngắt.

Hàm 'IsCount': kiểm tra ngắt đếm (Counter interrupt).

- \$t2 lưu giá trị ngắt đếm MASK_CAUSE_COUNTER
- So sánh \$t1(nguyên nhân) với \$t2. Nếu bằng nhau tức là ngắt đếm thì nhảy tới hàm 'Counter_Intr' để thực hiện ngắt đếm.
- Ngược lại thì thực hiện hàm 'IsKeyMa' để kiểm tra ngắt bàn phím.

Hàm 'IsKeyMa' : kiểm tra ngắt bàn phím (Key matrix interrupt)

- \$t2 lưu giá trị ngắt đếm MASK_CAUSE_KEYMATRIX
- So sánh \$t1(nguyên nhân) với \$t2. Nếu bằng nhau tức là ngắt bàn phím thì nhảy tới hàm 'Counter_Intr' để thực hiện ngắt đếm.
- Ngược lại thì tới hàm 'end_process' để kết thúc với nguyên nhân ngắt khác với 2 nguyên nhân trên.

Hàm 'Counter_Intr' : với nguyên nhân ngắt là ngắt đếm thì in ra 'Time inteval!'.

Hàm 'Keymatrix_Intr': in ra nút đã được bấm.

Hàm 'end_process': kết thúc kiểm tra ngắt và gán giá trị 0 vào thanh ghi \$13 (Cause) để xóa nguyên nhân ngắt.

Hàm 'en_int': kích hoạt lại ngắt bằng cách gán giá trị thanh ghi đếm thời gian vào địa chỉ của nó.

Hàm next_pc: Cộng thêm 4 vào thanh \$at để giá trị trả về là địa chỉ của lệnh tiếp theo.

Assignment 5:

```
1 #Lab 11, assignment 5
 2 .eqv KEY CODE 0xFFFF0004
                                # ASCII code from keyboard, 1 byte
3 .eqv KEY READY 0xFFFF0000
                               # =1 if has a new keycode ?
                               # Auto clear after lw
4
   eqv DISPLAY CODE 0xFFFF000C # ASCII code to show, 1 byte
 5
 6 .eqv DISPLAY READY 0xFFFF0008 # =1 if the display has already to do
                                # Auto clear after sw
7
   .eqv MASK_CAUSE_KEYBOARD 0x0000034 # Keyboard Cause
8
9
   .text
                  li $k0, KEY_CODE
10
11
                  li $k1, KEY READY
12
                  li $s0, DISPLAY CODE
13
                  li $s1, DISPLAY READY
14
15 loop:
                 nop
16 WaitForKey:
                lw $t1, 0($k1) # $t1 = [$k1] = KEY READY
17
                 beq $t1, $zero, WaitForKey # if $t1 == 0 then Polling
                teqi $t1, 1 # if $t0 = 1 then raise an Interrupt
18 MakeIntR:
19
                 j loop
20 #-----
21
   # Interrupt subroutine
22 #-----
23 .ktext 0x80000180
24 get_caus:
               mfc0 $t1, $13 # $t1 = Coproc0.cause
25 IsCount:
                 li $t2, MASK CAUSE KEYBOARD# if Cause value confirm Keyboard..
                  and $at, $t1,$t2
26
27
                  beq $at,$t2, Counter Keyboard
                  j end process
28
29 Counter_Keyboard:
30 ReadKey:
             lw $t0, 0($k0) # $t0 = [$k0] = KEY CODE
31 WaitForDis: lw $t2, 0($s1) # $t2 = [$s1] = DISPLAY_READY
                beq $t2, $zero, WaitForDis # if $t2 == 0 then Polling
32
                 addi $t0, $t0, 1 # change input key
33 Encrypt:
34 ShowKey:
                 sw $t0, 0($s0) # show key
35
                  nop
36 end process:
37 next_pc:
                  mfc0 $at, $14 # $at <= Coproc0.$14 = Coproc0.epc
                  addi $at, $at, 4 # $at = $at + 4 (next instruction)
38
                  mtc0 $at, $14 # Coproc0.$14 = Coproc0.epc <= $at
39
40 return:
                eret # Return from exception
41
```

KEY_CODE 0xFFFF0004: Địa chỉ thanh ghi lưu trữ mã ASCII của phím từ bàn phím, kích thước 1 byte. (\$k0)

KEY_READY 0xFFFF0000: Địa chỉ thanh ghi cho biết liệu có mã ASCII mới từ bàn phím hay không, có giá trị bằng 1 nếu có, tự động xóa sau lệnh lw, kích thước 1 byte. (\$k1)

DISPLAY_CODE 0xFFFF000C: Địa chỉ thanh ghi lưu trữ mã ASCII để hiển thị trên màn hình, kích thước 1 byte. (\$s0)

DISPLAY_READY 0xFFFF0008: Địa chỉ thanh ghi cho biết liệu màn hình đã sẵn sàng để hiển thị hay chưa, có giá trị bằng 1 nếu đã sẵn sàng, tự động xóa sau lệnh sw, kích thước 1 byte. (\$s1)

MASK_CAUSE_KEYBOARD: Mặt nạ (mask) để xác định nguyên nhân ngắt từ bàn phím.

Hàm 'WaitForKey': nếu giá trị trong thanh ghi \$11 bằng 0, tức là không có mã ASCII mới, thì quay lại nhãn WaitForKey để tiếp tục kiểm tra

Hàm 'MakeIntR': so sánh giá trị trong thanh ghi \$11 với 1. Nếu bằng nhau, tức là có mã ASCII mới từ bàn phím, thì gây ra một ngắt.

Hàm 'get_caus': đọc giá trị từ thanh ghi Cause vào thanh ghi \$11 để xác định nguyên nhân của ngắt.

Hàm 'IsCount': kiểm tra xem nguyên nhân của ngắt có phải là từ bàn phím hay không bằng cách so sánh giá trị trong thanh ghi \$t1 với MASK CAUSE KEYBOARD.

Hàm 'ReadKey': đọc giá trị từ địa chỉ thanh ghi \$k0 vào thanh ghi \$t0 để lưu trữ mã ASCII của phím từ bàn phím .

Hàm 'WaitForDis':

- Đọc giá trị từ địa chỉ thanh ghi \$s1 vào thanh ghi \$t2 để kiểm tra xem màn hình đã sẵn sàng để hiển thị hay chưa.

- Nếu giá trị trong thanh ghi \$t2 bằng 0, tức là màn hình chưa sẵn sàng, thì quay lại nhãn 'WaitForDis' để tiếp tục kiểm tra.

Hàm 'Encrypt': Tăng input key thêm 1 đơn vị để mã hóa trước khi in ra màn hình.

Hàm 'ShowKey': Ghi giá trị trong thanh ghi \$t0 vào địa chỉ thanh ghi \$s0 để hiển thị mã ASCII của phím trên màn hình.

Hàm 'next_pc' và 'return' để quay lại lệnh tiếp theo của chương trình chính.

Kết quả:

