HFSS结课作业报告

报告要求同轴线的特性阻抗为 50Ω , 外导体直径为96mm,根据计算公式可以算出内导体直径为29.54mm

计算公式如下

$$Z_0 = rac{60}{\sqrt{arepsilon_r}} {
m ln} \, rac{b}{a} \Omega$$

其中 a 为内导体半径, b 为同轴线外导体半径

1.不带四氟支撑的同轴线

模型建立

1. 建立同轴线的外壁和内壁

内壁参数


Name	Value	Unit	Evaluated
Command	CreateCylinder		
Coordina	Global		
Center P	0mm ,-H/2 ,0mm		0mm , -1
Axis	Υ		
Radius	vv_in_r		14.77mm
Height	Н		200mm
Number	0		0

其中内部轴线的材料为copper铜


外壁参数

Name	Value	Unit	Evaluated.
Command	CreateCylinder		
Coordina	Global		
Center P	0 ,-H/2 ,0mm		0 , -100m.
Axis	Υ		
Radius	vvout_r		48mm
Height	Н		200mm
Number	0		0

2. 设置Pefect E表面和激励端口




外部的真空柱的侧表面设置为PEC




外部真空柱的上下表面设置为激励端口,默认即可

频率设置




迭代次数为20

扫频设置



仿真结果




可以看到在整个扫频的范围里面S(1,1)参数都低于-50dB,满足要求

2.带四氟支撑的同轴线

因为要在同轴线内部添加支撑片, 所以内部轴线要凹陷一部分, 用以卡住支撑片

模型建立

1. 建立内部轴线




首先建立中心的较细的圆柱, 再在两侧建立较粗的圆柱, 合并后就可以形成一个带卡口的轴线


2. 建立内部支撑片

Command Name Value Unit Evaluated.. Command CreateCylinder Coordina... Global Center P... 0mm ,-H_support/2 ,0mm 0mm , -4... Axis Radius vvout_r 48mm Height H_support 8mm Number ... 0 0

建立一个半径和外部空气柱相等的圆柱, 然后与内部轴线相减,即可得到支撑片




3. 外部空气柱建立



直径为96,长度为200+8mm

4. 在支撑片上打孔

建立一个和支撑片中心重合的圆柱, 然后平移一段距离, 再沿着y轴复制8个, 与支撑片进行相减操作,即可在支撑片上打孔




频率和激励设置


频率和激励设置同上

仿真结果


HFSS实验报告



对支撑部分的半径进行扫参,可以看到当半径为8.5mm时端口回波损耗最低



固定打孔位置,对打孔半径进行扫参可以发现,当打孔半径为9mm时,端口反射损耗较小




固定打孔的半径为9mm, 当打孔距离中心25mm时在要求的频率内端口反射损耗最小

3.不带四氟支撑的直角弯头

模型建立


- 1. 首先建立外部轴线,在YZ面上新建一个圆柱,将圆柱的底面圆的边平移到坐标系的原点,然后,以Z轴为旋转轴旋转45°,使用split命令将YZ面以下的部分切除,即可得到直角弯头的其中一个边
- 2. 选中刚才建立的有一个斜面的圆柱,使用Along Axis命令以Z轴为旋转轴旋转复制出另一个直角弯头的直角边,将其旋转平移使得两个斜面重合即可得到直角弯头的外部
- 3. 使用同样的方法建立直角弯头的内部传输线
- 4. 由于内部圆柱拐弯的地方是一个直角的话回波系数会很大,因此要在拐角处切割一下,因此建立一个矩形面,分别与X、Y轴成45°,再选中内部圆柱和该平面使用Split命令,即可得到切割后的模型



激励、频率设置



仿真结果




对矩形面的切割深度进行扫参,可以看出当矩形面沿x轴平移27mm时在要求的频率范围内符合端口反射损耗<-35dB

4. 带四氟支撑的直角弯头

模型建立

- 1. 利用建立模型2-带四氟支撑的同轴线的步骤建立一个直角弯头的壁,细脖子的半径为8.5mm,打孔的半径为9mm,打孔圆心距离轴线中心的距离为25mm
- 2. 同建立模型3-直角弯头的步骤,对第一步建立好的同轴线进行旋转、切割、复制,即可得到带四氟支撑的直角弯头




仿真结果分析


|对内导体拐角处切割深度进行扫参




得到的结果如下图所示



回波损耗很大,对支撑柱的直径扫参同样回波损耗极大






5. 不带四氟支撑的 U_Link


模型建立

将模型 3-直角弯头复制到新建的hfss 文件下,然后使用工具栏中的mirror 功能



将直角弯头沿 x 轴对称过去, unite 后即可得到U_Link

仿真结果分析




可以看出,当切割深度为 27mm 时回波损耗满足要求,别的长度会有两个匹配的传输频率,但是带宽不够。因此,当需要传输频带较窄的信号时可以使用 27mm 以外的切割深度,当传输宽带信号时使用 27mm


6.带四氟支撑的 U_Link

模型建立

将模型 4 中的带四氟支撑的直角弯头复制到新建的工程中,然后mirror 后将新生成的内部波导和外部波导合并后即可得到带四氟支撑的 U Link



仿真结果分析



可以看到此时的U_Link 有一定的频率选择功能,调节切割深度回波损耗几乎不变,因此只能 传输 0.2479MHz和0.7312MHz 的信号