2.2.1 带水水管检测原理

针对墙体中的水管探测,设计了一种无源传感器,并设计了相关数据的处理方法来确定被检测水管的具体位置。根据水的介电常数大于墙体的介电常数,利用覆铜板制作了用于探测水管的电容极板,通过测量墙体中介电常数变化,得到输出信号随被测水管位置变化的规律。

1) 电容式传感器工作原理

利用平板电容 $C = \frac{\varepsilon A}{d}$ 的关系,在 ε 、A、d 的三个参数中,保证二个参数不变,其中一个参数改变,从而使电容的容量 C 发生变化,通过相应的测量电路,将电容的变化量转换成相应的电压量,则可以制作多种电容传感器,如:①改变 ε 的湿度电容传感器。②改变 d 的电容式压力传感器。③改变 A 的电容式位移传感器。本设计采用第③种电容传感器,是一种平铺差动变面积式电容传感器。

如下图7是平行板式差动变面积电容传感器的结构原理图。




图 7 平行板式差动变面积式电容传感器及特性

使用两块互相绝缘的固定金属板 A、B,可动极板 C,C 即为设计中的目标水管,极板长为 a,宽为 b,极板相互距离为 d,当可动极板 C 处在 A、B 固定极板中间位置时,设 x=0

$$C_{AC} = \frac{\varepsilon \alpha \frac{b}{2}}{d}$$

$$C_{BC} = \frac{\varepsilon \alpha \frac{b}{2}}{d}$$

$$C_{AC} - C_{BC} = 0$$

当可动极板 C 在两块固定极板中移动距离为 X 时:

$$C_{AC} = \frac{\varepsilon \alpha \frac{b}{2}}{d} + \frac{\varepsilon \alpha x}{d}$$

$$C_{BC} = \frac{\varepsilon \alpha \frac{b}{2}}{d} - \frac{\varepsilon \alpha x}{d}$$
$$C_{AC} - C_{BC} = 2 \frac{\varepsilon \alpha x}{d} = kx$$

可见,这种差动变面积式传感器的特点是两电容差值 C_{AC} $-C_{BC}$ 与位移 x 呈线性关系,k 为比例系数。

2) 电容极板设计

电容极板探测示意图见图 8 及各极板的长宽高及其间隔的表格见表 1




图 8 电容极板探测示意图

表 1

1 1					
意义	符号	数值/mm	意义	符号	数值/mm
极板 1 宽度	ω_0	36	极板长度	L	56
极板 2、3 宽度	$\omega_{_1}$	12	空气介电常数	$arepsilon_{\dot{\cong}}$	$\boldsymbol{\varepsilon}_0$
极板间隙	S	4	水介电常数	$\varepsilon_{_{rk}}$	$80arepsilon_0$

注: $\omega_0 = 8.854 \times 10^{-12}$

3 覆铜板分布于 YZ 平面,中间的覆铜板 1 为电容器的一极,覆铜板 2 和覆铜板 3 连在一起,构成电容器的另外一极。采用该传感器,检测半径为 r 的圆柱形水管。通过扫描水管,会产生两个电容值 C_{AC} , C_{BC} 。

批注 [S1]: 表格

批注 [S2]: 后面呢?产生电容值以后呢?

3 墙体探测仪硬件电路的设计

3.1 探测仪的整体设计

信号处理框图如 11 所示。将电容极板接入单稳态触发电路中,产生一路占空比随电容大小变化的脉冲信号,其均值与直流参考电平作差分放大,输出电压结果可以反映电容变化的大小。极板电容值变化越大,输出信号的变化越大。输出信号为直流电平,通过 A/D 采样获得数据。220V 电线用仪金属感应板感应变化的电场,通过接入一个高阻抗放大电路, A/D 采样获得信号峰值。差分线圈获得的信号经过放大和滤波电路进行处理,采用 A/D 转换获得电压信号进行分析。这里的控制芯片选用 STM32,因为它自带的 A/D 转换电路可以为设计节省一定的时间。




图 11 硬件电路图整体设计

3.2 水管探测模块硬件电路

在探测水管模块中,自制了电容式传感器,主要根据水管中水的电解质不同于墙体的电解质,从而测量墙体中介电常数的变化,得到输出信号随被测水管位置变化的规律。

3.2.1 电容变换器测量电路原理

要利用电容式传感器电容量的变化检测物理量,必须借助于测量电路,通过测量电路将电容的微小变化转换成与其成正比的电压,电流或频率,以便传输、显示或记录。电容变换器电路如图 12 所示。




图 12 电容变换器电路

这是一种利用电容充放电原理的脉冲型测量电路,其中 E、f 为方波激励电源的幅值和频率, D_1-D_4 为特性相同的二极管,本设计选用 IN4148,A 为放大


器, C_{x1} 、 C_{x2} 即为差动变面积式电容传感器的两个差接电容 C_{AC} , C_{BC} ,RL为负载电阻。

1) 方波振荡电路设计

这里的方波用于控制电容 C_{x1} 、 C_{x2} 的充放电。

产生方波的方法有以下几种:采用 555 时基电路实现、采用门电路及 RC 实现、采用单片机定时器实现、采用运算放大器和 RC 组容电路实现。但是采用门电路及 RC 组成的振荡电路中,占空比改变的同时,振荡频率也在改变,不符合本设计的要求;采用单片机定时器产生的方波频率不能太高;综上所述,本设计选用 NE555P 来生成所需的方波,因为 555 定时器可组成占空比可调的矩形波发生器。其主要特点是占空比与振荡频率之间彼此独立,互不影响、且占空比调节范围很宽。

NE555P 是一块通用时基电路,电路包含2个二极管、24个晶体管和17个电阻,组成触发比较器、阈值比较器、复位输入、RS 触发器、放电和输出等6部分。采用 DIP8、SOP8封装形式。其主要特点是:最大工作频率大于500kHz,关闭时间小于2 us。定时可从微秒级至小时级。可工作于振荡方式或单稳态方式。200mA 输出电流大可提供或灌入。占空比可调。可同 TTL 电路相接。



批注 [S3]: 格式

图 14 方波产生电路

对电容 C_{x1} 、 C_{x2} 的充放电电路具体如下




图 15 充放电电路

当电源 E 处于正半周时, D_1 导通, D_2 截止,电容 C_{x1} 经 D_1 迅速充电至电压 E,电源经 D_3 向负载电阻 RL 供电,与此同时,电容 C_{x2} 经 D_4 和 RL 放电,流经 RL 的电流 i_1 为这两电流之和。当电源 E 处于负半周时, D_1 截止, D_2 导通,此时 C_{x2} 很快被充电至电压 E,流径负载电阻的电流 i_1 也为这两电流之和。

为便于分析,设二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大。电路的工作原理为:。

当 $C_{x1} = C_{x2}$ (即没有差动)时,则流经RL的电流 i_L 与 i_L 的平均值大小相等而极性相反,因此,在一个周期内流过RL的平均电流为零。RL上无信号输出。

当 $C_{x1} > C_{x2}$ (或 $C_{x2} > C_{x1}$)时,则通过RL上的平均电流不为零,因此产生输

出电压 и。 经分析计算可得:

$$\dot{l_L} = \frac{E}{R_L} \left[1 - e^{-\frac{t}{R_L C_{x1}}} \right] \tag{1}$$

批注 [S4]: 格式

$$i_L = \frac{E}{R_L} \left[1 - e^{-\frac{t}{R_L C_{s2}}} \right] \tag{2}$$

输出电流对时间的平均值可写为:

$$\overline{I_L} = \frac{1}{T} \int_0^T \left[i_L(t) - i_L(t) \right] dt \tag{3}$$

将(1)式代入(2)式得:

$$\overline{I_{L}} = \frac{1}{T} \cdot E \left[C_{x1} - C_{x2} + C_{x2} e^{-\frac{T}{R_{L}C_{x2}}} - C_{x1} e^{-\frac{T}{R_{L}C_{x1}}} \right]$$

$$f = \frac{1}{T}$$
(4)

适当选择线路中的元件参数及电源频率 f, 使 $\frac{T}{R_L C_{x1}} > 5$, $\frac{T}{R_L C_{x2}} > 5$, 则 (4) 式中非线性项 (指数项) 在总输出中的比例将小于 1%,如将其忽略则得:

$$\overline{I_L} = E \cdot f \cdot (C_{x1} - C_{x2})$$

于是输出电压的平均值 U_0 可写为:

$$U_0 = \overline{I_L} \cdot R_L = E \cdot f \cdot R_L (C_{x1} - C_{x2}) = E \cdot f \cdot R_L [C_{AC} - C_{BC}]$$

前面已证明:

$$C_{AC} - C_{BC} = kx$$

所以:

$$U_0 = E \cdot f \cdot R_I \cdot kx$$


x 为动片位移量(当动片处于两定片中间位置时,x=0,此时 $U_0=0\ V$)。据此原理,可用差动变面积式传感器测量直线位移,以及可转化为位移测量的其它非电量。


2) 运算放大电路

后面接一个运算放大器放大电路,用以放大所得电压 U_0 。

运算放大器,根据名字可知,它是做运算用的放大器,在目前的器件中,应用最广泛。运算放大器的功能主要是对讯号进行减法、加法、积分、微分等数学运算。但其用途并不限于此,由于它具有高性能的直接耦合特点,所以在测量技术、自动控制技术、仪器仪表等领域中均有十分广泛的应用。

运算放大器一般包含偏置电路,输入级,中间级,输出级4个部分。





批注 [S5]: 字体

图 14 运算放大器的特性曲线 图 15 运算放大器输入输出端图示

图 14 是运算放大器的特性曲线,通常应用的是曲线中的线性部分。在图 15 中, U_{-} 对应的端子为"-",当输入单独加在该端时,输出 U_{o} 与输入 U_{i} 反向,所以该端称为反向输入端。 U_{+} 对应的端子为"+",当输入单独加在该端子时,输出 U_{o} 与输入 U_{i} 方向相同,所以该端为正向输入端。输出: $U_{0}=A(U_{+}-U_{-})$;这里的 A 是开环电压放大倍数,称为运算放大器的开环增益。在实际的应用中,运算放大器经常被看做理想的运放,所谓的理想运放的条件是:开环电压增益 $A_{Ud}=\infty$;输入阻抗 $r_{i}=\infty$;输出阻抗 $r_{o}=0$;带宽 $f_{BW}=\infty$;失调与漂移均为零等理想化参数。

在运算放大器的应用中,最常用的是比例电路。比例电路能够将输入信号按 比例放大,它主要分为反向比例电路、同相比例电路、差动比例电路。本设计中 主要用到的是反向比例放大和同向比例放大,所以只对着两种放大电路进行解析。

(a) 反向比例电路

反向比例电路如图16所示,入反相输入端加输入信号 U_i :




图16 反相比例电路图

对于理想运算放大器,该电路的输出电压与输入电压之间的关系为:

$$U_O = -\frac{R_f}{R_1}U_i$$

由于输入级有偏执电流,易引起误差,为了减小该误差,在同相输入端应接入平衡电阻来缩小该误差:

$$R' = R_1 // R_F$$

输入电压 U_i 与输出电压 U_o 存在比例关系,方向相反,要想改变输出电压的值,可通过改变比例系数,即改变电阻 R_f 、 R_i 的阻值就可以了。但是反向比例电路对于输入信号的负载能力有一定的要求。

(b) 同向比例电路

同向比例电路如图17所示,跟反向比例电路相似,只是将输入信号 U_i 信号接在同向输入端,将反向输入端接地。可实现输入电压 U_i 与输出 U_o 的同向放大。




图17 同相比例放大器电路图

它的输入电压 U_i 与输出电压 U_o 之间的关系为:

$$U_{0} = (1 + \frac{R_{f}}{R_{1}})U_{i}$$
; $R' = R_{1} // R_{F}$

同样可通改变电阻 R_f 、 R_i 的阻值来改变比例系数,从而改变输出电压。

本设计选用了反相比例放大电路,选用 HA17741芯片,管脚图见图18。HA741 是高增益运算放大器,应用非常广泛,封装形式有两种,双列直插8脚或圆筒8脚。工作电压±22V,差分电压±30V,输入电压±18V,允许功耗500mW. 其管脚与 OP07 完全一样,可以代换的其他运放有 uA741, uA709, LM301, LM308, OP07,等, HA17741 虽然性能不是很好,但满足本设计的基本需求,相对其他运放芯片,性价比高。




图 18 HA17741 管脚图

图 19 为运用 HA17741 设计的运放电路

20K

20K

22

1 Ofa No 8

2 V (-) Vec 7

10K

3 V (+) Out 6 R3

2 V(-) Vec 7

Vec Ofa 5

2 X

100gf

批注 [86]: 格式 图左下角

图 19 HA17741 运放电路

这里使用了 $\mathrm{HA17741}$ 芯片的 2、3、4、6、7、引脚,其他引脚悬空;其中第 2 引脚接电阻 R_4 ,第 3 引脚接电阻 R_5 ,第 4 引脚接去耦电容 C_6 ,并为外界向系统提供负电压的引脚,第 6 引脚接反馈电阻 R_1 作为反馈电路,同时外接数据传输电路,第 7 引脚接去耦电容 C_7 ,并为外界向系统提供正电压的引脚;双电源供电系统能使芯片更为稳定地工作,减小误差。其中 D_3 、 D_6 为二极管 $\mathrm{IN4148}$,其单向导电性,起到了保护电路的作用。

该电路的放大倍数计算为:

$$A = -\frac{R_1}{R_4} = -\frac{20K}{10K} = -2$$

3)滤波放大电路

在接下来的设计中,我们加入 RC 低通滤波电路,并对以上的信号进一步放大,这里依然选用 HA17741 芯片。

低通滤波器是滤波器的一种,可实现对信号的选择,容许低于截止频率的信号通过,但不允许高于截止频率的信号通过。经常应用于在仪器、音响、信号处理等电路中,可以实现按频率对信号进行选择,防止高频信号对电路的干扰。 其电路见图 20:




图 20 滤波放大电路

其截止频率计算公式是:

$$f_c = \frac{1}{6.28RC}$$

 $f_c = \frac{1}{6.28 RC}$ 设计中运用 HA17741 画出的原理图见图 21 为:




图 21 HA17741 滤波运放电路

由设计的原理得出这里的截止频率为: 这里放大倍数为:

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + \frac{18000}{130} = 139.5$$