6.1 Software Main

```
* main.c
* Author: Ignacio Carlucho
#include <msp430.h>
#include "global.h"
#include "functions.h"
#include <stdio.h>
 * main.c
           // flags
volatile int configuration=0x00;
                                             // configuration = 0x00 me dice que no debo realizar la comprobacion de lectura.
//porque los integrados no estan programados
// configuracion = 0x01 me dice que los integrados estan configurados y puedo hacer la comprobacion de escritura.
volatile char charging_state=0x00; // if 0x00 not charging.. if battery pack 0x01 is charging
volatile char cell_balance=0x00;
                                 // activa y desactiva el balanceo de las celdas
                                             // el balanceo esta activo cuando cell_balance=0xaa;
                                             // Configuraciones de cantidad de celdas x integrado.
volatile char cant_celdas=0x06;
volatile char cant_integrado=0x01; // es una constante global que me determina la cantidad de integrados
volatile char matriz_celda [1][6]; // matriz de celdas, [cantidad de integrados][número de celdas x integrado]
                                  //cant_integrado = 1 significa 1 integrado .. la primer fila de la matriz no se usa
                                  //numero de celdas
  volatile char last_voltage[2]; // el numero entre corchetes tiene que ser dos veces la cantidad de integrados cant_integrados...
  volatile char celdas_xintegrado[4]={0x00,0x06,0x04,0x06};
                                                                   // aca se ingresa el numero de celdas por integrado.
                                             // para hacer la configuracion. porque despues voy a poner celdas_xintegrado(n)
                                             //y voy a tener un algoritmo que me configure el registro 30
                                             // el primer valor se deja en cero
  volatile long count_up;
           volatile long ciclos_ref;
           volatile char ecualization_form; // 0x01 , solo ecualiza durante la carga, 0x11, ecualiza en reposo y en la carga.
  // variables
  volatile char error_count=0x00;
  volatile char crc_error=0x00;
  volatile char error_lectura_crc=0x00;
  volatile char read_state=0x00;
Volume oner read_state=0x00;
int main(void)
           WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
                                                                    // Stop watchdog timer
           //P1OUT = 0x00;
           P1DIR |= 0x01;
                                                                               // Set P1.0 to output direction
           P2DIR |= 0x01;
                                                                               // set P2.0 to output direction
                      // variables para la transmision de datos
           volatile char MLSB1,MLSB2,MLSB3,MLSB4,MLSB5,MLSB6;
           volatile char MSB1,MSB2,MSB3,MSB4,MSB5,MSB6;
           volatile char LSB1,LSB2,LSB3,LSB4,LSB5,LSB6;
           volatile char integrado;
           volatile char balancing;
           volatile char stock;
           volatile char gross=0x00:
           volatile long long A=0x00;
           volatile char i,m;
           volatile char fucking[6];
           volatile float voltage_prueba1,voltage_prueba2,voltage_prueba3,voltage_prueba4,voltage_prueba5,voltage_prueba6;
           volatile char test1,test1,test2,test3,test4,test5;
           volatile long pruebita, pruebita2, pruebita3, pruebita4, pruebita5;
           volatile char MSB,LSB, isum;
           volatile char debugger=0x01;
           char string[11];
  volatile unsigned char lectura_estadoa, lectura_nombre;
  volatile char lectura_estadob,lectura_estadod;
  volatile char lectura_estadoe,lectura_estadof;
  volatile char lectura_estadoc;
  volatile char power_on_status; // variable que almacena el estatus del power on, = 0 fallido, 1 correcto.
  volatile char n, desborde;
  volatile char para_pruebas, debug; // variables para pruebas dy debugeo
  volatile char para pruebas 1, debug 1;
  volatile int cuenta_int=0x00;
  volatile char temperature1_h, temperature1_l,temperature2_h, temperature2_l;
  lectura estadob=0x00;
  lectura_estadoa=0x00;
```

```
UCB0CTL1 |= UCSWRST; //reseteo antes de configurar
UCB0CTL1 |= UCSSEL_2; // Control register 1 . SMCLK
//*******//
            // Modificacion!!!
            UCBOCTLO |= UCMSB+UCMST+UCSYNC+UCCKPL;
                                                                             // Control register 0 // now clock is active high
            UCB0BR0 |= 0x04;
            UCB0BR1 = 0;
  //UCB0STAT |= UCLISTEN ;
            P1SEL = BIT1 + BIT2 + BIT5 + BIT6 + BIT7;
            P1SEL2 = BIT1 + BIT2 +BIT5 + BIT6 + BIT7;
  ////////// Para comunicarme con la terminal
                                          // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
// P1.1 = RXD, P1.2=TXD
   //P1SEL = BIT1 + BIT2 ;
   //P1SEL = BIT1 + BIT2;
//P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
UCA0BR0 = 104;
UCA0BR1 = 0;
                                             // SMCLK
                                       // 1MHz 9600
                                      // 1MHz 9600
   UCAOMCTL = UCBRS0;
UCAOCTL1 &= ~UCSWRST;
//IE2 |= UCAORXIE;
                                            // Modulation UCBRSx = 1
// **Initialize USCI state machine**
                                        // Enable USCI_A0 RX interrupt
   //TACCR0 |=;
//IE2 |= UCB0RXIE + UCB0TXIE;
                                                       // Enable USCI0 RX y TX interrupt
   // UCB0TXBUF Para escribir
   // UCB0RXBUF Para leer.
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // saca el reset
            //escribir(0x01,0x34,0x01);
            //_delay_cycles(1000);
            debugger=0x01;
escribir(0x01,0x33,0x0a); // cuando se activa lo hace por 10 segundos
                                               Interrupciones
            // Cuando tenga el prototipo bien armado voy a realizar interrupciones con las patas de
                                   ** fault
** Alert
                                                P2 4
                                                P2.3
            //
            //
            //
                                                Ahora (2553) las estoy implementando en estas patas porque son las que tengo disponibles
            //
                                                Luego (247) pueden (o deben) variar
            // Seguramente estos códigos, o por lo menos la habilitación de las instrucciones, deberá ir más abajo
            // porque no debería habilitar las interrupciones hasta lo que los integrados estén propiamente configurados
            // Esto está claro, entonces la habilitación de la interrupción y el limpiado del flag , irán luego de la primer rutina de
            // Lectura de estado de los integrados
            // En que consistirá la interrupción?
            // Fácil : si es alert : se hace lo mismo que en la lectura de estado, se buscara cual es la causa.
            //
                        se anotara en la tabla, o se tomaran medidas de acuerdo a lo que corresponda
                                      si es fault: idem
/*/
            P2IE |= BIT4 | BIT3;
                                                            // habilita la interrupción del P2.4 Y P2.3
                                                           // habilita la interrupcion del 12.3 112.5 // porque la transición del flag es cuando pasa de high a low.
// habilita la resistencia de pullup/pulldown
            P1IES |= BIT5;
            P1REN |= BIT5;
            P1IFG &= ~BIT5;
                                                                                    // limpio el flag
                        _BIS_SR(GIE);
//
                                                                                    // habilita las interrupciones no enmascarables
            */
            P1IE |= BIT3;
            P1IES |= BIT3;
            P1IFG &= ~BIT3;
            CCTL0 = CCIE;
                                               // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = 50000;
            TACTL = TASSEL_2 + MC_1 + ID_3;
                       debug_1 = 0x01;
            para_pruebas_1 = 0x01;
            para_pruebas_1 = 0x00;
                        Rutina Power On
                        // Rutina Power ON! .
                        // Esto es medio un desastre, porque si el power on no funciona,
```

```
// Mediante unos leds doy aviso de esto, y re intento infinitas veces!!!!!!!!!!!!
                      // El power on debe funcionar si o si!!
                      // _BIS_SR( GIE);
           do{
                        power_on_status = power_on(); // Con esta subrutina asigno adrress a los integrados, regresa 1 si la asignacion fue
correcta, 0 si incorrecta.
               P1OUT ^=0x01;
             }while(power_on_status==0x00);
                      /*
                                                        Reset de los latchs
           //Reset de los latchs de alert y fault
           // posiblemente esto tenga que ponerlo en la subrutina power on.
           // utilizo la variable intermedia n para contar desborde=cant_integrado+0x01; // me indica la cantidad de vueltas q debo realizar, osea una mas q la cant, de integrados
           n=0x01;
                                   // inicio la cuenta, osea arranco con el integrado n=1, y lo hago hasta cant de integrados
           do{
               Reset latch de Alert*/
               escribir(n.0x20.0x80): // Primera parte de la Rutina necesaria para borrar el latch de alerta, del registro alert.
               escribir(n,0x20,0x00); // Segunda parte de la rutina. COmo veras tengo q escribir dos veces, primero un 1 en el bit 7, y
despues un cero.
              /* Reset Latchs Fault. */
              /* no estoy seguro de la necesidad de hacer un doble write para limpiar el flag de fault
              pero mas vale prevenir que curar*/
               escribir(n,0x21,0x08);
               escribir(n,0x21,0x00);
                       // aumento la cuenta
            }while(n<desborde);
                                         // fin del ciclo cuando N=desborde
  /*Configuracion de los registros*/
     conf_int();
     configuration=0x01;
//luego de la rutina de configuracion yo deberia checkear el bit 3, del registro 00,
//que me indica si hay algun error de un bit en la eeprom del device,
//q yo acabo de escribir.->
//en realidad lo deberia hacer en los tres integrados.
     /*Lecura de estado */
// variable que sirve para recorrer el arreglo de errores
              // error es un arreglo de caracteres char, que me sirve para quardar los errores codificados.
               // la codificacion de errores es de la siguiente manera.
               // 2 bits mas significativos corresponden al número de integrado
               // 3 bits siguiente corresponden al número de celda
               // y los ultimos tres corresponden al código del error
               // codigos ---> overvolta = 0b000
               // undervotlaje = 0b001;
               // overtemperature= 0b010
               // undertemperature=
               // ultra-low voltaje 0b100
lectura_estado(); // lee el estado y almacena en la matriz celda. realizando correciones en el caso de ser necesario.
ciclos_ref=0x12C;
ecualization_form=0x01; // 0x01 , solo ecualiza durante la carga, 0x11, ecualiza en reposo y en la carga.
debug=0x00:
// Esta funcion tiene que estar si o si ejecutada para cada integrado que haya, antes de ejecutar el query_chargin
query_tension(0x01); // leo el primer estado. para compara luego si esta cargando o no.
count up=0xF0;
                        // pongo a la cuenta en un valor alto, para que la siguiente lectura sea a los 2 minutos...
while(1)
  lectura_estado(); // lee el estado y almacena en la matriz celda. realizando correciones en el caso de ser necesario.
  if(count_up==ciclos_ref) // cuando llega al valor de ciclos_ref (10 minutos), vuelve a comparar.
     query_chargin(0x01); // se pregunta si esta esta cargando, si es asi, pone el estado en carga
                    // y reinicia la cuenta.
  count up++:
  if( charging_state==0x01)
     balance_capture(0x01); // si esta cargando hace las mediciones de voltaje, a la par que balancea. Y al final transmite
  if( charging_state=0x00)
      capture_data(); // Si no esta cargando. solo mide, y transmite.
   _delay_cycles(2020000); // delay, 2 segundos.
```

6.2 Funciones de Software

```
#include <msp430.h>
#include "global.h"
#include "functions.h"
// esta funcion tiene que estar puesta si o si antes de usar el query_chargin
void query_tension(char integrado)
            last_voltage[0]=leer(integrado,0x03);
            last_voltage[1]=leer(integrado,0x04);
return;
// esta funcion se encarga de checkear si las baterias se estan cargando.
// cambia el flag charging_state y lo pone en uno
// solo lee la primer celda de cada integrado, que es descriptiva del funcionamiento del resto.
void query_chargin(char integrado)
volatile char MSB;
volatile char LSB;
  MSB=leer(integrado,0x03);
  LSB=leer(integrado,0x04); // lee los voltajes de la primera celda.
if (ecualization_form==0x01) // solo ecualiza durante la carga
 if (MSB >last_voltage[0]){ // si el valor actual de tension es mayor que el anterior. está cargando charging_state=0x01; // activa la ecualizacion.
     last_voltage[0]=MSB; // y almacena el nuevo valor.
  if (last_voltage[0]>=MSB){
                                               // si el valor actual de tension es menor o igual que el anterior esta descargandose
     charging_state=0x00;
                                               // no ecualiza
     last_voltage[0]=MSB; // y almacena el nuevo valor.
  count_up=0x000; // reinicia la cuenta.
  (ecualization_form==0x11) // ecualiza durante la carga y en reposo
 if (MSB >= last_voltage[0]){ // si el valor actual de tensión es mayor o igual que el anterior. está cargando
     charging_state=0x01; // activa la ecualización.
     last_voltage[0]=MSB; // y almacena el nuevo valor.
  if (last_voltage[0]>MSB){
                                               // si el valor actual de tensión es menor que el anterior esta descargandose
     charging_state=0x00; // no ecualiz
last_voltage[0]=MSB; // y almacena el nuevo valor.
                                               // no ecualiza
   count_up=0x000; // reinicia la cuenta.
  return;
void balance_capture (char integrado)
volatile char MLSB1,MLSB2,MLSB3,MLSB4,MLSB5,MLSB6;
volatile char MSB1,MSB2,MSB3,MSB4,MSB5,MSB6;
volatile char LSB1,LSB2,LSB3,LSB4,LSB5,LSB6;
volatile char balancing;
```

```
volatile char stock;
volatile char gross=0x00;
volatile float voltage_prueba1;
volatile char test1,test1,test2,test3,test4,test5;
volatile long pruebita,pruebita2,pruebita3,pruebita4,pruebita5;

P1OUT ^= 0x01;
escribir(0x01,0x34,0x01);
integrado=0x01;
```

```
integrado=0x01;
 balancing=0x00;
 MSB1=leer(integrado,0x03);
 MSB2=leer(integrado,0x05);
MSB2=leer(integrado,0x05);
MSB3=leer(integrado,0x07);
MSB4=leer(integrado,0x09);
MSB5=leer(integrado,0x0b);
MSB6=leer(integrado,0x0d);
LSB1=leer(integrado,0x06);
LSB3=leer(integrado,0x08);
LSB4=leer(integrado,0x0a);
LSB5=leer(integrado,0x0c);
LSB6=leer(integrado,0x0c);
LSB6=leer(integrado,0x0e);
 stock=MSB1;
 // recorro los valores para ver cual es el mas bajo.
if (MSB2 < stock)
   stock=MSB2;
 if (MSB3 < stock)
   stock=MSB3;
 if (MSB4 < stock)
   stock=MSB4;
 if (MSB5 < stock)
   stock=MSB5;
 if (MSB6 < stock)
   stock=MSB6;
// Ahora en stock esta almacenado el valor mas chico de voltage.
// recorro nuevamente, cualquier valor de tension mayor q stock, balanceo.
 if (MSB1 > stock)
   balancing ^= 0x01;
 if (MSB2 > stock)
 { balancing ^{\sim} 0x02;
 if (MSB3 > stock)
   balancing ^= 0x04;
 if (MSB4 > stock)
   balancing ^= 0x08;
 if (MSB5 > stock)
   balancing ^= 0x10;
if (MSB6 > stock)
{ balancing ^= 0x20;
 if(balancing==0x00)
 gross=0x41;
   MLSB1= LSB1 & 0xf0;
    MLSB2= LSB2 & 0xf0;
    MLSB3= LSB3 & 0xf0;
    MLSB4= LSB4 & 0xf0;
    MLSB5= LSB5 & 0xf0;
    MLSB6= LSB6 & 0xf0;
   // recorro para ver cual es el menor voltage
    stock=MLSB1;
    if (MLSB2 < stock)
```

```
stock=MLSB2;
                     if (MLSB3 < stock)
                       stock=MLSB3;
                     if (MLSB4 < stock)
                       stock=MLSB4;
                     if (MLSB5 < stock)
                        stock=MLSB5;
                     if (MLSB6 < stock)
                       stock=MLSB6;
                     if (MLSB1 > stock)
                       balancing ^= 0x01;
                     if (MLSB2 > stock)
                       balancing ^= 0x02;
                     if (MLSB3 > stock)
                       balancing \= 0x04;
                     if (MLSB4 > stock)
                       balancing ^= 0x08;
                     if (MLSB5 > stock)
                       balancing ^= 0x10;
                     if (MLSB6 > stock)
                       balancing ^= 0x20;
                   if(balancing != 0x00)
                     escribir(0x01,0x32,balancing); // Lo desactivo por las dudas. Pero es este el registro que tengo que modificar cuando
quiero balancear
                    }
                   voltage_prueba1=voltage_celda(MSB1,LSB1);
                   //voltage_prueba=3515.84;
                   pruebita=voltage_prueba1;
                   pruebita2=(pruebita % 10)+0x30; // unidad
                   pruebita=pruebita/10;
                   pruebita3=(pruebita % 10)+0x30; // decena
                   pruebita=pruebita/10;
                   pruebita4=(pruebita % 10)+0x30; // centena
                   pruebita=pruebita/10;
                   pruebita5=(pruebita % 10)+0x30; // millar
                   IFG2 &= ~UCA0RXIFG; // clear flag
                   UCA0TXBUF=pruebita5;
                                                     //escribo el millar
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); UCA0TXBUF=pruebita4;
                                                     // centena
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=pruebita3;
                                                       //decena
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=pruebita2;
                                                     //unidad
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=0x20;
                                                 // espacio
                   voltage_prueba1=voltage_celda(MSB2,LSB2);
                   //voltage_prueba=3515.84;
                   pruebita=voltage_prueba1;
                   pruebita2=(pruebita % 10)+0x30; // unidad
                   pruebita=pruebita/10;
                   pruebita3=(pruebita % 10)+0x30; // decena
                   pruebita=pruebita/10;
```


```
pruebita4=(pruebita % 10)+0x30; // centena
pruebita=pruebita/10;
pruebita5=(pruebita % 10)+0x30; // millar
IFG2 &= ~UCA0RXIFG; // clear flag
UCA0TXBUF=pruebita5;
                                 //escribo el millar
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita4;
                                 // centena
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita3;
                                  //decena
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita2;
                                 //unidad
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=0x20;
                             // espacio
voltage_prueba1=voltage_celda(MSB3,LSB3);
//voltage_prueba=3515.84;
pruebita=voltage_prueba1;
pruebita2=(pruebita % 10)+0x30; // unidad
pruebita=pruebita/10;
pruebita3=(pruebita % 10)+0x30; // decena
pruebita=pruebita/10;
pruebita4=(pruebita % 10)+0x30; // centena
pruebita=pruebita/10;
pruebita5=(pruebita % 10)+0x30; // millar
IFG2 &= ~UCA0RXIFG; // clear flag
UCA0TXBUF=pruebita5;
                                //escribo el millar
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita4;
                                // centena
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita3;
                                  //decena
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita2;
                                 //unidad
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=0x20;
                             // espacio
voltage\_prueba1 = voltage\_celda(MSB4, LSB4);
               //voltage_prueba=3515.84;
pruebita=voltage_prueba1;
pruebita2=(pruebita % 10)+0x30; // unidad
pruebita=pruebita/10;
pruebita3=(pruebita % 10)+0x30; // decena
pruebita=pruebita/10;
pruebita4=(pruebita % 10)+0x30; // centena
pruebita=pruebita/10;
pruebita5=(pruebita % 10)+0x30; // millar
IFG2 &= ~UCA0RXIFG; // clear flag
UCA0TXBUF=pruebita5;
                                 //escribo el millar
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita4;
                                // centena
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita3;
                                  //decena
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=pruebita2;
                                 //unidad
while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
UCA0TXBUF=0x20;
                             // espacio
voltage_prueba1=voltage_celda(MSB5,LSB5);
                           //voltage_prueba=3515.84;
pruebita=voltage_prueba1;
pruebita2=(pruebita % 10)+0x30; // unidad
pruebita=pruebita/10;
pruebita3=(pruebita % 10)+0x30; // decena
```

```
pruebita4=(pruebita % 10)+0x30; // centena
                   pruebita=pruebita/10;
                   pruebita5=(pruebita % 10)+0x30; // millar
                   IFG2 &= ~UCA0RXIFG; // clear flag
                   UCA0TXBUF=pruebita5;
                                                    //escribo el millar
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=pruebita4;
                                                    // centena
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=pruebita3;
                                                      //decena
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=pruebita2;
                                                    //unidad
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=0x20;
                                                // espacio
                   voltage\_prueba1 = voltage\_celda(MSB6, LSB6);
                                               //voltage_prueba=3515.84;
                   pruebita=voltage_prueba1;
                   pruebita2=(pruebita % 10)+0x30; // unidad
                   pruebita=pruebita/10;
                   pruebita3=(pruebita % 10)+0x30; // decena
                   pruebita=pruebita/10;
                   pruebita4=(pruebita % 10)+0x30; // centena
                   pruebita=pruebita/10;
                   pruebita5=(pruebita % 10)+0x30; // millar
                   IFG2 &= ~UCA0RXIFG; // clear flag
                    UCA0TXBUF=pruebita5;
                                                    //escribo el millar
                    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                    UCA0TXBUF=pruebita4;
                                                    // centena
                    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                    UCA0TXBUF=pruebita3;
                                                      //decena
                    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                    UCA0TXBUF=pruebita2;
                                                    //unidad
                    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                    UCA0TXBUF=0x20;
                                                 // espacio
                    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                    UCA0TXBUF=balancing;
                    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                    UCA0TXBUF=0x20;
                                                 // espacio
                      while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                      UCA0TXBUF=gross;
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=0x0a;
                                              //enter
                   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                   UCA0TXBUF=0x0d;
                                              // retorno de carro
                   IFG2=0x00;
                   gross=0x00;
                   // _delay_cycles(2020000);
void capture_data ()
  volatile char MLSB1,MLSB2,MLSB3,MLSB4,MLSB5,MLSB6;
  volatile char MSB1,MSB2,MSB3,MSB4,MSB5,MSB6;
  volatile char LSB1,LSB2,LSB3,LSB4,LSB5,LSB6;
  volatile char balancing,i,isum,MSB,LSB; volatile char stock,debugger;
```


pruebita=pruebita/10:


```
volatile char gross=0x00;
volatile float voltage_prueba1;
volatile char test1,test2,test3,test4,test5;
volatile\ long\ pruebita, pruebita2, pruebita3, pruebita4, pruebita5;
P1OUT ^= 0x01;
      for(i=0x00;i<0x06;i++)
       isum=i<<1;
MSB=leer(0x01,0x03+isum);
       LSB=leer(0x01,0x04+isum);
       //MSB=0x20;
       //LSB=0x00;
       voltage_prueba1=voltage_celda(MSB,LSB);
       //voltage_prueba=3515.84;
       pruebita=voltage_prueba1;
pruebita2=(pruebita % 10)+0x30; // unidad
       pruebita=pruebita/10;
       pruebita3=(pruebita % 10)+0x30; // decena
       pruebita=pruebita/10;
pruebita4=(pruebita % 10)+0x30; // centena
      pruebita4=(pruebita % 10)+0x30; // center pruebita=pruebita/10; pruebita5=(pruebita % 10)+0x30; // millar IFG2 &= ~UCA0RXIFG; // clear flag UCA0TXBUF=pruebita5; //escrib while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); UCA0TXBUF=pruebita4; // cente while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); UCA0TXBUF=pruebita3; // dec while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                                                      //escribo el millar
                                                      // centena
                                                         //decena
        while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
        UCA0TXBUF=pruebita2;
                                                      //unidad
        while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
        UCA0TXBUF=0x20;
                                                 // espacio
        if(i==0x05)
            while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
           UCA0TXBUF=0x0a;
                                                 //enter
            while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
           UCA0TXBUF=0x0d;
                                                 // retorno de carro
           IFG2=0x00;
            _delay_cycles(1000);
       escribir(0x01,0x34,0x01);
       if(debugger==0x02){
_delay_cycles(5500000);
       if(debugger==0x01){
       _delay_cycles(2020000);
       if(debugger==0x03){
        _delay_cycles(5000000);
```


6.3 Esquemático Placa Base




6.4 Board Layout Placa Base








6.5 Esquemático de la PB con correcciones prupuestas



6.6 Esquemático de la placa de potencia propuesta



6.7 Esquemáticos y Board layout placa de Texas Instruments EVM-BQ76PL536

