实验报告

计算机科学与技术

19307130296

孙若诗

1、增加指令

1.1 R型指令

R-type = op(6) + rs(5) + rt(5) + rd(5) + shamt(5) + funct(6)

- add: GPR[rd] = GPR[rs] + GPR[rt]
- sub : GPR[rd] = GPR[rs] GPR[rt]
- break
- syscall

1.2 I型指令

```
I-type = op(6) + rs(5) + rt(5) + imm(16) /

op(6) + funct(5) + rt(5) + rd(5) + special(8) + sel(3) /

op(6) + co(1) + special(19) + funct(6)
```

• addi : GPR[rt] = GPR[rs] + sign_ext(imm)

mfc0 : GPR[rt] = CPR[0, rd, sel]mtc0 : CPR[0, rd, sel] = GPR[rt]

eret

2、设计细节

信号维护

- 1. 使用 cp0 模块维护 cp0 寄存器,类似寄存器文件,在E阶段读,M阶段写,接入的error信号和M阶段保持一致。根据输入的cp0决定新的cp0,并在每个时钟上升沿更新。
- 2. 将 VTop 中的 ext_int 信号接入 MyCore ,在 cp0 模块使用。
- 3. 设置一个12位 error 信号在流水段之间传递,表示异常相关信号,分别为 Cpwrite 、 CpRead 、 Insolt 、 CheckOver 、 OverError 、 AddrErrorI 、 AddrErrorL 、 AddrErrorS 、 InsEret 、 InsBreak 、 InsSyscall 、 InsExcept 。实际上功能与控制信号类似,但是为了减少对代码的改动不再调整 control 信号。
- 4. CpRead 、CpWrite 分别表示是否读写 cp0 寄存器,从D阶段生成,在W和M阶段使用。
- 5. Insolt 信号表示此指令是否在内存槽中,从F阶段生成,逐级传递到M阶段 cp0 模块使用。

异常处理

- 1. 中断 (Interrupt)
 - o 外部中断:将 ext_int 接入 cp0 模块处理。
 - 时钟中断:在 cp0 模块根据 Compare 和 Count 判断并处理。
 - 软件中断:在 cp0 模块根据 Cause. IP 判断并处理。
 - o 对应 ExcCode 均为 Int(00)
- 2. 指令地址错误 (Address Error-Instruction fetch)
 - o 在 FETCH 阶段检查地址后2位,若地址错误则设置 AddrerrorI 信号为1, Badvaddr 为出错地址,在 cp0 模块处理。
 - 对应 ExcCode 为 AdEL(04)
- 3. 保留指令 (Instruction Validity Exceptions)
 - o 在 DECODE 阶段设置 Insexcept 为1,传递到 cp0 模块处理。
 - o 对应 ExcCode 为 RI (0a)
- 4. 运行异常 (Execution Exception)
 - 溢出:对需要考虑溢出的加法和减法,在 DECODE 阶段设置 Checkover 为1,对 ALU 增加一个输出信号 over 表示是否溢出, EXECUTE 阶段计算出 OverError = over & Checkover,传递到 cp0 模块处理。对应 ExcCode 为 ov(0c)。
 - o break:在 DECODE 阶段设置 InsBreak,传递到 cp0 模块处理。对应 ExcCode 为 BP(09)。
 - o syscall:在 DECODE 阶段设置 InsSyscall,传递到 cp0 模块处理。对应 ExcCode 为 Sys(08)。
- 5. 数据地址错误 (Address error-Data access)
 - o 读地址错误:在 MEMORY 阶段检查读地址后2位,若地址错误则设置 AddrErrorL 为1,BadVaddr 为出错地址,在 cp0 模块处理。对应 ExcCode 为 AdEL(04)。
 - o 写地址错误:在 MEMORY 阶段检查写地址后2位,若地址错误则设置 Addrerrors 为1,BadVaddr 为出错地址,在 cp0 模块处理。对应 ExcCode 为 AdES(05)。
- 6. 异常处理具体工作有:
 - 清空流水线(设置 flush 为1), 把下一条指令 pcn 设为 0xbfc00380;
 - 。 将异常原因生成 exccode 写入 Cause. ExcCode;
 - 若为地址错异常,将出错的地址写入 BadvAddr 寄存器;
 - 。 若 cp0.Status.EXL 为0,设置 p0.EPC 和 cp0.Cause.BD;
 - 将 cp0.Status.EXL 设置为1。
- 7. 异常恢复工作通过 eret 指令实现,具体操作为:执行到M阶段时,清空流水线(设置 flush 为 1),将下一条指令 pcN 设为 EPC, EPC 设为0。


3、讨论

- 1. 加减法溢出时,结果转发的逻辑可保持不变:在M阶段溢出异常就被处理,之后用到转发结果的指令一定会被冲刷,不产生影响。
- 2. 关于 cp0 的转发: 在M阶段修改寄存器,在E阶段查询,前后只相差一个周期,无需转发。
- 3. 写入的cp0要在下一条指令时才能用于判断中断,但是cp0是在时钟上升沿更新的,有气泡时下一条指令可能还没有到达M阶段,无法正确获得EPC。考虑气泡不可能带来新的异常,只要限制当前M阶段指令为气泡时不进入中断,就可以等到下一条指令到来。

4、测试结果

vivado仿真

上板



verilator编译

```
srs@srs-virtual-machine:~/桌面/ICS-2021Spring-FDU$ make verilate TARGET=mycpu/V
Top
verilator --cc -sv --relative-includes --output-split 6000 --trace-fst --trace-
structs --no-trace-params --bbox-unsup --Mdir build/gcc/mycpu/VTop/verilated --
top-module VTop --prefix VModel -y source/util/ -y source/ram/ -y source/includ
e/ -y source/mycpu -y source/mycpu/writeback -y source/mycpu/memory -y source/m
ycpu/fetch -y source/mycpu/execute -y source/mycpu/decode -y source/mycpu/hazar
d -Wall -Wno-IMPORTSTAR source/mycpu/VTop.sv
```