

- Prvním tlačítkem (btn0) se dá vybrat nastavení poloměru kola a mód zobrazení displeje. Mód 0 Nastavení velikosti kola; Mód 1 - Zobrazení rychlosti; Mód 2 - Zobrazení průměrné rychlosti; Mód 3 - Zobrazení ujeté vzdálenosti
- Druhým tlačítkem (btn1) se dá vybrat poloměr kola, kdy kolo se dá vybrat jen v případě, že je vybraný mód 0
- "Reset tlačítko"
 - V případě, že uživatel chce resetovat data a začít znovu (neresetuje se nastavený mód a kola) stačí držet obě tlačítka po dobu dvou a více sekund, resetuje se ujetá vzdálenost a průměrná rychlost.
- Výstup
 - Výstup změřené a vypočítané rychlosti, průměrné rychlosti a vzdálenosti získané pomocí hallovy sondy do 4x 7 segment displej.
- Možnost volby průměru kola


Popis Hardwaru

Jako vývojovou desku jsme vybrali Arty A7 35.

Pro zobrazování výstupu by jsme použili 2x Pmod SSD (4x 7 segmentový displej), které by byly napojené na Pmod porty JA - JB, JC - JD.

Popis a simulace modulů VHDL

Blokové schéma finální aplikace




Modul buttons.vhd

Modul slouží jako sjednocení bloků mode.vhd, wheel.vhd a reset.vhd. Do modulu jsou přivedeny signáli z tlačítek (btn0 a btn1) a signál z hodin (clk).

Z obrázku simulace lze vidět, že při módu (s_MODE) jiným než 0 se nedá měnit velikost kola. Dále je tam vidět reset, pokud se obě tlačítka drží po dobu 2 a více sekund.

Simulace modulu




Odkazy:

- Design
- Testbench

Modul mode.vhd

Modul mode.vhd je modul, ve kterým se volí mód zobrazení výstupu na displeje a mód na volbu kola. Tento modul využívá hlavně tlačítko btn0, ale je zde řešen jeden ze dvou reset signálů do modulu reset.vhd, který se vyšle jen tehdy, pokud je tlačítko btn0 a btn1 stisknuté po dobu 2 a více sekund. To je řešeno pomocí časovače, který je spuštěný clk každých 10 ms po dobu 2 sekund a poté je vyslán signál resetu.

Simulace modulu




Odkazy:

- Design
- Testbench

Modul wheel.vhd

Do modulu wheel.vhd je přiveden signál zvoleného módu z mode.vhd. Pokud je mód 0, tak se dá volit rozměr kola. Pokud není mód 0, nelze volit rozměr kola, ale je možné provést reset, pokud je tlačítko btn0 a btn1 stisknuté po dobu 2 a více sekund.

Simulace modulu




Odkazy:

- Design
- Testbench

Modul reset.vhd

Pokud je do modulu reset.vhd přiveden zároveň signál pro reset z mode.vhd a wheel.vhd, modul vyšle signál resetu do modulu calculations.vhd

Simulace modulu



Odkazy:


- Design
- Testbench

Modul calculations.vhd

Modul slouží jako sjednocení bloků speed.vhd, average.vhd a distance.vhd. Do modulu je přiveden signál z hallovi, z hodin (clk), signály z modulu buttons.vhd mode a wheel.

Z obrázku simulace lze vidět, že hodnoty průměrné rychlosti (s_AVGS), aktuální rychlosti (s_SPD) a vzdálenosti (s_DIST) se zobrazují jen tehdy, pokud je zvolen jejich mód, jinak ukazují hodnotu 0. Dále lze vidět, když nastal restart (3,5 s), tak se hodnoty vynulovaly.

Simulace modulu




Odkazy:

- Design
- Testbench

Modul speed.vhd

Modul speed.vhd není ovlivněn signálem z resetu, protože ukazuje aktuální rychlost, která se aktualizuje každých 10 ms. Rychlost je zobrazena v Módu 1. l když je rychlost v simulaci zobrazena v jednotkách tisíců např. 1424, tak vyjadřuje hodnotu 14,24 km/h.

Simulace modulu



Odkazy:

- Design
- Testbench

Modul average.vhd

Modul average.vhd zobrazuje průměrnou rychlost uživatele za celou dobu, která je ovlivněná frekvencí šlapání, ujetou vzdáleností a zvoleným mód kola. Průměrná rychlost je zobrazena v Módu 2. Průměrná rychlost v simulaci je zobrazena v jednotkách tisíců např. 1424, ale reálně vyjadřuje hodnotu 14,24 km/h.



Odkazy:

- Design
- Testbench

Modul distance.vhd

V modulu distance.vhd se řeší ujetá vzdálenost, která je závyslá na zvolené velikosti kola. Zobrazená vzdálenost v simulaci je nastavena v jednotkách desítek metrů (10 m).

Simulace modulu




Odkazy:

- Design
- Testbench

Modul convert_to_4digit.vhd

V modulu convert_to_4digit.vhd se signál speed, average speed a distance konvertuje z 32b na 4b tak, aby bylo možné použít 4x 7seg displej. Modul postupně odečítá hodnotu ze získaného signálu, dokud nebude 0.

Simulace modulu



Odkazy:

- Design
- Testbench

Modul hex7seg.vhd

Modul hex7seg.vhd slouží k demonstraci 4x 7 segmentových displejů, překládá 4 bitové hodnoty z convert_to_4digit.vhd na zapínání jednotlivých částí na sedmi segmentovým displeji.

Odkazy:

Design

Testbench

Popis a simulace TOP modulu

Modul top.vhd spojuje moduly buttons.vhd, calculations.vhd, hex7seg.vhd a convert_to_4digit.vhd. Do modulu buttons.vhd přivádí signál z tlačítek a clk, do calculations.vhd mode, reset a wheel z modulu buttons.vhd. Dále je přiveden signál ze Hallovi sondy a clk. Signály průměrné rychlosti, rychlosti a ujeté vzdálenosti z calculations.vhd jsou přivedeny do modulu convert_to_4digit.vhd, kde jsou rozděleny na jednotlivé číslice o 4 bitech a vyvedeny do hex7seg.vhd, kde se překládají pro zobrazení na 4x 7-segment displejích.

Simulace modulu


• 0 - 10s



• 10 - 20s



• 20 - 30s



Odkazy:

- Design
- Testbench

Video

Odkaz

Reference

- 1. Arty A7 reference manual
- 2. Digilent Pmod Interface Specification
- 3. Pmod Hardware Compatibility Guide
- 4. Pmod SSD

Releases

No releases published Create a new release

Packages

No packages published Publish your first package

Contributors 3



xhruby28





Heretic2k20 Boris Hynst

Languages

• VHDL 30.9% ● Tcl 24.1% ● C 20.2% • HTML 13.7% JavaScript 7.4% • Shell 2.3% Other 1.4%