4.84a2 A-674 5001/2-76

СООБЩЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДУБНА



13/x11-76 P11 - 10088


В.Е.Аниховский, И.Н.Силин

КАНАЛ ВВОДА-ВЫВОДА ЕС ЭВМ НА БЭСМ-6 (ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ)

1976

В.Е.Аниховский, И.Н.Силин

КАНАЛ ВВОДА-ВЫВОДА ЕС ЭВМ НА БЭСМ-6 (ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ)



#### ВВЕДЕНИЕ

Создание вычислительных машин единой серии (ЕС ЭВМ) вызвало соответствующее изменение внешних устройств к вычислительным машинам. Некоторые из них сохранили неизменной электромеханическую часть, другие претерпели определенные качественные изменения. Появились и новые устройства. При этом все они содержат управляющий электронный олок, отвечающий по входу треоованиям канала ввода-вывода ЕС ЭВМ . В состав электронного олока входит и буферная память.

Подключение устройств такого типа к ЭВМ БЭСМ-6 вызывает изменения в карактере ее работы с внешними устройствами. Если раньше вычислительная машина управляла непосредственно исполнительными органами внешних устройств, то с появлением внешних устройств с буферной памятью вычислительная машина обменивается информацией с буферной памятью, а затем управление передается электронному блоку внешнего устройства, который, считывая информацию из буферной памяти, управляет исполнительными органами внешнего устройства (в случае вывода информации из ЭВМ). Аналогично протекает процесс ввода информации в ЭВМ.

При оснащении БЭСМ-6 внешними устройствами ЕС ЭВМ уменьшаются системные затраты на обслуживание внешних устройств,
т.е. повышается производительность БЭСМ-6 за счет сокращения
программ редактирования, изменения процедуры обмена информацией
с внешними устройствами и т.д.

В настоящей работе предлагается один из вариантов оснащения БЭСМ-6 ОИЯИ внешними устройствами ЕС ЭВМ. Разработанная схема не исключает использования применявшихся ранее внешних устройств.

# Блок-схема подключения к БЭСМ-6 дополнительных внешних устройств ЕС ЭВМ


На рис. I приведена блок-схема подключения к БЭСМ-6 дополнительных внешних устройств ЕС ЭВМ. При этом римскими цифрами обозначены:

I - ЭВМ БЭСМ-6 со своими стандартными внешними устройствами; II - дополнительные внешние устройства EC ЭВМ.

Как видно из рисунка, дополнительные внешние устройства подключаются к устройству "канал-канал", которое, в свою очередь, подключается к программному каналу БЭСМ-6.

Устройство "канал-канал" (УКК) преобразует последовательность сигналов программного канала БЭСМ-6 в последовательность сигналов канала ввода-вывода ЕС ЭВМ и наоборот.

Предлагаемое устройство "канал-канал" рассчитано на подключение 8 внешних устройств ЕС ЭВМ в любом сочетании. Внешние устройства подключаются к УКК веером, что позволяет организовать параллельную работу внешних устройств на уровне байтов.



# Команды БЭСМ-6, выдаваемые в устройство "канал-канал"

ЭВМ БЭСМ-6 выдает в устройство "канал-канал" (УКК) команды, позволяющие:

- записать команду или данные для определенного внешнего устройства;
- прочитать данные, байт состояния или уточненный байт состояния, с определенного внешнего устройства.
  - I. Команда выдачи информации в УКК:

033	007X	13	КУС	I	
		<u> </u>			

значение разрядов КУС следующее:

(I+8)р - выдаваемая в УКК информация: команда или данные;

- 9р не используется:
- IOр ответ БЭСМ-6: информация из УКК принята:
- IIр указывает на то, что выдаваемая в УКК информация является командой;
- 12р указывает на то, что выдаваемая в УКК информация является данными;
- ІЗр программный сброс заданного внешнего устройства:
- х указывает номер внешнего устройства, подключенного к
   к УКК, для которого предназначены команда или данные.

Во внешнее устройство информация посылается по 9-ти шинам: по 8 шинам - (I+8)р КУС, по 9-ой шине - выработанный схемой свертки контрольный разряд, который дополняет байт информации до нечетности.

(10+12)р КУС используются для выроботки сигналов идентификации УПР-К и ИНФ-К.

П.Команда приема информации из УКК:

033 407X I2 < j<sub>р</sub> Код в АУ > I

значение разрядов следующее:

- (I-8)р данные либо байт состояния, либо байт уточненного состояния, принятые в АУ БЭСМ-6:
- 9р "ошибка на ШИН-А", т.е. обнаружена ошибка по четности в принятой из внешних устройств информации;
- ПОр внешнее устройство выключено либо неработоспособно
   (ПО р может возникнуть в байте состояния во время начальной выборки);
- IIр указывает на то , что из внешнего устройства принят байт состояния;
- 12р указывает на то, что
  - а) приняты данные (в случае команды приема информации из внешних устройств);
  - б) требуются данные (в случае команды выдачи информации во внешние устройства);
  - в) при выполнении команды "Уточнить состояние" прочитан уточненный байт состояния.
  - х определяет номер устройства, из которого принимается информация.
- II р и I2 р вырабатываются схемой УКК из сигналов идентификации УНР-А и ИНФ-А.

### Команды БЭСМ-6 для дополнительных регистра прерываний и регистра маски

Для организации работы программ с дополнительными внешними устройствами, подключенными к УКК, необходимо организовать дополнительные регистр прерываний (ДРП) и регистр маски (ДРМ), поскольку на ЭВМ БЭСМ-6 ОИЯИ нет необходимого числа свободных разрядов прерывания и маски ни в ГРП, ни в МРП.

В разряды дополнительного регистра прерываний заводятся сигналы "требование абонента" (ТРБ-А), которые вырабатываются внешними устройствами по окончании операции, при переходе устройства из состояния "не готово" в состояние "готово" и т.п.

ДРП и ДРМ организуются по типу местных регистра прерываний и регистра маски с выходом на IIр ГРП, который в настоящее время не используется (см.рис.2). При этом используются следующие команды БЭСМ-6.

І. Команда опроса сигналов прерывания ДРП

2. Команда записи в дополнительный регистр маски

Команду для гашения ДРП использовать не нужно, т.к. после реакции на сигнал ТРБ-А внешнее устройство само снимает сигнал ТРБ-А и разряд прерывания становится равным нулю.




Рис. 2. Блок-схема дополнительных регистра прерываний и регистра маски.

#### Литература

I. Канал ввода-вывода ЭВМ ЕС-IO2O (под редакцией А.М.Ларионова). М., "Статистика", I976.

Рукопись поступила в издательский отдел 7 сентября 1976 года.