B-316 5292/2-76

СООБЩЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОГО
ИНСТИТУТА
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ДУБНА

11 - 10164


В.Ю.Веретенов, М.И.Гуревич, И.А.Емелин, В.Ф.Кирсанов, В.Ю.Каюров, Г.Л.Семашко, В.В.Федорин

РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ ВТ-340 В РАМКАХ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ДУБНА"

1976

В.Ю.Веретенов, М.И.Гуревич, И.А.Емелин, В.Ф.Кирсанов, В.Ю.Каюров, Г.Л.Семашко, В.В.Федорин

РАБОТА С ДИСПЛЕЕМ ВТ-340 В РАМКАХ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ДУБНА"



Работа пользователя БЭСМ-6 с выносных пультов организована через диалоговую систему "Мультитайп" (1,3/, позволяющую вводить с терминала в машину и выдавать из машини на терминал произвольную информацию, а также запускать с терминала пакеты задач на счет (1/. В качестве терминалов первоначально были выбраны телетайпы. Однако в большинстве случаев несравненно больший интерес для пользователя представляют дисплеи, которыми теперь частично или польностью можно заменить телетайпы.

1

Дисплей типа BT-340 /2/ производства Завода вычислительной техники г.Будапешта имеет следующие технические данные.

Полезная площадь экрана

- 200 x I40 mm².

Количество строк

- I6 .

Количество знаков в строке

80 .

Емкость буферной памяти

I280 знаков.

Формат изображения — точечная матрица размерностью 5 х 7 в системе телевизионной развертки.

Набор знаков:

26 латинских букв,

IO цифр,

28 специальных знаков,

ЗІ русская буква.

Возможность редактирования:

стирание экрана,

установление метки (курсора) в

І-ю позицию І-й строки,

перевод строки,

перемещение метки в 4-х направле-

XRNH.

табуляция.

замена знака,

вставка знака,

стирание знака,

вставка строки,

стирание строки,

защита области памяти,

полчеркивание.

подъем кадра на одну строку вверх

при заполнении последней строки.

Режимы работы:

OFF LINE

(автономный).

ON LINE

(посимвольный обмен с машиной).

SEND

(передача массивов информации в

машину),

PRINT

(печать).

Данный дисплей был выбран для системы "Мультитайп" в качестве выносного пульта пользователя выду удобства его эксплуатации и надежности в работе.

Известно два полярных варианта подключения дисплея BT-340 к БЭСМ-6:

- Вариант с минимальными аппаратными переделками, но с относительно невысокой скоростью работы дисплея ВТ-340;
- 2. Вариант с более серьезными аппаратными переделками и соответственно более высокой скоростью работы.

В качестве первоочередного для реализации авторами был выбран первый вариант. В данной работе содержится описание как аппаратных переделок, так и модификации математического обеспечения и языка системы "Мультитайп" для первого варианта подключения дисплеев ВТ-340.

Модернизация математического обеспечения терминальных каналов, связанная с подключением дисплеев BT-340

При работе с телетайнами на 2-м тумблерном регистре БЭСМ-6 зажимается клавиша, соответствующая разряду телеграфного регистра, к которому подключен вход с данного терминала в машину. При работе с дисплеями, кроме клавиш на 2-м тумблерном регистре, зажиматься соответствующие клавиши на 4-м регистре. Информация с каждого дисплея поступает на определенный разряд телеграфного регистра в виде II-разрядного последовательного кода: стартового разряда, 7 разрядов кода символа, разряда контроля по четности (дополняющего код символа до четного) и двух стоповых разрядов. Стоповые сигналы в машине не запоминаются; первый стоповый служит признаком окончания приема кода символа. Каждый из остальных разрядов кода принимается в течение 3-х временных прерываний при частоте 150 Гн.

Чтобы приспособить систему "Мультитайп" к работе как с телетайпами, так и с дисплеями, были внесены изменения в следующие подпрограммы диспетчера: тL SUBD , FORMCHAN , RECODE , VALERINA , MULTITYP , FETCH . Самый нижний уровень системы "Мультитайп", подпрограмма тL SUBD , срабатывающая по временным прерываниям с частотой 150 Гц, занимается опросом те-

леграфного регистра и синхронизацией работы телетайнов с машиной. Для обеспечения приема символов с дисплея в этой подпрограмме увеличена длина массива маткіх до 28 слов. Эта длина соответствует количеству временных прерываний, необходимых для приема первых 9 разрядов посылки с дисплея, плюс одно прерывание.

Следующий уровень системы, подпрограмма FORHCHAN , организованная как высокоприоритетная диспетчерская задача, занимается сборкой разрядов в код символа и привязкой физического устройства к математическому каналу. В эту подпрограмму внесены изменения, учитывающие различную длину кодов символов теметайна и дисплея; здесь же для программ верхнего уровня проставляется признак "на данном канале дисплей". Этот признак заносится в соответствующее слово массива XNT .

Подпрограмма РЕСОВЕ занимается различными перекодировками. В эту программу были внесены дополнения, позволяющие преобразовывать код дисплея в код ISO и обратно. Отличие кода дисплея ВТ-340 от кода ISO состоит в том, что символы A, O, Y, E, B, C, M, K, T, X, кроме латинской кодировки, имерт еще и русскую . Подпрограмма RECODE заменяет русскую кодировку при приеме этих символов на латинскую. Кроме того, РЕСОDE учитывает, что символы с дисплея поступают в обратном коде и в перевернутом виде (младшими разрядами вперед).

В подпрограммах верхнего уровня системы - VALERINA , MULTITYP . FETCH - произведены следующие изменения.

- I. Введены новые приказы: SEND и % % % отказ от режима SEND .
- 2. Реализована возможность ввода и вывода полной 80-разрядной строки с учетом того, что после 80-го символа перевод строки дисплеем выполняется автоматически.

3. Для высвобождения места под указанные переделки из подпрограммы мишттур в ее нерезидентную часть вынесено все, что
связано с перфорацией (подпрограмма RPUNCH), и урезано количество ключей до 32 (TPAS). Введение нового приказа SEND
было вызвано переходом к новому по сравнению с режимом телетайпа
режиму работы: к пересылке массива информации при нажатии клавиши SEND на клавиатуре дисплея. В этом режиме сказываются аппаратные особенности цисплея, в частности, автоматический перевод
строки после 80-го символа.

По приказу SEND N1,N2 (SEND + N1,N2) канал, связанный с данным дисплеем, ставится в режим ЖДУ (система не отключает данный терминал, даже если пользователь произвольно долго не работает с клавиатурой), пользователь переводит дисплей в режим обът Line, набирает на нем информацию, редактирует ее, используя богатые возможности дисплея, и устанавливает указатель в ту строку экрана, с которой начинается информация, нажимает клавишу SEND. Начинается ввод массива набранной информации в машину, аналогичный вводу по команде ВВОД N1, N2, но с некоторыми отличиями:

- 1) блокируется обратная передача символа, введенного в машину:
- 2) олокируется распознавание всех приказов системы "Мультитайп" (кроме приказа % %), поступающих по данному каналу.

Эта блокировка необходима в тех сдучаях, когда вводимая строка информации может совпасть первыми тремя символами с каким-либо приказом "Мультитайп". Без блокировки такая информация воспринимается системой как приказ, соответствующий первым трем символам.

По приказу % % % происходит отказ от режима ЖДУ и от блокировок распознавания приказа и ретрансляции символа.

Вид приказа % % % выбран из тех соображений, что наличие

таких трех символов в начале строки информации считается маловероятным.

Изменения в устройстве BT-340 и КВУ БЭСМ-6, необходимые для подключения дисплея к БЭСМ-6

При рассмотрении данного варианта подключения возникло две задачи:

- І. Согласование входных и выходных уровней телеграфного интерфейса 3402A дисплея ВТ-340 и входных и выходных ячеек ЭВМ БЭСМ-6, работающих на телетайп.
- 2. Согласование частот генератора дисплея в телеграфном канале и генератора в ЭВМ БЭСМ-6.

На выходе телеграфного интерфейса 3402A дисплея сигнал логической единицы имеет потенциал +40 В, а логического нуля -40В. Для входного олока БСТ в КВУ БЭСМ-6 этих уровней достаточно для хорошего срабатывания.

Входные сигналы для интерфейса 3402А имеют аналогичные уровни ±40В. Выходной блок УСТ в КВУ имеет высокоомний выход. При подключении выхода УСТ на вход интерфейса входной усилитель интерфейса, собранный на триодах Q1 и Q2, полностью не запирается и дальнейшие схемы не срабатывают. Для согласования уровней предлагается уменьшить выходное сопротивление УСТ, заменив диод D8 на сопротивление IO+II кОм.

Согласование генераторов осуществляется подстройкой частоты генератора в интерфейсе 3402A. Для этого параллельно емкостям С2 и С3 подключаются емкости по 15 пФ и с помощью переменного резистора Р подгоняется частота генератора дисплея под частоту посылок с машины. Сравнение частот производится на входе интерфейса и в точке 8 микросхемы № 7.

Кроме того, необходимо изменить полярность выходных сигналов с интерфейса, т.к.в программном обеспечении терминальных каналов стартовым сигналом является сигнал I, а не 0.

Для изменения полярности выходной сигнал с микросхемы № 17/8 подается на резистор R24 , а с микросхемы № 17/6 - на резистор
R25 .

Предложенный вариант подключения дисплеев BT-340 к БЭСМ-6 привлекает простотой аппаратных и программных переделок, а дисплей, подключенный в качестве выносного пульта, открывает качественно новые возможности для пользователя.

JUTEPATYPA

- I. Г.Л. Мазный. Мониторная система "Дубна". ОИЯИ, II-5974, 1971.
- 2. Дисплей типа ВТ-340. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Видеотон, Завод вичислительной техники, Будапешт, 1974.
- 3. В.Ю.Веретенов, М.И.Гуревич, В.А.Федосеев. Мультидоступная система "Мультитайп" на БЭСМ-6. ИАЭ-2409, Москва, 1974.

Рукопись поступила в издательский отдел 11 октября 1976 года.