J19, J26, J33, J40 - (16' pinli – KONNEKTÖR)

+24VDC (step motor yada peristaltik pompanın beslemesinden herhangi bir yerden alınabilir. Burada kullanılan Büyük LED ler 24VDC ile çalışıyor.)

GND (Mainboard gelecek ortak GND)

SENS2 (PIC24EP512GP806 ---- 15 nolu bacağı)

LED_0...... LED_6 ya kadar 6 adet LED lerin çıkışları Mainboard j14 deki;

J19 için , CAM_1 _ Aşağı _Butonu (SSR Kart daki LED_1 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)
J19 için , CAM_1 _ Yukarı _Butonu (SSR Kart daki LED_2 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)

J26 için , CAM_2_Aşağı_Butonu (SSR Kart daki LED_3 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)
J26 için , CAM 2_Yukarı_Butonu (SSR Kart daki LED_4 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)

J33 için , CAM_3_ Aşağı_Butonu (SSR Kart daki LED_5 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)
J33 için , CAM 3 _Yukarı_Butonu (SSR Kart daki LED 6 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)

J40 için , CAM_4_ Aşağı_Butonu (SSR Kart daki LED_7 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)
J40 için , CAM_4 _Yukarı_Butonu (SSR Kart daki LED_8 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)

+24 VDC SSR BOARD POWER KONNEKTÖR J3 den gelecek. Cam aşağı yukarı butonlarının beslemeleri buradan alınacak

GND SSR BOARD POWER KONNEKTÖR J3 den gelecek. Cam aşağı yukarı butonlarının GND leri buradan alınacak

PC BESLEME + 48VDC J55, J57, J60, J61 konnektörlerine bağlanacak. PC BESLEME – 48VDC J55, J57, J60, J61 konnektörlerine bağlanacak.

J20, J27, J34, J41 - (16' pinli - KONNEKTÖR)

PERİSTALTİK MOTOR mainboard j14 den vin ve f/r uçları.

MOTOR 3-4: U5 (Mainbaord da ki L6205)

MiniDC3 : U3 Mainbaord üzerindeki L293 MiniDC4 : U3 Mainbaord üzerindeki L293

MiniDC3:U3 LİMİT SWİTCH Mainbaord üzerindeki MiniDC4:U3 LİMİT SWİTCH Mainbaord üzerindeki

SENS2D (dsPIC33FJ32MC304 .. 20nolu bacağı) (mainboard j10 konnektörü sens2d)

SENS1D (dsPIC33FJ32MC304 .. 42 nolu bacağı) (mainboard j10 konnektörü sens1d)

SENSO (PIC24EP512GP806 ---- 13 nolu bacağı) (mainboard j14 konnektörün üzerindeki sesn0)

J21 - (12' pinli - 12VDC ve 24VDC - POWER KONNEKTÖRÜ)

RFID 12VDC BESLEMESİ
MAİNBAORD 12VDC BESLEMESİ
MAİNBAORD 12VDC AKÜ GİRİŞİ
MOT-3-4 BESLEMESİ
MİNİ DC LERİN BESLEMESİ
STEP_1 .. 24VDC BESLEMESİ
STEP_2 .. 24VDC BESLEMESİ
BALANCER _ 1 VE 2 BESLEMESİ
PERİSTALTİK 24VDC BESLEMESİ
GND
TOPRAK

J18, J25, J32, J39 - (16' pinli - KONNEKTÖR)

BALANCER_1 Mainboard j15 balancer_1 tx2-rx2 GND

TEMPERATURE +5VDC beslemesi **TEMPERATURE** OUT

STEP MOTOR_1 (4 kablo) Mainboard j10 step motor 1

ENCODER_1 (4 Kablosu + 5vdc beslemesi) Mainboard j10 step encoder 1)

<u> J15 , J22, J29, J36 - (6' pinli – KONNEKTÖR)</u>

24VDC PERİSTALTİK İÇİN (peristaltik pompanın poweri ı ara pcb ye gidecek)
12VDC BALANCER _1 İÇİN (balancerin poweri ara pcb ye gidecek
GND (ortak gnd)

TOPRAK (ekranlı kabloların ekranlanabilmesi için toprak)

<u>J17 , J24, J31, J38 - (6' pinli – KONNEKTÖRÜ)</u>

RFID (rfıd powerı ikinici ara pcb için)

12VDC Balancer_2 (balancer ikinici ara pcb için power)

GND

TOPRAK

<u>J16 , J23, J30, J37 - (2' pinli – AKÜ giriş KONNEKTÖRÜ)</u>

+12VDC (Mainboard için akü girişi) GND (Mainboard için akü girişi)

<u> J55 , J57, J60, J61 - (2' pinli – SMPS - DC KONNEKTÖRÜ)</u>

PC BESLEME + 48VDC J19, J26, J33, J40 konnektörüne link yapılacak PC BESLEME – 48VDC , J19, J26, J33, J40 konnektörüne link yapılacak.

J46 - (16' pinli – SSR KONTAK FAZ ÇIKIŞ KONNEKTÖR)

- 1) SSR KONTAK ÇIKIŞ (HP1)
- 2) SSR KONTAK ÇIKIŞ (FAN1)
- 3) SSR KONTAK ÇİKİŞ (LAMP1)
- 4) SSR KONTAK ÇIKIŞ (LAMP2)
- 5) SSR KONTAK ÇIKIŞ (HP2)
- 6) CAM_1 YUKARI .. İLGİLİ SSR ROLENİN KONTAK ÇIKIŞI (AC_MOTOR1_CW)
- 7) CAM_1 AŞAĞI .. İLGİLİ SSR ROLENİN KONTAK ÇIKIŞI (AC_MOTOR1_CCW)
- 8) CAM_2 YUKARI ..İLGİLİ SSR ROLENİN KONTAK ÇIKIŞI (AC_MOTOR2_CW)
- 9) CAM_2 AŞAĞI İLGİLİ SSR ROLENİN KONTAK ÇIKIŞI (AC_MOTOR2_CCW)
- 10) CAM 3 YUKARI İLGİLİ SSR ROLENİN KONTAK ÇIKIŞI (AC MOTOR3 CW)
- 11) CAM_3 AŞAĞI İLGİLİ SSR ROLENİN KONTAK ÇIKIŞI (AC_MOTOR3_CCW)
- 12) CAM_4 YUKARI İLGİLİ SSR ROLENİN KONTAK ÇIKIŞI (AC_MOTOR4_CW)
- 13) CAM_4 AŞAĞI İLGİLİ SSR ROLENİN KONTAK ÇIKIŞI (AC_MOTOR4_CCW)
- 14) UPS NÖTR ÇIKIŞ PİNİ (J56 daki UPS NÖTR ÇIKIŞ PİNİ ne link)
- 15) ŞEBEKE NÖTR ÇIKIŞ PİNİ (JXX, JXY, JXZ, JXT Link)

<u> J56 - (2' pinli – ARA PCB ATLAMA- KONNEKTÖRÜ)</u>

SSR KONTAK FAZ ÇIKIŞI (CONT9)

UPS NÖTR ÇIKIŞ PİNİ (J46 daki UPS NÖTR ÇIKIŞ PİNİ ne link)

<u>J47 - (4' pinli – ARA PCB ATLAMA- KONNEKTÖRÜ)</u>

- 1-) SSR ROLE ÇIKIŞI (Girişi de J52 konnektöründe) (CONT1)
- 2-) SSR ROLE ÇIKIŞI (Girişi de J52 konnektöründe) (CONT2)
- 3-) SSR ROLE CIKISI (Girisi de J52 konnektöründe) (CONT8)
- 4-) SSR ROLE ÇIKIŞI (Girişi de J52 konnektöründe) (CONT7)

JXX - (2' pinli – FAZ KONNEKTÖRÜ.)

PC_1 SSR KONTAK FAZ ÇIKIŞ (J52 deki PC_1 in ÇIKIŞI) (CONT4)
PC_1 ŞEBEKE NÖTR (JXX, JXY, JXZ, JXT Link)

JXY - (2' pinli – FAZ KONNEKTÖRÜ.)

PC_2 SSR KONTAK FAZ ÇIKIŞ (J52 deki PC_2 in ÇIKIŞI) (CONT3)
PC_2 ŞEBEKE NÖTR (JXX, JXY, JXZ, JXT Link)

JXZ - (2' pinli – FAZ KONNEKTÖRÜ.)

PC_3 SSR KONTAK FAZ ÇIKIŞ (J52 deki PC_3 in ÇIKIŞI) (CONT6)
PC_3 ŞEBEKE NÖTR (JXX, JXY, JXZ, JXT Link)

JXT - (2' pinli – FAZ KONNEKTÖRÜ.)

PC_4 SSR KONTAK FAZ ÇIKIŞ (J52 deki PC_4 in ÇIKIŞI) (CONT5)
PC_4 ŞEBEKE NÖTR (JXX, JXY, JXZ, JXT Link)

NOT: Bu konnektörleri numaralandırmadım. PCB ye ilave edilecek. Unutulmuş.

```
J52 - (16' pinli - SSR FAZ GİRİŞ KONNEKTÖR)
```

- 1) SSR KONTAK GIRIŞ(HP1)
- 2) SSR KONTAK GİRİŞ (FAN1)
- 3) SSR KONTAK GİRİŞ (LAMP1)
- 4) SSR KONTAK GIRIŞ (LAMP2)
- 5) PC_1 FAZ GIRIŞ (CONT4)
- 6) PC_2 FAZ GIRIŞ (CONT3)
- 7) PC_3 FAZ GIRIŞ (CONT6)
- 8) PC_4 FAZ GIRIŞ (CONT5)
- 9) 1 FAZ GİRİŞİ (Çıkışı da J47 konnektöründe) (CONT1)
- 10) 2 FAZ GİRİŞİ (Çıkışı da J47 konnektöründe) (CONT2)
- 11) 3 FAZ GİRİŞİ (Çıkışı da J47 konnektöründe) (CONT18)
- 12) 4 FAZ GİRİŞİ (Çıkışı da J47 konnektöründe) (CONT7)
- 13) SSR ROLENIN KONTAK FAZ GIRIŞI (MOTOR) (HP2)
- 14) SSR ROLENIN KONTAK FAZ GİRİŞİ (conveyor) (CONT9)
- 15) CAMLAR FAZ GİRİŞİ ORTAK (8 adet SSR rolenin girişi ortak)

<u> J50 - (12' pinli –KONNEKTÖRÜ)</u>

24VDC SSR KART ÜZERİNDEKİ J3 DEN GELECEK BESLEME (Bu pinden > J19, J26, J33, J40 konnektörüne link)

GND SSR KART ÜZERİNDEKİ J3 DEN GELECEK GND (Bu pinden > J19, J26, J33, J40 konnektörüne link)

CAM_1 AŞAĞI LİMİT (SSR Kart daki LED_9 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)
CAM_1 YUKARI LİMİT (SSR Kart daki LED_10 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)

CAM_2 AŞAĞI LİMİT (SSR Kart daki LED_11 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)
CAM_2 YUKARI LİMİT (SSR Kart daki LED_12 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)

CAM_3 AŞAĞI LİMİT (SSR Kart daki LED_13 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)
CAM_3 YUKARI LİMİT (SSR Kart daki LED_14 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)

CAM_4 AŞAĞI LİMİT (SSR Kart daki LED_15 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor) CAM_4 YUKARI LİMİT (SSR Kart daki LED_16 in bağlı olduğu pin den kontrol ediliyor)

<u>J43 - (4' pinli – <mark>DAC</mark> - KONNEKTÖRÜ)</u>

24VDC

GND

VOUT

GND

<u>J77 - (4' pinli – DAC - KONNEKTÖRÜ)</u>

24VDC

GND

VOUT

GND

J78 - (4' pinli – DAC - KONNEKTÖRÜ)

24VDC

GND

V OUT

GND

<u>J65 - (4' pinli – SENS.KART ADC. - KONNEKTÖRÜ)</u>

24VDC

GND

V INPUT

<u>J64 - (4' pinli – SENS.KART ADC KONNEKTÖRÜ)</u>

24VDC

GND

V INPUT

<u>J63 - (4' pinli – SENS.KART ADC KONNEKTÖRÜ)</u>

24VDC

GND

V INPUT

J44 - (4' pinli - SMPS 24VDC, 12VDC - SSR POWER GİRİŞ KONNEKTÖRÜ)

24VDC

12VDC

GND

J45 - (4' pinli -- KONNEKTÖRÜ)

12VDC (Sens Kont. Kart. 12VDC)

SELONOID (Sens Kont. Kart. MJD122 Q1)

SENS_10 (Sen. Kart. LED_10 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür)

J68 - (4' pinli -- KONNEKTÖRÜ)

12VDC (Sens Kont. Kart. 12VDC)

SELONOID (Sens Kont. Kart. MJD122 Q2)

SENS_11 (Sen. Kart. LED_11 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür)

J67 - (4' pinli -- KONNEKTÖRÜ)

12VDC (Sens Kont. Kart. 12VDC)

SELONOID (Sens Kont. Kart. MJD122 Q3)

SENS_12 (Sen. Kart. LED 12 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür)

J66 - (4' pinli -- KONNEKTÖRÜ)

12VDC (Sens Kont. Kart. 12VDC)
SELONOID (sens kontrol j2 out4)
SENS_13 (Sen. Kart. LED_13 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür)

<u> J53 - (16' pinli – KONNEKTÖR)</u>

12VDC (Sensörlü kart 12VDC..**J1** konnektöründeki) **GND** (Sensörlü kart GND ... **J1** konnektöründeki)

MOTORO (Sensörlü kart da ki U3 L6205) MOTOR1 (Sensörlü kart da ki U6 L6205)

SENS1 (Sensörlü kart. LED_1 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS2 (Sensörlü kart LED_2 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS3 (Sensörlü kart LED_3 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS4 (Sensörlü kart LED_4 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS5 (Sensörlü kart LED_5 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS6 (Sensörlü kart LED_6 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS7 (Sensörlü kart. LED_7 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS8 (Sensörlü kart LED_8 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS9 (Sensörlü kart LED_9 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür)

J69 , J70, J71, J72- (16' pinli –KONNEKTÖR)

MiniDC1: U2 (Mainbaord kart daki U2 L293) MiniDC2: U2 (Mainbaord kart daki U2 L293) MiniDC5: U4 (Mainbaord kart daki U4 L293) MiniDC6: U4 (Mainbaord kart daki U4 L293)

SENS2B (Mainbaord. LED_7 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS3B (Mainbaord. LED_8 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS0C (Mainbaord. LED_6 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS1C (Mainbaord. LED_5 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS4C (Mainbaord. LED_2 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür) SENS5C (Mainbaord. LED_1 nın bağlı olduğu yer bu sensör dür)

<u> J73, J74, J75, J76 - (16' pinli –KONNEKTÖR)</u>

BALANCER_2 Mainboard j15 balancer_ 2 tx2-rx2 GND

RFID_1 Mainboard j1 tx1-rx1

RFID_2 Mainboard j1 tx1-rx1

STEP MOTOR 2 (4 kablo) Mainboard j10 step motor 2

ENCODER_2 (4 Kablosu + 5vdc beslemesi) Mainboard j10 step encoder 2)