0.1 Выбор структуры и параметров систем охлаждения

0.1.1 Особенности систем охлаждения и постановка задачи оптимального проектирования

Системы охлаждения представляют собой частный случай теплообменных систем, имеющих следующие особенности

- 1. Холодный поток (хладагент) поступает и выходит из системы в форме одного потока с температурой на входе T_x и водяным эквивалентом W_x .
- 2. Каждое i-е из охлаждаемых устройств, например, элементов вычислительной системы, характеризуется потоком генерируемой теплоты q_i , температурой T_i и коэффициентом теплообмена $\bar{\alpha}_i$. Последний равен произведению удельного коэффициента теплообмена α_i на поверхность контакта L_i .
- 3. Хладагент в свою очередь охлаждается в системе регенерации, отдавая теплоту $\bar{q} = \sum q_i$ окружающему воздуху или воде.

Температура хладагента на выходе

$$\bar{T}_x = T_x^0 + \frac{\bar{q}}{W_x}.\tag{1}$$

Чем выше \bar{T}_x , (а значит T_x^0) тем меньше энергии или поверхности требует система регенерации.

Запишем уравнение энтропийного баланса системы охлаждения

$$\sigma = W_x \ln \frac{\bar{T}_x}{T_x^0} - \sum_i \frac{q_i}{T_i}.$$
 (2)

Первое слагаемое в правой части — прирост энтропии хладагента, второе — поток энтропии в систему от охлаждаемых устройств, σ — производство энтропии за счет теплообмена.

$$\sigma = \sum_{i} \int_{0}^{L_i} \tilde{q}_i(T_x(l), T_i) \left(\frac{1}{T_x(l)} - \frac{1}{T_i}\right) dl.$$
 (3)

Чем меньше σ , тем меньше отношение \bar{T}_x/T_x^0 , что при заданной разности этих температур соответствует росту T_x^0 и \bar{T}_x , поэтому минимизация σ при заданных $q_i, T_i, \sum \bar{\alpha}_i$ является естественным критерием проектирования системы.

0.1.2 Минимизация диссипации в системах охлаждения

Изменение температуры хладагента при контакте с i-м охлаждаемым устройством характеризуется уравнением

$$\frac{dT_{xi}}{dl} = \frac{\alpha_i}{W_i} (T_i - T_{xi}), \quad T_{xi}(0) = T_{xi}^0.$$
 (4)

Решение этого уравнения имеет вид

$$T_{xi}(l) = T_i - (T_i - T_{xi})e^{-\frac{\alpha_i l}{W_i}}$$
(5)

 Π ри этом:

$$\bar{T}_{xi} = \int_{0}^{L_i} \alpha_i (T_i - T_{xi}(l)) dl = W_i (T_i - T_{xi}^0) \left(1 - e^{-\frac{\alpha_i L_i}{W_i}} \right) = T_{xi}^0 + \frac{q_i}{W_{xi}}.$$
 (6)

Производство энтропии при контакте хладагента с i-м устройством

$$\sigma_{i} = \int_{0}^{L_{i}} \alpha_{i} (T_{i} - T_{xi}^{0}) e^{-\frac{\alpha_{i} l}{W_{i}}} \left(\frac{1}{T_{i} - (T_{i} - T_{xi}) e^{-\frac{\alpha_{i} l}{W_{i}}}} - \frac{1}{T_{i}} \right) dl =$$

$$= W_{i} \left[log \left(T_{i} - (T_{i} - T_{xi}) e^{\frac{-\alpha_{i} L_{i}}{W_{i}}} \right) + \frac{(T_{i} - T_{xi}) e^{\frac{-\alpha_{i} L_{i}}{W_{i}}} - (T_{i} - T_{xi}) - T_{i} \ln T_{xi}}{T_{i}} \right].$$
(7)