

교사 내 공기질 특별점검 안내문

사유	학교의 신축, 증축, 개축, 개수 등의 실시, 책상, 의자, 컴퓨터 등 학교비품 다량반입으로 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 등의 발생우려가 있을 때		
대상선정	동일사유 10실 미만시 1실대상, 10실 이상시 3실 이상에 대한 특별점검 실시 (정확한 대상확인은 각 지역 교육청을 통해 확인)		
측정항목	항목	기준치	오염물질 발생원
	폼알데하이드 (HCHO)	80($\mu\text{g}/\text{m}^3$)이하	책상, 의자(합판, 가구접착제), 비닐벽지, 바닥재, 단열재
	총휘발성유기화합물 (TVOC)	400($\mu\text{g}/\text{m}^3$)이하	실내건축재료, 세탁용제, 페인트류
	벤젠 (Benzene)	30($\mu\text{g}/\text{m}^3$)이하	연료(석유), 석유화학제품
	톨루엔 (Toluene)	1000($\mu\text{g}/\text{m}^3$)이하	미술용품, 유성니스, 접착제, 왁스 등
	에틸벤젠 (Ethylbenzene)	360($\mu\text{g}/\text{m}^3$)이하	접착제 및 도료의 용제, 희석제
	자일렌 (Xylene)	700($\mu\text{g}/\text{m}^3$)이하	유성페인트, 왁스용제, 가소제
	스티렌 (Styrene)	300($\mu\text{g}/\text{m}^3$)이하	수지도료 등에 함유된 고분자화합물의 원료
증독증상	급성중독시 호흡곤란, 무기력, 두통, 구토 등을 초래하며 만성중독일 경우 혈액장애, 빈혈 등을 유발		
저감방법	※ 베이카아웃(Bake-out) 방법 건축물의 신축이나 개·보수작업이 끝난 건물에 대해 실내공기의 온도를 높여 건축자재나 마감재료에서 방출되는 휘발성유기화합물(VOCs)와 폼알데하이드(HCHO)를 비롯한 유해오염물질의 방출량을 일시적으로 증가시켜 환기를 함으로서 이를 제거하는 방법		
	※ 학교에서의 효과적인 베이카아웃 방법 1. 출근시 측정대상실 개방하여 환기(30분이상) 2. 대상실 밀폐후 난방가동(30°C 이상, 6시간이상) 3. 퇴근 1시간전 대상실 개방 후 환기(30분 이상) 4. 상기 작업을 3~4회 반복 ※ 환기시 선풍기 등을 활용하여 공기순환이 원활하도록 함		

기타 실내공기질 측정항목 : 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO₂), 이산화질소(NO₂), 라돈(Rn), 부유세균(TAB), 곰팡이(Mold), 석면(Asbestos)

(주) 한국환경안전연구소 실내공기질팀
 Tel)043-237-7824~5, FAX043-237-7826