# Национальный исследовательский университет ИТМО Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

# Вариант №3

# Лабораторная работа №1

# «Интерфейсы ввода-вывода общего назначения (GPIO)»

# По дисциплине:

«Проектирование вычислительных систем»

Работу выполнили:

Никонова Наталья Игоревна

Сенина Мария Михайловна

Группа: Р34102

Преподаватель:

Пинкевич Василий Юрьевич

## Цель работы

- 1. Получить базовые знания о принципах устройства программировании микроконтроллеров.
- 2. Изучить устройство интерфейсов ввода-вывода общего назначения (GPIO) в микроконтроллерах и приемы использования данных интерфейсов.


## Задание

Разработать и реализовать драйверы управления светодиодными индикаторами и чтения состояния кнопки стенда SDK-1.1M (расположены на боковой панели стенда). Контакты подключения кнопки и светодиодов должны быть настроены в режиме GPIO. Функции и другие компоненты драйверов должны быть универсальными, т.е. пригодными для использования в любом из вариантов задания и не должны содержать прикладной логики программы. Функции драйверов должны быть неблокирующими, то есть не должны содержать ожиданий события (например, нажатия кнопки). Также, в драйверах не должно быть пауз с активным ожиданием функция HAL\_Delay() и собственные варианты аналогичной реализации. Обработка нажатия кнопки в программе должна включать программную защиту от дребезга.

Написать программу с использованием разработанных драйверов в соответствии с вариантом задания.

Реализовать «передатчик» азбуки Морзе. Последовательность из нажатий кнопки (короткое – точка, длинное – тире) запоминается и после сигнала окончания ввода (долгая пауза) начинает «отправляться» при помощи зеленого светодиода, последовательностью быстрых (точка) и долгих (тире) мерцаний. Во время ввода последовательности после каждого нажатия двухцветный светодиод должен коротким мерцанием индицировать, какой сигнал был введен (мигание желтым – точка, мигание красным – тире).

#### Используемые контакты




- РС15 перехватывает нажатия кнопки (обозначен как BUT, настроен на GPIO INPUT)
- PD13 управляет зеленым светодиодом (обозначен как LEDG, настроен на GPIO OUTPUT)
- PD14 управляет желтым светодиодом (обозначен как LEDY, настроен на GPIO OUTPUT)
- PD15 управляет красным светодиодом (обозначен как LEDR, настроен на GPIO\_OUTPUT)
- РА10 получает прерывания от таймера (обозначен как ТІМ1 СН3)
- PB3, PB4, PA13, PA14, PA15 J-Тад для отладки

## Описание алгоритма


#### Блок-схема обработки прерывания таймера

Чтобы всё работало в неблокирующем режиме мы решили использовать встроенные таймеры. Мы выбрали 3 ий канал на первом таймере, под это зарезервирован ножку PA10. Этот канал мы настроили в режиме Output compare, по output. Таким образом на ножке ничего не отображается, но нам нужны были прерывания по этому таймеру. Поскольку на шине таймера частота была 16МГц мы настроили prescaler в 16000, а длину цикла таймера в 16. Включили прерывания по переполнению. Таким образом таймер будет срабатывать каждые 16 мс. А нам оно и надо, потому что если мы два цикла подряд зафиксируем, что кнопка нажата можно будет считать, что она точно была нажата, и мне зафиксировали не просто дребезг.



В обработчике прерываний нам нужно просто выставить правильное значение глобальных переменных. Действуя, как указано в блок схеме мы устанавливаем верное значение переменных is\_pressed и count\_tick. (Переменная count\_tick обнуляется в основном потоке исполнения, потому что именно именно там у нас есть реальное понимание о том, когда кнопка становится отпущена или нажата).

#### Блок-схема основной логики



### Исходный код

#### Драйвер вывода (светодиоды)

```
}
void turn_off_yellow_led() {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
}
void turn_on_red_led() {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
}
void turn_off_red_led() {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
Драйвер ввода (кнопка, реализовано через опрос по прерыванию от таймера)
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
        if(htim->Instance==TIM1)
                 int but = HAL_GPIO_ReadPin(BUT_GPIO_Port, BUT_Pin);
                 but = !but;
                 if(is_reading == 1){
                          if(but == 1 && noisy == 0){
                                  noisy = 1;
                          } else if(but == 1 && noisy == 1) {
                                  is_pressed = 1;
                                  count_tick++;
                          } else if(noisy == 1 && but == 0){
                                  noisy = 0:
                          } else if(but == 0 && noisy == 0){
                                  is_pressed = 0;
                                  count_tick++;
                          }
                 }
        }
}
Основная логика
#define LONG_PERIOD_CT 125
#define BUFFER_SIZE 2048
#define DEFAULT DELAY 200
#define ERROR_DELAY 600
#define ERROR_COUNT 2
#define COMMA_DELAY DEFAULT_DELAY
#define DASH_DELAY 1000
int is_pressed = 0; // нажата \underline{\text{пи}} кнопка, устанавливается в таймере
int is_wait_unpressed = 0; // <u>ожидаем</u> <u>ли</u> <u>отпускание</u> <u>кнопки</u>
int is_reading = 1; // <u>есть ли что</u> в памяти <u>чтобы читать</u> (<u>можно</u> pointer <u>сделать глобальным</u> и <u>проверять на</u>
<u>НОЛЬ</u>
int count_tick = 0; // кол-во тиков таймера в текущем состоянии is_pressed, устанавливается в таймере
int noisy = 0; // доп проверка для дребезга
void send_message(int buffer[], int pointer) {
        for (int i = 0; i < pointer; i++) {</pre>
                 turn_on_green_led();
                 if (1 == buffer[i]) {
                         HAL_Delay(DASH_DELAY);
                 } else {
                          HAL_Delay(COMMA_DELAY);
                 turn_off_green_led();
                 HAL Delay(DEFAULT DELAY);
        }
}
/* USER CODE BEGIN WHILE */
```

```
int buffer[BUFFER_SIZE] = {0};
int pointer = 0;
HAL_TIM_Base_Start_IT((TIM_HandleTypeDef *)&htim1);
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
        printf("%i %i", is_pressed, is_wait_unpressed);
        if (0 == is_pressed && 0 == is_wait_unpressed) {
                 if (count_tick > LONG_PERIOD_CT && 0 != pointer){
                         is_reading = 0;
                         send_message(buffer, pointer);
                         pointer = 0:
                         is_reading = 1;
        } else if (0 == is_pressed && 1 == is_wait_unpressed) {
                 is_wait_unpressed = 0;
                 if (count_tick > LONG_PERIOD_CT) {
                         turn_on_red_led();
HAL_Delay(DEFAULT_DELAY);
                         turn_off_red_led();
                         buffer[pointer] = 1;
                 } else {
                         turn_on_yellow_led();
                         HAL_Delay(DEFAULT_DELAY);
                         turn_off_yellow_led();
                         buffer[pointer] = 0;
                 }
                 count_tick = 0;
                 pointer++;
                 if (BUFFER_SIZE == pointer) {
                         for (int i = 0; i < ERROR_COUNT; i++) {</pre>
                                  turn_on_red_led();
                                  turn_on_green_led();
                                  HAL_Delay(ERROR_DELAY);
                                  turn_off_red_led();
                                  turn_off_green_led();
                                  HAL_Delay(ERROR_DELAY);
                         send_message(buffer, pointer);
                         pointer = 0;
        } else if (1 == is_pressed && 0 == is_wait_unpressed) {
                 is_wait_unpressed = 1;
                 count tick = 0;
        }
} /* USER CODE END 3 */
```

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы вспомнили, как писать программы под микроконтроллеры семейства STM32, научились их дебажить и попробовали настроить таймер и реализовать логику неблокирующего чтения через опросы по прерыванию от него.