Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Проектирование вычислительных систем»

Вариант 3

Авторы: Сенина М.М.

Никонова Н.И.

Факультет: ПИиКТ

Группа: Р34102

Преподаватель: Пинкевич В.Ю.

Цель работы

- 1. Получить базовые знания об устройстве и режимах работы таймеров в микроконтроллерах.
- 2. Получить навыки использования таймеров и прерываний от таймеров.
- 3. Получить навыки использования аппаратных каналов ввода-вывода таймеров.

Задачи

Разработать программу, которая использует таймеры для управления яркостью светодиодов и излучателем звука (по прерыванию или с использованием аппаратных

каналов). Блокирующее ожидание (функция HAL_Delay()) в программе использоваться не должно.

Стенд должен поддерживать связь с компьютером по UART и выполнять указанные


действия в качестве реакции на нажатие кнопок на клавиатуре компьютера. В данной

лабораторной работе каждая нажатая кнопка (символ, отправленный с компьютера на стенд)

обрабатываются отдельно, ожидание ввода полной строки не требуется. Для работы с UART на стенде можно использован один из двух вариантов драйвера (по прерыванию и по опросу) на выбор исполнителя. Поддержка двух вариантов не требуется.

Реализация

Используемые контакты



- **PD13 (ТІМ4_CH2)** на 2ом канале стоит PWM 4го таймера. Он управляет зеленым светодиодом.
- **PD14 (ТІМ4_СН3)** на 3ем канале стоит PWM 4го таймера. Управляет желтым светодиодом.
- **PD15** (**TIM4_CH4**) на 4ом канале стоит PWM 4го таймера. Управляет красным светодиодом.
- РА10 (ТІМ1_СН3) получает прерывания от таймера
- **PC7 (USART_RX)** получает прерывание RX о том, что uart завершил прием ланных
- **PC6 (USART_TX)** получает прерывание TX о том, что uart завершил отправку данных
- **PB3**, **PB4**, **PA13**, **PA14**, **PA15** J-Тад для отладки

Описание алгоритма

Общая идея воспроизведения режимов гирлянды

Для воспроизведения режимов гирлянды мы по прерываниям таймера включаем или выключаем светодиодны на нужные нам цвета. Для конфигурации того, как сейчас должен себя вести светодиод мы используем два массива конфигураций:

```
Tick green[TICK_BUFF_SIZE] = {};
Tick red_yellow[TICK_BUFF_SIZE] = {}
```

Это массивы из структур, относящихся либо к светодиоду горящему красными или желтым, либо к светодиоду горящему зелёным.

```
typedef struct {
  uint8_t color; // 0 для красного и зелёного, 1 для жёлтого
  uint8_t duration; // для свечения в такте 0..9
} Tick;
```

соlor описывает каким цветом должен гореть светодиод, а duration говорит, что светодиод должен гореть duration/10 долю такта. Это реализуется через запись регистра CCR в таймере, чей канал привязан к этому светодиоду. Чем большее значение записано в этот регистр тем ярче будет гореть светодиод. Если светодиод гореть в этом тике не должен мы записываем в этот регистр 0.

Чтобы переключать режимы мы копируем массивы-режимы из структуры-коллекции режимов modes в массивы green и red_yellow. Соответственно в режимах по умолчанию мы используем заранее заготовленные массивы инициируемые функцией void init_modes(Mode *modes); . Пользовательский режим мы заполняем на лету.

Коллекция режимов хранится в глобальной переменной:

```
Mode modes[MODES COUNT] = {0};
```


В каждом элементе этого массива находится структура, в которой хранятся массивы, которые надо скопировать в, для того чтобы они начали производиться.

```
typedef struct {
  Tick *green;
  Tick *red_yellow;
  uint8_t len;
} Mode;
```

Модуль ввода-вывода UART

За счёт функций этого модуля мы общались с пользователем через протокол USART. В этом модуле всего 4 функции:

- 1. Добавление данных в кольцевой буфер на отправку.
- 2. Отправка сообщения по USART в режиме прерываний.
- 3. Обработчик прерываний отправки сообщения по USART.
- 4. Обработчик прерываний получения сообщения по USART.



}

```
if (state != HAL UART STATE BUSY TX) {
  send buffer if not empty IT(huart);
}
void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)
{
if (huart->Instance == USART6)
                                                                         Обработчик прерывания
  handler input();
                                                                        получения сообщения по
                                                                               UART
   if (output == 1) {
    bzero(middle buffer,MIDDLE BUFFER SIZE);
     sprintf((char*) middle buffer,
               "mode: %d, speed: %ld", mode,
                                                                          Парсим полученные
       scaler speed);
                                                                           данные функцией
     send uart(huart, middle buffer,
                                                                             handler input
               strlen((char*)middle buffer));
   } else {
     send user mode param();
                                                                          Мы в режиме вывода
                                                                            режима мигания?
  HAL UART Receive IT(huart, (uint8 t*)
&read buffer, 1);
                                                        Переходим в режим
}
                                                                                              Выводим название
                                                        пользовательского
                                                                                              текущего режима и
}
                                                        ввода параметров
                                                                                                его скорость
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef
*huart){
if (huart->Instance == USART6)
                                                                           Ждём следующие
                                                                               данные
  send_buffer_if_not_empty_IT(huart);
}
```

Модуль управления переключения режимами


В этом модуле мы на основе данных, полученных по UART и записанных в буфер read_buffer переключаемся между режимами, увеличиваем скорость воспроизведения или выводим параметры текущего режима.

Функция работает на switch, который в зависимости от значений флагов выбирает разное поведение:

- 1. Переход к следующему режиму по циклу
- 2. Переход к предыдущему режиму по циклу
- 3. Увеличение скорости
- 4. Уменьшение скорости
- 5. Распечатка параметров текущего состояния
- 6. Переход к настройке пользовательского режима

Пункты 1-5 вроде должны быть понятны из описания.

В пункте 6 мы должны получить от пользователя конфигурацию пользовательского режима, мы это делаем заполняя массив данных о тиках полученных от пользователя (Input_tick), а потом конвертируем их в (Tick) используемые при выводе значений. Делаем это точно так же с помощью switch выбираем, какое значение сейчас вводит пользователь и пытаемся его прочитать.



```
play new mode(&modes[mode - 1], green, red yellow, &writing ptr, &current write ptr);
   break:
 case '3':
   // faster
   new_scaler_speed = scaler_speed - round((double) scaler_speed / 10);
   if (new scaler speed == scaler speed) {
    new scaler speed--;
   if (new scaler speed > min scaler) {
    scaler_speed = new_scaler_speed;
   break:
 case '4':
   // slower
   new scaler speed = scaler speed + round((double) scaler speed / 10);
   if (new scaler speed == scaler speed) {
    new_scaler_speed++;
   if (new scaler speed < max scaler) {
     scaler_speed = new_scaler_speed;
   }
   break;
 case '5':
   // send current user mode
   send_user_mode_param();
   break;
 case '\r':
   // ввод в меню настройки
   output = 0;
   tick len = 0;
   break:
 default:
   break;
} else {
 if (read_buffer == '\r') {
   if (tick len != 0) {
     fill mode array(tick buffer, tick len, &modes[MODES COUNT - 1]);
     tick ptr = 0;
   output = 1;
 } else {
   switch (tick_ptr) {
     case 0:
       if (tick len == TICK BUFF SIZE) {
         bzero(middle buffer, MIDDLE BUFFER SIZE);
         sprintf((char*) middle buffer, "user mode buffer is full!");
         send uart(&huart6, middle buffer, strlen((char*)middle buffer));
        } else {
         if (read buffer == 'r' || read buffer == 'g' || read buffer == 'y') {
           tick ptr++;
           cur_read_tick.color = read_buffer;
       }
       break;
       if (read buffer >= '1' && read buffer <= '9') {</pre>
```

```
tick ptr++;
         cur read tick.brightness = read buffer - '0';
       break:
     case 2:
       if (read buffer >= '1' && read buffer <= '9') {
         tick ptr++;
         cur read tick.duration = read buffer - '0';
       break;
     case 3:
       if (read_buffer == '+') {
         fill_softnes_and_save_input_tick(1);
       } else if (read buffer == '-') {
         fill softnes and save input tick(0);
       break:
     default:
       tick ptr = 0;
       break;
   }
 }
}
```

Конвертация Input_tick-ов в Tick

Эта конвертация делается несколькими функциями в файле girland.c. Там есть функция-интерфейс вызываемая в handler input(). Функция:

```
fill_mode_array(tick_buffer, tick_len, &modes[MODES_COUNT - 1]);
```

Она получает на вход массив "сырых" тиков, которые нужно конвертировать и записывает конвертированные тики в массив-коллекцию modes.

Внутри там для каждого тика вызывается функция-конвертер отвечающая за то, чтобы обеспечить правильную длительность горения светодиода и плавный переход к другому значению, если это было указано пользователем.

Плавный переход реализуется за счёт плавного наращивания значений duration записываемых для этого тика в итоговый массив.

Т.е. например, подряд идут два тика, где указаны следующий параметры:

{softness=0 и brightness=3, a duration=5} и {softness=1 и brightness=6, a duration=3}

Такие данные конвертируются в тики следующей длины:

Потому что мягкого перехода не требуется, а количество тиков получается по формуле: duration * DEFAULT LIGHT DURATION, ГДЕ DEFAULT LIGHT DURATION = 5

Но в следующем тике, мы видим, что в предыдущем значение яркости было на 3 меньше и нам надо плавно перейти к этому значению. Соответственно, первая половина тика будет отведена под плавный переход.

Tick2: [3,4,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6]

Paccчёт того, какая разница между яркостями соседних тиков, если softness стоит в 1 производится в fill mode array.

```
void fill tick array(char color, uint8 t brightness, uint8 t duration,
                      int8 t softness, Mode *mode) {
uint8 t new color;
Tick *other buffer;
Tick *buffer = define_color(color, &new_color,
                                                                                            конвертация тика
                                                                                             (fiill_tick_array)
&other buffer, mode);
uint8_t n = duration * DEFAULT_LIGHT_DURATION; //
количество тиков, которое
                                                                                           Конвертируем цвет из
                                                       11
                                                                                            символов в числа.
будет занимать этот цвет
                                                                                        Определяем (по цвету) в какой
 int each = 1;
                                                                                        массив мы будем записывать
                                                                                                этот тик.
 int left = abs(softness - (n / 2));
                                                                                           Определяем (через
int left v = 0;
                                                                                         длительность) во сколько
                                                                                        тиков конвертируется этот тик
if (softness > 0) {
  left v = 1;
  if (abs(softness / (n / 2)) > 1) {
                                                                                         Есть ли мягкий переход
     each = 1;
                                                                                            для этого тика?
   }
 }
                                                                  Определяем как мы будем
 if (softness < 0) {
                                                                  наращивать или уменьшать
                                                                  значения для достижения
  each = -each;
                                                                     плавного перехода
   left v = -left v;
                                                                               В цикле для каждого тика получившегося в
                                                                                результате конвертации записываем, в
 int cur bright = brightness - softness;
                                                                                итоговый массив цвет и длительность с
 for (int i = 0; i < n; i++) {
                                                                                учётом переменных ответственных за
плавный переход
   if (i < (n / 2)) {
     if (i < (n / 2) && abs(brightness - cur bright)
>= abs(each)) {
       cur bright += each;
     }
     if (abs(brightness - cur bright) >= abs(left v) && left > 0) {
       cur bright += left v;
       left--;
     }
   }
   fill tick(&buffer[i + mode->len], new color, cur bright);
   zero tick(&other buffer[i + mode->len]);
 mode \rightarrow len += n;
```

Заключение

В ходе выполнения этой лабораторной работы мы попробовали использовать таймеры PWM, чтобы регулировать яркость горения светодиода. Разобрались с их настройкой. Мы спроектировали систему мигающую светодиодами по заданному режиму и позволяющую этот режим менять.