机电控制课程设计论文

交通信号灯控制系统

论文	作者	孙 楠
学	号_	5080209271
小组	成员	张力文 陈相帆 周游
指导	教师	张银桥

2011年6月

交通信号灯控制系统

摘 要

机电控制技术在生产生活中发挥着巨大的作用,尤其是以单片机为核心器件的控制系统因其功耗低、可编程性强、扩展能力强等优点应用日益广泛。交通信号灯是社会维持正常交通秩序的重要工具。信号灯对交通参与者的友好性及其自身的可编程性,在机动车数量迅猛增长的当下凸显其重要性。在机电控制技术课程学习之后,我们尝试利用单片机技术及相关软硬件技术架设一交通信号灯控制系统,整合倒计时、对闯红灯者拍照等功能,并实现红绿灯持续时间的简便可调。本文将对该系统的设计和功能使用做出说明,并讨论一些可能的拓展功能。

由于本人在课程设计过程中主要负责汇编程序的编写,本文也将更为侧重软件部分:程序设计的思路、主要代码的解释、关键问题的探讨等。同时也会较对设计过程中软件设计和硬件设计之间的相互影响做一些阐述。

关键词:单片机 控制 汇编

目 录

摘要	i
目录	ii
插图索引	iv
表格索引	iv
附录 A 源程序	1
附录 B 电路图	18
参考文献	19
	20

表格索引

插图索引

B-1	电路图			 													1	8

附录 A 源程序

```
;;TrafLight v2.0
  ;;by SN icetiny@gmail.com
  ;;2011-6-16
  ;;R0 | R1 | R2 | R3
  |;;灯状态 | 临时使用 | 2 红灯倒计时 | 1 绿灯倒计时
  ;; R6 | R7 | R5
  ;;秒状态数码 | 分状态 | 空
  ;; R4
  ;;屏状态 (0 开 1 选段 2 调路口 A3 调路口 B)
12
  ;;30H | 31H | 32H-35H | 36H | 37H
13
  |;;红灯 A | 红灯 B | 灯状态地址 | 减一用 | 当前小时状态码
15
  ;; 38H | 39H | 3AH | 3BH | 3CH
  ;;LED 显示寄存器 | 数码管地址高八位 | 屏段 (HEX 码) | 屏绿灯 | 屏红灯
18
  ;; 位 7F | 3DH | 3EH
  ;;选位标志 | BCDINC 和 BCDDEC 子程序的操作位 | 闪烁关灯程序数据传递位
21
  ;;50H-7FH | 40H 41H | 位 7E
  |;;用户定义灯状态 | delay10 中用到的变量 | 区分一秒中的上下半秒
  ::--
  ;;键盘
25
  ;;1 | 2 | 3 | 4 | 5
  ;;on/off | ok/next | <> 选位 | -+
28
29
        ORG 0000H
        AJMP MAIN
31
         ----INTERRUPT VECTORS-
32
        ORG 0003H;外部中断 0
33
34
        LJMP INT_EX0
        ORG 000BH
35
        LJMP INT_TO
```

```
ORG 0013H;外部中断 1
37
         LJMP INT_EX1
38
         ORG 001BH
39
         LJMP INT_C1
40
         —DEFINE CONSTANT VALUE—
41
         LDD1 EQU 0f8H;数码管地址
42
         LDD2 EQU 0f9H
43
         LDD3 EQU 0faH
44
         LDD4 EQU 0fbH
45
         LDD5 EQU 0fcH
46
         LDD6 EQU 0fdH
47
         LED EQU OfeH ;灯地址
48
         G_R1 EQU 1100B
49
         Y R2 EQU 1010B
50
         R_G3 EQU 100001B
51
         R_Y4 EQU 10001B
52
         SECS_PER_MIN EQU 4;每分中的秒数,调试用
53
         MINS_PER_HOUR EQU 5;每小时中的分数,调试用
54
55
           -MAIN PROGRAM BEGIN-
56
         ORG 0030H
57
58
   MAIN:
         MOV SP,#10H
59
         MOV P1,#0FH
60
         MOV 32H,#G_R1
61
         MOV 33H,#Y_R2
62
         MOV 34H,#R G3
63
         MOV 35H,#R_Y4
64
         MOV TMOD,#61H ;初始化计时器定时器 0 方式 1 计数器 1 方式 2
65
         MOV TH0,#0E7H
66
         MOV TL0,#09H ;2^{16} - 6400 = 59136 = E700, E700 + 7 = E707
67
         ;12*2*72*6400 = 11.0592MHz, 取得较小是为了照顾 WDT 看门狗
68
         MOV TH1.#0DCH
69
         MOV TL1,#0DCH ;36. 0.5S;
70
         MOV R6,#SECS_PER_MIN;每分中的秒数,调试用
71
         MOV R7,#MINS_PER_HOUR;每小时中的分数,调试用
72
         MOV 37H,#8 ;初始化当前时间(小时状态)
73
         LCALL GET_LIGHT_TIME;获取倒计时时间存入30H,31H
74
         MOV R0,#32H;R0 记录信号灯寄存器状态
75
         MOV R2,30H
76
         MOV R3,30H
77
         MOV 36H,R3
78
```

```
79
          LCALL SUBBCD
          LCALL SUBBCD
80
          LCALL SUBBCD
81
          MOV R3,36H
82
          LCALL CHANGE_LIGHT;开信号灯
83
          MOV 38H,R3 ;送显示, 开数码管
          MOV 39H,#LDD2
85
          LCALL DISPLAY_NUMBER
86
          MOV 38H,R2
87
          MOV 39H,#LDD4
88
          LCALL DISPLAY_NUMBER
89
          ;中断优先级处理
90
91
          MOV IP,#00001010B ;优先级依次为 t0 t1 x0 x1
          MOV IE,#10001111B ; EA | - | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0
92
                        ;1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
93
          MOV TCON,#05H
                           ;IT0=1 IT1=1
94
          SETB TRO
95
          SETB TR1
96
          MOV 0A6H,#01EH;激活看门狗
97
          MOV 0A6H,#0E1H
98
          ;初始化完毕, 开始计时
99
100
          SJMP $
101
            — END OF MAIN ——
    INT_TO:
                                 ;计时器 0 中断处理程序
102
103
          nop
          MOV TH0,#0E7H
104
          MOV TL0,#09H
105
          MOV 0A6H,#01EH
                                 ;清零看门狗
106
          MOV 0A6H,#0E1H
107
          CPL P3.5
108
109
          RETI
110
   INT_C1:
                                 ;计数器1中断处理程序
111
          PUSH ACC
112
          CPL 7EH
113
          JB 7EH,INT_C1_NORMAL
114
   INT_C1_BLINK:
115
          MOV A,R4
116
          JZ INT_C1_BLINK_EXIT
117
          MOV A,R4
118
          CLR C
119
          SUBB A,#2
120
```

```
121
          JBC CY,INT_C1_BLINK_EXIT
          JNZ INT_C1_BLINK_RED
122
          MOV 3EH,3BH
123
          LCALL CLOSEDIG
124
          LJMP INT_C1_EXIT1
125
    INT_C1_BLINK_RED:
126
          MOV 3EH,3CH
127
          LCALL CLOSEDIG
128
    INT_C1_BLINK_EXIT:
129
          LJMP INT_C1_EXIT1
130
131
   INT_C1_NORMAL:
          MOV A,R4
132
          JZ INT_C1_NORMAL1
133
          MOV A,R4
134
          CLR C
135
          SUBB A,#2
136
          JBC CY,INT_C1_NORMAL1
137
          JNZ INT_C1_UNBLINK_RED
138
139
          MOV 38H,3BH
          MOV 39H,#LDD6
140
          LCALL DISPLAY_NUMBER
141
          LJMP INT_C1_NORMAL1
142
    INT_C1_UNBLINK_RED:
143
          MOV 38H,3CH
144
          MOV 39H,#LDD6
145
          LCALL DISPLAY_NUMBER
146
    INT_C1_NORMAL1: MOV 36H,R3
147
          LCALL SUBBCD
148
          MOV R3,36H
149
          MOV 36H,R2
150
151
          LCALL SUBBCD
          MOV R2,36H
152
          CJNE R2,#0F9H,INT_C1_NEXT2
153
          INC R0
154
155
          CJNE R0,#36H,INT_C1_NEXT0
          MOV R0.#32H
156
          LCALL CHANGE_LIGHT
157
          MOV R2,30H
158
          MOV R3,30H
                       ;绿灯时间比红灯时间短3秒
159
          MOV 36H,R3
160
          LCALL SUBBCD
161
          LCALL SUBBCD
162
```

```
LCALL SUBBCD
163
          MOV R3,36H
164
          SJMP INT_C1_EXIT
165
    INT_C1_NEXT0:
166
          CJNE R0,#34H,INT_C1_NEXT1
167
          LCALL CHANGE_LIGHT
168
          MOV R2,31H
169
          MOV R3,31H
                      ;绿灯时间比红灯时间短3秒
170
          MOV 36H,R3
171
          LCALL SUBBCD
172
173
          LCALL SUBBCD
          LCALL SUBBCD
174
175
          MOV R3,36H
          SJMP INT_C1_EXIT
176
    INT_C1_NEXT1:
177
          CJNE R0,#35H,INT_C1_NEXT2
178
          LCALL CHANGE_LIGHT
179
          MOV A,R3
180
181
          XCH A,R2
          SJMP INT_C1_EXIT
182
    INT_C1_NEXT2:
183
184
          CJNE R3,#0F9H,INT_C1_EXIT
          INC R0
185
          LCALL CHANGE_LIGHT
186
          MOV A,R2
187
          XCH A,R3
188
    INT_C1_EXIT:
189
          MOV A,R0
190
          CLR CY
191
          SUBB A,#33H
192
193
          JNB CY,INT_C1_REVERSEDISPLAY
          MOV 38H,R3 ;送显示
194
          MOV 39H,#LDD2
195
          LCALL DISPLAY_NUMBER
196
          MOV 38H,R2
197
          MOV 39H,#LDD4
198
          LCALL DISPLAY_NUMBER
199
          LJMP INT_C1_EXIT00
200
    INT_C1_REVERSEDISPLAY: ;调换显示的内容(原来显示红灯倒计时,现在则显示绿
201
202
          MOV 38H,R2
          MOV 39H,#LDD2
203
```

```
LCALL DISPLAY_NUMBER
204
           MOV 38H,R3
205
           MOV 39H,#LDD4
206
           LCALL DISPLAY_NUMBER
207
    INT_C1_EXIT00:
208
           DJNZ R6,INT_C1_EXIT1
209
           MOV R6,#SECS PER MIN
210
           DJNZ R7,INT_C1_EXIT1
211
           MOV R7,#MINS_PER_HOUR
212
           INC 37H
213
           MOV A,37H
214
           CJNE A,#24,INT_C1_EXIT0
215
           MOV 37H,#0
216
    INT_C1_EXIT0:
217
          LCALL GET_LIGHT_TIME
218
    INT_C1_EXIT1:
219
           POP ACC
220
           RETI
221
            --地感线圈中断处理 —
222
    INT EX0:
223
           PUSH ACC
224
           MOV A,P1
225
                     CJNE R0,#32H,INT_EX0_NEXT1
226
                     LJMP INT_EX0_SHOOT2
227
    INT_EX0_NEXT1:
                     CJNE R0,#33H,INT_EX0_NEXT2
228
                     LJMP INT_EX0_SHOOT2
229
    INT_EX0_NEXT2: CJNE R0,#34H,INT_EX0_NEXT3
230
                     LJMP INT_EX0_SHOOT1
231
    INT_EX0_NEXT3:
                      CJNE R0,#35H,INT_EX0_EXIT
232
    INT_EX0_SHOOT1: JB ACC.0,INT_EX0_SHOOT11
233
                     SETB P1.4
234
    INT_EX0_SHOOT11:
235
                     JB ACC.1,INT_EX0_EXIT
236
                     SETB P1.5
237
                     LJMP INT_EX0_EXIT
238
    INT_EX0_SHOOT2: JB ACC.2,INT_EX0_SHOOT22
239
                     SETB P1.6
240
    INT_EX0_SHOOT22:
241
                     JB ACC.3,INT_EX0_EXIT
242
                     SETB P1.7
243
    INT_EX0_EXIT:
244
           MOV A,#30
245
```

```
INT_EX0_EXIT0:
246
247
          LCALL DELAY10
          DJNZ ACC,INT_EX0_EXIT0
248
    INT_EX0_EXIT1:
249
          MOV P1,#0FH
250
          POP ACC
251
          RETI
252
            --按键中断处理程序 ---
253
                                  ;外部中断1处理,键盘
    INT_EX1:
254
          PUSH PSW
255
          PUSH ACC
256
          MOV A,P2 ;判断是否有键按下
257
          ANL A,#0F8H
258
          XRL A,#0F8H
259
          JZ INT_EX1_EXIT
260
          LCALL DELAY10
261
          MOV A,P2 ;再次判断是否有键按下,消除前沿抖动
262
          ANL A,#0F8H
263
264
          XRL A,#0F8H
          JZ INT_EX1_EXIT
265
          JB ACC.3,KEY01
266
267
          JB ACC.4,KEY02
          JB ACC.5,KEY03
268
          JB ACC.6,KEY04
269
          JB ACC.7,KEY05
270
          KEY01:LJMP KEY1
271
          KEY02:LJMP KEY2
272
          KEY03:LJMP KEY3
273
274
          KEY04:LJMP KEY4
          KEY05:LJMP KEY5
275
276
    INT_EX1_EXIT:
          MOV A,P2 ;判断是否有键按下,消除后沿抖动
277
          ANL A,#0F8H
278
          XRL A,#0F8H
279
280
          JZ INT_EX1_EXIT_1
          LCALL DELAY4ms5
281
          SJMP INT_EX1_EXIT
282
    INT_EX1_EXIT_1:
283
          POP ACC
284
          POP PSW
285
          RETI
286
287
```

```
KEY1: ;开关键
288
           CJNE R4,#00,KEY1_NEXT1
289
           MOV R4,#1
290
           MOV 3AH,37H
291
           MOV 38H,3AH
292
           LCALL HEX2BCD
293
           MOV 39H,#LDD6
294
           LCALL DISPLAY_NUMBER
295
          LJMP INT_EX1_EXIT
296
    KEY1_NEXT1:
297
          MOV R4,#0
298
           MOV 3AH,#0
299
           MOV 3BH,#0
300
           MOV 3CH,#0
301
           MOV 38H,#0FFH
302
           MOV 39H,#LDD6
303
           LCALL DISPLAY_NUMBER
304
          LJMP INT_EX1_EXIT
305
306
    KEY2: ; 确认键, OK 键
307
           MOV A,R4
308
309
           MOV R1,A
           CJNE R1,#0,KEY2_R01
310
           LJMP INT_EX1_EXIT
311
    KEY2_R01:
                  DJNZ R1,KEY2_R02
312
                  LJMP KEY2_R1
313
    KEY2_R02:
                  DJNZ R1,KEY2_R03
314
                  LJMP KEY2_R2
315
    KEY2_R03:
                  DJNZ R1,INT_EX1_EXIT
316
                  LJMP KEY2_R3
317
318
    KEY2_R1:
           INC R4
319
           MOV 38H,3BH
320
           MOV 39H,#LDD6
321
           LCALL DISPLAY_NUMBER
322
          LJMP INT_EX1_EXIT
323
    KEY2_R2:
324
           INC R4
325
           MOV 38H,3CH
326
           MOV 39H,#LDD6
327
           LCALL DISPLAY_NUMBER
328
           LJMP INT_EX1_EXIT
329
```

```
KEY2_R3:
330
          MOV R4,#1
331
          MOV 38H,3AH
332
          LCALL HEX2BCD
333
          MOV 39H,#LDD6
334
          LCALL DISPLAY_NUMBER
335
          MOV A,3AH
336
          RL A
337
          ADD A,#50H
338
          XCH A,R1
339
340
          MOV A,3BH
          CLR CY
341
          SUBB A,#3
342
          JNB CY, KEY2_R3_NEXT1
343
          MOV 3BH,#00H
344
    KEY2_R3_NEXT1:
345
          MOV @R1,3BH
346
          INC R1
347
348
          MOV A,3CH
          CLR CY
349
          SUBB A,#3
350
          JNB CY, KEY2_R3_NEXT2
351
          MOV 3CH,#00H
352
    KEY2_R3_NEXT2:
353
          MOV @R1,3CH
354
          MOV 3BH,#00H
355
          MOV 3CH,#00H
356
          MOV R1,3AH;如果更改的为当前时间段
357
                 ;则立即调用 GET_LIGHT_TIME 重载倒计时时间
358
          MOV A,37H
359
          CLR CY
360
          SUBB A,R1
361
          CJNE A,#00H,KEY2_R3_EXIT
362
          LCALL GET_LIGHT_TIME
363
    KEY2_R3_EXIT:
364
          LJMP INT_EX1_EXIT
365
366
    KEY3: CPL 7FH
                                  ;选位数
367
          LJMP INT_EX1_EXIT
368
369
                         ;加一
    KEY4:
370
371
          MOV A,R4
```

372	MOV	R1.A
373		R1,#0,KEY4_R01
374		INT EXI EXIT
375	KEY4_R01:	DJNZ R1,KEY4_R02
376	_	INC 3AH
377		MOV A,3AH
378		CJNE A,#24,KEY4_R01_next
379		MOV 3 AH ,#0
380	KEY4_R01_nex	xt: MOV 38H,3AH
381		LCALL HEX2BCD
382		MOV 39H,#LDD6
383		LCALL DISPLAY_NUMBER
384		LJMP INT_EX1_EXIT
385	KEY4_R02:	DJNZ R1,KEY4_R03
386		MOV 3DH,3BH
387		LCALL BCDINC
388		MOV 3BH,3DH
389		MOV 38H,3BH
390		MOV 39H,#LDD6
391		LCALL DISPLAY_NUMBER
392		LJMP INT_EX1_EXIT
393	KEY4_R03:	DJNZ R1,KEY4_EXIT
394		MOV 3DH,3CH
395		LCALL BCDINC
396		MOV 3CH,3DH
397		MOV 38H,3CH
398		MOV 39H,#LDD6
399		LCALL DISPLAY_NUMBER
400	KEY4_EXIT:	LJMP INT_EX1_EXIT
401		
402	KEY5:	MOV A,R4 ;減一
403		MOV R1,A
404		CJNE R1,#0,KEY5_R01
405		LJMP INT_EX1_EXIT
406	KEY5_R01:	DJNZ R1,KEY5_R02
407		MOV A,3AH
408		CJNE A,#0,KEY5_R01_next
409		MOV 3AH,#24
410	KEY5_R01_nex	
411		MOV 38H,3AH
412		LCALL HEX2BCD
413		MOV 39H,#LDD6

```
414
                 LCALL DISPLAY_NUMBER
                 LJMP INT_EX1_EXIT
415
    KEY5_R02:
                 DJNZ R1,KEY5_R03
416
                 MOV 3DH,3BH
417
                 LCALL BCDDEC
418
                 MOV 3BH,3DH
419
                 MOV 38H,3BH
420
                 MOV 39H,#LDD6
421
                 LCALL DISPLAY_NUMBER
422
                 LJMP INT_EX1_EXIT
423
424
    KEY5_R03:
                 DJNZ R1,KEY5_EXIT
                 MOV 3DH,3CH
425
                 LCALL BCDDEC
426
                 MOV 3CH,3DH
427
                 MOV 38H,3CH
428
                 MOV 39H,#LDD6
429
                 LCALL DISPLAY_NUMBER
430
    KEY5_EXIT:
                 LJMP INT_EX1_EXIT
431
432
    BCDINC: PUSH ACC
433
           MOV A,3DH
434
           JB 7FH,BCDINC_HIGH
435
           ANL A,#0FH
436
           CJNE A,#09H,BCDINC_LOW1
437
           ANL 3DH,#0F0H
438
          LJMP BCDINC_EXIT
439
    BCDINC_LOW1:
440
           INC 3DH
441
442
          LJMP BCDINC_EXIT
    BCDINC_HIGH:
443
444
           ANL A,#0F0H
           CJNE A,#90H,BCDINC_HIGH1
445
           ANL 3DH,#0FH
446
          LJMP BCDINC_EXIT
447
    BCDINC_HIGH1:
448
           MOV A,3DH
449
           ADD A,#10H
450
           MOV 3DH,A
451
    BCDINC_EXIT:
452
          POP ACC
453
           RET
454
455
```

```
BCDDEC: PUSH ACC
456
          MOV A,3DH
457
          JB 7FH,BCDDEC_HIGH
458
          ANL A,#0FH
459
          CJNE A,#00H,BCDDEC_LOW1
460
          ORL 3DH,#09H
461
          LJMP BCDDEC EXIT
462
    BCDDEC_LOW1:
463
          DEC 3DH
464
          LJMP BCDDEC_EXIT
465
    BCDDEC_HIGH:
466
          ANL A,#0F0H
467
          CJNE A,#00H,BCDDEC_HIGH1
468
          ORL 3DH,#90H
469
          LJMP BCDDEC_EXIT
470
    BCDDEC_HIGH1:
471
          MOV A,3DH
472
          SUBB A,#10H
473
          MOV 3DH,A
474
    BCDDEC EXIT:
475
          POP ACC
476
          RET
477
478
    CLOSEDIG:
                        ;根据选位标志,关闭某一位的现实,实现闪烁功能
479
          PUSH ACC
480
          MOV A,3EH
481
          JB 7FH,CLOSEDIG_HIGH
482
          ORL A,#0FH
483
          LJMP CLOSEDIG_EXIT
484
    CLOSEDIG_HIGH:
485
486
          ORL A,#0F0H
    CLOSEDIG_EXIT:
487
          MOV 38H,A
488
          MOV 39H,#LDD6
489
          LCALL DISPLAY_NUMBER
490
          POP ACC
491
          RET
492
            -END OF 按键中断处理程序 ---
493
494
                      ;将 38H 中的 16 进制数转为 BCD 码
   HEX2BCD:
495
          PUSH ACC
496
497
          MOV A,38H
```

```
MOV B,#10
498
          DIV AB
499
          SWAP A
500
          ORL A,B
501
          MOV 38H,A
502
          POP ACC
503
          RET
504
505
                                    ;获取当前红灯时间子程序, 存入 30h 和 31h
    GET_LIGHT_TIME:
506
          PUSH DPH
                                    ;默认红灯时间大于3秒
507
          PUSH DPL
508
          PUSH ACC
509
          PUSH PSW
510
          SETB RS0
511
          MOV DPTR,#TAB_LIGHT_TIME;读入信号灯延时信息,30H 为红灯 A,31H 为
512
          红灯 B
513
          MOV A,37H
          RL A
514
          MOVC A,@A+DPTR
515
          MOV 30H,A
516
          MOV A,37H
517
          RL A
518
          INC A
519
          MOVC A,@A+DPTR
520
          MOV 31H,A
521
          ;检查是否有用户自定义数据
522
          MOV A,37H
523
          RL A
524
525
          ADD A,#50H
          MOV RO,A
526
          INC A
527
          MOV R1,A
528
          MOV A,@R0
529
          ORL A,@R1
530
          JZ GET_LIGHT_TIME_EXIT; 若全为零, 说明无用户定义数据, 直接跳出
531
          CJNE @R0,#00H,GET_LIGHT_TIME_NEXT1
532
                            ;若只有一个为0,则使两路口数字相等
          MOV 30H,@R1
533
          AJMP GET_LIGHT_TIME_NEXT2
534
    GET_LIGHT_TIME_NEXT1:
535
          MOV 30H,@R0
536
537
    GET_LIGHT_TIME_NEXT2:
538
          CJNE @R1,#00H,GET_LIGHT_TIME_NEXT3
```

```
539
          MOV 31H,@R0
          AJMP GET_LIGHT_TIME_EXIT
540
    GET_LIGHT_TIME_NEXT3:
541
          MOV 31H,@R1
542
   GET_LIGHT_TIME_EXIT:
543
          CLR RS0
544
          POP PSW
545
          POP ACC
546
          POP DPL
547
          POP DPH
548
          RET
549
550
                           ;开信号灯子程序
551
    CHANGE_LIGHT:
          PUSH DPH
552
          PUSH ACC
553
          MOV DPH,#LED
554
          MOV A,@R0
555
          MOVX @DPTR,A
556
          POP ACC
557
          POP DPH
558
          RET
559
560
                           ;显示倒计时数字子程序,显示 38H 中的数字到 39H 指定
   DISPLAY_NUMBER:
561
           的地址中先显示低位, 再显示高位
          PUSH ACC
562
          MOV A,38H
563
          ANL 38H,#0FH
564
          LCALL GETDIGIT
565
          MOV DPH,39H
566
          LCALL DISDIGIT
567
          SWAP A
568
          MOV 38H,A
569
          ANL 38H,#0FH
570
          LCALL GETDIGIT
571
          DEC 39H
572
          MOV DPH,39H
573
          LCALL DISDIGIT
574
          POP ACC
575
          RET
576
577
578
   GETDIGIT:
                           ;取段码子程序
          PUSH DPH
579
```

```
580
           PUSH DPL
           PUSH ACC
581
           MOV DPTR,#DIGIT
582
           MOV A,38H
583
           MOVC A,@A+DPTR
584
           XCH A,38H
585
           POP ACC
586
           POP DPL
587
           POP DPH
588
           RET
589
590
                            ;送数码管显示子程序
    DISDIGIT:
591
592
           PUSH ACC
           MOV A,38H
593
           MOVX @DPTR,A
594
           POP ACC
595
           RET
596
597
                            ;BCD 码减一,对 36H 中的数做 BCD 码减 1
    SUBBCD:
598
           PUSH ACC
599
           PUSH PSW
600
           DEC 36H
601
602
           MOV A,36H
           ANL A,#0FH
603
           CJNE A,#0FH,SUBBCD_EXIT
604
           CLR CY
605
           MOV A,36H
606
           SUBB A,#06
607
608
           MOV 36H,A
    SUBBCD_EXIT:
609
           POP PSW
610
           POP ACC
611
           RET
612
613
    DELAY10:
614
           NOP
615
           MOV 40H,#9
616
    DL10_1: MOV 41H,#255
617
    DL10_2: NOP
618
           NOP
619
           DJNZ 41H,DL10_2
620
621
           DJNZ 40H,DL10_1
```

```
NOP
622
           RET
623
624
625
    DELAY4ms5:
           MOV 40H,#4
626
    DL45_1: MOV 41H,#210
627
    DL45_2: NOP
628
           NOP
629
           NOP
630
           DJNZ 41H,DL45_2
631
632
           DJNZ 40H,DL45_1
           NOP
633
634
           RET
            —TABLES—
635
                                 ;LED 数码管段码表
    DIGIT:
636
           DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H
637
           DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
638
           DB 77H,7CH,39H,5EH,79H,00H
639
                                 ;预设的信号灯时间常数,共24行,48个值
    TAB_LIGHT_TIME:
640
           DB 03H, 04H
641
           DB 04H, 05H
642
           DB 05H, 06H
643
           DB 06H, 07H
644
           DB 07H, 08H
645
           DB 08H, 09H
646
           DB 09H, 10H
647
           DB 10H, 11H
648
           DB 11H, 12H
649
           DB 12H, 13H
650
           DB 13H, 14H
651
           DB 14H, 15H
652
           DB 15H, 16H
653
           DB 16H, 17H
654
           DB 17H, 18H
655
           DB 18H, 19H
656
           DB 19H, 20H
657
           DB 20H, 21H
658
           DB 21H, 22H
659
           DB 22H, 23H
660
           DB 23H, 24H
661
           DB 24H, 25H
662
663
           DB 25H, 26H
```

664	DB 26H, 27H	
665	;END	
666	END	

附录 B 电路图




图 B-1 电路图

Fig B-1 Circuit Map

参考文献

[1] 张迎新. 单片机初级教程: 单片机基础 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版 社, 2008.

致 谢

感谢张银桥老师的精彩授课和您在课程设计过程中给予的热心指导!

感谢张力文、陈相帆、周游同学在课设中给我的帮助和启发,和你们合作是本次课设工作圆满完成的关键!

感谢 Keil, PROTEUS 等软件的开发者,这些软件使得开发工作的难度和工作量大为降低。

感谢LATEX 给文档编写工作带来的便利,也感谢William Wang 同学对LATEX 模板移植做出的巨大贡献。