Electrónica Digital 2 carne: 18193

enero 2021 sección: 20


Laboratorio # 2


Interrupciones y uso de librerías


Link del video:


https://youtu.be/caB_ga2O2kl

Pseudocódigo









```
Código
* Laboratorio # 2
* Author: Natalia de León Bercián
* carné: 18193
* Digital 2
* Created on 29 de enero de 2021
//IMPORTAR LIBRERIAS
                                //
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "Oscilador.h"
#include "Config_ADC.h"
#include "Display.h"
//CONFIGURACION BITS
// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT// Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on
RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF
                  // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN
bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
```

// RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is digital input,

#pragma config MCLRE = OFF

MCLR internally tied to VDD)

```
#pragma config CP = OFF
                      // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF
                       // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF
                        // Brown Out Reset Selection bits (BOR disabled)
#pragma config IESO = OFF
                          // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is
disabled)
#pragma config FCMEN = OFF
                         // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
#pragma config LVP = OFF
                        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR
must be used for programming)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF
                       // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
//DEFINE
#define _XTAL_FREQ 4000000
//VARIABLES
uint8_t contador = 0; //Variable de incremento para contador
uint8_t debouncing1 = 0; //Variable que controla debouncing de un push
uint8 t debouncing2 = 0; //Variable que controla debouncing del otro push
uint8 t toggle = 0;
int ADC NIBBLE1;
int ADC_NIBBLE2;
int ADC_VALOR;
int ADC SWAP;
```

```
//PROTOTIPOS DE FUNCIONES
                                            //
void setup(void);
void Config_INTERRUPT(void);
void CONVERSION_ADC(void);
void TOGGLE_1(void);
void DisplayADC(void);
void Revision(void);
//INTERRUPCIONES
                                        //
void __interrupt() ISR(void) {
 // ---- Interrupción del PUERTO B ----
 if (INTCONbits.RBIF == 1){ // Interrupcion on change
     if (PORTBbits.RB0 == 1){ //debouncing
      debouncing1 = 1;
      contador = contador;
     if (PORTBbits.RB1 == 1){ //debouncing
      debouncing2 = 1;
      contador = contador;
     if(PORTBbits.RB0 == 0 && debouncing1 == 1){//hasta revisar bandera...
      contador++;
                      // de deboucing y que el boton no...
      PORTC = contador;
                         //este presionado, se aumenta o...
      debouncing1 = 0;
                        //decrementa.
     }
```

```
if(PORTBbits.RB1 == 0 && debouncing2 == 1){
        contador--;
        PORTC = contador;
        debouncing2 = 0;
      }
      INTCONbits.RBIF = 0; //limpiar bandera
    }
  // ---- Interrupción del ADC ----
  if (PIR1bits.ADIF) {
    PIR1bits.ADIF = 0;
    __delay_ms(2); //Inicio de conversion ADC
    ADCON0bits.GO = 1;
    while (ADCON0bits.GO != 0) { //Mientras no se haya termindo una convers.
      ADC_VALOR = ADC(ADRESL, ADRESH);
      Revision(); //revisar si el valor del ADC es mayor al contador
      DisplayADC();
    }
  }
  // ---- Interrupción del TMRO ----
  if (INTCONbits.TMR0IF == 1) {
    INTCONbits.TMR0IF = 0;
    TMR0 = 6; //valor que se le agrega para que ocurra cada 1000 ns
    Revision();
    TOGGLE_1(); //toggle de variables cada 1000 ns, para encender trasnsistores
  }
//PROGRAMACION PRINCIPAL
                                                          //
```

}

```
void main(void) {
 PORTEbits.RE0 = 0;
 setup(); //Configuracion de puertos de entrada y salida
 Config_INTERRUPT(); //Configuracion de la interrupcion del puerto B
 //LOOP PRINCIPAL
 while (1) {
  CONVERSION_ADC(); //Separacion de Nibbles
 }
 return;
}
//FUNCIONES
                             //
void TOGGLE_1(void) { //toggle para luego encender los transistores
 if (toggle == 1) {
  toggle = 0;
 } else if (toggle == 0) {
  toggle = 1;
 }
}
void DisplayADC(void) { //segun la variable de toggle se enciende cada trasnsistor
 PORTE = 0;
 if (toggle == 0) {
  PORTEbits.RE1 = 1;
```

```
PORTD = display(ADC_NIBBLE2);//se busca en la libreria el valor en HEX
  } else if (toggle == 1) {
   PORTEbits.RE2 = 1;
   PORTD = display(ADC_NIBBLE1);
 }
}
void CONVERSION_ADC(void) {
  ADC_SWAP = SWAP_ADC(ADC_VALOR); // swap de los nibbles para tener los valores
                // de los 'msb'
  ADC_NIBBLE1 = NIBBLE1_ADC(ADC_VALOR); // AND con 0b00001111 para dejar
  ADC_NIBBLE2 = NIBBLE2_ADC(ADC_SWAP); //solo el los 'lsb' en ambas variables
}
void Revision(void){
  if (ADC_VALOR > contador) {
     PORTEbits.RE0 = 1;
   }
  else if (ADC_VALOR < contador){
     PORTEbits.RE0 = 0;
   }
}
void setup(void) { //Configuración de puertos de entrada y salida
  initOsc(0b00000110);
  ANSEL = 0b00000001; //RA0 como analogico
  ANSELH = 0;
```

```
TRISA = 0b00000001; //potenciometro, como entrada
  PORTA = 0;
  TRISB = 0b00000011; // pussh, como entradas
  PORTB = 0;
  PORTC = 0;
  TRISC = 0;
  TRISD = 0;
  PORTD = 0;
  TRISE = 0;
  PORTE = 0;
}
//*********************************//
void Config_INTERRUPT(void) {
  TMR0 = 6; // Valor que se le agrega al TMR0 para que ocurra cada 1000ns
  OPTION_REG = 0b10001000;
  INTCON = 0b10101001;
  IOCB = 0b00000011;
  PIE1bits.ADIE = 1; // enables ADC interrupt
  PIR1bits.ADIF = 1;
  ADCON1 = 0b00000000;
  ADCON0 = 0b01000001;
}
```

Link de Github