
## Projeto 2 - Entrega Final - DesComp

Desenvolvedores: Willian Kenzo, Natália Carreras

## MIPS ciclo único com instruções do tipo A e B



## Como usar:

- Na placa o key(0) funciona como seu clock do processador, ao pressioná-lo o mips avança para a próxima instrução.
- Alterando os valores dos SW(1 downto 0) é possível analisar os seguintes dados que serão mostrados nos displays como hexadecimal:
  - 00 Valor do Program Counter
  - 01 Valor na saída da ULA
  - 10 Valor PC + 4[31~28],Instr[25~0],0,0)
  - 11 Valor PC + 4[31~28] ou (PC+4) + (SigExt(Imediato0<<2)

Valores esperados no Program Counter e saída da ULA durante a execução do programa:

PC Dec	PC Hex	Saída ULA	Instrução	Comentário
00	0x00	0x00000008	sw \$t1 8(\$zero)	M(8) := 0x0000000A
04	0x04	0x00000008	lw \$t0 8(\$zero)	\$t0 := 0x0000000A
08	0x08	0xFFFFFFF	sub \$t0 \$t1 \$t2	\$t0 := 0xFFFFFFF
12	0x0C	0x0000000A	and \$t0 \$t1 \$t2	\$t0 := 0x0000000A
16	0x10	0x0000000B	or \$t0 \$t1 \$t2	\$t0 := 0x0000000B
20	0x14	0xXXXXXXX	lui \$t0 0xFFFF	\$t0 := 0xFFFF0000
24	0x18	0x00000014	addi \$t0 \$t1 0x000A	\$t0 := 0x00000014
28	0x1C	0x00000010	andi \$t0 \$t0 0x0013	\$t0 := 0x00000010
32	0x20	0x0000000F	ori \$t0 \$t4 0x0007	\$t0 := 0x0000000F
36	0x24	0x00000000	slti \$t0 \$t1 0xFFFF	\$t0 := 0x00000000
40	0x28	0x0000000B	add \$t0 \$t0 \$t2	\$t0 := 0x0000000B
44	0x2C	0xFFFFFF5	bne \$t0 \$t5 0xFFFE	pc := 0x28
40	0x28	0x00000016	add \$t0 \$t0 \$t2	\$t0 := 0x00000016
44	0x2C	0x00000000	bne \$t0 \$t5 0xFFFE	pc := 0x30
48	0x30	0x00000001	slt \$t0 \$t1 \$t2	\$t0 := 0x00000001

52	0x34	0x000000C	add \$t0 \$t0 \$t2	\$t0 := 0x0000000C
56	0x38	0x00000000	beq \$t0 \$t3 0xFFFE	pc := 0x34
52	0x34	0x00000017	add \$t0 \$t0 \$t2	\$t0 := 0x00000017
56	0x38	0x0000000B	beq \$t0 \$t3 0xFFFE	pc := 0x3C
60	0x3C	0xXXXXXXX	jal 0x00001F	<< 0x1F := 0x7C
124	0x7C	0xXXXXXXX	jr \$ra	pc := 0x40
64	0x40	0xXXXXXXX	nop	
68	0x44	0xXXXXXXX	j 0x000000	Volta ao Início