

ИТлес

Технический отчёт и программа пилота

Сборка отчёта: 2026-09-16. Проверка документальных источников: 2026-09-15.

Исследование: открытая документация. Программные примеры: синтетические. Реальная машина и 1С заказчика: не подключены.

Техническое решение и границы готовности

Короткий вывод

ИТлес — проверяемая первая версия сервиса учёта, а не сертифицированная телематика. Реализован программный контур «нормализованные события → очередь на диске → HTTP API → SQLite → расчёт → веб-интерфейс»; уровни его проверки указаны отдельно. Источник событий до этой границы необходимо подключить и проверить отдельно. Учебные машины вымышлены; их положение не изменяется само по себе.

Первая стратегия подключения: получить разрешённый экспорт конкретной штатной измерительной системы, проверить единицы, идентификаторы и методику, затем написать адаптер под её версию. Для координат и дополнительных параметров возможен отдельный промышленный регистратор. Покупать датчик до проверки доступности штатных данных преждевременно; разрабатывать новый измеритель диаметра без подтверждённой необходимости тоже преждевременно.

Что означает число на экране

- Объём — сумма принятых событий отдельных изделий, не накопительных счётчиков машины. Событие содержит время, идентификатор, источник, метод и основу объёма.
- Внутреннее хранение объёма — целое число миллионных долей м³. Это точность арифметики, а не физическая точность измерения.
- Объёмы с корой, без коры и с неизвестной основой не складываются в один итог. Одинаковая основа ещё не гарантирует совместимость методик разных источников.
- Диапазон дат включителен по UTC. Это не автоматически производственная смена предприятия. Для внедрения нужно согласовать локальную часовую зону и границы смен.
- Сумма в парке должна совпадать с суммой детализации за тот же период. CSV — выгрузка этого реестра, не универсальный формат 1С.
- Давление масла двигателя, температура масла двигателя, температура гидравлического масла — самостоятельные поля. Отсутствие поля не превращается в ноль.
- «Свежие данные» означает возраст последнего наблюдения, не исправность машины и не доказанное состояние «работает».
- Границы API — не нормы OEM: проверяются конечность чисел, единицы, процент 0–100 и неотрицательные счётчики. Для температур и оборотов не придуманы рабочие диапазоны. Принятое значение может быть физически ошибочным; без документации машины оно не маркируется как «в норме».
- Моточасы за выбранные даты — разность первого и последнего наблюдения внутри интервала, а не гарантированная наработка за полные сутки. При недостатке наблюдений или уменьшении счётчика результат отсутствует. Расход топлива в L/h, накопительный счётчик в L и уровень бака в % — разные поля; расход за смену автоматически не выдумывается.

- UTC-время событий сохраняется до микросекунд. Допуск часов источника на будущее — 5 минут, порог свежести — 2 часа; это явные технические правила пилота, не норматив исправности оборудования. Лимиты пакета (500 событий, 512 КиБ), объёма события (до 10 000 м³) и десятичной точности — ограничения контракта, не метрологические допуски.

Доставка и целостность

Шлюз обязан присваивать стабильный идентификатор изделия из источника, квалифицированный машиной и областью уникальности после согласования правил OEM. Имя или хеш очередной выгрузки сами по себе не являются идентичностью изделия. Нельзя генерировать новый `event_id` при каждой повторной выгрузке: сервер не сможет распознать такой повтор. Для накопительных и пересмотренных файлов нужен отдельный адаптер с версионностью, а не отправка снимка как новой выработки.

Локальная очередь использует SQLite WAL и `synchronous=FULL`. Пакет записывается до отправки; удаление его содержимого происходит только после корректного подтверждения всех событий. Сетевой сбой, потерянный ответ или перезапуск оставляют пакет для повторной доставки. Сервер дедуплицирует события. Повтор с тем же идентификатором и изменённым содержимым отклоняется атомарно, а не исправляет прошлую выработку молча. Некорректные пакеты попадают в карантин локальной очереди; в центральную таблицу учёта они не входят.

SHA-256 обнаруживает изменение содержимого относительно сохранённого отпечатка и конфликты идентификаторов. Это не подпись OEM, не защита от администратора БД и не доказательство достоверности исходного измерения. Кража ключа устройства позволяет отправить ложное новое событие; необходимы отзыв ключей и проверка источника при внедрении.

Очередь ограничена по объёму. При переполнении она отказывает в записи явно и не выбрасывает старые события незаметно. Промышленный адаптер должен дополнительно остановить подтверждение чтения источника и подать сигнал. Дисковая очередь не гарантирует сохранность при физическом разрушении носителя, неисправном накопителе или отключении питания без штатного завершения записи контроллером диска. Нужны промышленный накопитель, защищённое питание и испытание выключением питания.

Архитектура первой версии

- FastAPI: регистрация отдельных компаний, индивидуальные аккаунты, серверные роли, одноразовая активация и восстановление, настройка источников, проверка контракта, приём, запросы и экспорт.
- SQLite: транзакционный реестр для небольшого пилота на одном сервере. Это не распределённая платформа; для промышленного масштаба требуется нагрузочное обследование и, вероятно, PostgreSQL.
- React: адаптивный интерфейс, локальная обзорная картографическая подложка, состояние данных и детализация.
- Python outbox: доставка уже нормализованных событий, но не драйвер CAN, J1939, StanForD или OEM API.
- Никаких запросов к 1С, терминалам или облакам производителей в учебном режиме не выполняется.

Настройка компании сохраняется в БД и продолжается через веб без CLI. Запись машины, описание источника, выданный токен, факт приёма и ручная сверка — разные состояния. Новые события сбрасывают актуальность прежней сверки; конкурентное подтверждение старого снимка отклоняется. Разграничение компаний применяется и к прямым API-запросам, и к CSV. Минимальные роли не заменяют детальный аудит и матрицу прав промышленного предприятия.

Прогресс онбординга отражает первичную настройку хотя бы одной машины и решение по доступам, не готовность всего парка. Текущая сверка определяется отдельно для каждой машины по числу

принятых событий. Это число не равно количеству пакетов: один пакет содержит несколько событий, повторная доставка не добавляет выработку. Журнал приёма может показать новый момент доставки старых наблюдений, не делая их свежими. Публичные документы проекта отделены от защищённых выгрузок компаний.

Неподключённые части

Не реализованы: универсальный парсер всех версий StanForD; прямое чтение CAN/J1939; OEM-облачные коннекторы; готовая обработка конкретного релиза 1C; метрологическая сертификация; распознавание сливов; промышленная диспетчеризация и отказоустойчивый кластер. У сервиса пока нет доказательств доступа к реальным машинам и независимой приёмке древесины. В этом проекте нет реального OEM-файла, принятого как эталонный набор для тестов.

Минимальный пилот

- Выбрать одну комбинацию «машина + головка + компьютер + версия ПО». Получить разрешение владельца и сервисного партнёра.
- Получить обезличенный минимальный экспорт с известной схемой и единицами. Не пересылать исходные журналы с именами операторов.
- Проверить исходные идентификаторы, повторный экспорт, единицы, временную зону, основу объёма, округление и исправления записей.
- Реализовать отдельный адаптер; закрепить образцы, схему и эталонные итоги в регрессионных тестах.
- Сопоставить каждое выбранное изделие с независимым измерением, не смешивая партию, кору, методику и сроки.
- Провести тесты отсутствия связи, повторов, питания, разрыва отправки, неверных координат и пропусков датчиков.
- Только после приёма одного варианта расширять матрицу совместимости.

Администратору компании

Создать компанию

- Откройте ИТлес по HTTPS и выберите «Я администратор компании».
- Укажите рабочее название, уникальный код компании, служебный логин и личный пароль длиной 12-128 символов. Код и логин: 2-80 символов, строчные латинские буквы и цифры; разделители ., _ , - допускаются между ними. Не используйте ФИО, телефон или почту как логин.
- Нажмите «Создать компанию и аккаунт». Это создаёт новую изолированную компанию. Совпадающее название не присоединяет к существующей компании.
- Сохраните показанный один раз код восстановления в защищённом хранилище. Он действует 30 дней и нужен для восстановления без почты. До истечения его можно заменить в «Мой доступ». Не включайте код в скриншоты, переписку или общий журнал. Подтвердите сохранение и продолжите.

Создание аккаунта не требует SSH, CLI и установки сервера. Развёртыванием занимается владелец сервера по отдельной инструкции. Если сервер запретил новые регистрации, существующие доступы остаются действующими.

Настроить парк и продолжить позже

В разделе «Компания» сохранённый прогресс формируется из данных сервера. Названия машин, описание источника и выданные доступы сохраняются после выхода и перезагрузки. Несохранённые поля формы и одноразово показанные секреты не сохраняются.

- Машина. Укажите служебное название и известную модель. Сохранение машины не означает подключение. Откройте «Настроить источник» у нужной машины.
- Пользователи. Выдайте доступ либо явно выберите «Пока только я».
- Источник. Выясните бортовой компьютер, версию ПО, разрешённый экспорт или API. Запишите только установленные сведения и отметьте полученное разрешение.
- Первое сообщение. Настройте поддерживаемую передачу и проверьте приём через API.
- Сравнение. Сопоставьте принятые значения с источником и отдельно отметьте результат.

Неподдерживаемый источник не завершает настройку. Зелёный прогресс означает выполненные шаги, не исправность машины и не точность датчиков.

Текущий поддерживаемый путь: нормализованный JSON по контракту ИТлес → локальная очередь → HTTPS API. Универсального OEM/CAN/StanForD-адаптера нет. Если доступен только такой источник, сохраните обследование и получите документацию и обезличенный эталонный файл у владельца техники/поставщика. Нужны отдельная разработка адаптера и сверка результата, не ещё один токен.

Выдать, восстановить и отозвать доступ сотрудника

В «Компания → Пользователи» укажите служебный логин и нажмите «Выдать доступ». Передайте код компании, логин и одноразовый код активации по согласованному защищённому каналу. Сотрудник задаёт собственный пароль; администратор его не знает. Срок действия кода показан при выдаче.

- Пользователь читает весь парк и выгрузки своей компании, без административных прав.
- Доступ по отдельным машинам и делегирование роли второго администратора не входят в эту минимальную модель. Не выдавайте доступ, если человеку нельзя видеть весь парк компании.
- «Выдать новый код» отменяет прежний код и сеансы этого пользователя. Это также способ восстановления сотрудника при утере пароля.
- «Завершить сеансы» разлогинивает пользователя, но разрешает последующий вход.
- «Отозвать доступ» после подтверждения отменяет вход, активацию и все сеансы. Машины и уже принятые записи не удаляются.

Сервер проверяет права для прямых API-запросов и CSV, не только для кнопок. Не передавайте свой административный пароль коллегам.

Передать первое сообщение

Для нормализованного JSON откройте инструкцию внутри выбранной машины. Там указан именно её ID, последовательность настройки outbox и проверка приёма. Файл должен уже соответствовать backend/schemas.py; очередь не преобразует OEM-файл автоматически. Исходный файл и адаптер остаются на согласованной площадке предприятия.

Токен выдаётся после подтверждения личного пароля, виден один раз и ограничен приёмом событий этой машины. Новый токен заменяет старые; после отзыва прежние ключи больше не принимают пакеты. Сохраните токен в защищённом окружении отправителя (ITLES_DEVICE_TOKEN), не в параметре команды, URL или Git. Смена вида источника на неподдерживаемый или снятие разрешения на чтение автоматически отменяет его токены. Принятые записи при этом сохраняются. Автоматического срока

окончания у токена нет: назначьте срок замены у отправителя и отзывайте ключ при потере устройства или прекращении передачи.

После отправки нажмите «Проверить поступление»:

Состояние: Машина добавлена

Что известно и что делать: Есть запись о машине, не факт передачи

Состояние: Источник ещё не настроен

Что известно и что делать: Выяснить и сохранить поддерживаемый путь и разрешения

Состояние: Ожидается первое сообщение

Что известно и что делать: Настройка есть, принятого пакета ещё нет; проверить отправитель, адрес и токен

Состояние: Сообщение принято

Что известно и что делать: Принятые события уже отмечены как сверенные с источником; это не проверка датчиков

Состояние: Данные требуют проверки

Что известно и что делать: Сверить источник, время, единицы, методику и значения

Состояние: Данные устарели

Что известно и что делать: Проверить отдельно время приёма и время наблюдения; новый пакет может содержать старые записи

Сравнение с источником отмечается отдельно. Это не метрологическая проверка и не подтверждение исправности датчиков. Новые события требуют новой сверки; если они пришли во время подтверждения, обновите сведения и сравните их снова. Сохранение изменений источника также отменяет прежнюю отметку сверки. Не вмешивайтесь в управление машиной или бортовую сеть без инженерного согласования. Для синтетической проверки создайте отдельную тестовую компанию/машину; не смешивайте её объём с производственным.

Личный доступ и восстановление

«Мой доступ» позволяет заменить пароль, завершить все свои сеансы и заменить код восстановления. Смена пароля завершает все ваши сеансы, включая текущий. Замена кода делает прежний код недействительным.

На экране входа «Восстановить доступ администратора» принимает код компании, логин, сохранённый код восстановления и новый пароль. Старые сеансы и код отменяются; новый код нужно сохранить. Компания не восстанавливается по одному названию. При утере и пароля, и кода нужно отдельное подтверждение полномочий владельцу сервера; автоматического обхода проверки личности нет.

Для существующей компании из прежней версии данные сохраняются. Прежние организационные сеансы заканчиваются. Старый общий пароль временно позволяет только чтение через логин legacy, не полномочия администратора: пароль могли знать сотрудники. Владелец сервера отдельно подтверждает владельца компании и выдаёт одноразовый код назначения администратора служебной командой issue-legacy-admin. После этого общий переходный доступ отключается. Администратор активирует собственный аккаунт через веб и выдаёт индивидуальные доступы сотрудникам. Это разовая миграция прежних доступов, не требование SSH при обычной регистрации новой компании.

Если вход или демо не открывается

Не меняйте cookie-защиту и не удаляйте базу. Откройте сайт в отдельной вкладке по HTTPS. Посмотрите сообщение и «Сведения для диагностики». Передайте обслуживающему специалисту URL, время, HTTP-код и номер запроса, если он есть. Пароли, содержимое cookies и токены не нужны.

Пользователю и руководителю

Получить доступ и войти

Администратор выдаёт код компании, служебный логин и одноразовый код активации. Выберите «Войти в компанию → У меня есть код активации» и задайте собственный пароль длиной 12-128 символов. При следующих входах нужны код компании, логин и этот пароль, без повторной активации. Ввод нового кода компании не регистрирует её.

Если код истёк или пароль потерян, попросите администратора выдать новый код. Он отменит прежний код и ваши старые сеансы. Не просите общий пароль компании. Вы видите весь парк своей компании, но не управляете доступами и источниками.

Найти машину и понять время данных

На странице «Парк» используйте поиск по названию или модели. Фильтр «Состояние данных» оставляет все машины, требующие внимания или машины без событий. Устаревшие/отсутствующие координаты требуют внимания даже при свежем сообщении. Поиск и фильтр действуют вместе; «Сбросить поиск и фильтр» возвращает весь список. Пустой результат фильтра не означает, что в компании нет машин. Имя машины открывает её карту и карточку. Если координат нет, карточка остаётся доступной: отсутствие точки на карте не означает отсутствие машины.

Различайте время приёма пакета сервером, время самого наблюдения и время координаты. Они могут не совпадать. Последние показания и координаты могут быть вне периода журнала, выбранного вверху. Свежесть данных не является диагнозом машины. Универсальные нормы датчиков сервис не выдумывает.

Карта показывает последние известные точки и принятый трек выбранного периода, а не живой GPS. Кнопка «Весь парк» возвращает обзорный масштаб. Подложка не предназначена для навигации по дорогам и лесным кварталам.

Проверить выработку

- Выберите начало и конец периода в UTC. Обратный или неполный период не отправляется как корректный запрос. Если сервер отклонил даты, исправьте их.
- Откройте «Выработка» или карточку машины.
- Сопоставляйте объёмы только в одинаковой базе. «С корой», «без коры» и неизвестная база показаны отдельно.
- Прочитайте предупреждения о разных источниках, методах и версиях; раскрытие показывает состав результата. Арифметическая сумма не доказывает сопоставимость.
- При необходимости скачайте CSV журнала выбранного периода. Это выгрузка для сверки, а не готовая интеграция с 1С.

Ноль является значением. «Нет данных» или «нет записей» не означают ноль. Число знаков после запятой не подтверждает точность первичного измерения. Для спорного результата нужны исходные файлы и сверка, не догадка по графику.

Ошибки и безопасность

При потере связи нажмите «Обновить»/«Повторить загрузку». Не считайте прежний результат обновлённым, пока запрос не завершился успешно. Если доступ отозван или сеанс закончился, приложение предлагает войти снова; уточните права у администратора.

У ошибки входа раскройте «Сведения для диагностики»: там указаны адрес, endpoint, HTTP-статус, UTC-время и сборка интерфейса. Передавайте эти сведения обслуживающему специалисту, но не пароль, одноразовые коды или cookies.

В «Мой доступ» можно заменить пароль и выйти на всех устройствах. При обычном выходе закрывается только текущий сеанс. При сетевой ошибке выход не объявляется завершённым: повторите его, не оставляйте общий компьютер открытым. Сеанс действует не более семи дней; активная работа не продлевает его автоматически.

Клавиатура: Tab/Shift+Tab, Enter/Space; Escape закрывает диалог и мобильную навигацию. Широкая таблица прокручивается внутри своей области. На узком экране основная навигация открывается кнопкой меню.

Учебный парк

«Посмотреть демо» доступно без регистрации, если владелец сервера включил этот режим. Машины и записи вымышленные; даты 14–15 сентября 2026 года фиксированы. Демо не является подключением реальной техники. Его данные и сессии отделены от компаний, редактирование и токены устройств недоступны. Учебный сеанс действует один час. Если новый вход ограничен или демо выключено, следуйте сообщению на экране; это не повод создавать компанию для обхода ограничения.

Развёртывание и обслуживание сервера

Эта инструкция для владельца сервера, не для администратора компании. Регистрация компании и индивидуальные доступы настраиваются через веб: администратору, пользователю.

Нужен полный стек

Шаблон статического сайта находит frontend/package.json, собирает Vite и копирует только dist в Nginx. Это размещает интерфейс, но не запускает Python API и SQLite. Тогда GET /api/health может возвращать HTML с кодом 200, а POST /api/auth/login и POST /api/auth/demo — Nginx 405. Успешная сборка фронтенда не доказывает работоспособность входа. HTML/405 от статического nginx встречался в прежнем размещении. Это не диагноз отказа от 16.09.2026: пользователь сообщил HTTPS-адрес Preview и отказ session_not_retained после принятого входа (12:59:04.835 UTC).

Вход из встроенного Preview

Ключ для учебного парка не нужен. Во встроенном окне нажмите «Открыть ИТлес в новой вкладке», затем «Посмотреть демо». Вход и регистрация выполняются только в отдельной вкладке: SameSite=Strict не позволяет использовать сеанс в iframe другого сайта. Браузерная регрессия воспроизводит принятый POST (200), отсутствие сохранённой cookie и последующий /api/auth/me (401); переход в отдельную вкладку проверен с входом, reload и выходом.

Это подтверждает дефект встроенного сценария, но не доказывает исправность внешнего шлюза: адрес пользователя в агентском браузере требует авторизации Hoplite. Его заголовки Cookie/Set-Cookie сквозным тестом не проверены. Если ошибка возникает и в отдельной вкладке, проверяйте прокси и хранение сеансов, не отключайте защиту cookies. Диагностика теперь указывает контекст окна.

.hoplite/run.sh по умолчанию включает ITLES_COOKIE_SECURE=1 для HTTPS Preview. Исключение ITLES_COOKIE_SECURE=0 допускается только при явном запуске частного локального HTTP-стенда; браузерные тесты используют собственную временную БД.

Deploy-F: архив с собственным Dockerfile

Deploy-F заявляет поддержку архивов с Dockerfile. Точные названия полей текущей панели не проверены; ниже необходимые параметры, а не предположение о её кнопках.

(<https://deploy-f.com/all-hostings/hosting-docker>)

- Загрузите itles_deploy.zip. В нём Dockerfile находится непосредственно в корне архива, рядом с backend/, frontend/ и server.py.
- Выберите сборку по собственному Dockerfile, а не шаблон React/Vite/Node → Nginx. Контекст сборки — корень архива, путь — Dockerfile. Папку frontend и выходной каталог dist отдельно указывать не нужно.
- Внутренний HTTP-порт — 8080. Публичный адрес должен использовать HTTPS; прокси должен сохранять исходный заголовок Host для проверок Origin.
- Для учебного просмотра задайте ITLES_DEMO_ENABLED=1 и ITLES_COOKIE_SECURE=1. Переменная PORT, если панель её задаёт, должна совпадать с внутренним портом. Для реальной организации demo выключен.
- Подключите постоянный диск в /data, доступный UID/GID 10001:10001. Путь БД по умолчанию — /data/itles.sqlite3. Само наличие VOLUME в Dockerfile не гарантирует сохранность данных при повторном размещении у провайдера: диск должен явно повторно подключаться к новому контейнеру. Без этого нельзя использовать реальные данные.
- Запустите новую сборку. В финальном образе должен быть Python, в журнале запуска — Uvicorn, не только nginx:alpine.
- Откройте /api/health: ожидается JSON со "status":"ok", не страница входа. Затем нажмите «Посмотреть демо». Регистрация компании выполняется отдельно через «Я администратор компании»; обычный вход не создаёт аккаунт.

Если панель позволяет только статический шаблон, нужен режим Docker/контейнера или помощь поддержки хостинга. Разрешение POST в статическом Nginx, CORS * и смена пароля отсутствующий API не исправляют.

Отдельный VPS с Docker Compose

Архив распаковывается в отдельный каталог. Не заменяйте конфигурацию чужого приложения на сервере. Для вымышленного учебного парка за HTTPS-прокси:

```
ITLES_DEMO_ENABLED=1 docker compose -f deployment/compose.yaml up -d --build
docker compose -f deployment/compose.yaml logs --tail=60 itles
curl --fail http://127.0.0.1:8080/api/health
```

deployment/compose.yaml публикует порт только на loopback VPS. Настройте существующий TLS-прокси на 127.0.0.1:8080 с сохранением Host; его конфигурация зависит от сервера. При прямом локальном HTTP cookie Secure не отправляется браузером. Не отключайте Secure для публичного домена — используйте HTTPS. Compose создаёт именованный том itles-data; не удаляйте его командами docker compose -f deployment/compose.yaml down -v или очисткой томов. Не меняйте имя Compose-проекта без явного повторного подключения прежнего тома.

После запуска администратор создаёт компанию через веб. В образе нет предустановленной компании или общего пароля. backend.cli остаётся служебным инструментом оператора, не заменой клиентской регистрации. Чтобы закрыть только новые регистрации, задайте ITLES_REGISTRATION_ENABLED=0.

ITLES_DEMO_ENABLED и регистрация независимы. Пароли и токены не передавайте параметрами команд, в Git, скриншотах или журналах.

Compose передаёт оба переключателя из окружения; по умолчанию регистрация разрешена, demo выключено. Для закрытого размещения:

```
ITLES_REGISTRATION_ENABLED=0 docker compose -f deployment/compose.yaml up -d
```

Сохраните выбранные значения в окружении обслуживания или передавайте Compose файл переменных через --env-file, чтобы следующий запуск не вернул значения по умолчанию. Проверьте результат в /api/auth/options. Файл .env.example служит образцом: Python-сервер не загружает .env сам. В контейнерном хостинге задавайте переменные в окружении самого контейнера.

Отключение demo прекращает новые входы, но не отзывает уже выданные учебные сеансы: они действуют до выхода или окончания часового срока. Это не затрагивает сеансы реальных компаний; не очищайте их при обслуживании учебного режима.

Обновление и миграция существующей базы

Не удаляйте БД и не пересоздавайте том. Перед обновлением получите проверенную копию через SQLite backup API, а не копирование одного файла работающей WAL-базы:

```
python -m scripts.backup_db /data/itles.sqlite3 /data/backups/before-update.sqlite3
python -m scripts.backup_db /data/backups/before-update.sqlite3 --verify-only
```

В контейнере эти команды выполняются через docker compose -f deployment/compose.yaml exec -T itles ... из корня проекта. Путь назначения должен быть новым: инструмент не перезаписывает имеющуюся копию. Файл создаётся с правами 0600; проверяются целостность SQLite и внешние ключи. Это не шифрование. Копию нужно перенести в согласованное защищённое резервное хранилище; копия только на том же диске не защищает от его потери.

Новая схема создаёт таблицы индивидуальных пользователей, сессий, кодов и настройки источников, сохраняя компании, машины, события и реестр. Версия миграции записывается в schema_migrations. Миграция идемпотентна и применяется при инициализации БД. Старые организационные сеансы реальных компаний завершаются, а не превращаются в административные.

Старый общий пароль не доказывает, кто является владельцем компании. До назначения индивидуального владельца он имеет только переходное чтение через логин legacy. После независимого подтверждения полномочий оператор выдаёт одноразовый код:

```
python -m backend.cli issue-legacy-admin --account company-code --login admin --owner-verified
```

Код передаётся проверенному владельцу защищённым способом. Он активирует учётную запись через веб и задаёт собственный пароль. Прежний общий доступ и его сеансы отменяются. Команда не должна заменять уже активного владельца и не предоставляет способ захвата компании по её названию.

Если администратор потерял пароль и код восстановления (либо код истёк), оператор после такой же независимой проверки выдаёт новый код активации существующему администратору:

```
python -m backend.cli reset-admin-access --account company-code --login admin --owner-verified
```

Команда завершает сеансы только этого администратора, отменяет его пароль и код восстановления. Пользователи компании и принятые данные сохраняются. Флаг --owner-verified подтверждает выполненную оператором проверку, но не проводит её автоматически. Код активации действует 72 часа и показывается один раз.

Проверяйте миграцию сначала на копии базы. Сравните количество компаний, машин, событий и строк объёма до и после. Не применяйте откат приложения к уже мигрированной БД без проверки

совместимости; сохраняйте исходную копию.

Проверка восстановления и перезапуска

- Остановите экземпляр, который будет использовать восстановленную БД.
- Восстановите проверенную копию в новый путь, сохранив исходную базу:

```
python -m scripts.backup_db /data/backups/before-update.sqlite3 /data/restored.sqlite3
python -m scripts.backup_db /data/restored.sqlite3 --verify-only
```

- Для изолированной проверки укажите ITLES_DB_PATH=/data/restored.sqlite3 и запустите один экземпляр. Не направляйте его одновременно на рабочую базу и не удаляйте WAL/SHM работающего процесса.
- Проверьте вход, состав компаний и машин, выборку событий и выгрузку. Перезапустите с тем же диском и проверьте сохранение настроек ещё раз.
- Только после проверки и согласования переключайте рабочий сервер.

После остановки контейнера exes недоступен. Если Python установлен только в образе, восстановление выполняется одноразовым контейнером с тем же томом, без запуска API и публикации портов:

```
docker compose -f deployment/compose.yaml run --rm --no-deps --entrypoint python itles \
    -m scripts.backup_db /data/backups/before-update.sqlite3 /data/restored.sqlite3
docker compose -f deployment/compose.yaml run --rm --no-deps --entrypoint python itles \
    -m scripts.backup_db /data/restored.sqlite3 --verify-only
```

Путь ITLES_DB_PATH в текущем Compose задан явно в environment сервиса. Для запуска с восстановленной БД измените именно это значение; префикс переменной перед командой Compose его не переопределит. Сохраните прежнюю конфигурацию и не подключайте к проверочному экземпляру рабочие отправители до согласования.

Копия содержит хеши и действующие сессии/коды на момент снимка. Для восстановления после компрометации нужны отдельный отзыв сессий и ротация секретов; исправная SQLite не доказывает безопасность содержимого резервной копии. Старый снимок может восстановить доступ, который был отозван уже после его создания.

Проверка и границы

```
python -m scripts.check_deployment --url https://your-host.example
python -m scripts.check_deployment --url https://your-host.example --demo
```

Нужен Python 3.12 с зависимостями проекта. Первая команда не передаёт пароль: проверяет JSON health, отказ доступа без сессии и валидацию POST входа. Вторая создаёт временную учебную сессию, проверяет чтение списка машин и завершает её. Это не проверка реального аккаунта, OEM-данных или визуального UI.

После размещения отдельно проверьте браузером карту, показатели, выход из сессии и повторный вход. Для постоянной БД создайте отдельную тестовую организацию, пересоздайте контейнер с тем же томом и проверьте вход снова. До реальных данных нужны резервное копирование и пробное восстановление, согласование площадки и остальные меры из README. Один процесс намерен: ограничители попыток и общего бюджета авторизации локальны процессу, не распределены между репликами. Не запускайте несколько worker-процессов с ожиданием общего лимита. Для внешнего сервера также нужны лимиты на TLS-прокси, контроль дискового места, обслуживание обновлений и правила хранения данных.

Диагностика входа без раскрытия секретов

Проверьте факты, а не историческую причину:

- URL, HTTPS и дату обращения. `/api/health` возвращает только `{"status":"ok"}`; заголовок `X-ITles-Version` содержит версию API (2.0), а не Git SHA. Точный commit и идентификатор образа возьмите из записи развёртывания.
- `/api/auth/options`: включены ли demo и регистрация.
- POST на `/api/auth/demo`: HTTP-статус и JSON, а не HTML от статического шаблона.
- Следующий `/api/auth/me`: успешный POST без этого запроса ещё не подтверждает cookie.
- Secure, HttpOnly, SameSite и совпадение публичного Host/Origin. Во встроенном просмотре браузер может ограничивать cookies; проверьте отдельную вкладку HTTPS.
- Лимит попыток, лимит демо-сеансов, доступность SQLite, свободное место и права диска.

Не отключайте Secure или все лимиты, не удаляйте чужие сессии и не очищайте БД. UI показывает безопасные сведения для диагностики. Не публикуйте содержимое cookie/Authorization, тело пакета или ключи. Сценарий считается восстановленным только после входа из чистой сессии, выхода и повторного входа на том же адресе.

Web account API contract

This describes the implemented account and source API, not verification evidence. Browser mutations reject foreign Origin/Host or cross-site requests. Device ingest is separate: it uses a machine-scoped bearer token, not a browser session or Origin. All admin routes require a live admin of the current company, never an org ID from request JSON. Responses and errors do not return passwords or stored hashes. Unknown JSON fields are rejected. Request bodies are limited to 16 KiB for account routes and 512 KiB for ingest; schema validation failures return a safe 422 response.

Session and authentication

Session: `{organization:{id,name,account}, user:{id,login,role:"admin"|"user",must_change_password,legacy_access}, demo:boolean, data_period?:{start,end}, onboarding?:{completed,step}}`. Demo may have `user:null`. New passwords are 12–128 characters. Account and login for new registrations are 2–80 character lowercase technical identifiers matching `^[a-z0-9]{2,80}([a-z0-9]{1,20})*`, not personal names/email addresses. Older company codes retain their case-sensitive spelling for login, activation and recovery. The `itles_session` cookie is `HttpOnly`, `SameSite=Strict` and `Secure` by default; real user sessions last seven days, demo sessions one hour, without sliding renewal. Activation codes expire after 72 hours; administrator recovery codes after 30 days.

- POST `/api/auth/register`: `{organization_name,account,login,password}` → Session + `recovery_code` (one time). Always creates a new organization; a matching display name never grants access.
- POST `/api/auth/login`: `{account,login,password}` → Session. Legacy callers without login resolve to transitional readonly legacy; the formerly shared organization credential MUST NOT gain new admin powers. User payload has `legacy_access:true` for this principal. Trusted server maintenance issues a pending admin activation code only after independently verifying the owner, disabling the legacy principal and sessions. New registrations do not need server assistance.
- POST `/api/auth/activate`: `{account,login,code,password}` → Session, plus a one-time `recovery_code` when activating an administrator. Code single-use and expires.
- POST `/api/auth/recover`: `{account,login,recovery_code,password}` → Session + new `recovery_code`. Invalidates previous sessions and code atomically.

- POST /api/auth/password: {current_password,new_password} → {ok:true}; invalidates all the caller's sessions (UI goes back to login).
- POST /api/auth/recovery-code: {password} → {recovery_code}; admin only, invalidates previous recovery code.
- POST /api/auth/logout-all: {} → {ok:true}; invalidates the caller's sessions only.
- GET /api/auth/me → Session, or 401 when expired/revoked/absent.
- POST /api/auth/logout: no required body → {ok:true}; revokes only the presented session and clears its cookie, including when it has already expired.
- GET /api/auth/options → {demo_enabled,registration_enabled}; no session required.
- POST /api/auth/demo: no required body → demo Session; 404 when disabled, 429 when limited or session capacity is reached, 503 for unavailable storage/scenario. Does not require or create a company account.

Authentication has bounded process-local attempt limits and a shared work budget; 429 is not a reason to disable protection. A deployment with multiple processes needs a separate shared/proxy limit. See deployment.

Company and users

- GET /api/admin/onboarding → {completed,step,machine_added,users_configured,source_configured,data_received,data_reviewed}. Facts computed from durable data; step is a saved screen, not a claim of connection. step is machine, users, source or complete.
- PATCH /api/admin/onboarding: {step?,users_configured?} → same shape. users_configured:true also supports the explicit "only me for now" choice.
- PATCH /api/admin/company: {name} → {organization:{id,name,account}}.
- GET /api/admin/users → {users:[{id,login,role,status:"active"|"pending"|"revoked",created_at,legacy_access}]}
- POST /api/admin/users: {login} → {user,activation_code,expires_at}. Creates read-only user for all machines of own company; no admin-role input.
- POST /api/admin/users/{id}/reissue: {} → {user,activation_code,expires_at}; revokes old code and sessions.
- DELETE /api/admin/users/{id} → {ok:true}; revokes user, activation code, all sessions. Cannot revoke self/owner admin.
- POST /api/admin/users/{id}/sessions/revoke: {} → {ok:true}. Logs out that user without withdrawing future access.

completed records initial setup for at least one permitted JSON source with a token and a recorded comparison, plus the explicit user-access decision. It does not mean that every machine is configured or that later data has been reviewed. Use each machine's current connection for that decision. Employee reissue/revoke routes do not allow changing the owner administrator or acting across companies.

Machines and source

- Existing GET /api/machines remains the fleet read. No token secrets in it.
- POST /api/admin/machines: {name,model?,head?,computer?} → {machine:{id,name,model,head,computer}}. Server issues ID; new machine has no device token/packets yet.
- GET /api/admin/machines/{id}/source → {machine,source,connection,tokens,onboarding}.
- PUT /api/admin/machines/{id}/source: {model?,computer?,software_version?,source_kind:"unconfigured"|"normalized_json"|"unsupported",export_description?,permission_confirmed:boolean} → same shape.

- source: saved input fields; unknown fields are empty/null, never guessed.
- connection: {state:"added"|"source_unconfigured"|"awaiting_message"|"message_received"|"review_required"|"stale",last_received_at:string|null,last_observed_at:string|null,last_position_at:string|null,reviewed_at:string|null,message_count:number}.
- tokens: [{id,created_at}], only active tokens. ID is an opaque revocation identifier, not a bearer credential.
- POST /api/admin/machines/{id}/tokens: {password} → {token,created_at}; requires a permitted normalized_json source, generates a new token and revokes previous ones. Ingest only, current machine only. Tokens have no automatic expiry; rotate and revoke them explicitly.
- DELETE /api/admin/machines/{id}/tokens: {} → {ok:true}; revokes all tokens for that machine.
- POST /api/admin/machines/{id}/review: {message_count:number} → source response; requires a positive integer equal to the current accepted event count and a permitted JSON source. Returns 409 if new events arrived since the displayed snapshot. Records human comparison, not calibration/health.

connection.message_count counts accepted events, not HTTP packets. Duplicate delivery can update last_received_at, but not last_observed_at or event count. An unreviewed fresh event yields review_required; message_received means the current count was compared. stale takes precedence when the latest observation or receipt is older than two hours. reviewed_at remains the historical comparison time; it does not certify newer events. Changing source metadata clears that comparison. Changing away from permitted JSON also revokes device tokens.

Source configured / token issued never means machine connected. A fresh arrival of old observations must not imply fresh measurements. A receipt and a manual data comparison are distinct facts. Unsupported source never presents an OEM, CAN, or StanForD adapter as implemented.

Read API, ingest and diagnostics

- Session-scoped reads: GET /api/machines, /api/fleet, /api/machines/{id}, /api/quality, /api/methodology, /api/exports/ledger.csv. A foreign machine ID returns 404. Employee access covers the whole company, not selected machines.
- Fleet, machine detail and CSV accept start/end dates in YYYY-MM-DD, inclusive in UTC. Latest readings/position are independent of the selected journal period. Missing records are not zero output; volume bases remain separate.
- POST /api/ingest retains payload schema_version:1; account API v2 does not change the telemetry schema. See backend/schemas.py and /openapi.json. The batch has 1–500 events; stable IDs make retries idempotent, while changed content under an existing ID returns 409 atomically.
- GET /api/health → {status:"ok"} after a database query. X-ITles-Version: 2.0 is the API version, not a build SHA; X-Request-ID is a per-request diagnostic ID. Record the deployed commit/image identity separately.
- The full server exposes /api/documents and its allowlisted generated downloads without a session. These are public project documents, not company exports; never include customer data or secrets in their generator inputs.

Харвестеры: доказательная карта данных и аудит исходной книги

Статус исследования: desktop-research, выполнено 15.09.2026. На машине, в OEM-облаке, CAN-шине и полевых условиях ничего не проверялось. Полные структурированные записи, источники и статусы — в hardware.json. Персональные данные не собирались и не переносились: в материалах нет ФИО, контактов, идентификаторов операторов или привязок к ним.

Короткий вывод

- Сначала брать первичные данные серийной машины. Для CTL-харвестера полезны штатные расчёты продукции и файлы StanForD/StanForD2010, но один только стандарт не доказывает, что конкретная машина создаёт все типы файлов или разрешает внешний доступ. Для PONSSE подтверждён договорный путь Data API в составе Manager; открытая схема, перечень полей и доступность в РФ не подтверждены [HW07]. Для Deere и Komatsu найдено описание OEM-сервисов/каналов связи, но не опубликованный общий сторонний API [HW02, HW03, HW11].
- Не покупать свой датчик длины/диаметра «по умолчанию». Голова уже является измерительной системой, однако модель базовой машины не равна модели головы и не подтверждает её исправность. На Log Max 4000–7000 изготовитель прямо описывает четыре точки диаметра и передачу результата в контроллер каждые 10 см [HW13]. Для PONSSE H7 документировано колесо измерения длины [HW09]. Переносить эти схемы на другие марки нельзя.
- CAN — проверяемая гипотеза, а не план интеграции. По Komatsu подтверждена интеграция MaxiXT с двигателем, краном и трансмиссией, USB и ряд каналов передачи, но не перечень всех внешне читаемых PGN/датчиков [HW11]. Уровень топлива, расход, моточасы, давление/температура/уровень масел — отдельные метрики с разными датчиками, единицами и доступом. Их нельзя обещать по марке или разъёму.
- Позицию лучше иметь независимым слоем. Внешний GNSS/ГЛОНАСС-терминал с офлайн-буфером даёт позицию машины и честный индикатор свежести, но не координату пня, объём или доступ к ECU. ПП РФ №1378 действует с 01.01.2025; правила охватывают конкретные виды лесной техники, требуют две глобальные навигационные системы, включая ГЛОНАСС, и ретроспективную передачу при отсутствии связи [HW18]. Это не доказывает, что уже установленный терминал отдаёт данные стороннему продукту.
- Для кубатуры нужен контур доверия. Хранить версию схемы, методику объёма, калибровки и правило дедупликации. Исходный OEM-файл/ответ API обрабатывается только в согласованном локальном изолированном контуре заказчика; в ИТлес отправляется разрешённый нормализованный пакет без операторских полей. Сверять с ручной контрольной мерой и приёмкой. Телеметрия выявляет расхождения и пропуски, но сама не доказывает отсутствие приписок или физическую истинность объёма [HW14].

Ограниченная конфигурационная карта

Конфигурация: John Deere 1270G

Что действительно подтверждено: 1270G — G-Series; TimberMatic Maps/TimberManager передают ход работ и позицию через мобильную сеть [HW01, HW02].

Безопасный первый путь: У дилера/владельца запросить права TimberManager/JDLink и экспорт; получить образец сменного файла.

Чего не обещать: Версию контроллера, StanForD-файлы, API и CAN-поля именно этой машины.

Конфигурация: PONSSE Scorpion/Scorpion King + H7

Что действительно подтверждено: Новое поколение Scorpion получило Opti 5G; у H7 есть колесо длины. PONSSE Data API предназначен для ERP/отчётности и является частью Manager [HW04, HW07, HW09].

Безопасный первый путь: Письменное подключение Manager/Data API; параллельно образец StanForD2010.

Чего не обещать: Что любой Scorpion имеет Opti 5G, Manager Pro/спутниковую связь и доступный в РФ API.

Конфигурация: Komatsu 931 + MaxiXT

Что действительно подтверждено: 931 допускает несколько голов (S92/C93/C124/S132/C144/370E); MaxiXT поддерживает USB и коммуникационные каналы, сохраняет подтверждённые тревоги в

экспортируемый журнал [HW10, HW11].

Безопасный первый путь: USB-выгрузка/образец файла, затем дилерская проверка Smart Forestry/лицензии.

Чего не обещать: Что конкретная 931 обязательно имеет MaxiXT или открытый API/J1939.

Конфигурация: Log Max 4000-7000

Что действительно подтверждено: Это семейство голов, а не подтверждённая связка машины: четыре точки диаметра, контроллер и шаг 10 см описаны OEM [HW13].

Безопасный первый путь: У интегратора запросить контроллер, протокол и экспорт.

Чего не обещать: StanForD/CAN/телематику по одной только марке головы.

Конфигурация: AMKODOR 2541

Что действительно подтверждено: Машина выполняет валку, обрезку сучьев и раскряжёвку на заданные длины; голова — «AMKODOR/аналог» [HW17].

Безопасный первый путь: Осмотр, паспорт базы/головы/контроллера и тестовая выгрузка.

Чего не обещать: Motomit IT, Kesla, Galileosky, датчики и доступ к данным из названия модели.

Метрики: что измеряется и как с ним работать

Детальная карта из 21 метрики — в JSON. Ключевое разделение:

- Измерение головы: длина и диаметр формируют расчёт профиля/объёма. Производственный объём, количество сортиментов, PRI/STM — результат вычислений компьютера, а не «датчик кубатуры». Точность зависит от состояния измерительного тракта, метода и калибровки [HW13, HW14].
- Силовая установка: уровень топлива, расход, давление масла, температура масла, уровень масла, температура ОЖ и моточасы нельзя объединять в один «датчик двигателя». Для каждого сначала устанавливаются двигатель/ECU, точка измерения, единицы, право доступа и сверка с панелью.
- Гидравлика и голова: температура и уровень гидромасла — разные метрики; уровень масла цепи — отдельный бак головы. Публичные источники не подтверждают доступность этих значений для указанных машин; UI должен показывать «нет данных/не подключено», а не ноль.
- Карта: координата машины и координата среза — разные объекты. StanForD допускает геоданные, когда у машины есть GNSS-функция [HW16]; терминал на базе не превращает позицию машины в точку пня.
- KPI — проект, не реализованные показатели: для $\text{м}^3/\text{ч}$, $\text{л}/\text{м}^3$, времени по режимам и прогноза ТО нужны формула, исходные интервалы, метод топлива/объёма и сведения о пропусках. В текущем интерфейсе эти расчёты не выдаются за готовые.

Кубатура: проверочный расчёт, не заявление точности

Для каждой смены сервер должен сохранять OEM-итог и независимо проверять арифметику только тогда, когда файл содержит необходимые поля:

$$V_{\text{смены}} = \sum V_{\text{сортимента}}$$

$$\text{удельный расход} = \text{подтверждённое топливо за тот же интервал} / V_{\text{смены}}$$

Это проверка согласованности данных, а не самостоятельная лесотаксационная методика. Нельзя подставлять формулу по диаметру/длине или ГОСТ без согласованной методики, модели профиля, правил учёта коры и доказательства, что доступны именно нужные измерения. План контроля: случайная выборка бревен/стволов → ручная контрольная мера по принятой методике → запись калибровки/условий → сравнение с машинным результатом → сравнение с приёмкой за тот же период. Разница должна публиковаться с методами обеих сторон и не интерпретироваться автоматически как хищение.

Передача, целостность и отсутствие сети

ИТлес принимает только нормализованный пакет разрешённых полей. Сырые OEM-файлы не загружаются в облачное приложение: их обработка и допустимое хранение возможны только в согласованном изолированном контуре заказчика. Целевая модель метаданных включает технический ID машины, время машины/приёма, тип и версию формата, SHA-256, ключ идемпотентности и статус валидации; конкретный реализованный контракт описан в `backend/schemas.py`. Не собирать RFID/iButton, имя, телефон, сменный персональный ID или поведенческие профили. Даже технический ID и геолокация могут стать персональными данными при сопоставлении с графиком смен.

Очередь отправки должна быть *at-least-once*: локальное накопление → передача при связи → проверка хеша/схемы → дедупликация по стабильному ключу (хеш отдельно выявляет конфликт содержания) → журнал результата. При повреждённом сообщении сохранить факт ошибки и карантинный объект без подстановки нулей. На карте выводить последнюю принятую точку и её время; при устаревании — соответствующий статус. Правила №1378 прямо предусматривают ретроспективную передачу при отсутствии связи [HW18].

Практический план полевой проверки

- Инвентаризация (до монтажа): получить письменное разрешение владельца; зафиксировать только machine asset ID, марку/модель/год, серийные номера оборудования (в защищённом закрытом контуре), голову, контроллер, версию ПО, двигатель и активные OEM-сервисы. Не помещать серийные номера в публичные отчёты.
- Файлы: забрать копию как минимум одной завершённой смены и экранный/печатный итог. Определить формат и схему, посчитать хеш, валидировать, импортировать дважды и доказать отсутствие двойного учёта. Сверить сумму сортиментов с итогом на машине.
- OEM доступ: для Ponsse — тестовые права Manager/Data API; для Deere/Komatsu — дилерское подтверждение доступных каналов. Сопоставить одинаковый период API/облака с первичным файлом и записать задержку/пробелы.
- ECU/CAN: только пассивная read-only запись с согласованием OEM. Для каждого предполагаемого сигнала сверить значение и единицы с панелью/сервисной диагностикой. При несовпадении не публиковать метрику.
- GNSS и офлайн: установить внешний терминал квалифицированным исполнителем; намеренно отключить сеть, накопить маршрут, восстановить связь. Критерии: все пакеты доставлены с исходным временем, дубликаты не увеличили итоги, поздние события не заменили более новую позицию. Порядок сетевой доставки не обязан совпадать с порядком наблюдений; последнее положение и его давность отображаются по времени наблюдения.
- Измерение и приёмка: провести контрольную выборку по принятой заказчиком методике, зарегистрировать калибровку, сопоставить машинный объём с приёмкой одинакового периода. Успех — воспроизводимый отчёт о разнице и причинах, а не заранее обещанный процент.

Аудит приложенной `harvesters_rf.xlsx`

Исходная книга прочитана как XLSX/XML; контактные данные из неё не перенесены. Детальный машинный аудит — массив `audit` в JSON. Результат по группам утверждений:

- Рыночные проценты и состав парка (80–90% импортной техники, 61% трёх брендов, доли брендов, «сотни/единицы», прогнозы износа и спроса) — не имеют первичной национальной переписи, выборки и методики, поэтому понижены до не подтверждено. Нельзя экстраполировать выборку 69 машин на РФ и 2024–2026.

- Регионы: официальный набор Рослесхоза содержит объёмы заготовки по субъектам за 2025 [HW19]. Он не содержит марку/число харвестеров. Из найденных фактов: Иркутская область — 27,6 млн м³ за 2024 [HW22]; в Карелии корпоративная страница Segezha описывает JD/Caterpillar CTL [HW20], в Архангельской области — PONSSE-систему одного подразделения [HW21]. Это не рыночные доли региона.
- Конфигурации производителей и голов: модели/головы нельзя превращать в комплектацию каждой машины. Отдельно понижены утверждения про TimberMatic H-12/H-16 на 1270G, MaxiXT с определённого года, Motomit/Kesla/Galileosky на AMKODOR и облачные сервисы других брендов.
- Датчики и телеметрия: утверждение «J1939 даст все параметры» снято. Геометрия Log Max подтверждена только для соответствующих серий. Показатели двигателя/масел/гидравлики требуют проверки экземпляра.
- ГЛОНАСС: дата действия правил подтверждается ПП №1378, но формулировка в книге заменена на точную область правил и требования к GNSS [HW18].
- Цены и коммерческие обещания (стоимость терминалов, ретрофита, «на 50% дешевле», цены пакетов) — не подтверждены проверяемыми предложениями с датой и комплектацией; из доказательной базы исключены.
- Персональные данные: предложение RFID/iButton для оператора исключено из базовой архитектуры из-за требования минимизации персональных данных.

Источники

Все источники ниже — публичные страницы OEM, государственного органа, исследовательской организации или корпоративные страницы; дата обращения 15.09.2026. Идентификаторы соответствуют JSON.

- HW01 John Deere — G-Series wheeled harvesters (<https://www.deere.com/assets/pdfs/common/products/wheeled-harvesters/wheeled-harvesters-g-series-dkdgwhvr.pdf>)
- HW02 John Deere — Precision Forestry Technologies (<https://www.deere.com/assets/pdfs/common/products/sync/DKEPRCNFE-precision-forestry.pdf>)
- HW03 John Deere — Forestry and Logging Technology (<https://www.johndeere.com/ForestryTechnology>)
- HW04 Ponsse — Scorpion with Opti 5G (https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/ponsse-launches-a-new-generation-scorpion-harvester-range)
- HW05 Ponsse — Opti 5G 2.0.18 (<https://news.ponsse.com/en/ponsse-opti-5g/>)
- HW06 Ponsse — Opti information systems (https://www.ponsse.com/products/information_systems)
- HW07 Ponsse — Data API (https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/forest-machine-data-easily-available-to-customers)
- HW08 Ponsse Manager (<https://manager2.ponsse.com/>)
- HW09 Ponsse — H7 length-measurement wheel (<https://news.ponsse.com/en/10-facts-about-the-new-h7-harvester-head/>)
- HW10 Komatsu Forest — 931 (<https://www.komatsuforest.com/forest-machines/our-wheeled-harvesters/931>)
- HW11 Komatsu Forest — MaxiXT (<https://www.komatsuforest.com/forest-machines/control-and-information-systems>)
- HW12 Komatsu Forest — Smart Forestry (<https://www.komatsuforest.com/services/smart-forestry>)
- HW13 Log Max — Four-point measurement (<https://logmax.com/en/four-point-measuring/>)

- HW14 Skogforsk — Measure Up! (<https://www.skogforsk.se/contentassets/6d0b88fadcc5408c8e4bf4e09b44b108/measure-up.pdf>)
- HW15 Skogforsk — StanForD 2010 (<https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>)
- HW16 Skogforsk/Metsäteho — Introduction to StanForD 2010 (<https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford-2010-introduction-200820.pdf>)
- HW17 AMKODOR — 2541 (<https://amkodor.by/catalog/harvestery/amkodor-2541/>)
- HW18 Правительство РФ — ПП №1378 (<http://government.ru/docs/all/149321/>)
- HW19 Рослесхоз — объёмы заготовки, 2025 (<https://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-woodvolume/>)
- HW20 Segezha Group — Капелия (https://segezha-group.com/en/about/factory/lesozagotovka_respublika_kar_eliya/)
- HW21 Segezha Group — Архангельская область (https://segezha-group.com/en/about/factory/lesozagotovka_arkhangelskaya_oblast/)
- HW22 Рослесхоз — Иркутская область, 2024 (<https://rosleshoz.gov.ru/news/sfo/gubernator-irkutskoy-oblasti-igor-kobzev-provel-pervoe-zasedanie-soveta-po-razvitiyu-lesopromyshlennogo-kompleksa-regiona/>)

Кубатура харвестера и границы интеграции с 1С

Статус документа: исследование и проект пилота, 15.09.2026. Это не подтверждение подключения к машине или к базе 1С. В рабочем пространстве нет предоставленного HPR/StanForD-файла, дампа телеметрии, паспорта машины, доступа к бортовой системе или тестовой базы 1С. Поэтому ниже нет заявленной фактической погрешности, совместимости конкретной машины либо результата приёма.

Короткий вывод

- Для однодревесной обработки объём обычно является результатом бортовой измерительной цепочки: головка измеряет длину подающим/мерным колесом и диаметр ножами либо роликами; компьютер по настройкам и алгоритму раскряжёвки рассчитывает сортименты и объём. Это не один «датчик кубатуры». Skogforsk отдельно указывает, что для многоствольной обработки измерение отдельных стволов недоступно тем же способом и применяется расчётная оценка, способная как завышаться, так и занижаться [V03].
- StanForD2010 — XML-стандарт обмена данными лесных машин, а не гарантия, что каждая машина, версия ПО, лицензия или канал связи отдаст любой нужный показатель. Он имеет версии схем; схема может валидировать структуру, но не все смысловые зависимости [V01, V02]. При пилоте сначала фиксируются версия схемы, тип файла, фактически присутствующие поля, единицы и методика.
- В продукте следует хранить исходный сообщённый машиной объём с идентичностью методики (volume_method, bark_basis, source_message_id), а не незаметно пересчитывать его. Пересчёт допустим только когда сохранены требуемые исходные диаметры/длины, алгоритм, единицы, поправки и версия методики; иначе новый результат нельзя называть тем же объёмом.
- Для 1С есть несколько реальных вариантов, но нет универсального «экспорта в 1С». Кандидат на пилот — 1С:ERP Управление предприятием 2, а при наличии отраслевого модуля — «1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА». Конкретные редакция, релиз, состав НСИ, нужный документ и опубликованные сервисы заказчика пока неизвестны [V07, V08].

1. От измерения к учётному объёму

1.1. Что измеряется и что вычисляется

Для одиночного ствола Skogforsk описывает измерение пройденной длины мерным колесом на корпусе головки и диаметра в сучкорезных ножах либо подающих роликах; эти размеры используются бортовым компьютером для решения, какие брёвна изготовить [V04]. Следовательно, для одного результата заготовки нужно различать:

Слой: Первичное измерение

Примеры: длина, путь колеса, диаметры по позициям, состояние/калибровка измерения

Что не следует предполагать: что оно одинаково для всех головок, режимов и стволов

Слой: Машинный расчёт

Примеры: границы сортимента, объём бревна/партии, порода, число стволов, производительность

Что не следует предполагать: что алгоритм, кора и округление известны без метаданных

Слой: Передаваемый отчёт

Примеры: HPR/StanForD, API производителя, выгрузка/облако

Что не следует предполагать: что отчёт содержит все сырые измерения или доступен внешнему продукту

Слой: Учётная приёмка

Примеры: акт обмера, складская партия, принятое количество

Что не следует предполагать: что она имеет ту же базу коры, метод и границу партии, что и машина

Подтверждённый пример различия: Skogforsk пишет, что многоствольная головка не может непрерывно измерять длину и диаметр каждого ствола, как при обработке одного дерева; объём связки оценивается по измерению первого ствола и числу стволов. Если первый ствол толще/тоньше следующих, возникает соответственно завышение/занижение [V03]. Поэтому поле `processing_mode` (если передано) и отсутствие индивидуальной геометрии — существенные ограничения, а не «нулевые» значения.

1.2. Целевая проектная запись объёма (не текущий endpoint)

Ниже — целевая схема DESIGN для будущего приёма нормализованного объёма, а не описание уже реализованного минимального endpoint. В ней значения объёма хранятся как `decimal` в м³ без преобразования в `float`. Для строки объёма проект требует:

```
volume_m3; volume_basis (under_bark | over_bark | unknown);
volume_method_id; method_version; source_kind (machine_report | derived | receipt);
source_message_id; source_record_id; measurement_start_utc; measurement_end_utc;
product_id; species_id; assortment_id; machine_asset_id; processing_mode;
rounding_rule; data_quality_status
```

`unknown` не заменяется автоматически на «без коры» или «с корой». `volume_method_id` должен ссылаться на паспорт метода: какая геометрия использована, какие диаметры/позиции, как обработаны комель и вершина, использовались ли таблица/модель коры и какие коэффициенты. StanForD-схема допускает развивающиеся поля, включая описания экстраполяции профиля комля; это подчёркивает необходимость сохранять версию и фактический набор полей, а не навязывать единый алгоритм [V02].

Правило целостности. Нативный объём допускается отображать как «сообщён машиной», только если сохранён его источник и базис коры. Производный объём помечается `derived` и содержит неизменяемую ссылку на входные измерения, алгоритм и версию. При отсутствии хотя бы одного входа

расчёт отклоняется как `insufficient_inputs`, а не заполняется оценкой.

Идентификаторы здесь логические и стабильные при повторном экспорте. Новое имя файла или новый хеш выгрузки не должны создавать новую идентичность того же изделия. Если формат не позволяет это установить, импорт выработки блокируется до разработки правил сверки `snapshots`; UUID транспортного пакета проблему не решает.

1.3. StanForD: граница применения

StanForD2010 создан как открытый XML-интерфейс для управления, отчётности и мониторинга лесных машин [V01]. Введение описывает сообщения о заготовленной продукции (HPR) и операционном мониторинге [V05]. Правила стандарта рекомендуют ZIP/DEFLATE и расширение `.hprz` для сжатого HPR, но это рекомендация формата, не обещание наличия файла на машине [V06].

Процедура приёма StanForD-файла:

- Обработать исходный файл только в согласованном с заказчиком локальном изолированном процессоре; в облачное приложение сырой HPR не загружается. До распаковки вычислить SHA-256, применить лимиты размера/вложенности и удалить временную копию по согласованному сроку.
- Определить тип сообщения и версию по `namespace/схеме`; валидировать ровно соответствующей XSD и дополнительными правилами. Успех XSD не доказывает содержательную корректность: это прямо отмечают авторы правил [V06].
- Построить `allowlist` необходимых полей, единиц и ссылок; неизвестные/отсутствующие обязательные для выбранного сценария поля — `rejected`, не преобразуются в нули.
- На границе локального импорта извлечь только согласованную проекцию агрегатов. Оригинальный HPR не передаётся и не хранится в облачной продуктовой БД; иной режим возможен лишь после отдельной оценки рисков, договора и утверждения срока хранения.
- Идентичность записи: `source_kind + source_message_id + source_record_id`. `payload_hash` хранится отдельно для контроля конфликта: повтор с тем же идентификатором и тем же `hash` возвращает прежний результат, а тот же идентификатор с иным `hash` уходит в `conflict_quarantine` и не создаёт второй объём. Периодический `snapshot` без стабильного идентификатора записи не считается новой продукцией: до импорта требуется согласованное правило инкрементальных записей.

Версия актуальной документации StanForD должна считываться из самого файла/договора с поставщиком, а не угадываться по модели машины: официальный каталог схем показывает несколько линий версий, включая 2.0–4.0 [V02].

1.4. Иллюстрация формул, а не «формула харвестера»

Ниже — контроль математики для цилиндрического/усечённо-конусного представления. Это не предписание для HPR, ГОСТ или приёмки: выбранная машина/контрагент могут использовать иную геометрию, кору, таблицы и округление.

Для бревна длиной $L = 4.000$ м, диаметрами торцов $d1 = 0.300$ м, $d2 = 0.260$ м:

- Smalian: $V = L \times (\pi/4 \times d1^2 + \pi/4 \times d2^2) / 2 = 0.2475575 \text{ м}^3$.
- Huber при среднем диаметре $dm = 0.280$ м: $V = L \times \pi/4 \times dm^2 = 0.2463009 \text{ м}^3$.

Разность 0.0012566 м^3 возникает от разных моделей при одинаковых числах. Она не является ошибкой машины. Для учётного вывода можно показывать согласованное число десятичных знаков по правилам заказчика. В целевой схеме отдельно фиксируются исходная десятичная величина и правило округления; текущий API принимает до шести знаков и хранит целое число миллионных долей м^3 , без отдельного поля `rounding_rule`.

Локальная чувствительность только этой иллюстрации при неизменных диаметрах: в Smalian $\partial V / \partial L = 0.0618894 \text{ м}^2$; ошибка длины $\pm 0.010 \text{ м}$ меняет расчёт на $\pm 0.0006189 \text{ м}^3$. Для одного диаметра $\pm 0.001 \text{ м}$ вклад равен примерно $\pm 0.0009425 \text{ м}^3$ для d_1 и $\pm 0.0008168 \text{ м}^3$ для d_2 . В Huber $\pm 0.001 \text{ м}$ среднего диаметра даёт $\pm 0.0017593 \text{ м}^3$. Это производные формулы, не измеренная погрешность оборудования: реальная ошибка также зависит от калибровки, формы ствола, коры, режима головки и процедуры контрольного измерения.

1.5. Сверка с приёмкой: сопоставляются только сравнимые основания

До расчёта расхождения необходимо задать один ключ сравнения: период/смена, делянка или партия, машина, порода, ассортимент, базис коры, метод и единицы. Нельзя вычитать машинный `under_bark` и складской `over_bark`, считать это «потерей» и усреднить проценты.

Пример ниже искусственный — он проверяет формулу и структуру сверки, а не описывает реальную машину или приёмку:

Пара: P-01

Общий базис: один ассортимент, same bark/method, 2026-01-10

Машина, м³: 10.000

Приёмка, м³: 9.800

приёмка – машина: -0.200

Относительное к машине: -2.00%

Пара: P-02

Общий базис: один ассортимент, same bark/method, 2026-01-11

Машина, м³: 8.500

Приёмка, м³: 8.670

приёмка – машина: $+0.170$

Относительное к машине: $+2.00\%$

Пара: P-03

Общий базис: один ассортимент, same bark/method, 2026-01-12

Машина, м³: 5.000

Приёмка, м³: 5.000

приёмка – машина: 0.000

Относительное к машине: 0.00%

Для пары i : $e_i = V_{\text{receipt},i} - V_{\text{machine},i}$, $r_i = e_i / V_{\text{machine},i}$ только при ненулевом знаменателе. Сводное взвешенное расхождение: $\sum e_i / \sum V_{\text{machine},i}$, а не простое среднее процентов.

Доверительный интервал 95% допустимо сообщать лишь после заранее заданного плана выборки, независимых/репрезентативных наблюдений и выбранной модели (например, интервал для среднего ошибок или бутстреп); $n=30$ не является универсальным порогом. Мелкие партии нельзя маскировать большим числом строк.

Такой журнал может выделить необычный паттерн: повторяющийся сдвиг после калибровки, расхождение конкретного ассортимента или недостающую партию. Он не доказывает намерение, хищение или физическую потерю: нужны цепочка хранения, акты, методики измерения и расследование заказчика.

2. Полевое подтверждение точности (ещё не проведено)

Skogforsk подчёркивает, что ручная контрольная длина и диаметр отобранных брёвен — основа контроля измерений, а аккуратная работа с калипером и длиной важна для калибровки [V04]. План ниже отделяет оценку машины от оценки приёмки.

2.1. Слепая контрольная выборка и калибровка

- До начала согласовать письменный паспорт: модель машины и головки, версии ПО/StanForD, активные лицензии, единицы, базис коры, модель объёма, режим обработки, операторские настройки и момент последней калибровки.
- Отобрать по заранее опубликованным правилам брёвна по ассортиментам и диапазонам диаметра; отборщик не должен видеть машинные результаты выбранных брёвен до окончания ручных замеров. Уникальные физические метки/цепочка передачи не должны содержать имя оператора.
- Независимая бригада измеряет длину поверенной мерной лентой и диаметры поверенным калипером согласно согласованной методике; записывает инструмент, поверку, время и базис коры.
- Сопоставить с неизменяемым экспортом машины. Рассчитать e_i , $|e_i|$, r_i , агрегат с весом объёма и интервал только при достаточной по плану выборке. Разделить результаты до/после настройки.
- Выполнить регулировку только уполномоченным специалистом в штатном ПО и сохранить: кто не нужен; вместо имени — роль, время, версия настроек, причина, до/после. Повторить отложенную независимую выборку, не использованную для настройки.

Критерий успеха пилота: заказчик заранее утверждает допуски и методику для конкретной пары «машина-головка-ассортимент-базис-приёмка»; на отложенной выборке результаты попадают в этот допуск и прослеживаются до неизменяемых первоисточников. Без такого соглашения «точно» и «достаточно точно» не утверждаются.

2.2. Отдельная сверка с приёмкой

Связать три разные сущности: машинную партию, физическую отгрузку/складскую партию и документ приёмки. Для каждой сохранить метод/базис/единицы, время, сторону измерения и ссылку на документ. Пары с несовпадающими основаниями переходят в очередь `not_comparable`; допустима только явная, согласованная двусторонняя нормализация, а не скрытая конверсия.

3. Реальная граница 1С

3.1. Что известно из документов 1С

- Снятый с продаж продукт «1С:Предприятие 8. Лесозавод» был построен на «Управлении производственным предприятием» и покрывал, среди прочего, заготовку, приёмку и отгрузку лесосырья [V09]. Его нельзя объявлять целевой современной конфигурацией без обследования заказчика.
- Отраслевой модуль «1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» заявлен для учёта от лесного фонда до отгрузки круглого леса; в документации перечислены заготовка круглого леса, акт приёмки, акт обмера и анализ отклонений [V07, V08]. Это сильный кандидат, если он действительно установлен у заказчика.
- В стандартной платформе опубликованный OData-интерфейс даёт REST-доступ к объектам конкретного прикладного решения через OData v3, включая создание/чтение/изменение объектов. Доступность конкретных метаданных и права на запись определяются публикацией и конфигурацией [V10].
- Для конфигураций с Библиотекой стандартных подсистем `EnterpriseDataUpload` предназначен для однонаправленного импорта, а `EnterpriseDataExchange` — для двустороннего обмена; сервис должен быть развёрнут, а сообщения — корректны для используемого формата и последовательности вызовов [V11]. Это не означает, что произвольный XML или CSV будет принят отраслевой конфигурацией.

3.2. Цель пилота и сознательные ограничения

Кандидат цели: «1С:ERP Управление предприятием 2»; редакция, релиз, включённые подсистемы, наличие отраслевого модуля, доработки и политика проведения документов фиксируются на обследовании. Если заказчик использует отраслевой модуль, пилот должен проверять именно его метаданные и сценарий «Заготовка круглого леса / приёмка / акт обмера», а не подменять их абстрактной накладной.

До обследования продукт не реализует прямую загрузку в 1С, EnterpriseData, OData или XML и не обещает, что 1С примет CSV. Подтверждением интеграции будут: экспорт метаданных тестовой базы, согласованная карта НСИ и документа, публикация тестового endpoint с отдельными правами, успешный тестовый документ/откат и приёмочная сверка в интерфейсе 1С.

3.3. Предлагаемый контракт v1: нормализованный inbox, не готовый формат 1С

Внешний продукт передаёт версионированный JSON в кастомный HTTP-сервис/расширение 1С. Это проектный вариант: его обязан реализовать и проверить специалист заказчика по 1С в согласованной конфигурации. Он предпочтительнее прямого доступа к внутренним каталогам OData: расширение может выполнить сопоставление НСИ, бизнес-проверки, транзакцию и сформировать идемпотентный ответ.

Минимальная запись harvest-receipt.v1:

Поле контракта: schema_version

Цель в 1С: обработчик расширения

Преобразование и проверка: ровно harvest-receipt.v1, иначе reject

Поле контракта: event_id + source_system

Цель в 1С: регистр идемпотентности

Преобразование и проверка: уникальная пара; повтор возвращает прежний результат

Поле контракта: organization_external_code

Цель в 1С: организация

Преобразование и проверка: только заранее сопоставленный код юрлица; нет записи — reject

Поле контракта: machine_asset_external_code

Цель в 1С: лесозаготовительный комплекс/основное средство

Преобразование и проверка: только allowlist НСИ; не содержит ФИО или табельный номер

Поле контракта: occurred_at_utc + plant_timezone

Цель в 1С: дата документа/период

Преобразование и проверка: UTC обязателен; timezone IANA из настройки площадки; не выводить локальную дату молча

Поле контракта: site_external_code

Цель в 1С: делянка/лесосека

Преобразование и проверка: сопоставление с НСИ; отсутствие — reject

Поле контракта: product_external_code, species_external_code, assortment_external_code

Цель в 1С: номенклатура/характеристики/сорт

Преобразование и проверка: все обязательные поля сопоставлены с утверждёнными НСИ

Поле контракта: warehouse_external_code

Цель в 1С: склад

Преобразование и проверка: сопоставление с доступным складом и организацией

Поле контракта: action

Цель в 1С: вид документа/операции

Преобразование и проверка: allowlist согласованных действий, например harvest_production

Поле контракта: volume_m3, bark_basis, volume_method_id, rounding_rule

Цель в 1С: количество и реквизиты метода

Преобразование и проверка: Decimal > 0; базис и метод известны; ни одного скрытого пересчёта

Поле контракта: source_message_id, source_record_id, source_hash

Цель в 1С: реквизиты происхождения/аудит

Преобразование и проверка: идентичность — первые два поля; hash только контролирует неизменность payload, а его смена помещает запись в quarantine, не создавая второй документ

Транзакция inbox: (1) аутентифицировать технический клиент с минимальным правом; (2) проверить JSON/schema/лимиты; (3) создать или найти идемпотентную запись; (4) разрешить все внешние коды через утверждённую таблицу; (5) создать черновик целевого документа и провести его по правилам базы; (6) только при успехе записать UID документа и accepted; при любой ошибке откатить создание документа и записать rejected с кодом без персональных данных. Ответ: event_id, status (accepted|rejected), document_uid только при принятии, rejection_code, schema_version, processed_at_utc.

3.4. Приёмочные тесты 1С

- Валидная строка с полностью сопоставленной НСИ создаёт ожидаемый тип документа и количество в согласованном разрезе.
- Повтор того же source_system + event_id не создаёт второй документ и возвращает тот же document_uid.
- Неизвестные организация, склад, порода/ассортимент, базис коры или метод дают rejected; частичного документа и движения по регистрам нет.
- Ошибка проведения после создания черновика откатывает транзакцию; журнал содержит код ошибки, а не персональные данные.
- Один и тот же объём проверяется в продукте, печатной/экранной форме 1С и отчёте по складу с согласованным правилом округления.
- Для трёх тестовых сравнимых партий машинный итог, документ заготовки и последующий акт приёмки имеют воспроизводимые ключи сверки. Это тест интеграционной трассировки, не свидетельство точности машины.

4. Минимизация данных и риск косвенной идентификации

Отсутствие имени не превращает данные автоматически в неперсональные. GPS машины и временной ряд смен в сочетании с графиком, назначением или доступом работодателя могут косвенно определить оператора. Хешированный ID, случайный account ID и код машины также могут быть персональными, если оператор может их сопоставить с человеком.

Обязательный минимум продукта: коды организаций/площадок/активов и технические идентификаторы сообщений; агрегаты объёма и статусы данных. Не принимать ФИО, телефон, email, табельный номер, логин оператора, операторские профили, фото/аудио, свободный текст с персональными данными. Для HPR/API применять edge-проекцию allowlist в одобренном заказчиком локальном изолированном процессоре, а не загружать сырой файл в облачное приложение и «потом удалять» его. Доступ к трекам — по роли, с минимальным сроком хранения и аудитом; координаты агрегировать/задерживать там, где для бизнес-цели не нужен маршрут.

Некоторым учётным процессам 1С могут требоваться ответственные лица или подписи. Они остаются внутри базы заказчика; продукт не принимает и не копирует их. Правовое основание, сроки хранения, информирование работников, круг ролей и возможность использования геоданных должны быть определены заказчиком с юристом/специалистом по защите данных до пилота. Минимизация снижает риск, но не даёт абсолютного утверждения «ПДн нет».

5. Что проверено и следующий шаг

Проверена только документация и арифметика иллюстративных формул. Не проверены: конкретная модель/головка, лицензия поставщика, реальный HPR, точность измерения, передача из леса, база 1С, соответствие НСИ или проведение документа. Приложенный к проекту harvesters_rf.xlsx не является в рамках этой задачи доступным эмпирическим источником телеметрии/приёмки: результаты из него не извлекались и не приписываются этому отчёту.

Первый практический шаг — получить от одного добровольного заказчика обезличенные: паспорт машины/головки и ПО, один согласованно разрешённый HPR/API-снимок, описание алгоритма/базиса объёма, три сопоставимые машинно-приёмочные партии и копию метаданных тестовой базы 1С. После этого можно выполнить пункты из разделов 1.3, 2 и 3.4 и заменить статусы «проект/не проверено» на проверяемые результаты.

Источники

ID: V01

Первичный источник: Skogforsk, StanForD 2010 (<https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>)

Дата: обновлено 14.05.2025, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: назначение стандарта, XML, развитие версий

ID: V02

Первичный источник: Skogforsk, StanForD2010 documentation / schemas (<https://stanford2010.skogforsk.se/>)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: официальный каталог схем и версий

ID: V03

Первичный источник: Skogforsk, Volymsbestämning för flerträdshanterande aggregat (<https://www.skogforsk.se/kunskapsbanken/kunskapsartiklar/2016/utveckling-av-en-standardiserad-metod-for-kalibrering-av-volymsbestamning-vid-avverkning-med-flertradshanterande-skordaraggregat/>)

Дата: 2016, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: ограничение многоствольной обработки

ID: V04

Первичный источник: Skogforsk, Measure up! A guide to harvester measurement (<https://www.skogforsk.se/contentassets/6d0b88fadcc5408c8e4bf4e09b44b108/measure-up.pdf>)

Дата: 2018, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: длина/диаметр, ручной контроль и калибровка

ID: V05

Первичный источник: Skogforsk, Introduction to StanForD 2010 (<https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford-2010-introduction-150826.pdf>)

Дата: 26.08.2015 draft, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: HPR и виды сообщений; использовать с проверкой версии

ID: V06

Первичный источник: Skogforsk/Metsäteho, StanForD2010 rules v1p5

(https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford2010_rules_tablev1p5.pdf)

Дата: 20.11.2014, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: правила HPR, ZIP и пределы schema validation

ID: V07

Первичный источник: 1C, Модуль для 1C:ERP и 1C:KA — описание

(<https://solutions.1c.ru/catalog/forest-plant-erp/features>)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: отраслевой кандидат и функции лесозаготовок

ID: V08

Первичный источник: 1C:ИТС, Документация модуля лесозаготовок

(<https://its.1c.ru/db/1cleserp25/content/1/hdoc>)

Дата: 08.08.2022, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: перечисление НСИ, документов, актов и отчётов

ID: V09

Первичный источник: 1C, 1C:Предприятие 8. Лесозавод (<https://solutions.1c.ru/catalog/forest-plant>)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: статус снятого с продаж решения и функциональные границы

ID: V10

Первичный источник: 1C, REST-интерфейс платформы (<https://v8.1c.ru/platforma/rest-interfeys/>)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: OData v3, публикация и операции с объектами

ID: V11

Первичный источник: 1C:ИТС, Обмен через веб-сервисы EnterpriseData

(<https://its.1c.ru/db/content/metod8dev/src/developers/dataexchange/enterprisedata/i8105852.htm>)

Дата: 20.10.2017, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: назначение Upload/Exchange и условия развёртывания

ID: V12

Первичный источник: Ponsse, Forest machine data easily available to customers

(https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/forest-machine-data-easily-available-to-customers)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: пример производительского API как отдельного согласуемого канала, не универсальная совместимость

Минимизация персональных данных

Чего не собираем

В модели нет ФИО, электронной почты, телефона, фотографий, профилей операторов, истории авторства людей, рекламных идентификаторов и внешней аналитики. Встроенного поиска людей, кадрового учёта и рейтинга операторов нет. Тексты ошибок в API и очереди не должны отражать содержимое исходного пакета. Данные исходного Excel не используются как учебная телеметрия.

Для входа используются код компании и индивидуальный служебный логин, без обязательных контактных полей. Пароли хранятся как солёные хеши; сеансовые, активационные и восстановительные коды — как хеши высокоэнтропийных секретов. Браузер получает HttpOnly-cookie, а не секрет в localStorage. Нельзя использовать ФИО, телефон или почту в логине, коде организации, названии техники или техническом идентификаторе. Даже технический логин может сопоставляться с человеком и требует правил обработки.

Чего нельзя обещать

Отсутствие имён не означает отсутствие персональных данных. Координаты и время работы машины могут идентифицировать оператора при сопоставлении со сменным графиком. Код аккаунта, случайный идентификатор и хеш могут оставаться персональными данными, если сопоставимы с человеком. Также IP и технические журналы могут возникать в инфраструктуре хостинга, прокси и резервного копирования, даже если приложение их не пишет.

Поэтому нельзя честно объявить этот продукт «гарантированно без персональных данных». Обязательный минимум для функции — доступ организации, идентификация техники, временные метки и, для карты, координаты. Доступ к реальной геолокации включается только после согласования цели, правового основания, получателей, сроков хранения, требований локализации и удаления. Требования российского законодательства и договора должен подтвердить заказчик с профильным специалистом; эта записка не юридическое заключение.

Защита в приложении и границы

- Данные организаций разграничиваются на сервере; чужой идентификатор машины не должен раскрывать её существование или показатели.
- Роли администратора и пользователя проверяются сервером. Пользователь читает весь парк своей компании; прав по отдельным машинам пока нет. Отзыв доступа отменяет сеансы и коды пользователя.
- Ключ устройства ограничен конкретной машиной. Токен и одноразовые коды показываются только при выдаче, затем не возвращаются в списках API. Их нельзя включать в исходники, отчёт, Excel или снимки экрана. Для замены токена и кода восстановления требуется личный пароль.
- API принимает разрешённые поля контракта и отклоняет дополнительные, в том числе `operator_name`. Но допустимое текстовое поле не может автоматически доказать, что оно не содержит идентифицирующую информацию. Нужна проверка адаптера и правил наименования.
- Сырые OEM-файлы не загружаются и не сохраняются. Разрешённые поля необходимо выделять на стороне предприятия до отправки. Это особенно важно для идентификаторов операторов и комментариев внутри StanForD.
- Журналы HTTP-доступа приложения отключены. Для реального развёртывания отдельно проверить журналы прокси, провайдера, аварийной диагностики и срок хранения резервных копий.
- Общие документы и архив исходников доступны через API без входа. Их генератор читает файлы проекта, а не таблицы компаний; не включайте в эти файлы клиентские выгрузки, реальные координаты или секреты. CSV реестра компании, в отличие от общих документов, требует её действующего сеанса.
- Подложка карты локальная: приложение не передаёт координаты стороннему поставщику карт и не подключает внешние шрифты.
- Учебный парк не содержит координат реальных работ, операторов или заказчиков.

Что сделать до реальных данных

Назначить владельца данных и согласовать матрицу доступа. Выбрать разрешённый регион хостинга и место резервных копий. Установить сроки хранения отдельно для геолокации, учётного реестра, журналов, сеансов и резервных копий. Реализовать и проверить регламент удаления; текущая версия не является завершённой системой автоматического управления всеми сроками хранения. Индивидуальные аккаунты и две роли уже реализованы, но это не полный аудит действий и не детальная матрица прав предприятия. После переходной миграции не оставлять общие аккаунты сотрудникам.

Внешний Preview — только для синтетических данных. Ни реальную геолокацию, ни выгрузки предприятия нельзя отправлять в него до этой проверки. Наличие у платформы доступа к сервису развёртывания не является доказательством подходящего места хранения и не разрешает публикацию реальных данных.

Резервная копия содержит учётные данные в хешированном виде, геолокацию и состояние действующих сессий/кодов на момент снимка. Права файла 0600 не заменяют шифрование или ограничение доступа к хранилищу. Восстановление старой копии может вернуть ранее отозванный доступ; после инцидента повторите отзыв и ротацию.

Учебный парк: неизменяемый сценарий demo-v2

Это полностью синтетический набор, а не данные заказчика, OEM, реальной машины или полевого испытания. Он показывает доступность и отсутствие данных, арифметику журнала и ограничения выводов. Нормы физических показателей неизвестны: norm = null для всех 12 показателей каждой машины. Допустимый диапазон контракта не является рабочей нормой или оценкой исправности.

Версия, доступ и время

- Организация: demo-karelia-v2; код: demo-fleet-v2; is_demo = 1.
- Идентификаторы машин: demo-v2-harvester-01, demo-v2-harvester-02, demo-v2-harvester-03. Модели и компьютеры вымышлены.
- Доступ через /api/auth/demo, только при включённом ITLES_DEMO_ENABLED. Пароля, рабочего аккаунта и токенов устройств seed не создаёт.
- Период: 14-15 сентября 2026, UTC. События: с 2026-09-14T06:00:00Z до 2026-09-15T12:00:00Z. Все времена хранятся с шестью знаками микросекунд.
- received_at событий — условное время сценария, ровно на 30 секунд позже occurred_at, а не фактическое время приёма. Время аудита также фиксировано. Текущее время не используется; вход, перезапуск и повторный seed не «освежают» значения. Когда данные устаревают относительно настоящих часов, они должны отображаться устаревшими, а не как работающая сейчас машина.
- UUIDv5 событий: пространство NAMESPACE_URL, строка itles:demo-v2:{machine_id}:{kind}:{occurred_at}. Канонический JSON хранит полное событие в event и явную маркировку fixture с synthetic: true, version: demo-v2, transport_verified: false; хеш относится к этому JSON.
- Создание атомарно; повторный seed не меняет даже метки времени и происхождения. При существующем BEGIN IMMEDIATE функция использует savepoint и не коммитит чужую транзакцию. Самостоятельный вызов блокирует запись через BEGIN IMMEDIATE. Существующий demo-v1 (demo-fleet, demo-karelia, старые идентификаторы машин), включая его неизвестные версии методики и времена, не переписывается. Изменение сценария требует новой версии, а не редактирования уже созданных

строк.

Полный состав seed

Таблица: organizations

Новых строк: 1

Таблица: machines

Новых строк: 3

Таблица: events

Новых строк: 18: 8 telemetry + 10 production

Таблица: measurements

Новых строк: 70

Таблица: positions

Новых строк: 7

Таблица: production

Новых строк: 10

Таблица: ingest_audit

Новых строк: 4: 2 accepted + 1 duplicates + 1 rejected

Таблица: ingest_batches

Новых строк: 0

Таблица: device_tokens

Новых строк: 0

Таблица: sessions

Новых строк: 0 (сессия входа создаётся API отдельно)

Машина: 01

Telemetry / все events: 5 / 11

Строк измерений / доступно разных показателей: 55 / 11 из 12

Точек: 5

Дельт объёма: 6

Машина: 02

Telemetry / все events: 3 / 7

Строк измерений / доступно разных показателей: 15 / 5 из 12

Точек: 2

Дельт объёма: 4

Машина: 03

Telemetry / все events: 0 / 0

Строк измерений / доступно разных показателей: 0 / 0 из 12

Точек: 0

Дельт объёма: 0

Всего доступно 16 из 36 последних показателей; недостающих — 20. Ни наличие измерений, ни статус свежести не подтверждают физическую исправность.

Машина 01: история без сброса

Пять полных наборов из 11 показателей: 14 сентября в 06:00, 12:00, 18:00; 15 сентября в 06:00 и 12:00 UTC. Не поступает только chain_oil_level_pct. Единицы взяты непосредственно из backend/schemas.py:METRICS, без альтернативных написаний. Последние значения:

Ключ: fuel_level_pct

Значение: 58.5

Единица: %

Ключ: fuel_rate_lph

Значение: 18.4

Единица: L/h

Ключ: fuel_consumed_total_l

Значение: 18632

Единица: L

Ключ: engine_oil_pressure_kpa

Значение: 405

Единица: kPa

Ключ: engine_oil_temperature_c

Значение: 85

Единица: °C

Ключ: engine_oil_level_pct

Значение: 84

Единица: %

Ключ: hydraulic_oil_temperature_c

Значение: 63

Единица: °C

Ключ: hydraulic_oil_level_pct

Значение: 77

Единица: %

Ключ: coolant_temperature_c

Значение: 85

Единица: °C

Ключ: engine_rpm

Значение: 1450

Единица: rpm

Ключ: engine_hours_total

Значение: 1213.5

Единица: h

Моточасы по времени: 1200 → 1204 → 1208 → 1209 → 1213.5. Ожидаемая разность за весь период — 13.5 h, за 14 сентября — 8 h, за 15 сентября — 4.5 h. Это разность доступных счётчиков внутри периода, не полная длительность смены.

Машина 02: неполнота, ноль и сброс

Три набора по 5 показателей: 14 сентября 07:00; 15 сентября 07:00 и 11:00 UTC. Последние: fuel_level_pct = 37 %, fuel_rate_lph = 0 L/h, engine_oil_temperature_c = 54 °C, engine_rpm = 0 rpm, engine_hours_total = 2.25 h. Ноль — сохранённое измерение, не отсутствие. Остальные семь ключей METRICS отсутствуют; диагноз по ним не делается.

Моточасы: 883 → 886 → 2.25. Падение счётчика — учебный пример сброса или замены; его реальная причина неизвестна. Нарботка API за весь период и за 15 сентября должна быть null, не отрицательной и не суммой положительных частей. За 14 сентября также null: есть только одна опорная точка. Последняя координата — 15 сентября 07:00, хотя последнее измерение — 11:00.

Машина 03: никогда не сообщала

Только карточка машины; головка неизвестна. Ни одного события, показателя, координаты или производственной записи. last_seen = null, position = null, статус связи и все показатели — missing, наработка — null, журнал и трек пусты. Это не «нулевая выработка» и не доказательство простоя.

Журнал объёма и контрольные суммы

Каждая запись — отдельная дельта, не накопительный счётчик. Хранение — целые микро-м³; API/CSV — десятичные строки ровно с шестью знаками. Ниже объёмы в м³.

UTC: 09-14 08:00

Машина: 01

Объём: 12.450000

Базис: under_bark

Источник / класс метода: onboard_measurement / harvester_onboard

Версия: synthetic-v2-a

UTC: 09-14 10:00

Машина: 01

Объём: 4.250000

Базис: over_bark

Источник / класс метода: onboard_measurement / harvester_onboard

Версия: synthetic-v2-a

UTC: 09-14 14:00

Машина: 01

Объём: 10.375000

Базис: under_bark

Источник / класс метода: onboard_measurement / harvester_onboard

Версия: synthetic-v2-a

UTC: 09-15 08:00

Машина: 01

Объём: 8.125000

Базис: under_bark

Источник / класс метода: onboard_measurement / harvester_onboard

Версия: synthetic-v2-a

UTC: 09-15 09:00

Машина: 01

Объём: 6.125000

Базис: over_bark

Источник / класс метода: onboard_measurement / harvester_onboard

Версия: synthetic-v2-a

UTC: 09-15 10:00

Машина: 01

Объём: 2.875000

Базис: over_bark

Источник / класс метода: onboard_measurement / harvester_onboard

Версия: synthetic-v2-a

UTC: 09-14 10:00

Машина: 02

Объём: 5.125000

Базис: under_bark

Источник / класс метода: operator_export / merchantable_log

Версия: synthetic-v2-a

UTC: 09-14 15:00

Машина: 02

Объём: 2.750000

Базис: over_bark

Источник / класс метода: operator_export / merchantable_log

Версия: synthetic-v2-a

UTC: 09-15 08:00

Машина: 02

Объём: 3.000000

Базис: under_bark

Источник / класс метода: operator_export / merchantable_log

Версия: synthetic-v2-b

UTC: 09-15 10:00

Машина: 02

Объём: 1.125000

Базис: unknown

Источник / класс метода: accounting_import / manual_ledger

Версия: unknown

Выборка: Машина 01, оба дня

under_bark: 30.950000

over_bark: 13.250000

unknown: нет записей

Записей: 6

Выборка: Машина 02, оба дня

under_bark: 8.125000

over_bark: 2.750000

unknown: 1.125000

Записей: 4

Выборка: Парк, оба дня

under_bark: 39.075000

over_bark: 16.000000

unknown: 1.125000

Записей: 10

Выборка: Парк, 14 сентября

under_bark: 27.950000

over_bark: 7.000000

unknown: нет записей

Записей: 5

Выборка: Парк, 15 сентября

under_bark: 11.125000

over_bark: 9.000000

unknown: 1.125000

Записей: 5

У парка за оба дня 5 записей under_bark, 4 over_bark, 1 unknown. Разные базисы нельзя складывать в один сопоставимый производственный итог. Сумма under_bark машины 02 смешивает версии synthetic-v2-a / synthetic-v2-b; API предупреждает об отсутствии подтверждённой сопоставимости. Общие итоги также смешивают классы методов. Единственная запись unknown имеет неизвестный базис и версию метода; контракт не допускает method = unknown, поэтому класс — manual_ledger. Класс не задаёт расчётную формулу. Все calibration_ref = null; ни один объём не является заявлением о точности, калибровке или интеграции с 1C.

Учебный аудит, не результаты проверки транспорта

Четыре строки в порядке времени:

- 14 сентября 08:00:30, машина 01, accepted: пример принятой записи.
- 15 сентября 08:00:30, машина 02, accepted: пример записи другой версии метода.
- 15 сентября 08:01:00, машина 02, duplicates: пример повтора, без нового объёма.
- 15 сентября 09:00:00, машина 02, rejected: пример неверной единицы, без измерения.

Каждая причина начинается с СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР demo-v2 и явно говорит, что это не результат доставки или теста транспорта. Эти 4 строки не соответствуют 18 реальным запросам: API приёма, повторная доставка и отбраковка при seed не запускались. Таблица ingest_batches пуста. Статистика качества показывает иллюстрацию состояний, не доказательство надёжности; для доказательства нужны отдельно выполненные и документированные тесты.

Координаты и схема

Машина 01: (61.7800, 34.3300) → (61.7812, 34.3335) → (61.7826, 34.3370) → (61.7838, 34.3410) → (61.7850, 34.3460) в пять времён её телеметрии. Машина 02: (61.7900, 34.3220) → (61.7920, 34.3270) в первые два времени. Машина 03 не размещается на карте. Координаты придуманы; линии только соединяют записанные точки, а не подтверждают маршрут между ними. Карта схематическая: не геодезическая подложка, не доказательство существования дорог, лесосек, границ, масштаба, расстояния или точности GPS.

Проверка реализации

tests/test_seed.py проверяет фиксированный состав, контрольные суммы, контракт единиц, UUID и маркировку происхождения, повторное создание без изменения байтов даже при переводе часов, сохранность demo-v1, параллельное создание и откат. Через create_app проверяются три состояния машин, неизвестные нормы, нулевые показания, сброс счётчика, суммы API/CSV, пустой период и учебный аудит. Запуск: `.venv/bin/python -m pytest tests/test_seed.py`. Этот документ описывает ожидаемое поведение, а не протокол уже проведённого полевого испытания или доказательство развёртывания.

Реестр проверки

Документ описывает границы проверки. Фактический результат автоматического прогона сохраняется отдельно в `verification-results.json` и включается в финальный отчёт при его сборке.

Проверяется без машины

Авторизация и разграничение организаций; точная сумма реестра; фильтрация дат; повторная доставка; конфликтующие идентификаторы; поздние события; потерянное подтверждение; перезапуск локальной очереди; повреждённый пакет; отсутствие показателей; недопустимые единицы и координаты; правильная выдача ошибок без содержимого запроса. Дополнительно проверяются сборка интерфейса и действия в браузере, отсутствие внешних запросов и удобство при узком экране.

Автоматические проверки используют специально составленные синтетические события. Они не подтверждают калибровку, работоспособность датчика, истинность кубатуры или доступность интерфейса на реальной машине.

Требует реальных данных или оборудования

Чтение штатного экспорта выбранной версии; полнота и семантика полей; OEM-доступ и лицензии; электрическая совместимость и отсутствие влияния на управление; питание шлюза; GNSS под пологом леса; метрологические контрольные измерения; идентификация одной партии при приёмке; реальная загрузка в согласованную конфигурацию 1C; защита данных в инфраструктуре предприятия. Для этого подготовлены отдельные критерии в разделе полевых испытаний.

Уровни доказательности

«Подтверждено документацией» — опубликованная возможность указанного изделия, не установленная комплектация конкретного серийного номера. «Спроектировано» — описанное решение без завершённого адаптера. «Проверено синтетически» — воспроизводимый программный тест. «Проверено реальными файлами» и «Проверено на машине» в этой версии не присваиваются ни одному коннектору.

Воспроизведение и самокритика

После `bash .hoplite/setup.sh` выполняются `python -m pytest` из `.venv`, `npm --prefix frontend test` и `python -m scripts.stress_synthetic --records 10000` из той же `.venv`. CI повторяет этот порядок и сохраняет сгенерированные документы. В тестах используются ASGI TestClient и искусственный транспорт: это проверка логики в процессе, а не мобильной сети, TCP/TLS, модема или реального отключения питания.

Браузерные регрессии запускаются отдельно: после установки Chromium командой `cd frontend && npx playwright install chromium` выполните из корня `npm --prefix frontend run test:e2e`. Runner сам запускает loopback-сервер с временной SQLite, не использует рабочую БД и удаляет её после завершения. Сценарии находятся в `frontend/e2e/flows.e2e.ts`: регистрация и вход, выдача/ активация/отзыв

пользователя, source/token/реальный HTTP ingest, разделение компаний/API/CSV, demo/периоды/карта/загрузка, отключённое демо и ошибки. Состояния недоступного API и отключённого демо в браузере подставляются явно; серверный переключатель и настоящие ответы проверяются Python-тестами. Ни trace, ни снимки форм с одноразовыми секретами не выгружаются в CI.

tests/test_restart.py использует отдельные Python-процессы для холодного старта, повторного входа и восстановления копии SQLite в новый путь. Сравниваются настройки, события, точный CSV и повторная доставка. Это не испытание Docker/TLS.

Проверка файлов подтверждает таблицы и ссылки Excel, содержимое DOCX, структуру PDF и состав архива. Она не подтверждает отсутствие визуальных дефектов на каждой странице PDF и не заменяет чтение утверждений по первоисточнику. Аудит зависимостей показывает только известные на момент прогона уязвимости, а не отсутствие любых ошибок безопасности.

Наиболее существенные незакрытые пробелы: нет OEM-адаптера, реальных эталонных файлов, метрологического испытания, согласованного релиза 1C и промышленного развёртывания с регламентом обработки данных. Успешный тест повторной доставки не доказывает сохранность при разрушении накопителя. Наличие методики в поле method_version не подтверждает, что отправитель действительно её применял. Принятый объём — сообщение источника, а не независимое доказательство объёма древесины.

Проверка настоящего браузера фиксируется в verification-results.json отдельно от сборки и DOM-тестов. Фактические сценарии и измеренные ширины/масштаб перечислены в актуальном журнале. Это проверка стенда, а не приёмка удобства реальными пользователями. CSS zoom не приравнивается к проверке масштаба интерфейса браузера; полный аудит скринридером не выполнялся.

Проверка размещения

Для случая «Vite собран, но вход возвращает Nginx 405» добавлены Dockerfile, архив с Dockerfile в корне и scripts.check_deployment. Проверка требует JSON от API: HTML с HTTP 200 не считается исправным бэкэндом. Режим --demo проверяет по HTTP учебную сессию, список машин и выход без ввода пароля. В CI добавлена отдельная сборка образа и проверка постоянного тома; наличие этого задания само по себе не является свидетельством успешного Docker-прогона. Результат и ограничения среды фиксируются в verification-results.json.

ИТлес

Первая проверяемая версия мониторинга харвестеров: веб-регистрация компаний, личные доступы с ролями, настройка источников, локальная очередь доставки, API, SQLite, карта парка, карточки машин и реестр объёма. OEM/CAN/StanForD-адаптер и реальная 1C не подключены. Учебный парк вымышленный, без имитации движения. Число знаков после запятой не означает точность измерения.

Локальный запуск учебного стенда

Нужны Python 3.12, Node.js 22 с npm и шрифты DejaVu Sans (в Debian/Ubuntu: пакет fonts-dejavu-core).

```
bash .hoplite/setup.sh
ITLES_COOKIE_SECURE=0 bash .hoplite/run.sh
```

Откройте <http://localhost:3000> и выберите «Посмотреть демо». Команда выше предназначена только для частного локального HTTP-стенда: исключение ITLES_COOKIE_SECURE=0 задано явно. Сам .hoplite/run.sh по умолчанию включает учебные данные и защищённые Secure-cookie для HTTPS Preview. В публичном Preview запускайте его без этого исключения, открывайте отдельную вкладку и нажимайте «Посмотреть демо» — ключ не нужен. Настройки приложения без run-скрипта: demo выключен, Secure-cookie включены. База создаётся в .local/; она, ключи и окружение не входят в Git или

архив исходников.

```
.venv/bin/python -m pytest -q
npm --prefix frontend test
npm --prefix frontend run build
.venv/bin/python scripts/build_deliverables.py
.venv/bin/python -m scripts.stress_synthetic --records 10000
```

Браузерные регрессии запускаются отдельно командой `npm --prefix frontend run test:e2e`. Нужен Chromium для зафиксированной версии Playwright; установка и правила изоляции описаны в инструкции тестов. По умолчанию используется временная БД, а не база работающего Preview. Артефакты ошибок могут содержать тестовые коды доступа — не публикуйте их без очистки.

Документы создаются в `deliverables/`: Excel с источниками, отчёт DOCX/PDF, Markdown и ZIP исходников. Их можно скачать из раздела «Документы». Исходная пользовательская книга `harvesters_rf.xlsx` не перераспространяется; её утверждения рассмотрены отдельно и не приняты за проверенные факты.

Создать компанию и подключить сотрудников

Обычная регистрация и настройка не требуют CLI или доступа к серверу:

- «Я администратор компании»: создать отдельную компанию, задать личный пароль, сохранить одноразово показанный код восстановления.
- «Компания»: добавить машину, выдать сотрудникам личные коды активации, сохранить обследование источника. Можно продолжить после выхода или перезагрузки.
- «Войти в компанию»: сотрудник активирует выданный доступ и задаёт свой пароль. В дальнейшем входят по коду компании, служебному логину и паролю.
- «Посмотреть демо»: изолированный учебный парк без регистрации, редактирования компаний и выдачи токенов устройств.

Роли проверяются сервером для API и CSV. Обычный пользователь читает весь парк своей компании; администратор управляет машинами, источниками и доступами. Права по отдельным машинам и назначение второго администратора через веб пока не реализованы. Старые общие аккаунты мигрируют без автоматического повышения привилегий; порядок подтверждения владельца описан в инструкции администратора.

- Администратору компании: регистрация, доступы, восстановление, первая передача и состояния источника.
- Пользователю и руководителю: парк, время данных, выработка, CSV, ошибки и выход.
- Контракт API и права.

Передать нормализованные события

Не используйте внешний Preview для реальных координат или файлов предприятия. Сначала согласуйте размещение и правила обработки данных: `privacy`. В «Компания → Машины и подключение» выберите машину и сохраните поддерживаемый источник JSON с разрешением на чтение. Выдайте токен после подтверждения личного пароля. Он показывается один раз и ограничен этой машиной. Новый токен отменяет старые; смена на неподдерживаемый источник или снятие разрешения также отменяет его токены. Не сохраняйте секрет в Git, скриншоте, отчёте или общем журнале.

Контракт: `backend/schemas.py`, `OpenAPI/openapi.json`. Приём — `POST /api/ingest` с `Authorization: Bearer ...`; ключ ограничен одной машиной. Команды отправки и точный ID доступны в настройке источника машины; общее объяснение — в разделе «Инструкция». Это не сырой HPR: выделение разрешённых

полей и стабильных ID выполняется локальным адаптером на стороне предприятия. Поле `method_version` обязательно; `unknown` допустимо, но не подтверждает физическую точность объёма.

```
.venv/bin/python -m edge.outbox --db .local/outbox.sqlite3 enqueue normalized.json  
# ITLES_DEVICE_TOKEN передаётся через защищённое окружение, не параметр команды.  
.venv/bin/python -m edge.outbox --db .local/outbox.sqlite3 flush --url https://your-approved-  
host.example  
.venv/bin/python -m edge.outbox --db .local/outbox.sqlite3 status
```

Сервер не исправляет конфликтующие записи молча. Источник должен сохранять идентичность события при повторной выгрузке; новый ID каждый раз приведёт к двойному учёту. При накопительных snapshots нужен отдельный адаптер.

Развёртывание вне Preview

Для контейнерного хостинга используйте корневой `Dockerfile` и архив `itles_deploy.zip`, а не статический шаблон `React/Vite`. Он собирает интерфейс и запускает Python API на одном порту 8080. Постоянный диск — `/data`. Настройки `Deploy-F`, обслуживание БД, миграция и диагностика 405: инструкция размещения.

Текущая архитектура — один процесс и постоянный локальный диск. Не загружайте её как обычную бессерверную функцию `Vercel`: файловая система функции не заменяет постоянную БД. Нужен согласованный сервер/контейнер с диском, TLS-прокси, резервным копированием и проверкой восстановления. Пример команды за TLS-прокси:

```
ITLES_DB_PATH=/srv/itles-data/itles.sqlite3 ITLES_DEMO_ENABLED=0 ITLES_COOKIE_SECURE=1 \  
.venv/bin/python -m uvicorn server:app --host 127.0.0.1 --port 3000 --workers 1 --no-access-log
```

Путь `/srv/itles-data` — пример отдельного постоянного каталога: заранее создайте его с доступом только для служебного пользователя. Не используйте учебную `.local/itles.sqlite3` как рабочую базу. Настройки передаются окружением процесса; само создание `.env` не настраивает Python-сервер.

До реальных данных обязательны: проверка авторизации, ротация/отзыв ключей, согласование минимальных ролей, аудит действий при необходимости, сроки хранения и удаление, защита диска/резервных копий, лимиты на уровне прокси, нагрузочный тест и юридическая проверка размещения. Текущий лимитер входа локален одному процессу. Это не завершённая промышленная система безопасности и не SLA.

Доказательства и ограничения

- Архитектура и минимальный пилот.
- Доступность датчиков и OEM-источники.
- Объём, `StanForD` и проект обмена с 1C.
- Минимизация и риски персональных данных.
- Границы проверки.

Документальная возможность, реализованный код, синтетический тест и полевое подтверждение — разные уровни доказательности. В этой версии нет полевого подтверждения или проверки на реальном OEM-файле. Отсутствие показателя не равно нулю, свежая телеметрия не доказывает исправность машины, CSV не равен интеграции с 1C.

Фактически выполненные проверки

Отпечаток исходников совпадает с проверенным набором.

```
{
  "verified_at_utc": "2026-09-16T13:24:59.742143+00:00",
  "source_commit": "6236586f428b52e9dd088427d399c14da8e53c62",
  "source_fingerprint": "faaa26f37abade5d93955e309c88eb50cf18287f5c25482366481e8bbb79d69e",
  "version_scope": "Source commit identifies implementation, tests and instructions. Evidence-only
publication commit follows; verification-results.json is excluded from the SHA-256 fingerprint.",
  "evidence_level": "automated_and_synthetic_browser_not_real_machine",
  "baseline_commit": "4a236b2a158beb09d21387eb9dc7864a3c2d8230",
  "baseline": {
    "python_passed": 139,
    "frontend_passed": 52,
    "demo_clean_loopback": "passed; does not reproduce an unknown external URL"
  },
  "setup": {
    "command": "bash .hoplite/setup.sh",
    "result": "passed",
    "scope": "locked dependencies, production frontend build, XLSX/DOCX/PDF/ZIP generation",
    "verified_source_commit": "5f8ef526de1fc0be691dc44ad5a5f974f8f856ee"
  },
  "python": {
    "verified_source_commit": "5f8ef526de1fc0be691dc44ad5a5f974f8f856ee",
    "command": ".venv/bin/python -m pytest -q",
    "passed": 146,
    "failed": 0,
    "seconds": 45.13,
    "warnings": [
      "Starlette TestClient httpx deprecation",
      "anyio BlockingPortal alias deprecation"
    ]
  },
  "frontend": {
    "verified_source_commit": "5f8ef526de1fc0be691dc44ad5a5f974f8f856ee",
    "command": "npm --prefix frontend test",
    "passed": 67,
    "failed": 0
  },
  "build": {
    "verified_source_commit": "5f8ef526de1fc0be691dc44ad5a5f974f8f856ee",
    "command": "npm --prefix frontend run build",
```

```

    "result": "passed",
    "vite_version": "6.4.3",
    "scope": "Production build repeated by the isolated Playwright webServer before E2E"
  },
  "stress": {
    "verified_source_commit": "490cf4f975396d8025babb50de1e8a70318e00fb",
    "command": ".venv/bin/python -m scripts.stress_synthetic --records 10000",
    "result": "passed",
    "records": 10000,
    "duplicate_deliveries": 10000,
    "total_m3": "1234.560000",
    "ingest_and_retries_seconds": 1.041,
    "fleet_query_seconds": 0.05,
    "scope": "synthetic ASGI in-process; not physical network or machinery"
  },
  "browser_e2e": {
    "verified_source_commit": "5f8ef526de1fc0be691dc44ad5a5f974f8f856ee",
    "command": "npm --prefix frontend run test:e2e",
    "passed": 9,
    "failed": 0,
    "seconds": 21.0,
    "address": "http://127.0.0.1:3100/",
    "configuration": "Playwright-owned full FastAPI server, temporary SQLite removed after run, demo
and registration enabled, local HTTP-only cookie mode; no production data",
    "suite": "frontend/e2e/flows.e2e.ts and frontend/e2e/embedded-auth.e2e.ts",
    "scenarios": [
      "UI company registration, preserve one-time recovery code until acknowledged, gated real
logout request and original-cookie revocation, login, machine and source persisted across reload",
      "UI invitation/activation, read-only employee API authorization, session termination and
access revocation",
      "Device token issue/revoke and real HTTP synthetic ingestion, zero preserved, explicit source
comparison, refresh on opening machine readings",
      "Two-company direct API and CSV isolation, administrative mutation rejection",
      "Clean demo and reentry, fixed dates, map, empty/invalid periods and CSV download",
      "Disabled demo/options failure simulated in browser, keyboard focus and mobile widths",
      "Demo HTML 405 and JSON 404 simulated in browser, safe diagnostics and explicit retry",
      "Cross-site iframe with real API: POST /auth/demo 200, missing Strict cookie, GET /auth/me
401",
      "Embedded UI sends no auth mutation; standalone link, demo without key, confirmed session,
reload and logout"
    ],
    "network_mock_scope": "Disabled/unavailable-demo/error UI scenarios substitute responses.

```

Registration gates one logout request, then forwards it to the real server. Embedded tests substitute only parent HTML; localhost parent receives local-network-access permission to load the real loopback app. Browser cookie policy and application/API responses are not modified.",

"secret_artifacts": "Screenshots, traces and video disabled; only synthetic fixtures and assertion results retained."

},

"manual_browser": {

"address": "http://127.0.0.1:3000/",

"server": "managed .hoplite/run.sh --reload, full backend and local SQLite",

"verified": [

"clean demo login",

"actual filter returns only harvester 03 with no observations",

"search/filter accessible labels",

"320/390/1440 px layout; no page overflow, table scrolls locally",

"mobile menu Escape restores focus; closed sidebar inert",

"CSS zoom 200% overflow measurement"

],

"zoom_limit": "CSS zoom 200% is not a complete browser zoom or screen-reader audit",

"contrast_pairs": {

"ink/surface": 13.46,

"muted/surface": 5.92,

"muted/paper": 5.41,

"on-ink/action": 7.18,

"on-ink/action-hover": 9.78,

"error/surface": 6.63,

"warning/surface": 6.07,

"focus/surface": 7.06,

"control/surface": 3.85

},

"contrast_scope": "Measured current CSS token pairs, not a full WCAG certification",

"verified_source_commit": "0ef650f0632837fea45c154153c6de7d3e8607e4"

},

"restart_backup": {

"test": "tests/test_restart.py",

"result": "passed as part of 146 Python tests",

"scope": "separate cold ASGI processes, session/fresh login/settings/events/exact CSV/duplicate delivery, verified backup and restore to a new database; no TCP/TLS or Docker"

},

"demo_incident": {

"user_url": "HTTPS Hoplite Preview; private hostname redacted",

"reported_at_utc": "2026-09-16T12:59:04.835Z",

"reported_build": "490cf4f97539",

```

    "reported_code": "session_not_retained",
    "root_cause_at_user_url": "Cross-site iframe session failure reproduced locally. User window
context and authenticated external proxy behavior remain unverified: external address redirects
agent browser to Hoplite login.",
    "confirmed_code_defects": [
        "registration could reserve the demo account before seed",
        "ingest could reserve fixed demo event UUIDs before seed",
        "existing seed identity collision returned unhandled 500",
        "embedded login offered cookie-dependent auth in a cross-site frame where Strict cookies
cannot be retained"
    ],
    "current_behavior": "reserved identifiers rejected; existing conflict gets 503 JSON with
rollback. Embedded entry now opens a standalone tab before auth; no key needed for demo.
Strict/HttpOnly and confirmed-session check unchanged; HTTPS Preview defaults to Secure=1. No
company/session deletion.",
    "managed_preview": "Blocked after deliberate process restart to apply Secure default:
preview_start returns old exited PID and cannot relaunch. Repository setup succeeds; sandbox_restart
is not configured. Temporary run override did not help and was cleared. Reported to platform; no
claim of current external readiness."
},
"delivery": {
    "generator": ".venv/bin/python -m scripts.build_deliverables",
    "formats": [
        "XLSX",
        "DOCX",
        "PDF",
        "Markdown",
        "source ZIP",
        "deployment ZIP"
    ],
    "publication_directory": "published/2026-09-16-hardening",
    "artifact_hashes": "manifest.json in publication directory",
    "verification": "generator and archive regressions; report source fingerprint compared, not
inferred from a historical run"
},
"github_ci": {
    "result": "All four CI checks passed on 0054a93f7beb8a132292fb0e26aedb41d9a5f80b; no reviews or
unresolved threads at the final-pass snapshot. The documentation correction and regenerated
publication require their own live checks. CI does not validate authenticated external Preview.",
    "workflow": ".github/workflows/verify.yml",
    "previous_verified_run": "https://github.com/naysilanur20/ITles/actions/runs/35093423652",
    "instruction": "Read live checks for the published head, not the previous result."
}

```

```

},
"limitations": [
  "User supplied URL and diagnostics; external authenticated proxy and user browser window context remain unverified",
  "Managed Preview relaunch blocked by platform lifecycle; successful isolated E2E is not current user access",
  "No customer server changed; real HTTPS/storage/backup configuration unverified",
  "Docker is absent locally; container execution must be checked separately in hosted CI",
  "No OEM reference file, universal OEM/CAN/StanForD adapter, real machine or calibration test",
  "No integration with the customer IC configuration",
  "Single-process SQLite and process-local authentication throttles",
  "No full screen-reader/accessibility audit; CSS zoom is not browser zoom",
  "No claim of real-file or real-machine readiness"
],
"release_followup": {
  "change": "Include HANDOFF and browser test sources/config in Docker context; run delivery regressions inside the built image",
  "files": [
    ".dockerignore",
    ".github/workflows/verify.yml"
  ],
  "local_checks": "146 Python, 67 frontend, 9 isolated browser scenarios passed; TypeScript and production build passed",
  "configuration_impact": "Preview run defaults ITLES_COOKIE_SECURE to 1 for HTTPS; local HTTP tests explicitly use 0. No new required variables, secrets, schema, IAM, DNS, Terraform, cron, OAuth, webhook or feature-flag provisioning. No project script overrides retained.",
  "before_merge": "Restore managed Preview and verify user-facing HTTPS standalone demo admission, /me, reload and logout. Do not merge on isolated CI alone."
},
"final_release_audit": {
  "source_commit": "6236586f428b52e9dd088427d399c14da8e53c62",
  "change": "Documentation only: README local HTTP command explicitly sets Secure=0; README and HANDOFF now agree that public HTTPS Preview defaults to Secure=1. No executable code changed after 5f8ef52.",
  "audit": "Full base/head configuration and release audit completed; no further migration, secret, infrastructure or external-service provisioning required. Managed Preview lifecycle and external acceptance remain unresolved.",
  "validation": "Source fingerprint, six publication hashes, verification copy and both source ZIPs checked byte-for-byte; focused delivery/deployment tests rerun for this publication.",
  "preview_recheck": "preview_start still returns old terminated process; sandbox_ports confirms no listener on 3000. No successful restart or external session validation claimed."
},

```

```

"ci_logout_regression": {
  "verified_source_commit": "490cf4f975396d8025babb50de1e8a70318e00fb",
  "failed_run": "https://github.com/naysilanur20/ITles/actions/runs/35093418912/job/104784890058",
  "cause": "The browser test checked /api/auth/me immediately after clicking logout, before POST
/api/auth/logout completed; the session could correctly still return 200.",
  "reproduction": "Holding the real logout request behind an explicit gate reproduced the same
expected-401/received-200 failure locally before the fix.",
  "fix": "All browser logout paths wait for the POST response and entry UI, then replay the
original cookie and require 401. The gated scenario also checks that the app remains signed in with
a disabled logout button while the request is pending.",
  "repeat_command": "npm --prefix frontend run test:e2e -- --grep 'UI registration' --repeat-
each=10",
  "repeat_passed": 10,
  "repeat_failed": 0,
  "repeat_seconds": 53.3,
  "scope": "Test synchronization only; no application, authentication policy, CI retries or
timeout changes."
}
}

```

Единый реестр источников

Дата обращения: 2026-09-15. Возможность, описанная в источнике, не равна совместимости конкретной машины.

HW01 · John Deere G-Series Wheeled Harvesters

Издатель: John Deere. Дата: без даты на документе; обращение 2026-09-15.

Подтверждает существование линейки 1070G/1170G/1270G/1470G; не описывает внешний API или перечень телеметрических сигналов.

Статус: primary.

<https://www.deere.com/assets/pdfs/common/products/wheeled-harvesters/wheeled-harvesters-g-series-dkdgwhvr.pdf>

HW02 · Precision Forestry Technologies

Издатель: John Deere. Дата: без даты на документе; обращение 2026-09-15.

TimberMatic Maps и TimberManager передают по мобильной сети данные о расположении и ходе работ; доступны почти для всех моделей и могут обновляться на части существующих машин через дилера.

Статус: primary.

<https://www.deere.com/assets/pdfs/common/products/sync/DKEPRCNFE-precision-forestry.pdf>

HW03 · Forestry and Logging Technology

Издатель: John Deere. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Перечисляет TimberMatic Maps, TimberManager, JDLink, Machine Health и Remote Diagnostics; не публикует контракт стороннего API.

Статус: primary.

<https://www.johndeere.com/ForestryTechnology>

HW04 · PONSSE launches a new generation Scorpion harvester range

Издатель: Ponsse. Дата: 2021; обращение 2026-09-15.

Новое поколение Scorpion и Scorpion King оснащалось Opti 5G; это не доказательство комплектации каждой машины.

Статус: primary.

https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/ponsse-launches-a-new-generation-scorpion-harvester-range

HW05 · PONSSE Opti 5G software version serves the operator

Издатель: Ponsse. Дата: 2023-11-10; обращение 2026-09-15.

Версия Opti 5G 2.0.18 вошла в производство в июне 2023; версия ПО существенна для набора функций.

Статус: primary.

<https://news.ponsse.com/en/ponsse-opti-5g/>

HW06 · PONSSE Opti information systems

Издатель: Ponsse. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Opti включает управление, калибровку и рабочее управление; у Ponsse есть стандартный контроль рабочего времени и эффективности.

Статус: primary.

https://www.ponsse.com/products/information_systems

HW07 · Forest machine data easily available to customers

Издатель: Ponsse. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

PONSSE Data API предназначен для передачи данных машин в отчётные и ERP-системы и предоставляется как часть PONSSE Manager; публичная схема и условия доступа не найдены.

Статус: primary.

https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/forest-machine-data-easily-available-to-customers

HW08 · Ponsse Manager

Издатель: Ponsse. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Manager собирает данные подключённых машин; Manager Pro описывает карты, продукцию, сортаменты и топливо. Подключение машины и пакет сервиса являются условиями.

Статус: primary.

<https://manager2.ponsse.com/>

HW09 · 10 facts about the new H7 harvester head

Издатель: Ponsse. Дата: 2024-11-05; обращение 2026-09-15.

У обновлённой H7 есть колесо измерения длины; увеличенный диаметр колеса заявлен как улучшение точности.

Статус: primary.

<https://news.ponsse.com/en/10-facts-about-the-new-h7-harvester-head/>

HW10 · Komatsu 931

Издатель: Komatsu Forest. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Для 931 предложены головы S92, C93, C124, S132, C144 и 370E; это варианты, а не заводская комплектация каждой 931.

Статус: primary.

<https://www.komatsuforest.com/forest-machines/our-wheeled-harvesters/931>

HW11 · Control and information system

Издатель: Komatsu Forest. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

MaxiXT интегрирован с управлением двигателем, краном, трансмиссией и головой; поддерживает USB, GSM/GPRS/EDGE/CDMA450/WLAN/спутник; подтверждённые тревоги сохраняются в экспортируемый журнал.

Статус: primary.

<https://www.komatsuforest.com/forest-machines/control-and-information-systems>

HW12 · Smart Forestry

Издатель: Komatsu Forest. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Цифровые сервисы Komatsu включают позиционирование и картографические функции; состав зависит от пакета и оборудования.

Статус: primary.

<https://www.komatsuforest.com/services/smart-forestry>

HW13 · Four-point measurement

Издатель: Log Max. Дата: 2021-10-26; обращение 2026-09-15.

На головах серий 4000–7000 диаметр формируется из четырёх точек: двух на вальцах, датчика нижнего сучкорезного ножа и базовой линии рамы; измерение передаётся в контроллер каждые 10 см.

Статус: primary.

<https://logmax.com/en/four-point-measuring/>

HW14 · Measure up! A Skogforsk Guide to Harvester Measurement

Издатель: Skogforsk. Дата: 2018; обращение 2026-09-15.

Точность измерения зависит от исправности, настроек, работы оператора и контрольного ручного измерения; калибровка не может быть заменена телеметрией.

Статус: research.

<https://www.skogforsk.se/contentassets/6d0b88fadcc5408c8e4bf4e09b44b108/measure-up.pdf>

HW15 · StanForD 2010

Издатель: Skogforsk. Дата: обновлено 2025-05-14; обращение 2026-09-15.

StanForD2010 — XML-стандарт коммуникации и данных лесных машин; реализация новой версии зависит от изготовителя.

Статус: standards-body.

<https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>

HW16 · Introduction to StanForD 2010

Издатель: Skogforsk and Metsäteho. Дата: 2020-05-12 draft; обращение 2026-09-15.

Определяет назначение PRD, PRI, DRF и STM; GNSS-координаты и временные метки могут включаться, когда доступна GNSS-функция, но не гарантированы.

Статус: research.

<https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford-2010-introduction-200820.pdf>

HW17 · AMKODOR 2541

Издатель: AMKODOR. Дата: 2021-09-20; обращение 2026-09-15.

2541 предназначен для валки, обрезки сучьев и раскряжёвки на заданные длины; голова обозначена как AMKODOR/аналог, поэтому конкретные датчики и контроллер нельзя выводить из модели базовой машины.

Статус: primary.

<https://amkodor.by/catalog/harvestery/amkodor-2541/>

HW18 · Постановление Правительства РФ от 25.08.2023 № 1378

Издатель: Правительство Российской Федерации. Дата: 2023-08-25; обращение 2026-09-15.

Правила действуют с 2025-01-01; навигационная информация охватывает машины для рубки, лесосечных работ и вывоза; при отсутствии связи предусмотрена ретроспективная передача.

Статус: official.

<http://government.ru/docs/all/149321/>

HW19 · Объём заготовленной древесины за 2025 год

Издатель: Рослесхоз. Дата: обновлено 2026-04-27; обращение 2026-09-15.

Официальный набор фактического объёма заготовки по субъектам РФ за 2025 год; он не содержит марки и количество харвестеров.

Статус: official.

<https://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-woodvolume/>

HW20 · Лесозаготовка, Республика Карелия

Издатель: Segezha Group. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Корпоративная страница заявляет CTL-заготовку харвестерами John Deere и Caterpillar в Карелии; это не перепись парка региона.

Статус: corporate.

https://segezha-group.com/en/about/factory/lesozagotovka_respublika_kareliya/

HW21 · Lumbering — Arkhangelsk region

Издатель: Segezha Group. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Корпоративная страница описывает PONSSE-систему заготовки у подразделения в Архангельской области; это не доказательство рыночной доли.

Статус: corporate.

https://segezha-group.com/en/about/factory/lesozagotovka_arkhangelskaya_oblast/

HW22 · Иркутская область — лидер по объёму заготовленной древесины

Издатель: Рослесхоз. Дата: 2025; обращение 2026-09-15.

Сообщает 27,6 млн м³ за 2024 год в Иркутской области; это показатель всей заготовки, не данных конкретной техники.

Статус: official.

<https://rosleshoz.gov.ru/news/sfo/gubernator-irkutskoy-oblasti-igor-kobzev-provel-pervoe-zasedanie-soveta-po-razvitiyu-lesopromyshlennogo-kompleksa-regiona/>

V01 · StanForD 2010

Издатель: Skogforsk. Дата: updated 2025-05-14; accessed 2026-09-15.

StanForD2010 is an XML-based open interface for control, reporting and monitoring/follow-up of forestry machines; version and implementation must be established for the actual source.

Статус: authoritative documentation; not evidence of availability on a particular machine.

<https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>

V02 · StanForD2010 documentation and schemas

Издатель: Skogforsk. Дата: accessed 2026-09-15.

Official documentation lists multiple schema versions; a parser must use the version indicated by the incoming message rather than infer it from a machine model.

Статус: authoritative documentation; field presence remains untested.

<https://stanford2010.skogforsk.se/>

V03 · Volymsbestämning för flerträdshanterande aggregat

Издатель: Skogforsk. Дата: 2016; accessed 2026-09-15.

Multi-tree processing cannot continuously measure each stem as single-tree processing does; bundle estimates may over- or under-estimate depending on stem size composition.

Статус: authoritative research summary; not a universal error rate.

<https://www.skogforsk.se/kunskapsbanken/kunskapsartiklar/2016/utveckling-av-en-standardiserad-metod-for-kalibrering-av-volymsbestamning-vid-avverkning-med-flertradshanterande-skordaraggregat/>

V04 · Measure up! A Skogforsk Guide to Harvester Measurement

Издатель: Skogforsk. Дата: 2018; accessed 2026-09-15.

The guide describes length measurement by a measuring wheel and diameter measurement by delimbing knives or feed rollers; manual control measurements support calibration.

Статус: authoritative guide; no machine-specific calibration result.

<https://www.skogforsk.se/contentassets/6d0b88fadcc5408c8e4bf4e09b44b108/measure-up.pdf>

V05 · Introduction to StanForD 2010

Издатель: Skogforsk. Дата: 2015-08-26 draft; accessed 2026-09-15.

The introduction describes harvested production and operational-monitoring messages, including HPR reporting context.

Статус: official draft; must be paired with the actual schema/version.

<https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford-2010-introduction-150826.pdf>

V06 · StanForD2010 rules v1p5

Издатель: Skogforsk and Metsäteho. Дата: 2014-11-20; accessed 2026-09-15.

Rules describe HPR handling and recommend ZIP/DEFLATE for compressed files; schema validation alone cannot test every semantic dependency.

Статус: authoritative rules; not proof that a supplier exports HPR.

https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford2010_rules_tablev1p5.pdf

V07 · 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА — возможности

Издатель: 1С. Дата: accessed 2026-09-15.

The sector module is designed for forestry accounting from forest areas through shipment of roundwood and lists logging and acceptance processes.

Статус: official product description; customer installation/version unknown.

<https://solutions.1c.ru/catalog/forest-plant-erp/features>

V08 · Documentation: 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

Издатель: 1С:ИТС. Дата: 2022-08-08; accessed 2026-09-15.

The documentation enumerates roundwood harvesting, acceptance and measurement documents, reference data and deviation reports.

Статус: official documentation; target metadata and release need pilot inspection.

<https://its.1c.ru/db/1cleserp25/content/1/hdoc>

V09 · 1С:Предприятие 8. Лесозавод

Издатель: 1С. Дата: accessed 2026-09-15.

The solution is marked withdrawn from sale and historically covered forestry harvesting, receipt and shipment.

Статус: official product description; not selected as a default target.

<https://solutions.1c.ru/catalog/forest-plant>

V10 · REST-интерфейс платформы

Издатель: 1С. Дата: accessed 2026-09-15.

The platform can publish an OData v3 REST interface for a particular application; exposed metadata and permissions control actual access.

Статус: official platform documentation; no customer endpoint tested.

<https://v8.1c.ru/platforma/rest-interfeys/>

V11 · Обмен данными с конфигурацией через веб-сервисы EnterpriseData

Издатель: 1С:ИТС. Дата: 2017-10-20; accessed 2026-09-15.

EnterpriseDataUpload supports one-way import and EnterpriseDataExchange supports two-way exchange when required services are deployed and configured.

Статус: official method documentation; does not establish arbitrary XML or CSV compatibility.

<https://its.1c.ru/db/content/metod8dev/src/developers/dataexchange/enterprisedata/i8105852.htm>

V12 · Forest machine data easily available to customers

Издатель: Ponsse. Дата: accessed 2026-09-15.

Ponsse describes a Data API for customer reporting and ERP use, illustrating that manufacturer data access is a separate provider-specific arrangement.

Статус: manufacturer statement; access scope, licensing and Russia availability not verified.

https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/forest-machine-data-easily-available-to-customers