به نام خدا



آزمایشگاه طراحی سیستمهای دیجیتال

گزارش کار دهم پیادهسازی یک پردازنده ساده

دانشكده مهندسي كامپيوتر

دانشگاه صنعتی شریف

بهار ۱۴۰۱

استاد:

عليرضا اجلالي

دستيار آموزشي:

سحر رضاقلي

نويسندگان:

هيربد بهنام

99171777

عرفان مجيبي

991.04.4

على نظري

991.79.1

																							ن	ب	ے	ىد	ני	ہو	رور	3		
۲																											4	ل م	قد	۵		
۳ ۴ ۵	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 		 	 	ار	مد	<u>ر</u>	٠	ە يەر	له ند شب	فظ ازن ازن	حاف]/[برد ت	ر ا ا	ئش ئش ئش	بخ بخ بخ ۲				ئزا	5		
۵																								(زی	ئير	54	جا	تي	نن		

مقدمه

در این آزمایش میخواهیم یک پردازنده طراحی کنیم که دارای معماری پشتهای است. یعنی کل دادههای ما روی stack قرار می گیرند و سپس با هر دستور، یک یا دو داده بالای استک هستند که پردازش روی آنها انجام می شود و نتیجه یا در حافظه و یا در همان استک گذاشته می شود. دستورهای حافظه هم در این پردازنده موجود است که یا از خانه بالایی استک به حافظه می برد و یا از خانهای از حافظه، به خانه بالایی استک می آورد. پشته هم دارای ۸ خانه ۸ بیتی است. حافظه اصلی هم دارای ۲۵۶ خانه ۸ بیتی است. همانطور که گفته شده است هم ۸ خانه پایانی آن برای دستورات ۱/۵ هستند و نمی توان در آنها داده ای قرار داد.

گزارش آزمایش

بخش ۱. طراحی پردازنده

بخش حافظه

برای این بخش، همانطور که گفته شد، ما دو حافظه جداگانه داریم که یکی حافظه مربوط به data است و دیگری حافظه مربوط به instruction که در ماژولهای جداگانهای طراحی این بخشها انجام شده است که کدهای این بخشها پایینتر قابل مشاهده است.

```
module DataMemory(
   input [7:0] d_address,
   inout [7:0] d_data,
   input write

);

reg [7:0] d_storage [255:0];

assign d_data = (~write && d_address < 'hF8) ? d_storage[d_address]
   : 8'hzz;

always @(posedge write)
   d_storage[d_address] = d_data;

endmodule</pre>
```

```
module InstructionMemory (
    input [7:0] i_address,
    output reg [11:0] i_data

);
reg [11:0] i_storage [255:0];

always @(*)
    i_data = i_storage[i_address];
endmodule
```

نخست بخش instruction-memory را توضیح می دهیم و با توضیح ورودی ها و خروجی ها شروع می کنیم. ورودی -i address در واقع همان آدرس ۸ بیتی ما است که می خواهیم به محتویات دیتای موجود در این آدرس از حافظه دسترسی داشته ماشیم.

خروجی i-data هم شامل داده ۱۲ بیتی است که در آن آدرس از حافظه وجود دارد و به این دلیل به شکل reg تعریف شده است چون میخواهیم در بدنه رفتاری به آن مقدار بدهیم.

سپس آرایهای ۲۵۶ خانهای که هر خانه آن به طول ۱۲ بیت است را میسازیم و این مورد، حافظه ما را تشکیل میدهد. سپس در یک بلوک always با هر بار تغییر i-address مقدار درون آدرسی که خواسته شده است را درون خروجی ماژول میگذاریم. حال ماژول data-memory را توضیح میدهیم. ورودی d-address که آدرس ۸ بیتی خانهای از حافظه است که میخواهیم به آن دسترسی داشته باشیم.

مورد بعدی، پورت از نوع inout است با نام d-data که شامل داده ۸ بیتی است که از حافظه داده شده، خوانده شده است. و یا داده ای است که قرار است در حافظه گذاشته شود.

ورودی تک بیتی write هم برای این است که اگر یک باشد، یعنی میخواهیم مقداری در حافظه بریزیم و اگر صفر باشد، یعنی میخواهیم داده را از حافظه بخوانیم.

سپس یک آرایه ۲۵۶ خانهای ساختیم که هر خانه آن دارای ۸ بیت است و خب این نشاندهنده حافظه داده است .

سپس با assign مقدار d-data را مشخص كرديم تا با خاصيتهاى وريلاگ، بتوانيم در هر لحظه كه سمت راست عوض مى شود، سمت چپ هم عوض شود و در نتيجه مقدار واقعى d-data را در هر لحظه داشته باشيم. مقدار اين d-data به شكل زير مشخص مى شود:

اگر هم wire صفر باشد و هم d-address کمتر از F۸ باشد، یعنی بخواهیم از حافظه بخوانیم و مربوط به بخش I/O هم نباشد، d-address صورت، مقدار خانه d-address را از آرایه d-storage در این صورت، مقدار خانه d-address را از آرایه d-address در سمت دیگر بتوان این سیم را به اصطلاح d-drive کرد و میکنیم و یا همان d-data نخوریم. d-data بودن این d-data در سمت دیگر به مشکل d-drive نخوریم.

در نهایت هم در یک بلوک always که به لبه بالارونده write حساس است، مقدار d-data را از خانه d-address مربوط به d-storage مربوط به d-storage

بخش I/O

نخست به توضیح ورودی و خروجیهای این ماژول میپردازیم:

- ورودی d-address که شامل آدرس memory-map شده I/O است که قرار است با آن کار کنیم.
- پورت inout با نام d-data هم داریم که شامل مقداری است که قرار است از حافظه خوانده شود و یا مقداری است که میخواهیم در حافظه نوشته شود.

- ورودي write هم مانند ماژول قبلي مشخص ميكند كه ميخواهيم در حافظه بنويسيم يا از آن بخوانيم.
- ورودی X هم که مشخص شده است، همان ورودی ای است که از محیط بیرون و توسط عوامل خارجی به این واحد داده می شود.
- خروجی Y هم برای این است که بخواهیم خروجیای را به واحد I/O بدهیم تا آن برای ما نمایش دهد و برای اینکه در بلاک میخواهیم از آن استفاده کنیم، پس جنس آن را به شکل reg تعریف میکنیم.

سپس، به کمک یک دستور توصیف جریان داده پس از تغییر ورودي هاي لازم همین دستور، تغییر زیر را اعمال میکند: اگر هم write صفر بود و هم d-address برابر از FA بود تنها در آن صورت، مقدار ورودي توسط کاربر را در پورت به نام d-data میریزیم، وگرنه، از این سمت، d-data را قطع میکنیم تا با توجه به inout بودن d-data ،سمت دیگر بتواند این سیم را drive کند و خطاي Conflict پیش نیاید. سپس، در یک بلوک always که با لبه ی بالارونده ی سیگنال write فعال می شود، اگر آدرس داده شده، آدرس متصل به دستگاه خروجی بود، مقدار d-data را در خروجی ۲ میریزیم تا توسط کاربر یا انسان، قابل رویت باشد.

بخش يردازنده

حال به بخش اصلی میرسیم که باید پردازنده را طراحی کنیم و قطعه کد آن به شکل زیر است:

```
include "data_memory.v"
include "instruction memory.v"
3 `include "io.v"
5 module CPU (
     input clk,
     input reset,
     input [7:0] X,
     output [7:0] Y,
     output reg error
11 );
     reg [7:0] PC, nPC; // program counters
     wire [11:0] IR; // instruction register
     reg [2:0] SP, nSP; // stack pointer (points to empty cell)
     reg [7:0] push; // variable to hold the value that must be pushed
     reg signed [7:0] stack [7:0];
     reg Z; // zero flag (for +/-)
     reg S; // sign flag (for +/-)
22
     // Assign address wires
     wire [7:0] i_address = PC;
```

```
wire [7:0] d_address = IR[7:0];
      // Only write on POP instruction
      wire write = (IR[11:8] == 4'b0010);
      wire [7:0] d_data = (IR[11:8] == 4'b0010) ? stack[SP-1] : 8'
     bzzzzzzzz;
29
      InstructionMemory instruction_memory (i_address, IR);
30
      DataMemory data_memory (d_address, d_data, write);
31
      IO io (d_address, d_data, write, X, Y);
32
      always @(*)
34
      begin
35
          if (IR[11:8] == 4'b0000) begin // PUSHC : push constant
36
              nPC = PC+1;
37
              nSP = SP+1;
              push = IR[7:0];
39
          end else if (IR[11:8] == 4'b0001) begin // PUSH : push from
40
     memory
              nPC = PC+1;
              nSP = SP+1;
42
              push = d_data;
43
          end else if (IR[11:8] == 4'b0010) begin // POP : pop to memory
              nPC = PC+1;
45
              nSP = SP-1;
              push = 0;
          end else if (IR[11:8] == 4'b0011) begin // JUMP : pop from stack
48
      to PC
              nPC = stack[SP-1];
              nSP = SP-1;
50
              push = 0;
51
          end else if (IR[11:8] == 4'b0100) begin // JZ : jump on zero
     flag
              nPC = Z ? stack[SP-1] : PC+1;
              nSP = Z ? SP-1 : SP;
              push = 0;
55
          end else if (IR[11:8] == 4'b0101) begin // JS : jump on sign
56
     flag
              nPC = S ? stack[SP-1] : PC+1;
              nSP = S ? SP-1 : SP;
58
              push = 0;
59
          end else if (IR[11:8] == 4'b0110) begin // ADD : add two top
     elements
              nPC = PC+1;
61
              nSP = SP-1;
```

```
push = stack[SP-2] + stack[SP-1];
63
          end else if (IR[11:8] == 4'b0111) begin // SUB : add two top
      elements
               nPC = PC+1;
65
               nSP = SP-1;
66
               push = stack[SP-2] - stack[SP-1];
          end else begin
68
               nPC = PC;
69
               nSP = SP;
               push = 0;
               $display("INVALID INSTRUCTION %b", IR);
           end
      end
74
      // At posedge clock go to next instruction
      always @(posedge reset, posedge clk)
      begin
78
          // On reset clear registers
          if (reset) begin
               PC <= 0;
81
               SP <= 0;
82
               error <= 0;
          end else begin // otherwise go to next instruction
84
               PC \le nPC;
85
               SP \le nSP;
               // If ADD/SUB, lets set the flags
87
               if (IR[11:8] == 4'b0111 || IR[11:8] == 4'b0110) begin
88
                   stack[SP-2] <= push;</pre>
                   Z = \sim |push;
90
                   S = push[7];
91
                   // If two operands with same signs add up, or two
                   // operands with opposie signs subtract, but result
93
                   // has different sign with first one -> overflow
94
                   if (stack[SP-2][7] == (stack[SP-1][7] ^ IR[8]) && stack[
95
     SP-2][7] != S)
                        error = 1;
               end
               // Otherwise, just push the value
98
               // on pop, it actually clears top of stack
               else
100
               begin
                   stack[SP] <= push;</pre>
102
                   // If negative number is pushed -> error
                   if (IR[11:8] == 4'b0001 & push[7] == 1)
```

نخست به توضیح ورودی ها و خروجی ها می پردازیم:

- ورودي clk
- ورودي reset كه هر گاه ۱ شود، ريست انجام مي شود.
- ورودي ۸ بیتی X که معادل bus ورودي به CPU است.
- خروجي ۸ بيتي Y که معادل bus خروجي از CPU است.
- خروجی تک بیتی error که وقتی یک میشود که خطای overflow یا منفی بودن ورودی، رخ دهد؛ چون میخواهیم از بدنه ی رفتاری در آن مقدار بنویسیم، reg تعریف شده است.

سپس چند متغیر wire یا reg دیگر که در آینده به آن ها نیاز داریم را تعریف میکنیم و به توضیح آن ها در این بخش میپردازیم:

- رجیستر ۸ بیتی PC که به آدرس دستورالعمل فعلی اشاره دارد.
- رجیستر ۸ بیتی nPC که به آدرس دستورالعمل بعدی اشاره دارد.
- رجیستر ۱۲ بیتی IR که دستورالعمل فعلی را در خود نگه می دارد.
- رجیستر ۳ بیتی SP که اندازه ی آن اجازه میدهد تا ۲ به توان ۳ ، یعنی ۸ خانه، در پشته داشته باشیم که آدرس خانهای از پشته که خالی است را نگه میدارد. اگر کل خانه ها پر باشد هم صفر را درون خود نگه میدارد
 - رجیستر ۳ بیتی nSP که آدرسی که SP باید به آن در مرحله ی بعد تغییر کند را نگه می دارد.
 - رجیستر ۸ بیتی push که شامل مقداری خواهد بود که باید در push مان push شود.
 - آرایه ی ۸ تایی از رجیسترهای ۸ بیتی علامت دار به اسم stack برای نگهداری خانه های پشته.
 - رجستر Z که معادل zero flag است.
 - رجيستر S كه معادل sign flag است.
 - سیم ۸ بیتی i-address که شامل آدرس دستورالعمل است و به شکل پیوسته، مقدارش توسط PC تعیین می شود.
- سیم ۸ بیتی d-address که شامل آدرس داده است و به شکل پیوسته، مقدارش توسط هشت بیت کم ارزش دستورالعمل تعیین میشود.
- سیم write که به ورودي واحد d-memory و نیز io-handler داده می شود و مقدار آن تنها وقتی یک است که opeode برابر ۲۰۱۰ به معناي Pop باشد، زیرا فقط در دستور Pop است که کار نوشتن در حافظه و یا I/O را انجام می دهیم.

• سیم d-data که به ورودي واحد d-memory و نیز io-handler داده می شود که اگر آپکد ۰۰۱۰ به معنای pop باشد، مقداري که باید Pop شود یعنی خانه ي SP-1 ام استک در آن نوشته شد، وگرنه قطع است و از سمت دیگر، مقدار به دست آمده و خوانده شده از حافظه، در آن نوشته می شود؛ قطع کردیم تا خطاي Conflict پیش نیاید.

سپس، نمونه گیري و portmap واحدهاي حافظه ي دستورالعمل، حافظه ي داده و نيز IO-handler انجام گرفته است. سپس، در يک بلاک always که با هر تغيير در مقاديري که ميخواند ، فراخواني مي شود و مربوط به به دست آوردن nPC و SP از روي PC است. حال حالت هاي مختلف آپکد را توضيح مي دهيم:

اگر opcode برابر با ۰۰۰۰ بود یعنی pushe داریم:

- اول PC را برای مرحله بعد، یکی جلو میبریم.
- SP را یکی زیاد میکنیم زیرا یک داده دارد Push میشود و باید به نوعی، یک خانه به بالای پشته افزوده شود.
- مقدار ۸ بیت کم ارزش دستورالعمل که شامل عدد ثابتی است که باید push شود را در push میریزیم تا بعدا push مقدد. شود.

حال اگر opcode برابر با ۰۰۰۱ بود یعنی با push رو به رو هستیم:

- pc را برای مرحله ی بعد، یکی به جلو میبریم.
- SP را یکی زیاد میکنیم زیرا یک داده دارد Push می شود و باید به نوعی، یک خانه به بالای پشته افزوده شود.
 - مقدار d-data که از حافظه خوانده شده است را در push میریزیم تا بعدا push شود

حال اگر opcode برابر با ۰۰۱۰ بود یعنی با pop رو به رو هستیم:

- pc را برای مرحله ی بعد، یکی به جلو میبریم.
- SP را یکی کم میکنیم زیرا یک داده دارد pop میشود و باید به نوعی، یک خانه از بالای پشته کم شود.
 - مقدار صفر را در push مىريزيم

اگر opcode برابر با ۰۰۱۱ بود یعنی با jump رو به رو هستیم:

- pc را برای مرحله ی بعد، یکی به جلو میبریم.
- SP را یکی کم میکنیم زیرا یک داده دارد pop میشود و باید به نوعی، یک خانه از بالای پشته کم شود.
 - مقدار صفر را در push میریزیم

اگر opcode برابر با ۱۱۰۰ باشد یعنی با JZ رو به رو هستیم:

• اگر Z یک بود، PC را برابر خانه ی بالایی پشته میکنیم وگرنه به طور پیشفرض، اجرای برنامه را از سر گرفته و PC را یکی زیاد میکنیم.

- اگر Z یک بود، SP را یکی کم میکنیم وگرنه چون نیازی به Pop نیست، مجددا SP را در SP میریزیم.
 - مقدار صفر را در push میریزیم.

اگر opcode برابر با ۱۰۱۰ باشد یعنی با JS طرف هستیم:

- اگر S یک بود، PC را برابر خانه ی بالایی پشته میکنیم وگرنه به طور پیشفرض، اجرای برنامه را از سر گرفته و PC را یکی زیاد میکنیم.
 - اگر S یک بود، SP را یکی کم میکنیم ، وگرنه چون نیازی به Pop نیست، مجددا SP را در SP میریزیم.
 - مقدار صفر را در push میریزیم.

اگر opcode برابر با ۱۱۰ بود یعنی با ADD طرف هستیم:

- pc را براي مرحله ي بعد، يكي به جلو ميبريم.
- SP را یکی کم میکنیم زیرا یک داده دارد pop می شود و باید به نوعی، یک خانه از بالای پشته کم شود. در واقع ۲ تا کم می شود و یکی اضافه می شود و در نهایت، همان یکی کم می شود.
 - مقدار جمع خانه ي بالايي و خانه ي پايينش در پشته را در push ميريزيم تا بعدا push شود.

اگر opcode برابر با ۱۱۱ ، باشد یعنی با sub طرف هستیم:

- pc را براي مرحله ي بعد، يكي به جلو ميبريم.
- SP را یکی کم میکنیم زیرا یک داده دارد pop می شود و باید به نوعی، یک خانه از بالای پشته کم شود. در واقع ۲ تا کم می شود و یکی اضافه می شود و در نهایت، همان یکی کم می شود.
 - مقدار تفریق خانه ی بالایی و خانه ی پایینش در پشته را در push میریزیم تا بعدا push شود.

اگر هم opcode هیچ کدام از موارد بالا نباشد، هیچ کاری انجام نمی دهیم. سپس داخل یک بلاک always که به لبه بالارونده clock و reset حساس است، می رسیم: اگر ریست یک بود، هم PC و هم SP و هم error را صفر می کنیم.

وگرنه يعني با لبه ي بالارونده ي كلاك به داخل اين بلاك always آمدهايم و در نتيجه بايد به دستور بعدي برويم:

- ابتدا PC را برابر nPC و SP را برابر nSP می کنیم در واقع، مقادیر PC و SP ای که برای حالت بعدی در نظر گرفته شده بودند را در خود PC می ریزیم
- سپس، اگر آپکد ۱۱۱۰ و یا ۱۱۱۱ بود یعنی باید مقادیر فلگ هایمان را هم در نظر داشته باشیم که ممکن است عوض شوند.
- ابتدا مقداري كه بايد در استكمان push مى شد و پس از محاسبه، آن را در push ريخته بوديم را در خانه ي SP-2 ام استک می ريزيم. دليل استفاده از SP-2 اين است كه در حقيقت استک پوينتر به یک خانه بالاتر از بالاترين خانه ي استک اشاره می كند و بايد SP-1 می نوشتيم، اما چون انتساب nSP به شكل نان بلاكينگ صورت گرفته است، در اصل مقدار SP هنگام اجراي اين خط، یكي بيشتر از مقداري ست كه بايد باشد.

- سپس Reduction OR بیت های push را در پرچم Z میریزیم؛ در نتیجه، اگر حتی یک بیت push یک باشد Z یک خواهد شد وگرنه صفر است
 - سپس بیت ۷ ام push را در پرچم S میریزیم.
- حال، در صورت رخ دادن سرریز، error را یک میکنیم. سرریز وقتی رخ میدهد که دو عبارت هم علامت با هم جمع و یا دو عبارت ناهم علامت از یکدیگر کم شوند که این دو حالت در بیت شماره ی ۸ دستورالعمل متفاوت اند و به کمک XOR عبارت مربوطه تشکیل داده شده است ولی حاصل محاسبه با اپراند اول ناهم علامت باشند.
 - اگر دستور جمع یا تفریق نباشد هم برای push چند مورد را باید در نظر داشته باشیم.
 - آنچه در push بوده است را push میکنیم.
 - حال اگر عددي كه قرار است push شود منفي باشد خطا ميدهيم و error را يك ميكنيم.

بخش ۲. تست و شبیه سازی مدار بررسی عملکرد مدار کد این بخش به شکل زیر است:

```
include "cpu.v"
p module CPU_Test;
     reg clk;
     reg reset;
     reg signed [7:0] X;
     wire signed [7:0] Y;
     wire error;
      initial clk = 1;
      always #5 clk = ~clk;
10
11
      CPU cpu (clk, reset, X, Y, error);
      // put instructions in instruction memory
14
      initial begin
          cpu.instruction_memory.i_storage[00] = 12'h_1_F8; // PUSH X
16
          cpu.instruction memory.i storage[01] = 12'h 0 17; // PUSHC 23
17
          cpu.instruction_memory.i_storage[02] = 12'h_6_00; // ADD
          cpu.instruction_memory.i_storage[03] = 12'h_2_AA; // POP TMP
19
          cpu.instruction_memory.i_storage[04] = 12'h_1_AA; // PUSH TMP
20
          cpu.instruction_memory.i_storage[05] = 12'h_1_AA; // PUSH TMP
          cpu.instruction_memory.i_storage[06] = 12'h_6_00; // ADD
22
          cpu.instruction_memory.i_storage[07] = 12'h_0_0C; // PUSHC 12
          cpu.instruction_memory.i_storage[08] = 12'h_7_00; // SUB
24
          cpu.instruction_memory.i_storage[09] = 12'h_2_FF; // POP Y
          cpu.instruction_memory.i_storage[10] = 12'h_0_0A; // PUSHC 10
26
          cpu.instruction_memory.i_storage[11] = 12'h_3_0A; // JUMP 10
      end
28
29
30
      initial begin
          X = $random;
31
          reset = 1;
32
          #10;
          reset = 0;
          #150;
          $finish;
36
      end
```

در تست بنچ ابتدا ورودي هاي مدار از نوع رجيستر و خروجي هاي مدار از نوع wire تعريف شده اند. سپس، در يک بلاک initial ابتدا مقدار کلاک را يک ميکنيم و سپس در يک بلاک always هر ۵ نانوثانيه يک بار، مقدار کلاک را يک ميکنيم و سپس در يک بلاک مقدار قبلي هري از CPU اصلي و مقدار قبلي اش ميکنيم تا بدين وسيله، دوره ي تناوب کلاک ۱۰ نانوثانيه شود. سپس، نمونه گيري از CPU اصلي و portmap نيز انجام شده است. حال در يک بلاک initial ،دستورات متعددي را در حافظه مان در ابتداي کار جهت اجرا شدن توسط پردازنده درج ميکنيم. اين برنامه که نوشته شده است، به شکل زير است:


add ورودي، در پشته مان قرار میدهیم، سپس عدد ۲۳ را در بالاي آن push میکنیم و سپس با دستور X دو مقدار درون پشته برداشته شده و مقدار X + 2 به جاي آن قرار میگیرد. این مقدار را در یکی از خانه هاي حلفظه ي داده مان pop میکنیم. این مقدار پاپ شده را مثلا TMP مینامیم.

سپس ۲ بار TMP را در استک پوش میکنیم و سپس آن دو را جمع میزنیم تا برداشته شوند. با این کار مقدار xx + را داریم.

سپس عدد ثابت ۱۲ را بالای آن پوش میکنیم. و دستور تفریق را میدهیم تا بین این دو مقدار انتهایی استک، عملیات تفریق صورت گیرد. حال درون پشته، مقدار 12 - 46 + 26 را داریم. این همان چیزی است که صورت آزمایش از ما میخواهد. سپس حاصل به دست آمده را هم در خروجی I/O میاد pop میشه تا توسط کاربر قابل دیدن باشد.

در نهایت، عدد ثابت ۱۰ را به پشته مان push کرده و دستور jump را فراخوانی میکنیم تا این عدد را pop کند و در PC قرار دهـد تا دوبـاره به دستور قبلی برگردیم و همین جا مدام loop بزنیم و به دستورات بعدی که unknown اند، همینطور به پیش نرویم.

سپس در یک بلاک initial یک عدد تصادفی تولید میکنیم و reset را انجام میدهیم تا همه چیز پاک شود و در نهایت مدتی صبر میکنیم تا خروجی را مشاهده کنیم. عدد ۱۵۰ هم برای این گذاشتیم تا مطمئن باشیم که کار دستور قبلی تمام شده. آن بخش display هم که برای این است که واضح تر بتوان خروجی و داشتن یا نداشتن ارور را مشاهده کرد. با مشاهده کنسول و همینطور Waveform که پایین تر گذاشته می شود، صحت عملکرد مدار تایید می شود. همچنین با ابزار کوآرتوس، سنتز پذیر بودن مدار را هم بررسی کردیم و با موفقیت انجام شد.



شكل ١: كامپايل موفقيت آميز



شكل ٢: شكل موج

نتیجهگیری

پس در این آزمایش توانستیم یک پردازنده بسازیم که دارای تعدادی دستورالعمل است و با تعریف حافظه داده و حافظه دستور و بخش I/O به شکل جداگانه، توانستیم ارتباط همه بخشها را ایجاد کنیم و در نهایت پردازندهای ساختیم.