

Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προηγμένοι Μικροεπεζεργαστές

Εργαστηριακή Άσκηση 2

Κατσαρός Ανδρέας 1084522 Ποταμιάνος Άγγελος Νικόλαος 1084537


Ερωτήματα Εργαστηριακής Άσκησης 2

- 1 Υλοποιήστε τον κώδικα της κίνησης της οικιακής συσκευής, όταν το δωμάτιο είναι τετράγωνο με 90° γωνίες (επομένως δεν χρειάζεται ο δεξιά αισθητήρας και η δεύτερη λειτουργία του ADC).
- 2 Υλοποιήστε τον κώδικα της κίνησης για ένα τυχαίο δωμάτιο που περιέχει και δύο αμβλείες (2700) γωνίες, εδώ εισάγεται και η δεύτερη λειτουργία του ADC. Στο παρακάτω σχήμα 2.2 παρουσιάζεται ένα παραδειγματικό τέτοιο δωμάτιο για την σωστή κατανόηση του προβλήματος. Ωστόσο, η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά και σε ένα άγνωστο δωμάτιο.
- 3 Υλοποιήστε την ανάποδη λειτουργία.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και σε ολόκληρο τον κώδικα στο τέλος της αναφοράς . Παρακάτω επεξηγούμε αναλυτικά τον κώδικα για την υλοποίηση των ερωτημάτων .

Ερώτημα 1:

Παράθεση Διαγράμματος Ροής:



Σκοπός του κώδικα:

Σκοπός είναι η προσομοίωση της λειτουργίας μιας έξυπνης οικιακής συσκευής που κινείται στον χώρο ενός άδειου δωματίου. Ξεκινάει από μία γωνία του δωματίου και ο σκοπός της είναι να σχεδιάσει το περίγραμμά του όταν το δωμάτιο είναι τετράγωνο με 90° γωνίες..

Επεξήγηση βασικών σημείων του κώδικα:

```
// Initialize the ADC for Free-Running mode
ADCO.CTRLA = ADC_RESSEL_10BIT_gc | ADC_FREERUN_bm | ADC_ENABLE_bm;
ADCO.MUXPOS = ADC_MUXPOS_AIN7_gc; // Select AIN7 for the front sensor
ADCO.DBGCTRL = ADC_DBGRUN_bm; // Enable Debug Mode
ADCO.WINLT = 5; // Set threshold
ADCO.INTCTRL = ADC_WCMP_bm; // Enable Interrupts for Window Comparator Mode
ADCO.CTRLE = ADC_WINCMO_bm; // Interrupt when RESULT < WINLT
sei(); // Enable global interrupts
ADCO.COMMAND = ADC_STCONV_bm; // Start Conversion
```

Σύμφωνα με τις διαφάνειες έχουμε ότι ο κώδικας:

- -Διαμορφώνει τον ADC σε λειτουργία Free-Running με ανάλυση 10 bit και τον ενεργοποιεί.
- -Ενεργοποιείται η λειτουργία δημιουργίας διακοπών (interrupts) Window Comparator Interrupt Enable bit (WCOMP) στον Interrupt Control register (ADCn.INTCTRL).
- -Επιλέγει το ΑΙΝ7 ως κανάλι εισόδου για τον μπροστινό αισθητήρα.
- -Ορίζει μια τιμή threshhold (5) για τη λειτουργία Window Comparator Mode, ενεργοποιώντας μια διακοπή όταν το αποτέλεσμα του ADC είναι κάτω από αυτό το κατώφλι.
- -Ενεργοποιούνται οι interrupts ώστε να είναι δυνατή η κλήση των isr.


```
if (turn_left) {
    // Configure timer for left turn delay
    TCA0.SINGLE.CNT = 0; // Clear counter
    TCA0.SINGLE.CTRLB = TCA_SINGLE_WGMODE_NORMAL_gc; // Set to Normal Mode
    TCA0.SINGLE.CMP0 = ped; // Set compare value for interrupt
    TCA0.SINGLE.CTRLA = TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV1024_gc | 1; // Set clock and enable
    TCA0.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_MP0_bm; // Enable compare interrupt
    while (turn_left) {
        // Wait for turn to complete, interrupt will clear turn_left
     }
    PORTD.OUT |= (PIN|0_bm | PIN1_bm | PIN2_bm); // Turn off all movement LEDs
    PORTD.OUTCLR = PIN1_bm; // Resume forward movement
    forward = 1; // Set forward movement flag
}
```

- -Ελέγχει συνεχώς αν η συσκευή έχει ολοκληρώσει την πλοήγηση στο τετράγωνο
- -Εάν κινείται προς τα εμπρός, διασφαλίζει ότι το LED προς τα εμπρός είναι αναμμένο.
- -Εάν στρίβει αριστερά, ρυθμίζει ένα χρονόμετρο για καθυστέρηση, προσομοιάζοντας το χρόνο που απαιτείται για μια αριστερή στροφή, και περιμένει το χρονόμετρο να ολοκληρώσει τη στροφή.

Τέλος έχουμε δημιουργήσει τις απαραίτητες ISR, timer & adc,οι οποίες παρατίθενται στον κώδικα.

Ερώτημα 2:

Παράθεση Διαγράμματος Ροής:



Σκοπός του κώδικα:

Εδώ, είμαστε σε τυχαίο δωμάτιο που περιέχει και δύο αμβλείες (2700) γωνίες, εδώ εισάγεται και η δεύτερη λειτουργία του ADC.

Επεζήγηση βασικών σημείων του κώδικα:

```
Evoid check_right(){
    // Temporarily disable free-running mode to check right
    ADCe.CRIA &= ~ADC_FREERUN_bm; // Disable free-running
    ADCe.MUXPOS &= ~ADC_MUXPOS_AINZ_gc; // Change MUXPOS to right sensor if needed
    // ADCe.MUXPOS |= ADC_MUXPOS_AINZ_gc; // Adjust to select the right sensor
    ADCe.COMMAND = ADC_STCONV_bm; // Start single conversion for right sensor
    __delay_ms(1); // Delay for ADC conversion to complete
    frunning_ADCe(); // Return to free-running mode for front sensor
}

Evoid turning_timer(){
    // Set the timer for turning
    TCAP.SINGLE.CNIT = 8; // Clear counter
    TCAP.SINGLE.CNIT = 8; // SINGLE_WGMODE_NORMAL_gc; // Normal Mode
    TCAP.SINGLE.CRIB = TCA_SINGLE_VGMODE_NORMAL_gc; // Normal Mode
    TCAP.SINGLE.CRIB = TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV1024_gc | TCA_SINGLE_ENABLE_bm; // Set clock and enable
    TCAP.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV1024_gc | TCA_SINGLE_ENABLE_bm; // Set clock and enable
    TCAP.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_CMPOP_bm; // Interrupt Enable
}
```

- check right() Λειτουργία:

- Απενεργοποιεί προσωρινά τη λειτουργία Free-Running του ADC για να εκτελέσει μια απλή μετατροπή, ελέγχοντας αν υπάρχει χώρος στα δεξιά της συσκευής για να στρίψει.
- Αυτή η λειτουργία είναι κρίσιμη για την πλοήγηση σε χώρους με αμβλείες γωνίες, επιτρέποντας στη συσκευή να αποφασίσει πότε θα στρίψει δεξιά με βάση την απουσία τοίχου.
- Μετά τον έλεγχο της δεξιάς πλευράς, ενεργοποιεί εκ νέου τη λειτουργία Free-Running για συνεχή παρακολούθηση του μπροστινού αισθητήρα.

λειτουργία turning timer():

 Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της διάρκειας τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών στροφών.

```
void initialize_ADC0(){
    ADC0.CTRLA = ADC_RESSEL_10BIT_gc | ADC_ENABLE_bm; // 10-bit resolution, Enable ADC
    ADC0.MUXPOS = ADC_MUXPOS_AIN7_gc; // Select ADC channel (front sensor)
    ADC0.DBGCTRL = ADC_DBGRUN_bm; // Enable debug mode
}

void frunning_ADC0(){
    ADC0.CTRLA |= ADC_FREERUN_bm; // Free-running mode enabled
    ADC0.WINLT = limit; // Set the lower threshold for the front sensor
    ADC0.WINHT = 0xFFFF; // Set the upper threshold to max (unused in this context)
    ADC0.INTCTRL = ADC_WCMP_bm; // Enable interrupts for Window Comparator Mode
    ADC0.CTRLE = ADC_WINCM0_bm; // Interrupt when RESULT < WINLT (front sensor)
    ADC0.MUXPOS = ADC_MUXPOS_AIN7_gc; // Select the front sensor channel
}

=void start_ADC0(){
    ADC0.COMMAND = ADC_STCONV_bm; // Start Conversion (front sensor)
}</pre>
```

• Λ ElTO0p γ ÍE ς initialize ADCO(), free mode ADCO() Klphal start ADCO():


- Αυτές οι συναρτήσεις έχουν προσαρμοστεί για τη διαμόρφωση του ADC τόσο για τις μετρήσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο της δεξιάς πλευράς.
- ο Επιτρέπουν τη δυναμική λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.

```
// Complete the ISR for the TCA0 compare match
□ISR(TCA0_CMP0_vect) {
     TCA0.SINGLE.CTRLA = 0; // Disable the timer
     TCAO.SINGLE.INTFLAGS = TCAO.SINGLE.INTFLAGS; // Clear the timer interrupt flag
     // Decide what to do based on the flags set
     if (turn_left) {
         // Turn left logic
         turn_left = 0; // Reset the turn_left flag
         forward = 1; // Set forward to indicate moving straight after the turn
         end++; // Increment the end counter as we've completed a left turn
         } else if (turn_right) {
         // Turn right logic
         turn_right = 0; // Reset the turn_right flag
         forward = 1; // Set forward to indicate moving straight after the turn
         // Note: Depending on how you want to handle turns, you may want to adjust the end counter differently
         end--; // Decrement the end counter as we've completed a right turn
     // Turn off all LEDs and then turn on the forward LED
     PORTD.OUT |= (PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm);
     PORTD.OUTCLR = PIN1_bm; // Forward LED on
```

- ISR σύγκρισης χρονοδιακόπτη (ISR (ΤCA0_CMP0_vect)):
 - Χειρίζεται την ολοκλήρωση τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών στροφών, σταματώντας τον timer, κάνοντας clear τα flags.
 - Αυτό το ISR διασφαλίζει ότι μετά την ολοκλήρωση μιας στροφής, η συσκευή μπορεί να συνεχίσει την κίνησή της προς τα εμπρός, ενημερώνοντας ανάλογα την κατάσταση κατεύθυνσής της.

Ερώτημα 3:

Παράθεση Διαγράμματος Ροής:



Σκοπός του κώδικα:

Εδώ, έίμαστε σε τυχαίο δωμάτιο και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε την ανάποδη λειτουργία.

Επεζήγηση βασικών σημείων του κώδικα:

```
PORTD.DIRSET = PIN0_bm | PIN1_bm | PIN2_bm; // 2:left, 1:forward, 0:right
PORTD.OUT |= (PIN0_bm | PIN2_bm); // Start going forward

// Configure switch on PORTF
PORTF.DIR &= ~PIN5_bm; // Set PIN5 as input
PORTF.PINSCTRL |= PORT_PULLUPEN_bm | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc; // Enable pull-up and interrupt on both edges

// Function to toggle the movement direction

=void toggle_direction() {

    // Change the direction of movement
    forward = !forward; // Toggle the forward flag
    // Update LEDs or other indicators if needed

    // ... (additional logic to physically reverse the direction, if needed)
    inverse = 0; // Reset the inverse flag after handling the reverse operation
}
```

Διαμόρφωση διακόπτη pin: Διαμορφώνεται ένας διακόπτης στο **portf**, συγκεκριμένα στο **pin5**.

Όπως εξηγήθηκε στις διαλέξεις, αυτός ο ακροδέκτης ορίζεται ως είσοδος με ενεργοποιημένη αντίσταση pull-up και οι διακοπές ρυθμίζονται ώστε να ενεργοποιούνται και στις δύο ακμές. Αυτή η ρύθμιση χρησιμεύει ως εντολή για την εναλλαγή της κατεύθυνσης κίνησης της συσκευής.

• toggle_direction() Λειτουργία: Αυτή η συνάρτηση συμβολίζει τη φυσική ενέργεια της αντιστροφής της κατεύθυνσης, η οποία, σε μια πραγματική εφαρμογή, θα περιελάμβανε την αντιστροφή των κατευθύνσεων των κινητήρων ή παρόμοιες ενέργειες.

```
□ISR(TCA0_CMP0_vect) {
     TCA0.SINGLE.CTRLA = 0; // Disable the timer
     TCAO.SINGLE.INTFLAGS = TCAO.SINGLE.INTFLAGS; // Clear the timer interrupt flag
     // Decide what to do based on the flags set
     if (turn_left) {
         // Turn left logic
         turn_left = 0; // Reset the turn_left flag
         forward = 1; // Set forward to indicate moving straight after the turn
         end++; // Increment the end counter as we've completed a left turn
         } else if (turn_right) {
         // Turn right logic
         turn_right = 0; // Reset the turn_right flag
         forward = 1; // Set forward to indicate moving straight after the turn
         // Note: Depending on how you want to handle turns, you may want to adjust the end counter differently
         end--; // Decrement the end counter as we've completed a right turn
     // Turn off all LEDs and then turn on the forward LED
     PORTD.OUT |= (PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm);
     PORTD.OUTCLR = PIN1_bm; // Forward LED on
```

• ISR σύγκρισης (ISR (TCAO_CMPO_vect)): Οι προσαρμογές σε αυτό το ISR προσαρμόζονται στην ολοκλήρωση των ενεργειών στροφής, είτε πρόκειται για αριστερή, είτε για δεξιά, είτε για αντιστροφή κατεύθυνσης. Ο ISR διασφαλίζει ότι μετά την ολοκλήρωση μιας στροφής ή την αντιστροφή της κατεύθυνσης, η συσκευή συνεχίζει την προβλεπόμενη κίνησή της, με τη σημαία προώθησης να προσαρμόζεται ανάλογα.

ΠΛΉΡΗΣ ΚΏΔΙΚΑΣ:

1.c:

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int turn left = 0;
int forward = 1;
int turn right = 0;
int end = 0;
#define ped 10
int main() {
     PORTD.DIRSET = PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm; // 2:left 1:forward
0:right
      PORTD.OUT &= ~ (PIN1 bm); // brosta kai anoigei LED1
      // arxikopoihsh ADC qia Free-Running mode
     ADCO.CTRLA = ADC_RESSEL_10BIT_gc | ADC_FREERUN_bm | ADC_ENABLE_bm;
     ADCO.MUXPOS = ADC_MUXPOS_AIN7_gc; // epilogi AIN7 gia brostino sensor
     ADCO.DBGCTRL = ADC_DBGRUN_bm; // Enable Debug Mode
     ADCO.WINLT = 5; // thetw katofli
     ADCO.INTCTRL = ADC WCMP bm; // Enable Interrupts for Window
Comparator Mode
      ADCO.CTRLE = ADC WINCMO bm; // Interrupt otan RESULT < WINLT
      sei(); // Enable global interrupts
```

```
ADCO.COMMAND = ADC STCONV bm; // ksekinaei metatropi
     while (1) {
            if (end == 4) break; // stamataei afou kanei to tetragwno
dwmatio
            if (forward) {
                 PORTD.OUT &= ~(PIN1 bm); // Epivevaiwsi oti einai anoixto
to led
            if (turn left) {
                  TCAO.SINGLE.CNT = 0; // katharismos counter
                  TCAO.SINGLE.CTRLB = TCA SINGLE WGMODE NORMAL qc; // Set
se Normal Mode
                  TCA0.SINGLE.CMP0 = ped; // Set compare value gia
interrupt
                  TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA SINGLE CLKSEL DIV1024 qc | 1; //
Set clock kai enable
                  TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA SINGLE CMP0 bm; // energopoisi
compare interrupt
                  while (turn left) {
                        // perimenw na stripsei, to interrupt tha katharisei
to turn left
                  PORTD.OUT |= (PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm); // Turn off
all movement LEDs
                  PORTD.OUTCLR = PIN1 bm; // sinexizei brosta
                  forward = 1; // Set forward movement flag
     cli(); // apenergopoihsh global interrupts
     return 0;
ISR(ADC0 WCOMP_vect) {
     cli();
      // katharismos ADC interrupt flag
     ADCO.INTFLAGS = ADCO.INTFLAGS;
     PORTD.OUT |= (PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm); // apenergopoihsh olwn
twn LED kinisewn
      PORTD.OUTCLR = PIN2 bm; // anoigo led aristeris kinisis
      forward = 0;
     turn left = 1; // deixnw oti kanei aristera
     sei();
ISR(TCA0 CMP0 vect) {
      // Disable timer and clear flag
      TCA0.SINGLE.CTRLA = 0;
     TCAO.SINGLE.INTFLAGS = TCAO.SINGLE.INTFLAGS;
     turn left = 0; // katharismos left flag
     end++; // auksanw metriti gwniwn
```

```
2.c:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void check right();
void turning timer();
void initialize ADC0();
void free mode ADC0();
void start ADC0();
int turn left=0;
int forward=1;
int turn right=0;
int end=0;
#define ped 10
#define limit 10 // katofli gia entopismo tixou
int main(){
    PORTD.DIRSET = PIN0 bm|PIN1 bm|PIN2 bm; // 2:left, 1:forward, 0:right
    PORTD.OUT |= (PIN0 bm|PIN2 bm); // brosta
    initialize ADC0();
    free mode ADC0();
    start ADC0();
    sei(); // Enable global interrupts
    while(1){
        check_right();
        if (end == 4) break; // stamataei afou kanei to perigramma
        while (turn_left) {
            end++;
            turning timer();
            while (turn left){}
        while (turn right) {
            end--;
            turning timer();
            while (turn right) { }
    cli(); // Disable global interrupts
    return 0;
ISR(ADC0 WCOMP vect) {
    cli(); // apenergopoisi interrupts
    // katharismos ADC interrupt flags
    ADCO.INTFLAGS = ADCO.INTFLAGS;
    // apofasi gia deksia I aristeri strofi
    if (ADCO.RES < limit) { //entopizei tixo = etoimazei aristeri strofi</pre>
       PORTD.OUT |= (PIN0 bm|PIN1 bm|PIN2 bm); // menei akinito
```

```
PORTD.OUTCLR |= PIN2 bm; // strivei aristera
        forward = 0;
        turn left = 1;
        turn_right = 0;
    } else { //den entopizei tixo = strivei deksia
        PORTD.OUT |= (PIN0 bm|PIN1 bm|PIN2 bm); // menei akinito
        PORTD.OUTCLR |= PINO bm; // strivei deksia
        forward = 0;
        turn right = 1;
        turn left = 0;
    sei(); // Re-enable interrupts
void check right() {
    // apenergopoiw proswrina to free running gia na dw ti kinisi tha kanei
   ADCO.CTRLA &= ~ADC FREERUN bm; // apenergopoiw free-running
   ADCO.MUXPOS &= ~ADC MUXPOS AIN7 qc; // allazei MUXPOS se deksi sensor
    // ADC0.MUXPOS |= ADC MUXPOS AINx qc; // epilegw ton swsto sensora
ADCO.COMMAND = ADC STCONV bm; // ksekianaw single conversion gia deksi
sensor
    delay ms(1); // kathisterisi wste na oloklirwthei ADC conversion
    free modeADC0(); // epistrefw se free-running mode gia brosta sensor
void turning timer(){
    // Set the timer for turning
    TCAO.SINGLE.CNT = 0; // katharismos counter
    TCAO.SINGLE.CTRLB = TCA SINGLE WGMODE NORMAL gc; // Normal Mode
    TCAO.SINGLE.CMPO = ped; // otan ftasei tin timi -> interrupt CLOCK
Frequency/1024
    TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA SINGLE CLKSEL DIV1024 gc |
TCA SINGLE ENABLE bm; // Set clock kai enable
       TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA SINGLE CMP0 bm; // Interrupt Enable
void initialize ADC0(){
   ADCO.CTRLA = ADC RESSEL 10BIT gc | ADC ENABLE bm; // 10-bit resolution,
Enable ADC
   ADCO.MUXPOS = ADC MUXPOS AIN7 qc; // epilegw ADC channel (brosta
   ADCO.DBGCTRL = ADC DBGRUN bm; // Enable debug mode
void free mode ADC0(){
    ADCO.CTRLA |= ADC FREERUN bm; // energopoiw Free-running mode
   ADCO.WINLT = limit; // thetw to xamilo orio/katofli gia ton brosta
sensor
   ADCO.INTCTRL = ADC WCMP bm; // energopoiw interrupts for Window
Comparator Mode
   ADCO.CTRLE = ADC WINCMO bm; // Interrupt otan RESULT < WINLT (brosta
sensor)
   ADCO.MUXPOS = ADC MUXPOS AIN7 gc; // epilegw to kanali gia ton brosta
sensor
}
void start ADC0(){
```

```
ADCO.COMMAND = ADC STCONV bm; // Start Conversion (brosta sensor)
ISR(TCA0 CMP0 vect) {
      TCAO.SINGLE.CTRLA = 0; // apenergopoisi timer
      TCAO.SINGLE.INTFLAGS = TCAO.SINGLE.INTFLAGS; // katharismos timer
interrupt flag
      // apofasizei basi twn flags
      if (turn left) {
            // stripse aristera
            turn left = 0; // Reset turn left flag
            forward = 1; // Set forward gia na paei brosta meta tin strofi
            end++; // auksanw ton end counter otan teleiwnei aristera
strofi
            } else if (turn right) {
            // stripse deksia
            turn right = 0; // Reset the turn right flag
            forward = 1; // Set forward gia na paei brosta meta tin strofi
            end--; // meiwnw ton end counter otan teleiwnei aristera strofi
      }
      // kleinw ola ta LEDs kai meta anoigw to brosta led
      PORTD.OUT |= (PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm);
      PORTD.OUTCLR = PIN1 bm; // brosta LED anoixto
3.c:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void check right();
void turning timer();
void initialize ADCO();
void free mode ADC0();
void start ADCO();
int turn left=0;
int forward=1;
int turn right=0;
int inverse=0;
int end=0;
#define ped 10
#define limit 10 // katofli gia entopismo tixou
int main() {
    PORTD.DIRSET = PIN0 bm | PIN1 bm | PIN2 bm; // 2:left, 1:forward,
0:right
    PORTD.OUT |= (PIN0 bm | PIN2 bm); // brosta
    //configure to port f
    PORTF.DIR &= ~PIN5_bm; // Set PIN5 ws eisodo
    PORTF.PIN5CTRL |= PORT PULLUPEN bm | PORT ISC BOTHEDGES gc; // Enable
pull-up kai interrupt
```

initialize_ADC0();
free mode ADC0();

```
start ADC0();
    sei(); // Enable global interrupts
   while (1) {
        check right();
        if (end == 4) break; // stamataei afou kanei to perigramma
        while (turn left) {
            turning timer();
            while (turn left) { }
        while (turn right) {
            turning timer();
            while (turn right) { }
        while (inverse) {
            toggle direction();
            turning timer();
            while (inverse) { }
        }
   cli(); // Disable global interrupts
   return 0;
ISR(ADC0_WCOMP_vect) {
    cli(); // apenergopoisi interrupts
    // katharismos ADC interrupt flags
   ADCO.INTFLAGS = ADCO.INTFLAGS;
    // apofasi gia deksia I aristeri strofi
    if (ADCO.RES < limit) { //entopizei tixo = etoimazei aristeri strofi</pre>
        PORTD.OUT |= (PIN0_bm|PIN1_bm|PIN2_bm); // menei akinito
        PORTD.OUTCLR |= PIN2 bm; // strivei aristera
        forward = 0;
        turn left = 1;
        turn right = 0;
    } else { //den entopizei tixo = strivei deksia
        PORTD.OUT |= (PIN0 bm|PIN1 bm|PIN2 bm); // menei akinito
        PORTD.OUTCLR |= PINO bm; // strivei deksia
        forward = 0;
        turn right = 1;
        turn left = 0;
   sei(); // Re-enable interrupts
void check right(){
   // apenergopoiw proswrina to free running gia na dw ti kinisi tha kanei
   ADCO.CTRLA &= ~ADC FREERUN bm; // apenergopoiw free-running
   ADCO.MUXPOS &= ~ADC MUXPOS AIN7 gc; // allazei MUXPOS se deksi sensor
an xreaizetai
   ADCO.MUXPOS |= ADC MUXPOS AINx gc; // epilegw ton swsto sensora
  ADCO.COMMAND = ADC STCONV bm; // ksekianaw single conversion gia deksi
```

```
delay ms(1); // kathisterisi wste na oloklirwthei ADC conversion
   free mode ADCO(); // epistrefw se free-running mode gia brosta sensor}
void turning timer(){
   // Set the timer for turning
   TCAO.SINGLE.CNT = 0; // katharismos counter
   TCAO.SINGLE.CTRLB = TCA SINGLE WGMODE NORMAL gc; // Normal Mode
   TCAO.SINGLE.CMPO = ped; // otan ftasei tin timi -> interrupt CLOCK
Frequency/1024
   TCAO.SINGLE.CTRLA = TCA SINGLE CLKSEL DIV1024 gc |
TCA SINGLE ENABLE bm; // Set clock kai enable
       TCAO.SINGLE.INTCTRL = TCA SINGLE CMP0 bm; // Interrupt Enable
void initialize ADC0(){
   ADCO.CTRLA = ADC RESSEL 10BIT gc | ADC ENABLE bm; // 10-bit resolution,
Enable ADC
   ADCO.MUXPOS = ADC MUXPOS AIN7 qc; // epilegw ADC channel (brosta
   ADCO.DBGCTRL = ADC DBGRUN bm; // Enable debug mode
void free mode ADC0(){
   ADCO.CTRLA |= ADC_FREERUN_bm; // energopoiw Free-running mode
   ADCO.WINLT = limit; // thetw to xamilo orio/katofli gia ton brosta
sensor
   ADCO.INTCTRL = ADC WCMP bm; // energopoiw interrupts for Window
Comparator Mode
   ADCO.CTRLE = ADC WINCMO bm; // Interrupt otan RESULT < WINLT (brosta
   ADCO.MUXPOS = ADC MUXPOS AIN7 gc; // epilegw to kanali gia ton brosta
sensor}
void start ADC0(){
   ADCO.COMMAND = ADC STCONV bm; // Start Conversion (brosta sensor)
ISR(TCA0 CMP0 vect) {
      TCAO.SINGLE.CTRLA = 0; // apenergopoisithe timer
      TCAO.SINGLE.INTFLAGS = TCAO.SINGLE.INTFLAGS; // katharismos timer
interrupt flag
      // apofasizei basi twn flags
      if (turn_left) {
            // stripse aristera
            turn left = 0; // Reset the turn left flag
            forward = 1; // Set forward gia na paei brosta meta tin strofi
            end++; // auksanw ton end counter otan teleiwnei aristera
strofi
            } else if (turn right) {
            // stripse deksia
            turn_right = 0; // Reset the turn_right flag
            forward = 1; // Set forward gia na paei brosta meta tin strofi
            end--; // meiwnw ton end counter otan teleiwnei aristera
strofi
      // kleinw ola ta LEDs kai meta anoigw to brosta led
```

```
PORTD.OUT |= (PIN0_bm | PIN1_bm | PIN2_bm);
    PORTD.OUTCLR = PIN1_bm; // Forward LED on
}

// ISR gia energopoisi reverse mode
ISR(PORTF_PORT_vect) {
    if (PORTF.INTFLAGS & PIN5_bm) { // elegxei an switch interrupt flag
    einai set
        inverse = !inverse; // energopoiw/apenergopoiw inverse flag
        end = 0; // Reset end count otan I kateuthinsi allaksei
        PORTF.INTFLAGS = PIN5_bm; // katharismos the interrupt flag
    }
}

// katheuthinsi kinisis (reverse)
void toggle_direction() {
    forward = !forward; // energopoiw/apenergopoiw inverse flag
    inverse = 0; // Reset inverse flag meta to reverse
}
```

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ