

LEO V3 — GPIO / MT8816

Configurația FINALă pentru ultimul UF2 testat — VGA funcțional

GPIO complet

GPIO	Funcție
GP0	RGBI Blue
GP1	RGBI Green
GP2	RGBI Red
GP3	RGBI Intensity
GP4	HSYNC
GP5	VSYNC
GP6	Capture Clock
GP7	MT8816 AX0
GP8	VGA/DVI DATA0
GP9	VGA/DVI DATA1
GP10	VGA/DVI DATA2
GP11	VGA/DVI DATA3
GP12	VGA/DVI DATA4
GP13	VGA/DVI DATA5
GP14	VGA/DVI video
GP15	VIDEO — rezervat / nu se folosește pentru MT8816
GP16	LED RGB onboard — REZERVAT / NU FOLOSIM
GP17	MT8816 AX2
GP18	I²C SDA — OSD
GP19	I²C SCL — OSD
GP20	MT8816 AX3
GP21	MT8816 AY0
GP22	MT8816 AY1
GP23	MT8816 AY2
GP24	MT8816 DATA
GP25	MT8816 STROBE
GP26	MT8816 CS
GP27	MT8816 RESET
GP28	MT8816 AX1
GP29	PS/2 DATA — neutilizat; PS/2 OFF

Conexiuni MT8816 — finale

MT8816	LEO V3 GPIO
AX0	GP7
AX1	GP28

MT8816	LEO V3 GPIO
AX2	GP17
AX3	GP20
AY0	GP21
AY1	GP22
AY2	GP23
DATA	GP24
STROBE	GP25
CS	GP26
RESET	GP27

Note importante

GP15 trebuie să fie conectat pentru video. GP16 este rezervat LED-ului RGB onboard. GP18/GP19 trebuie pînăstrate pentru I²C OSD. PS/2 este dezactivat.

Firmware: NEW_TEST_MT8816 / build / ZX_RGBI_TO_VGA_HDMI.uf2. Ultimul build a fost 106/106 și VGA a pornit după mutarea MT8816 AX1 de la GP15 la GP28.