

به نام خدا نیکی نظران ۹۵۲۴۳۰۶۷

STM1: Sender

در ابتدای کد این میکروکنترولر، سه پورت PA و PB و PC آمادهسازی شدند. پورت A برای نمایش مقادیر و پیامها روی LCD استفاده می شود. پین PBA15 تا PBA15 برای کنترل keypad استفاده می شود. پین PBA15 تا PBA15 برای کنترل LCD و پین چهارم آن برای خواندن مقادیر آنالوگ از مقاومت متغیر است.



سپس LCD آمادهسازی می شود و شماره ی دانشجویی برای ۱ ثانیه نمایش داده می شود. (البته این زمان بسته به تند یا کند بودن بردازنده متغیر است.)



در مرحلهی بعد گزینه ها برای انواع شکل موجها نشان داده می شود و میکروکنترولر منتظر میماند تا کاربر عددی از ۱ تا ۵ وارد کند

```
1.Sin 2.Sqaure 3.Trian9le
4.Sawtooth 5.Step 6.Abs(sin)_

$\frac{8}{2} \frac{2}{2} \frac{2}
```

حال کاربر باید با تغییر دادن مقاومت متغیر مقداری برای زمان اعمال موج و سپس فرکانس انتخاب کند. در هر دو مرحله با تغییر مقدار مقاومت، زمان یا فرکانس متناظر روی صفحه نمایش داده میشود.

پس از ثبت زمان و فرکانس مورد نظر، اطلاعات در آرایهی figs در ۴ char ذخیر می شوند و به STM2 فرستاده می شود. برای ذخیره ی اطلاعات دقیقا ۲۷ بیت نیاز داریم: ۳ بیت برای انتخاب شکل موج، ۱۴ بیت برای زمان اعمال، ۱۰ بیت برای فرکانس. نحوه ی ذخیره ی مقادیر در figs به این صورت است (۴ بایت تولید شده به منظور دیباگ روی LCD نمایش داده می شود):

```
figs[0] = actualTime << 3;
figs[0] |= chosenWave;
figs[1] = actualTime >> 5;
figs[2] = actualTime >> 13;
figs[2] |= actualFreq << 1;
figs[3] = actualFreq >> 7;
```

سپس USART آمادهسازی می شود. در تابع initUSART ابتدا کلاک برای GPIOB و USART روشن می شود و alternate برای پین ۶ تنظیم می شود. این پین باید به پین ۷ میکروکنترولر دیگر متصل شود. فرکانس مشخص می شود. سپس function برای پین ۶ تنظیم اطاقه این باید به پین ۷ میکروکنترولر دیگر متصل شود. فرکانس مشخص می شود. سپس USART1 تنظیم USART1 تنظیم و در انتها USART1 را دوباره enable می کنیم. برای نوشتن به صورت سریال از تابع writeUSART استفاده می شود که ابتدا چک می کند که آیا بافر خالی است که بتواند داده ی جدید بفرستد یا خیر. در صورت خالی بودن داده را روی رجیستر DR می گذارد تا فرستاده شود.

ابندا ۱ بایت ۰ برای STM2 فرستاده می شود که مشخص کند که کار STM2 باید شروع شود. عمل فرستادن داده را برای هر ۴ بایت figs انجام می دهیم.

STM2: receiver

در این میکروکنترولر ابتدا پورتهای PA و PB آمادهسازی می شوند. پورت PA برای فرستاده داده به DAC و پین PB7 برای گرفتن داده ی سربال استفاده می شود.


تابع initUSART برای این میکروکنترولر بسیار شبیه به قبلی است با این تفاوت که برای پین ۷ انجام میشود.

این میکروکنترولر منتظر میماند تا بایت ۰ نشانگر شروع عملیاتش را دریافت کند و سپس ۴ بایت figs را دریافت میکند و مقادیر استخراج شده از آن را در ۳ متغیر chosenWave و time فخیره میکند. با استفاده از این مقادیر، دوره تناوب یعنی t (به میلی ثانیه) و count یعنی تعداد دوره تناوبهای خواسته شده را محاسبه میکند.

```
chosenWave = figs[0] & 0x07;
time = ((figs[2] & 0x01) << 13) | (figs[1] << 5) | (figs[0] >> 3);
freq = (figs[3]) | (figs[2] >> 1);
t = 1000 / freq;
count = time * freq;
```


شكل موجها:

سينوسى:




روش ایجاد این شکل موج به این صورت است که آرایه ای به نام sins با ۴۰۰ مقدار سینوس از زاویهی ۰ تا ۳۶۰ داریم، هر t/100 میلی ثانیه یکی از این مقادیر را نشان میدهیم.

قدر مطلق سينوسى:




در این روش هم مثل سینوسی عمل میکنیم اما به جای زوایای ۰ تا ۳۶۰، از زاویهی ۰ تا ۱۸۰ استفاده میکنیم.

مربعى:




مثلثي:




برای این شکل موج نیز ۱۰۰ مقدار از قبل در آرایهی triangleValues ذخیره شده است و از آنها با تاخیرهای مختلف استفاده مه شو د

دندان ارهای:



برای این شکل موج نیز ۱۰۰ مقدار از قبل در آرایهی triangleValues ذخیره شده است و از آنها با تاخیرهای مختلف استفاده می شود. فرق این موج با مثلثی این است که در این موج قسمت پایین رونده وجود ندارد.

پلەاى:



برای این شکل موج ۲۰ مقدار از قبل در آرایهی stepValues ذخیره شده است و از آنها با تاخیرهای مختلف استفاده می شود.