آزمایش 3

طاها موسوى 98243058 نيلوفر مرادى جم 97243063 گروه 2

سوالات تحليلي:

1 – انواع وقفه را نام برده و با یکدیگر مقایسه کنید. اگر اتفاق افتادن چندین درخواست وقفه دارای اشتراکی زمانی باشد، عملکرد سیستم در M4-Cortex و قبل از آن را توضیح داده و با هم مقایسه کنید. اگر دو درخواست وقفه همزمان رخ دهند، سیستم به چه صورت عمل خواهد کرد؟

4 نوع وقفه (interrupt) داریم:

اول) نوع اول interrupt requests است که آسنکرون میباشد و به کدی که در آن زمان اجرا میشود ارتباط ندارد. در این نوع وقفه یک سیگنال به پروسسور ارسال می شود تا فوری فرآیند فعلی متوقف شود و روال interrupt handler اجرا شود.

دوم) نوع دوم non-maskable interrupt است که همانند وقفه نوع اول میباشد با این تفاوت که قابل چشم پوشی نیست. این نوع وقفه معمولا در شرایطی ایجاد میشود که یک مشکل غیر قابل حل در سیستم هست.

سوم) نوع سوم Exceprtion ها و مشكلاتيند كه توسط هسته پردازنده ايجاد شدند. اين وقفهها مربوط به اجرا شدن اينستراكشن هاى خاصيند همانند مثلا وقتى overflow رخ مىدهد.

چهارم) نوع چهارم آن نیز systick timer است که وقفه هایی با زمان اجرای مشخص ایجاد میکند. سورس کلاک آن مانند cortex-m cpu است.

وقفه هایی متفاوت priority متفاوت دارند که در صورتی که همزمان رخ دهند، پردازنده هر کدام که عدد priority کوچکتری داشته باشد را در الویت قرار میدهد.

2 - تفاوت روش سركشى و وقفه چيست؟

اول) سرعت: در سرکشی باید دقیق چک کنیم فرآیند موردنظر اتفاق افتاده یا نه و بنابرین سرعت کمتری دارد اما در وققه فرآیند سختافزاری است پس سرعتش بیشتر است.

دوم) بهره زمانی و بهره وری: در سرکشی هر چه پاسخ سریعتری بخواهیم، باید بیشتر چکش کنیم و بنابرین وقت زیادی می گیرد اما وقفه به دلیل سرعت بالا، بهره وری زمانی بهتری دارد. همچنین برخلاف سرکشی، کد وقفه تنها در زمان مورد نیاز اجرا می شود پس اجرای تکراری نداریم.

سوم) هزینه توسعه: اگر در یک فرآیند بزرگ وقفه بخواهیم، بدلیل وابستگی اجرای وقفه به بسیاری از فرآیند های دیگر، امکان توسعه چند بخش به صورت همزمان وجود ندارد و در مقیاس بزرگ به کار بسیار زیادی نیازمندیم. اما در وققه هر بخش از کد به صورت غیر وابسته به بقیه اجزای کد اجرا می شود و امکان توسعه همزمان بخش های مختلف وجود دارد و هزینه توسعه آن نیز کاهش می یابد.

Polling use software to check it

- Slow need to explicitly check to see if switch is pressed
- Wasteful of CPU time the faster a response we need, the more often we need to check
- Scales badly difficult to build system with many activities which can respond quickly. Response time depends on all other processing.

Interrupt Use HW to detect event and run ISR

- Efficient code runs only when necessary
- Fast hardware mechanism
- Scales well
 - ISR response time doesn't depend on most other processing.
 - Code modules can be developed independently

3- جا به جایی بردار وقفه در M4-Cortex را توضیح دهید. مزیت آن چیست؟

بردار وقفه در واقع حافظهای میباشد که آدرس ابتدای ISR در آن ذخیره میشود. جابهجایی بردار وقفه نیز با یک رجیستر قابل برنامهریزی با نام Vector Table Offset Register انجام میشود.

موارد استفاده:

- برنامه هایی که boot loader دارند
 - ذخیره کردن برنامه ها در رم
- تغییر داینامیک بردار وقفه در حافظه ای

4 – در هنگام وقوع وقفه چه اطالعاتی در LR قرار میگیرد؟ از زمان وقوع وقفه (با فرض عدم وجود وقفه ای دیگر) تا زمان شروع اجرای اولین روتین سرویس وقفه، حداکثر چند سیکل CPU طور میکشد؟

در هنگام وقفه به همراه EXC_RETURN ، LR کد ذخیره شده که CPU آن را تولید می کند. در این کد اطلاعاتی همانند این که رجیسترها از کدام STACK POINTER(SP) باید خوانده شوند و این که به کدام مد باید برگردیم (مثلا هنگام مد هندلر یا نخ در حال اجرا(ترد)) و با بیت های 4 تا 7 نیز این که از واحد 4 استفاده کرده ایم یا نه، ذخیره می شود.

تنها 12 سایکل از زمان درخواست exception تا اجرای اولین اینستراکشن را میدهند.

رفرنس هاى سوالات تحليلى:

- کلاس درس و اسلاید های درسی

دستور کار:

طبق صورت سوال باید یک ماشین حساب طراحی میکردیم.

موارد مورد استفاده:


Lcd

Keypad

Stm32f401 microcontroller

buttons

برای این بخش از قالب کد ارائه شده در گروه درس استفاده کردیم و یکسری روتین های موردنظرمان را به آن می باشد که keypad هم مختص GPIOB. تخصیص داده ایم LED را به GPIOA اضافه کردیم. پین های 0 تا 10 در چهارپین اول ورودی به میکرو و چهارپین دوم را خرو جی از میکرو قرار داده ایم.



در ادامه لازم است کد c برای میکروکنترلر را طراحی کنیم و فایل هگز آن را برای اجرای برنامه بدهیم.

تعریف متغیرها و توابع:

```
#include <stm32f4xx.h>
    #define RS 0x01
                        // Pin mask for reg select
                        // Pin mask for read/write
    #define RW 0x02
    #define EN 0x04
                        // Pin mask for enable
   #define MASK(x) (1UL << (x))</pre>
   volatile static long long int firstOperand = 0 , secondOperand = 0 , result = 0 , isFirstOPExist = 0;
8 volatile static unsigned int zero_counter = 0;
   volatile static char operation = '0';
10 volatile static unsigned int equalClicked = 0;
11 volatile static unsigned int LCD line = 0;
12 volatile static int numIncBtnlCick = 0, numOfDecCick = 0;
13
14 void delay(int n);
15 void printNames(void);
16  void LCD_command(unsigned char command);
17 void LCD data(char data);
18 void setGPIOConfig(void);
19 void enableInterrupts(void);
20 void initializingLCD(void);
21 void initializingPorts(void);
22 long long int reverse(long long int);
23 void LCD_display(long long int );
24 void calculateResult(void);
25  void EXTIO_IRQHandler(void);
26 void EXTI1_IRQHandler(void);
27 void EXTI2 IRQHandler (void);
28 void EXTI3 IRQHandler (void);
29 void increseResult(long long int num);
30 void decreaseResult(long long int num);
31 void clearSecondRow(void);
```

FirstOperand و secondOperand دو عملوند ما در عملیات ها هستند. وقتی که یک اپراتور را وارد می کنیم متغیر ispirstOperand یک میشود و می فهمیم شماره دوم باید وارد شود .متغیر equalClicked اگر یک بشود باید نتیجه را چاپ کنیم.

توابع افزایش و کاهش نتیجه:

```
32
33 dvoid increseResult(long long int num) {
      num += numIncBtn1Cick;
35
      clearSecondRow();
36
     LCD display (num);
     numIncBtn1Cick = 0;
38
      result = num;
39 }
40
41 ∃void decreaseResult(long long int num) {
      num -= numOfDecCick;
43
      clearSecondRow();
44
     LCD display (num);
45
     numOfDecCick = 0;
      result = num;
46
47
10
```

تابع محاسبه:

```
99 pvoid calculateResult(void){
100 |
      switch (operation) {
101
             case '*':result = firstOperand * secondOperand;break;
             case '+':result = firstOperand + secondOperand;break;
102
103
             case '/':result = firstOperand / secondOperand;break;
             case '-':result = firstOperand - secondOperand;break;
104
105
106
           //result is the first number for continue typing or calculating with it
107
           firstOperand = result;
108
           isFirstOPExist = 0;
109
           secondOperand = 0;
110
           equalClicked = 0;
111
112
           LCD command (0xC0);
           for(int i =0 ; i<16;i++) {
  LCD_data(' ');</pre>
113 🖨
114
115
116
           LCD display(result);
```

با توجه به نوع عملیات، آن را آنجام داده و در result میریزیم و سپس با تابع Icd_display آن را نمایش میدهیم. برای چاپ کردن دو روتین داریم یک روتین هرچه ورودی بگیرد را چاپ میکند (Icd_data) و دیگری برای نمایش اعداد است که در ادامه دومی آمده و سپس اولی.

```
77 poid LCD display(long long int num) {
      LCD command (0xC0);
79
      delay(13);
80 🖨
     if (num==0) {
        LCD data('0');
81
82
        return;
83
      }else if(num < 0){</pre>
84
        LCD_data('-');
85
        num *= -1;
86
87
88
      long long int reversedNumber= reverse(num);
89 🖨
      for(;reversedNumber > 0;reversedNumber/=10) {
90
            LCD data(reversedNumber%10 ± '0');
91
92 申
        while(zero_counter > 0){
93
            LCD data('0');
94
            zero_counter--;
95
96
97
98 -}
```

در روتین display_LCD به کمک جدول زیر ابتدا کامند پاکسازی صفحه نمایشگر صدا زده می شود و سپس عدد ورودی بعنوان پارامتر را نمایش می دهیم

.روتین اول هم data_LCD است که هرچه ورودی بگیرد چاپ می کند و ما از آن برای نمایش حروف و کاراکتر ها بهره جسته ایم.

```
Pvoid LCD_data(char data) {
    // RS = 1
    GPIOA->ODR |= RS;
    // R/W = 0
    GPIOA->ODR &= ~(RW);
    GPIOA->ODR &= (0X007);
    // put data on data bus
    GPIOA->ODR |= data << 3;
    // pulse EN high
    GPIOA->ODR |= EN;
    delay(13);
    // clear EN
    GPIOA->ODR &= ~(EN);
    delay(13);
}
```

روتین دیگری داریم برای ارسال کامند های طبق جدول کامند های زیر

| رديف | Luzier | معادل هگزادسیمال |
|------|--|------------------|
| 1 | نمایش در یک سطر با آرایههای ۷×۵ در مد هشت بیتی | 0x30 |
| ۲ | نمایش در دو سطر با آرایههای ۷×۵ در مد هشت بیتی | 0x38 |
| ٣ | نمایش در یک سطر با آرایههای ۷×۵ در مد چهار بیتی | 0x20 |
| ۴ | نمایش در دو سطر با آرایههای ۷×۵ در مد چهار بیتی | 0x28 |
| ٥ | مد ورود دادهها | 0x06 |
| ۶ | خاموش کردن نشانگر و نمایشگر بدون پاک شدن محتویات RAM | 0x08 |
| ٧ | روشن کردن نشانگر و نمایشگر | 0x0E |
| ٨ | روشن کردن نمایشگر بدون روشن کردن نشانگر | 0x0C |
| ٩ | نمایش اطلاعات با نشانگر چشمکزن | 0x0F |
| 1. | شیفت دادن همه اطلاعات در حال نمایش به سمت چپ | 0x18 |
| 11 | شیفت دادن همه اطلاعات در حال نمایش به سبت راست | 0x1C |
| 11 | انتقال نشانگر به سمت چپ به مقدار یک کاراکتر | 0x10 |
| ۱۳ | انتقال نشانگر به سبت راست به مقدار یک کاراکتر | 0x14 |
| 15 | پاک کردن کامل نمایشگر به همراه محتویات RAM | 0x01 |
| 10 | انتقال نشانگر به اولین مکان از اولین خط | 0x80 |
| 15 | انتقال نشانگر به اولین مکان از دومین خط | 0xC0 |

```
404 pvoid LCD_command(unsigned char command) {
         // RS = R/W = 0
406
        GPIOA->ODR &= \approx (RS|RW);
407
        GPIOA->ODR &= (0X007);
         // putting command on data bus
408
409
         GPIOA->ODR |= command << 3;
410
         // pulse EN high and clear it
411
         GPIOA->ODR |= EN;
412
        delay(13);
        GPIOA->ODR &= \sim (EN);
413
414
         //The first and second commands just only needs more delay
        if (command < 4)
415
416
             delay(26);
        else
417
418
             delay(13);
419 }
420
```

مقداردهی اولیه به پورت ها:


```
351
352 E void setCPIOConfig() (
          RCC->AHBIENR|-RCC AHBIENR GPIOAEN; /* Initialize needed GPIOs and set ports mode appropriately */
353
354
          GPIOA->MODER - 0x00555555;
355
          CPIOA->OTYPER - 0x0000;
356
          GPIOA->PUPDR - 0x00000000;
357
          GPIOA->ODR - 0x00000000;
358
          RCC->ABBIENR|-RCC ABBIENR GPIOBEN;
359
          GPIOB->MODER - 0x000055002
360
          BCC->ABBIENR|-RCC_ABBIENR_GPIOCEN;
361
          GPIOC->MODER - 0x00000000;
362
          RCC->APBZENR |- RCC APBZENR SYSCFGEN;
363
          //CONNECTING from PBO to PB3, to ICR
364
          SYSCFG->EXTICR[0] |- SYSCFG EXTICR1 EXTIO PB;
365
          SYSCPG->EXTICR[0] |- SYSCPG_EXTICR1_EXTI1_PB;
366
          SYSCPG->EXTICR[0] |- SYSCPG EXTICR1 EXTI2 PB;
367
          SYSCFG->EXTICR[0] |- SYSCFG EXTICR1 EXTI3 PB;
          SYSCPG->EXTICR[1] |- SYSCPG EXTICR2 EXTI4 PC;
368
369
          SYSCFG->EXTICR[1] |- SYSCFG EXTICR2 EXTIS PC;
370
371
372 - void enableInterrupts() ( // ENABLING INTERRUPTS
373
          EXTI->IMR |- (MASK(0));
374
          EXTI->IMR (- (MASK(1));
375
          EXTI->IMR |- (MASK(2));
376
          EXTI->IMR |- (MASK(3));
377
          EXTI->IMR |- (MASK(4));
378
          EXTI->IMR |- (MASK(5));
379
          EXTI->RTSR |- (MASK(0));
380
          EXTI->RTSR |- (MASK(1));
381
          EXTI->RTSR |- (MASK(2));
382
          EXTI->RTSR |- (MASK(3));
383
          EXTI->RTSR |- (MASK(4));
384
          EXTI->RTSR |- (MASK(5));
         enable irq();
385
386
          NVIC ClearPendingIRQ(EXTIS IRQn);
387
          NVIC ClearPendingIRQ(EXTI1_IRQn);
388
          NVIC ClearPendingIRQ(EXTI2 IRQn);
389
           NVIC ClearPendingIRQ(EXTI3 IRQn);
390
          NVIC ClearPendingIRQ(EXTI4 IRQn);
391
           NVIC ClearPendingIRQ(EXTI9 5 IRQn);
392
          NVIC EnableIRQ(EXTIO IRQn);
393
           NVIC EnableIRQ(EXTIL IRQn);
394
          NVIC EnableIRQ(EXTI2 IRQn);
395
          NVIC EnableIRQ(EXTI3 IRQn);
396
          NVIC EnableIRQ(EXTI4 IRQn);
397
          NVIC EnableIRQ(EXTI9 5 IRQn);
39B
399 🔁 void initializingPorts(void) [
400
          setCPIOConfig();
401
          enableInterrupts();
402
      1
403
```


هر سری با کد زیر یکی از خطوط عمودی صفحه کلید فعال می شوند (طوری تنظیم شده سرعت فعال/غیرفعالسازی که با یکبار فشرده شدن اینتراپت ایجاد شود)


و بسته به اینکه کدام سطر (یکی از کلید های این سطر) فشرده شده به روتین interrupt مختص ان می رویم و در آنجا می فهمیم که کدام کلید فشرده شده به طور مثال اگر یکی از کلید های سطر اول را بفشاریم وارد روتین زیر می شویم.


```
119 poid EXTIO_IRQHandler(void) {
121
        //clearing pending bits
122
        EXTI->PR |= MASK(0);
123
        NVIC_ClearPendingIRQ(EXTIO_IRQn);
124
        switch(LCD_line) {
125
          case 0:{
126
            LCD_data('7');
127
            if(isFirstOPExist == 0){
128
              firstOperand *= 10;
129
              firstOperand += 7;
130
131
132
              secondOperand *= 10;
133
              secondOperand += 7;
134
135
136
137
138
          LCD_data('8');
139
            if(isFirstOPExist == 0){
140
              firstOperand *= 10;
141
              firstOperand += 8;
142
143
144
              secondOperand *= 10;
145
              secondOperand += 8;
146
147
148
149
150
          LCD_data('9');
151
            if(isFirstOPExist ==0){
152
              firstOperand *= 10;
152
              firstOperand += 9;
154
155
            else[
156
              secondOperand *= 10;
157
              secondOperand += 9;
158
159
            break;
160
161
          case 3:{
            LCD_data('/');
162
162
            isFirstOPExist = 1;
164
            operation = '/';
165
            break;
166
167 - }
```

در ادامه نتیجه کار را در پروتئوس مشاهده می کنیم:









رفرنس دستور کار:

کلاس درس و اسلاید های درسی

دیتا شیت و رفرنس منوآل