آزمایش 9

طاها موسوى 98243058 نيلوفر مرادى جم 97243063

گروه 2

سوالات تحليلي:

1 – چالش هایی که برای ایجاد یک ارتباط سریال غیر همزمان وجود دارد را با ذکر راهکار بیان نمایید.

1- سیگنال های سطح منطقی (0 تا 1.65 ولت، 1.65 ولت تا 3.3 ولت) به نویز و کاهش سیگنال حساس اند.

راهكار:

- 1- افزایش سطح ولتاژ برای افزایش noise margin. برای مثال از مثبت منفی 3 به مثبت منفی 3 مثبت منفی 15 ولت رسانده شده.
- Differential signaling -2 یه جای استفاده از یک سیم که نسبت به زمین ولتاژ را تعیین می کند تا 0 و 1 منطقی داشته باشیم، با دو سیم داده را جابجا می کنیم و اختلاف پتانسیل بین دو سیم موزد استفاده قرار می گیره.
- 2- برای حالت هایی که چند دیوایس میخواهند با هم صحبت کنند به این شکل خوب پشتیبانی نمیشه.

راهكار:

- -1 با یک فرستنده چند گیرنده را هدایت کنیم.
- 2- فرستنده ها و گیرنده ها را به یک خط داده متصل کنیم.

2 - ارسال و دریافت با UART به کمک DMA چه مزایایی دارد؟

DMA برای انتقال داده ها از رجیستر داده USART RX به حافظه کاربر در سطح سخت افزار استفاده می شود. هیچ تعامل برنامه ای در این مرحله مورد نیاز نیست، به جز پردازش داده های دریافتی توسط برنامه زمانی که لازم باشد.

- انتقال از دستگاه جانبی USART به حافظه در سطح سخت افزار بدون تعامل CPU انجام می شود
 - می تواند به راحتی با سیستم عامل ها کار کند
 - بهینه شده برای بالاترین Mbps1 < Baud rate و برنامه های کم مصرف
 - در صورت انفجار بزرگ داده ها، افزایش اندازه بافر داده می تواند عملکرد را بهبود بخشد.

3 – 4 مورد از مزایا و 4 مورد از معایب SPI را در مقایسه با 2 C شرح دهید

مزايا:

- 1- خطوط داده مجزای MISO/MOSI به این معنی است که برخلاف عملیات -I2C hald به این معنی است که برخلاف عملیات duplex، قادر به برقراری ارتباط کامل دوطرفه است، به این معنی که ارسال و دریافت داده باید به طور متناوب ارسال شود.
- 2- سرعت: I2C در ابتدا نرخ انتقال داده را 100 کیلوبیت بر ثانیه تعریف می کرد، اگرچه ما شاهد افزایش سرعت آن تا 400 کیلوبیت بر ثانیه یا حتی تا 5 مگابیت در ثانیه در حالت فوق سریع بوده ایم. با این حال، SPl یک سرعت ارتباطی بالا یا هیچ کدام را تعریف نمی کند و می تواند با سرعت 10 مگابیت در ثانیه یا بیشتر پیاده سازی شود.
- 3- هیچ بیت شروع و توقفی وجود ندارد، بنابراین داده ها می توانند به طور مداوم بدون وقفه جریان داشته باشند.
 - 4- هیچ سیستم آدرس دهی پیچیده ای مانند I2C وجود ندارد

معایب:

- 1- آشکارترین تفاوت بین I2C و SPI این است که I2C به عنوان یک گذرگاه 2 سیم کار می کند و (SCK) برای انتقال و همگام سازی داده ها فقط به خطوط داده سریال (SDA) و ساعت سریال (SCK) مناز دارد: SSCK نیاز دارد: SIave دارد: SIave دارد: Slave دارد: Slave دارد: Slave Select (SS) و Master in Slave Out (MISO) ،out Slave in (MOSI)
- 2- هنگامی که کاربران به بیش از یک دستگاه slave نیاز دارند، SPI یک پین SS اضافی را برای هر یک پیاده سازی می کند. هنگامی که یک سیستم I2C نیاز به پیاده سازی دستگاه های slave جدید دارد، آنها می توانند به سادگی با استفاده از یک سیستم آدرس دهی 7 بیتی برای شناسایی هر ماژول، به گذرگاه موجود متصل شوند. این طرح I2C به پیکربندی آدرس مناسب نیاز دارد اما از بار سیم کشی اضافی برای هر دستگاه جلوگیری می کند. اما در Spi به این صورت نمیشود عمل کرد.
 - 3- هیچ تاییدی مبنی بر اینکه داده ها با موفقیت دریافت شده است. اما 12C این را دارد.
 - 4- این فقط برای یک single master اجازه می دهد.

رفرنس هاى سوالات تحليلى:

- کلاس درس و اسلاید های درسی


https://stm32f4-discovery.net/2017/07/stm32-tutorial-efficiently-receiveuart-data-using-dma/

https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/spi-vs-i2c-protocols-pros-and-cons


https://aticleworld.com/difference-between-i2c-and-spi/

دستور کار:


طرح کلی برای میکروی اول:




میکروی اول به شکل زیر کانفیگور شده است:











```
339
340
     void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc)
341 - {
342
343
       HAL GPIO TogglePin(GPIOC, GPIO PIN 0);
344
       adc val = HAL ADC GetValue(&hadc1);
345
       adc val = adc val * 5/4096;
346
347
       sprintf(buffer, "%02d", (int)adc_val);
348
349
350
351
       HAL UART Transmit DMA(&huart2, (uint8 t*) buffer, 100);
352
       HAL UART ENABLE IT (&huart2, UART IT TXE);
353
354
       HAL_Delay(100);
355
       HAL ADC Stop(&hadc1);
356
357
358
359
    void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
360 □ {
361
         HAL UART DeInit (&huart2);
362
363
364
365 /* USER CODE END 4 */
366
```

محاسبه ولتاژ، ارسال آن از طریق uart به dma در تابع adc conccpltCallback از HAL

استفاده از ADC در این قسمت، شبیه تکلیف قبلی است. فقط اینجا باید بعد از اینکه مقدار را از ADC گرفتیم و Convert (را با استفاده از UART_HAL) به میکروکنترلر دیگر بفرستیم. این کار را با استفاده از UART به میکروکنترلر دیگر بفرستیم. انجام میدهیم. به دلیل استفاده از dma از hal_uart_transmit_dma استفاده میکنیم.

در micro2 باید با استفاده از manual reference رجیسترهای متناظر برای راه اندازی UART و SPI را کانفیگور کنیم.

```
25 pvoid UART2_init(void) {
     RCC->APBIENR |= 0x20000; // Enable UART2 CLOCK
26
27
     RCC->AHB1ENR \mid= 0x01; // Enable GPIOA CLOCK
28
29
     GPIOA->MODER |= 0x0000000A0; // bits 7-4 = 1010 = 0xA --> Alternate Function for Pin PA2 & PA3
30
     GPIOA->OSPEEDR \mid = 0x0000000F0; // bits 7-4 = 1111 = 0xF --> High Speed for PIN PA2 and PA3
     GPIOA->AFR[0] |= 0x07700; // bits 15-8=01110111=0x77 --> AF7 Alternate function for USART2 at Pin PA2 & PA3
31
32
33
     USART2->BRR = 0xD05;
                            // Baud rate = 4800bps, CLK = 16MHz
34
     USART2->CR1 = 1<<13; // Enable USART
35
36
     USART2->CR1 &= \approx (1<<12); // M = 0; 8 bit word length
37
38
     USART2->CR1 \mid= (1<<2); // RE=1.. Enable the Receiver
39
     USART2->CR1 |= (1<<3); // TE=1.. Enable Transmitter
40
     USART2->CR2 &= (1 << 13); // bits 13,12 = 10; 2 stop bits
41
42
```

همچنین تابع زیر برای خواندن داده استفاده میشود:

```
unsigned int UART2 read(void) {
   while (!(USART2->SR & 0x0020)); // wait for RXNE bit to set
   return USART2->DR;
 }
```

19.6.3 Baud rate register (USART_BRR)

The baud counters stop counting if the TE or RE bits are disabled respectively.

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DIV_Mantissa[11:0]										DfV_Fraction(3:0)				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value

Bits 15:4 DIV_Mantissa[11:0]: mantissa of USARTDIV

These 12 bits define the mantissa of the USART Divider (USARTDIV)

Bits 3:0 DIV_Fraction[3:0]: fraction of USARTDIV

These 4 bits define the fraction of the USART Divider (USARTDIV). When OVER8=1, the DIV_Fraction3 bit is not considered and must be kept cleared.

Control register 1 (USART_CR1)

Reset value: 0x0000 0000

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
[Reserved															
	15	14	13	12	11	10	9	8	. 7	6	. 5	4	3	2	. 1	0
	OVERS	Reserved	UE	M	WAKE	PCE	P5	PEIE	TXBE	TOE	POWER	IDLEIE	TE	RE	RWU	SBK
[rw	Res.	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	nw	fW	rw:

Bit 13 UE: USART enable

When this bit is cleared, the USART prescalers and outputs are stopped and the end of the current byte transfer in order to reduce power consumption. This bit is set and cleared by

0: USART prescaler and outputs disabled

1: USART enabled

Bit 12 M: Word length

This bit determines the word length. It is set or cleared by software.

0: 1 Start bit, 8 Data bits, n Stop bit

1: 1 Start bit, 9 Data bits, n Stop bit

Note: The M bit must not be modified during a data transfer (both transmission and reception)

Bit 3 TE: Transmitter enable

This bit enables the transmitter. It is set and cleared by software.

0: Transmitter is disabled

1: Transmitter is enabled

Note: During transmission, a "0" pulse on the TE bit ("0" followed by "1") sends a preamble (idle line) after the current word, except in smartcard mode

When TE is set, there is a 1 bit-time delay before the transmission starts.

Bit 2 RE: Receiver enable

This bit enables the receiver. It is set and cleared by software.

0: Receiver is disabled

1: Receiver is enabled and begins searching for a start bit

19.6.5 Control register 2 (USART CR2)

		10001	P G FUPO.	ONDOD	0 0000										
31	30	29	28	27	26	26	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Ben.	LINEN	STOP(1:0]		CLKEN	CPOL.	CPHA	LBCL	Res.	LBOIE	LBDL	Res.		ADO	pop	
Posts.	rw.	re	rw.	FWI	rw	fw	rw		re	rw	rw	rw	rw.	rw	rw.

Bits 31:15 Reserved, must be kept at reset value

Bit 14 LINEN: LIN mode enable

This bit is set and cleared by software

TIRD us to 3rd and secretary of secretary of the Committee of the Committe

Bits 13:12 STOP: STOP bits

These bits are used for programming the stop bits. 00: 1 Stop bit

Note: 11: 1.5 Stop bit.

```
52 ⊟void SPI1 init(void) {
      RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; // enable SPI1 clock
53
54
55
       // set Alternate Function mode for PA5 (sclk) & PA7 (MOSI:DIN for max7227)
56
       GPIOA->MODER &= \sim 0 \times 00000300 \text{U};
57
       GPIOA->MODER \mid = 0 \times 000008800;
58
59
       // set to AF5(SPI1)
      GPIOA->AFR[0] &= ~0xF0F00000;
60
      GPIOA->AFR[0] |= 0x50500000;
61
62
63
       // set PA4 to GPIO output mode
64
       GPIOA->MODER &= \sim 0 \times 00000300 \text{U};
65
      GPIOA->MODER \mid= 0x00000100;
66
67
       SPI1->CR1 = 0x0;
      SPI1->CR1 &= ~(SPI_CR1_CPHA | SPI_CR1_CPOL) ; // reset CPHA and CPOL SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR ; // set master selection
68
69
      SPII->CR1 |= (SPI_CR1_BR_0 | SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_BR_2); // set baud rate to 111 : fpclk(16MHz)/256 SPII->CR1 |= SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SSM ;// software slave manage mode
70
71
72
       SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE; // enable SPI_1
73
74
      MAX send data(0xC01); // turn on
75
       MAX_send_data(0xA1A); // set light intensity
76
       MAX send data(0xB05); // scan limit
77
      MAX_send_data(0x9ff); // decoding mode
78
79
                                                                                       رجیسترهای استفاده شده در spi_cr1:
```

```
Bit 9 SSM: Software slave management
```

When the SSM bit is set, the NSS pin input is replaced with the value from the SSI bit.

0: Software slave management disabled

1: Software slave management enabled

Note: This bit is not used in I2S mode and SPI TI mode

Bit 8 SSI: Internal slave select

This bit has an effect only when the SSM bit is set. The value of this bit is forced onto the

NSS pin and the IO value of the NSS pin is ignored. Note: This bit is not used in I2S mode and SPI TI mode

Bit 7 LSBFIRST: Frame format

0: MSB transmitted first

1: LSB transmitted first

Note: This bit should not be changed when communication is ongoing.

It is not used in I²S mode and SPI TI mode

Bit 6 SPE: SPI enable

0: Peripheral disabled

1: Peripheral enabled

Note: This bit is not used in I²S mode.

When disabling the SPI, follow the procedure described in Section 20.3.8.

Bits 5:3 BR[2:0]: Baud rate control

000: f_{PCLK}/2

001: fpclk/4

010: f_{PCLK}/8 011: f_{PCLK}/16

100: f_{PCLK}/32

101: f_{PCLK}/64

110: f_{PCLK}/128

111: f_{PCLK}/256

Note: These bits should not be changed when communication is ongoing.

They are not used in I2S mode.

Bit 2 MSTR: Master selection

0: Slave configuration

1: Master configuration

Note: This bit should not be changed when communication is ongoing.

It is not used in I2S mode.

Serial peripheral interface (SPI)

RM0368

Bit1 CPOL: Clock polarity

0: CK to 0 when idle 1: CK to 1 when idle

Note: This bit should not be changed when communication is ongoing. It is not used in ${\it I}^2S$ mode and SPI TI mode.

Bit 0 CPHA: Clock phase

0: The first clock transition is the first data capture edge 1: The second clock transition is the first data capture edge

Note: This bit should not be changed when communication is ongoing.

It is not used in I²S mode and SPI TI mode.

تابع data_send_MAX() به صورت زیر پیاده سازی شده است.


```
82
83 | void MAX_send_data(unsigned int data) {
84 | while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); // wait til TE empty
85 | GPIOA->BSRR = 0x00100000; //slave clk to low
86 | SPII->DR = data >> 8; // write command
87 | while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
88 | SPII->DR = data & 0xff; // write 8 bit data
89 | while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY); // wait for data send
90 | GPIOA->BSRR = 0x0000010; //slave clk to high
91 | }
```

تابع digits_write) نیز به صورت زیر پیاده سازی شده است.

```
93 // write 2 digits to MAX7227
94 void write digits(void) {
95     unsigned int digit 1 = UART2_read() - '0';
96     unsigned int digit 0 = UART2_read() - '0';
97     MAX_send_data(mask(8) + digit_0);
98     MAX_send_data(mask(9) + digit_1);
100     }
101
```

و تابع micro2) در main به شکل زیر است:

پروتئوس:



F	T
	. 16
	رفرنس دستور کار:
	<u> </u>
	کلاس درس و اسلاید های درسی
	دیتا شیت و رفرنس منوآل
	حیت سیت و رحرس معوان