آزمایش 2

طاها موسوی 98243058 نیلوفر مرادی جم 97243063 گروه 2

سوالات تحليلي:


1 - مزایای به کارگیری کتابخانه های استاندارد CMSIS را شرح دهید. کاربرد CMSIS-DSP چیست؟

CMSIS یک رابط پیکربندی بسیار ساده بین هسته میکروکنترلر و واحدهای جانبی ارائه می دهد. این فناوری به شما امکان می دهد تا هم فرآیند پیکربندی لوازم جانبی و هم زمان رسیدن به بازار را برای موفقیت تجاری افزایش دهید. همچنین از خطاهای پیکربندی جلوگیری می کند. علاوه بر این، این فناوری جهانی را می توان در هر میکروکنترلر ARM Cortex-M و Cortex-A استفاده کرد. و از دیگر مواردی که در کلاس درس به آن اشاره شد: برنامه نویسی برای ARM را راحت تر میکند. این استاندارد سازی باعث می شود که کد ها قابلیت استفاده مجدد داشته باشند. و یک زیر ساختی برای تولید و فهم کد ایجاد میکند. و یاد گیری را آسانتر میکند. داشته باشند. و یک زیر ساختی برای تولید و فهم کد ایجاد میکند. و یاد گیری را آسانتر میکند. یکی دیگر از مزایاش این است که وابسته به toolchain خاصی نیست و مبتنی بر استاندارد c است. همینطور ریپوزیتوری آن open source است.

کاربرد CMSIS-DSP: مجموعه کتابخانه DSP با بیش از 60 عملکرد برای انواع داده های مختلف: نقطه ثابت و تک نقطه شناور دقیق (32 بیت). پیاده سازی های بهینه سازی شده برای مجموعه دستورات SIMD برای -SIMD بهینه سازی شده برای مجموعه دستورات DSP برای -DSP در زمان DSP موجود است. CMSIS-DSP امکان توسعه یک سیستم پردازش سیگنال دیجیتال DSP در زمان واقعی را فراهم می کند که مانند الگوریتم های DSP بی اهمیت نیست. کتابخانه CMSIS-DSP مجموعه ای غنی از توابع DSP است که برای هسته های مختلف پردازنده Cortex-M بهینه شده است. CMSIS-DSP به طور گسترده در صنعت استفاده می شود و همچنین تولید که C بهینه شده را از MATLAB امکان پذیر می کند.

2 - آیا درایو مستقیم سون سگمنت (اتصال مستقیم آن به پایه های میکروکنترلر) کار صحیحی است؟ چنانچه پاسخ شما به این پرسش «مثبت »است، دلایل خود را بیان کنید و در صورت پاسخ «منفی » راهکار جایگزین را شرح دهید.

خیر. کار صحیحی نیست. چون ممکن است برخی جریان ها به آن آسیب بزنند. برای همین از مقاومت ها برای جلوگیری از این اتفاق استفاده می کنیم. همانطور که در تصویر زیر مشهود است:



Interfacing 7 segment display to 8051

3 - چه تفاوتی در ساختار LED ها با رنگهای متفاوت وجود دارد؟ آیا می توان در هر مداری آنها را جایگزین یکدیگر نمود؟ شرح دهید.

رنگ و کارایی نوری LED ها به مواد و فرآیندهای ساخت ال ای دی مربوط می شود. در حال حاضر، قرمز، سبز و آبی به طور گسترده ای استفاده می شود. مواد مورد استفاده در ساخت ال ای دی ها می توانند فوتون هایی با انرژی های مختلف تولید کنند و از این طریق طول موج نور ساطع شده از LED، یعنی طیف یا رنگ را کنترل کنند. طول موج کنند. طول موج توان با افت ولتاژ اتصال PN تعیین کرد.

ماده به کار رفته در عنصر نیمه هادی LED رنگ آن را تعیین می کند. دو نوع اصلی LED که در حال حاضر برای سیستم های روشنایی استفاده می شود آلیاژهای آلومینیم گالیوم ایندیم فسفید برای LED های قرمز، نارنجی و زرد استفاده می شود. و آلیاژهای نیترید گالیم برای LED های سبز، آبی و سفید. تغییرات جزئی در ترکیب این آلیاژها باعث تغییر رنگ نور ساطع شده می شود.


و به همین دلایل، LED ها با رنگ های متفاوت دارای ولتاژ های متفاوتی نیز هستند و در صورتی که نادرست به جای هم به کار روند باعث سوختن آن ها میشود.

4 – مفهوم Switch Bouncing را توضیح دهید. راهکار های نرم افزاری و سخت افزاری قابل به کارگیری برای حل این مشکل را مختصرا توضیح دهید.

طبق مواردی که در کلاس درس تدریس شده، در سوییچ های مکانیکی یکی از اشکالاتی که میتواند رخ بدهد این است که در هنگام زدن دکمه سوییچ، یک سری نوساناتی رخ بدهد یا به اصطلاح Bounce کند. و این اتفاق ممکن است در فرکانس های بالا باعث شود هنگام خواندن چندبار اعداد 1 و 0 را ببینیم، به گونه ای که انگار چندبار دکمه سوییچ کلیک شده. و این باعث ایجاد اشتباه در نتیجه می شود. راه حل سخت افزاری:

:Hardwar Debouncing

یکی از راه های سخت افزاری استفاده از فلیپ فالپ از نوع Reset & Set است که از چند گیت nand و دو مقاومت up-Pull بهره می برد. که از پرس سوییچ مدار جلوگیری می کند



R-C Debouncing : استفاده از یک خازن، که به کمک مقاومتی که در مدار است، یکی مدار RC، با یک ثابت زمانی درست می کند. که باعث می شود تغییر ولتاژی که از 0 به 1 یا برعکس رخ می دهد، با یک ثابت زمانی و آهسته رخ دهد، نه بسیار سریع. و باعث می شود نوساناتی که در یک لحظه رخ می دهد، حذف شوند.

. Software Debouncing: یکی از راه ها ایجاد Delay در کد می باشد البته فزودن تاخیر بصورت دستی مناسب نیست و راهکار بهتر نرم افزاری استفاده از Interrupt ها می باشد. ابتدا مقدار را بخوانیم. و بعد از مدتی (ثابت زمانی یا یک دیلی ای که در نظر گرفته می شود) چک کنیم که آیا هنوز مقدار برابر قبلی است یا خیر. به این صورت یا یک دیلی ای که در نظر گرفته می شود) چک کنیم که آیا تغییر را در نظر می گیریم و اگر نه آن را نوسان در نظر می گیریم.

رفرنس های سوالات تحلیلی:

- کلاس درس و اسلاید های درسی

https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/cmsis

 $\frac{\text{https://www.google.com/search?q=google+translate\&rlz=1C1GCEA_enIR867IR867\&oq=googl\&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j46i67i199i465j0i67l5.1316j0j15\&sourceid=chrome\&ie=UTF-8}{\text{composition of the properties of the properties$

https://www.lrc.rpi.edu/programs/nlpip/lightinganswers/led/color.asp

https://www.guora.com/How-do-different-LEDs-produce-different-colors

https://www.circuitstoday.com/interfacing-seven-segment-display-to-8051

https://circuitdigest.com/electronic-circuits/what-is-switch-bouncing-and-how-to-prevent-it-using-debounce-circuit

دستور کار:

در این آزمایش ما از اجزای زیر برای شبیه سازی در پروتئوس استفاده کردیم:

- Stm32f401re microcontroller -
 - LED های سبز و قرمز
 - 7-segment دوتایی
 - مقاومت
 - کلید


سپس انواع پروت ها و نوع خروجی و ورودی آن ها را مشخص می کنیم.

Port	PA0	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8
	Out								
نوع	Out	Out	Out	Out		Out	Out	Out	Out
اجزا	ورودى	فعال	فعال						
	a 7-	b 7-	c 7-	d 7-		f 7-	g 7-	کننده	کننده
	seg	عدد	عدد						
								سمت	سمت
								چپ	راست

Port	PA9	PA10		PA11	РВО	PB1
نوع	Out	Out		Out	In	In
اجزا	Green LED	Red LED	کوچک هر	چراغ عدد	کلید1	کلید2

طبق این جدول اجزا را به هم متصل می کنیم. و نکته ای که مهم است این است که قبل از هر LED یک مقاومت می گداریم تا از سوختن آن جلوگیری کنیم.

و در نهایت شکل مدار به این صورت می شود:



از پورت های GPIOA برای خرویج و از پورت های GPIOB برای ورودی ها استفاده میکنیم.

در ادامه برای دیدن کارکرد مدار نیازمند نوشتن کد برای میکروکنترلر داریم. کد به زبان c نوشته میشود و فایل hex تولید شده از خروجی آن به میکروکنترلر داده خواهد شد.

دیفاین مقادیر پر استفاده و تعریف اینام برای استیت مدار:


```
#include <stm32f4xx.h>
 3 typedef enum {stop, resume, redTurn, greenTurn} state;
 6 #define portA 0 // 7 Segment ports
 7 #define portB 1
 8 #define portC 2
   #define portD
10 #define portE 4
   #define portF
11
12 #define portG 6
13
   #define LD 7
14 #define RD 8
   #define dp 11
17 #define Green 9 //Colors
   #define Red 10
22 #define MASK(x) (1UL <<(x)) // Shift 1, x time to the left.
23 #define NMASK(x) (~(1UL <<(x))) // ~ mask
```

به دو عملیات پرکاربرد MASK شیفت دادن یک به اندازه ورودی داده شده بیت به سمت چپ و NMASK نقیض MASK نیاز داریم. در صورتی که عملیات MASK با OR به کار گرفت شود، بیت ورودی مقدار یک خواهد گرفت و در صورتی که عملیات NMASK با AND به کار گرفته شود، بیت ورودی مقدار صفر خواهد گرفت. از این دو عملیات به جهت خاموش و روشن کردن خروجی ها و تغییر مقادیر پورت های ریزپردازنده استفاده میکنیم.

```
42 pvoid setGPIOConfig(void) {
43
     RCC -> AHB1ENR |= RCC AHB1ENR GPIOAEN; // Setting GPIO Configuration
     RCC -> AHB1ENR |= RCC AHB1ENR GPIOBEN;
44
     GPIOA \rightarrow MODER = 0x555555;
     GPIOB -> MODER &= 0x0;
     GPIOB -> PUPDR &= NMASK(portA);
47
48
     GPIOB -> PUPDR |= MASK(portB);
     GPIOB -> PUPDR &= NMASK(portC);
     GPIOB -> PUPDR |= MASK(portD);
51
     RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
52
```

بعد از تعریف مقادیر پیش فرض و متغیرهای مورد نیاز, در ابتدای تابع main نیاز است تنظیمات و پیکربندی های اولیه ریزپردازنده یعنی فعال کردن کالک های دو بخش مورد استفاده، تعیین پورت های ورودی و خروجی و مقداردهی مقادیر مربوط به مود Down-Pull ریز پردازنده و پیکربندی کالک خود سیستم انجام شود.

به جهت پیکربندی پورت های ورودی و خروجی, پورت ورودی با 01 و پورت خروجی با 00 نشان داده میشود که از عدد هگز آن ها استفاده شده است. همچنین برای فعال کردن Down-Pull بودن ورودی ها نیز نیاز است بیت های متناظر آنها در بخش مربوطه برابر با 10 قرار بگیرد که از عملیات های MASK و NMASK استفاده کرده ایم. نمایش سون سگمنت:



```
void UpdateSevenSeg(void) { //Changing the value of seven segment
    switch(counter) {
        case 0 : GPIOA -> ODR |= 0x3F; break;
        case 1 : GPIOA -> ODR |= 0x06; break;
        case 2 : GPIOA -> ODR |= 0x5B; break;
        case 3 : GPIOA -> ODR |= 0x4F; break;
        case 4 : GPIOA -> ODR |= 0x66; break;
        case 5 : GPIOA -> ODR |= 0x6D; break;
        case 6 : GPIOA -> ODR |= 0x7D; break;
        case 7 : GPIOA -> ODR |= 0x7F; break;
        case 8 : GPIOA -> ODR |= 0x7F; break;
        case 9 : GPIOA -> ODR |= 0x6F; break;
    }
}
```

تابع , UpdateSevenSeg با توجه به مقدار Counter که نشان دهنده عدد موردنظر برای نمایش در LED میباشد, عدد هگز متناظر با آن مقدار را بر روی پورت های خروجی متناظر با آن در ریز پردازنده قرار میدهد. از این تابع هربار برای نمایش مقدار Counter بر روی LED استفاده میکنیم.

با توجه به حالت اولیه سیستم LED های خارجی و نشانگر های داخلی سون سگمنت مقدار دهی شوند. عملیات های MASK و, NMASK مقداردهی اولیه به گونه ای که LED قرمز و LED سمت چپ سون سگمنت روشن باشد, انجام شده است و مقادیر آن ها بر روی بیت های متناظر با آنها ر وی خروجی ریزپردازنده قرار گرفته است.

```
86 Pvoid ChangeLEDsToRed(void) { //Turning on the red LED and turning off the green LED
87
         GPIOA -> ODR |= MASK(Red);
88
         GPIOA -> ODR &= NMASK(Green);
89
         GPIOA -> ODR &= NMASK(LD);
90
         GPIOA -> ODR |= MASK(RD);
91 }
92
93 Proid ChangeLEDsToGreen (void) { //Turning on the green LED and turning off the red LED
94
         GPIOA -> ODR &= NMASK(Red);
95
         GPIOA -> ODR |= MASK(Green);
96
         GPIOA -> ODR |= MASK(LD);
97
         GPIOA -> ODR &= NMASK(RD);
98
```

تابع كنترل ديلي زماني:


```
123 □void Delay(volatile int time) {
      for(int i = 0; i< time; i++) {</pre>
125 🖨
         for ( int j = 0; j < time; j++) { // mask(0) is used for button 1, and mask(1) for button 2
             if(GPIOB -> IDR & MASK(0) ) {
126 🖹
127
               btn1Counter++;
128
               do{ //Nothing to do, just is used for handling the clicks
129
               }while(GPIOB -> IDR & MASK(0));
130 =
               if (btn1Counter == 2) {
131
                 isOp = 1; // Changing the color event
132
                 break;
133
             }else if (GPIOB -> IDR & MASK(1)) {
134
135
                 btn2Counter++;
136
                 do{ //Nothing to do, just is used for handling the clicks
137
                 }while(GPIOB -> IDR & MASK(1));
138
                 if(btn2Counter == 3){
139
                 tmpState = stateOfProgram;
140
                 stateOfProgram = stop;
141
                 isOp = 0; // stop event
142
143 🖨
                 if(btn2Counter == 4){
144
                   stateOfProgram = resume;
145
                   isOp = 1; // Resume event
146
                   break;
147
148
149
150
151
```


در یک حلقه بی نهایت به صورت مداوم و تکرار شونده، برنامه را اجرا کنیم. در ابتدا هر بار نیاز است وقفه ای به صورت داخلی با استفاده از حلقه های تو در تو ایجاد کنیم و در هر پیمایش، فشرده شدن دکمه ها را بررسی کنیم و متناسب با آن ها عملیات های مورد نیاز را انجام دهیم. سعی شده است مقدار پیمایش این حلقه ها به گونه ای باشد که اجرای اولیه تا پایان حلقه ها در حدود یک ثانیه طول بکشد. همچنین از آنجا که بعد از فشرده شدن هر دکمه تا صفر شدن tvent مربوط به این موضوع، ممکن است حلقه بارها پیمایش کند به همین جهت سبب افزایش بی مورد شمارشگر ها تنها با یک بار فشردن دکمه ها میشود، نیاز است حلقه های بی نهایتی بعد از فشرده شدن هر دکمه قرار دهیم تا وقتی که Event مربوط به فشرده شدن دکمه ها صفر شود. آن گاه به طور کامل مطمئن هستیم که دکمه تنها یک بار فشرده شده است.


```
152
153 | int main() {
154
       setGPIOConfig();
155
       UpdateSevenSeg();
156
       init();
157 🛱
       while(1){
158
       Delay(1000);
159
       if(stateOfProgram == stop){
160 🖨
         if(isOp == 1) {
161
           ResetLED();
162
           ChangeLEDs();
163
           UpdateSevenSeg();
164
           isOp = 0;
165
166
         GPIOA -> ODR &= NMASK(dp); // Turnning Off 7 Segment Indicators
167
168
169 🗄
           if(stateOfProgram == resume){
170
             stateOfProgram = tmpState;
171
             counter --;
172
             btnlCounter = btn2Counter = isOp = 0;
173
174 🖨
             if(isOp == 0){
175
              counter -- ;
176
             // Push Button Event
177
178
           else{
179
             btnlCounter = btn2Counter = isOp = 0;
180
             ChangeLEDs();
181
182
183
         if(counter == 0){
           ChangeLEDs();
184
185
186
         ResetLED();
187
         UpdateSevenSeg();
188
         GPIOA -> ODR |= MASK(dp); // Turnning On 7 Segment Indicators
189
```


بعد از پایان تابع وقفه, نیاز است با توجه به متغیرهای کنترلی، تصمیماتی متناسب با دستورات مشخص شده در گزارش کار گرفته شود. تصویر بالا، دستورات اجرایی با توجه به مقادیر کنترلی را نشان میدهد که به صورت کلی عملکرد سیستم را مطابق با خواسته دستور کار تشکیل می دهند.


مشاهده خروجی پروژه در پروتئوس:


















































رفرنس دستور کار:

کلاس درس و اسلاید های درسی

دیتا شیت و رفرنس منوآل

https://www.keil.com/pack/doc/cmsis/DSP/html/index.html

https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32065.html

https://www.keil.com/dd/docs/arm/st/stm32f4xx/stm32f4xx.h

https://www.keil.com/dd/docs/arm/st/stm32f4xx/stm32f4xx.h

 $\underline{\text{https://stm32f4-discovery.net/2014/04/stm32f429-discovery-gpio-tutorial-with-onboard-leds-and-button/}$

https://microcontrollerslab.com/7-segment-display-interfacing-with-pic-microcontroller/