

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

#### ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 Прикладная информатика

### РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы» на тему:

## Модуль хэширования данных

Студент			М.В. Смородина
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Руководитель			И.Б. Трамов
		(Полпись, лата)	(И.О. Фамилия)

#### <mark>тут вставлю задание</mark>

#### РЕФЕРАТ

РПЗ 97 страниц, 29 рисунков, 7 таблиц, 11 источников, 2 приложения.

МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ХЭШИРОВАНИЕ, ХЭШ-ФУНКЦИЯ, АЛГОРИТМЫ, SHA256, CRC16/CCITT-FALSE, MD5

Объектом разработки является МК-система для хэширования данных.

Цель работы - создание системы хэширования с возможностью выбора алгоритма хэширования, модель устройства и разработка необходимой документации.

Поставленная цель достигается при помощи Proteus 8.13 и STM32CubeIDE.

В процессе работы над курсовым проектом решаются задачи: выбор МК драйвера обмена данных, создание функциональной принципиальной системы, расчет потребляемой схем мощности устройства, разработка алгоритма управления и соответствующей программы МК, а также написание сопутствующей документации.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 Конструкторская часть	8
1.1 Анализ требований и принцип работы системы	8
1.2 Проектирование функциональной схемы	10
1.2.1 Микроконтроллер STM32F103C8T6	10
1.2.1.1 Используемые элементы	17
1.2.1.2 Распределение портов	19
1.2.1.3 Организация памяти	20
1.2.2 ЖК-дисплей	22
1.2.3 Выбор вида ввода	23
1.2.4 Прием данных от ПЭВМ	23
1.2.5 Использование UART при работе с ПЭВМ	25
1.2.6 Прием данных от телефона	29
1.2.7 Выбор алгоритма хэширования	33
1.2.8 Построение функциональной схемы	33
1.3 Проектирование принципиальной схемы	34
1.3.1 Разъем программатора	34
1.3.2 Расчет потребляемой мощности	35
1.3.3 Построение принципиальной схемы	36
1.4 Алгоритмы работы системы	37
1.4.1 Функция main	37
1.4.2 Подпрограмма переключения между алгоритмами	38
1.4.3 Алгоритм хэширования SHA	40
1.4.4 Алгоритм хэширования CRC	45
1.4.5 Алгоритм хэширования MD	47

2 Технологическая часть	52
2.1 Отладка и тестирование программы	52
2.2 Симуляция работы системы	53
2.3 Способы программирования МК	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	60
Приложение А	62
Приложение Б	97

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

МПС – Микропроцессорные системы.

ЖК-дисплей – жидкокристаллический дисплей.

МК – микроконтроллер.

Proteus 8 - пакет программ для автоматизированного проектирования (САПР) электронных схем.

ТЗ – техническое задание.

MD5, CRC – алгоритмы для вычисления контрольной суммы.

SHA256 - алгоритм хэширования.

UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) — последовательный универсальный синхронный/асинхронный приемопередатчик.

SPI (Serial Peripheral Interface) – интерфейс для взаимодействия МК с внешними устройствами.

УГО – условное графическое обозначение.

#### **ВВЕДЕНИЕ**

В данной курсовой работе производится разработка МК-системы хэширования данных.

В процессе выполнения работы проведён анализ технического задания, создана концепция устройства, разработаны электрические схемы, построен алгоритм и управляющая программа для МК, выполнено интерактивное моделирование устройства.

Система состоит из МК, виртуального терминала, необходимого для ввода данных для последующего хэширования, ЖК-дисплея для вывода результатов выполнения операций, ошибок, возникших во время выполнения программы, 3 кнопок, с помощью которых производится управление выбором алгоритма хэширования, 1 кнопки, с помощью которой определяется, осуществляется ввод с телефона или ПЭВМ, преобразователя UART-USB, коннектора USB.

разрабатываемой Актуальность модели хэширования данных состоит в том, что в современном мире любой ресурс обменивается другими ресурсами: например, клиентская данными часть интернет-приложения с серверной частью или один сервер с другим. В момент передачи злоумышленники ΜΟΓΥΤ ОТЛОВИТЬ прочесть Чтобы избежать подобного, передаваемые данные. данные отправлением при помощи специальных алгоритмов превращают в набор нечитаемый человека символов, получении ДЛЯ a при расшифровывают их. Разрабатываемая система позволяет шифровать данные при помощи различных алгоритмов, что позволит безопасно и надежно передавать информацию.

#### 1 Конструкторская часть

#### 1.1 Анализ требований и принцип работы системы

Исходя из требований, изложенных в техническом задании, необходимо осуществить разработку системы, хэширующих данные, вводимые оператором, с возможностью выбора алгоритма хэширования и выбором места осуществления ввода - ПЭВМ или телефон.

Система хэширования данных можно разделить на следующие фазы, представленные в таблице:

Таблица 1 - Фазы работы системы.

Фаза	Описание
Фаза 0	Система приходит в состояние работоспособности
Фаза 1	Система готова принимать данные с ПЭВМ или телефона, на ЖК-дисплей выводится подсказка о том, что система ожидает данные на вход
Фаза 2	Система прочитала вводимые данные, с помощью кнопок NEXT, PREV и CHOOSE система ожидает выбора алгоритма хэширования. Текущий алгоритм высвечивается на ЖК-дисплее
Фаза 3	Выполнение хэширования согласно выбранному алгоритму, подсказки о текущих этапах и результатах выполнения функций выводятся на ЖК-дисплей
Фаза 4	Система вновь готова считывать данные, МК очищает ранее использованные переменные

В системе реализованы 3 алгоритма хэширования - CRC16/CCITT, MD5 и SHA256. Результаты хэширования, полученные после выполнения всех алгоритмов выводятся как на ЖК-дисплей, так и отправляются в ПЭВМ. Однако, из-за того, что каждый алгоритм получает в результате строку разной длины, вывод организован для каждого алгоритма по-разному.

Таблица 2 - Длины полученных в результате захэшированных строк.

Алгоритм	Длина хэшированной строки
CRC16/CCITT	4
MD5	16
SHA256	32

На рисунке 1 представлена структурная схема устройства хэширования данных.




Рисунок 1 - Структурная схема устройства

#### 1.2 Проектирование функциональной схемы

В этом разделе приведено функциональное описание работы системы и проектирование функциональной схемы.

#### 1.2.1 Микроконтроллер STM32F103C8T6

В данной курсовой работе используется микроконтроллер STM32F103C8T6. Этот МК принадлежит семейству микроконтроллеров STM32 - семейство 32-битных микроконтроллеров, использующий в качестве ядра ARM, производятся STMicroelectronics. Микроконтроллеры данного семейства группируются в серии в зависимости от конкретного ядра ARM.

Существует несколько основных семейств микроконтроллеров[2]:

- 8051 это 8-битное семейство МК от компании Intel.
- PIC это серия МК, разработанная компанией Microchip;
- AVR это серия МК разработанная компанией Atmel;
- ARM одним из семейств процессоров на базе архитектуры RISC, разработанным компанией Advanced RISC Machines.

Сравнение этих семейств показано в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнение семейств МК

Критерий	8051	PIC	AVR	ARM		
Разрядность	8 бит	8/16/32 бит	8/32 бит	32 бит, иногда 64 бит		
Интерфейсы	UART, USART, SPI, I2C	PIC, UART, USART, LIN, CAN, Ethernet,	UART, USART, SPI, I2C, иногда CAN, USB,	UART, USART, LIN, I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet, I2S, DSP, SAI, IrDA, FATFS		
		SPI, I2S	Ethernet			
Скорость	12 тактов	4 такта на	1 такт на	1 такт на		
Скорость	на	инструкцию	инструкцию	инструкцию		

	инструкци					
	Ю					
	ROM,	SRAM,	Flash, SRAM,	Flash, SDRAM,		
Память	SRAM,	FLASH	EEPROM	EEPROM		
FLASH		TLASII	EEFKOM	LEI KOW		
Энергопотр	Сранцаа	Низкое	Низкое	Низкое		
ебление	Среднее	Пизкос	Пизкос	пизкос		
Объем						
FLASH	До 128 Кб	До 512 Кб	До 256 Кб	До 2056 Кб		
памяти						

Было выбрано семейство ARM, так как для разрабатываемой системы нужна высокая скорость работы интерфейсов для отрисовки текста на ЖК-дисплее и быстрой работе алгоритмов, необходимо наличие либо несколько портов UART, либо порта UART и USB для возможности системы принимать данные на вход как с устройства ПЭВМ, так и с телефона.

ARM включает в себя немалое количество семейств, поэтому рассмотрим только основные

- 1. STM32, имеющие следующие характеристики:
- Flash-память до 2056 Кбайт;
- RAM до 1,4 Мбайт;
- Максимальная частота ядра до 480 МГц;
- число пинов (ножек) ввода-вывода 16–64;
- самый разнообразный набор периферии
- 2. NXP, имеющие следующие характеристики:

- FLASH до 2048 Кбайт;
- RAM до 8096 Кбайт;
- Максимальная частота ядра до 360 МГц;
- число пинов ввода-вывода 16-64;
- самый разнообразный набор периферии
- 3. Toshiba, имеющие следующие характеристики:
- FLASH до 1,5 Мбайт;
- RAM до 514 Кбайт;
- Максимальная частота ядра до 120 МГц;
- самый разнообразный набор периферии

Выберем подсемейство STM32 от STMicroelectronics, так как у них самая активная поддержка сообщества, высокая скорость вычислений, они хорошо масштабируются - на начальном этапе выполнения курсовой работы нельзя точно сказать, какой именно из алгоритмов хэширования будет реализован и сколько памяти этой займет, поэтому возможность переноса кода с одного микроконтроллера на другой без дополнительных трудностей будет плюсом. Кроме того, работа с этим подсемейством микроконтроллеров велась на курсе "Микропроцессорные системы", что также является плюсом.

В подсемействе STM32 семейства ARM был выбран МК STM32F103C8T6, обладающий всем необходимым функционалом для реализации проекта:

- наличие как USB, так и нескольких UART портов для осуществления ввода с устройства ПЭВМ и телефона;
- процессорное ядро ARM Cortex-M3 с максимальной тактовой частотой 72 МГц и контроллером прерываний NVIC (Nested vectored interrupt controller);
- возможность переноса кода без дополнительных сложностей;
- 64 Кбайта FLASH-памяти;
- наличие опыта работы с данным МК.

Это экономичный 32-разрядный микроконтроллер, основанный на RISC архитектуре. STM32F103C8T6 обеспечивает производительность 1 миллион операций в секунду на 1 МГц синхронизации за счет выполнения большинства инструкций за один машинный цикл и позволяет оптимизировать потребление энергии за счет изменения частоты синхронизации. Структурная схема МК показана на рисунке 2 и УГО на рисунке 3:




Рисунок 2 - Структурная схема STM32F103C8T6




Рисунок 3 – УГО микроконтроллера STM32F103C8T6 Микроконтроллер STM32F103C8T6 включает в себя:

Он обладает следующими характеристиками:

- 1. Архитектура и производительность:
- Процессор Cortex-M3 от ARM с частотой до 72 МГц.
- 32-битная архитектура с набором команд Thumb-2 для эффективной работы.
  - 2. Память:
  - 64 КБ флеш-памяти для программного кода.
  - 20 КБ ОЗУ (SRAM) для хранения данных.

- Возможность расширения памяти с использованием внешних устройств.
  - 3. Периферийные устройства:
- Несколько портов GPIO (General-Purpose Input/Output) для подключения и управления внешними устройствами.
- USART, SPI, I2C и другие интерфейсы для обмена данными с внешними устройствами.
- АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) для измерения аналоговых сигналов.
  - 4. Интерфейсы и коммуникации:
- USB-интерфейс для обмена данными с компьютером или другими устройствами.
- Возможность работы с различными протоколами связи, такими как CAN (Controller Area Network), Ethernet и другими.
  - 5. Прочие особенности:
- Встроенные таймеры и счетчики для управления временем и частотой.
  - Низкое энергопотребление в режиме ожидания.
  - Защита от переполнения стека и ошибок программирования.
  - 6. Программирование и разработка:

- Поддержка различных интегрированных сред разработки
   (IDE), таких как Keil, STM32CubeIDE, и других.
- Обширная документация, примеры кода и библиотеки для упрощения разработки.
  - 7. Применение:
- Широко используется в различных приложениях, включая промышленные системы управления, автоматизацию, умные устройства, медицинское оборудование, робототехнику и многое другое.
  - 8. Напряжение питания: 2–3.6В.

#### 1.2.1.1 Используемые элементы

Для работы устройства измерения скорости чтения использованы не все элементы архитектуры МК STM32F103C8T6. Среди использованных элементов и интерфейсов:

- Порты A, B использованные пины и их назначение описано в пункте 1.2.1.2;
- Указатель стека играет важную роль в организации стека, используемого для управления вызовами подпрограмм. Указатель стека используется для сохранения адреса возврата и регистров при вызове функций. Это обеспечивает корректный возврат из функций и поддерживает структуру вызовов функций;
- Регистры общего назначения предназначены для хранения операндов арифметико-логических операций, а также адресов или отдельных компонентов адресов ячеек памяти;

- АЛУ выполняет арифметические и логические операции,
   обеспечивает выполнение базовых математических операций и манипуляций с битами;
- Память SRAM статическая память МК, хранящая объявленные переменные;
- Память Flash память МК, хранящая загруженную в него программу;
- Программный счетчик указывает на следующую по исполнению команду;
- Регистры команд содержит исполняемую в настоящий момент команду(или следующую), то есть команду, адресуемую счетчиком команд;
- Декодер выделяет код операции и операнды команды и далее
   вызывает микропрограмму, исполняющую данную команду;
- Сигналы управления нужны для синхронизации обработки данных;
- Логика программирования устанавливает логику того, как
   будет вшита программа в МК;
- Генератор генератор тактовых импульсов. Необходим для синхронизации работы МК;

- Управление синхронизацией и сбросом обрабатывает тактовые сигналы и отвечает за сброс состояния МК;
- Прерывания обрабатывает внешние прерывания и прерывания периферийных устройств МК (таймеров, портов и т.д.). В устройстве используются прерывания с портов для обработки нажатия кнопок и прерывания UART;
- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) интерфейс, при помощи которого происходит передача данных в МК из ПЭВМ;
- SPI (Serial Peripheral Interface) интерфейс для связи МК с
   другими внешними устройствами. В устройстве используется для
   прошивки МК и вывода данных на жидкокристаллический дисплей;
- Таймеры МК содержит в себе четыре 16-ти разрядных таймеров (ТІМ1, ТІМ2, ТІМ3, ТІМ4). В устройстве используется только один канал таймера ТІМ2 для генерации ШИМ сигнала для динамика.

#### 1.2.1.2 Распределение портов

МК STM32F103C8T6 содержит в себе пять портов – A, B, C, D, E. В устройстве используются порты A и B.

Порт А используется для:

- PA2 отправка данных по UART на ПЭВМ;
- РАЗ прием данных по UART от ПЭВМ;
- PA5 кнопка CHOOSE, запускает выполнение текущего алгоритма (название алгоритма отображено на ЖК-дисплее);
- PA6 кнопка NEXT, увеличивает id текущего алгоритма;

- PA7 кнопка PREV, уменьшает id текущего алгоритма;
- PA9 отправка данных по UART через преобразователь UART-USB на телефон;
- PA10 прием данных по UART через преобразователь UART-USB от телефона;
- PA14 кнопка COMP/PHONE, выбирает устройство ввода. Порт В используется для:
- PB10-PB13 пины используются для передачи данных на ЖК-дисплей;
- PB14 используется для передачи Enable на ЖК-дисплей;
- РВ15 используется для выбора регистра на ЖК-дисплее.

#### 1.2.1.3 Организация памяти

На рисунке 4 представлена карта памяти МК STM32F103C8T6 [3].




Рисунок 4 – Организация памяти МК STM32F103C8T6

21

#### 1.2.2 ЖК-дисплей

Для вывода отладочной информации и информации об ошибках был выбран ЖК-дисплей LM016L размером 16х2. У этого дисплея установлен контроллер HD44780.

На рисунке 5 изображен LM016L.




Рисунок 5 - ЖК-дисплей LM016L.

В таблице 4 указаны пины индикатора LM016L [3].

Таблица 4 - пины индикатора LM016L.

№ пина	Название	Описание
1	VSS	Земля
2	VDD	Питание, +5В
3		Контрастность дисплея
4	RS	Выбор регистра

5	R/W	L - MPU к LCM, H - LCM к MPU
6	Е	Enable
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	DB0DB7	Биты данных от 0 до 7
15	A	Анод LED
16	K	Катод LED

ЖК-дисплей подключен к микроконтроллеру черезу порты: PB-10 - DB7, PB-11 - DB6, PB-12 - DB5, PB-13 - DB4, PB-14 - E, PB-15 - RS.

#### 1.2.3 Выбор вида ввода

Выбор вида ввода представляет собой кнопку (COMP/PHONE), которая отвечает за то, какой порт будет слушаться при состоянии ввода данных. Кнопка подключена к микроконтроллеру через порт PA-14. Нажатая кнопка означает, что ввод должен производится через устройство ПЭВМ с помощью UART, а если кнопка не нажата, то чтение производится с телефона через USB-порт.

#### 1.2.4 Прием данных от ПЭВМ

Приём данных от ПЭВМ происходит через драйвер MAX232. МАX232 — интегральная схема, преобразующая сигналы последовательного порта RS-232 в цифровые сигналы.

RS-232 — стандарт физического уровня для синхронного и асинхронного интерфейса (USART и UART). Обеспечивает передачу данных и некоторых специальных сигналов между терминалом и устройством приема. Сигнал, поступающий от интерфейса RS-232, через преобразователь передается в микроконтроллер на вход RxD.

К внешнему устройству MAX232 подключен через разъем DB-9. На схеме условное обозначение – XP2.

Внутреннее изображение MAX232 показано на рисунке 6. Назначение пинов описано в таблице 4 [4].




Рисунок 6 – Преобразователь МАХ232

В таблице 5 указаны пины преобразователя МАХ232.

Таблица 5 - Назначение пинов МАХ232

Номер	Имя	Тип	Описание
1	1 C1+		Положительный вывод С1 для подключения
1	CIT		конденсатора
2	VS+	0	Выход положительного заряда для
2	Z		накопительного конденсатора
3	C1-	_	Отрицательный вывод С1 для подключения
	Ci		конденсатора
4	C2+	_	Положительный вывод С2 для подключения
•	<u> </u>		конденсатора

Продолжение таблицы 5

Номер	Имя	Тип	Описание
5	C2-	_	Отрицательный вывод С2 для подключения
			конденсатора
6	VS-	О	Выход отрицательного заряда для
	¥ 5-		накопительного конденсатора
7, 14	T2OUT, T1OUT	О	Вывод данных по линии RS232
8, 13	R2IN, R1IN	I	Ввод данных по линии RS232
9, 12	R2OUT, R1OUT	О	Вывод логических данных
10, 11	T2IN, T1IN	I	Ввод логических данных
15	GND	_	Земля
16	Vcc		Напряжение питания, подключение к
10	, cc		внешнему источнику питания 5 В

Когда микросхема MAX232 получает на вход логический "0" от внешнего устройства, она преобразует его в напряжение от +5 до +15B, а когда получает логическую "1" - преобразует её в напряжение от -5 до -15B, и по тому же принципу выполняет обратные преобразования от RS-232 к внешнему устройству.

#### 1.2.5 Использование UART при работе с ПЭВМ

Прием данных от ПЭВМ на микроконтроллер осуществляется при помощи модуля UART. В реализации микроконтроллера STM32F103C8T6 имеется 3 интерфейса UART - они одинаковы. На данном микроконтроллере скорость передачи составляет 115200 бод, длина слова составляет 8 бит, включая бит четности и 1 стоповый бит. Передача полнодуплексная. В модуле UART от STM32 существует 7 регистров,

которые его контролируют: USART\_SR, USART\_DR, USART\_BRR, USART\_CR1, USART\_CR2, USART\_GTPR и USART\_CR3 [5].

Первый из регистров, USART\_SR - регистр статуса. На рисунке 7 изображены его биты.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	erved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		Rese	nund			CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NE	FE	PE
		nese	iveu			rc_w0	rc_w0	r	rc_w0	rc_w0	r	r	r	r	r

Рисунок 7 - регистр USART SR

Perucтр USART\_SR имеет следующие биты:

- ТХЕ. Буферный регистр передатчика пуст. Флаг становится равным 1 после того, как данные перегружаются в регистр сдвига. Флаг устанавливается аппаратно и сбрасывается после записи байта в буферный регистр USART\_DR;
- ТС. Флаг устанавливается аппаратно и сообщает о том, что передача данных закончена, сдвиговый регистр пуст. Сбрасывается флаг последовательным чтением регистров USART\_SR и USART\_DR;
- RXNE. Буферный регистр приема не пуст. Флаг сообщает, что в буферном регистре приемника есть данные. Сбрасывается флаг при чтении регистра USART\_DR;
- LBD. Выставляется при обнаружении брейка при использовании LIN
- ORE. Ошибка переполнения. Флаг устанавливается в случае, если в приемный буферный регистр поступило новые данные, а предыдущие считаны не были;
- NE. Флаг устанавливается при выделении шума во входном сигнале. Наличие шума определяется как слишком частое переключение входного сигнала;
- FE. Ошибка приема фрейма (кадра). Возникает, когда не был выделен стоп-бит;

- PE. Ошибка паритета. Сигнализирует об ошибке при включенном контроле четности.

На рисунке 8 изображена структура регистра USART\_DR.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	erved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
											DR[8:0]				
	Reserved						rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Рисунок 8 - регистр USART DR.

USART\_DR - регистр данных, используется для передачи и чтения данных из буферных регистров передатчика и приемника. На самом деле состоит из 2 регистров: TDR и RDR - регистры данных передатчика и приемника соответственно.

На рисунке 9 изображена структура регистра USART\_BRR.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	DIV_Mantissa[11:0]											DIV_Fra	ction[3:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Рисунок 9 - регистр USART BRR.

USART\_BRR - это регистр скорости передачи данных USART. В регистре содержится значение делителя частоты, который определяет скорость обмена данными.

$$BAUD = \frac{F_{ck}}{16*BRR},$$

где BAUD - скорость обмена данными, в бодах;

 $F_{ck}$  - входная частота тактирования UART: PCLK2 для UART1 (используется в приеме данных от ПЭВМ), на шине APB2 и PCLK1 и PCLK3 для UART2 (используется в приеме данных от телефона);

BRR - значение регистра USART\_BRR.

На рисунке 10 изображена структура регистра USART\_CR1.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Res	erved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Boos	nuod	UE	М	WAKE	PCE	PS	PEIE	TXEIE	TCIE	RXNEIE	IDLEIE	TE	RE	RWU	SBK
Rese	erveu	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Рисунок 10 - структура USART\_CR1.

USART CR1 - регистр контроля. Его биты:

- UE: включить USART 0 USART выключен, 1 включен;
- М: длина слова данных. Этот бит определяет длину передаваемых данных. Устанавливается и очищается программно;
- РСЕ: разрешить контроль четности. Устанавливается и очищается программно;
- PS: выбор типа контроля четности. Этот бит выбирает вариант контроля четности, если установлен бит PCE. Устанавливается и очищается программно;
- TXEIE: разрешить прерывание при опустошении буфера передатчика. Если установлен в 1, то генерируется запрос прерывания USART при установке бита TXE регистра USART\_SR;
- TCIE: разрешить прерывания окончания передачи. Если 1, то генерируется запрос прерывания USART при установке флага TC в регистре USART\_SR;
- RXNEIE: разрешить прерывание при появлении данных в регистре приемника. Если 1, то генерируется запрос прерывания USART при установке флага RXNE или ORE в регистре USART\_SR;
- ТЕ: включить передатчик USART;
- RE: включить приемник USART.

  На рисунке 11 изображена структура регистра USART\_CR2.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	erved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	LINEN	STO	P[1:0]	CLK EN	CPOL	СРНА	LBCL	Res.	LBDIE	LBDL	Res.		ADD	[3:0]	
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Рисунок 11 - структура USART\_CR2.

USART\_CR2 - второй регистр конфигурации. Из важных битов можно выделить STOP - отвечает за количество стоп-бит (00 - 1 стоп-бит, 01 - 0.5 стоп-бит, 10 - 2 стоп-бит, 11 - 1.5 стоп-бит).

Также, у USART еще есть регистры USART\_GTPR - регистр, отвечающий за предделитель и USART\_CR3 - третий конфигурационный регистр, в котором содержится информация о DMA и SmartCard.

Для приема данных от ПЭВМ используется интерфейс USART1, которому соответствуют порты: PA-9 - TX, PA-10 - RX. Интерфейс находится в асинхронном режиме. Также, на USART1 включены глобальные прерывания.

#### 1.2.6 Прием данных от телефона

Прием данных от телефона осуществляется по USB-коннектору, подключенному к интерфейсу USART2 микроконтроллера STM32F103C8T6 через преобразователь USB-UART FT232RL.

На рисунках 12, 13 изображен преобразователь USB-UART FT232RL и его УГО.




Рисунок 12 - FT232RL.




Рисунок 13 - УГО FT232RL.

В таблице 6 дано описание пинов преобразователя FT232RL.

Таблица 6 - пины FT232RL.

№ пина	Название	Тип	Описание
15	USBDP	I/O	положительный сигнал USB данных
16	USBDM	I/O	отрицательный сигнал USB данных
4	VCCIO	PWR	напряжение питание, подключено к источнику питания 5V
7, 18, 21	GND	PWR	земля
17	3V3OUT	О	вывод 3V из интегрированного LDO-регулятора
20	VCC	PWR	напряжение питание, подключено к источнику питания 5V
25	AGND	PWR	Аналог земли устройства для внутреннего счетчика
8, 24	NC	NC	Без внутренней связи
19	RESET	I	RESET
26	TEST	I	Переводит устройство в IC тестовый режим
27	OSCI	I	Ввод осциллографа

28	OSCO	О	Вывод осциллографа
1	TXD	О	Вывод UART
2, 3, 9, 11	DTR#, RTS#, DSR#, CTS#	О	Сигналы рукопожатия
5	RXD	Ι	Ввод UART
6	RI#	I	Ввод кольцевого управляющего индикатора
10	DCD#	I	Ввод детектора переноса данных
12	CBUS4	О	CBUS только на вывод
13, 14, 22, 23	CBUS2, CBUS3, CBUS1, CBUS0	I/O	CBUS на ввод/вывод

FT232RL подключен к микроконтроллеру STM32F103C8T6 через интерфейс USART2 через порты: PA-2 - TX, PA-3 - RX. Интерфейс находится в асинхронном режиме. Также, на USART1 включены глобальные прерывания.

В качестве USB-коннектора выбран AU-Y1005-R, тип коннектора: USB-A. Данный коннектор был выбран ввиду универсальности данного типа подключения.

#### 1.2.7 Выбор алгоритма хэширования

Выбор используемого алгоритма хэширования осуществляется при помощи 3 кнопок. Первая кнопка (CHOOSE), подключена через порт РА-1, выбирает текущий алгоритм в качестве исполняемого. Вторая кнопка (NEXT), подключенная по порту РА-2, увеличивает іd текущего алгоритма на 1. іd принимает значения от 0 до 2, если при нажатии второй кнопки іd станет превышать 2, то он принудительно устанавливается в 0. Третья кнопка (PREV), подключена через порт РА-3, уменьшает іd текущего алгоритма на 1. Если при нажатии на третью кнопку іd станет меньше 0, то он устанавливается в 2.

#### 1.2.8 Построение функциональной схемы

На основе всех вышеописанных сведений была спроектирована функциональная схема разрабатываемой системы, показанная на рисунке 14[6, 7].




Рисунок 14 - Схема функциональная

#### 1.3 Проектирование принципиальной схемы

В этом разделе приведено принципиальное описание работы системы и проектирование принципиальной схемы.

#### 1.3.1 Разъем программатора

Для программирования МК используется специальный программатор ST-LINK V2. Подключение программатора осуществляется при помощи портов PB1 и PB2, которые выполняют роль SWDIO и SWCLK соответственно.

Он имеет следующие разъемы для подключения к МК:

- SWCLK тактовый сигнал;
- SWDIO для передачи данных;

RST – сигналом на RST программатор вводит контроллер в режим программирования.

#### 1.3.2 Расчет потребляемой мощности

Потребляемая мощность — это мощность, потребляемая интегральной схемой, которая работает в заданном режиме соответствующего источника питания.

Чтобы рассчитать суммарную мощность, рассчитаем мощность каждого элемента. На все микросхемы подается напряжение +3.3В. Мощность, потребляемая один устройством, в статическом режиме, рассчитывается формулой:

$$P = U * I$$

где U – напряжение питания (B);

I – ток потребления микросхемы (мА).

Также в схеме присутствуют резисторы CF-100. Мощность для резисторов рассчитывается по формуле:

$$P = I^2 * R$$

где R – сопротивление резистора;

I – ток, проходящий через резистор.

Расчет потребляемого напряжения для каждой микросхемы показан в таблице 7.

Таблица 7 – Потребляемая мощность

Микросхема	Ток	Потребляемая	Количество	Суммарная
	потребления,	мощность, мВт	устройств	потребляемая
	мА			мощность, мВт
STM32F103	150	495	1	495
C8T6				
MAX232	8	26,4	1	26,4
FT232RL	24	500	1	500
LM016L	1	250	1	250
CF-100	10	-	5	9

$$P_{\text{суммарная}} = P_{\text{STM32F103C8T6}} + P_{\text{MAX232}} + P_{\text{FT232RL}} + P_{\text{LM016L}} + P_{\text{CF-100}} = 495 + 26,4 + 500 + 250 + 9 = 1280,4 \text{ мВт}$$

Суммарная потребляемая мощность системы равна 1280,4 мВт = 1,3 Вт.

#### 1.3.3 Построение принципиальной схемы

На основе всех вышеописанных сведений была спроектирована принципиальная схема разрабатываемой системы, показанная на рисунке 15[6, 7].




Рисунок 15 - Принципиальная схема

### 1.4 Алгоритмы работы системы

### 1.4.1 Функция main

Программа начинает работу с функции main. Управление программой осуществляется с помощью состояний, за которое отвечает extern переменная state.

Первым состоянием является нулевое, состояние ожидания ввода данных. Программа ожидает ввод с UART или USB. После того, как были получены входные данные, состояние переключается в "1", которое означает состояние ожидания выбора алгоритма хэширования. Выбор алгоритма происходит при увеличении или уменьшении переменной id, где 0 соответствует алгоритму SHA, 1 - CRC, 2 - MD. Программа находится в этом состоянии, пока пользователь не совершит действие, отвечающее за

выбор алгоритма. После этого программа переходит в состояние "2", а управление передается подпрограмме переключения между алгоритмами.

Каждое состояние сопровождается отладочным выводом о том, что требуется сделать пользователю и о введенных пользователем данных.

На рисунке 16 показана схема алгоритма функции main.




Рисунок 16 - Схема алгоритма таіп

## 1.4.2 Подпрограмма переключения между алгоритмами

Когда управление передается подпрограмме переключения между алгоритмами, состояние программы становится "2", означающее, что программа находится в состоянии выполнения хэширования входных данных.

Сначала пользователю на выход подается информация о выбранном алгоритме хэширования, после чего отображаются стадии выполнения алгоритма: начало хэширования, его завершение, результаты вычислений.

Так как длина хэша в каждом алгоритме разная, то и вывод организован для каждого по-разному, так как не каждый хэш полностью помещается на выбранный ЖК-дисплей размером 16х2.

Для SHA-256 длина хэша составляет 32 символа, поэтому сначала программа выводит на ЖК-дисплей первые 16 символов, 8 в верхней строке, и 8 в нижней, а после ожидания выводит оставшиеся 16. За то, будет текст отображен сверху или снизу ЖК-дисплея отвечает переменная j, равная "0" (сверху) или "1" (снизу), а за отображение переменных по горизонтали отвечает переменная i, принимающая значения от 0 до 16.

Для CRC-16 длина контрольной суммы составляет 4 символа, поэтому осуществляется простой вывод на ЖК-дисплей.

Для MD-5 длина хэша составляет 16 символов, поэтому на верхний ряд осуществляется вывод первых 8 символов хэша, а на нижний - оставшихся 8.

На рисунке 17 представлена схема алгоритма функции do algorithm.




Рисунок 17 - Схема алгоритма do algorithm

# 1.4.3 Алгоритм хэширования SHA

SHA (Secure Hash Algorithm, Безопасные алгоритмы хэширования) - это семейство криптографических хэш-функций, преобразующих сообщения произвольной длины в хэш фиксированной длины.

Существуют несколько версий этого семейства:

- 1 SHA-0 первая версия алгоритма, разработанная еще в 1993 году;
- 2 SHA-1 является исправленной версией SHA-0, 1995 г.;
- 3 SHA-2 включает в себя несколько криптографических хэш-функций, различающихся размером ключа (SHA-224, SHA-384,

SHA-256, SHA-512, SHA-512/256 и SHA-512/256), более безопасен, чем SHA-1, применяется до сих пор, 2002 г.;

4 SHA-3 - последняя на данный момент версия, ранее называлась Кессак, размер хэшей на выходе равен SHA-2, но использует принципиально новый алгоритм, 2012 г..

Для реализации была выбрана хэш-функция SHA-256, принадлежащая версии SHA-2.

Хэш-функции SHA-2 в основе используют метод Меркла-Дамгора, использующийся для построения криптографических хэш-функций, когда из сообщения произвольной длины получается хэш фиксированной длины. Для этого, входное сообщение разбивается на блоки равной длины, каждый из которых проходит через преобразования и на выходе получается хэш фиксированной длины.

На рисунке 18 представлен схематичный принцип работы структуры Меркла-Дамгора. Функция f - односторонняя функция сжатия, принимает два входных блока, и преобразует их в один выходной. Алгоритм начинается с поданного на вход начального значения, или вектора инициализации (IV), а на выходе получаем Hash фиксированного размера.




Рисунок 18 - Структура Меркла-Дамгора.

Сам вектор инициализации состоит из 8 констант размером в 32 бита:

- H1 = 0x6A09E667;
- H2 = 0xBB67AE85;

- H3 = 0x3C6EF372;
- H4 = 0xA54FF53A;
- H5 = 0x510E527F;
- H6 = 0x9B05688C;
- H7 = 0x1F83D9AB;
- H8 = 0x5BE0CD19.

Каждая константа высчитывается как первые 32 бита дробной части корней первых 8 простых чисел. Такие числа были выбраны на основе обнаружения "Безопасности Крипто" для того, чтобы добиться высокой степени диффузии и нелинейности в процессе хэширования, так как это позволит уменьшить количество возможных коллизий.

Далее, данные разбиваются на блоки фиксированного размера. В SHA-256 блок составляет 512 бит. Если длины сообщения или его оставшейся части не хватает для заполнения блока, то он заполняется нулями. Так как существует вероятность совпадения полученных хэш-функций, если сообщения различны, но начинаются с одних и тех же символов и оканчиваются нулями, то последний бит заполнителя заменяют на "1".

Функция сжатия работает по следующему принципу: алгоритм пропускает каждый блок через 64 операции с константами, являющимися первыми 32 битами кубических корней из первых 64 простых чисел. В каждой итерации будут изменяться значения изначальной заданных констант.

a = H0, b = H1, c = H2, d = H3, e = H4, f = H5, g = H6, h = H7 $\Sigma 0 := (a rotr 2) xor (a rotr 13) xor (a rotr 22)$ 

Ma := (a and b) xor (a and c) xor (b and c)

 $t2 := \Sigma 0 + Ma$ 

 $\Sigma 1 := (e \ rotr \ 6) \ xor (e \ rotr \ 11) \ xor (e \ rotr \ 25)$ 

 $Ch := (e \ and \ f) \ xor \ ((not \ e) \ and \ g)$ 

$$t1 := h + \Sigma 1 + Ch + k[i] + w[i]$$
  
 $h = g, g = f, f = e, e = d + t1, d = c, c = b, b = a, a = t1 + t2$ 

После 64 итераций цикла, сумма значений переменных в последней итерации складываются со старым вектором инициализации и образуют новый:

$$h0 += a, h1 += b, h2 += c, h3 += d, h4 += e, h5 += f,$$
  
 $h6 += g, h7 += h$ 

Сумма элементов вектора, полученного в последнем блоке, станет итоговым хэшем:

$$h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 = SHA256$$

На рисунке 19 представлена схема работы алгоритма SHA256.




Рисунок 19 - Схема алгоритма SHA256.

Пример:

Ha вход дана строка hello world. Выходное значение: b94d27b9934d3e08a52e52d7da7dabfac484efe37a5380ee9088f7ace2efcde9.

### 1.4.4 Алгоритм хэширования CRC

СRС (Циклический избыточный код) является алгоритмом нахождения контрольной суммы для последующей проверки целостности данных. Главные преимущества циклических кодов - простота их реализации и обнаружение пакетных ошибок, наиболее распространенных ошибок передачи в каналах связи.

Контрольная сумма - это вычисленное значение по некоторому правилу на основе кодируемого сообщения.

Основой алгоритма CRC служат свойства деления с остатком двоичных многочленов, а само значение CRC представляет из себя остаток от деления многочлена, который является входными данными, на определенный видом CRC порождающий многочлен.

Каждой конечной последовательности битов  $a_1, a_2 \dots a_n$ можно взаимно однозначно сопоставить многочлен  $\sum\limits_{n=0}^{N-1} a_n x^n$ , а количество различных многочленов, меньших степени N равно  $2^N$ . Таким образом, значение контрольной суммы равно:

$$R(x) = P(x)x^{N} mod G(x),$$

где R(x) - полином, представляющий значение CRC, P(x) - полином, соответствующий входным данным, G(x) - порождающий полином, N - степень порождающего полинома.

Основным параметром CRC является порождающий полином. У этого полинома есть степень, которая определяется как количество битов, использующихся для вычисления в алгоритме CRC. Например, 8 степень

используется в 8-битном алгоритме CRC-8. Также, еще одним важным параметром для порождающего полинома является стартовое значение слова.

Общий алгоритм подсчета циклического избыточного кода следующий: из входных данных берется первого слово, размером соответствующее битности выбранного СКС. Если старший бит "1", то выполняется сдвиг влево на один разряд, а затем производится ХОК-операция с порождающим многочленом. Если же старшим битом является "0", то после сдвига не происходит ХОК-операции. После сдвига старший бит удаляется, а на место младшего записывается следующий бит из входных данных. Алгоритм останавливается после того, как был загружен последний бит данных, а получившийся остаток и является контрольной суммой.

Существует множество видов CRC-алгоритма, которые отличаются не только размерностью (CRC-8, CRC-16, CRC-32), но и порождающим полиномом.

Для реализации был выбран алгоритм CRC-16/CCITT, где порождающий полином:

$$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

На рисунке 20 представлена схема работы алгоритма CRC16/CCITT.




Рисунок 20 - Схема алгоритма CRC16.

# Пример:

На вход подана строка: hello world. Значение контрольной суммы: EFEB.

# 1.4.5 Алгоритм хэширования МD

Для реализации алгоритма хэширования MD была выбрана хэш-функция MD-5.

MD-5 это 128-битная хэш-функция, которая входные данные произвольной длины преобразует в хэш длиной 128-бита. Алгоритм был разработан в 1992 году профессором Рональдом Л. Риверсом, а за основу был взят MD-4.

Алгоритм состоит из 5 шагов:

- 1. Выравнивание потока;
- 2. Добавление длины сообщения;
- 3. Инициализация буфера;
- 4. Вычисления в цикле;
- 5. Результат выполнения.

На этапе "Выравнивание потока" в конец сообщения дописывают "1", а затем некоторое количество нулей, чтобы размер входных данных был сравним с 448 по модулю 512.

На следующем этапе в оставшиеся 64 бита дописывают длину сообщения до выравнивания. Если же длина превосходит  $2^{64} - 1$ , то записывают только младшие биты. Таким образом, длина потокового сообщения становится кратной 512, а вычисления будут проводиться с массивом данных длиной по 512 бита.

На третьем этапе инициализируются 4 32-битные переменные для хранения промежуточных результатов, а также задаются начальные их значения в 16-ричном виде:

A = 01 23 45 67; // 67452301h;

B = 89 AB CD EF; // EFCDAB89h;

C = FEDCBA98; //98BADCFEh;

D = 76543210. // 10325476h.

Далее, производятся вычисления в 4 этапа по 16 раундов для каждого отдельного 512-битного блока данных. Каждый этап состоит из своей функции:

- 1.  $F(X, Y, Z) = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge Z);$
- 2.  $F(X, Y, Z) = (X \wedge Z) \vee (\neg Z \wedge Y);$
- 3.  $F(X, Y, Z) = X \oplus Y \oplus Z$ ;
- 4.  $F(X, Y, Z) = Y \oplus (\neg Z \lor X)$ .

Также, для вычислений необходима специальная таблица констант T[64], вычисляемая как:

$$T[n] = int(2^{32}|sin(n)|)$$

Каждый раунд на каждом этапе вычисляется по формуле:

$$a = b + ((a + Func(b, c, d) + X[k] + T[i]) \ll s),$$

где k - номер 32-битного слова из текущего блока сообщения,  $\ll s$  - циклический сдвиг вправо на s бит полученного 32-битного аргумента, s задается отдельно для каждого раунда, Func(b, c, d) - функция для данного этапа.

Далее, заносим в блок данных элемент n из массива 512-битных блоков. Сохраняются значения A, B, C и D, оставшиеся после операций над предыдущими блоками (или их начальные значения, если блок первый), а затем суммируем с результатом выполнения предыдущего цикла.

Результатом вычислений находится в буфере ABCD, выводится начиная с младшего байта A и до старшего байта D.

Схема работы алгоритма представлена на рисунках 21 и 22.




Рисунок 21 - Схема алгоритма MD5, первая часть




Рисунок 22 - Схема алгоритма MD5, часть вторая.

# Пример:

На вход подана строка: hello world. Выходное значение работы алгоритма: 5eb63bbbe01eeed093cb22bb8f5acdc3.

#### 2 Технологическая часть

Для реализации МК-системы хэширования данных была использована среда программирования STM32CubeIDE, TerminalTMBv3 для эмуляции ввода данных с СОМ-порта. Симуляция проводилась в программе Proteus 8.13, программа написана на языке C[10].

# 2.1 Отладка и тестирование программы

Отладка программы производилась в среде программирования STM32CubeIDE с помощью программы Proteus 8.13, предназначенной для моделирования аналоговых и цифровых устройств и при помощи терминала TerminalTMBv3 для эмуляции ввода данных с СОМ-порта вместо ввода данных с телефона по USB. Также, для эмуляции работы USB было скачано расширение Virtual USB, которое подключает виртуальный СОМ-порт из Proteus как реальный.

При написании кода использовались библиотеки языка Си:

- string.h библиотека предназначена для работы со строками в языке Си, оттуда были использована функция strlen(), показывающая размер строки;
- stdio.h из библиотеки была использована функция sprintf() для преобразования вывода результатов выполнения алгоритмов в консоль;
- stdint.h библиотека для объявления некоторых целочисленных констант и макросов;
- stdlib.h библиотека для управления выделением памяти.

Для упрощенного взаимодействия с UART модулем микроконтроллера STM32F103C8T6 были использованы HAL-функции: HAL\_UART\_Receive() для чтения информации и HAL\_UART\_Trasmit() для вывода информации.

После сборки проекта создается ".hex" файл объемом 54 Кбайт - вес скомпилированной программы.

В результате отладки и тестирования программы была создана МК-система для хэширования вводимых данных с ПЭВМ и телефона, соответствующая требованиям ТЗ.

#### 2.2 Симуляция работы системы

Для симуляции работы МК-системы были использованы программы Proteus 8.13 и TerminalTMBv3. На рисунке 23 показана МК-система для хэширования данных.




Рисунок 23 - МК-система для хэширования данных.

Для моделирования ввода данных с ПЭВМ использован инструмент системы - Virtual Terminal. Он представляет собой эмуляцию простейшего терминала, позволяющую передавать данные на микроконтроллер по UART через порты RX и TX. На рисунке 24 представлен ввод данных в

терминал и их отображение на ЖК-дисплее, показывающее, что данные дошли до микроконтроллера.




Рисунок 24 - Ввод данных с ПЭВМ через Virtual Terminal.

Для моделирования ввода данных через телефон необходимо эмулировать подключение виртуального USB-коннектора из Proteus к компьютеру, на котором идет запуск программы. Для этого, нужно установить специальное расширение Proteus - Virtual USB Driver. В результате, при запуске программы с USB-коннектором, в Диспетчере устройств компьютера появляется СОМ-порт данного коннектора - изображено на рисунке 25.




Рисунок 25 - Наличие СОМ-порта в Диспетчере устройств

Далее, необходимо настроить данный СОМ-порт как в Диспетчере устройств, так и в программе TerminalTMB в соответствии с настройками микроконтроллера - настройки можно увидеть на рисунках 26 и 28.




Рисунок 26 - Настроенные параметры порта из Диспетчера устройств На рисунках 27, 28 и 29 представлена эмуляция ввода данных в МК-систему с телефона.




Рисунок 27 - Модель в Proteus, ожидание ввода с USB




Рисунок 28 - Ввод данных с TerminalTMB, эмулирующего ввод с СОМ-порта




Рисунок 29 - Модель в Proteus, данные от СОМ-порта получены

# 2.3 Способы программирования МК

После написания и тестирования кода в программе идет этап загрузки файла (с расширением elf – бинарный файл) в микроконтроллер. Это может выполнятся следующими способами [11]:

- через JTAG;
- через SWD.

Выбрана прошивка через SWD так как это простой и популярный метод, с которым уже было знакомство на практике. Программирование МК происходит через программатор и ST-LINKv2, о котором было рассказано в разделе 1.3.1.

В МК передается бинарный файл с расширением ".hex" с скомпилированной программой. Происходит это следующим образом:

подается команда RESET через пин NRST. Это используется для сброса микроконтроллера в состояние, готовое к прошивке. Затем через SWCLK сигнал, тактовый ПО которому идет запись программы идет SWDIO. Этот микроконтроллер через процесс осуществляется использованием специальных последовательностей битов (протокол SWD) для передачи команд и данных между ST-LINKv2 и микроконтроллером, обеспечивая правильную последовательность и синхронизацию для успешной прошивки или отладки микроконтроллера STM32.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы была разработана МК-система для хэширования данных, вводимых с ПЭВМ и телефона, тремя алгоритмами на выбор - SHA256, MD5, CRC16/CCITT-FALSE. Система работает на микроконтроллере STM32F103C8, она разработана в соответствии с условиями ТЗ.

Код программы для МК написан на языке С в среде программирования STM32CubeIDE, модель отлажена и протестирована в программе Proteus 8.13.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Хартов, В.Я. Микропроцессорные системы: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования, Академия, М., 2014. 368с.
- 2. Основные семейства микроконтроллеров [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Микроконтроллер#Известные\_семейства (дата обращения: 13.09.2023)
- 3. Документация на LM016L [Электронный ресурс]. URL: https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/146552/HITACHI/LM016L. html (дата обращения: 16.11.2023)
- 4. Документация на драйвер MAX232 [Электронный ресурс]. URL:

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/73745/MAXIM/MAX7219.htm l (дата обращения 27.10.2023).

5. Документация на STM32F103C8T6 [Электронный ресурс]. – URL:

https://www.st.com/resource/en/reference\_manual/rm0008-stm32f101xx-stm32f 102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата обращения: 13.09.2023)

- 6. ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
- 7. ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.
- 8. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
  - 9. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Текстовые документы
- 10. Программирование на Си [Электронный ресурс]. URL: http://www.r-5.org/files/books/computers/languages/c/kr/Brian\_Kernighan\_Den

nis\_Ritchie-The\_C\_Programming\_Language-RU.pdf (дата обращения 27.10.2023)

11. Способы программирования stm32 [Электронный ресурс]. – URL: https://portal.tpu.ru/SHARED/t/TORGAEV/academic/Tab4/Posobie3.pdf (дата обращения 27.10.2023)

# Приложение А

Текст программы

### Заголовочные файлы

algorithm\_interface.h

```
* algorithm interface.h
* Created on: Nov 28, 2023
     Author: Pizza Delivery
*/
#ifndef INC ALGORITHM INTERFACE H
#define INC ALGORITHM INTERFACE H
#include "stm32f1xx hal.h"
#include <string.h>
#include "lcd_txt.h"
// Алгоритмы
#include "md5.h"
#include "crc16.h"
#include "sha256.h"
extern UART HandleTypeDef huart2;
extern unsigned char *data;
extern int state;
void do algorithm(int8 t* data, int algorithm id);
#endif /* INC ALGORITHM INTERFACE H */
```

crc16.h

```
/*
 * crc16.h
 *
 * Created on: Dec 3, 2023
 * Author: Pizza Delivery
 */

#ifndef INC_CRC16_H_
```

```
#define INC_CRC16_H_
unsigned short crc16(unsigned char *data, unsigned short len);
#endif/* INC_CRC16_H_ */
```

lcd\_txt.h

```
#ifndef
               LCDTXT H
#define
              LCDTXT H
#include "stm32f1xx hal.h"
/*----*/
/*Note: Comment which not use */
#define LCD16xN //For lcd16x2 or lcd16x4
//#define LCD20xN //For lcd20x4
/*----*/
#define RS PORT
                  GPIOB
#define RS PIN
                  GPIO PIN 15
#define EN PORT
                  GPIOB
#define EN PIN
                  GPIO PIN 14
#define D7 PORT
                  GPIOB
#define D7 PIN
                  GPIO PIN 10
#define D6 PORT
                   GPIOB
#define D6 PIN
                   GPIO PIN 11
#define D5 PORT
                  GPIOB
#define D5 PIN
                  GPIO PIN 12
#define D4 PORT
                  GPIOB
#define D4 PIN
                  GPIO PIN 13
/*----*/
Declaring Private Macro -----*/
```

main.h

```
/* USER CODE BEGIN Header */
***********************
******
* @file : main.h
* @brief : Header for main.c file.
           This file contains the common defines of the application.
******
* @attention
* Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE
file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
**************************
******
*/
/* USER CODE END Header */
/* Define to prevent recursive inclusion -----
```

```
#ifndef __MAIN_H
#define MAIN H
#ifdef cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Includes -----*/
#include "stm32f1xx_ hal.h"
/* Private includes -----*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "uart.h"
#include "lcd_txt.h"
#include "algorithm interface.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Exported types -----*/
/* USER CODE BEGIN ET */
/* USER CODE END ET */
/* Exported constants -----*/
/* USER CODE BEGIN EC */
/* USER CODE END EC */
/* Exported macro -----*/
/* USER CODE BEGIN EM */
/* USER CODE END EM */
/* Exported functions prototypes -----*/
void Error Handler(void);
/* USER CODE BEGIN EFP */
/* USER CODE END EFP */
/* Private defines -----*/
/* USER CODE BEGIN Private defines */
```

```
/* USER CODE END Private defines */

#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif /* __MAIN_H */
```

md5.h

```
#ifndef MD5 H
#define MD5 H
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct{
                 // Size of input in bytes
  uint64 t size;
  uint32 t buffer[4]; // Current accumulation of hash
  uint8_t input[64]; // Input to be used in the next step
  uint8_t digest[16]; // Result of algorithm
}MD5Context;
void md5Init(MD5Context *ctx);
void md5Update(MD5Context *ctx, uint8_t *input, size_t input_len);
void md5Finalize(MD5Context *ctx);
void md5Step(uint32 t *buffer, uint32 t *input);
void md5String(char *input, uint8 t *result);
void md5File(FILE *file, uint8 t *result);
#endif
```

sha256.h

```
#ifndef _SHA256_H
#define _SHA256_H

#ifndef uint8
#define uint8 unsigned char
#endif
```

```
#ifndef uint32
#define uint32 unsigned long int
#endif

typedef struct
{
    uint32 total[2];
    uint32 state[8];
    uint8 buffer[64];
}
sha256_context;

void sha256_init( sha256_context *ctx );
void sha256_update( sha256_context *ctx, uint8 *input, uint32 length );
void sha256_finish( sha256_context *ctx, uint8 digest[32] );
#endif /* sha256.h */
```

# Исходные файлы

algorithm interface.c

```
lcd init();
                  lcd puts(0, 0, (int8 t^*)"You chose md5");
                  break:
            case 2:
                  lcd init();
                  lcd puts(0, 0, (int8 t*)"You chose crc16");
                  break:
            default:
                  lcd init();
                  int8 t *error msg = "Unexpected algorithm chosen";
                  lcd puts(0, 0, (int8 t*) error msg);
                  HAL Delay(1000);
                  break;
      }
      HAL Delay(1000);
      int8 t *result;
      char *output;
      int j = 0, i = 0, k = 0;
      lcd init();
      HAL UART Transmit IT(&huart2, (int8 t*)"\r\n\r\nYour data:\r\n",
15);
      HAL Delay(100);
      HAL UART Transmit IT(&huart2, (int8 t*)data, strlen(data));
      HAL UART Transmit IT(&huart2, (int8 t*)"\r\n", 2);
      switch (algorithm id) {
                  case 0:
                         // sha256
                         lcd clear();
                         lcd init();
                         lcd puts(0, 0, (uint8 t*)"Starting sha256");
                         sha256 context foo;
                         unsigned char hash[32];
                         sha256 init(&foo);
                         sha256 update(&foo, data, strlen(data));
                         sha256 finish(&foo, hash);
                         HAL Delay(1000);
                         lcd clear();
                         lcd puts(0, 0, (uint8_t*)"Result of sha256:");
```

```
HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,
(int8 t^*)"\r\nResult of sha256:\r\n", 24);
                         HAL Delay(500);
                         lcd clear();
                         while (k < 32) {
                               if (k == 16) {
                                     HAL Delay(2000);
                                     lcd clear();
                                     i = 0;
                                     i = 0;
                                     HAL UART Transmit IT(&huart2,
(int8 t^*)"\r\n", 2);
                               sprintf(output, "%02x", hash[k]);
                               if (i == 16) {
                                     i = 0;
                                     j = 1;
                               lcd puts(j, i, (uint8 t*)output);
                               HAL UART Transmit IT(&huart2,
(int8 t*)output, 2);
                               ++k;
                               i += 2;
                         }
                         HAL Delay(1000);
                         lcd clear();
                         lcd puts(0, 0, (uint8 t*)"Finished sha256");
                         HAL Delay(1000);
                         break;
                   case 1:
                         // md5
                         lcd clear();
                         lcd init();
                         lcd puts(0, 0, (uint8 t*)"Starting md5");
                         uint8 t md5 result[16];
                         md5String(data, md5 result);
                         HAL Delay(1000);
                         lcd clear();
                         lcd puts(0, 0, (uint8_t*)"Result of md5:");
```

```
HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,
(int8 t^*)"\r\nResult of md5:\r\n", 20);
                         HAL Delay(500);
                         lcd clear();
                         while (k < 16) {
                               sprintf((char*)output, "%02x",
md5 result[k]);
                               if (i == 16) {
                                     i = 0;
                                     i = 1;
                               }
                               lcd puts(j, i, (uint8 t*)output);
                               HAL UART Transmit IT(&huart2,
(int8 t*)output, 2);
                               k++;
                               i += 2;
                         HAL Delay(1000);
                         lcd clear();
                         lcd puts(0, 0, (uint8 t^*)"Finished md5");
                         break;
                   case 2:
                         // crc16
                         lcd clear();
                         lcd init();
                         lcd puts(0, 0, (uint8 t*)"Starting crc16");
                         result = crc16(data, strlen(data));
                         HAL Delay(1000);
                         lcd clear();
                         lcd puts(0, 0, (uint8 t*)"Result of crc16:");
                         HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,
(int8 t^*)"\r\nResult of crc16:\r\n", 23);
                         HAL Delay(500);
                         sprintf(output, "%hX", result);
                         HAL Delay(1000);
```

```
lcd clear();
                         lcd puts(0, 0, output);
                         HAL UART Transmit IT(&huart2,
(int8 t*)output, 4);
                         HAL Delay(1000);
                         lcd clear();
                         lcd puts(0, 0, (uint8 t*)"Finished crc16");
                         break;
                  default:
                         lcd init();
                         int8_t *error_msg = "Unexpected error in
algorithms\r\n";
                         lcd puts(0, 0, (int8 t^*) error msg);
                         HAL Delay(1000);
                         break;
      HAL UART Transmit IT(&huart2, (int8 t^*)"\r\n\r\n", 4);
      HAL Delay(1000);
      state = 0;
      lcd clear();
```

crc16.c

```
/*
Name: CRC-16 CCITT
Poly: 0x1021 x^16 + x^12 + x^5 + 1
Init: 0xFFFF
Revert: false
XorOut: 0x0000
Check: 0x29B1 ("123456789")
MaxLen: 4095 байт (32767 бит) - обнаружение
одинарных, двойных, тройных и всех нечетных ошибок
*/
unsigned short crc16(unsigned char *data, unsigned short len)
{
  unsigned short crc = 0xFFFF;
  unsigned char i;

  while (len--)
  {
    crc ^= *data++ << 8;
```

```
for (i = 0; i < 8; i++)

crc = crc & 0x8000 ? (crc << 1) ^ 0x1021 : crc << 1;

}

return crc;

}
```

lcd\_txt.c

```
#include "lcd txt.h"
/*----*/
void lcd init(void)
    HAL Delay(30);
    PIN LOW(D4 PORT, D4 PIN);
    PIN HIGH(D5 PORT,D5 PIN);
    PIN LOW(D6 PORT,D6 PIN);
    PIN LOW(D7 PORT,D7 PIN);
    PIN LOW(RS PORT,RS PIN);
    PIN HIGH(EN PORT,EN PIN);
    PIN_LOW(EN_PORT,EN_PIN);
    lcd write(0,0x28);
    lcd write(0,0x0c);
    lcd write(0,0x06);
    lcd write(0,0x01);
/*----*/
void lcd write(int8 t type, int8 t data)
    HAL_Delay(2);
    if(type)
         PIN HIGH(RS PORT,RS PIN);
     }else
```

```
PIN_LOW(RS_PORT,RS_PIN);
}
//Send High Nibble
if(data&0x80)
     PIN HIGH(D7 PORT,D7 PIN);
}else
     PIN_LOW(D7_PORT,D7_PIN);
if(data&0x40)
     PIN HIGH(D6 PORT,D6 PIN);
}else
     PIN LOW(D6 PORT,D6 PIN);
if(data&0x20)
     PIN HIGH(D5 PORT,D5 PIN);
}else
     PIN LOW(D5 PORT,D5 PIN);
if(data&0x10)
     PIN HIGH(D4 PORT,D4 PIN);
}else
     PIN LOW(D4 PORT,D4 PIN);
PIN HIGH(EN PORT,EN PIN);
PIN LOW(EN PORT,EN PIN);
//Send Low Nibble
if(data&0x08)
```

```
PIN_HIGH(D7_PORT,D7_PIN);
     }else
          PIN LOW(D7 PORT,D7 PIN);
     if(data&0x04)
          PIN HIGH(D6 PORT,D6 PIN);
     }else
          PIN LOW(D6 PORT,D6 PIN);
     if(data\&0x02)
          PIN HIGH(D5 PORT,D5 PIN);
     }else
          PIN LOW(D5 PORT,D5 PIN);
     if(data&0x01)
          PIN HIGH(D4 PORT,D4 PIN);
     }else
          PIN LOW(D4 PORT,D4 PIN);
     PIN HIGH(EN PORT,EN PIN);
     PIN LOW(EN PORT,EN PIN);
void lcd puts(int8 t x, int8 t y, int8 t *string)
     //Set Cursor Position
     #ifdef LCD16xN //For LCD16x2 or LCD16x4
     switch(x)
          case 0: //Row 0
                lcd write(0.0x80+0x00+y);
                break;
```

```
case 1: //Row 1
                  lcd write(0.0x80+0x40+y);
                  break;
            case 2: //Row 2
                  lcd write(0.0x80+0x10+y);
                  break;
            case 3: //Row 3
                  lcd write(0,0x80+0x50+y);
                  break;
      #endif
      #ifdef LCD20xN //For LCD20x4
      switch(x)
            case 0: //Row 0
                  lcd write(0,0x80+0x00+y);
                  break;
            case 1: //Row 1
                  lcd write(0.0x80+0x40+y);
                  break;
            case 2: //Row 2
                  lcd_write(0,0x80+0x14+y);
                  break;
            case 3: //Row 3
                  lcd write(0,0x80+0x54+y);
                  break;
      #endif
      while(*string)
            lcd_write(1,*string);
            string++;
void lcd_clear(void)
      lcd write(0,0x01);
```

main.c

```
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
************************
******
* @file : main.c
* @brief : Main program body
************************
******
* @attention
* Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE
file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
************************
******
*/
/* USER CODE END Header */
/* Includes -----*/
#include "main.h"
/* Private includes -----*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define -----*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
```

```
/* Private macro -----*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables -----*/
UART HandleTypeDef huart1;
UART HandleTypeDef huart2;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8 t UART1 rxBuffer[26] = \{0\};
int state = 0; // 0 - input, 1 - choose alg
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----*/
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX USART2 UART Init(void);
static void MX USART1 UART Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code -----*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
int8 t* chosen algorithm(int id) {
     switch (id) {
         case 0:
              return "sha256";
          case 1:
              return "md5":
          case 2:
              return "crc16";
          default:
              return "Invalid algorithm";
              break;
/* USER CODE END 0 */
/**
```

```
* @brief The application entry point.
 * @retval int
int main(void)
 /* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration-----*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL Init();
 /* USER CODE BEGIN Init */
 /* USER CODE END Init */
 /* Configure the system clock */
 SystemClock Config();
 /* USER CODE BEGIN SysInit */
 /* USER CODE END SysInit */
 /* Initialize all configured peripherals */
 MX GPIO Init();
 MX USART2 UART Init();
 MX USART1 UART Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
// HAL UART Transmit IT(&huart1, "hi", 2);
 HAL Delay(1000);
 int8_t *output, *data = NULL;
 int alg id = 0, not asked for input = 1;
 lcd init();
 /* USER CODE END 2 */
 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
```

```
/* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
       /* scrolling through algorithms
                        ids: 0 - sha, 1 - md, 2 - crc
             */
       if (state == 0) {
             if (not asked for input == 1) {
                   lcd puts(0, 0, "Input data");
                   not asked for input = 0;
                   data = (int8 t*)calloc(1000, sizeof(int8 t));
             }
             // Input place
             switch (HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 14)) {
                   case 0: // computer
                        HAL UART Receive(&huart2, (int8 t*)data, 1000,
3000);
                   case 1: // phone
                        HAL UART Receive IT(&huart1, (int8 t*)data,
1000);
             }
             if (data && strlen(data) != 0)  {
                   lcd clear();
                   lcd puts(0, 0, data);
                   HAL Delay(1000);
                   lcd clear();
                   state = 1;
       } else if (state == 1) {
             if (HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 7) == 1) {
                   if (alg id \leq 2) {
                          alg id++;
                   } else {
                         alg id = 0;
                   lcd clear();
             } else if (HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 6) == 1) {
                   if (alg id > 0) {
                         alg id--;
```

```
} else {
                        alg id = 2;
                   lcd clear();
             } else if (HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 5) == 1) {
                   lcd clear();
                   output = chosen algorithm(alg id);
                   lcd puts(0, 0, (int8 t^*) output);
                   lcd clear();
                   do algorithm(data, alg id);
                   not asked for input = 1;
                   data = NULL;
             }
             if (state != 0) {
                   output = chosen algorithm(alg id);
                   lcd puts(0, 0, (int8_t*) output);
                   HAL Delay(200);
       } else if (state != 2) {
             lcd clear();
             lcd init();
             lcd puts(0, 0, "Unexpected state");
 /* USER CODE END 3 */
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
void SystemClock Config(void)
 RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
 RCC ClkInitTypeDef RCC ClkInitStruct = {0};
 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC OscInitTypeDef structure.
 */
 RCC OscInitStruct.OscillatorType = RCC OSCILLATORTYPE HSI;
 RCC OscInitStruct.HSIState = RCC HSI ON;
```

```
RCC OscInitStruct.HSICalibrationValue =
RCC HSICALIBRATION DEFAULT;
RCC OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC PLL NONE;
if (HAL RCC OscConfig(&RCC OscInitStruct) != HAL OK)
 Error Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
*/
RCC ClkInitStruct.ClockType =
RCC CLOCKTYPE HCLK|RCC CLOCKTYPE SYSCLK
|RCC CLOCKTYPE PCLK1|RCC CLOCKTYPE PCLK2;
RCC ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC SYSCLKSOURCE HSI;
RCC ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC SYSCLK DIV1;
RCC ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC HCLK DIV1;
RCC ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC HCLK DIV1;
if (HAL RCC ClockConfig(&RCC ClkInitStruct, FLASH LATENCY 0)
!=HALOK)
 Error Handler();
* @brief USART1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
static void MX USART1 UART Init(void)
/* USER CODE BEGIN USART1 Init 0 */
/* USER CODE END USART1 Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1 Init 1 */
/* USER CODE END USART1 Init 1 */
huart1.Instance = USART1;
```

```
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART WORDLENGTH 8B;
huart1.Init.StopBits = UART STOPBITS 1;
huart1.Init.Parity = UART PARITY NONE;
huart1.Init.Mode = UART MODE TX RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART HWCONTROL NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART OVERSAMPLING 16;
if (HAL UART Init(&huart1) != HAL OK)
 Error Handler();
/* USER CODE BEGIN USART1 Init 2 */
/* USER CODE END USART1 Init 2 */
 * @brief USART2 Initialization Function
 * @param None
* @retval None
static void MX USART2 UART Init(void)
/* USER CODE BEGIN USART2 Init 0 */
/* USER CODE END USART2 Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART2 Init 1 */
/* USER CODE END USART2 Init 1 */
huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART WORDLENGTH 8B;
huart2.Init.StopBits = UART STOPBITS 1;
huart2.Init.Parity = UART PARITY NONE;
huart2.Init.Mode = UART MODE TX RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART HWCONTROL NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART OVERSAMPLING 16;
if (HAL UART Init(&huart2) != HAL OK)
```

```
Error Handler();
/* USER CODE BEGIN USART2 Init 2 */
/* USER CODE END USART2 Init 2 */
 * @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
static void MX GPIO Init(void)
GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX GPIO Init 1 */
/* USER CODE END MX GPIO Init 1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
  HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
  HAL RCC GPIOB CLK ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL GPIO WritePin(GPIOB,
GPIO PIN 10|GPIO PIN 11|GPIO PIN 12|GPIO PIN 13
             |GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 14, GPIO PIN RESET);
/*Configure GPIO pins: PB10 PB11 PB12 PB13
              PB14 PB15 */
GPIO InitStruct.Pin =
GPIO PIN 10|GPIO PIN 11|GPIO PIN 12|GPIO PIN 13
             |GPIO PIN 14|GPIO PIN 15;
GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
HAL GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct);
 /*Configure GPIO pin : PA14 */
```

```
GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 14;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 HAL GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX GPIO Init 2 */
/* USER CODE END MX GPIO Init 2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
void Error Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error Handler Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state
   disable irq();
 while (1)
/* USER CODE END Error Handler Debug */
#ifdef USE FULL ASSERT
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
       where the assert param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert param error line source number
 * @retval None
void assert_failed(uint8 t*file, uint32 t line)
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line
```

```
number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
```

md5.c

```
* Derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm
 * and modified slightly to be functionally identical but condensed into control
structures.
 */
#include "md5.h"
/*
  * Constants defined by the MD5 algorithm
 */
#define A 0x67452301
#define B 0xefcdab89
#define C 0x98badcfe
#define D 0x10325476
static uint32 t S[] = \{7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 1
                                   5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20,
                                   4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23,
                                   6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21};
static uint32 t K[] = \{0xd76aa478, 0xe8c7b756, 0x242070db, 0xc1bdceee.
                                   0xf57c0faf, 0x4787c62a, 0xa8304613, 0xfd469501,
                                   0x698098d8, 0x8b44f7af, 0xffff5bb1, 0x895cd7be,
                                   0x6b901122, 0xfd987193, 0xa679438e, 0x49b40821,
                                   0xf61e2562, 0xc040b340, 0x265e5a51, 0xe9b6c7aa,
                                   0xd62f105d, 0x02441453, 0xd8a1e681, 0xe7d3fbc8,
                                   0x21e1cde6, 0xc33707d6, 0xf4d50d87, 0x455a14ed,
                                   0xa9e3e905, 0xfcefa3f8, 0x676f02d9, 0x8d2a4c8a,
                                   0xfffa3942, 0x8771f681, 0x6d9d6122, 0xfde5380c,
                                   0xa4beea44, 0x4bdecfa9, 0xf6bb4b60, 0xbebfbc70,
                                   0x289b7ec6, 0xeaa127fa, 0xd4ef3085, 0x04881d05,
                                   0xd9d4d039, 0xe6db99e5, 0x1fa27cf8, 0xc4ac5665,
                                   0xf4292244, 0x432aff97, 0xab9423a7, 0xfc93a039,
                                   0x655b59c3, 0x8f0ccc92, 0xffeff47d, 0x85845dd1,
```

```
0x6fa87e4f, 0xfe2ce6e0, 0xa3014314, 0x4e0811a1,
                                       0xf7537e82, 0xbd3af235, 0x2ad7d2bb, 0xeb86d391};
 * Padding used to make the size (in bits) of the input congruent to 448 mod
512
  */
static uint8 t PADDING[] = \{0x80, 0x00, 
0x00.
                                                0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                                                0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                                                0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                                                0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
                                                0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
                                                0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
                                                0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00\};
  * Bit-manipulation functions defined by the MD5 algorithm
#define F(X, Y, Z) ((X & Y) | (~X & Z))
#define G(X, Y, Z) ((X & Z) | (Y & ~Z))
#define H(X, Y, Z) (X ^ Y ^ Z)
#define I(X, Y, Z) (Y \wedge (X \mid \sim Z))
/*
  * Rotates a 32-bit word left by n bits
  */
uint32 t rotateLeft(uint32 t x, uint32 t n){
       return (x << n) | (x >> (32 - n));
  * Initialize a context
void md5Init(MD5Context *ctx){
       ctx->size = (uint64 t)0;
       ctx->buffer[0] = (uint32 t)A;
       ctx->buffer[1] = (uint32 t)B;
       ctx->buffer[2] = (uint32 t)C;
```

```
ctx->buffer[3] = (uint32 t)D;
* Add some amount of input to the context
* If the input fills out a block of 512 bits, apply the algorithm (md5Step)
* and save the result in the buffer. Also updates the overall size.
void md5Update(MD5Context *ctx, uint8 t *input buffer, size t input len){
  uint32 t input[16];
  unsigned int offset = ctx->size % 64;
  ctx->size += (uint64 t)input len;
  // Copy each byte in input buffer into the next space in our context input
  for(unsigned int i = 0; i < input len; ++i)
     ctx->input[offset++] = (uint8 t)*(input buffer + i);
    // If we've filled our context input, copy it into our local array input
    // then reset the offset to 0 and fill in a new buffer.
    // Every time we fill out a chunk, we run it through the algorithm
    // to enable some back and forth between cpu and i/o
    if(offset \% 64 == 0)
       for(unsigned int j = 0; j < 16; ++j)
         // Convert to little-endian
         // The local variable 'input' our 512-bit chunk separated into 32-bit
words
         // we can use in calculations
         input[i] = (uint32 \ t)(ctx->input[(i * 4) + 3]) << 24
                 (uint32 t)(ctx->input[(i*4)+2]) << 16
                 (uint32 t)(ctx->input[(j*4)+1]) << 8
                 (uint32 t)(ctx->input[(i*4)]);
       md5Step(ctx->buffer, input);
       offset = 0;
* Pad the current input to get to 448 bytes, append the size in bits to the very
end,
```

```
* and save the result of the final iteration into digest.
void md5Finalize(MD5Context *ctx){
  uint32 t input[16];
  unsigned int offset = ctx->size % 64:
  unsigned int padding length = offset < 56? 56 - offset : (56 + 64) - offset;
  // Fill in the padding and undo the changes to size that resulted from the
update
  md5Update(ctx, PADDING, padding length);
  ctx->size -= (uint64 t)padding length;
  // Do a final update (internal to this function)
  // Last two 32-bit words are the two halves of the size (converted from
bytes to bits)
  for(unsigned int j = 0; j < 14; ++j)
     input[i] = (uint32 t)(ctx->input[(i * 4) + 3]) << 24
           (uint32 t)(ctx->input[(j*4)+2]) << 16
           (uint32 t)(ctx->input[(i*4)+1]) << 8
           (uint32 t)(ctx->input[(i*4)]);
  input[14] = (uint32 t)(ctx->size * 8);
  input[15] = (uint32 t)((ctx->size * 8) >> 32);
  md5Step(ctx->buffer, input);
  // Move the result into digest (convert from little-endian)
  for(unsigned int i = 0; i < 4; ++i)
     ctx->digest[(i * 4) + 0] = (uint8 t)((ctx->buffer[i] & 0x000000FF));
    ctx->digest[(i*4)+1] = (uint8 t)((ctx->buffer[i] & 0x0000FF00) >>
8);
     ctx->digest[(i * 4) + 2] = (uint8 t)((ctx->buffer[i] & 0x00FF0000) >>
16);
     ctx->digest[(i * 4) + 3] = (uint8 t)((ctx->buffer[i] & 0xFF000000) >>
24);
* Step on 512 bits of input with the main MD5 algorithm.
void md5Step(uint32 t *buffer, uint32 t *input){
```

```
uint32 t AA = buffer[0];
uint32 t BB = buffer[1];
uint32 t CC = buffer[2];
uint32 t DD = buffer[3];
uint32 t E;
unsigned int j;
for(unsigned int i = 0; i < 64; ++i)
  switch(i / 16){
     case 0:
       E = F(BB, CC, DD);
       j = i;
       break;
     case 1:
       E = G(BB, CC, DD);
       j = ((i * 5) + 1) \% 16;
       break;
     case 2:
       E = H(BB, CC, DD);
       j = ((i * 3) + 5) \% 16;
       break;
     default:
       E = I(BB, CC, DD);
       j = (i * 7) \% 16;
       break;
  }
  uint32 t temp = DD;
  DD = CC;
  CC = BB;
  BB = BB + rotateLeft(AA + E + K[i] + input[i], S[i]);
  AA = temp;
}
buffer[0] += AA;
buffer[1] += BB;
buffer[2] += CC;
buffer[3] += DD;
```

```
* Functions that run the algorithm on the provided input and put the digest
into result.
* result should be able to store 16 bytes.
*/
void md5String(char *input, uint8 t *result){
  MD5Context ctx;
  md5Init(&ctx);
  md5Update(&ctx, (uint8 t *)input, strlen(input));
  md5Finalize(&ctx);
  memcpy(result, ctx.digest, 16);
void md5File(FILE *file, uint8 t *result){
  char *input buffer = malloc(1024);
  size t input size = 0;
  MD5Context ctx;
  md5Init(&ctx);
  while((input size = fread(input buffer, 1, 1024, file)) > 0){
    md5Update(&ctx, (uint8 t*)input buffer, input size);
  md5Finalize(&ctx);
  free(input buffer);
  memcpy(result, ctx.digest, 16);
```

sha256.c

```
* FIPS-180-2 compliant SHA-256 implementation
* Copyright (C) 2001-2003 Christophe Devine
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
```

```
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA
*/
#include <string.h>
#include "sha256.h"
#define GET UINT32(n,b,i)
  (n) = ((uint32) (b)[(i)] << 24)
    ((uint32) (b)[(i) + 1] << 16)
    ((uint32)(b)[(i) + 2] << 8)
    ((uint32)(b)[(i) + 3]
#define PUT UINT32(n,b,i)
  (b)[(i)] = (uint8) ((n) >> 24);
  (b)[(i) + 1] = (uint8) ((n) >> 16);
  (b)[(i) + 2] = (uint8) ((n) >> 8);
  (b)[(i) + 3] = (uint8) ((n));
void sha256 init( sha256 context *ctx )
  ctx->total[0] = 0;
  ctx->total[1] = 0;
  ctx->state[0] = 0x6A09E667;
  ctx->state[1] = 0xBB67AE85;
  ctx->state[2] = 0x3C6EF372;
  ctx->state[3] = 0xA54FF53A;
```

```
ctx->state[4] = 0x510E527F;
  ctx->state[5] = 0x9B05688C;
  ctx->state[6] = 0x1F83D9AB;
  ctx->state[7] = 0x5BE0CD19;
void sha256 process( sha256 context *ctx, uint8 data[64])
  uint32 temp1, temp2, W[64];
  uint32 A, B, C, D, E, F, G, H;
  for (int i = 0; i < 16; ++i) {
      GET UINT32( W[i], data, i * 4);
#define SHR(x,n) ((x & 0xFFFFFFFF) >> n)
#define ROTR(x,n) (SHR(x,n) | (x \le (32 - n)))
#define S0(x) (ROTR(x, 7) ^{\land} ROTR(x, 18) ^{\land} SHR(x, 3))
#define S1(x) (ROTR(x,17) ^{\land} ROTR(x,19) ^{\land} SHR(x,10))
#define S2(x) (ROTR(x, 2) ^{\land} ROTR(x,13) ^{\land} ROTR(x,22))
#define S3(x) (ROTR(x, 6) ^{\land} ROTR(x,11) ^{\land} ROTR(x,25))
#define F0(x,y,z) ((x & y) | (z & (x | y)))
#define F1(x,y,z) (z^{(x & (y^{(z)}))}
#define R(t)
  W[t] = S1(W[t - 2]) + W[t - 7] +
       S0(W[t-15]) + W[t-16]
#define P(a,b,c,d,e,f,g,h,x,K)
  temp1 = h + S3(e) + F1(e,f,g) + K + x;
  temp2 = S2(a) + F0(a,b,c);
  d += temp1; h = temp1 + temp2;
  A = ctx - state[0];
      B = ctx - state[1];
```

```
C = ctx - state[2];
D = ctx->state[3];
E = ctx->state[4];
F = ctx->state[5];
G = ctx - state[6];
H = ctx - state[7];
P(A, B, C, D, E, F, G, H, W[0], 0x428A2F98);
P(H, A, B, C, D, E, F, G, W[1], 0x71374491);
P(G, H, A, B, C, D, E, F, W[2], 0xB5C0FBCF);
P(F, G, H, A, B, C, D, E, W[3], 0xE9B5DBA5);
P(E, F, G, H, A, B, C, D, W[4], 0x3956C25B);
P(D, E, F, G, H, A, B, C, W[5], 0x59F111F1);
P(C, D, E, F, G, H, A, B, W[6], 0x923F82A4);
P(B, C, D, E, F, G, H, A, W[7], 0xAB1C5ED5);
P(A, B, C, D, E, F, G, H, W[8], 0xD807AA98);
P(H, A, B, C, D, E, F, G, W[9], 0x12835B01);
P(G, H, A, B, C, D, E, F, W[10], 0x243185BE);
P(F, G, H, A, B, C, D, E, W[11], 0x550C7DC3);
P(E, F, G, H, A, B, C, D, W[12], 0x72BE5D74);
P(D, E, F, G, H, A, B, C, W[13], 0x80DEB1FE);
P(C, D, E, F, G, H, A, B, W[14], 0x9BDC06A7);
P(B, C, D, E, F, G, H, A, W[15], 0xC19BF174);
P(A, B, C, D, E, F, G, H, R(16), 0xE49B69C1);
P(H, A, B, C, D, E, F, G, R(17), 0xEFBE4786);
P(G, H, A, B, C, D, E, F, R(18), 0x0FC19DC6);
P(F, G, H, A, B, C, D, E, R(19), 0x240CA1CC);
P(E, F, G, H, A, B, C, D, R(20), 0x2DE92C6F);
P(D, E, F, G, H, A, B, C, R(21), 0x4A7484AA);
P(C, D, E, F, G, H, A, B, R(22), 0x5CB0A9DC);
P(B, C, D, E, F, G, H, A, R(23), 0x76F988DA);
P(A, B, C, D, E, F, G, H, R(24), 0x983E5152);
P(H, A, B, C, D, E, F, G, R(25), 0xA831C66D);
P(G, H, A, B, C, D, E, F, R(26), 0xB00327C8);
P(F, G, H, A, B, C, D, E, R(27), 0xBF597FC7);
P(E, F, G, H, A, B, C, D, R(28), 0xC6E00BF3);
P(D, E, F, G, H, A, B, C, R(29), 0xD5A79147);
P(C, D, E, F, G, H, A, B, R(30), 0x06CA6351);
P(B, C, D, E, F, G, H, A, R(31), 0x14292967);
P(A, B, C, D, E, F, G, H, R(32), 0x27B70A85);
P(H, A, B, C, D, E, F, G, R(33), 0x2E1B2138);
P(G, H, A, B, C, D, E, F, R(34), 0x4D2C6DFC);
```

```
P(F, G, H, A, B, C, D, E, R(35), 0x53380D13);
     P(E, F, G, H, A, B, C, D, R(36), 0x650A7354);
     P(D, E, F, G, H, A, B, C, R(37), 0x766A0ABB);
     P(C, D, E, F, G, H, A, B, R(38), 0x81C2C92E);
     P(B, C, D, E, F, G, H, A, R(39), 0x92722C85);
     P(A, B, C, D, E, F, G, H, R(40), 0xA2BFE8A1);
     P(H, A, B, C, D, E, F, G, R(41), 0xA81A664B);
     P(G, H, A, B, C, D, E, F, R(42), 0xC24B8B70);
     P(F, G, H, A, B, C, D, E, R(43), 0xC76C51A3);
     P(E, F, G, H, A, B, C, D, R(44), 0xD192E819);
     P(D, E, F, G, H, A, B, C, R(45), 0xD6990624);
     P(C, D, E, F, G, H, A, B, R(46), 0xF40E3585);
     P(B, C, D, E, F, G, H, A, R(47), 0x106AA070);
     P(A, B, C, D, E, F, G, H, R(48), 0x19A4C116);
     P(H, A, B, C, D, E, F, G, R(49), 0x1E376C08);
     P(G, H, A, B, C, D, E, F, R(50), 0x2748774C);
     P(F, G, H, A, B, C, D, E, R(51), 0x34B0BCB5);
     P(E, F, G, H, A, B, C, D, R(52), 0x391C0CB3);
     P(D, E, F, G, H, A, B, C, R(53), 0x4ED8AA4A);
     P(C, D, E, F, G, H, A, B, R(54), 0x5B9CCA4F);
     P(B, C, D, E, F, G, H, A, R(55), 0x682E6FF3);
     P(A, B, C, D, E, F, G, H, R(56), 0x748F82EE);
     P(H, A, B, C, D, E, F, G, R(57), 0x78A5636F);
     P(G, H, A, B, C, D, E, F, R(58), 0x84C87814);
     P(F, G, H, A, B, C, D, E, R(59), 0x8CC70208);
     P(E, F, G, H, A, B, C, D, R(60), 0x90BEFFFA);
     P(D, E, F, G, H, A, B, C, R(61), 0xA4506CEB);
     P(C, D, E, F, G, H, A, B, R(62), 0xBEF9A3F7);
     P(B, C, D, E, F, G, H, A, R(63), 0xC67178F2);
     ctx->state[0] += A;
      ctx->state[1] += B;
     ctx->state[2] += C;
      ctx->state[3] += D;
      ctx->state[4] += E;
      ctx->state[5] += F;
     ctx->state[6] += G;
      ctx->state[7] += H;
void sha256 update( sha256 context *ctx, uint8 *input, uint32 length )
```

```
uint32 left, fill;
 if(!length) return;
  left = ctx - total[0] & 0x3F;
  fill = 64 - left;
  ctx->total[0] += length;
 ctx->total[0] &= 0xFFFFFFF;
  if (ctx->total[0] < length)
    ctx->total[1]++;
  if( left && length >= fill )
    memcpy( (void *) (ctx->buffer + left),
        (void *) input, fill );
    sha256 process(ctx, ctx->buffer);
    length -= fill;
    input += fill;
    left = 0;
 while (length \geq = 64)
    sha256 process(ctx, input);
    length -= 64;
    input += 64;
 if(length)
    memcpy( (void *) (ctx->buffer + left),
        (void *) input, length );
static uint8 sha256 padding[64] =
```

```
void sha256 finish( sha256 context *ctx, uint8 digest[32] )
 uint32 last, padn;
  uint32 high, low;
  uint8 msglen[8];
  high = (ctx->total[0] >> 29)
    |(\text{ctx->total}[1] << 3);
  low = (ctx->total[0] << 3);
  PUT UINT32( high, msglen, 0 );
  PUT UINT32(low, msglen, 4);
  last = ctx - total[0] & 0x3F;
  padn = (last < 56)? (56 - last): (120 - last);
  sha256 update(ctx, sha256 padding, padn);
  sha256 update(ctx, msglen, 8);
  for (int i = 0; i < 8; ++i) {
     PUT UINT32(ctx->state[i], digest, i * 4);
```

## Приложение Б

Перечень элементов На 2 листах