# Dokumentation Rechnerarchitekturen Praktikum

# PIC16F8X Simulator To do:

Gui sreenshott

Übersicht was Programm kann

Klassendiagramm ok

Struktur

Einzelne befehle

pAP befehl

code schnipsel

fazit

Stefan Lehmann Rechnerarchitekturen Florian Grunwald, Niklas Studer Angewandte Informatik

3. Semester


# Inhaltsverzeichnis

2	Funl	ktionenktionen	3
3		rinterface	
4	Stru	ktur	5
5	Klas	sendiagrammsendiagramm	e
6		grammdecoder	
7		rekte Adressierung	
8		ehle	
8	3.1	Rechenbefehle	g
8	3.2	Logische Befehle	
8	3.3	Sprungbefehle	
8	3.4	Bitbefehle	
9	Fazi	t	

## 2 Funktionen

- 1. Die einfachen Literalbefehle, MOVLW, ADDLW, SUBLW funktionieren
- 2. MOVWF, MOVF, ADDWF, SUBWF (incl. Bankumschaltung)
- 3. Indirekte Adressierung mit Befehlen aus Programm 2
- 4. BSF, BCF (direkt und indirekt)
- 5. BTFSC und BTFSS (direkt und indirekt)
- 6. CALL, GOTO (vereinfacht, ohne Rücksicht auf PCLATH)
- 7. CALL, GOTO & Operationen auf PCL mit Berücksichtigung von PCLATH
- 8. Port- und Trisregister incl. Visualisierung
- 9. Timerfunktion mit Berücksichtigung der Bits im OPTION-Register
- 10. Interrupt für Timer 0
- 11. Interrupt für RBO (INT) und RB4 RB7
- 12. Stimulation der I/O-Pins per Maus (Toggle-Funktion)
- 13. Markieren des aktuellen (nächsten) Befehls im LST-Fenster

## 3 Userinterface



1. Step Button: Führt den nächsten Befehl aus

Start Button. Startet die Automatische Befehlsausführung
 Stop Button: Stoppt die Automatische Befehlsausführung

Reset Button: Resettet den Microcontroller
 File Menü: Öffnet eine neue LST Datei
 Speed Slider: Einstellung der Geschwindigkeit


Register Tabelle: Zeigt die Einzelnen Register im Microcontroller an (Hex & Bits)
 Quellcode Tabelle: Zeigt den Inhalt des LST Fiels an mit Zeiger auf den nächsten Befehl

W-Register: Zeigt den Inhalt des W-Registers an
 Port A: Checkboxen als Input für den Port A
 Port B: Checkboxen als Input für den Port B


12. Runtime: Zeigt die aktuelle Reale Zeit seit Programstart an

13. About: Zeigt Dokumentation als PDF an

# 4 Struktur



# 5 Klassendiagramm



# 6 Programmdecoder

Der Programm Decoder wurde bei uns in einem Switch Case in der Klasse Microcontroller realisiert. Der Binärcode wird zuerst in die 4 Grund Befehlsarten aufgeteilt. In den jeweiligen Befehlsarten wird der Binärcode jeweils nochmal durch ein Switch analysiert.

```
switch (Binärcode & 0x3000) {
               0x0000: // 00 Befehle
                      switch ((Binärcode & 0x0F00)) {
                      0x0700: // ADDWF, 0x0500: // ANDWF, 0x0900: // COMF
                      0x0300: // DECF, 0x0B00: // DECFSZ, 0x0A00: // INCF
                      0x0F00: // INCFSZ, 0x0400: // IORWF, 0x0800: // MOVF
                      0x0D00: // RLF, 0x0C00: // RRF, 0x0200: // SUBWF
                      0x0E00: // SWAPF, 0x0600: // XORWF
                      0x0100: // CLRF //CLRW
                              if ((Binärcode & 0x3FFF) == 0x0100) {
                                      // CLRW
                              } else {
                                      // CLRF
                              }
                      0x0000: // MOVWF //NOP //CLRWDT //RETFILE //RETURN //SLEEP
                              switch ((Binärcode & 0x00FF)) {
                              0x0000: // NOP, 0x0064: // CLRWDT, 0x0009: // RETFIE
                              0x0008: // RETURN, 0x0063: // SLEEP, default: // MOVWF
               0x1000: // 01 Befehle
                      switch (Binärcode & 0x0C00) {
                      0x0000: // BCF, 0x0400: // BSF, 0x0800: // BTFSC, 0x0C00: // BTFSS
               0x2000: // 10 Befehle
                      if ((Binärcode & 0x0800) > 0) {
                              // GOTO} else { // call
               0x3000: // 11 Befehle
                      switch (Binärcode & 0x0F00) {
                      0x0E00: // ADDLW,0x0900: // ANDLW, 0x0800: // IORLW, 0x0000: //
                      MOVLW, 0x0C00: // SUBLW, 0x0A00: // XORLW, 0x0400: // retLW
```

# 7 Indirekte Adressierung

In der Methode readRAM() wird jedes Mal wenn auf den RAM Speicher zugegriffen wird geprüft ob der Zugriff auf das Indirekt Register(Adresse 0x00) erfolgt. Erfolgt ein Zugriff, wird der Wert aus dem FSR Register zurückgegeben.

```
public int readRAM(int address) {
    if(address == 0) {
        return this.mainMemory[this.mainMemory[4]];
    }else {
        if((this.mainMemory[3] & (1<<5)) > 1) {
            if(address == 0 || address == 2 || address == 3 || address == 4 || address == 10 || address == 11) {
                return this.mainMemory[address];
        }else {
                return this.mainMemory[address+128];
        }
    }else {
            return this.mainMemory[address];
    }
}
```

## 8 Befehle

#### 8.1 Rechenbefehle

Am Beispiel addWF:

```
public void addWf(int value) {
     int temp = this.memory.readRAM(value & 0x7F);
     temp += this.memory.readWREG();
     if(temp > 255) { //set Carry Bit
        this.memory.writeRAM(STATUS, this.memory.readRAM(STATUS) | 0x01);
     }else{
         this.memory.writeRAM(STATUS, this.memory.readRAM(STATUS) & 0xFE);
     // set DC
     if(15 < ((this.memory.readWREG() & 0x0F)+(this.memory.readRAM(value & 0x7F) & 0x0F))) {
         this.memory.writeRAM(STATUS, this.memory.readRAM(STATUS) | 0x02);
     }else{
         this.memory.writeRAM(STATUS, this.memory.readRAM(STATUS) & 0xFD);
     if(temp == 0) { //set Zero Bit
             this.memory.writeRAM(STATUS, this.memory.readRAM(STATUS) | 0x04);
         }else{
             this.memory.writeRAM(STATUS, this.memory.readRAM(STATUS) & 0xFB);
     if((value & 0x80) > 0) {
         this.memory.writeRAM(value & 0x7F, temp & 0xFF);
     }else {
         this.memory.writeWREG(temp & 0xFF);
}
```

#### 8.2 Logische Befehle

Am Beispiel ioWf:

```
public void ioWf(int value) {
    int temp = this.memory.readRAM(value & 0x7F) | this.memory.readWREG();
    if(temp == 0) {
        this.memory.writeRAM(STATUS, this.memory.readRAM(STATUS) | 0x04);
    }else{
        this.memory.writeRAM(STATUS, this.memory.readRAM(STATUS) & 0xFB);
    if((value & 0x80) > 0) {
        this.memory.writeRAM(value & 0x7F, temp & 0xFF);
    }else {
        this.memory.writeWREG(temp & 0xFF);
    }
}
```

#### 8.3 Sprungbefehle

Am Beispiel Call

```
public void call(int address) {
    this.memory.push((this.memory.getPcHigh() << 8) + this.memory.read(PCL));
    this.memory.write(PCL,address & 0xFF);
    this.memory.setPcHigh(address>>8);
}
```

#### 8.4 Bitbefehle

#### Am Beispiel btFSC:

Der Übergebene Wert wird um sieben nach Links geschiftet um die Bit Position zu speichern. Die Adresse entspricht den hinteren Bits des übergebenen Wertes. Mit der logischen AND der Maske 0x7F werden die Bits extrahiert. Es wird geprüft ob das Bit an der Stelle der Bit Position gesetzt ist indem die Adresse mit dem logischen AND des Wertes eins um die Entsprechende Bitposition geschiftet wird. Sollte dies gleich Null sein wird der Programzähler um eins erhöht.

```
public void btFSC(int value) {
    int bitPosition = value >> 7;
    int address = value & 0x7F;
    if(0 == (this.memory.readRAM(address) & (0x1 << bitPosition))){
        this.memory.write(PCL, this.memory.readRAM(PCL)+1);
    }
}</pre>
```

# 9 Fazit