УДК 621.039.534.6: 536.24

О НЕОБХОДИМОЙ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ РЕАКТОРОВ ТИПА БН

Ю.С. Юрьев, И.Т. Афанасьева

ГНЦ РФ-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, г. Обнинск



Получены выражения для расчета отклонений температуры твэлов БН вследствие неопределенности свойств теплоносителя. С помощью дисперсионной методики проведена сравнительная оценка вклада разных составляющих отклонений. Сделан вывод о важности геометрических допусков твэлов, отклонений мощности реактора, теплоемкости и плотности теплоносителя.

ВВЕДЕНИЕ

На разной стадии проектов ЯЭУ с ЖМТ при теплогидравлических расчетах используются значения свойств ЖМ. Эти свойства определяются экспериментальным путем с применением расчетных методов химической термодинамики и физической химии. Они представляются в виде таблиц, графиков и формул и размещаются также в соответствующих блоках расчетных кодов [1, 2]. Вопрос о точности этих исходных данных часто не стоит, поскольку опыт расчетов и проектирования реакторов с ЖМТ показывает ее практическую достаточность.

Однако для объектов новой техники целесообразно представить расчетную оценку необходимой точности этих данных. Понятие необходимой точности связано с влиянием отклонений исходных данных на конечный проектный результат: максимальную температуру стенки твэла, запас до кризиса теплоотдачи и пр. Если выявляется сильное влияние «случайных» отклонений параметров на проектные характеристики, то определяются пределы (допуски) этих параметров и оценивается необходимая точность определения проектных параметров [3, 4]. За пределами необходимой точности конструктор реактора может получить расчетный перегрев твэлов, наступление кризиса теплоотдачи и прочие нежелательные события.

К теплофизическим параметрам ЖМТ относятся

- плотность ρ, кг/м³;
- теплопроводность λ, Вт/м К;
- теплоемкость С_p, Дж/кг К;
- вязкость v, M^2/c .

Ясно, что они действуют в поле других параметров:

- мощности реактора N, Вт;
- конструктивного гидравлического диаметра канала активной зоны $d_{\rm r}$, м.

В первом приближении желательно, чтобы отклонения (неопределенности) $\delta \rho$, $\delta \lambda$, δC_p , $\delta \nu$ были таковы, чтобы их влияние не превышало влияния отклонений δN и δd_r , которые известны из опыта физического расчета и конструктивных проработок.

Конструкция твэлов, ТВС и реакторов с ЖМТ представлена в [3, 5].

Различия скоростей в разных каналах ТВС

Из условия параллельного включения каналов ТВС $\Delta p_1 = \Delta p_2$ следует, что

$$\xi_1 \frac{L}{d_{\Gamma_1}} \rho \frac{w_1^2}{2} = \xi_2 \frac{L}{d_{\Gamma_2}} \rho \frac{w_2^2}{2}$$
,

откуда

$$\frac{\delta w}{w} = \frac{1}{2} \left(-\frac{\delta \xi}{\xi} + \frac{\delta d_{\Gamma}}{d_{\Gamma}} - \frac{\delta \rho}{\rho} \right).$$

Принимая закон трения в форме [3]

$$\xi = 0.316 \left(\frac{v}{wd_{\Gamma}} \right)^n$$

получим

$$\frac{\delta w}{w} = -\left(\frac{n}{2-n}\right)\frac{\delta v}{v} + \frac{(1+n)}{(2-n)}\frac{\delta d_{\Gamma}}{d_{\Gamma}} - \frac{1}{(2-n)}\frac{\delta \rho}{\rho}.$$
 (1)

Таким образом, из решения гидравлической задачи следует, что отклонение скорости теплоносителя в каналах ТВС прямо пропорционально отклонению гидравлического диаметра и обратно пропорционально отклонениям вязкости и плотности теплоносителя.

Подогрев теплоносителя

Из уравнения баланса тепла $T_f - T_{f0} = N / GC_p$, где $G = w \rho F$ – расход, кг/с, следует

$$\frac{\delta(T_f - T_{f0})}{(T_f - T_{f0})} = \frac{\delta N}{N} - \frac{\delta \rho}{\rho} - \frac{\delta w}{w} - \frac{\delta F}{F} - \frac{\delta C_p}{C_p}. \tag{2}$$

Перепад температуры «стенка - жидкость»

$$\frac{\delta(T_w - T_f)}{(T_w - T_f)} = \frac{\delta N}{N} - \frac{\delta \alpha}{\alpha},$$

где α — коэффициент теплоотдачи, Вт/м²К, который определяется из критериального выражения Nu = APe m , где Nu = $\alpha d_{\rm r}/\lambda$ — число Нуссельта, Pe = $wd_{\rm r}/a$ = $wd_{\rm r}\rho C_p/\lambda$ — число Пекле.

Выполняя стандартные преобразования, получим

$$\frac{\delta(T_{w} - T_{f})}{(T_{w} - T_{f})} = \frac{\delta N}{N} - (1 - m)K_{\phi} \frac{\delta \lambda}{\lambda} + (1 - m)\frac{\delta d_{\Gamma}}{d_{\Gamma}} - m\frac{\delta w}{w} - m\frac{\delta \rho}{\rho} - m\frac{\delta C_{\rho}}{C_{\rho}}, \tag{3}$$

где K_{ϕ} – коэффициент, учитывающий дополнительный перегрев стенки твэла за счет окружной неравномерности температуры оболочки.

Исходная формула

Получается комбинацией формул (1), (2), (3) и выражает зависимость отклонений температуры стенки твэла от отклонений всех перечисленных выше параметров:

$$\frac{\delta(T_{w} - T_{f0})}{(T_{w} - T_{f0})} = \frac{\delta N}{N} - A_{\lambda} \left(\frac{\delta \lambda}{\lambda}\right) - A_{\zeta} \left(\frac{\delta C_{p}}{C_{p}}\right) + A_{\nu} \left(\frac{\delta \nu}{\nu}\right) - A_{\rho} \left(\frac{\delta \rho}{\rho}\right) - A_{d\Gamma} \left(\frac{\delta d_{\Gamma}}{d_{\Gamma}}\right), \quad (4)$$

где функции влияния

$$\begin{split} A_{\lambda} &= (1-m)K_{\phi}(\Delta T_{\alpha} / \Delta T_{w}), \\ A_{C} &= m(\Delta T_{\alpha} / \Delta T_{w}) + (\Delta T_{f} / \Delta T_{w}), \\ A_{v} &= n / (2-n)(m\Delta T_{\alpha} / \Delta T_{w} + \Delta T_{f} / \Delta T_{w}), \\ A_{p} &= (1-n) / (2-n)(m\Delta T_{\alpha} / \Delta T_{w} + \Delta T_{f} / \Delta T_{w}), \\ A_{d\Gamma} &= \left[(1+n) / (2-n) \right] (m\Delta T_{\alpha} / \Delta T_{w} + \Delta T_{f} / \Delta T_{w}) + \Delta T_{f} / \Delta T_{w} - (1-m)\Delta T_{\alpha} / \Delta T_{w}, \end{split}$$

где ΔT_f – номинальное значение подогрева теплоносителя в ТВС, °С; ΔT_α – номинальный температурный напор «стенка-жидкость», °С (для реакторов БН – в выходном сечении ТВС); $\Delta T_w = (\Delta T_\alpha + \Delta T_f)$.

Функции влияния содержат отношения ($\Delta T_{\alpha}/\Delta T_{w}$), ($\Delta T_{f}/\Delta T_{w}$), которые характеризуют особенности ТВС и далее считаются постоянными.

Применение дисперсионной методики

Будем считать, что величины δN , $\delta \rho$, $\delta \lambda$, $\delta \mathcal{C}_p$, $\delta \nu$, δd_r — независимые и случайные. Тогда по теореме суммы дисперсий получим

$$\sigma_{T_W}^2 = \sigma_N^2 + A_\lambda^2 \sigma_\lambda^2 + A_\zeta^2 \sigma_\zeta^2 + A_V^2 \sigma_V^2 + A_o^2 \sigma_o^2 + A_{d\Gamma}^2 \sigma_{d\Gamma}^2,$$
 (5)

где σ_i – среднеквадратичное отклонение i-той величины.

Для дальнейшего анализа будем полагать, что вклад всех шести случайных величин в конечный результат равноценен:

$$\sigma_N^2 = A_\lambda^2 \sigma_\lambda^2 = A_\zeta^2 \sigma_\zeta^2 = \dots$$

$$\sigma_N = A_\lambda \sigma_\lambda = A_\zeta \sigma_\zeta = \dots$$

Среднеквадратичное отклонение мощности ТВС будем считать известным и отнесем именно к нему все остальные:

$$\frac{\sigma_{\lambda}}{\sigma_{N}} = \frac{1}{A_{\lambda}}; \quad \frac{\sigma_{c}}{\sigma_{N}} = \frac{1}{A_{c}}; \quad \frac{\sigma_{v}}{\sigma_{N}} = \frac{1}{A_{v}}; \quad \frac{\sigma_{\rho}}{\sigma_{N}} = \frac{1}{A_{\rho}}; \quad \frac{\sigma_{d\Gamma}}{\sigma_{N}} = \frac{1}{A_{d\Gamma}}.$$
 (6)

Если эти равенства выполняются, то вклад отклонений всех этих величин на результат (T_w) будет одинаков.

Сравнивая паспортные отклонения свойств с полученными, можно судить о достаточности точности исходных величин для теплогидравлических расчетов реакторов.

Пример

Положим (реактор типа БН): m=0.8; n=0.25; $\Delta T_{\alpha}=25^{\circ}\text{C}$; $\Delta T_{f}=250^{\circ}\text{C}$; $\Delta T_{w}=275^{\circ}\text{C}$; $K_{\phi}=1$.

Тогда $A_{\lambda}=0.02;~A_{\mathcal{C}}=0.98;~A_{\nu}=0.14;~A_{\rho}=0.42;~A_{dr}=1.39$.

Откуда получаем ряд:

 $\frac{\sigma_{d\Gamma}}{\sigma_{N}} = 0.72$ I место по влиянию на температуру твэла: отклонения геометрии

ТВС (d_r) должны быть меньше заданного отклонения мощности реактора;

 $\frac{\sigma_{\ell}}{\sigma_{_{\it{N}}}} \approx 1 \; {
m II} \;$ место по влиянию на температуру твэла, поскольку теплоемкость теплоносителя определяет подогрев, а он в реакторах БН велик;

 $\frac{\sigma_{_{p}}}{\sigma_{_{N}}}\approx$ 2,4 III место по влиянию на температуру твэла (по этой же причине);

 $\frac{\sigma_{_{V}}}{\sigma_{_{N}}} \approx 7.0 \; \text{IV}$ место по влиянию на температуру твэла, поскольку рассматривался турбулентный режим течения (m=0.8);

 $\frac{\sigma_{\lambda}}{\sigma_{N}}\approx$ 50 V место по влиянию на температуру твэла, т.к. величина $(\Delta T_{cc}/\Delta T_{f})$ в реакторах БН мала.

Уточненные расчеты могут быть проведены с использованием материалов [5-7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение дисперсионной методики к анализу влияния отклонений различных параметров на перегрев твэлов показало, что для реакторов типа БН особое внимание должно быть уделено контролю допусков на геометрические размеры твэлов и ТВС. Достаточно точными должны быть значения теплоемкости и плотности ЖМТ. Требования к точности коэффициентов вязкости и теплопроводности могут быть менее высокими.

Литература

- 1. Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. Справочник. М.: Атомиздат, 1968.
- 2. *Кириллов П.Л., Терентьева М.И.*, Денискина Н.Б. Теплофизические свойства материалов ядерной техники: Учебное пособие. Обнинск: ГНЦРФ-ФЭИ, 2005.
- 3. *Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П.* Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы). М.: Энергоатомиздат, 1990.
- 4. *Юрьев Ю.С.* Перегрев твэлов вследствие случайных отклонений параметров: Учебное пособие. Обнинск: ИАТЭ, 1989.
- 5. Жуков A.В., Сорокин A.П., Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С. и ∂р. Методические указания и рекомендации по теплогидравлическому расчету активных зон быстрых реакторов. PTM-1604.008-88. Обнинск: ΦЭИ, 1988.
- 6. Курбатов И.М., Тихомиров Б.Б. Расчет случайных отклонений температур в активной зоне реактора/Препринт ФЭИ-1090. Обнинск, 1980.
- 7. Тихомиров Б.Б., Савицкая Л.В. Анализ закона распределения температуры оболочки твэлов быстрых реакторов/Препринт ФЭИ-3097. Обнинск, 2007.

Поступила в редакцию 9.10.2008