

# **PORTFOLIO**

SYSTÈMES EMBARQUÉS ET INDUSTRIE 4.0



Professeur : E.Costa Haute-école : EPHEC-ISAT

# Table des matières

In	troduction	3
1)	TP1_BUSCAN	4
	Objectif du TP	4
	Introduction	4
	Code source avec commentaires	6
	Analyse du code source	9
	Lien software hardware	11
	Conclusion	11
2)	TP2_Webserver	11
	Objectif du TP	11
	Introduction	12
	Postman	12
	Web socket	15
	LITTLEFS	17
	Langages de programmation utilisés	19
	HTML	19
	JAVASCRIPT	19
	CSS	19
	C++	19
	Code source avec commentaires	19
	Analyse du code source	23
	Déclaration des variables globales et des objets de classes	23
	Fonction Setup	23
	Fonctions	24
	Fonction Loop	24
	Lien software hardware	25
	Conclusion	25
3)	TP3_Google_Sheet	28
	Objectif du TP	28
	Introduction	28
	Google Sheets	28
	PowerBI Desktop	28
	Postman	29

Code source avec commentaires	30
Analyse du code source	33
Lien software hardware	34
Conclusion	34
4) TP4_Adafruit_lo	36
Objectif du TP	36
Introduction	36
PROTOCOLE MQTT	36
ADAFRUIT_IO	37
Feeds	37
Code source avec commentaires	37
Analyse du code source	40
Déclaration des données de connexion au wifi et à la plateforme adafruit IO	40
Déclaration des variables globales et des objets de classes	41
Initialisation des feeds	41
Fonctions des réceptions et actualisation des données	41
Lien software hardware	42
Conclusion	42
Réalisation	43
5) TP5_Blynk	45
Objectif du TP	45
Introduction	46
Blynk	46
Code source avec commentaires	47
Analyse du code source	49
Connexion à la plateforme BLYNK	49
Déclaration des variables globales et des objets de classes	49
Fonctions des réceptions et actualisation des données	50
Lien software hardware	51
Conclusion	51
Réalisation	51
6) TP6_Nodered	52
Objectif du TP	52
Introduction	52
Node-Red	52
Docker	54

	MariaDB / MyPhPAdmin	. 54
	Mosquitto	. 55
	MQTTBOX	. 55
	Code source avec commentaires	. 55
	Analyse du code source	. 59
	Lien Hardware et Software	. 60
	Conclusion	. 60
7)	TP7_DualCore	. 61
	Objectif du TP	. 61
	Introduction	. 61
	Code source avec commentaires	. 63
	Analyse du code source	. 65
	Lien Software Hardware	. 66
	Conclusion	. 66
8)	TP8_Firebase	. 67
	Objectif du TP	. 67
	Introduction	. 67
	Firebase	. 67
	Code source avec commentaires	. 67
	Analyse du code source	. 72
	Lien Software Hardware	. 73
	Conclusion	. 74
Li	en Github :	. 74
Co	onclusion générale	. 74

# Introduction

Dans le cadre des cours de systèmes embarqués 2 et industrie 4.0, nous avons pu découvrir la puissance des microcontrôleurs 32 bits comme l'ESP32 pour travailler dans l'IOT (Internet Of Things). Nous allons vous présentez dans ce portfolio les 8 travaux pratiques qui nous on permit d'en apprendre plus sur le fonctionnement générale de tout cela, notamment à l'aide d'outils comme les Dashboards, les databases ou encore les serveurs. Ces différents outils sont très puissants pour faire interagir des composants Hardware avec des logiciels Software.

# 1) TP1 BUSCAN

# Objectif du TP

L'objectif de ce Tp est d'introduire le protocole de communication BUS CAN.

Pour ce Tp nous devrons implémenter.

- Un compteur avec deux boutons, pour l'incrémentation et la décrémentation de celui-ci.
- Un potentiomètre
- Un écran LCD

La valeur du compteur et du potentiomètre devra être envoyée via le protocole de communication.

Pour finir, les données reçues devront être affichées sur l'écran LCD avec la valeur du compteur et du potentiomètre.

# Introduction

# **CAN**

Un bus CAN (Controller Area Network) est un système de bus série qui a pour objectif de mettre en réseau plusieurs dispositifs intelligents. Ces bus sont souvent utilisés dans les industries. À l'aide d'un périphérique d'interface CAN, il est possible d'envoyer plusieurs données jusqu'à un certain nombre de participants et tout ceci de concert.


Le protocole de communication CAN BUS permet aussi de réduire le coût de l'installation car les participants seront connectés à un bus directement de manière propre et simple.

Voit image ci-dessous

Without CAN

I/O

Gevice



#### **Can Protocol**

Le protocole de communication CAN est un protocole d'accès multiple à détection de porteuse avec détection de collision et arbitrage sur la priorité des messages (CSMA/CD+AMP).

- CSMA- signifie que chaque nœud sur un bus doit attendre une période d'inactivité prescrite avant de tenter d'envoyer un message.
- CD- Collision détection.
- AMP- Arbitrage sur la priorité des messages.

#### **CAN FRAME**



- SOF (start-of-frame) bit- indique le commencement du message avec un logic 0 bit.
- ARBITRATION ID- identifie le message et indique la priorité du message. Les trames sont disponibles en deux formats : standard, qui utilise un ID d'arbitrage de 11 bits, et étendu, qui utilise un ID d'arbitrage de 29 bits.
- **IDE** permet de différencier les trames standards et étendues.
- RTR- sert à différencier une trame distante d'une trame de données. Un bit RTR dominant (logique 0) indique une trame de données. Un bit RTR récessif (logique 1) indique une trame distante.
- **DLC** indique le nombre d'octets que contient le champ de données.
- Data Field- contient de 0 à 8 octets de données.

- CRC- contient un code de contrôle de redondance cyclique de 15 bits et un bit de délimitation récessif. Le champ CRC est utilisé pour la détection d'erreur.
- ACK (ACKnowledgement) slot tout contrôleur CAN qui reçoit correctement le message envoie un bit ACK à la fin du message. Le nœud émetteur vérifie la présence du bit ACK sur le bus et retente la transmission si aucun accusé de réception n'est détecté.

#### Code source avec commentaires

```
unsigned char Can Init Flags, Can_Send_Flags, Can_Rcv_Flags; // can
 2 flags
 3 unsigned char Rx Data Len;
 4 received data length in bytes
 5 char RxTx Data[8];
                                                                   // can
 6 rx/tx data buffer
 7 char Msg Rcvd;
 8 reception flag
 9 const long ID 1st = 12111, ID 2nd = 3;
                                                                   // node
10 IDs
11 long Rx ID;
12 int BP1 = 0;
13 int C1 = 0; //bouton 1
14 int C rcpt = 0;
15 int BP2 = 0;
16 char buff envoi[8];
17 char buffR[2]; //bouton2
18 char buffLcd[8];
19 int yourpot = 0;
 20
21 // CANSPI module connections
22 sbit CanSpi CS at RCO bit;
23 sbit CanSpi CS Direction at TRISCO bit;
24 sbit CanSpi Rst at RC2 bit;
 25 sbit CanSpi Rst Direction at TRISC2 bit;
 26 // End CANSPI module connections
28 sbit LCD RS at RB4 bit; //connexion microcontroleur/lcd
29 sbit LCD EN at RB5 bit;
 30 sbit LCD D4 at RB0_bit;
 31 sbit LCD D5 at RB1 bit;
 32 sbit LCD D6 at RB2 bit;
 33 sbit LCD D7 at RB3 bit;
 34 sbit LCD RS Direction at TRISB4 bit;
 35 sbit LCD EN Direction at TRISB5 bit;
 36 sbit LCD D4 Direction at TRISBO bit;
 37 sbit LCD D5 Direction at TRISB1 bit;
 38 sbit LCD D6 Direction at TRISB2 bit;
 39 sbit LCD D7 Direction at TRISB3 bit;
 40
```

```
41 unsigned int valeur pot;
42 int Vitesse pot;
43 int memo ADC;
44
45 void LCD() {
       LCD Cmd ( LCD CLEAR);
46
       sprintf(buffLcd, "Tr %d,%04d", C1, valeur_pot);
47
48
       lcd out(1, 1,buffLcd);
49
       sprintf(buffLcd, "Re %d,%04d",C rcpt, yourpot);;
50
       lcd out(2, 1, buffLcd);
51 }
52
53 void Transmission() {
      buff envoi[0] = valeur pot >> 8;
      buff envoi[1] = valeur_pot & 0xFF;
55
56
      buff envoi[2] = C1;
      CANSPIWrite(ID 1st, buff envoi, 3, Can Send Flags);
57
58
      LCD();
59
      /*sprintf(buffLcd, "Tr %d, %04d", C1, valeur pot);
60
      lcd cmd( lcd clear);
      lcd_out(1, 1,buffLcd);*/
61
62 }
63 void Reception() {
     yourpot = RxTx Data[0] << 8;</pre>
65
      yourpot = yourpot | RxTx Data[1];
66
      C rcpt = RxTx Data[2];
67
      LCD();
      /*sprintf(buffLcd, "Re %d,%04d",C rcpt, yourpot);
68
69
      lcd cmd( lcd clear);
70
      lcd out(2, 1, buffLcd);*/
71
72
73 }
74
75
76 /*void ADC() {
77 valeur pot = ADC Read(0); //prise de la valeur du potentiometre
78 //Bcd2Dec(valeur pot); //prise de valeur sous forme de vitesse
79 Vitesse pot = valeur pot / 4;
80
   if (abs(memo ADC - Vitesse pot) > 30) {
   //sprintf(buff, "%04d, %04d", C1, Vitesse pot);
81
82
     //lcd out(1, 1, buff);
83
     //CANSPIWrite(ID 1st, buff, 3, Can Send Flags);
84
      //memo ADC = Vitesse pot;
85 }
86 } */
87
88 void Plus() {
89 if (Button(&PORTD, 0, 1, 1)) {
      BP1 = 1;
90
91 }
   if (BP1 & Button(&PORTD, 0, 1, 0)) {
93
     BP1 = 0;
94
      C1++;
95
      Transmission();
96 }
97 }
```

```
98 void Moins() {
99 if (Button(&PORTD, 1, 1, 1)) {
100 BP2 = 1;
101 }
102 if (BP2 & Button(&PORTD, 1, 1, 0)) {
103 BP2 = 0;
104
      C1--;
105 Transmission();
106 }
107 }
108
109 void main() {
110
111 ANSELC = 0;
112 ANSELA = 2;
113 ANSELB = 0;
114 TRISA.f1 = 1;
115 ANSELD = \mathbf{0};
116 TRISD.f0 = 1;
117 TRISD.f1 = 1; // Configure AN pins as digital I/O
118 //ANSELH = 0;
119
120 // clear PORTB
121 / TRISB = 0;
                                                                 // set
122 PORTB as output
123
124 Can Init Flags = 0; //
125 Can Send Flags = 0; // clear flags
126 Can Rcv Flags = 0; //
127
128 Can Send Flags = CANSPI TX PRIORITY 0 &
                                                               // form
129 value to be used
130
                     CANSPI TX XTD FRAME &
131 with CANSPIWrite
132
                     CANSPI TX NO RTR FRAME;
133
134 Can Init Flags = CANSPI CONFIG SAMPLE THRICE &
                                                              // Form
135 value to be used
136
                     CANSPI CONFIG PHSEG2 PRG ON &
                                                              // with
137 CANSPIInit
                     _CANSPI_CONFIG_XTD MSG &
138
                     _CANSPI_CONFIG DBL BUFFER ON &
139
                     _CANSPI_CONFIG VALID XTD MSG;
140
141
142
143 Lcd init();
144 Lcd Cmd( LCD CURSOR OFF); // Cursor off
145 lcd out(1,1,"TEST");
146 delay ms(1000);
147 SPI1 Init(); // initialize SPI1 module
148
149 CANSPIInitialize(3, 8, 3, 1, Can Init Flags);
150 // Initialize external CANSPI module
151 CANSPISetOperationMode ( CANSPI MODE CONFIG, OxFF);
152 // set CONFIGURATION mode
153 CANSPISetMask (CANSPI MASK B1, -1, CANSPI CONFIG XTD MSG);
154 // set all mask1 bits to ones
```

```
155 CANSPISetMask (CANSPI MASK B2, -1, CANSPI CONFIG XTD MSG);
156 // set all mask2 bits to ones
157 CANSPISetFilter (CANSPI FILTER B2 F4, ID 2nd,
158 CANSPI_CONFIG_XTD_MSG); // set id of filter B2 F4 to 2nd node ID
159
160 CANSPISetOperationMode ( CANSPI MODE NORMAL, 0xFF); // set NORMAL
161 mode
162 RxTx Data[0] = 9; // set initial data to be sent
163 CANSPIWrite(ID 1st, RxTx Data, 1, Can Send Flags); // send initial
164 message
165
166
167
168 while (1) { // endless loop
       Msg Rcvd = CANSPIRead(&Rx ID, RxTx Data, &Rx Data Len,
   &Can Rcv Flags);
       valeur pot = ADC Read(1); //prise de la valeur du potentiometre
       Plus();
       Moins();
       if ( Msg Rcvd) { //(Rx ID == ID 2nd) &&
          Reception();
         // send incremented data back
       }
       if (abs(memo ADC - valeur pot) > 50) {
         memo ADC = valeur pot;
         Transmission();
     }
```

# Analyse du code source

#### Déclaration des variables :

Nous commençons par déclarer les variables et les flags utilisés pour la réception des données avec la communication CAN.

Ces variables contiennent L'ID du participant avec lequel la communication devra s'établir, le compteur, le potentiomètre et pour finir la déclaration des pins du LCD.

#### Fonction main:

Cette fonction nous permet d'initialiser les variables, le sens des broches, les objets de classes et pour finir le paramétrage de la **trame CAN**.

#### Loop:

La fonction **loop** permet de recevoir des données avec la fonction **Reception()** et d'envoyer la valeur du potentiomètre lorsque la différence entre l'ancienne valeur et la valeur actuel est plus grande que 50 avec la fonction **Transmission()**.

Dans cette boucle, nous appellerons aussi la fonction Plus() et Moins().

# Fonction Réceptions :

Cette fonction permet de récupérer la valeur du potentiomètre et du compteur pour les stocker dans la variable «yourtpot » et «C\_rcpt». Ensuite, il sera affiché sur l'écran LCD grâce à la fonction LCD().


#### Fonction Transmission:

Cette fonction permet d'envoyer la valeur du potentiomètre et du compteur avec la fonction « CANSPIWrite(ID,BUFF,Taille,Flag) ».

#### Fonction LCD:

Cette fonction permet d'afficher de manière compact les informations sur le LCD grâce à la fonction « sprintf(buff,) » pour la mise en forme et « lcd\_out(ligne,colone)» pour l'affichage.

# Lien software hardware



# Conclusion

Le Tp CAN permet de prendre connaissance d'un autre type de protocole filaire qui pourrait nous être utile dans divers domaines. Dans ce Tp, nous avons su établir une communication avec 2 participants et envoyer des données d'un sens comme de l'autre.

# 2) TP2 Webserver

# Objectif du TP

Le but du TP est de créer un serveur local grâce à notre esp32.

Notre serveur local devra avoir :

- Une communication bidirectionnel en temps réel à l'aide d'un protocole websocket
- Une gestion des fichiers avec LITLLEFS
- Une page web

La valeur de la température, l'humidité et du bouton poussoir devront être affiché sur notre page web.

Une led devra s'allumer lorsqu'un client est connecté au serveur et s'éteindre si aucun client n'est connecté.

Nous devons aussi pouvoir allumer une led depuis un bouton se situant sur la page web.

Pour finir, l'état de la led, du bouton poussoir, l'adresse IP et les valeurs lues par le DHT22 devront être affichées sur l'écran OLED.

Pour se faire, nous allons utiliser les composants suivant

- DHT22
- OLED
- Bouton poussoir
- 2 led : client, statut

# Introduction

# Postman

Vue que nous travaillerons avec des serveurs, Postman est un bon outil pour pouvoir faire des « **Get requête** » et des **« Post requête »** de façon simple et efficace.

Les requêtes nous permettent de faire des transferts de données du client au serveur ou du serveur au client avec un **Protocol http.** 

Cela peut nous aider à construire toute sorte de requêtes et d'en faire le débogage.

Le **get requête** porte le paramètre de demande ajouté dans la chaîne d'URL.

Le **post requête** porte le paramètre de demande dans le corps du message.

Les données à transmettre ne présentent aucun danger donc nous pouvons utiliser le get requête.

#### **Code Postman:**

```
// Variables Get
String inputMessage = "";
const char* PARAM_INPUT_1 = "temperature";
const char* PARAM_INPUT_2 = "humi";
const char* PARAM_INPUT_3 = "valeur_bp";
```


```
// Get request
server.on("/get", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
   if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
      Serial.println("Get request:"+inputMessage);
      request->send(200, "text/html", String(temperature));
   }
   if (request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();
      Serial.println("Get request:"+inputMessage);
      request->send(200, "text/html", String(humi));
   }
   if (request->hasParam(PARAM_INPUT_3)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_3)->value();
      Serial.println("Get request:"+inputMessage);
      request->send(200, "text/html", String(valeur_bp));
   }
});
```

Nous avons 3 conditions qui ont pour but de vérifier à quel requête le client fait appelle.


Les requêtes disponibles contiennent la valeur actuelle de la température, de l'humidité et du bouton poussoir.

Si l'une des conditions est vérifiée alors la valeur demandée sera affichée sur une page html sous forme de texte. Voir les exemples ci-dessous dans notre cas de figure.


# Exemple avec « valeur\_bp »



# Exemple avec « humi »



#### Exemple avec «temperature »



#### Web socket

#### Qu'est-ce que le WebSocket?

Le websocket est un protocol full duplex sur un socket TCP pour les navigateurs et les serveurs WEB.

L'avantage de ce protocol est le chargement de données qui est beaucoup plus rapide et à temps réels.

# Avantage du WebSocket

Dans le cas d'une utilisation classique d'une connexion HTTP, le problème vient du fait que le client doit systématiquement charger la page HTML complète. La technologie AJAX a été créée pour répondre à ce problème. Celle-ci présente cependant un désavantage majeur, en tant que connexion unidirectionnelle : elle ne permet qu'une communication à sens unique, ce qui entraîne des délais considérables au regard du débit actuel et notamment dans les applications de discussions instantanées. En tant que connexion bidirectionnelle permettant un échange dans les deux sens, le WebSocket permet un contact direct avec le navigateur, ce qui permet un **temps de chargement plus** 


**court**. Dès qu'un message est disponible, par exemple dans une discussion instantanée avec un service d'assistance, il est affiché sans délai.

# Exemples d'utilisations de WebSocket

Le WebSocket convient à toutes les utilisations nécessitant une connexion rapide et à temps réels.

# Par exemple :

- 1. Les chats en ligne
- 2. L'actualisation d'une position GPS
- 3. Les jeux en ligne



# LITTLEFS

LITTLEFS est une librairie de gestion de fichiers spécialement conçu pour les microcontrôleurs.

Dans le cadre de ce TP nous ferons appel à LTTLEFS pour charger les différents fichiers dans notre serveur web de manière propre et sécurisé.

# Implémentation LITTLEFS

Pour implémenter LITTLEFS, il suffit de télécharger la librairie et de l'associer au projet voulu pour ensuite préciser dans platform.ini le filesystem utilisé (LITTLEFS dans notre cas).

```
[env:esp32doit-devkit-v1]
platform = espressif32
board = esp32doit-devkit-v1
framework = arduino
monitor_speed = 115200
lib_deps =
    https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer.git
    lorol/LittleFS_esp32@^1.0.6
    links2004/WebSockets@^2.3.7
    adafruit/DHT sensor library@^1.4.4
    adafruit/Adafruit SSD1306@^2.5.7
    adafruit/Adafruit GFX Library@^1.11.3
    bblanchon/ArduinoJson@^6.19.4
board_build.filesystem = littlefs
```

#### Chargement de fichiers au serveur

3 fichiers devront être chargés sur notre serveur local

- Index.html
- Index.css
- Index.js

```
// Implémentation de little FS
if(!LITTLEFS.begin(true)){
Serial.println("An Error has occurred while mounting LITTLEFS");
}
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(LITTLEFS, "/index.html","text/html",false);
});
server.on("/index.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(LITTLEFS,"/index.css","text/css",false);
});
server.on("/index.js", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(LITTLEFS,"/index.js","text/js",false);
});
```

Le but de la condition est de pousser nos fichiers dans notre serveur à l'aide de **LITTLEFS** qui sera donné en premier argument, le deuxième argument est le nom du fichier et le troisième est le type de donnée utilisée dans le fichier.

# Langages de programmation utilisés

#### HTML

Le langage HTML est utilisé pour construire le contenu d'une page web.

Voir le github

#### **JAVASCRIPT**

Le JAVASCRIPT permet de créer des interactions avec les éléments de notre page WEB c'est aussi via javascript qu'on envoie et reçoit les données du websocket.

Voir le github

#### **CSS**

CSS est un langage de mise en forme des documents.

Voir le github

#### C++

Le C++ est un langage de programmation : il sert donc à écrire des applications informatiques. Il s'agit d'ailleurs d'un des langages de programmation les plus utilisé aujourd'hui.

# Code source avec commentaires

```
1: #include <Arduino.h>
2: #include <SPI.h>
3: #include <Wire.h>
4: #include "FS.h"
5: #include <LittleFS.h>
6: #include <Adafruit Sensor.h>
7: #include <Adafruit GFX.h>
8: #include <Adafruit SSD1306.h>
9: #include <DHT.h>
10: #include <DHT U.h>
11: #include <WiFi.h>
12: #include <AsyncTCP.h>
13: #include <ESPAsyncWebServer.h>
14: #include <WebSocketsServer.h>
15: #include <ArduinoJson.h>
17: // DHT
18: #define DHT22PIN 26
19: DHT dht(DHT22PIN, DHT22);
```

```
20:
21: //Oled
22: #define SCREEN WIDTH 128
23: #define SCREEN HEIGHT 64
24: #define OLED RESET
25: Adafruit SSD1306 display(SCREEN WIDTH, SCREEN HEIGHT, &Wire,
OLED RESET);
26:
27: // Variables pour la connexion wifi
28: const char* ssid = "NONE";
29: const char* password = "NONE";
30: const char* PARAM MESSAGE = "message";
31:
32: // Variables Get
33: String inputMessage = "";
34: const char* PARAM INPUT 1 = "temperature";
35: const char* PARAM INPUT 2 = "humi";
36: const char* PARAM INPUT 3 = "valeur bp";
37:
38: // Variables pour le client
39: #define BP1 12
40: #define LED Statut 32
41: #define LED Client 2
42: float humi;
43: float temperature;
44:
45: String valeur bp = "OFF";
46: String JSONtxt ="";
47: String valeur LED S = "OFF";
48:
49: AsyncWebServer server(80);
50: WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81);
51:
52: void affichage oled() {
53: if (digitalRead(BP1) == 1)
54:
      {
55:
        valeur bp = "ON";
56:
       }
57: else {
        valeur bp ="OFF";
59: }
60: display.clearDisplay();
61: display.setTextSize(1);
62: display.setTextColor(WHITE);
63: display.setCursor(5, 25);
64: display.println(WiFi.localIP());
65: display.setCursor(5,35);
66: display.println("BP:"+valeur bp);
67: display.setCursor(5,45);
68: display.println("LED:"+valeur LED S);
69: display.setCursor(5,55);
70: display.println("T:"+String(temperature)+"C"+" H:"+String(humi)+"%");
71: display.display();
72: }
74: void notFound(AsyncWebServerRequest *request) {
    request->send(404, "text/plain", "Not found");
```

```
76: }
77:
78: // Evenement du Websocket server
79: void webSocketEvent(uint8 t num, WStype t type, uint8 t *payload,
size t welength)
80: {
81:
     switch(type) {
82:
           case WStype DISCONNECTED:
83:
               Serial.println("[WSc] Disconnected!\n");
84:
                if (webSocket.connectedClients() == 0)
85:
                  digitalWrite(LED Client, LOW);
                  Serial.print("pas de clients connectés");
86:
87:
               break;
88:
           case WStype CONNECTED:
89:
               Serial.printf("[WSc] Connected to url: %s\n", payload);
90:
               digitalWrite(LED Client, HIGH);
               // send message to server when Connected
92:
               webSocket.broadcastTXT("Connected");
93:
               break;
94:
95: String Donnees recue = (const char *)payload;
96: Serial.print("Données recue = ");
97: Serial.println(Donnees recue);
98:
99: // Reception des données du client
100: if(type == WStype TEXT) {
101:
       byte separator=Donnees recue.indexOf('=');
102:
       String var = Donnees recue.substring(0, separator);
       Serial.print("var= ");
103:
104:
       Serial.println(var);
105:
        String val = Donnees recue.substring(separator+1);
106:
       Serial.print("val= ");
107:
       Serial.println(val);
108:
       Serial.println(" ");
109:
       if(var == "LEDonoff") {
110:
111:
          if(val == "ON") {
112:
            digitalWrite(LED Statut, HIGH);
             valeur LED S = "ON";}
113:
              digitalWrite(LED Statut,LOW);
115:
              valeur LED S="OFF"; }
116:
117:
118: }
119: }
121: void setup() {
122: Serial.begin(115200);
123:
124: pinMode(BP1, INPUT PULLDOWN);
125: pinMode(LED Statut, OUTPUT);
126: pinMode(LED Client, OUTPUT);
127: digitalWrite(LED Statut, LOW);
128:
      digitalWrite(LED Client, LOW);
129:
130: // Connexion Wifi
131: WiFi.mode(WIFI STA);
```

```
WiFi.begin(ssid, password);
132:
133:
      if (WiFi.waitForConnectResult() != WL CONNECTED) {
        Serial.printf("WiFi Failed!\n");
134:
135:
        return;
136:
      }
137:
138:
      Serial.print("IP Address: ");
139:
      Serial.println(WiFi.localIP());
140:
      dht.begin();
141:
142:
      // Implémentation de litlle FS
143:
      if(!LITTLEFS.begin(true)){
      Serial.println("An Error has occurred while mounting LITTLEFS");
144:
145:
146:
      server.on("/", HTTP GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
147: request->send(LITTLEFS, "/index.html", "text/html", false);
148:
      });
149:
150:
     server.on("/index.css", HTTP GET, [](AsyncWebServerRequest
*request) {
151:
      request->send(LITTLEFS, "/index.css", "text/css", false);
152:
      });
153:
154:
      server.on("/index.js", HTTP GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
      request->send(LITTLEFS, "/index.js", "text/js", false);
155:
156:
      });
157:
     // Get request
158:
159:
      server.on("/get", HTTP GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
160:
         if (request->hasParam(PARAM INPUT 1)) {
           inputMessage = request->getParam(PARAM INPUT 1)->value();
161:
162:
           Serial.println("Get request:"+inputMessage);
163:
           request->send(200, "text/html", String(temperature));
164:
165:
        if (request->hasParam(PARAM INPUT 2)) {
          inputMessage = request->getParam(PARAM INPUT 2)->value();
166:
167:
           Serial.println("Get request:"+inputMessage);
168:
           request->send(200, "text/html", String(humi));
169:
170:
         if (request->hasParam(PARAM INPUT 3)) {
           inputMessage = request->getParam(PARAM INPUT 3)->value();
171:
           Serial.println("Get request:"+inputMessage);
172:
173:
          request->send(200, "text/html", String(valeur bp));
174:
175:
      });
176:
177: // Post request
     server.on("/post", HTTP POST, [](AsyncWebServerRequest *request){
178:
179:
         String message;
180:
         if (request->hasParam(PARAM MESSAGE)) {
181:
           message = request->getParam(PARAM MESSAGE)->value();
182:
          }
183:
         else {message = "No message sent";}
184:
         request->send(200, "text/plain", "Hello, POST: " + message);
185:
         });
186:
187:
       server.onNotFound(notFound);
```

```
188: server.begin();
189:
        webSocket.begin();
190:
       webSocket.onEvent(webSocketEvent);
191: if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D
Pour 128x64
         Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
192:
193:
        }
194:
195: }
196:
197: void loop() {
      webSocket.loop();
      humi = dht.readHumidity();
199:
200: temperature = dht.readTemperature();
201:
      affichage oled();
202:
      JSONtxt =
"{\"humi\":\""+String(humi)+"\",\"temperature\":\""+String(temperature)+"\"
,\"valeur bp\":\""+valeur bp+"\"}";
      webSocket.broadcastTXT(JSONtxt);
203:
204:
       delay(500);
205: }
```

# Analyse du code source

Déclaration des variables globales et des objets de classes.

Dans cette partie nous déclarons nos variables globales pour la connexion wifi et les requêtes post et get, voir **ligne 27 à 47**.

Ensuite nous déclarons les objets de classes pour le dht22, l'écran Oled, le websocket et le serveur.

#### **Fonction Setup**

Cette fonction nous permet d'initialiser les variables, le sens des broches et les librairies utilisées.

La connexion au wifi se fait de la ligne 131 à 139.

L'implémentation des fichiers à pousser dans notre serveur via LITTLEFS se fait de la ligne 143 à 156.

Le paramétrage de la fonction Get et post requête se fait de la ligne 158 à 185.

Pour le reste nous activons les objets de classe suivant : DHT22, Server, Websocket, Oled et Serial.

#### **Fonctions**

# Affichage\_oled()

Cette fonction a pour but d'afficher la température, l'humidité, l'état du bouton, l'état de la led et l'adresse IP du serveur voire **ligne 52 à 72.** 

# notFound()

Cette fonction est appelée quand le client fait appel à une requête non existante dans le serveur. La fonction renvoi une page avec comme texte « Not found ».

Voire ligne 74 à 76

# webSocketEvent()

La fonction websocketevent est appelée lorsqu'un évènement se produit.

Nous pouvons alors vérifier si un client est toujours connecté au serveur et allumer une led en fonction de celui-ci voire **ligne 82 à 93.** 


La réception des données se fait de la ligne 100 à 108.

Une condition permet de regarder si le switch du serveur a été activé et contrôler la led en fonction de celui-ci. Voir **ligne 110 à 116.** 

# Fonction Loop

Dans la fonction loop, nous envoyons les données du DHT22 et la valeur de bouton avec la méthode broadcastTXT().

# Lien software hardware



# Conclusion

Pour conclure, un serveur à bien été créer et modeler grâce au langage de programmation CSS, HTML et JavaScript. Ce serveur web communique avec notre ESP 32 de façon à envoyer ou recevoir des données.

# ESP32 Thermostat DHT11



Températur actuel : 19.50. Humidité actuel : 43.90. BP : OFF.




Local Time: 13:09:13 12/13/2022

Timon Taquet Nwogburu Michael



# Bouton web activé







# 3) TP3\_Google\_Sheet

# Objectif du TP

L'objectif de ce Tp est d'envoyer la température , l'humidité et la luminosité captées grâce à un DHT11 et un LDR vers une feuille de calcul « Google Sheets » lors de l'appuie sur un bouton poussoir. Une LED devra s'illuminer pendant un temps de 100ms lorsqu'il y a eu une transmission de données.

Les 3 valeurs données par le LDR et le DHT11 devront également être affichées sous forme de graphe dans une deuxième page Google et sur l'application PowerBi.

#### Introduction


# **Google Sheets**

Google sheets est une base de données et une extension de google dans laquelle nous pouvons introduire des données, faires des opérations sur celles-ci ou les transformer. Il est possible de collaborer avec d'autres utilisateurs pour que plusieurs personnes agissent sur cette feuille de calcul.


# PowerBI Desktop

Microsoft Power Bi est une application qui permet de créer des « DashBoards » dans lesquelles nous pourront se connecter à une base de données pour les données et les visualiser ou encore les transformer. Nous avons importé notre base de données ( Google Sheets ) pour ensuite créer des graphique via nos données.

Premier graphique pour l'humidité en fonction du jours et du mois :



Le Deuxième graphique est pour la température en fonction du jours et du mois :




Et le dernier graphique est pour la luminosité en fonction du jours et du mois :




# **Postman**

Encore une fois, nous pouvons utiliser Postman. Dans notre cas, nous l'utiliserons pour envoyer des données directement sur la feuille de calcul via un GET requête dans laquelle nous écrirons nos données dans l'URL du google script. Dans l'exemple, nous envoyons une température (26), un taux d'humidité (42) et la luminosité (80).



# Ce qui nous donne sur notre feuille Google Sheets :



# Code source avec commentaires

```
1: #include <WiFi.h>
2: #include <HTTPClient.h>
3: #include <FS.h>
4: #include <DHT.h>
5: #include <DHT_U.h>
6: #define DHT11PIN 26
7: #define LED 13
8: DHT dht(DHT11PIN, DHT11);
9: // Variable LDR, BP
10:
11: #define LDR 34
12: #define BP_transmission 12
13: // prototype
14:
15: void sendData(String params);
```

```
16.
17: //parametre de connexion
18: const char *ssid = "LAPTOP T";
19: const char *password = "TIMON123";
20: String GOOGLE SCRIPT ID =
"AKfycbxFqOqb6P3U4orcbAAxvYVCAY2hYx XN869PfheWkXPuF3hAu6JwWQ6zagwkDx3HQh-";
21:
22: const char * root ca=\
23: "----BEGIN CERTIFICATE----\n" \
24: "MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG\n" \
25: "A1UEBhMCQkUxGTAXBqNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24qbnYtc2ExEDAOBqNVBAsTB1Jv\n" \
26: "b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw050DA5MDExMjAw\n" \
27: "MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i\n" \
28: "YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT\n" \
29: "aWduIFJvb3QqQ0EwqqEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwqqEKAoIBAQDaDuaZ\n" \
30: "jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp\n" \
31: "xv0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/01S8pF94G3VNTCOXkNz8kHp\n" \
32: "1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG\n" \
33: "snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ\n" \
34: "U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMqZK9FGqkjWZCrXqzT/LCrBbBlDSqeF59N8\n" \
35: "9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E\n" \
36: "BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B\n" \
37: "AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz\n" \
38: "yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE\n" \
39: "38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrqlfCm7ymP\n" \
40: "AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad\n" \
41: "DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME\n" \
42: "HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==\n" \
43: "----END CERTIFICATE----\n";
44:
45:
46: WiFiClientSecure client;
47:
48: void setup() {
49:
    Serial.begin(115200);
    pinMode(LED, OUTPUT);
50:
    pinMode(BP_transmission, INPUT PULLDOWN);
51:
52:
    digitalWrite(LED,LOW);
53:
    delay(10);
54: dht.begin();
55: WiFi.mode(WIFI STA);
56:
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("Started");
57:
58: Serial.print("Connecting");
59: while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
60:
       delay(500);
61:
       Serial.print(".");
62:
63:
     randomSeed(analogRead(0));
64:
      Serial.println("TP3 GoogleSheets ready...");
65: }
66:
67: unsigned long lastTime = 0;
68: unsigned long timerDelay = 10000;
69: String strTemp, strHum, strldr, strParameter;
70: //fonction pour envoyer les donnes sur google sheets
71: void sendData(String params) {
```

```
72:
73:
    HTTPClient http;
74:
     String
url="https://script.google.com/macros/s/"+GOOGLE SCRIPT ID+"/exec?"+params;
    Serial.println(url);
76: Serial.println("Making a request");
77: // Your Domain name with URL path or IP address with path
    http.begin(url, root ca); //Specify the URL and certificate
78:
79: // Send HTTP GET request
80: int httpCode = http.GET();
81: if (httpCode > 0) {
       Serial.print("HTTP Response code: ");
82:
83:
      Serial.println(httpCode);
84:
       String payload = http.getString();
85:
       Serial.println(payload);
86: }
87: else {
88:
      Serial.print("Error code: ");
89:
       Serial.println(httpCode);
90:
91: // Free resources
92: http.end();
93: }
94: void loop() {
    //Send an HTTP POST request every delay
97:
       //Check WiFi connection status
       //appuie sur le bouton pour envoyer les donnees
98:
       if(WiFi.status() == WL CONNECTED && digitalRead(BP transmission) ==
99:
HIGH) {
100:
          strTemp = String(dht.readTemperature());
101:
          strTemp.replace(".",",");
102:
         strHum = String(dht.readHumidity());
103:
         strHum.replace(".",",");
         strldr= String(map(analogRead(LDR), 0, 4095, 0, 100));
104:
105:
          Serial.println(strTemp);
106:
          Serial.println(strHum);
          strParameter = "temperature=" + strTemp + "&humidity=" + strHum
107:
+ "&ldr=" + strldr ;
         Serial.println(analogRead(LDR));
109:
         sendData(strParameter);
110:
         digitalWrite(LED, HIGH);
         delay(100);
111:
112:
         digitalWrite(LED,LOW);
113:
114:
115:
        lastTime = millis();
116:
      }
117:
118:
119:
```

# Analyse du code source

#### Partie connexion:

La première étape est d'établir une connexion entre notre ESP32 et la feuille de calcul. Pour ce faire nous devrons prendre l' « ID » du Google script ( **Ligne 20** ) pour l'utiliser lors de la connexion . Nous aurons également besoin de notre certificat « root\_ca » qui est un certificat de sécurité nécessaire si nous voulons établir une bonne connexion avec google sheets.

#### Déclaration des variables :

Tout d'abord , nous déclarons les pins du matériel ( Hardware ) utilisé pour la réussite de ce TP ( **Lignes 6 à 12** ) , ensuite, nous créons la variable « root\_ca » dans lequel se trouve le root\_ca trouvé sur notre page google sheets. Enfin ,les variables qui contiendrons les données à envoyer à notre feuille de calcul sont déclarées à la ligne 69.


#### *Fonction importante :*

La fonction principale du code est la fonction « sendData » ( Ligne 71 ) qui a pour rôle de se connecter à notre feuille de calcul via l'URL et le certificat « root\_ca » ( Ligne 78 ) et d'envoyer nos données sous format de String vers la feuille de calcul ( Ligne 74 ). Ces données doivent être misent en argument lors de l'appel de la fonction.

#### *Le fonctionnement principale :*

Dans notre boucle de fonctionnement , nous allons faire une série d'actions si une connexion à bien été établie et que nous avons appuyé sur un bouton poussoir ( Ligne 99 ). Dans cette série d'actions , nous allons prendre la température , l'humidité et la luminosité pour les stocker dans 3 variables différentes et les afficher dans la console ( Lignes 100 à 106 ). Ensuite nous allons stocker ces variables dans une seule variable « strParameter » ( Ligne 107 ) pour appeler la fonction « sendData » qui aura comme argument notre nouvelle variable ( Ligne 109 ) . Grâce à cela, nos données seront envoyées sur la feuille de calcul. Enfin, nous allumons une LED pour une durée de 100 ms qui nous permettra de savoir qu'une transmission de données à bien été faite.


# Lien software hardware




# Conclusion

Pour conclure, les données du DHT11 et du LDR sont envoyées et directement notées dans la feuille de calcul Google Sheets lors de l'appuie sur le bouton poussoir. Ces données sont visualisées sous forme de graphe directement dans la feuille ou sur l'application POWERBI.

# Graphes sur Google Sheets:





# Feuille de calcul

14/12/2022	26	42	80
14/12/2022	27	40	50
14/12/2022	16	35,00	70
14/12/2022	19,6	30,00	45
14/12/2022	14	75,00	85
15/12/2022	10	60	70
16/12/2022	20	45	20

## 4) TP4 Adafruit Io

## Objectif du TP

L'objectif du TP4 est de nous familiariser avec un Dashboard de l'environnement ADAFRUIT\_IO. Avec le protocole MQTT comme nouvelle méthode de communication.

Nous devrons commencer par afficher 3 jauges et 3 graphes pour visualiser les variations des grandeurs suivantes :

- Température
- Humidité
- Luminosité

Un bouton on/off pour commander une LED suivie d'une zone de texte qui affichera bien l'état actuel de la LED.

Et pour finir, 3 glissières pour faire varier les couleurs d'une LED RGB Neopixel.

Pour ce faire nous allons utiliser les composants suivants :

- DHT22
- Bouton
- LDR
- Neopixel

#### Introduction

#### PROTOCOLE MQTT

Le protocole MQTT qui signifie Message Queuing Telemetry Transport est un protocole qui a été créé pour l'Internet des objets.


La télémétrie est extrêmement légère et a été conçue pour les appareils contraints et avec une faible bande passante.

Pour pouvoir communiquer avec le protocole de type MQTT il faut d'abord avoir les éléments suivants :

- **Broker**: c'est un serveur qui distribue et qui reçois les informations au clients intéressés.
- Client: Les clients sont les appareils qui se connectent au broker par exemple pc, esp32, smartphone.

• **Topic**: Le topic est le sujet sur lequel les clients pourront souscrire des informations ou bien en publier.

Après avoir implémenté le broker, client et le topic, le client peut alors envoyer des informations à un certain **Topic** avec la fonction **Publish** et peut aussi en souscrire avec la fonction **Subscribe**.



## ADAFRUIT IO

Adafruit est une entreprise fondée en 2005 par Limor Fried, une ingénieure américaine, qui se spécialise dans la vente, la production de composants électroniques et mets à disposition des codes sources pour diverses utilisations.

Adafruit\_IO est un environnement WEB permettant de collecter les données des objets connectés dans des feeds et d'organiser leur représentation dans des Dashboard.

#### **Feeds**

Les Feeds, qui signifie files de données, sont en quelques sortes des variables contenant des informations modifiables, ces informations pourront être retransmises ou modifiées selon leurs utilisations.

Après avoir créé un Feed, il ne reste plus qu'à le lier à un widget de notre Dashboard.

### Code source avec commentaires

```
1 #include <AdafruitIO_WiFi.h>
2 #include <Adafruit_Sensor.h>
3 #include <Adafruit_NeoPixel.h>
4 #include <DHT.h>
5 #include <DHT_U.h>
6 #include <SPI.h>
7
8 #define IO USERNAME "Michael Nwg"
```

```
9 #define IO KEY
                     "aio MiTf37vC7EtaAPboALYoJyncahkg"
10 #define WIFI SSID "none"
11 #define WIFI PASS
                     "none"
12
13
14
15 #define RED PIN 4
16 #define GREEN PIN 5
17 #define BLUE PIN 2
18 #define LDR 39
19 #define RGB PIN 0
20 #define LED PIN 2
21 #define DATA PIN 26
22 #define Push Button1 12
23
24 // RGB Var
25 int couleurRed = 0;
26 int couleurBlue = 0;
27 int couleurGreen = 0;
28
29 // LDR
30 int LDR Value= 0;
31
33 AdafruitIO WiFi io (IO USERNAME, IO KEY, WIFI_SSID, WIFI_PASS);
34 DHT Unified dht (DATA PIN, DHT11);
35 Adafruit NeoPixel strip = Adafruit NeoPixel (30, RGB PIN, NEO GRB +
36 NEO KHZ800);
37
38 // set up the feed
39 AdafruitIO Feed *RGB BLUE = io.feed("RGB BLUE");
40 AdafruitIO Feed *RGB RED = io.feed("RGB RED");
41 AdafruitIO Feed *RGB GREEN = io.feed("RGB GREEN");
42 AdafruitIO Feed *LED = io.feed("LED");
43 AdafruitIO Feed *Temperature = io.feed("temperature");
44 AdafruitIO Feed *Humidite = io.feed("humidite");
45 AdafruitIO Feed *luminosite = io.feed("luminosité");
46 AdafruitIO Feed *TXT BOX = io.feed("TXT BOX");
47
48 // Fonction de reception des données //
49 void handle LED(AdafruitIO Data *data) {
50
51 Serial.print("received <- ");</pre>
52
53 if(data->toPinLevel() == HIGH) {
54
     Serial.println("HIGH");
55
      TXT BOX->save("Led: ON");
56
     }
57
58 else{
59
      Serial.println("LOW");
60
      TXT BOX->save("LED: OFF");
61
    }
62
63 // write the current state to the led
64 digitalWrite(LED PIN, data->toPinLevel());
65 }
```

```
66
 67 void handleRGB BLUE (AdafruitIO Data *data) {
 68 couleurBlue = data->toInt();
 69 // print RGB value
 70 Serial.print("B: <-");</pre>
 71 Serial.println(couleurBlue);
 72 // RGB Neopixel
 73 for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)
 74
 75
         strip.setPixelColor(i, strip.Color(couleurRed, couleurGreen,
 76 couleurBlue));
 78
       strip.show();
 79 }
 81 void handleRGB GREEN(AdafruitIO Data *data) {
 82 couleurGreen = data->toInt();
 83 // print RGB value
 84 Serial.print("G: <-");
 85 Serial.println(couleurGreen);
 86 // RGB Neopixel
 88
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(couleurRed, couleurGreen,
 90 couleurBlue));
 91
      }
 92
       strip.show();
 93 }
 94
 95 void handleRGB RED(AdafruitIO Data *data) {
 96 couleurRed = data->toInt();
 97 // print RGB value
 98 Serial.print("R: <-");
 99 Serial.println(couleurRed);
100 // RGB Neopixel
101 for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)</pre>
102
         strip.setPixelColor(i, strip.Color(couleurRed, couleurGreen,
104 couleurBlue));
105
106
      strip.show();
108 // Fonction d'actualisation des données
109 void Actualisation() {
110
    sensors_event t event;
111
dht.temperature().getEvent(&event);
113 float celsius = event.temperature; // ver
114 Serial.print("celsius: ");
115 Serial.print(celsius);
116
    Serial.println("C");
117
    Temperature->save(celsius);
118
119 dht.humidity().getEvent(&event);
120 Serial.print("humidité: ");
121 Serial.print(event.relative humidity);
122
    Serial.println("%");
```

```
123
    Humidite->save(event.relative humidity);
124
125 LDR Value = analogRead(LDR);
126 Serial.print("Luminosité -> ");
127 Serial.println(LDR Value);
128  luminosite->save(LDR Value);
129
    }
130
131 void setup() {
132
133 pinMode (LED PIN, OUTPUT);
134 pinMode (Push Button1, INPUT PULLDOWN);
135 Serial.begin(115200);
136 while(!Serial);
137 dht.begin();
138 Serial.print("Connecting to Adafruit IO");
139 io.connect();
140
141
142 // Création de message CALLBACK
143 LED->onMessage(handle LED);
144 RGB BLUE->onMessage(handleRGB BLUE);
145 RGB_RED->onMessage(handleRGB_RED);
146 RGB GREEN->onMessage(handleRGB GREEN);
147
148
149 while(io.status() < AIO CONNECTED) {</pre>
150
      Serial.print(".");
151
       delay(500);
152 }
153 Serial.println();
154 Serial.println(io.statusText());
155
156
157 LED->get();
158 RGB BLUE->get();
159 RGB RED->get();
160 RGB GREEN->get();
161 }
162
163 void loop() {
164 io.run();
     if (digitalRead(Push Button1) == HIGH) {
       Actualisation();
   }
```

## Analyse du code source

## Déclaration des données de connexion au wifi et à la plateforme adafruit IO

La première partie du code consiste d'abord d'inclure toutes les librairies nécessaires pour le bon fonctionnement du TP. Ceci se fait de la ligne 2 à 7.

Nous avons ensuite les variables qui seront utilisées pour la connexion au wifi et la connexion à la plateforme adafruit IO.

La connexion à la plateforme adafruit IO se fait grâce à un nom d'utilisateur « IO\_USERNAME » et un code « IO KEY ». Ceci se fait de la ligne 9 à 12.

#### Déclaration des variables globales et des objets de classes

La deuxième partie du code consiste à déclarer les variables globales et à créer des instances de classes pour le DHT, ADAFRUIT\_IO, Neopixel.

Ceci se fait de la ligne 16 à 36.

### *Initialisation des feeds*

L'initialisation des feeds permet de faire un lien entre les feeds de la plateforme ADAFRUIT\_IO et l'esp32. Après cela, nous pourrons demander ou envoyer des informations aux feeds qui seront par la suite affichés sur le Dashboard sous forme de widget. Ceci se fait de la ligne 39 à 46.

### Fonctions des réceptions et actualisation des données

La dernière partie du code contient les différentes fonctions qui seront appelées pour la réception de données et l'actualisation de données du Dashboard.

## Handle\_LED()

La fonction « Handle\_LED()» sera appelé lorsqu'une donnée provenant du feed LED sera disponible.

La liaison entre le feed et la fonction « Handle\_LED()» se fait à la ligne 140.

Le feed «LED» contiendra l'état du bouton on/off du Dashboard une led sera ensuite allumé ou éteinte en fonction de l'état du feed. Pour finir, l'état de la led sera affiché sur le Dashboard dans un TEXT BOX.

#### HandleRGB\_BLUE() , HandleRGB\_GREEN() , HandleRGB\_RED()

Les fonctions HandleRGB... auront pour but de mettre à jour l'état de la led RGB neopixel. elles seront appelées lorsqu'il y'aura une variation des 3 sliders sur le Dashboard.

Chaque slider correspond à une couleur bleue, vert et rouge.

Le lien entre les feeds des sliders et des fonctions se fait de la ligne 141 à 143.

L'intensité de chaque couleur est modulable d'une valeur de 0 à 255.


La couleur de la led neopixel sera mis à jour en fonction de la donnée reçue avec la méthode «SetPixelColor » .

## Actualisation ()

La fonction «Actualisation» permet de lire les valeurs reçues du DHT 11 et du LDR. Celles-ci seront par la suite envoyées aux feeds concernées, c'est-à-dire la température, l'humidité et la luminosité.

L'envoi des informations vers les feeds se fait grâce à la méthode «save » voir la ligne 106 à 126.

## Lien software hardware




## Conclusion

Pour conclure, comme montré ci-dessous, le Dashboard Adafruit permet de visualiser directement des données captées par nos capteur et à l'inverse d'envoyer des « ordres » en appuyant sur un bouton virtuel vers l'ESP32. Une communication bidirectionnelle a donc bien été établie entre des entrées et sortie « virtuels » et de composants bien réels.


### Réalisation

#### Feeds:




### **Dashboard**

#### **Exemple avec LED ON:**



## **Exemple avec LED OFF:**



## 5) TP5\_Blynk

## Objectif du TP

L'objectif du TP4 est de nous familiariser avec un Dashboard de l'environnement Blynk à l'aide des éléments suivants :

#### **Controllers:**

- Button
- Vertical Slider

### Displays:

- Labeled Value
- Led
- Gauge
- Chart

Les **Controllers** cités ci-dessus permettront d'avoir une interaction entre nos composants hardware comme la led **Neopixel RGB** avec un **Vertical Slider** et une led basic avec le **widget Button**.

Un timer est affiché sur le Dashboard avec le widget Labeled Value.

Le widget **Chart** devra nous permettre d'afficher la température et l'humidité sous forme de graphique qui sera actualisé tous les X temps par L'ESP.

La valeur lue par le LDR sera affichée sur le widget **Gauge** et pour finir, l'état de la led sera affichée avec le widget **Led.** 

Pour ce faire nous utilisons les composants suivant :

- DHT22
- Led
- LDR
- Neopixel

### Introduction

## Blynk

Blynk a été conçu pour l'Internet des objets. Il peut contrôler le matériel à distance, il peut afficher les données des capteurs, stocker des données dans des datastreams, les visualiser et faire bien d'autres choses intéressantes.

Il y a trois composants principaux dans la plate-forme :

Blynk App permet de créer des interfaces pour des projets en utilisant les widgets disponibles.


Blynk Server responsable de toutes les communications entre le smartphone et le matériel.

**Les bibliothèques Blynk** permettent la communication avec le serveur et traitent toutes les commandes entrantes et sortantes.

#### **Datastreams**

Les datastreams sont des variables contenant des informations modifiables, ces informations pourront être retransmises ou modifiées selon leurs utilisations.

Après avoir créé un datastream, il ne reste plus qu'à le lier à un widget de notre Dashboard.



#### Code source avec commentaires

```
1: // Données de connexion au serveur blynk
2: #define BLYNK TEMPLATE ID "TMPLdgNvmLUn"
3: #define BLYNK DEVICE NAME "Quickstart Template"
4: #define BLYNK AUTH TOKEN "BKj7d7LNUjBounCH0wzMH4x6aCAIWfgs"
5: #include <Arduino.h>
6: #include <Adafruit NeoPixel.h>
7: #include <Adafruit Sensor.h>
8: #include <DHT.h>
9: #include "FS.h"
10: #include <WiFi.h>
11: #include <WiFiClient.h>
12: #include <BlynkSimpleEsp32.h>
13:
14: #define BLYNK PRINT Serial
15: char auth[] = BLYNK AUTH TOKEN;
16:
17: #define DHTpin 26
18: #define LDR 33
19: #define RGB PIN 27
20: #define LED Blynk 32
21:
22: // var couleur RGB
23: int Red = 0;
24: int Green = 0;
25: int Blue = 0;
26:
27: // Your WiFi credentials.
28: // Set password to "" for open networks.
29: char ssid[] = "none";
30: char pass[] = "none";
31:
32: BlynkTimer timer;
33: DHT dht(DHTpin, DHT22);
34: Adafruit NeoPixel strip = Adafruit NeoPixel (30, RGB PIN, NEO GRB +
NEO KHZ800);
35:
36: int compteur = 0;
38: BLYNK WRITE (V4)
39: {
    Red = param.asInt();
41:
    for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)</pre>
42:
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(Red, Green, Blue));
44:
    }
45:
    strip.show();
46: }
47:
48: BLYNK WRITE (V6)
49: {
50:
     Green = param.asInt();
    for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)</pre>
```

```
52:
      strip.setPixelColor(i, strip.Color(Red, Green, Blue));
53:
54:
55:
     strip.show();
56: }
57:
58: BLYNK WRITE (V5)
59: {
60: Blue = param.asInt();
61: for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)
63:
       strip.setPixelColor(i, strip.Color(Red, Green, Blue));
64:
65:
     strip.show();
66: }
67:
68: // This function is called every time the Virtual Pin 0 state changes
69: BLYNK WRITE(V0)
70:
    {
71:
    // Set incoming value from pin V0 to a variable
72: int value = param.asInt();
73: digitalWrite(LED Blynk, value);
74: Blynk.virtualWrite(V9, value);
75:
76:
77: void Actualisation() {
78: Blynk.virtualWrite(V2, analogRead(LDR));
79: float celsius = dht.readTemperature();
80: float humi = dht.readHumidity();
    Blynk.virtualWrite(V7, celsius);
    Blynk.virtualWrite(V8, humi);
82:
83: }
84:
85:
86: // This function is called every time the device is connected to the
Blynk.Cloud
87: BLYNK CONNECTED()
88: {
      // Change Web Link Button message to "Congratulations!"
89:
      Blynk.setProperty(V3, "offImageUrl", "https://static-
image.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/general/fte/congratulations.png");
      Blynk.setProperty(V3, "onImageUrl", "https://static-
91:
image.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/general/fte/congratulations pressed.p
ng");
92:
      Blynk.setProperty(V3, "url", "https://docs.blynk.io/en/getting-
started/what-do-i-need-to-blynk/how-quickstart-device-was-made");
93: }
94:
95: // This function sends Arduino's uptime every second to Virtual Pin 2.
96: void myTimerEvent()
    // You can send any value at any time.
     // Please don't send more that 10 values per second.
     Blynk.virtualWrite(V1, millis() / 1000);
101:
     Actualisation();
102: }
103:
```

```
104: void setup()
105: {
106: pinMode(LED_Blynk, OUTPUT);
107: pinMode(LDR,INPUT);
108: digitalWrite(LED Blynk, LOW);
109: // Debug console
110: Serial.begin(115200);
111: dht.begin();
112: Blynk.begin(auth, ssid, pass);
113: // You can also specify server:
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
115:
116:
117: // Setup a function to be called every second
118: timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
119: strip.begin();
120: strip.show();
121: }
122:
123: void loop()
124: {
125: Blynk.run();
126: timer.run();
127: }
128:
129:
130:
131:
```

## Analyse du code source

### Connexion à la plateforme BLYNK

Pour se connecter à un Dashboard blynk, il faut avoir le **TOKEN**, **NOM du device** et l'**ID** du Dashboard.

Ces informations sont retransmises à notre ESP32 de la ligne 2 à 4.

Pour terminer, une connexion wifi sera nécessaire pour se connecter au serveur blynk.

#### Déclaration des variables globales et des objets de classes.

Dans cette partie nous déclarons nos variables globales pour les couleurs du RGB voir la **ligne** 23 à 25.

Ensuite nous déclarons les objets de classes pour le dht22, la led neopixel et le timer blynk.

Voir la ligne 32 à 34.

## Fonctions des réceptions et actualisation des données

## **Fonctions réceptions**

Les fonctions BLYNK\_WRITE (V...) sont appelées après chaque modification des datastream suivant : V0, V4, V5, V6.

Ces fonctions permettent d'actualiser l'état de la neopixel et de la led avec la donnée reçue en paramètre. Par exemple : Blue = param.asInt()


Voir la ligne 60.

#### Fonction d'actualisation

La fonction « Actualisation » permet de lire les valeurs reçues du DHT22 et du LDR pour les envoyer vers leur datastreams concerné.

L'envoi des informations aux datastreams se fait grâce à la méthode « virtualWrite(datasteam, variables)» voir la ligne 77 à 82.


## Lien software hardware



## Conclusion

Pour conclure, une véritable interaction entre le Dashboard « Blynk » et l'ESP32 est présente. Dans un sens, Blynk envoie des données vers le côté Hardware pour allumer une LED lors de l'appuie sur un bouton « Virtuel » et à l'inverse notre ESP envoie des données qui sont directement affichées dans le Dashboard.

### Réalisation



## 6) TP6\_Nodered

## Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de créer un Dashboard sur l'application « Node-Red » où des données seront reçues et d'autre envoyées vers notre ESP32. Pour établir une communication , nous utiliserons le protocole MQTT dont le serveur sera stocké sur un docker.

D'un côté, notre ESP enverra la température, l'humidité et la luminosité vers Node-Red , ensuite ces données seront stockées sur une base de données appelée « MariaDB » sous forme d'historique. Et toujours ces mêmes données seront affichées sous forme de graphe sur notre Dashboard.


D'un autre côté, trois sliders allant de 0 à 255 sont visibles sur le Dashboard , lorsque ceux-ci sont modifiés, alors les valeurs de ces chiffres sont envoyées vers l'ESP. Ces 3 chiffres sont les paramètres de notre RGB. Nous pourrons donc changer la couleur du RGB Neopixel en jouant avec les sliders.

#### Introduction


#### Node-Red

Node-Red est une application Web pour traiter ou visualiser des données. Il est possible , à l'aide de diverses palettes, d'utiliser cette application pour créer une interaction entre plusieurs app, base de données .. ( Comme Firebase ou Blynk ). Nous l'avons installer sur un Docker.

## - Face « Programmation »:



#### - Face « DashBoard »:



### Docker

Docker est une plateforme très utile permettant de créer facilement des conteneurs qui permettent d'exécuter plusieurs processus et applications de manière indépendante.

## MariaDB / MyPhPAdmin


MariaDB est une base de données qui sera gérée via l'application Web MyPhPAdmin dans laquelle nous pouvons importer ou exporter des données enregistrées.

Voici à quoi ressemble la structure dans MyPhpAdmin :



### Mosquitto

Mosquitto est un broker qui permet d'établir une communication entre machines via le protocole MQTT, qui fonctionne avec un système de publication et de souscription.



#### **MQTTBOX**

MQTTBox est une application pouvant être utilisée comme extension Chrome qui aura pour rôle de créer de nouveaux clients pour « surveiller » notre serveur MQTT. Il est également possible de s'abonner à des « topics » ou bien de publier.

## Code source avec commentaires

```
2: #include <WifiClient.h>
3: #include < PubSubClient.h>
4: #include <Wifi.h>
5: #include <Adafruit_NeoPixel.h>
6: #include <Adafruit Sensor.h>
7: #include <DHT.h>
8: #include <ArduinoJson.h>
9: //pin Variables
10:
11: #define PINLED 2
12: #define DHTpin 26
13: #define LDR 39
14: #define RGB PIN 27
15: DHT dht(DHTpin, DHT11);
16:
17: //Var RGB
18: int Red = 0;
19: int Green = 0;
20: int Blue = 0;
21: // creation rgb
```

```
22: Adafruit NeoPixel strip = Adafruit NeoPixel (30, RGB PIN, NEO GRB +
NEO KHZ800);
23: // JSON envoy
24: String output;
25: DynamicJsonDocument doc(96);
26:
27: //Json reception
29: DynamicJsonDocument doc1(96);
30:
31:
32: const char* ssid = "LAPTOP T";
33: const char* password = "TIMON123";
34: const char* mqtt server = "192.168.1.51";
35:
36: WiFiClient espClient;
37: PubSubClient client(espClient);
38: unsigned long lastMsg = 0;
39: #define MSG BUFFER SIZE
                            (50)
40: char msg[MSG BUFFER SIZE];
41: int value = 0;
42:
43: void setup wifi() {
44:
     delay(10);
45:
    // We start by connecting to a WiFi network
46:
47:
    Serial.println();
48: Serial.print("Connecting to ");
49: Serial.println(ssid);
50:
    WiFi.mode(WIFI STA);
51:
52: WiFi.begin(ssid, password);
53:
54: while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
55:
       delay(500);
56:
       Serial.print(".");
57:
58:
59:
    randomSeed(micros());
61: Serial.println("");
62:
    Serial.println("WiFi connected");
     Serial.println("IP address: ");
64:
     Serial.println(WiFi.localIP());
65: }
67: void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    Serial.print("Message arrived [");
    Serial.print(topic);
69:
70: Serial.print("] ");
71: String messageTemp;
72: for (int i = 0; i < length; i++) {
73:
       Serial.print((char)payload[i]);
74:
       messageTemp += (char)payload[i];
75:
76:
77:
    Serial.println();
```

```
78:
     Serial.println(messageTemp);
79:
     if (String(topic) == "inTopic") {
80:
81:
      DeserializationError error = deserializeJson(doc1, messageTemp);
82:
83: if (error) {
     Serial.print("deserializeJson() failed: ");
85:
      Serial.println(error.c str());
86:
    return;
87: }
88:
       //stockage des variables du json
89:
      Red = doc1["red"];
90:
       Green = doc1["green"];
91:
      Blue = doc1["blue"];
92:
93:
      for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++)</pre>
           {
95:
            strip.setPixelColor(i, strip.Color(Red, Green, Blue));
96:
97:
           strip.show();
98:
99:
         Serial.print(Red + Green + Blue );
100: }
101: }
102:
103: void reconnect() {
104: // Loop until we're reconnected
105: while (!client.connected()) {
106:
         Serial.print("Attempting MQTT connection...");
107:
        // Create a random client ID
        String clientId = "ESP8266Client-";
108:
109:
        clientId += String(random(0xffff), HEX);
110:
        // Attempt to connect
111:
        if (client.connect(clientId.c str())) {
112:
          Serial.println("connected");
          // Once connected, publish an announcement...
113:
          client.publish("outTopic", "hello world");
114:
115:
          // ... and resubscribe
          client.subscribe("inTopic");
116:
117:
        } else {
          Serial.print("failed, rc=");
118:
119:
          Serial.print(client.state());
          Serial.println(" try again in 5 seconds");
120:
          // Wait 5 seconds before retrying
121:
122:
          delay(5000);
123:
124:
      }
125: }
126:
127: void setup() {
128: pinMode(PINLED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN LED pin as an
output
129:
     Serial.begin(115200);
     setup wifi();
130:
131: dht.begin();
132: client.setServer(mqtt server, 1883);
133: client.setCallback(callback);
```

```
134: }
135:
136: void loop() {
137:
138: if (!client.connected()) {
139:
       reconnect();
140: }
141:
      client.loop();
142: //condition pour envoyer les données
143: unsigned long now = millis();
144: if (now - lastMsg > 2000) {
        lastMsg = now;
145:
     float f = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
int Vldr = analogRead(LDR);
146:
147:
148:
       int Vldr = analogRead(LDR); //lecture de la luminosité
149:
150:
151:
          //String(f)
152:
          doc["TEMPE"] = String(f);
153:
          doc["HUMI"] = String(h);
          doc["LUMI"] = String(Vldr); //envoi de la valeur de la
154:
luminosité
          String payload;
156:
          serializeJson(doc, payload);
157:
          client.publish("info", payload.c str()); //envoi de données sous
format string
159: Serial.println();
          Serial.print("Données envoyées");
160:
161:
          Serial.println(payload);
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168: }
```

## Analyse du code source

#### Déclaration des variables :

Dans notre code, diverses variables importantes sont déclarées pour un bon fonctionnement du code, d'abord les variables des composants de type « Hardware » ( **Lignes 11 à 14** ), ensuite les variables qui nous permettent d'établir une connexion entre notre serveur MQTT et une connexion Wifi entre l'ESP et notre ordinateur ( **Lignes 32 à 34** ).

#### Fonction de connexion wifi et MQTT

Nous avons 2 fonctions qui permettent de se connecter ou de se reconnecter au serveur MQTT et la connexion au wifi.

La connexion au wifi se fait dans la fonction « setup\_wifi () » (Lignes 43 à 65).

La connexion au serveur MQTT se fait dans la fonction « reconnect » (Lignes 103 à 125) à chaque déconnexion la fonction sera appelée grâce à une condition qui vérifie l'état de celui-ci dans le loop (Lignes 138 à 140).

#### **Fonction Callback**

La fonction «callback » sera appelée lorsque le client aura envoyé une donnée dans un des topic mentionné dans la fonction «reconnect» à la ligne 116.

Si le topic correspond à «inTopic » alors les données reçues seront reconverties sous format JSON pour, par la suite, prendre les valeurs de chaque slider et actualisé l'état de la led Neopixel.(Lignes 79 à 101).


### Fonction loop

La fonction loop permet d'envoyer les données du DHT11 et du LDR.

Ceci se fera continuellement chaque 2 secondes.

L'envoi se fait avec la méthode client.publish(topic,msg) avec comme première argument le topic et deuxième argument le payload à envoyer qui sera dans notre cas en format JSON. (Lignes 144 à 162)

### Lien Hardware et Software



## Conclusion

Pour conclure, notre serveur MQTT nous permet en effet d'établir une communication entre l'ESP32 et Node-Red dans lequel la température, l'humidité et la luminosité sont visibles sous forme de graphe et de jauges. Ces trois données sont également stockées dans notre base de données MariaDB. Nos trois sliders du Dashboard changent bien la couleur de notre rgb Neopixel. Docker est une application fort utile et nous en avons la preuve car un tas d'actions sont réalisés sur diverses app et serveur de manière indépendantes les unes des autres.

## 7) TP7 DualCore

## Objectif du TP

L'objectif de ce Tp est d'introduire la notion de DualCore et FREE RTOS.

Il faudra pour ce Tp créer les 3 tâches suivantes :

- 1. Tâche LedA
- 2. Tâche LedB
- 3. Tâche BP

La tâche LedA fera clignoter une led à T = 500 ms et la tâche LedB fera de même avec une autre led avec une période de T = 250 ms.

La tâche bp doit savoir alterner entre les tâches ledA et LedB à chaque appui sur le bouton poussoir.

Pour ce faire, nous allons utiliser les composants suivants

- Bouton poussoir
- 2 leds

#### Introduction

#### **Dual Core**

L'esp 32 bénéficie de deux cœurs, cela nous permet de lancer 2 programmes qui peuvent fonctionner Indépendamment et en parallèle.

Ceci peut s'avérer utile lorsque l'on veut, par exemple, mieux organiser notre code pour le rendre plus compacte, plus puissant et plus rapide.

Si on prend l'exemple d'une carte Arduino Uno, on peut vite se retrouver limité dans l'organisation dû au fait que le code fonctionne dans un seul loop.

Toutes les actions doivent se faire les unes à la suite des autres, cela ralenti considérablement la vitesse de calcul de celui-ci.


Mais grâce à un **dual core,** il est possible de séparer des sections de code pour attribuer une section de code à un premier cœur et une autre section au deuxième, ce qui est possible grâce à l'ESP 32.



#### **Free Rtos**

RTOS (Real Time Operating System), ou encore « Systèmes d'exploitation temps réel » en français est une couche applicative bas niveau qui permet d'ordonnancer différentes tâches que doit exécuter notre microcontrôleur/microprocesseur.

Dans notre cas, **Free Rtos** nous aidera à créer la tâche **ledA**, **ledB** et **BP** et à la pousser dans le cœur souhaité.



#### Code source avec commentaires

```
1: #include <Arduino.h>
2: // semaphores.ino
3: // Practical ESP32 Multitasking
4: // Binary Semaphores
5: #define LED1 GPIO 2
6: #define LED2 GPIO 32
7: #define BP 26
8:
9: bool condition = false;
10: bool taskGlobal = false;
11: bool state = true;
12: SemaphoreHandle t hsem;
13: TaskHandle_t taskA;
14: TaskHandle_t taskB;
15:
16: /*----*/
17: void bpTask(void *argp) {
18:
19:
    for (;;) {
20:
21:
       if (digitalRead(BP) == HIGH && state == true) {
22:
        condition = !condition;
23:
        state = false;}
24:
25:
      if(digitalRead(BP) == LOW && state == false) {state = true;}
26:
27:
      if(condition == true && taskGlobal != true) {
28:
        taskGlobal = true;
        digitalWrite(LED1 GPIO , LOW);
29:
30:
        vTaskSuspend(taskA);
31:
        vTaskResume(taskB);
32:
33:
34:
      else if(condition == false && taskGlobal != false) {
35:
        taskGlobal = false;
        digitalWrite(LED2 GPIO , LOW);
36:
        vTaskSuspend(taskB);
37:
38:
        vTaskResume(taskA);}
39:
      }
40:
   }
41:
42: /*----*/
43: void ledA(void *argp) {
44: for (;;) {
      digitalWrite(LED1 GPIO, digitalRead(LED1 GPIO)^1);
45:
       delay(500);
47:
       }
48:
   }
49:
50: /*----*/
51: void ledB(void *argp) {
```

```
52: for (;;) {
       digitalWrite(LED2 GPIO, digitalRead(LED2 GPIO)^1);
53:
54:
       delay(250);
55:
    }
56: }
57:
58: void setup() {
59:
     Serial.begin (115200);
    /*Setup bouton et leds*/
60:
61: pinMode(LED1 GPIO , OUTPUT);
62: pinMode(LED2 GPIO , OUTPUT);
63: pinMode(BP, INPUT PULLDOWN);
64:
65:
    digitalWrite(LED1 GPIO , HIGH);
66: digitalWrite(LED2 GPIO , HIGH);
67: delay(2000);
68: digitalWrite(LED1 GPIO , LOW);
69: digitalWrite(LED2 GPIO , LOW);
70:
71:
    int app cpu = xPortGetCoreID(); // core actuel
72:
73: xTaskCreatePinnedToCore(
74:
       ledA, // Function
       "taskA", // Task name
75:
       3000, // Stack size (void*) LED1 GPIO, // arg
76:
77:
       NULL, // arg
      O, // Priority
78:
79:
      &taskA, // handle tache
      app_cpu); // CPU
80:
81:
82:
    xTaskCreatePinnedToCore(
       ledB, // Function
83:
       "taskB", // Task name
84:
85:
       3000, // Stack size (void*) LED2 GPIO, // argument
      NULL, // argument
86:
       O, // Priority
87:
88:
       &taskB, // handle tache
89:
       app cpu); // CPU
90:
91: xTaskCreatePinnedToCore(
92:
       bpTask, // Function
       "taskBp", // Task name
93:
94:
       3000, // Stack size (void*) LED1 GPIO, // arg
95:
      NULL, // arg
96:
       O, // Priority
97:
      NULL, // No handle returned
98:
       0); // CPU
99:
100:
       vTaskSuspend(taskB); // suspendre la taches
101:
        vTaskSuspend(taskA);
102: }
103:
104: // Not used
105: void loop() {
106: vTaskDelete(nullptr);
107: }
```

## Analyse du code source

#### Création des tâches

La création des tâches se fait dans le setup de la **ligne 73 à 98** avec la fonction « **xTaskCreatePinnedTocCore** » qui prend 7 arguments qui seront expliqués ci-dessous.

- 1. Prend la fonction à exécuter quand la tâche sera appelée
- 2. Prend le nom que nous avons attribué à la tâche.
- 3. Prend la taille en octet que la tâches utilisera
- 4. Est l'argument que l'on donne à la fonction qui sera elle appeler par la tâche
- 5. Est la variable qui sera utilisé au cas où la tâches devra être suspendu ou autre
- 6. Prend l'ID du core où la tâche devra être exécuté

Dans notre cas les tâches ledA et ledB seront exécutées dans le core principal (1) et la tâche BP sera exécutée dans le core 2.

#### Fonction LedA LedB bpTask


La création des fonctions pour les tâches se fait de la ligne 16 à 56.

La led A clignotera de 500 ms dans une boucle for infini dans la fonction **ledA** et la led B clignotera à 250 ms dans une boucle infini dans la fonction **ledB**.

Les tâches ledA et ledB seront appelées avec la fonction « vTaskResume (nom handle de la tache)» Et se feront suspendre avec la fonction « vTaskSuspend(nom handle de la tache)»

Ces fonctions sont utilisées dans la fonction «**bpTask**» qui suspendra ou résumera la tâche en fonction d'un bouton toggle.

## Lien Software Hardware



## Conclusion

Pour conclure, l'utilisation du free RTOS et du dual core a bien été implémenté. Le premier core contient les deux tâches qui feront clignoter les 2 ledss différente. Le deuxième core contient la tâche qui aura pour but de mettre en pause ou en route les tâches du premier core avec l'aide d'un bouton poussoir.

## 8) TP8 Firebase

### Objectif du TP

L'objectif de ce Tp est divisé en deux parties principales. La première est de de stocker des données sur une base de données RT ( Real Time ) « FireBase » et d'interagir avec celle-ci pour agir sur l'état de deux LEDS.

Dans la deuxième partie, trois données différentes (la température, l'humidité et la luminosité) seront envoyées sur notre même base de données mais sous forme d'historique.

#### Introduction

#### **Firebase**

Firebase est une plate-forme qui nous aide à créer ou améliorer des applications. Nous disposerons de bases de données RT dans lesquelles il est possible d'interagir, d'y écrire des données ou d'en lire.

#### Code source avec commentaires

```
1:
2: #include <Arduino.h>
3: #if defined(ESP32)
4: #elif defined(ESP8266)
5: #include <ESP8266WiFi.h>
6: #endif
7: #include <Firebase ESP Client.h>
8: #include <WiFi.h>
9: #include <Adafruit Sensor.h>
10: #include <DHT.h>
11: #include <Adafruit GFX.h>
12: #include <Adafruit SSD1306.h>
14: //Provide the token generation process info.
15: #include "addons/TokenHelper.h"
16: //Provide the RTDB payload printing info and other helper functions.
17: #include "addons/RTDBHelper.h"
18:
19: //Oled
20: #define SCREEN WIDTH 128
21: #define SCREEN HEIGHT 64
22: #define OLED RESET
23: Adafruit SSD1306 display(SCREEN WIDTH, SCREEN HEIGHT, &Wire,
OLED RESET);
24:
25: // Insert your network credentials
26: #define WIFI SSID "LAPTOP T"
27: #define WIFI PASSWORD "TIMON123"
```

```
28 .
29: // Insert Firebase project API Key
30: #define API KEY "AIzaSyBLuTCDpuHVK3jvKWU9Ia4DXOJ9oDd0KQE"
31:
32: // Insert RTDB URLefine the RTDB URL */
33: #define DATABASE URL "https://tp8-firebase-5d8b5-default-rtdb.europe-
west1.firebasedatabase.app/"
34:
35: #define led1 14
36: #define led2 13
37: #define bp 12
38: #define DHTpin 26
39: #define LDR 34
40: DHT dht(DHTpin, DHT11);
41: //variable ldr dht
42: float celsius;
43: long Lumi;
44: float Humi;
45:
47: //Variable propre à la classe FireBase
48: FirebaseData stream;
49: FirebaseData fbdo;
50:
51: FirebaseAuth auth;
52: FirebaseConfig config;
54: String valeurLed ="";
55: String valeurBp = "";
56:
57:
58: unsigned long sendDataPrevMillis = 0;
59: int count = 0;
60: bool signupOK = false;
61: volatile bool dataChanged = false;
63: //fonction états LEDS via Firebase
64: void actualisation (String chemin, String valeur) {
65:
66: //prise de la valeur depuis la database
    if(String(chemin) == "/json/led1" && String(valeur) == "on"){
        Serial.printf("LED1 allumé %s", valeur);
68:
69:
       digitalWrite(led1, HIGH);
70:
71:
    else if(String(chemin) == "/json/led1" && String(valeur) == "off"){
        Serial.printf("LED1 eteint%s", valeur);
73:
        digitalWrite(led1,LOW);
74:
     }
75:
     if(String(chemin) == "/json/led2" && String(valeur) == "on"){
76:
77:
       Serial.printf("LED2 allumé %s", valeur);
78:
        digitalWrite(led2, HIGH);
79:
      else if(String(chemin) == "/json/led2" && String(valeur) == "off"){
80:
81:
        Serial.printf("LED2 eteint%s", valeur);
        digitalWrite(led2,LOW);
82:
83:
```

```
84: }
85: // fonction Callback
86: void streamCallback(FirebaseStream data) {
     Serial.printf("sream path, %s\nevent path, %s\ndata type, %s\nevent
type, %s\n\n",
88:
                    data.streamPath().c str(),
89:
                    data.dataPath().c str(),
                    data.dataType().c str(),
90:
                    data.eventType().c_str());
91:
92: printResult(data);
93: Serial.println();
94:
95:
     //appel de la fonction d'actualisation des etat des LEDS en apssant
sur Firebase
96:
    actualisation(data.dataPath(), data.to<String>());
97:
99:
    // This is the size of stream payload received (current and max
value)
100: // Max payload size is the payload size under the stream path since
the stream connected
101: // and read once and will not update until stream reconnection takes
place.
      // This max value will be zero as no payload received in case of
102:
ESP8266 which
103: // BearSSL reserved Rx buffer size is less than the actual stream
payload.
104: Serial.printf("Received stream payload size: %d (Max. %d)\n\n",
data.payloadLength(), data.maxPayloadLength());
105:
      // Due to limited of stack memory, do not perform any task that used
106:
large memory here especially starting connect to server.
107: // Just set this flag and check it status later.
108:
      dataChanged = true;
109: }
110:
111: void streamTimeoutCallback(bool timeout)
112: {
113: if (timeout)
       Serial.println("stream timed out, resuming...\n");
115:
116:
     if (!stream.httpConnected())
        Serial.printf("error code: %d, reason: %s\n\n", stream.httpCode(),
stream.errorReason().c str());
118: }
119: //prise de temp/hum/lumi
120: void Temp_HUM_LDR() {
121:
122: celsius = dht.readTemperature();
123: Humi = dht.readHumidity();
124: //esp delivre 12 Bytes par defaut
125:
     Lumi = map(analogRead(LDR), 0, 4095, 0, 100);
126: }
127: //fonction affichage oled
128: void affichage oled() {
129:
130: display.clearDisplay();
```

```
131: display.setTextSize(1);
132: display.setTextColor(WHITE);
133: display.setCursor(1, 5);
134: display.println("Led1:" + String(digitalRead(led1)));
135: display.setCursor(1,15);
136: display.println("Led2: "+ String(digitalRead(led2)));
137: display.setCursor(1,25);
138: display.println("SW : "+ String(digitalRead(bp)));
139: display.setCursor(1,35);
140: display.println("T: "+String(celsius)+" C "+" H: "+String(Humi)+" %");
141: display.setCursor(1,45);
142: display.println("Luminosite: " + String(Lumi)+" %");
143: display.display();
144: }
145:
146: void setup() {
147: pinMode(led1,OUTPUT);
148: pinMode(led2,OUTPUT);
149: pinMode(bp, INPUT PULLDOWN);
     pinMode(LDR, INPUT);
150:
151:
      dht.begin();
152:
      Serial.begin (115200);
153:
154: WiFi.begin(WIFI SSID, WIFI PASSWORD);
155:
     Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
156: while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
157:
       Serial.print(".");
158:
        delay(300);
159:
      }
160: Serial.println();
161:
     Serial.print("Connected with IP: ");
162: Serial.println(WiFi.localIP());
163: Serial.println();
164: //partie oled
     if(!display.begin(SSD1306 SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D
165:
Pour 128x64
166:
          Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
167:
168:
      //Assigner la cle API
169:
      config.api key = API KEY;
170:
171:
172:
      //Assigner l url
173:
      config.database url = DATABASE URL;
174:
175:
      //Sign up
176:
      if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")){
177:
        Serial.println("ok");
178:
        signupOK = true;
179:
      }
180:
      else{
181:
        Serial.printf("%s\n", config.signer.signupError.message.c str());
182:
183:
184:
      //Assign the callback function for the long running token generation
task
185:
      config.token status callback = tokenStatusCallback;
```

```
186:
187:
      if (!Firebase.RTDB.beginStream(&stream,
"/Signalisation/stream/data"))
      Serial.printf("sream begin error, %s\n\n",
stream.errorReason().c str());
190:
       Firebase.RTDB.setStreamCallback(&stream, streamCallback,
streamTimeoutCallback);
192: Firebase.begin(&config, &auth);
193: Firebase.reconnectWiFi(true);
194:
195:
196:
      //Envoye de l'etat des LEDS à Firebase
197: FirebaseJson json;
198: json.add("led1", "Off");
199: json.add("led2", "Off");
200 -
     Serial.printf("Set json... %s\n\n", Firebase.RTDB.setJSON(&fbdo,
"/Signalisation/stream/data/json", &json) ? "ok" :
fbdo.errorReason().c str());
201:
202: }
203:
204: void loop(){
205:
      Temp HUM LDR();
206.
207:
     if (digitalRead(bp) == true) {
       valeurBp = "On";
208:
209:
210:
211:
      else if (digitalRead(bp) == false) {
212:
       valeurBp = "Off";
213:
214: affichage oled();
215:
      //Condition pour envoyer nos donnees sur Firebase
216:
      if (Firebase.ready() && signupOK && (millis() - sendDataPrevMillis >
1500 || sendDataPrevMillis == 0)) {
      sendDataPrevMillis = millis();
217:
218:
219:
        //envoie de temp humi lumi a firebase
       FirebaseJson json;
220:
221:
        json.add("Temperature", celsius);
        json.add("Humidité", Humi);
222:
223:
        json.add("Luminosité", Lumi);
224:
         Serial.printf("Set json... %s\n\n", Firebase.RTDB.pushJSON(&fbdo,
"/test/stream/data/json", &json) ? "ok" : fbdo.errorReason().c str());
225:
         //verification que l'etat du bouton s'est envoye
226:
        if (Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "Bouton/String", valeurBp)) {
227:
228:
229:
230:
        else {
231:
          Serial.println("FAILED");
232:
           Serial.println("REASON: " +fbdo.errorReason());
233:
         //prise de la valeur du bouton
234:
235:
         if (Firebase.RTDB.getString(&fbdo, "/Bouton/String")) {
```

```
if (fbdo.dataType() == "String") {
236:
237:
            String Valed = fbdo.stringData();
238:
            Serial.println(Valed);
           }
239:
240:
        }
241:
         else {
           Serial.println(fbdo.errorReason());
242:
243:
244:
245:
246:
247:
      if (dataChanged)
248:
249:
        dataChanged = false;
250:
251:
      }
252:
253:
254: }
255:
```

## Analyse du code source

#### Partie connexion:

Pour établir une connexion entre notre ESP32 et Firebase, il faut entrée l'URL de notre Database et sa clé « API » ce qui est fait dans les lignes **170 et 173** dans le setup.

#### Déclaration des variables :

Dans cette partie du code, nous déclarons les variables globales. Notre Clé API et l'url de notre DataBase ( Lignes 30 et 33 ) , les pins du matériel utilisé ( Lignes 35 à 39 ) et également des variables propre à la classe Firebase ( Lignes 49 à 52 ).

#### Fonctions importantes:

Plusieurs fonctions sont primordiales pour un bon fonctionnement de notre TP, premièrement, la fonction « actualisation » qui permet de lire les données de la Database et de faire une action en fonction de ce qui a été lu. Dans notre cas, cette fonction sert à allumer ou éteindre nos LEDS ( Lignes 64 à 84 ).

Ensuite, La fonction « CallBack » est une fonction qui est appelée lorsqu'un changement dans la base de données de Firebase sera fait. Nous pourrons donc décider quelles actions faire dans cette fonction. Dans notre cas nous appelons la fonction « Actualisation » expliquée ci-dessus (**Lignes 86 à 109** ).

#### Méthodes pour envoyer et recevoir les données sur notre DataBase :

Premièrement , la méthode « signup » nous permet de savoir si la connexion à bien été établie , il renverra un 1 logique si c'est la cas. Cette valeur logique est stockée dans une variable « SignupOK » ( Lignes 176 à 179 ).

Deuxièmement, nous utilisons deux méthodes différentes pour envoyer les données sous un format choisi ( en JSON dans notre cas ) à notre Database, d'un côté , la méthode « Firebase.RTDB.SETJSON » qui écrasera les données dans la database sur un chemin spécifié par une nouvelle donnée sous un type de donnée choisi ( Ligne 200 et 227 ).

De l'autre côté , la méthode « Firebase.RTDB.PUSHJSON » fait les même actions que le « SET » à la différence qu'à la place de réécrire la valeur, les nouvelles valeurs seront écrites les unes à la suite des autres de façon à garder toutes nos données pour avoir un historique. ( **Ligne 224** ).

Troisièmement, la méthode « Firebase.RTDB.GETString » va prendre une valeur à un chemin spécifié dans notre database pour la stocker dans une variable mise en argument ( **Ligne 235** ).

# HARDWARE OLED LDR LED1 **PUSH** LED2 ESP32 SET DHT11 Callback ВР GET Serveur Firebase SOFTWARE Я PUSH GET Firebase RT Callback

Lien Software Hardware

#### Conclusion

Pour conclure, une communication bidirectionnelle entre Firebase et l'ESP32 est bien présente. Nos deux Leds ne s'allument que lorsqu'un changement a été fait directement dans la base de données Firebase. La température, humidité et luminosité sont envoyées vers la même base de données mais avec une méthode différente qui permet d'écrire les valeurs les unes à la suite des autres. Un tas de données sont donc gérées entre Firebase et notre ESP32.

## Lien Github:

https://github.com/nwogburumichael/syst-mes embarqu-s

## Conclusion générale

Pour conclure, après avoir réalisé de nombreux travaux différents. Nous avons découvert le vaste monde qu'est l'IOT. Grâce aux diverses types de communications vu dans le cours des TP réalisés , nous avons pu faire interagir plusieurs composants hardware , comme des capteurs, des boutons ou encore des LEDS, avec des composants virtuels se trouvant dans des Dashboards comme Blynk, Adafruit IO , Node-Red. Nous avons pu enrichir nos connaissances , que ce soit du côté logique, ou du côté pratique ce qui nous a poussé à développer notre capacité d'adaptation et de recherche.

Tout ceci sont des compétences importantes pour devenir des personnes plus autonome et efficace dans le cadre de la vie professionnel ou privée.