
# esp32c2端对接文档

#### 烧录说明

● 前往下载 Flash Download Tool 烧录工具,按照图中的 SPIF1ashConfig 进行配置(注意 SPI SPEED 是 26.7MHz),随后将合并好的.bin 文件进行在地址 0x00 直接进行烧录即可。稍等片刻,芯片会等待配网,此时如果看到芯片的热点名称,即视为烧录成功且程序成功运行



#### WIFI:

1. (已弃用)进行wifi连接,暂时使用本地wifi测试(小程序配网后续完善),

```
#define WIFI_SSID "odddouglas" // Wi-Fi SSID
#define WIFI_PASSWORD "odddouglas" // Wi-Fi 密码
```

2. (需要官方app的softap配网工具)进行配网

```
const char *service_name = "SMARTHOST_PROV";
const char *service_key = "abcd1234"; // SoftAP 密码
const char *pop = "abcd1234"; // Proof of possession
```

前往下载 <u>softap 官方配网工具app</u>·官方同时提供 ios, Android 的版本·可根据开源仓库代码进行复刻

该工具的使用流程就是 Provision New Device -> i don't have a QR code -> Connect -> 连接芯片热点 -> 选择对应wifi填入信息 -> 等待配网响应成功即可。需要注意的是,第一次配网成功之后,之后esp将会自动连接配置好的wifi而无需再次配网(后续可进行设置,比如用户希望更换网络)

#### **SOFTAP:**

前往开源配网软件源代码 SoftAPTransport.java,中,HTTP 请求的核心流程体现在如下方法里:

- sendPostRequest(String path, byte[] data, ResponseListener listener)
   负责构造并发送 HTTP POST 请求到指定 path (如 prov-session, prov-scan 等),并处理服务器(ESP设备)响应。
- sendConfigData(String path, byte[] data, ResponseListener listener)
   对外暴露接口·实际通过线程池异步调用 sendPostRequest 完成配网通信。
   看到 java 代码片段如下(省略部分内容):

```
URL url = new URL("http://" + baseUrl + "/" + path);
HttpURLConnection urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
urlConnection.setRequestMethod("POST");
urlConnection.setRequestProperty("Accept", "text/plain");
urlConnection.setRequestProperty("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
...
OutputStream os = urlConnection.getOutputStream();
os.write(data);
os.close();
```

其中 baseurl 会配置为设备的 mDNS 地址,比如 wifi-prov.local。而esp默认的官方地址为 192.168.4.1,这一点在esp的调试终端中可以看到

```
2025-06-04 20:22:23 I (1288) esp_netif_lwip: DHCP server started on interface WIFI_AP_DEF with IP: 192.168.4.1
```

• 当设备连接上之后,设备端分配到IP地址。此时就可以进行http的访问请求了

```
2025-06-04 21:11:57 I (2974568) wifi:station: 8c:c6:81:9a:bb:18 join, AID=1, bgn, 20
2025-06-04 21:11:57 I (2974848) esp_netif_lwip: DHCP server assigned IP to a client, IP is: 192.168.4.2
```

而ESP 侧的 protocomm 实现要求所有 POST 请求必须有 Content-Length 字段(哪怕 body 为空)。

```
curl -v -X POST -H "Content-Type: application/json" -d ''
http://192.168.4.1/proto-ver
```

● 连接后,客户端应用程序可以立即从 proto-ver 端点获取版本或功能信息。所有与此端点的通信 均未加密,因此在建立安全会话之前,可以检索相关必要信息,确保会话兼容。响应数据采用 JSON 格式,示例如下: prov: { ver: v1.1, sec\_ver: 1, sec\_patch\_ver: 0, cap: [no\_pop] }, my\_app: { ver: 1.345, cap: [cloud, local\_ctrl] },....。此时在终端进行访问成功之后,终端信息如下所示,拿到了 prov 的json文本标签即视为成功。

```
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.

* Trying 192.168.4.1:80...

* Connected to 192.168.4.1 (192.168.4.1) port 80

* using HTTP/1.x

> POST /proto-ver HTTP/1.1

> Host: 192.168.4.1

> User-Agent: curl/8.12.1

> Accept: */*

> Content-Type: application/json
```

● 随后对该数据包进行解析即可,连接到 ESP 设备的热点,确保已经连接上 ESP 设备开启的 Wi-Fi 热点(SoftAP)。访问以下 HTTP 端点,具体的客户端实现步骤请跳转到 ##MINIPROGRAM

获取版本信息:

http://192.168.4.1/proto-ver

建立会话:

http://192.168.4.1/prov-session

启动 Wi-Fi 扫描:

http://192.168.4.1/prov-scan


配置 Wi-Fi 凭据:

http://192.168.4.1/prov-config

#### **MQTT:**

- IOT端的属性列表,命令列表
- 以下三元组等信息仅供参考(本人用的自己的账户进行测试)

```
#define MQTT_ADDRESS "mqtt://e5e7404266.st1.iotda-device.cn-north-
4.myhuaweicloud.com:1883"
    #define MQTT_CLIENFID "67fe4c765367f573f7830638_esp32_0_0_2025051303"
    #define MQTT_USERNAME "67fe4c765367f573f7830638_esp32"
    #define MQTT_PASSWORD
"beb57fa257b6fc3dc92d71a515d059d0788640a6f17b82c78860c18c5fde50ff"
    #define DEVICE_ID "67fe4c765367f573f7830638_esp32"
    #define SERVER_ID "gateway_data"
    #define MQTT_TOPIC_REPORT "$oc/devices/" DEVICE_ID "/sys/properties/report"
    #define MQTT_TOPIC_COMMAND "$oc/devices/" DEVICE_ID "/sys/commands/#"
    #define MQTT_TOPIC_COMMAND_RESPOND "$oc/devices/" DEVICE_ID
"/sys/commands/response/request_id="
```



#### BLE:

● 广播之后,等待连接(不影响MQTT线程),连接之后,此时语音芯片一旦作答,在MQTT上报的 同时,也会向小程序发送类似 0xA5 0xFA 0x00 0x81 0xC7 0x07 0xEE 0xFB 的数据包。表示主 机:1 呼吸:0 流光:1 颜色: 风扇IN:1 0UT:1 风速:high

```
// 数据格式
static uint8_t sv1_char1_value[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
static uint8_t sv1_char2_value[8] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

// 发送通知部分
esp_ble_gatts_set_attr_value(sv1_handle_table[SV1_CH1_IDX_CHAR_VAL], length, sv1_char1_value);
esp_ble_gatts_send_indicate(gl_gatts_if, gl_conn_id, sv1_handle_table[SV1_CH1_IDX_CHAR_VAL], length, sv1_char1_value, false);
ESP_LOGI(TAG, "通知特征1: 数据长度 = %d, 数据内容:", length);
esp_log_buffer_hex(TAG, sv1_char1_value, length);
```

#### MINIPROGRAM:

● 蓝牙接收端示例解析 · 蓝牙监听到ArrayBuffer格式数据包 · 可以转换成十六进制的字符串之后进 行解析(根据对接文档)

```
// 将 ArrayBuffer 转换为十六进制字符串
function ab2hex(buffer) {
    const hexArr = Array.prototype.map.call(
        new Uint8Array(buffer),
        bit => ('00' + bit.toString(16)).slice(-2)
    );
    return hexArr.join(' ');
}

// 接收蓝牙特征值变化事件
wx.onBLECharacteristicValueChange(characteristic => {
    console.log("收到原始的数据", characteristic, characteristic.value);
    const receivedData = ab2hex(characteristic.value); // 转换为字符串
    console.log("接收到的数据", receivedData);
    parseReceivedData(page, receivedData);
});
```

● 蓝牙发送端示例解析:蓝牙将十六进制的字符串数据包直接转换成ArrayBuffer格式下发给设备端,向设备端发送 "a5 fa 00 03 12 00 b8 fb" 这样的命令数据包即可。

```
// 发送这样的字符串数据即可
const dataToSend = "a5 fa 00 03 12 00 b8 fb"; // 示例数据
bluetooth.writeBLECharacteristicValue(this, dataToSend);
```

```
// 将十六进制字符串转换为 ArrayBuffer
function hex2ab(hexStr) {
   hexStr = hexStr.replace(/\s+/g, ''); // 去掉可能的空格
   const buffer = new ArrayBuffer(hexStr.length / 2);
   const dataView = new Uint8Array(buffer);
   for (let i = 0; i < hexStr.length; i += 2) {
        dataView[i / 2] = parseInt(hexStr.substr(i, 2), 16);
   }
   return buffer;
}
// 发送数据到蓝牙设备
function writeBLECharacteristicValue(page, jsonStr) {</pre>
```

```
let arrayBufferValue = hex2ab(jsonStr); // 转换为 ArrayBuffer
   console.log("发送数据给蓝牙", "原始字符串", jsonStr, "转换arrayBuffer",
arrayBufferValue);
   wx.writeBLECharacteristicValue({
       deviceId: page._deviceId,
       serviceId: page._serviceId,
       characteristicId: page._characteristicId,
       value: arrayBufferValue,
       success(res) {
           console.log("消息发送成功", res.errMsg);
       },
       fail(e) {
           console.log("发送消息失败", e);
       },
   });
}
```

• softap配网相关http逻辑:在原生框架中,有一段提示。 typings\types\wx\lib.wx.api.d.ts 中

```
* 发起 HTTPS 网络请求。使用前请注意阅读[相关说明]
(https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/ability/network.html
) 。
*
* **data 参数说明**
* 最终发送给服务器的数据是 String 类型·如果传入的 data 不是 String 类型·会被转换成 String
•转换规则如下:
* - 对于 `GET` 方法的数据,会将数据转换成 query string
( `encodeURIComponent(k)=encodeURIComponent(v)&encodeURIComponent(k)=encodeURICom
ponent(v)...`)
* - 对于 `POST` 方法且 `header['content-type']` 为 `application/json` 的数据·会对数
据进行 JSON 序列化
* - 对于 `POST` 方法且 `header['content-type']` 为 `application/x-www-form-
urlencoded`的数据,会将数据转换成 query string
( encodeURIComponent(k)=encodeURIComponent(v)&encodeURIComponent(k)=encodeURIComp
onent(v)...) `
```

• 具体的HTTP端点情况请跳转到##SOFTAP

端点名称 即低功耗蓝牙 + GATT 服务器	URI 即 SoftAP + HTTP 服务器 + mDNS	描述
prov-session	http:// <mdns- hostname&gt;.local/prov-session</mdns- 	用于建立会话的安全端点
prov-scan	http://wifi-prov.local/prov-scan	用于启动 Wi-Fi 扫描和接 收扫描结果的端点
prov-ctrl	http://wifi-prov.local/prov-ctrl	用于控制 Wi-Fi 配网状态 的端点
prov-config	http:// <mdns- hostname&gt;.local/prov-config</mdns- 	用于在设备上配置 Wi-Fi 凭据的端点
proto-ver	http:// <mdns- hostname&gt;.local/proto-ver</mdns- 	用于获取版本信息的端点

```
wx.request({
  url: 'http://192.168.4.1/proto-ver',
  method: 'POST',
  header: {
    'Content-Type': 'application/json' //请求头
  },
  data: '', // 发送空字符串、确保 Content-Length: 0
  success: function(res) {
    console.log('请求成功:', res.data);
  },
  fail: function(err) {
    console.error('请求失败:', err);
  }
});
```

#### **UART:**

• TX(IO1) · RX(IO3) · 这是负责收发语音芯片数据的串口NUM1 · 另一个串口负责打印信息 · esp32c2的系列的默认串口0有所区别 · 已完成收发 · 对语音芯片的数据进行解析并上传 · 同时接收云端命令下发并解析发给语音芯片完成控制

```
#define UART_PORT_NUM UART_NUM_1
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define UART_TX_PIN 1
#define UART_RX_PIN 3
#define BUF_SIZE 1024
#define FRAME_LEN 8
#define MAX_FRAME_ERRORS 5
```

● 连接示意图如下·在板子上找到 PB6 和 PB5 · 分别连接espc2的 IO1 和 IO3 · c2的默认串口 RX0 和 TX0 专门烧录(集成开发板就直接用usb进行烧录即可)





Fig.2.1 ESPC2-M1 Pins Definition



### **HW\_TIMER**:

● 进行简单的定时全属性上报(统一),目前mqtt的上报是使用差量上传(语音芯片响应之后,将发生变化的属性进行上报),目前设置的是120s上传一次,避免影子数据遗留问题。

```
#define TIMER_GROUP TIMER_GROUP_0
#define TIMER_IDX TIMER_0
#define TIMER_INTERVAL_SEC 120 // 120 秒周期
```

# esp-idf框架

```
esp32c2/
├─ .devcontainer/
├─ .gitignore
├─ .vscode/
├─ CMakeLists.txt
--- README.md
├─ sdkconfig
├─ sdkconfig.old
├─ build/
   ├── main.bin # 编译生成的二进制文件,可使用 flash 工具烧录
├── partitions.csv # 自定义flash分区表·目前设置仅支持两个栈大小为2048的任务执行
 - main/
   ├─ main.c
   ├── main.h # 主模块的头文件 (如全局变量声明等)
   └─ CMakeLists.txt
  - components/ # 自定义组件 (Component ) 目录,自行添加需要补充main/Cmake链接
   ├─ bsp_ble/ # BLE 功能模块
      ├─ bsp_ble.c
      ├─ CMakeLists.txt
       └── include/
          └── bsp_ble.h # BLE 公共头文件(供外部引用,一般在这些组件里修改一些全局变
量)
```

```
– bsp_hw_timer/ # 硬件定时器模块
   bsp_hw_timer.c
   — CMakeLists.txt
   └─ include/
     └─ bsp_hw_timer.h
 — bsp_mqtt/ # MQTT 通信模块
 ├─ bsp_mqtt.c
 ├─ CMakeLists.txt
   └─ include/
    └─ bsp_mqtt.h
 — bsp_uart/ # UART 串口通信模块 IO3
 ├─ bsp_uart.c
 ├─ CMakeLists.txt
   └─ include/
    └─ bsp_uart.h
└─ bsp_wifi/ # Wi-Fi 连接模块
   ├─ bsp_wifi.c
   ├─ CMakeLists.txt
   └─ include/
      └─ bsp_wifi.h
```

# arduino框架(弃用,ble\_mesh编译链缺失,官方暂时未支持该框架下的ble开发)

```
esp32c2/
├─ build/
 ├── esp32c2.ino.bootloader.bin # 启动加载程序二进制文件
     ├── esp32c2.ino.elf # 可执行文件·包含调试信息
├── esp32c2.ino.map # 内存映射文件·调试用
      ── esp32c2.ino.map # 內存映射文件,關此用
├── esp32c2.ino.merged.bin # 合并后的完整固件二进制文件
      └── esp32c2.ino.partitions.bin # flash 分区表二进制文件
                            # Arduino 主程序入口文件
├─ esp32c2.ino
├─ libraries/
 ├─ Adafruit_Unified_Sensor/ # 传感器统一库
  ├─ ArduinoJson/
                             # JSON 解析库
 ├─ NimBLE-Arduino/
                             # 轻量级 BLE 库
   ├─ PubSubClient/
                             # MQTT 客户端库
    – WiFiManager/
                              # WiFi 管理库,自动连接配置
```

## 对接协议



## 1. 串口命令格式概述

说明: 该协议内非单字节数据, 低字节在先, 高字节在后。

名称	长度(字节)	模型描述
Head	2	帧标识头,固定为0xA5 0xFA
ID	1	产品ID,默认为0,亦可自定义
Cmd	1	指令码, 0x00-0x7F为语音芯片接收操作, 0x80-0xF0为语言芯片发送操作
Data	2	指令内容,通常为命令词的id
CheckSum	1	Header + ID + cmd + Data的累加和
End	1	帧结束标识