

Projecte final

Màster en enginyeria informàtica

Oscar Galera i Alfaro

Disseny i implementació de xarxes i sistemes distribuïts

$\mathbf{\acute{I}ndex}$

1	Pro	blema	4						
	1.1	Propietats de la xarxa de distribució d'aigua	4						
	1.2	Propietats dels sensors	4						
2	Anàlisi d'eines 5								
	2.1	EPANET	5						
	2.2	TEVA-SPOT Toolkit	6						
		2.2.1 Dependències	7						
3	EPANET								
	3.1	Instal·lació	8						
	3.2	Configuració bàsica de l'entorn	9						
	3.3	Implementació d'una nova xarxa de distribució (Exemple.net)	11						
		3.3.1 Eines	11						
		3.3.2 Disseny	11						
	3.4	Anàlisi simple (Net3.net)	15						
		3.4.1 Status report	15						
		3.4.2 Energy report	15						
		3.4.3 Balanç	15						
		3.4.4 Taula de resultats	16						
		3.4.5 Full report	17						
	3.5	Període variant	18						
	3.6	Propietats	21						
		3.6.1 Algorismes utilitzats en l'anàlisi	21						
		3.6.2 Format dels fitxers d'exportació	21						
		3.6.3 Interpretació dels errors	22						
	3.7	Altres exemples	23						
	3.8	Conclusió d'EPANET	23						
4	TEVA-SPOT Toolkit 24								
	4.1		24						
			$\frac{1}{24}$						
			24						
	4.2		24						
	4.3		25						
	4.4	Exemple	26						

	4.4.1	Definir l'estructura del projecte	26				
	4.4.2	Simulació d'incidents contaminants	26				
	4.4.3	Computar l'impacte dels contaminants	26				
	4.4.4	Posicionament de sensors	26				
	4.4.5	Evaluar el posicionament de sensors	26				
5	Versions u	ıtilitzades	27				
6	Documentació utilitzada						
A	Xarxa 1		30				
В	Report d'	estat de la xarxa	34				

Índex de figures

1	EPANET	5
2	Sandia National Laboratories	6
3	Establir les unitats del sistema internacional	10
4	Configuració de les propietats dels components gràfics	10
5	Eines disponibles per la creació de xarxes	11
6	Diagrama sense connexions	12
7	Diagrama amb connexions	13
8	Bomba, diposit, sortidor i valvula	13
9	Creació d'una nova corba.	14
10	Execució correcte	15
11	Taula d'energia de les bombes	16
12	Balanç de la demanda	16
13	Taula de resultats de l'execució	17
14	Configuració dels intervals de temps	18
15	Configuració del patró pel temps	19
16	Configuració d'un node	19
17	Configuració global	20
18	Representació dels components d'EPANET	21
19	Exemple de xarxes extretes d'Internet	23
20	Estructura de dades de TEVA-SPOT	25

1 Problema

El problema a resoldre, és l'obtenció del posicionament i tipologia de sensors (respectant un cost màxim) en una xarxa de distribució d'aigua.

La finalitat d'aquesta simulació és controlar la qualitat de l'aigua maximitzant la informació proporcionada per aquests sensors amb el mínim cost possible.

1.1 Propietats de la xarxa de distribució d'aigua

La xarxa de distribució d'aigua que es vol analitzar, compleix amb els següents punts.

- Hi ha un conjunt de productors (dipòsits d'aigua, injectors de productes químics, etc).
- Hi ha un conjunt de consumidors.
- L'aigua circula direccionalment des dels productors fins als consumidors.
- \bullet La qualitat de l'aigua ve determinada per n mètriques.
- Es coneix la qualitat de l'aigua en els productors.
- L'aigua de diferents productors es poden barrejar en alguns dels nodes de la xarxa, alterant la qualitat de l'aigua resultant.
- Es modelarà la qualitat de l'aigua en funció de l'edat d'aquesta.

1.2 Propietats dels sensors

Els sensors a utilitzar tenen les següents característiques.

- Cost conegut.
- Conjunt de mètriques que poden mesurar.
- Precisió en què mesuren les mètriques.

2 Anàlisi d'eines

En aquest apartat es descriuen algunes de les eines considerades per resoldre el problema plantejat en la secció 1.

2.1 **EPANET**

EPANET és un software per realitzar simulacions del comportament hidràulic de la qualitat de l'aigua en xarxes de distribució a pressió per la plataforma $Microsoft\ Windows.^1$



Figura 1: EPANET

Les xarxes estan compostes per:

- Canonades.
- Connexions entre canonades (nusos).
- Bombes.
- Vàlvules.
- Dipòsits.

Permet saber (en funció del temps):

• Caudal que circula per cada una de les canonades.

 $[\]overline{\ }^1$ Aquesta eina també es pot utilitzar en altres plataformes com GNU/Linux utilitzant una plataforma de simulació com el Wine

- Pressió que hi ha en cada nus.
- El nivell d'aigua que hi ha en cada dipòsit.
- Concentració de component químic que hi ha a la xarxa.

Els resultats proporcionats per aquesta eina es poden representar en gran varietat de formats

- Plànols de xarxes amb codis de colors.
- Taules de dades.
- Gràfics amb evolució temporal.
- Plànols amb corbes de nivell.

2.2 TEVA-SPOT Toolkit

TEVA-SPOT toolkit és una eina de posicionament de sensors per la seguretat de l'aigua, desenvolupada per l'agència de seguretat pel medi ambient dels estats units d'Amèrica en col·laboració amb els laboratoris Sandia National Laboratories i diverses universitats.



Figura 2: Sandia National Laboratories

Aquesta eina està dotada d'una interfície de comandes i una interfície gràfica per optimitzar el posicionament de sensors en una xarxa de distribució d'aigua. El sistema d'anàlisi que proporciona aquesta eina es basa majoritàriament en dues fases:

- Fase de modelatge, que inclou:
 - 1. Definició de les característiques que tenen els sensors a distribuir.
 - 2. Definició del sistema distribuït d'aigua (EPANET).
 - 3. Selecció de les mesures que impactaran en el disseny.
 - 4. Planificar les possibles respostes dels sensors.
 - 5. Identificació d'una possible posició per cada sensor.
- Fase de pressa de decisions.

2.2.1 Dependències

TEVA-SPOT es basa en les següents eines externes:

- EPANET
- Acro
- Python (versions 2.5 2.7)

3 EPANET

En aquest apartat es mostrarà com es pot crear una nova xarxa de distribució d'aigua utilitzant l'eina EPANET.


3.1 Instal·lació

Aquest programa està disponible en format executable, i per tant, la seva instal·lació es redueix als següents passos.


- 1. Descarregar l'executable.
- 2. Doble clic sobre l'executable.
 - Acceptar els termes i condicions.




• Elegir el directori d'instal·lació (típicament C:\Program Files)



• Finalitzar la instal·lació.



• Iniciar el programa.



3.2 Configuració bàsica de l'entorn

El primer que cal fer per crear una xarxa utilitzant l'eina EPANET és configurar el *layout* del projecte perquè treballi amb les unitats del sistema internacional (litres, metres, segons, etc).

Per això cal anar a Menu/Projects/Defaults i en la pestanya *Hydraulics* establir les unitats de flux a LPS (Litros por segundo).

La representació gràfica dels components es pot modificar des de Menu/View/Options

El límit de coordenades (marge inferior esquerra i el marge superior dret) es pot configurar des del menú Menu/View/Dimensions




Figura 3: Establir les unitats del sistema internacional.




Figura 4: Configuració de les propietats dels components gràfics.

3.3 Implementació d'una nova xarxa de distribució (Exemple.net)

En aquest apartat es mostrarà un exemple bàsic de creació d'una xarxa de distribució d'aigua.

3.3.1 Eines

Per crear una nova xarxa s'utilitzen els components de la barra d'eines del planol². Algunes de les eines més importants són



Figura 5: Eines disponibles per la creació de xarxes.



3.3.2 Disseny

En primer lloc repartim els componen que composen la xarxa, en aquest cas disposem de:

- 1 diposit (1)
- 8 nodes (2-9)

²Si aquesta barra d'eines no està visible es pot activar des de Menu/View/Toolbars/Map

- 1 tanc (10)
- 1 Bomba (8)
- 2 Vàlvules (10-11)

Aquesta representació quedarà de la següent manera.




Figura 6: Diagrama sense connexions.

Ara toca connectar els components a través de canonades, per això, fem les següents connexions 1-2, 3-4, 4-9, 3-5, 5-6, 5-7³, 6-7, 4-6.

Tot seguit connectem els nodes 2-3 amb una bomba i els nodes 4-9 i 7-8 amb una vàlvula.

L'estructura de la xarxa hauria de ser similar a la de la següent imatge

 $^{^3\}mathrm{Com}$ que aquesta connexió no és recta, cal resseguir el camí per representar la corba de la canonada.




Figura 7: Diagrama amb connexions.

Un cop es té la distribució dels components, cal assignar les propietats que caracteritzen a cada component, per això s'ha de fer doble clic sobre el component i canviar els seus valors.

Per aquest exemple canviarem les següents propietats:




Figura 8: Bomba, diposit, sortidor i valvula

Per crear la configuració de la corba característica de la bomba, seleccionem "curve" del desplegable del "browser" i creem una nova corba.




Figura 9: Creació d'una nova corba.

3.4 Anàlisi simple (Net3.net)

Un cop s'ha modelat la xarxa, es pot realitzar una anàlisi hidràulic de règim permanent⁴. El primer que farem és guardar el model⁵, seguidament, per executar-lo cal fer clic al botó Menu/Project/Run Analisys.

Si tot ha anat bé i el model és correcte, hauria de sortir la següent finestra informativa.



Figura 10: Execució correcte.

Aquesta acció genera diferents resultats accessibles des de Menu/Report. Alguns d'aquests resultats són:

3.4.1 Status report

S'hi pot accedir des de Menu/Report/Status i conté el log de tots els events generats durant la simulació. El resultat per aquesta simulació es pot veure en l'annex B.

3.4.2 Energy report

S'hi pot accedir des de Menu/Report/Energy i conté una taula amb el comportament de les bombes en la simulació.

3.4.3 Balanç

S'hi pot accedir des de Menu/Report/Graph seleccionant $System\ Flow\ com$ a tipus de graf.

⁴Les necessitats dels diferents nusos no varien en funció del temps

⁵El format d'emmagatzemament per defecte dels projectes és binari (.net).




Figura 11: Taula d'energia de les bombes.




Figura 12: Balanç de la demanda.

3.4.4 Taula de resultats

S'hi pot accedir des de Menu/Report/Table i conté una taula amb el valor dels paràmetres indicats en funció del temps.




Figura 13: Taula de resultats de l'execució.

3.4.5 Full report

S'hi pot accedir des de Menu/Report/Full i genera un fitxer .rep que es pot obrir amb altres eines com el $Crystal\ reports\ viewer[6]$ de SAP per interpretar el seu contingut.

3.5 Període variant

Per fer el model més realista, es pot adaptar perquè la demanda dels nodes variï en funció del temps, això es farà gràcies a un patró que assignarem com a corba de modulació.

Per posar un exemple, configurarem la xarxa de tal manera que la simulació tingui una durada de 72 hores i que el patró dels components canviï cada hora. Per a establir aquesta configuració s'ha de seleccionar l'opció Browser/Options/Time i assignar un valor de 72 a la variable *Total duration* i un valor d'1 a la variable *Pattern time step*.



Figura 14: Configuració dels intervals de temps.

Un cop tenim configurada la freqüència de variació, cal configurar el grau de demanda a cada interval, per fer això cal crear patrons i això es pot fer des de Browser/Options/Patterns.




Figura 15: Configuració del patró pel temps.

Un cop es té creat el patró, s'ha d'assignar com a corba de modulació, per a fer això hi ha dues opcions:

• Configurar cada node amb el patró.




Figura 16: Configuració d'un node

• Establir una configuració global per tots els nodes des de Menu/Porject/Defaults.../Hydraulics. Aquesta configuració només és possible si es disposa d'un únic patró.




Figura 17: Configuració global

Configurada la xarxa, es pot executar i obtenir uns resultats, on aquest cop, variarant les propietats dels components en funció del temps.

3.6 Propietats

En aquest apartat es descriuen algunes de les propietats del programa.

3.6.1 Algorismes utilitzats en l'anàlisi

En el manual d'usuari[2] es descriuen detalladament els algorismes utilitzats en l'informe de resultats de la qualitat de l'aigua.

3.6.2 Format dels fitxers d'exportació

Els fitxers d'exportació que es generen des de *EPANET* i que llavors podem importar a altres eines, estan definits per un seguit de capçaleres i les seves propietats, on cada capçalera correspon a un component representable. En la següent imatge es llisten els components disponibles.

				_
Componentes	Funcionamient	Calidad del	Opciones e	Plano y Etiquetas
de la Red	o del Sistema	Agua	Informes	de Red
[TITLE]	[CURVES]	[QUALITY]	[OPTIONS	[COORDINATES]
[JUNCTIONS]	[PATTERNS]	[REACTIONS]]	[VERTICES]
[RESERVOIR	[ENERGY]	[SOURCES]	[TIMES]	[LABELS]
S]	[STATUS]	[MIXING]	[REPORT]	[BACKDROP]
[TANKS]	[CONTROLS]			[TAGS]
[PIPES]	[RULES]			
[PUMPS]	[DEMANDS]			
[VALVES]				
[EMITTERS]				

Figura 18: Representació dels components d'EPANET

Per exemple, per exportar la xarxa desenvolupada en la secció 3.3 (Exemple.net) s'ha d'accedir a Menu/Expor/Map i seleccionar el format que volem exportar, en aquest cas exportarem la xarxa sencera, i per això, seleccionem Network... i li assignem un nom. Això generarà un fitxer amb extensió .inp que inclou totes les propietats de la xarxa.

El contingut de l'arxiu per aquesta xarxa es pot veure en l'annex A.

3.6.3 Interpretació dels errors

En el moment d'executar la simulació, es poden produir diversos errors en l'anàlisi, alguns exemples són:

- error 101: Anàlisi interromput per falta de memòria.
- error 110: Anàlisi interromput degut a que les equacions hidràuliques establertes no es poden resoldre.
- error 202: Valor numèric il·legal assignat a una propietat.

El llistat complet dels errors es pot consultar en l'annex B del manual d'usuari[2].

3.7 Altres exemples

Alguns exemples de models de xarxes extrets d'Internet.




Figura 19: Exemple de xarxes extretes d'Internet.

3.8 Conclusió d'EPANET

L'eina EPANET és intuïtiva i senzilla d'utilitzar, pot carregar models que estan en diferents formats, i de cara al problema plantejat en la secció 1 pot ser útil a l'hora de modelar la xarxa que s'ha d'analitzar.

4 TEVA-SPOT Toolkit

En aquesta secció es mostra com es pot modelar un problema de posicionament de sensors sobre una xarxa de distribució d'aigua, utilitzat l'eina TEVA-SPOT.

És important assegurar que el model a utilitzar s'executa correctament utilitzant l'eina *EPANET*.

4.1 Instal·lació

Aquesta eina disposa d'una línea de comandes i d'una interficie gràfica, segons les necessitats de cada usuari es pot utilitzar una versió del programa o una altre.

4.1.1 Linia de comandes

Descarregar els binaris del programa [4].

4.1.2 Interfície gràfica

L'eina TEVA-SPOT Toolkit també disposa d'una interfície gràfica[5] per facilitar i agilitzar la seva utilització. En aquest document i en la mesura que sigui possible, s'utilitzarà aquesta eina.

Per poder utilitzar-la, cal disposar de:

- Java Developement Kit (JDK) 1.6 actualització 20 o superior.
- Python 2.6 o superior.

Aquestes dependències, cal que estiguin instal·lades abans de començar la instal·lació de TEVA-SPOT.

4.2 Metodologia de posicionament de sensors

Hi ha diferentes metodologies per resoldre el problema del posicionament de sensors⁶, la metodologia utilitzada per TEVA-SPOT Toolkit és l'optimització

⁶Metodologies basades en l'opinió d'experts, mètodes de ranking, optimització, etc.

on l'objectiu és trobar una configuració de sensors que minimitzi el risc dels contaminants.

4.3 Estructura de dades

L'estructura de dades que utilitza TEVA-SPOT és jeràrquica, i es pot representar en el següent esquema.




Figura 20: Estructura de dades de TEVA-SPOT.

TEVA-SPOT té dos modes de treball.

• Ensamble analysis mode: és el mode a utilitzar per fer l'anàlisi de vulnerabilitat dels contaminants i el disseny de la xarxa de sensors.

• Regret analysis mode: és el mode a utilitar per analitzar la xarxa de sensors.

4.4 Exemple

Per veure el funcionament d'aquesta eina, s'analitzarà una de les xarxes que ja ve com a exemple amb el programa. Aquesta xarxa és la Net3 i compta amb 97 nodes.

En aquesta secció es seguiran 5 passos.

- 1. Definir l'estructura del projecte.
- 2. Simulació d'incidents contaminants.
- 3. Computar l'impacte dels contaminants.
- 4. Posicionament de sensors.
- 5. Evaluar el posicionament de sensors.

4.4.1 Definir l'estructura del projecte

El primer que cal fer per començar a treballar amb TEVA-SPOT és definir un ensamblat, per això cal anar a

- 4.4.2 Simulació d'incidents contaminants
- 4.4.3 Computar l'impacte dels contaminants
- 4.4.4 Posicionament de sensors
- 4.4.5 Evaluar el posicionament de sensors

5 Versions utilitzades

Les versions dels programes que s'han utilitzat per desenvolupar aquest projecte són:

- EPANET 2.00.12
- \bullet TEVA-SPOT 2.3.2-MSX Beta 20170110
- JDK 1.8.0_111 (Oracle Corporation)
- Python 2.7.14

6 Documentació utilitzada

La documentació disponible i que s'ha seguit per elaborar aquest manual és:

- Manual d'usuari d'EPANET (/docs/EPANET.pdf).
- Manual d'usuari del TEVA-SPOT Toolkit (/docs/TEVA-SPOT.pdf).
 - Introducció.
 - Utilització bàsica.
 - Formulació a utilitzar per presentar un problema de posicionament de sensors.
 - Incidents contaminants i impacte de les mesures.
 - Solvers disponibles.
 - Format de les dades.
- Manual d'usuari per utilitzar la interfície gràfica de TEVA-SPOT Toolkit (/docs/TEVA-SPOT-GUI.pdf).

Referències

[1] EPANET:

https://www.epa.gov/water-research/epanet

[2] Documentació EPANET:

http://epanet.info/manuales/

[3] TEVA-SPOT:

https://software.sandia.gov/trac/spot/wiki

[4] TEVA-SPOT EXECUTABLE:

https://software.sandia.gov/trac/spot/downloader

[5] TEVA-SPOT Interfície gràfica:

https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm? subject=Homeland\%20Security\%20Research&dirEntryId=257684

[6] Crystal Reports Viewer:

www.crystalreports.com/crystal-viewer

A Xarxa 1

En aquest annex es mostra el contingut del fitxer per la xarxa desenvolupada en aquest document. $^7\,$

1 2	[TITLE]						
3							
4	[JUNCTIONS]						
5	; ID		Elev		Demand	Pattern	
6	2 .		. 5		0		
7	; 3		3		10		
8	; 4		2		5		
9	; 5		0.5		5		
10	6		4		20		
11	7		17		0		
12	; 8		17		0		
13	9		2		40		
14	;						
15	[RESERVOIRS]						
16	;ID		Head		Pattern		
17	1		0.5			;	
18	11		0			;	
19 20	[TANKS]						
	;ID		Elevation	L	InitLevel	MinLevel	1
	MaxLevel		Diameter		MinVol	VolCurve	
22	10		38		5.25	2	7
	1.0	20	0	0	1.0	0	;
23	12	50	0	0	10	0	20 ;
24		00		J			,
25	[PIPES]						
26	; ID		Node1		Node2		Length
	Diam	eter	Rough	ness	MinorLoss	Stati	us

⁷Aquest mateix fitxer es pot trobar en /xarxes/primera.inp

```
1
                                                2
27
            0.3
                             0.0012
                                               0
                                                                Open
                                                                      500
   2
                         3
                                               4
28
            0.25
                             0.0012
                                               0
                                                                Open
   8
                         5
                                                7
                                                                       750
29
                                               0
            0.15
                             0.0012
                                                                Open
   3
                         3
                                                5
                                                                      500
30
            0.25
                             0.0012
                                               0
                                                                Open
   5
                         5
                                                6
                                                                       500
31
                                               0
                                                                Open
                             0.012
            0.15
   6
                         6
                                                7
                                                                       500
32
            0.2
                             0.012
                                               0
                                                                Open
                         4
                                                6
                                                                       500
   4
33
            0.2
                             0.0012
                                               0
                                                                Open
   7
                         8
                                               10
                                                                      500
34
            0.3
                             0.012
                                               0
                                                                Open
35
   [PUMPS]
36
                         Node1
                                                Node2
  ; ID
                                                                      Parameters
   9
                         2
                                                3
                                                                      HEAD 1 ;
38
  [VALVES]
40
  ; ID
                         Node1
                                                Node2
                                                                      Diameter
41
                   Setting
                                     {\bf Minor Loss}
            Type
                                                                      12
   10
                         7
           PRV
                   0
                                     0
                                                9
                                                                      12
43
   11
                         4
           \operatorname{PRV}
                   0
                                     0
44
   [TAGS]
45
46
   [DEMANDS]
   ; Junction
                         Demand
                                           Pattern
                                                                 Category
48
49
   [STATUS]
50
                         Status/Setting
   ; ID
51
52
   [PATTERNS]
                         Multipliers
   ; Exemple de patro de temps
55
   1
                         0.5
                                           1.3
                                                            1
                                                                              1.2
56
57
58
  [CURVES]
  ; ID
                         X-Value
                                          Y-Value
60 ;PUMP: Corba
```


```
1
                                           55
61
                         90
                                           50
    1
62
    1
                          130
                                           40
63
64
   [CONTROLS]
65
66
   [RULES]
67
68
   [ENERGY]
69
    Global Efficiency
                              75
70
    Global Price
                               0
71
                              0
    Demand Charge
                                    Efficiency 1
    Pump
73
74
   [EMITTERS]
   ; Junction
                          Coefficient\\
76
   [QUALITY]
78
   ; Node
                          \operatorname{Init}\operatorname{Qual}
80
   [SOURCES]
   ; Node
                         Type
                                           Quality
                                                             Pattern
82
   [REACTIONS]
84
                  Pipe/Tank
                                         Coefficient\\
   ; Type
86
87
   [REACTIONS]
88
    Order Bulk
                                 1
    Order Tank
                                 1
    Order Wall
                                 1
    Global Bulk
                                 0
    Global Wall
                                 0
93
    Limiting Potential
                                 0
94
    Roughness Correlation
95
97
    [MIXING]
                         Model
   ; Tank
99
   [TIMES]
100
    Duration
                               72
101
                               1:00
    Hydraulic Timestep
    Quality Timestep
                               0:05
103
    Pattern Timestep
                               6
    Pattern Start
                               0:00
```

```
Report Timestep
                              1:00
    Report Start
                              0:00
    Start ClockTime
                              12 \text{ am}
108
    Statistic
                             None
   [REPORT]
    Status
                             No
112
    Summary
                             No
113
    Page
                              0
114
115
   [OPTIONS]
116
    Units
                             LPS
117
    Headloss
                             H\!-\!\!W
118
    Specific Gravity
                              1
119
    Viscosity
                              1
                              40
    Trials
121
    Accuracy
                              0.001
                              2
    CHECKFREQ
    MAXCHECK
                              10
    DAMPLIMIT
125
    Unbalanced
                              Continue 10
    Pattern
127
    Demand Multiplier
                              1.0
    Emitter Exponent
                              0.5
                             None mg/L
    Quality
130
    Diffusivity
131
    Tolerance
                              0.01
132
133
   [COORDINATES]
134
   ; Node
                        X-Coord
                                              Y-Coord
135
    2
                         -2771.19
                                               5118.64
136
    3
                         -1211.86
                                               5118.64
    4
                         1483.05
                                               5084.75
138
    5
                         -1161.02
                                               7101.69
139
    6
                         1449.15
                                               7118.64
140
    7
                                               8966.10
                         1415.25
141
    8
                         3347.46
                                               9000.00
142
    9
                         3398.31
                                               4406.78
    1
                         -3550.85
                                               5220.34
144
    10
                         4703.39
                                               9457.63
145
146
   [VERTICES]
147
   ; Link
                         X-Coord
                                              Y-Coord
148
    8
                         -754.24
                                               8033.90
149
    8
                         -381.36
                                               8542.37
150
```

```
8813.56
    8
                        127.12
    8
                        737.29
                                            8932.20
    3
                        -1177.97
                                            7016.95
    6
                        1415.25
                                            8898.31
   [LABELS]
   ;X-Coord
                        Y-Coord
                                            Label & Anchor Node
                        5067.80
                                           "DIPOSIT"
    -4025.42
    1855.93
                        8847.46
                                           "VALVULA"
                                           "BOMBA"
    -2364.41
                        4983.05
160
    1923.73
                        4593.22
                                           "VALVULA"
161
162
   [BACKDROP]
    DIMENSIONS
                        0.00
                                            0.00
                                                                 10000.00
164
                10000.00
    UNITS
                       None
    FILE
    OFFSET
                        0.00
                                            0.00
167
   [END]
169
```

B Report d'estat de la xarxa

En aquest annex es mostra el contingut del fitxer generat per epanet de l'estat de la xarxa durant la simulació.



```
Analysis begun Tue May 01 14:00:23 2018
11
    Hydraulic Status:
13
14
       0:00:00: Balanced after 5 trials
15
       0:00:00: Reservoir River is emptying
16
       0:00:00: Reservoir Lake is closed
       0:00:00: Tank 1 is filling at 13.10 ft
18
       0:00:00: Tank 2 is emptying at 23.50 ft
19
       0:00:00: Tank 3 is filling at 29.00 ft
20
21
       1:00:00: Pump 10 changed by timer control
22
        1:00:00: Balanced after 7 trials
23
       1:00:00: Reservoir Lake is emptying
       1:00:00: Pump 10 changed from closed to open
25
26
       2:00:00: Balanced after 3 trials
27
       2:00:00: Tank 2 is filling at 20.90 ft
29
       3:00:00: Balanced after 2 trials
       4:00:00: Balanced after 3 trials
33
       4:13:33: Pump 335 changed by Tank 1 control
34
       4:13:33: Pipe 330 changed by Tank 1 control
       4:13:33: Balanced after 4 trials
36
       4:13:33: Pipe 330 changed from closed to open
37
       4:13:33: Pump 335 changed from open to closed
38
       5:00:00: Balanced after 3 trials
40
       5:00:00: Tank 3 is emptying at 34.30 ft
41
42
       6:00:00: Balanced after 3 trials
       6:00:00: Tank 3 is filling at 34.12 ft
44
       7:00:00: Balanced after 3 trials
46
       8:00:00: Balanced after 2 trials
48
49
       9:00:00: Balanced after 3 trials
50
       9:00:00: Tank 3 is emptying at 35.15 ft
51
```

52

```
10:00:00: Balanced after 2 trials
      10:00:00: Tank 1 is emptying at 22.20 ft
54
55
      11:00:00: Balanced after 3 trials
56
      11:00:00: Tank 2 is emptying at 27.70 ft
      12:00:00: Balanced after 2 trials
59
      12:00:00: Tank 2 is filling at 27.64 ft
60
61
      13:00:00: Balanced after 3 trials
      13:00:00: Tank 1 is filling at 21.73 ft
63
64
      14:00:00: Balanced after 3 trials
66
      15:00:00: Pump 10 changed by timer control
67
      15:00:00: Balanced after 5 trials
68
      15:00:00: Reservoir Lake is closed
      15:00:00: Tank 1 is emptying at 21.98 ft
70
      15:00:00: Tank 2 is emptying at 28.20 ft
71
      15:00:00: Pump 10 changed from open to closed
72
      16:00:00: Balanced after 3 trials
74
75
      17:00:00: Balanced after 2 trials
76
      18:00:00: Balanced after 3 trials
78
79
      19:00:00: Balanced after 2 trials
80
      20:00:00: Balanced after 3 trials
82
83
      21:00:00: Balanced after 2 trials
85
      21:19:39: Pump 335 changed by Tank 1 control
86
      21:19:39: Pipe 330 changed by Tank 1 control
87
      21:19:39: Balanced after 5 trials
      21:19:39: Tank 1 is filling at 17.10 ft
89
      21:19:39: Tank 3 is filling at 29.68 ft
      21:19:39: Pipe 330 changed from open to closed
91
      21:19:39: Pump 335 changed from closed to open
93
      22:00:00: Balanced after 3 trials
94
      22:00:00: Tank 1 is emptying at 17.30 ft
95
      23:00:00: Balanced after 3 trials
```