

Projecte final

Màster en enginyeria informàtica

Oscar Galera i Alfaro

Disseny i implementació de xarxes i sistemes distribuïts

15 d'abril de 2018

$\mathbf{\acute{I}ndex}$

1	Pro	blema	3							
	1.1	Propietats de la xarxa de distribució d'aigua	3							
	1.2	Propietats dels sensors	3							
2	Anàlisi d'eines 4									
	2.1	EPANET	4							
	2.2	TEVA-SPOT Toolkit	5							
		2.2.1 Dependències	6							
3	EPA	ANET	7							
	3.1	Instal·lació	7							
	3.2	Configuració bàsica de l'entorn	8							
	3.3	Implementació d'una nova xarxa de distribució	9							
		3.3.1 Eines	10							
		3.3.2 Disseny	10							
	3.4	Anàlisi simple	12							
	3.5	Anàlisi de periòde variant	14							
	3.6	Analisi de la qualitat de l'aigua	15							
	3.7	Propietats	16							
		3.7.1 Algorismes utilitzats en l'anàlisi	16							
		3.7.2 Format dels fitxers	16							
		3.7.3 Interpretació dels errors	17							
	3.8	Conclusió d'EPANET	18							
	3.9	Altres exemples	18							
4	TEVA-SPOT Toolkit									
	4.1	Instal·lació	19							
		4.1.1 Linia de comandes	19							
		4.1.2 Interfície gràfica	19							
		4.1.3 Configuració	19							
	4.2	Metodologia de posicionament de sensors	19							
	4.3	Exemple	19							
5	Doc	cumentació utilitzada	20							
A	Xar	rxa 1	22							

Índex de figures

1	EPANET
2	Sandia National Laboratories
3	Establir les unitats del sistema internacional
4	Configuració de les propietats dels components gràfics 9
5	Configuració de les dimensions de l'escenari
6	Eines disponibles per la creació de xarxes
7	Diagrama sense connexions
8	Diagrama amb connexions
9	Creació d'una nova corba
10	Execució correcte
11	Taula de resultats de l'execució
12	Configuració dels intervals de temps
13	Configuració del patró pel temps
14	Representació dels components d'EPANET
15	Exemple de xarxes extretes d'Internet

1 Problema

El problema a resoldre, és l'obtenció del posicionament i tipologia de sensors (respectant un cost màxim) en una xarxa de distribució d'aigua.

La finalitat d'aquesta simulació és controlar la qualitat de l'aigua maximitzant la informació proporcionada per aquests sensors amb el mínim cost possible.

1.1 Propietats de la xarxa de distribució d'aigua

La xarxa de distribució d'aigua que es vola analitzar, compleix amb els següents punts.

- Hi ha un conjunt de productors (dipòsits d'aigua, injectors de productes químics, etc).
- Hi ha un conjunt de consumidors.
- L'aigua circula direccionalment des dels productors fins als consumidors.
- \bullet La qualitat de l'aigua ve determinada per n mètriques.
- Es coneix la qualitat de l'aigua en els productors.
- L'aigua de diferents productors es poden barrejar en alguns dels nodes de la xarxa, alterant la qualitat de l'aigua resultant.
- Es modelarà la qualitat de l'aigua en funció de l'edat d'aquesta.

1.2 Propietats dels sensors

Els sensors a utilitzar tenen les següents característiques.

- Cost conegut.
- Conjunt de mètriques que poden mesurar.
- Precisió en què mesuren les mètriques.

2 Anàlisi d'eines

En aquest apartat es descriuen algunes de les eines considerades per resoldre el problema plantejat en la secció 1.

2.1 **EPANET**

EPANET és un software per realitzar simulacions del comportament hidràulic de la qualitat de l'aigua en xarxes de distribució a pressió per la plataforma $Microsoft\ Windows^1$.



Figura 1: EPANET

Les xarxes estan compostes per:

- Tuberies.
- Connexions entre tuberies (nusos).
- Bombes.
- Vàlvules.
- Dipòsits.

EPANET permet saber (en funció del temps):

• Caudal que circula per cada una de les tuberies.

 $^{^1{\}rm Aquesta}$ eina també es pot utilitzar en altres plataformes com GNU/Linux utilitzant una plataforma de simulació com el Wine

- Pressió que hi ha en cada nus.
- El nivell d'aigua que hi ha en cada dipòsit.
- Concentració de component químic que hi ha a la xarxa.

Els resultats proporcionats per aquesta eina es poden representar en gran varietat de formats

- Plànols de xarxes amb codis de colors.
- Taules de dades.
- Gràfics amb evolució temporal.
- Plànols amb corbes de nivell.

2.2 TEVA-SPOT Toolkit

TEVA-SPOT toolkit és una eina de posicionament de sensors per la seguretat de l'aigua, desenvolupada per l'agència de seguretat pel mediambient dels estats units d'amèrica amb colaboració amb els laboratoris Sandia National Laboratories i diverses universitats.



Figura 2: Sandia National Laboratories

Aquesta eina esta dotada d'una interfície de comandes per optimitzar el posicionament de sensors en una xarxa de distribució d'aigua. El sistema d'anàlisi que proporciona aquesta eina es basa majoritariament en dues fases:

- Fase de modelatge, que inclou:
 - 1. Definició de les caracteristiques que tenen els sensors a distribuir.
 - 2. Definició del sistema distribuit d'aigua (EPANET).
 - 3. Selecció de les mesures que impactaran en el disseny.
 - 4. Planificar les possibles respostes dels sensors.
 - 5. Identificació d'una possible posició per cada sensor.
- Fase de pressa de decissions.

2.2.1 Dependències

TEVA-SPOT es basa en les següents eines externes:

- EPANET
- Acro
- Python (versions 2.5 2.7)

3 EPANET

En aquest apartat es mostrarà com es pot crear una nova xarxa de distribució d'aigua utilitzant l'eina EPANET.

3.1 Instal·lació

Aquest programa està disponible en format executable, i per tant, la seva instal·lació es redueix als següents passos.

- Descarregar l'executable.
- Doble clic sobre l'executable.
 - Acceptar els termes i condicions.




– Elegir el directori d'instal·lació (típicament C:\Program Files)



- Finalitzar l'instal·lació.
- Iniciar el programa.





3.2 Configuració bàsica de l'entorn

El primer que cal fer per analitzar una xarxa utilitzant l'eina EPANET és configurar el *layout* del projecte per a que treballi amb les unitats del sistema internacional (litres, metres, segons, etc).

Per això cal anar a Menu/Projects/Defaults i en la pestanya *Hydraulics* establir les unitats de fluxe a LPS (Litros por segundo).

La representació gràfica dels components es pot modificar des de Menu/View/Options

El límit de coordenades (marge inferior esquerra i el marge superior dret) es pot configurar des del menú Menu/View/Dimensions




Figura 3: Establir les unitats del sistema internacional.




Figura 4: Configuració de les propietats dels components gràfics

3.3 Implementació d'una nova xarxa de distribució

En aquest apartat es mostrarà un exemple bàsic de creació d'una xarxa de distribució d'aigua.




Figura 5: Configuració de les dimensions de l'escenari.

3.3.1 Eines

Per crear una nova xarxes s'utilitzen els components de la barra d'eines del planol². Algunes de les eines més importants són...



Figura 6: Eines disponibles per la creació de xarxes.

3.3.2 Disseny

En primer lloc repartim els components que composen la xarxa, en aquest disposem de:

- 1 diposit (1)
- 8 nodes (2-9)
- 1 tanc (10)

Aquesta reporesentació quedarà de la següent manera. Ara toca connectar els components a través de tuberies, per això, fem les seguents connexions 1-2, 3-4, 4-9, 3-5, 5-6, 5-7³, 6-7, 4-6.

²Si aquesta barra d'eines no està visible es pot activar des de Menu/View/Toolbars/Map

³Com que aquesta connexió no és recta, cal reseguir el camí per representar la corba de la tuberia.




Figura 7: Diagrama sense connexions.

Tot seguit connectem els nodes 2-3 amb una bomba i els nodes 4-9 i 7-8 amb una vàlvula.

L'estructura de la xarxa hauria de ser similar a la de la següent imatge Un cop es té la distribució dels components, cal assigar les propietats que




Figura 8: Diagrama amb connexions.




Figura 9: Creació d'una nova corba.

caracteritzen a cada component, per això s'ha de fer doble clic sobre el component i canviar els seus valors.

Per aquest exemple canviarem les següents propietats. Diposit

Tanc

Bomba

Configuració de la corva característica de la bomba, per això seleccionem "curve" del desplegable del "browser" i creem una nova corba.

3.4 Anàlisi simple

Arribats a aquest punt, ja disposem de suficient informació per realitzar un anàlisi hidràulic de regim permanent. El primer que farem és guardar el model⁴, seguidament, per executar el model cal fer clic al botó Menu/Project/Run Analisys. Si tot ha anat bé hauria de sortir la següent finestre informativa. Per veure els resultats de l'execució en format de taula, es pot



Figura 10: Execució correcte.

⁴El format d'emmagatzemament per defecte dels projectes és binari.

accedir a través de Menu/Report, en la seguent taula es pot veure el resultat de l'execució per aquest model.




Figura 11: Taula de resultats de l'execució.

3.5 Anàlisi de periòde variant

Per fer el model més realista, es pot adaptar per a que la demanda dels nodes variï de forma periódicament en funció del temps, això es farà gràcies a un patró que assignarem com a corba de modulació.

Per aquest exemple, configurarem la xarxa de tal manera que la **necessitat** dels nodes variï 4 vegades durant el dia (cada 6 hores) i la simulació duri 3 dies (72 hores). Per a establir aquesta configuració s'ha de seleccionar l'opció Browser/Options/Time i assignar un valor de 72 a la variable *Total duration* i un valor de 6 a la variable *Pattern time step*. Un cop te-




Figura 12: Configuració dels intervals de temps.

nim configurada la freqüència de variació, cal configurar el grau de demanda a cada interval, com que tenim quatre intervals, calen quatre valors que en aquest cas seran [0.5, 1.3, 1.0, 1.2] pels corresponents intervals. Per fer aquesta configuració crearem un patró, i per fer això, anem a Browser/Options i els valors assignats han de quedar com en la següent imatge. Un cop es té creat el patró, s'ha d'assignar com a corba de modulació, per a fer això hi ha dues opcions:

- Configurar cada noda amb el patrò (3.5).
- Establir una configuració global per tots els nodes (Menu/Porject/Defaults.../Hydraulics, 3.5).

En aguest punt, tornem a executar el model des de






Figura 13: Configuració del patró pel temps.



3.6 Analisi de la qualitat de l'aigua

Per veure com es comporta l'aigua a mesura que es distribueix per la xarxa, s'ha implementat una xarxa més sencilla on hi ha un diposit d'on surt l'aigua, ha de passar per un node amb una demanda de 5 LPS i finalment arriba al



tanc.

3.7 Propietats

En aquest apartat es descriuen algunes de les propietats del programa.

3.7.1 Algorismes utilitzats en l'anàlisi

En el manual d'usuari[2] es descriuen detalladament els algorismes utilitzats en el informe de resultats de la qualitat de l'aigua.

3.7.2 Format dels fitxers

Text ASCII Els fitxers de tipus text que es poden importar i exportar des de EPANET estan definits per un seguit de capçaleres i les seves propietats, on cada capçalera correspon a un component representable. En la següent imatge es llisten els components disponibles. Per exemple, per exportar la xarxa desenvolupada en la secció 3.3 s'ha d'accedir a Menu/Expor/Map i seleccionar el format que volem exportar, en aquest cas exportarem la xarxa sencera, i per això, seleccionem Network... i li assignem un nom. El contingut del arxiu per aquesta xarxa es pot veure en l'annex A.

Componentes	Funcionamient	Calidad del	Opciones e	Plano y Etiquetas
de la Red	o del Sistema	Адиа	Informes	de Red
[TITLE]	[CURVES]	[QUALITY]	[OPTIONS	[COORDINATES]
[JUNCTIONS]	[PATTERNS]	[REACTIONS]]	[VERTICES]
[RESERVOIR	[ENERGY]	[SOURCES]	[TIMES]	[LABELS]
S]	[STATUS]	[MIXING]	[REPORT]	[BACKDROP]
[TANKS]	[CONTROLS]			[TAGS]
[PIPES]	[RULES]			
[PUMPS]	[DEMANDS]			
[VALVES]				
[EMITTERS]				

Figura 14: Representació dels components d'EPANET

3.7.3 Interpretació dels errors

En el moment d'executar la simulacció, es poden produir diversos errors en l'anàlisi, alguns exemples són:

- 101: Anàlisi interrumput per falta de memòria.
- 110: Anàlisi interrumput degut a que les ecuacions hidràuliques establertes no es poden resoldre.
- 202: Valor numèric ilegal assignat a una propietat.

El llistat complet dels errors es pot consultar en l'annex B del manual d'usuari[2].

3.8 Conclusió d'EPANET

L'eina EPANET és intuitiva i sencilla d'utilitzar, pot carregar models que estan en diferents formats i de cara al problema plantejat en la secció 1 pot ser util a l'hora de modelar la xarxa que s'ha d'anal·litzar.

3.9 Altres exemples

Alguns exemples de models de xarxes extrets d'Internet.




Figura 15: Exemple de xarxes extretes d'Internet

4 TEVA-SPOT Toolkit

En aquesta secció es mostra com es pot modelar un problema de posicionament de sensors sobre una xarxa de distribució d'aigua, utilitzat l'eina TEVA-SPOT.

4.1 Instal·lació

Aquesta eina disposa d'una línea de comandes i d'una interficie gràfica, segons les necessitats de cada usuari es pot utilitzar una versió del programa o una altre.

4.1.1 Linia de comandes

Descarregar els binaris del programa [4].

4.1.2 Interfície gràfica

L'eina TEVA-SPOT Toolkit també disposa d'una interfície gràfica[5] per facilitar i agilitzar la seva utilització. En aquest document i en la mesura que sigui possible, s'utilitzarà aquesta eina.

4.1.3 Configuració

4.2 Metodologia de posicionament de sensors

Hi ha diferentes metodologies per resoldre el problema del posicionament de sensors⁵, la metodologia utilitzada per TEVA-SPOT Toolkit és l'optimització on l'objectiu és trobar una configuració de sensors que minimitzi el risc dels contaminants.

4.3 Exemple

Per veure el funcionament d'aquesta eina, s'analitzarà una de les xarxes que ja ve com a exemple amb el programa. Aquesta xarxa és la Net3 i compta amb 97 nodes.

⁵Metodologies basades en l'opinió d'experts, mètodes de ranking, optimització, etc.

5 Documentació utilitzada

La documentació disponible i que s'ha seguit per elaborar aquest manual és:

- Manual d'usuari d'EPANET (/docs/EPANET.pdf).
- Manual d'usuari del TEVA-SPOT Toolkit (/docs/TEVA-SPOT.pdf).
 - Introducció.
 - Utilització bàsica.
 - Formulació a utilitzar per presentar un problema de posicionament de sensors.
 - Incidents contaminants i impacte de les mesures.
 - Solvers disponibles.
 - Format de les dades.
- Manual d'usuari per utilitzar la interfície gràfica de TEVA-SPOT Toolkit (/docs/TEVA-SPOT-GUI.pdf).

Referències

[1] EPANET:

https://www.epa.gov/water-research/epanet

[2] Documentació EPANET:

http://epanet.info/manuales/

[3] TEVA-SPOT:

https://software.sandia.gov/trac/spot/wiki

[4] TEVA-SPOT EXECUTABLE:

https://software.sandia.gov/trac/spot/downloader

[5] TEVA-SPOT Interfície gràfica:

https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm? subject=Homeland\%20Security\%20Research&dirEntryId=257684

A Xarxa 1

En aquest annex es mostra el contingut del fitxer per la xarxa desenvolupada en aquest document. 6

1 2	[TITLE]						
3							
4	[JUNCTIONS]						
5	; ID		Elev		Demand	Pattern	
6	2 .		. 5		0		
7	; 3		3		10		
8	; 4		2		5		
9	; 5		0.5		5		
10	6		4		20		
11	7		17		0		
12	; 8		17		0		
13	9		2		40		
14	;						
15	[RESERVOIRS]						
16	;ID		Head		Pattern		
17	1		0.5			;	
18	11		0			;	
19 20	[TANKS]						
	;ID		Elevation	L	InitLevel	MinLevel	1
	MaxLevel		Diameter		MinVol	VolCurve	
22	10		38		5.25	2	7
	1.0	20	0	0	1.0	0	;
23	12	50	0	0	10	0	20 ;
24		00		J			,
25	[PIPES]						
26	; ID		Node1		Node2		Length
	Diam	eter	Rough	ness	MinorLoss	Stati	us

⁶Aquest mateix fitxer es pot trobar en /xarxes/primera.inp

```
1
                                                2
27
            0.3
                             0.0012
                                               0
                                                                 Open
                                                                      500
   2
                         3
                                                4
28
            0.25
                             0.0012
                                               0
                                                                 Open
   8
                         5
                                                7
                                                                       750
29
                                               0
            0.15
                             0.0012
                                                                 Open
   3
                         3
                                                5
                                                                       500
30
            0.25
                             0.0012
                                               0
                                                                 Open
   5
                         5
                                                6
                                                                       500
31
                                               0
                                                                 Open
                             0.012
            0.15
   6
                         6
                                                7
                                                                       500
32
            0.2
                             0.012
                                               0
                                                                 Open
                         4
                                                6
                                                                       500
   4
33
            0.2
                             0.0012
                                               0
                                                                 Open
   7
                         8
                                                10
                                                                       500
34
            0.3
                             0.012
                                               0
                                                                 Open
35
   [PUMPS]
36
                         Node1
                                                Node2
  ; ID
                                                                       Parameters
37
   9
                         2
                                                3
                                                                      HEAD 1 ;
38
  [VALVES]
40
  ; ID
                         Node1
                                                Node2
                                                                      Diameter
41
                   Setting
                                     {\bf Minor Loss}
            Type
                                                                       12
   10
                                                8
42
                         7
           PRV
                   0
                                     0
                                                9
                                                                       12
43
   11
                         4
           \operatorname{PRV}
                   0
                                     0
44
   [TAGS]
45
46
   [DEMANDS]
   ; Junction
                         Demand
                                           Pattern
                                                                  Category
48
49
   [STATUS]
50
                         Status/Setting
   ; ID
51
52
   [PATTERNS]
                         Multipliers
   ; Exemple de patro de temps
55
   1
                         0.5
                                           1.3
                                                            1
                                                                              1.2
56
57
58
  [CURVES]
  ; ID
                         X-Value
                                           Y-Value
60 ;PUMP: Corba
```

```
1
                                           55
61
                         90
                                           50
    1
62
    1
                          130
                                           40
63
64
   [CONTROLS]
65
66
   [RULES]
67
68
   [ENERGY]
69
    Global Efficiency
                              75
70
    Global Price
                               0
71
                              0
    Demand Charge
                                    Efficiency 1
    Pump
73
74
   [EMITTERS]
   ; Junction
                          Coefficient\\
76
   [QUALITY]
78
   ; Node
                          \operatorname{Init}\operatorname{Qual}
80
   [SOURCES]
   ; Node
                         Type
                                           Quality
                                                             Pattern
82
   [REACTIONS]
84
                  Pipe/Tank
                                         Coefficient\\
   ; Type
86
87
   [REACTIONS]
88
    Order Bulk
                                 1
    Order Tank
                                 1
    Order Wall
                                 1
    Global Bulk
                                 0
    Global Wall
                                 0
93
    Limiting Potential
                                 0
94
    Roughness Correlation
95
    [MIXING]
97
                         Model
   ; Tank
99
   [TIMES]
100
    Duration
                               72
101
                               1:00
    Hydraulic Timestep
     Quality Timestep
                               0:05
103
    Pattern Timestep
                               6
    Pattern Start
                               0:00
```

```
Report Timestep
                              1:00
    Report Start
                              0:00
    Start ClockTime
                              12 \text{ am}
108
    Statistic
                             None
   [REPORT]
    Status
                             No
112
    Summary
                             No
113
    Page
                              0
114
115
   [OPTIONS]
116
    Units
                             LPS
117
    Headloss
                             H\!-\!\!W
118
    Specific Gravity
                              1
119
    Viscosity
                              1
                              40
    Trials
121
    Accuracy
                              0.001
                              2
    CHECKFREQ
    MAXCHECK
                              10
    DAMPLIMIT
125
    Unbalanced
                              Continue 10
    Pattern
127
    Demand Multiplier
                              1.0
    Emitter Exponent
                              0.5
                             None mg/L
    Quality
130
    Diffusivity
131
    Tolerance
                              0.01
132
133
   [COORDINATES]
134
   ; Node
                        X-Coord
                                              Y-Coord
135
    2
                         -2771.19
                                               5118.64
136
    3
                         -1211.86
                                              5118.64
    4
                         1483.05
                                               5084.75
138
    5
                         -1161.02
                                              7101.69
139
    6
                         1449.15
                                               7118.64
140
    7
                                               8966.10
                         1415.25
141
    8
                         3347.46
                                              9000.00
142
    9
                         3398.31
                                              4406.78
    1
                         -3550.85
                                              5220.34
144
    10
                         4703.39
                                              9457.63
145
146
   [VERTICES]
147
   ; Link
                         X-Coord
                                              Y-Coord
148
    8
                         -754.24
                                              8033.90
149
    8
                         -381.36
                                              8542.37
150
```

	_			
151	8	127.12	8813.56	
152	8	737.29	8932.20	
153	3	-1177.97	7016.95	
154	6	1415.25	8898.31	
155				
156	[LABELS]			
157	;X-Coord	Y-Coord	Label & Anchor N	lode
158	-4025.42	5067.80	"DIPOSIT"	
159	1855.93	8847.46	"VALVULA"	
160	-2364.41	4983.05	"BOMBA"	
161	1923.73	4593.22	"VALVULA"	
162				
163	[BACKDROP]			
164	DIMENSIONS	0.00	0.00	10000.00
	10000.	00		
165	UNITS	None		
166	FILE			
167	OFFSET	0.00	0.00	
168				
169	[END]			