```
// @ ¡MÁQUINA RECICLADORA DE BOTELLAS DE PLÁSTICO!
// Este programa controla una máquina que transforma botellas de plástico PET
// en "hilo" para impresoras 3D. ¡Es como una máquina de hacer fideos, pero con plástico!
// La máquina tiene 2 partes principales:
// 1. Un MOTOR que tira del plástico derretido (como tirar masa de pizza)
// 2. Un CALEFACTOR que derrite el plástico a 240°C (como un horno)
// El Arduino es el "cerebro" que controla todo automáticamente.
// PASO 1: INCLUIR LIBRERÍAS
// Las librerías son como "cajas de herramientas" que otras personas ya hicieron
// y nosotros podemos usar. Nos ahorran mucho trabajo.
#include <Wire.h>
                           // Esta librería permite hablar con el display por I2C
                           // I2C es como un "idioma" que usa solo 2 cables para
comunicarse
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Esta librería controla el display LCD (la pantallita)
                          // LCD = Liquid Crystal Display (pantalla de cristal
líquido)
// PASO 2: CONFIGURAR EL DISPLAY LCD
// Creamos un objeto llamado "lcd" que representa nuestra pantalla.
// Es como ponerle un nombre a la pantalla para poder hablarle.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // 0x27 es la "dirección" del display (como una
dirección de casa)
                              // 16 = tiene 16 columnas (16 letras por fila)
                              // 2 = tiene 2 filas (2 líneas de texto)
                              // Si no funciona, prueba cambiar 0x27 por 0x3F
// PASO 3: DEFINIR LOS PINES DEL MOTOR
// Los "pines" son como los enchufes del Arduino donde conectamos cables.
// Cada pin tiene un número, como si fueran "apartamentos" numerados.
                    // Pin número 2: controla la DIRECCIÓN del motor
const int dirPin = 2;
                    // Le dice al motor si debe girar hacia adelante o hacia atrás
                    // "const" significa que este número NUNCA va a cambiar
const int stepPin = 3;
                    // Pin número 3: controla los PASOS del motor
                    // Cada vez que este pin cambia, el motor da "un pasito"
                    // Es como cuando caminas: cada paso te mueve un poquito
// --- PINES DE MICROSTEPPING (¡NUEVO! Para eliminar vibración) ---
```

```
// Estos 3 pines controlan cuán "suave" se mueve el motor.
// MS1, MS2, MS3 = MicroStep 1, 2, 3
// Los ponemos en HIGH para activar modo 1/16 (súper suave)
const int ms1Pin = 8;
                     // Pin 8: conectado a MS1 del A4988
const int ms2Pin = 12; // Pin 12: conectado a MS2 del A4988
const int ms3Pin = 13; // Pin 13: conectado a MS3 del A4988
// Tabla de microstepping del A4988:
// MS1 MS2 MS3 → Modo
// LOW LOW → Full step (1/1) ← modo viejo (mucha vibración)
// HIGH HIGH → 1/16 step ← modo nuevo (súper suave)
// PASO 4: DEFINIR EL PIN DEL POTENCIÓMETRO
// El potenciómetro es la "perilla giratoria" para controlar la velocidad.
// Es como el acelerador de un auto o el control de volumen de la radio.
                    // Pin A0 (es un pin "analógico", lee valores de 0 a 1023)
const int potPin = A0;
                     // Cuando giramos la perilla, este pin lee un número diferente
// PASO 5: VARIABLES PARA EL MOTOR (INTERRUPCIONES)
// Estas variables controlan cómo funciona el motor.
// "volatile" es una palabra especial que significa: "esta variable puede cambiar
// en cualquier momento por una interrupción, ¡así que no la optimices!"
volatile unsigned int motorDelayMicros = 5000; // Tiempo entre cada paso del motor (en
microsegundos)
                                          // Cuanto MÁS PEQUEÑO el número = motor
MÁS RÁPIDO
                                          // 5000 microsegundos = 0.005 segundos
volatile bool motorHabilitado = true; // "bool" = variable que solo puede ser true
(verdadero) o false (falso)
                                   // true = motor ENCENDIDO, false = motor APAGADO
// --- VARIABLES PARA ACELERACIÓN SUAVE (¡NUEVO! Para evitar sacudidas) ---
// En vez de cambiar la velocidad instantáneamente, la cambiamos gradualmente.
// Es como acelerar un auto suavemente en vez de pisar a fondo de golpe.
volatile unsigned int motorDelayObjetivo = 5000; // Velocidad a la que QUEREMOS llegar
volatile unsigned int motorDelayActual = 5000; // Velocidad ACTUAL del motor
                                           // Qué tan rápido acelera (50 = suave)
const unsigned int pasoAceleracion = 50;
                                           // Valor más chico = aceleración más
suave
                                           // Valor más grande = aceleración más
brusca
// PASO 6: DEFINIR PINES Y VALORES DEL TERMISTOR
// El termistor es un "termómetro electrónico" que mide la temperatura.
```

```
// Es como un sensor mágico que cambia su resistencia cuando cambia la temperatura.
const int termistorPin = A1;
                                     // Pin A1: aquí leemos la temperatura
const float R_FIJA = 4700.0;
                                      // Resistencia fija de 4700 ohmios (4.7k)
                                      // Esta resistencia está conectada en serie con
el termistor
                                      // "float" = número decimal (puede tener comas,
como 4.5)
const float R TERMISTOR 25C = 100000.0; // A 25°C, el termistor tiene 100,000 ohmios
(100k)
                                      // Es como su "valor de referencia"
const float BETA = 3950.0;
                                      // Número mágico del termistor (dato del
fabricante)
                                      // Se usa en la fórmula matemática para calcular
temperatura
// PASO 7: DEFINIR PIN Y VARIABLES DEL CALEFACTOR
// El MOSFET es como un "interruptor electrónico" que controla el calefactor.
// Puede apagarlo, encenderlo, o ponerlo a "media potencia".
const int mosfetPin = 11;
                                    // Pin 11: controla la potencia del calefactor
                                    // Usa PWM (Pulse Width Modulation) = control de
potencia variable
                                    // Es como un interruptor que prende y apaga SUPER
rápido
float tempObjetivo = 240.0;
                                    // Temperatura que QUEREMOS alcanzar (en grados
Celsius)
                                    // 240°C es perfecto para derretir PET (plástico
de botellas)
bool controlCalefactorActivo = false;
                                    // ¿Está el control automático ENCENDIDO?
                                    // false = apagado, true = encendido
// PASO 8: VARIABLES DEL CONTROL PID
// PID es un "piloto automático inteligente" que controla la temperatura.
// Es como el control de crucero de un auto, pero para temperatura.
// PID significa: Proporcional, Integral, Derivativo (son 3 tipos de correcciones)
                 // "Proporcional": cuánto reaccionar según QUÉ TAN LEJOS estamos del
float Kp = 8.0;
objetivo
                  // Si estamos MUY lejos = corregir MUCHO
                  // Si estamos cerca = corregir poquito
float Ki = 0.05;
                 // "Integral": corregir errores que SE ACUMULAN con el tiempo
                  // Es como compensar por quedarse siempre un poquito abajo del
objetivo
float Kd = 120.0; // "Derivativo": ANTICIPAR y frenar ANTES de llegar al objetivo
```

```
// Es como frenar el auto ANTES de llegar al semáforo
                 // ¡Evita que nos "pasemos" de temperatura!
float errorAnterior = 0.0;
                         // Guardamos cuál era el error la última vez (para calcular
float errorAcumulado = 0.0; // Guardamos la SUMA de todos los errores (para calcular
"I")
// PASO 9: DEFINIR PINES DE LOS BOTONES
// Los botones son como "interruptores" que presionamos con el dedo.
const int botonOnOff = 5; // Pin 5: botón para PRENDER/APAGAR el control de temperatura
const int botonBajar = 6; // Pin 6: botón para BAJAR la temperatura objetivo (-5°C)
const int botonSubir = 7; // Pin 7: botón para SUBIR la temperatura objetivo (+5°C)
                            // Pin 4: botón para cambiar la DIRECCIÓN del motor
const int botonInversion = 4;
                            // Hace que el motor gire al revés
bool direccionActual = LOW;
                            // Guardamos en qué dirección va el motor por defecto
                            // LOW = dirección por defecto, HIGH = invertida
// PASO 10: VARIABLE PARA LAS INTERRUPCIONES
// Esta variable se usa en la "interrupción" que mueve el motor.
// Una interrupción es como una "alarma" que suena automáticamente.
volatile bool pulsoAlto = false; // ¿El pulso del motor está en HIGH o LOW?
                             // El motor necesita que este valor alterne: HIGH, LOW,
HIGH, LOW...
// PASO 11: FUNCIÓN DE INTERRUPCIÓN (ISR)
// ISR = Interrupt Service Routine = "Rutina de Servicio de Interrupción"
// Esta función se ejecuta AUTOMÁTICAMENTE cada cierto tiempo, como un despertador.
// NO la llamamos nosotros, ¡el Timer1 la llama solito!
// ¿Para qué sirve? Para mover el motor SIN BLOQUEAR el resto del programa.
// Es como poder caminar Y masticar chicle al mismo tiempo.
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
 // Esta función se ejecuta automáticamente cada pocos microsegundos
 if (motorHabilitado) { // Solo si el motor está habilitado...
   // --- ACELERACIÓN SUAVE (¡NUEVO!) ---
   // Cada vez que se ejecuta la ISR, acercamos la velocidad actual a la velocidad
objetivo.
   // Es como acelerar gradualmente un auto en vez de pisar a fondo de golpe.
   if (motorDelayActual > motorDelayObjetivo) {
     // Si vamos más LENTO de lo que queremos → ACELERAR
```

```
// (delay más grande = velocidad más lenta)
     motorDelayActual -= pasoAceleracion; // Reducir el delay = ir más rápido
     if (motorDelayActual < motorDelayObjetivo) {</pre>
       motorDelayActual = motorDelayObjetivo; // No pasarse del objetivo
     OCR1A = motorDelayActual * 2; // Actualizar la velocidad del timer
   } else if (motorDelayActual < motorDelayObjetivo) {</pre>
     // Si vamos más RÁPIDO de lo que queremos → DESACELERAR
     motorDelayActual += pasoAceleracion; // Aumentar el delay = ir más lento
     if (motorDelayActual > motorDelayObjetivo) {
       motorDelayActual = motorDelayObjetivo; // No pasarse del objetivo
     OCR1A = motorDelayActual * 2; // Actualizar la velocidad del timer
   }
   // --- GENERAR PULSO PARA EL MOTOR ---
   // Alternamos el pin del motor entre HIGH y LOW
   // Es como prender y apagar una luz super rápido: PRENDIDO-APAGADO-PRENDIDO-APAGADO
   // Cada vez que cambia, el motor da "un pasito"
   if (pulsoAlto) {
     // Si el pulso está en HIGH, lo bajamos a LOW
     digitalWrite(stepPin, LOW); // Apagar el pin
                               // Recordar que ahora está en LOW
     pulsoAlto = false;
   } else {
     // Si el pulso está en LOW, lo subimos a HIGH
     digitalWrite(stepPin, HIGH); // Encender el pin
     pulsoAlto = true;
                          // Recordar que ahora está en HIGH
   }
 }
}
// PASO 12: FUNCIÓN SETUP (SE EJECUTA UNA SOLA VEZ)
// La función "setup" es como el "despertarse por la mañana" del Arduino.
// Se ejecuta UNA SOLA VEZ cuando enciendes el Arduino.
// Aquí configuramos TODO antes de empezar a trabajar.
void setup() {
 // --- PASO 12.1: ENCENDER Y CONFIGURAR EL DISPLAY ---
 lcd.init();  // "init" = inicializar = "despertá, pantalla!"
 lcd.backlight(); // Encender la luz de fondo (para poder ver las letras)
 // Mostrar mensaje de bienvenida
                              // Ir a la columna 0, fila 0 (esquina superior
 lcd.setCursor(0, 0);
izquierda)
 lcd.print("Recicladora PET"); // Escribir texto en el display
 delay(1500); // Esperar 1.5 segundos (1500 milisegundos)
               // Para que podamos leer el mensaje
 lcd.clear(); // Borrar todo el display (dejarlo en blanco)
```

```
// --- PASO 12.2: CONFIGURAR LOS PINES DEL MOTOR ---
// "pinMode" le dice al Arduino: "este pin va a DAR órdenes (OUTPUT)"
pinMode(dirPin, OUTPUT); // Pin 2 es SALIDA (nosotros mandamos señales)
pinMode(stepPin, OUTPUT); // Pin 3 es SALIDA (nosotros mandamos señales)
// ¡NUEVO! Configurar pines de microstepping
pinMode(ms1Pin, OUTPUT); // Pin 8 es SALIDA
pinMode(ms2Pin, OUTPUT); // Pin 12 es SALIDA
pinMode(ms3Pin, OUTPUT); // Pin 13 es SALIDA
// Activar modo 1/16 microstepping (todos en HIGH)
// Esto hace que el motor se mueva 16 veces más suave
digitalWrite(ms1Pin, HIGH); // MS1 = HIGH
digitalWrite(ms2Pin, HIGH); // MS2 = HIGH
digitalWrite(ms3Pin, HIGH); // MS3 = HIGH
// ¡Ahora el motor dará 3200 pasos por vuelta en vez de 200!
// Cada paso es 16 veces más pequeño = movimiento SÚPER suave
// --- PASO 12.3: CONFIGURAR EL PIN DEL CALEFACTOR ---
pinMode(mosfetPin, OUTPUT); // Pin 11 es SALIDA
digitalWrite(mosfetPin, LOW);
                               // Apagarlo al inicio (por seguridad)
                                // LOW = 0 voltios = APAGADO
// --- PASO 12.4: CONFIGURAR LOS PINES DE LOS BOTONES ---
// "INPUT_PULLUP" significa: "este pin va a ESCUCHAR (INPUT) y además
// tiene una resistencia interna activada que lo mantiene en HIGH cuando
// no está presionado"
11
// Cuando presionamos el botón, el pin baja a LOW.
// Cuando soltamos el botón, el pin vuelve a HIGH.
pinMode(botonInversion, INPUT_PULLUP); // Escuchar el botón de inversión
// --- PASO 12.5: PONER EL MOTOR EN DIRECCIÓN "ADELANTE" ---
digitalWrite(dirPin, direccionActual); // Escribir HIGH en el pin de dirección
                                      // HIGH = adelante, LOW = atrás
// --- PASO 12.6: CONFIGURAR EL TIMER1 ---
// El Timer1 es como un "reloj interno" del Arduino que cuenta el tiempo.
// Lo vamos a configurar para que genere una "alarma" cada pocos microsegundos.
// Cada vez que suena la alarma, se ejecuta la función ISR que mueve el motor.
//
// ¿Por qué hacemos esto? Porque así el motor se mueve SOLITO en segundo plano,
// y el Arduino puede hacer otras cosas al mismo tiempo (leer botones, actualizar
// el display, controlar la temperatura, etc.)
noInterrupts(); // Apagar TODAS las interrupciones temporalmente
                // Es como decir "shhh, necesito concentrarme un momento"
```

```
// Poner los registros del Timer1 en cero (resetear todo)
 TCCR1A = 0;  // Timer Counter Control Register 1 A = 0
TCCR1B = 0;  // Timer Counter Control Register 1 B = 0
TCNT1 = 0;  // Timer Counter 1 = 0 (el contador empieza en cero)
  // Configurar el Timer1 en modo CTC (Clear Timer on Compare Match)
  // En este modo, el timer cuenta hasta un número que nosotros elegimos,
  // y cuando llega a ese número, se "resetea" a cero y genera una interrupción.
  TCCR1B |= (1 << WGM12); // Activar modo CTC
                          // (Esto es configuración avanzada, no te preocupes por
entenderlo)
  // Configurar el "prescaler" del timer
  // El prescaler es como un "divisor de velocidad".
  // El Arduino funciona a 16 MHz (16 millones de pulsos por segundo).
  // Con prescaler de 8, el timer cuenta cada 0.5 microsegundos.
  TCCR1B |= (1 << CS11); // Prescaler = 8
  // Configurar el valor de comparación
  // Cuando el timer llegue a este número, generará una interrupción.
  OCR1A = 10000; // Output Compare Register 1 A = 10000
                  // Con prescaler 8, esto equivale a 5000 microsegundos (5 milisegundos)
                  // Cada 5ms sonará la "alarma" y se moverá el motor
  // Activar la interrupción por comparación
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Timer Interrupt Mask Register 1
                            // Esto le dice al Arduino: "cuando el timer llegue a OCR1A,
                            // ejecutá automáticamente la función ISR"
  interrupts(); // Volver a encender todas las interrupciones
                // Es como decir "ok, ya terminé de configurar, podés sequir"
}
// PASO 13: FUNCIÓN LOOP (SE EJECUTA CONSTANTEMENTE)
// La función "loop" es como el "latido del corazón" del Arduino.
// Se ejecuta una y otra y otra vez, miles de veces por segundo, PARA SIEMPRE.
// Mientras el Arduino esté encendido, esta función se repite infinitamente:
// loop() -> loop() -> loop() -> loop() -> ...
// Aquí ponemos todo lo que el Arduino tiene que hacer continuamente:
// - Leer botones
// - Leer el potenciómetro
// - Medir temperatura
// - Controlar el calefactor
// - Actualizar el display
void loop() {
  // --- VARIABLES "STATIC" ---
  // "static" significa: "esta variable MANTIENE su valor entre cada vuelta del loop"
  // Normalmente, las variables se "olvidan" cuando termina la función.
  // Pero las variables "static" son como tener "buena memoria":
  // recuerdan su valor la próxima vez que se ejecuta la función.
```

```
static unsigned long tiempoUltimoCambioMotor = 0; // Guarda CUÁNDO fue el último cambio
de velocidad/dirección
                                                  // "unsigned long" = número entero
positivo MUY grande
                                                  // Sirve para guardar tiempos
(milisegundos)
 // SECCIÓN 1: LEER LOS BOTONES
 // Vamos a leer los 4 botones, pero NO todo el tiempo.
 // Los leeremos solo cada 50 milisegundos (20 veces por segundo).
 // ¿Por qué? Para no "molestar" al programa leyendo todo el tiempo.
 static unsigned long tiempoUltimaLecturaBotones = 0; // Guarda CUÁNDO fue la última vez
que leímos los botones
 // Variables para recordar el estado ANTERIOR de cada botón
 // Necesitamos saber si el botón cambió de NO PRESIONADO a PRESIONADO
 static bool botonInversionAnterior = HIGH; // HIGH = no presionado
 static bool botonOnOffAnterior = HIGH;
 static bool botonBajarAnterior = HIGH;
 static bool botonSubirAnterior = HIGH;
 // Pregunta: ¿Ya pasaron 50 milisegundos desde la última lectura?
 if (millis() - tiempoUltimaLecturaBotones > 50) {
   // millis() = número de milisegundos desde que se encendió el Arduino
   // Es como un cronómetro que nunca se detiene
   tiempoUltimaLecturaBotones = millis(); // Actualizar el tiempo de la última lectura
   // --- BOTÓN DE INVERSIÓN (cambiar dirección del motor) ---
   bool botonInversionActual = digitalRead(botonInversion); // Leer el estado ACTUAL del
botón
                                                           // HIGH = no presionado, LOW
= presionado
   // Detectar si el botón cambió de "no presionado" a "presionado"
   if (botonInversionAnterior == HIGH && botonInversionActual == LOW) {
     // ¡El botón fue PRESIONADO!
     direccionActual = !direccionActual; // Invertir la dirección
                                         // ! significa "lo contrario"
                                         // Si era HIGH (adelante), ahora es LOW (atrás)
                                         // Si era LOW (atrás), ahora es HIGH (adelante)
     digitalWrite(dirPin, direccionActual); // Escribir la nueva dirección al motor
     tiempoUltimoCambioMotor = millis(); // Guardar el momento en que cambió
                                         // Esto hará que el display muestre
velocidad/dirección por 3 segundos
   botonInversionAnterior = botonInversionActual; // Recordar el estado actual para la
próxima vez
```

```
// --- BOTÓN ON/OFF DEL CALEFACTOR ---
    bool botonOnOffActual = digitalRead(botonOnOff); // Leer el botón
    if (botonOnOffAnterior == HIGH && botonOnOffActual == LOW) {
      // ¡El botón fue PRESIONADO!
      controlCalefactorActivo = !controlCalefactorActivo; // Invertir: si estaba ON →
OFF, si estaba OFF → ON
      if (!controlCalefactorActivo) {
        // Si acabamos de APAGAR el control...
        digitalWrite(mosfetPin, LOW); // Apagar el calefactor inmediatamente (por
seguridad)
      }
    }
    botonOnOffAnterior = botonOnOffActual; // Recordar el estado
    // --- BOTÓN BAJAR TEMPERATURA ---
    bool botonBajarActual = digitalRead(botonBajar); // Leer el botón
    if (botonBajarAnterior == HIGH && botonBajarActual == LOW) {
      // ¡El botón fue PRESIONADO!
      tempObjetivo -= 5.0; // Restar 5 grados a la temperatura objetivo
                            // -= significa "restar y guardar el resultado"
                            // Es lo mismo que: tempObjetivo = tempObjetivo - 5.0
      if (tempObjetivo < 0) {</pre>
        // Si la temperatura quedó negativa, ponerla en cero
        // (no queremos temperaturas negativas)
        tempObjetivo = 0;
      }
    botonBajarAnterior = botonBajarActual; // Recordar el estado
    // --- BOTÓN SUBIR TEMPERATURA ---
    bool botonSubirActual = digitalRead(botonSubir); // Leer el botón
    if (botonSubirAnterior == HIGH && botonSubirActual == LOW) {
      // ¡El botón fue PRESIONADO!
      tempObjetivo += 5.0; // Sumar 5 grados a la temperatura objetivo
                            // += significa "sumar y guardar el resultado"
      if (tempObjetivo > 270) {
        // Si la temperatura quedó muy alta, limitarla a 270°C
        // (por seguridad, no queremos más de 270°C)
        tempObjetivo = 270;
      }
    botonSubirAnterior = botonSubirActual; // Recordar el estado
  }
```

```
// SECCIÓN 2: LEER EL POTENCIÓMETRO Y CONTROLAR LA VELOCIDAD
// El potenciómetro (perilla giratoria) controla la velocidad del motor.
// Lo leemos solo cada 50 milisegundos (igual que los botones).
static unsigned long tiempoUltimaLecturaPot = 0; // Cuándo fue la última lectura
static int valorPot = 512; // Valor actual del potenciómetro (0 a 1023)
                                // 512 es el "punto medio"
static int delayMotor = 5000;
                               // Tiempo entre pasos del motor (en microsegundos)
static bool motorApagado = false; // ¿Está el motor apagado?
// Pregunta: ¿Ya pasaron 50 milisegundos?
if (millis() - tiempoUltimaLecturaPot > 50) {
  tiempoUltimaLecturaPot = millis(); // Actualizar el tiempo
  // Leemos el potenciómetro VARIAS VECES y promediamos
  // ¿Por qué? Porque las lecturas pueden "saltar" un poco (tener ruido eléctrico)
  // Al promediar varias lecturas, obtenemos un valor más estable y confiable
  int suma = 0; // Variable para guardar la suma de todas las lecturas
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    // Este "for" se repite 5 veces
    // i empieza en 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, y ahí termina
    suma += analogRead(potPin); // Leer el potenciómetro y sumar al total
                                // analogRead() lee un valor entre 0 y 1023
                                // 0 = perilla totalmente a la izquierda
                                // 1023 = perilla totalmente a la derecha
    delayMicroseconds(100); // Esperar 100 microsegundos entre lecturas
                            // Es una pausa muy pequeñita
  }
  valorPot = suma / 5; // Calcular el promedio (dividir la suma entre 5)
                       // Esto nos da un valor más estable
  // Ahora convertimos el valor del potenciómetro en velocidad del motor
  // NOTA: Los rangos están ajustados para microstepping 1/16
  // Con 1/16, el motor necesita dar 16 veces más pasos para la misma velocidad física
  if (valorPot < 20) {
    // Si el potenciómetro está casi en cero (menos de 2%)...
    // APAGAR el motor
    motorApagado = true;
    motorHabilitado = false; // Desactivar el motor (la ISR ya no lo moverá)
  } else {
    // Si el potenciómetro tiene algún valor...
    // ENCENDER el motor
    motorApagado = false;
    motorHabilitado = true; // Activar el motor
    // Calcular el delay (tiempo entre pasos) según el valor del potenciómetro
    // Los valores están AJUSTADOS para microstepping 1/16
    // Ahora los delays son más cortos porque necesitamos más pasos
    if (valorPot < 400) {
```

```
// Rango bajo (20 a 400): velocidades lentas
       delayMotor = map(valorPot, 20, 400, 3000, 1500);
       // AJUSTADO: valores más bajos que antes para compensar microstepping
       // Si valorPot es 20 → delayMotor será 3000 (lento pero suave)
       // Si valorPot es 400 → delayMotor será 1500
     } else if (valorPot > 600) {
       // Rango alto (600 a 1023): velocidades rápidas
       delayMotor = map(valorPot, 600, 1023, 1000, 200);
       // AJUSTADO: valores más bajos para velocidades más altas
       // Si valorPot es 600 → delayMotor será 1000
       // Si valorPot es 1023 → delayMotor será 200 (rápido y suave)
     } else {
       // Rango medio (400 a 600): velocidad media fija
       delayMotor = 1200; // AJUSTADO: velocidad media para 1/16
     }
     // Actualizar la velocidad OBJETIVO (no la actual)
     // La ISR se encargará de acelerar/desacelerar gradualmente
     motorDelayObjetivo = delayMotor; // ¡CAMBIO IMPORTANTE! Ahora usamos aceleración
suave
   }
 }
 // SECCIÓN 3: MEDIR TEMPERATURA Y CONTROLAR EL CALEFACTOR
 // Aquí leemos el termistor, calculamos la temperatura,
 // ejecutamos el algoritmo PID, y actualizamos el display.
 // Todo esto se hace cada 200 milisegundos (5 veces por segundo).
 static float temperaturaActual = 0.0; // Temperatura medida (en °C)
 static int valorPotAnterior = 0;  // Valor anterior del potenciómetro (para
detectar cambios)
 static unsigned long tiempoUltimaActualizacionDisplay = 0; // Cuándo fue la última
actualización
 // Pregunta: ¿Ya pasaron 200 milisegundos?
 if (millis() - tiempoUltimaActualizacionDisplay > 200) {
   tiempoUltimaActualizacionDisplay = millis(); // Actualizar el tiempo
   // --- PASO 3.1: LEER EL TERMISTOR Y CALCULAR TEMPERATURA ---
   // Leemos el termistor MUCHAS VECES (10 veces) y promediamos.
   // ¿Por qué? Para que la lectura sea MUY estable y no "salte".
   float sumaTemperaturas = 0; // Variable para sumar todas las temperaturas
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
     // Este "for" se repite 10 veces
     int lecturaADC = analogRead(termistorPin); // Leer el pin del termistor
                                               // Obtenemos un número entre 0 y 1023
     // CALCULAR LA RESISTENCIA DEL TERMISTOR
     // Usamos la fórmula del divisor de tensión:
```

```
// El circuito es: 5V → R_FIJA (4.7k) → [punto medio] → TERMISTOR → GND
 // En el "punto medio" es donde medimos (pin A1)
 // Fórmula: R_termistor = R_fija × (ADC / (1023 - ADC))
 float resistenciaTermistor = R_FIJA * lecturaADC / (1023.0 - lecturaADC);
 // CALCULAR TEMPERATURA USANDO LA ECUACIÓN DE STEINHART-HART
 // Esta es una fórmula matemática que convierte resistencia en temperatura.
 // Es un poco complicada, pero funciona muy bien.
 // La fórmula completa es:
 // 1/T = 1/T0 + (1/B) \times ln(R/R0)
 // Donde:
 // - T = temperatura en Kelvin (la que queremos calcular)
 // - T0 = 298.15 K (que es 25°C en Kelvin)
 // - B = 3950 (constante BETA del termistor)
 // - R = resistencia actual del termistor
 // - R0 = 100000 ohmios (resistencia del termistor a 25°C)
 // - ln = logaritmo natural
 float steinhart;
 steinhart = resistenciaTermistor / R_TERMISTOR_25C; // R / R0
 steinhart = log(steinhart);
                                                       // \ln(R / R0)
 steinhart /= BETA;
                                                       // (1/B) \times ln(R/R0)
 steinhart += 1.0 / 298.15;
                                                       // + 1/T0
 steinhart = 1.0 / steinhart;
                                                       // Invertir para obtener T
 float tempLectura = steinhart - 273.15; // Convertir de Kelvin a Celsius
                                          // (Celsius = Kelvin - 273.15)
 sumaTemperaturas += tempLectura; // Sumar esta lectura al total
 delayMicroseconds(100); // Pequeña pausa entre lecturas
}
// Calcular el PROMEDIO de las 10 lecturas
float tempInstantanea = sumaTemperaturas / 10.0; // Dividir la suma entre 10
// FILTRO ADICIONAL: SUAVIZADO EXPONENCIAL
// Esto hace que la temperatura cambie "suavemente" en el display,
// en vez de saltar de un número a otro.
// Es como mezclar la temperatura nueva con la anterior:
// 80% de la anterior + 20% de la nueva = cambio gradual
if (temperaturaActual == 0.0) {
 // Si es la primera lectura, usar el valor directamente
 temperaturaActual = tempInstantanea;
} else {
 // Si no es la primera lectura, mezclar con la anterior
 temperaturaActual = (temperaturaActual * 0.8) + (tempInstantanea * 0.2);
}
// --- PASO 3.2: CONTROL PID DEL CALEFACTOR ---
// El PID es como un "piloto automático" que controla la temperatura.
// Calcula cuánta potencia darle al calefactor para llegar exactamente
// a la temperatura objetivo, sin pasarse ni quedarse corto.
```

```
static int potenciaPWM = 0; // Potencia que le daremos al calefactor (0 a
255)
    static bool calefactorEncendido = false; // ¿Está el calefactor encendido?
    if (controlCalefactorActivo) {
      // Solo si el control está ACTIVADO (botón ON)...
      // Calcular el ERROR
      // Error = qué tan lejos estamos del objetivo
      // Si estamos a 200°C y queremos 240°C, el error es +40
      // Si estamos a 250°C y queremos 240°C, el error es -10
      float error = tempObjetivo - temperaturaActual;
      // --- COMPONENTE P (PROPORCIONAL) ---
      // Cuanto más LEJOS estamos del objetivo, más potencia aplicamos.
      // Es como pisar más el acelerador cuando estás más lejos de tu destino.
      float P = Kp * error;
      // Kp = 8.0, entonces si el error es 10^{\circ}C \rightarrow P = 80
      // --- COMPONENTE I (INTEGRAL) ---
      // Sumamos todos los errores que tuvimos en el tiempo.
      // Esto corrige errores "persistentes" (que se mantienen mucho tiempo).
      // Es como compensar por siempre quedarnos un poquito abajo del objetivo.
      errorAcumulado += error; // Sumar el error actual al total
      // Limitar el error acumulado para que no se vaya al infinito
      if (errorAcumulado > 1000) errorAcumulado = 1000;
      if (errorAcumulado < -1000) errorAcumulado = -1000;</pre>
      float I = Ki * errorAcumulado;
      // Ki = 0.05, entonces si errorAcumulado es 100 \rightarrow I = 5
      // --- COMPONENTE D (DERIVATIVO) ---
      // Mira qué tan RÁPIDO está cambiando el error.
      // Si el error está bajando muy rápido, significa que nos estamos
      // acercando MUY RÁPIDO al objetivo, ¡así que FRENA!
      // Es como frenar el auto ANTES de llegar al semáforo.
      float D = Kd * (error - errorAnterior);
      // Kd = 120.0, entonces si el error bajó 2^{\circ}C desde la última vez \rightarrow D = -240
      // Ese número negativo GRANDE hará que frenemos mucho
      errorAnterior = error; // Guardar el error actual para la próxima vez
      // --- SUMAR LOS TRES COMPONENTES ---
      // La salida del PID es la suma de P + I + D
      float salidaPID = P + I + D;
      // --- CONVERTIR A PWM (0-255) ---
      // PWM es como un "control de potencia" para el calefactor.
      // 0 = apagado completamente
      // 255 = encendido a máxima potencia
      // 127 = encendido a "media potencia"
```

```
potenciaPWM = (int)salidaPID; // Convertir a número entero
 // Limitar entre 0 y 255
 if (potenciaPWM > 255) potenciaPWM = 255;
 if (potenciaPWM < 0) potenciaPWM = 0;</pre>
  // --- APLICAR LA POTENCIA AL CALEFACTOR ---
 analogWrite(mosfetPin, potenciaPWM); // Escribir el valor PWM al MOSFET
                                        // analogWrite() controla la potencia
 // Decidir si consideramos al calefactor "encendido"
 // Si la potencia es mayor al 10% (25 de 255), está encendido
 calefactorEncendido = (potenciaPWM > 25);
} else {
 // Si el control está DESACTIVADO (botón OFF)...
 analogWrite(mosfetPin, 0); // Apagar completamente el calefactor
 potenciaPWM = 0;
 calefactorEncendido = false;
 // Resetear las variables del PID
 errorAcumulado = 0; // Borrar el error acumulado
 errorAnterior = 0; // Borrar el error anterior
}
// --- PASO 3.3: DETECTAR SI CAMBIÓ LA VELOCIDAD ---
// Si el potenciómetro cambió más de 10 puntos, significa que
// el usuario está ajustando la velocidad, así que mostramos
// velocidad/dirección en el display por 3 segundos.
if (abs(valorPot - valorPotAnterior) > 10) {
 // abs() = valor absoluto (ignora si es positivo o negativo)
 // Pregunta: ¿el potenciómetro cambió más de 10 puntos?
 tiempoUltimoCambioMotor = millis(); // Marcar el momento del cambio
 valorPotAnterior = valorPot;  // Recordar el nuevo valor
}
// --- PASO 3.4: ACTUALIZAR EL DISPLAY ---
// Decidimos QUÉ mostrar en el display según si cambió la velocidad recientemente.
if (millis() - tiempoUltimoCambioMotor < 3000) {</pre>
 // Si pasaron MENOS de 3 segundos (3000 milisegundos) desde el último cambio...
 // MOSTRAR VELOCIDAD Y DIRECCIÓN
 lcd.setCursor(0, 0); // Ir a la primera línea del display
 lcd.print("Velocidad: ");
 // Calcular el porcentaje de velocidad (0% a 100%)
 int velocidadPercent;
 if (motorApagado) {
    velocidadPercent = 0; // Si el motor está apagado, mostrar 0%
 } else {
```

```
// Convertir el delay del motor en porcentaje
        // AJUSTADO para microstepping 1/16:
        // delay grande (3000) = velocidad baja (0%)
        // delay pequeño (200) = velocidad alta (100%)
       velocidadPercent = map(delayMotor, 3000, 200, 0, 100);
        // Limitar entre 0 y 100 por seguridad
       if (velocidadPercent < 0) velocidadPercent = 0;</pre>
       if (velocidadPercent > 100) velocidadPercent = 100;
      }
      // Alinear los números (agregar espacios para que quede bonito)
      if (velocidadPercent < 100) lcd.print(" "); // Si es menor a 100, agregar un</pre>
espacio
      if (velocidadPercent < 10) lcd.print(" "); // Si es menor a 10, agregar otro</pre>
espacio
      lcd.print(velocidadPercent); // Mostrar el número
      lcd.print("%
                     ");
                                   // Mostrar el símbolo % y espacios para "limpiar"
      lcd.setCursor(0, 1); // Ir a la segunda línea del display
      lcd.print("Dir: ");
      if (direccionActual == HIGH) {
       lcd.print("Adelante "); // Mostrar "Adelante" con espacios al final
      } else {
        lcd.print("Atras "); // Mostrar "Atras" con espacios al final
      }
    } else {
      // Si pasaron MÁS de 3 segundos...
      // MOSTRAR TEMPERATURA (modo normal)
      lcd.setCursor(0, 0); // Ir a la primera línea
      lcd.print("T:");  // Mostrar "T:" (temperatura)
      lcd.print(temperaturaActual, 1); // Mostrar temperatura con 1 decimal (ej: 23.5)
      lcd.print("C "); // Mostrar "C" (Celsius) y espacios
      // Mostrar el ESTADO del calefactor: [ON], [--], o [OFF]
      if (controlCalefactorActivo) {
       // Si el control está activado...
        if (calefactorEncendido) {
         lcd.print("[ON] "); // Si está calentando, mostrar [ON]
        } else {
          lcd.print("[--]"); // Si está esperando (sin calentar), mostrar [--]
        }
      } else {
       // Si el control está desactivado...
       lcd.print("[OFF]"); // Mostrar [OFF]
      }
      lcd.setCursor(0, 1); // Ir a la segunda línea
      lcd.print("Obj:"); // Mostrar "Obj:" (objetivo)
      lcd.print(tempObjetivo, 0); // Mostrar temperatura objetivo sin decimales (ej: 240)
                           "); // Mostrar "C" y espacios para "limpiar"
      lcd.print("C
    }
  }
```

}