
# COMPTE



Réalisé Par:

MEDIMEGH OLFA
ELHAJ ASMA
CHEBIL ILEF
ELLINI YESSINE

# PARTIE 1:

### TRACEUR GPS



# Q1] FORMAT D'UNE TRAME GPS:

On va utiliser deux types de trame dans notre code pour extraire les paraméres demandés.

### Trame GGA:



### Trame RMC:



- Trame GPGGA: pour extraire ces informations:
  - Heure (HHMMSS) --> champ 2
  - Altitude --> champ 8
  - Longitude --> champ 4
  - Nombre de satellites --> champ 6
- Trame GPRMC: pour extraire ces informations:
  - Heure (HHMMSS) --> champ 2
  - Date (DDMMYY) --> champ 8
  - Position valide ou non --> champ 3
  - Longitude --> champ 5

# Q2] Périphériques Utilisés:

- UART1 (pour la réception des données GPS)
- UART2 (pour l'envoi des données vers le PC)
- DMA (pour les transferts sans scrutation)
- GPIO (pour le bouton-poussoir)
- Clock Control (RCC): (configurer les horloges pour UART, DMA, GPIO, etc.)
- NVIC (Nested Vectored Interrupt
   Controller): (pour gérer les interruptions, en
   particulier pour gérer l'interruption générée
   par le bouton-poussoir.)

# Q3] Pins Utilisés:

### <u>UART1 (pour la communication avec le module GPS) :</u>

- RX (Réception) GPIO Config:
  - o Broche: PA10
  - Mode: Input floating
  - Alternate Function: USART1\_RX

### <u>UART2 (pour la communication avec le PC) :</u>

• TX (Transmission) - GPIO Config:

o Broche: PA2

Mode: Alternate function push-pull

o Vitesse: High speed

Alternate Function: USART2\_TX

### **Bouton-Poussoir:**

- Bouton-Poussoir GPIO Config:
  - o Broche: PC13
  - Mode: Input floating (avec une résistance de pull-up interne activée)
  - Configuration de l'interruption: Front descendant (pour détecter l'appui sur le bouton-poussoir)

# Q4] Interruptions Utilisées:

- DMA1\_Channel5\_IRQHandler (pour la gestion des interruptions du canal DMA utilisé pour UART1)
- DMA1\_Channel7\_IRQHandler (pour la gestion des interruptions du canal DMA utilisé pour UART2)
- EXTI15\_10\_IRQHandler ( pour la detection de l'appui sur le boutton pc13 )

# Q5] CANAUX DMA UTILISÉS:

- Canal 5 pour UART1 (Réception)
- Canal 7 pour UART2 (Transmission)

# Q6] Variables, Arrays, Constantes:

- Receive\_Buffer stocker les données reçues (UART1).
- Transmit\_Buffer: pour stocker les informations demandé de la trame GPS et l'envoyer (USART2).
- Variables utilisées pour la configuration des peripheriques:

```
// Structures
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
```

# Q7] INITIALISATION DES PINS:

• Initialisation de PA10:

```
/* Configure USART1 Rx as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

Initialisation de PA2:

```
/* Configure USART2 Tx as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

• Initialisation de PC13:

```
// Configure PC13 as input with pull-up
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
```

## Q8]INITIALISATION DES PÉRIPHÉRIQUES:

• USART1 with DMA1:

```
void Config USART1 RX WITH DMA (void)
    /* Enable DMA1 clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  /* Enable USART1 clocks */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  /* Configure USART1 Rx as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* -----*/
 /* - BaudRate = 9600 baud - Word Length = 8 Bits- One Stop Bit - No parity
       - Receive enabled */
  USART InitStructure.USART BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  /*Enable Rx DMA Request (s) on USART1*/
      USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq Rx, ENABLE);
  /* Enable the USART1*/
 USART_Cmd(USART1, ENABLE);
//DMAx channelx (UART1 RX) configuration */
   //DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &USART1->DR;
   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Receive_Buffer;
   DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralSRC;
   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 100;
   DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable;
   DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;
   DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize = DMA PeripheralDataSize Byte;
   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
   DMA InitStructure.DMA M2M = DMA M2M Disable;
   DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
// /* Enable DMAx Channely Transfer Complete/ Half Transfer interrupts */
   DMA ITConfig(DMA1 Channel5, DMA IT TC, ENABLE);
     /* Enable DMA1 Channelx transfer */
     DMA Cmd (DMA1 Channel5, ENABLE);
     /* Enable and set DMAx Channel y Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMAl_Channel5_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

### USART2 with DMA1:

```
void Config_USART2_TX_WITH_DMA(void)
] {
    /* Enable DMA1 clock */
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    /* Enable USART2 clocks */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
    /* Configure USART2 Tx as alternate function push-pull */
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    /* - BaudRate = 9600 baud - Word Length = 8 Bits- One Stop Bit - No parity
      - Transmit enabled */
    USART InitStructure.USART BaudRate = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
    USART Init(USART2, &USART InitStructure);
    /* Enable Tx DMA Request (s) on USART2 */
    USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    /* Enable the USART2 */
    USART_Cmd (USART2, ENABLE);
    // DMAx channelx (UART2 TX) configuration */
    // DMA DeInit(DMA1 Channel7);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART2->DR;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Transmit_Buffer;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 100;
    DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable;
    DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;
    DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize = DMA PeripheralDataSize Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA Init(DMA1 Channel7, &DMA InitStructure);
    // /* Enable DMAx Channely Transfer Complete/ Half Transfer interrupts */
    DMA_ITConfig(DMAl_Channel7, DMA_IT_TC, ENABLE);
//disable dma
   DMA Cmd (DMA1 Channel7, DISABLE);
    /* Enable and set DMAx Channel y Interrupt */
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMAl_Channel7_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure);
```

### Boutton PC13 with EXTI:

```
//----BUTTON CONFIG -----//
void Config Button Exti(void)
   // Enable GPIOC clock
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC, ENABLE);
   // Configure PC13 as input with pull-up
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 13;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
   // Enable AFIO clock
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
   // Connect EXTI Line 13 to PC13 pin
   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource13);
   // Configure EXTI Line 13 to detect falling edge (button press)
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line13;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode Interrupt;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
   EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
   // Enable and set EXTI Line 13 Interrupt to the lowest priority
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
```

## Q9]e la boucle while du fichier main:

```
while(1)
{
}
```

La boucle while reste vide car tous le traitement est donnés par les interruptions.

# Q10] Le Code au Niveau de HAndlers:

• DMA1\_Channel5\_IRQHandler:

```
void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
{
    /* Test on DMAx Channely Transfer Half interrupt */
    if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC5))

    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC5);
}
```

• DMA1\_Channel7\_IRQHandler:

```
void DMA1_Channel7_IRQHandler(void)
{
   /* Test on DMAx Channely Transfer complete interrupt */
   if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC7))

   DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC7);
   DMA_Cmd(DMA1_Channel7, DISABLE);
}
```

• EXTI15\_10\_IRQHandler:

```
void EXTI15_10_IRQHandler(void)

{
    // Check if the interrupt was generated by EXTI Line 13
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)

{
        // Button (PC13) is pressed, handle the button press
        TransmitData();
        //enable DMA
        DMA_Cmd(DMAl_Channel7, ENABLE);
        // Clear the interrupt flag
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);


}
}
```

# Q10] CAPTURES D'ECRAN [MODE DEBOGAGE]:


Avant de lancer l'exécution du programme,on ajoute une fonction qui permet de simuler l'envoi de données vers l'USART1 que notre application va recevoir et placer dans la chaine Receive\_buffer. on la compile.

```
Command
  SlIn = ',';
  swatch(0.01);
   SlIN = 'M';
   swatch(0.01);
   S1IN = ',';
   swatch(0.01);
   S1IN = ',';
   swatch(0.01);
   S1IN = ',';
   swatch(0.01);
   S1IN = '0';
   swatch (0.01);
   S1IN = '0';
   swatch(0.01);
   S1IN = '0';
   swatch(0.01);
   S1IN = '0';
    swatch(0.01);
   SIIN = '*';
    swatch(0.01);
   S1IN = '0';
    swatch(0.01);
    SlIN = 'E';
send line()
```

Au niveau de la ligne de commande dans la fenêtre « Command », on saisie le nom de la fonction send\_line() + enter . puis on observe le contenu de la variable receive\_Buffer.




Ensuite on navigue Peripherals -> General Perpose I/O -> GPIO C



L'appui sur le Pin 13 permet de remplir le tableau

Transmit\_Buffer avec les donnees filtrées et son envoi a



# PARTIE II:

Pour pouvoir utiliser le code donné dans l'énoncé, il faut développer une classe Serial qui permet la communication série via l'interface UART, il faut aussi définir les méthodes pour l'initialisation, l'envoi et la réception des caractères en utilisant UART2 (TxPin = PA2 et RxPin = PA3).

### • Fichiers à Implémenter:

- **1. Serial.h:** Ce fichier d'en-tête déclarerait la classe Serial et définirait son interface publique, y compris les constructeurs et les méthodes Printchar et Getchar.
- **2. Serial.cpp:** Ce fichier source contiendrait les définitions des méthodes de la classe Serial.
  - Rôles des méthodes et des classes:

La **classe Serial** est conçue pour gérer la communication série via UART2 (TxPin = PA2, RxPin = PA3)

=> Serial représente une abstraction de la communication série

Le constructeur **Serial(PinName txPin, PinName rxPin)** initialise la communication série pour la transmission (Tx) et la réception (Rx).

Printchar(char c) envoie un caractère via l'UART2.

Getchar() lit un caractère de l'UART2.

=>PrintChar et GetChar facilitent l'envoi et la réception de données.

**GPIO\_InitStruct\_RX** et **GPIO\_InitStruct\_TX** initialisent les configurations des pins Rx et Tx.

Usart\_INIT initialise les paramètres de l'USART.

### Contenu des Méthodes et Fonctions:

PrintChar utilise <u>USART\_SendData</u>.

**GetChar** utilise <u>USART\_ReceiveData</u>.

**GPIO\_InitStruct\_RX** et **GPIO\_InitStruct\_TX** <u>initialisent</u> les GPIO selon les spécifications.

Usart\_INIT configure les paramètres de l'USART.

### • Utilisation de Fonctions de la Librairie ST:

Les méthodes Printchar et Getchar font appel aux fonctions de la **bibliothèque ST** existante pour manipuler les registres UART et envoyer/recevoir des données.

# Pour mieux expliquer la démarche nous avons fait une petite implémentaion:

### 1) Serial.h:

```
#include "stm32f10x.h"
#include "Pin_Mode_Names.h"
#ifndef_STM32_WRAPPER_UART_H
#define _STM32_WRAPPER_UART_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
class Serial {
public:
  Serial(PinName txPin, PinName rxPin);
  void PrintChar(char c);
  uint8_t GetChar();
  void GPIO_InitStruct_TX(PinName TxPin);
  void GPIO_InitStruct_RX(PinName RxPin);
  void Usart_INIT();
  static GPIO_TypeDef* Get_gpioport (PinName pin)
private:
  GPIO_TypeDef* txPort;
  uint16_t txPin;
 GPIO_TypeDef* rxPort;
  uint16_t rxPin;
);
  #ifdef __cplusplus
}
#endif
```

### 2) Serial.cpp:

```
#include "Serial.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "stm32_wrapper_gpio.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
//Construteur
Serial(PinName txPin, PinName rxPin)
{
  GPIO_InitStruct_RX(rxPin);
  GPIO_InitStruct_TX (txPin);
  Usart_INIT();
}
// Fonction pour envoyer un caractère
void Printchar(uint8_t data){
   USART SendData(USART2, data);
}
// Fonction pour lire un caractère
uint8 t Getchar(){
   return USART_ReceiveData(USART2) &OxFF;
}
// Initialisation du pin de réception (Rx)
void GPIO_InitStruct_RX(PinName RxPin)
{
   int gpioID = (RxPin & OxFO) >> 4;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(1<<(gpiolD+2), ENABLE);
   GPIO_TypeDef* GPIOX = Get_gpioport (RxPin);
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 1<<(RxPin & 0x0F);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);
}
// Initialisation du pin de transmission (Tx)
void GPIO_InitStruct_TX (PinName TxPin)
{
 int gpioID = (TxPin & 0xF0) >> 4;
 RCC_APB2PeriphClockCmd(1<<(gpiolD+2), ENABLE);
 GPIO_TypeDef* GPIOx = Get_gpioport (TxPin);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 1<<(TxPin & 0x0F);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 .GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);
}
// Initialisation de l'USART
void Usart_INIT()
{
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
 USART_InitStructure.USART_Parity= USART_Parity_No;
 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=
                         USART_HardwareFlowControl_None;
 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
 USART_Cmd(USART2, ENABLE);
}
```