```
// >--> TEMPO ENTRE MEDIDAS CONSECUTIVAS 1 MINUTO! PARA TESTES EXCLUSIVAMENTE!!!
// >--> TEMPO ENTRE MEDIDAS CONSECUTIVAS 5 MINUTOS PARA PRODUCAO!!!
/* ADS1115 - This code is designed to work with the ADS1115 I2CADC I2C Mini
Module available from ControlEverything.com.
https://www.controleverything.com/content/Analog-Digital-Converters?
sku=ADS1115 I2CADC#tabs-0-product tabset-2
https://github.com/ControlEverythingCommunity/ADS1115
/* MPX5700 - Series - freescale
* https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX5700.pdf
0 to 700 kPa (0 to 101.5 psi) >----> 0,00 to 7 bar
15 to 700 kPa (2.18 to 101.5 psi) >---> 0,15 to 7 bar
0.2 to 4.7 V Output >---> 700 kPa = 4,7 V >---> 1013 hPa >---> 101,3 cBar
Logo para a pressao atmosferica de 1013 hPa >--> Vout = 0,680157142 V
Para 0,8465 V que esta medindo agora é equivalente a Patm = 126,07 kPa. */
/* 1 centiBar = 1 kPa = 10 hPa >--> 50 centibar = 50 kPa >--> valor
tipico de presao para medida de tensao so solo! */
// VERSAO PARA TESTES - NAO COMPATIVEL COM SISTEMA DO OLIVO
// >--> TEMPO ENTRE MEDIDAS CONSECUTIVAS 1 MINUTO!
// intervalo = 60000; // TEMPO DE SUBIDA PARA TESTES DE SENSORES BME280
// VERSAO 2 - TAVARES - LED1 MUDOU PARA ATL-5 ANTES ERA LED0 NO ATL-3
// VERSAO PARA TESTES NO SISTEMA ANTIGO DO RPi - LINUX/APACHE/MYSQL/PHP
/* https://github.com/esp8266/Arduino
Arduino core for ESP8266 WiFi chip This project brings support for
ESP8266 chip to the Arduino environment. It lets you write sketches using
familiar Arduino functions and libraries, and run them directly on
ESP8266, no external microcontroller required. ESP8266 Arduino core comes
with libraries to communicate over WiFi using TCP and UDP, set up HTTP,
mDNS, SSDP, and DNS servers, do OTA updates, use a file system in flash
memory, work with SD cards, servos, SPI and I2C peripherals.
/*
                   VERSAO RPI TESTE DO CODIGO - UPDATED 050118
             VERAO 3.0 DATA: 01072017
             COMPILADO NA VERSAO ARDUINO: 1.8.1
              PLACA WIFI ESP8266-07 AT THINKER
              PROGRAMA: MINI ESTACAO CLIMATICA
              CONTÃ M SENSORES: BMP-180 E DHT22
             CONFIGURAÇÃO PLAÇÃ GRAVAÇÃO - ESP-07
             FUNCIONA COM BIBLIOTECE ESP-07 COMMUNITY ATE VERSAO 2.3.0
             ATENCAO - VERSAO 2.4 NAO FUNCIONA PARA ESTE MODELO ESP-07
             ATENCAO NAO COMPILAR ESP-07 NA VERSAO 2.4 OU SUPERIOR!!!!
             PLACA:
                            GENERIC ESP8266 MODULE
             FLASH MODE:
                             DIO
                            1M (512K SPIFFS)
             FLASH SIZE:
             DEBUG PORT: DISABLED <--<
             DEBUG LEVEL: RIEN <--<
```

// >--> MODULO SENSOR UMIDADE SOLO

FLASH FREQUENCY: 40 MHz

ck

RESET MOTHOD:

```
UPLOAD SPEED: 115200
            PORTA: PORTA ESP CONECTADA AO COMPUTADOR
            CONFIGURAÇÃO PLACA GRAVAÇÃO - ESP-12E
            PLACA:
                          NODE MCU 1.0 (ESP-12E MODULE)
            VERSAO LIB ESP 2.4.1 --> 2.4.2 NAO FUNC 30/09/2018
            CPU FREQUENCY: 80 MHz
            FLASH SIZE: 4M (1M SPIFFS)
            UPLOAD SPEED: 115200
            PORTA: PORTA ESP CONECTADA AO COMPUTADOR
// AGROTECHLINK.COM - ESP8266 - PROGRAM HEADER TEMPLATE - 2017 - NOVEMBER
//
                 TODOS OS DIREITOS SAO RESERVADOS
/* CADA GPIO POSSUI UMA IDENTIFICACAO ESPECIFICA
    PORTAS UTILIZADAS NAS PLACAS DA MINI ESTACAO CLIMATICA
   ATL3
         >--> GPIO-16
   ATL4 >--> GPIO-14
   ATL5 >--> GPIO-12 + LED1
          >--> GPIO-05 + SCL >--> PULLUP INTERNO / SENSOR BMP-180 (PRESSAO)
   ATL7
         >--> GPIO-04 + SDA >--> PULLUP INTERNO / SENSOR BMP-180 (PRESSAO)
   ATL8
   /RST >--> ---[10k]--+3V3 -//- JUMPER COM OV P/ "RESET"
               +++[103]---CERAMIC CAPACITOR
    CH-PD > --- [10k] --+3V3 + 103 CERAMIC CAPACITOR
               +++[103]---CERAMIC CAPACITOR
    GPIO-02 > --> ---[10k]--+3V3
    GPIO-00 >--> ---[10k]--+3V3 -//- JUMPER COM OV P/ "FLASH"
   GPIO-15 > --> ---[10k] ---0V
   RX + TX >--> CONEXOES PARA GRAVADOR EXTERNO
    PROCEDIMENTO PARA GRAVACAO COM GRAVADOR FTDI
    FTDI-TX >--> ATL-RX
    FTDI-RX >--> ATL-TX
   FTDI-3V3 >--> ATL-3V3
   FTDI-0V >--> ATL-0V
   NUNCA ALIMENTAR ESTE MODULO DIRETAMENTE PELO GRAVADOR
    OU USB DO COMPUTADOR! */
// LIVRARIAS EXTERNAS PARA FUNCIONAMENTO DOS SENSORES - CONEXAO - DADOS
#include <ESP8266WiFi.h> // BIBLIOTECA WiFi DO ESP8266
#include
          <Wire.h>
                              // NECESSÃ RIO PARA COMUNICACAO 12C (PRESSAO)
                              // https://github.
#include
          "ADS1115.h"
com/ControlEverythingCommunity/ADS1115/tree/master/Arduino
          <MySQL Connection.h> // CONEXAO COM BANCO DE DADOS
#include
         <MySQL Cursor.h> // CONEXAO COM BANCO DE DADOS
#include
// AGROTECHLINK MINI ESTACAO CLIMATICA - PINOUTS - DEFINES - DESCRICOES
#define ATL3 16 // GPIO-16 | + LEDO >--> PRIMEIRA PLACA
#define ATL4
                     15
                              // GPIO-15 + ESTADO NORMAL DO ESP / PERMITE
ROTINAS E RESTART
                              // GPIO-12 + LED1 >--> PLACAS VERSAO TAVARES
#define
          ATL5
                     12
         ATL7
                      5
                              // GPIO-05 + SCL >--> PULLUP INTERNO / SENSOR
#define
```

CPU FREQUENCY: 80 MHz

```
BMP-180 (PRESSAO)
#define ATL8
                        // GPIO-04 + SDA >--> PULLUP INTERNO / SENSOR
                   4
BMP-180 (PRESSAO)
#define ATL9
              2 // GPIO-02 + LED NATIVO DO ESP8266 / PERMITE
ROTINAS E RESTART
// SENSOR PINS E CONFIGURAÇÃO Wi-Fi
#define WIFI_SSID "agrotechlink" // NOME DA INTERNET DO RASPBERRY-PI
       WIFI PASSWORD "agricultura" // SENHA DA INTERNET
// DEFINICAO DAS VARIAVEIS GLOBAIS
// VARIAVEL MAC PARA O MySQL
char
             MAC[25];
                           // VARIAVEL MAC STRING TO CHAR PARA O MySQL
            mac;
String
int16_t V_mpx; // SENSOR UMIDADE DO SOLO
unsigned long tempoPrevio = 0; // VARIAVEL DE CONTROLE DE TEMPO
unsigned long intervalo = 20000; // VARIAVEL PARA CONTROLE DE SUBIDA DOS
DADOS (1.\hat{A}^a \text{ SUBIDA} = 45 \text{ SEGUNDOS})
ADS1115
              ads;
             INSERT SQL[] = "INSERT INTO agrotech intel.dia clima SET mac='%s',
char
mpx S=%s, hora=CURRENT TIME, dia=CURRENT DATE";
// CONFIGURACOES DE ACESSO AO BANCO DE DADOS E Wifi
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - */
IPAddress server addr (192, 168, 42, 1); // IP REDE WIFI GATEWAY RPi
char user[] = "agrotech_u_intel"; // USUARIO DO BANCO DE DADOS
char password[] = "OlvAgrotechlink1357"; // SENHA DO USUARIO
WiFiClient client;
MySQL Connection conn((Client *)&client);
// SENSOR DE UMIDADE DO SOLO >---> FRESCALE + ADS1151 + I2C
// SETTING ADC PGA 4 CH >---> PARAMETERS FUNCTION
void ADSconfig() {
// The ADC gain (PGA), Device operating mode, Data rate
// can be changed via the following functions
/* - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
  // ads.setGain(GAIN TWO); // 2x gain +/- 2.048V 1 bit = 0.0625mV (default)
  // ads.setGain(GAIN TWOTHIRDS); // 2/3x gain +/- 6.144V 1 bit = 0.1875mV
ads.setGain(GAIN ONE); // 1x gain +/- 4.096V 1 bit = 0.125mV
   // ads.setGain(GAIN FOUR);
                         // 4x \text{ gain} +/- 1.024V 1 \text{ bit} = 0.03125mV
   // ads.setGain(GAIN EIGHT); // 8x \text{ gain} +/- 0.512V 1 \text{ bit} = 0.015625mV
   // ads.setGain(GAIN_SIXTEEN); // 16x gain +/- 0.256V 1 bit = 0.0078125mV
                    // Continuous conversion mode
ads.setMode(MODE CONTIN);
   // ads.setMode(MODE SINGLE); // Power-down single-shot mode (default)
ads.setRate(RATE 128);
                         // 128SPS (default)
   // ads.setRate(RATE 8);
                         // 8SPS
   // ads.setRate(RATE 16);
                        // 16SPS
                        // 32SPS
   // ads.setRate(RATE 32);
   // ads.setRate(RATE 64);
                         // 64SPS
                         // 250SPS
   // ads.setRate(RATE 250);
```

```
ads.setOSMode(OSMODE SINGLE); // Set to start a single-conversion
  ads.begin();}
void setup() {
 pinMode(ATL5, OUTPUT); digitalWrite(ATL5, HIGH); // GPIO-16 + LED0 / INICIA
HIGH E TERMINA SETUP LOW
 pinMode(ATL4, OUTPUT); digitalWrite(ATL4, HIGH);
                                   // GPIO-15 + ESTADO NORMAL DO
ESP / HIGH
 pinMode (ATL9, OUTPUT); digitalWrite (ATL9, HIGH); // GPIO-02 + ESTADO NORMAL DO
ESP / HIGH
WiFi.begin(WIFI SSID, WIFI PASSWORD);
 while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
  yield();}
mac = WiFi.macAddress();
// unsigned num = 1;
unsigned mysqlResposta;
mysqlResposta = conn.connect(server addr, 3306, user, password);
while (conn.connect(server addr, 3306, user, password) != true) {yield();}
digitalWrite(ATL5, LOW); // GPIO-16 + LED0 / DESLIGA SETUP OK!
ADSconfig();}
// FIM DO SETUP E CONFIGURAÇÕES. INICIO DO LOOP.
void loop() {
 unsigned long currentMillis = millis();
 PRIMEIRO MINUTO
                                 // GPIO-16 + LEDO | LIGADO. ESTOU
  digitalWrite(ATL5, HIGH);
VIVO!
  tempoPrevio = currentMillis;
// intervalo = 300000;
                          // 5 MINUTOS (TEMPO DE SUBIDA)
                        // 1 MINUTO (TEMPO DE SUBIDA PARA TESTES DE
  intervalo = 60000;
SENSORES BME280)
V mpx = ads.Measure SingleEnded(0);
           // ATENCAO OLIVO --> V mpx --> NO BANCO PASSA PARA INTEIRO E COMPRIMENTO 6
char SV mpx[6], query[170];//, SC cnt[255];
// CONVERTENDO DADOS DOS SENSORES PARA STRINGS
  dtostrf(V mpx, 6, 6, SV mpx);
  mac.toCharArray(MAC, 25);
sprintf(query, INSERT SQL, MAC, SV mpx);//, SC cnt);
// CONCATENANDO A STRING INSERT SQL PARA GRAVACAO NO BANCO DE DADOS
  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL Cursor(&conn);
  cur_mem->execute(query); // SUBINDO DADOS PARA O BANCO
```

delete cur_mem;	//	DEI	LETANDO	A (	QUERY	EXECU	JTADA 1	DA MEI	MOR	ΙA
<pre>} yield();</pre>										
<pre>digitalWrite(ATL5, LOW);} //</pre>	LED1	_	DESLIGA	A A	O FINA	L DO	ENVIO	PARA	0	RPi
/*									_	-*/
// MAIN FUNCTION END - FINAL										
/*							:		-	-*/