息交换来完成这些工作。 枚举过程: 集线器的一个任务就是检测设备的连接与 断开,每个集线器都有一个中断流程来通知主机报告这些事情。在系统启动的时 候,主机查询它的根集线器来了解有哪些设备已经连接上了,包括其他集线器和 连接到这些集线器的设备。在启动后,主机持续周期性地查询了解是否有设备连 接或断开。一旦发现一个新设备,主机发送一系列的请求给这个设备的集线器, 使这个集线器在主机和这个设备之间建立一个通信渠道。然后主机试图枚举这个 设备,枚举是使得主机的设备驱动程序能与这个设备通信的最基本的信息交换。 这个过程由如下动作组成:分配一个地址给设备,从设备读取描述数据,分配和 载入一个设备驱动程序以及从接收到的数据中选择一个配置。然后设备就被配置 完毕,并且准备好使用它的配置中支持的任何终端来传输数据。主机的枚举是通 过给终端 0 发送包含标准 USB 请求的控制传输。所有的 USB 设备必须支持控制 传输、标准 USB 请求和终端 0。对一个成功的枚举来说,设备必须对每一个请 求响应并返回请求的信息。从用户的角度看,枚举应该是不可见和自动的,除了 一些情况下如申明发现一个新设备和是否成功配置这个新设备的窗口,有时在第 一次使用时,用户需要提供一个有 INF 文件和设备驱动程序的磁盘。当枚举结 東时,Windows 把新的设备加入到控制面板的设备管理器显示中。应依次单击"开 始"菜单(Start menu)->设置(Settings)->控制面板(Control Pannel)->设备管理器 (Device Manager),在设备管理器可以看到新加的设备。当一个用户断开一个外设 的连接时, Windows 自动地从这个显示中移掉这个设备。 在一个 USB 的外设中, 外设的程序代码包含了主机将请求的信息,并且程序代码必须能识别和响应这些 信息的请求。在 Windows 不需要编写枚举的程序,因为 Windows 自动处理枚举 过程。Windows 将查找一个被称为 INF 文件的特殊文本文件,这个文件会告诉 Windows 哪个驱动程序适合这个设备。

4.2 USB 驱动程序结构

4.2.1 USB 接口软件结构

USB 接口软件结构如图 4-3 所示。PC 机底层驱动程序包括 HUB 驱动、总线类驱动和主机控制器驱动,它们负责处理总线枚举、电源管理以及 USB 事务的其它方面,这些驱动不需要编程者开发,Windows 操作系统提供这类驱动程序。编程者需要开发的程序为: USB 控制器固件程序,控制器的接收应用程序,设