



### The difficult automatic calculation of RAW





### Introduction

In PSA applications importance measures like RAW, RDF, RRW, FV and Birnbaum indicator are well known and used



To control importance \_ to control model uncertainties and code uncertainties measures accuracy

Among code uncertainties: the uncertainty due to the truncation of the set of MCS used to estimate the risk



To find a compromise between calculation time and accuracy of importance measures





## Importance measures



$$RAW(BE_i) = \frac{P(Fus / BE_i)}{P(Fus)} = \frac{R_{1,i}}{R}$$

$$VF(BE_i) = \frac{P(Fus) - P(Fus / \overline{BE_i})}{P(Fus)} = \frac{R - R_{0,i}}{R}$$

$$I_{B}(BE_{i}) = P(Fus / BE_{i}) - P(Fus / \overline{BE_{i}}) = R_{1,i} - R_{0,i}$$



All common importance measures can be computed if R, R<sub>0,i</sub> and R<sub>1,i</sub> are known

NB: R is still known, it is the baseline risk



9.25E-7

K

break\_3mm

Pump2\_DS Valve1\_RO

Pump2\_DS

break\_3mm Valve1\_RO

1E-12

5E-13

K

break\_3mm Pump1\_DS

Pump3\_DS

**ed**F

Valve3

Valve2\_RO Pump3\_DS

Valve3\_RO Pump3 DS break\_3mm Valvel\_RO Pump2\_DS 9.25E-7 break\_3mm Valve1\_RO Pump2\_DS 1E-06

Valve2\_RO Pump3\_DS

break\_3mm Pump1\_DS

5E-13

Pump3\_DS break\_3mm Valve1\_RO Pump2\_DS 9.25E-7

Valve3 RO break 3mm Valvel RO Pump2 DS 1E - 12

Pump3\_DS 5E-13

Valve2\_RO break\_3mm Pump1\_DS





### Truncation of a MCS set for baseline risk estimation

- ▶ With our Boolean model => Minimal Cut Sets
- amount of MCS => negligible MCS have to be suppressed ► PSA models are very detailed and result in an huge
- ▼ Truncation process:
- A threshold Sa is defined by the user
- If  $P(MCS_j) \ge Sa\ MCS_j$  is retained
- If P(MCS<sub>i</sub>) < Sa MCS<sub>i</sub> is suppressed
- R (the risk) is estimated from the truncated set of MCS
- => The under-estimation of R ( $\Delta_R$ ) is jugged acceptable with actual value  $S_a$  (1E-12 for example) risque F seuil.xls





# **Truncation uncertainty**

### ► Example 19.25E-7

Valve3 RO Valve2\_RO Valve3 RO Pump3\_DS Pump2 DS Pump2\_DS Valvel\_RO Valvel\_RO break\_3mm Pump1\_DS break 3mm break\_3mm 5E-13

P(Cor.Dam. / Valve3\_RO) is studied with P(Valve3\_RO)=1E-6

Valvel\_RO break\_3mm 9.25E-7

break\_3mm Valve1\_RO

1E-06

Pump2\_DS

Pump1\_DS

break\_3mm

5E-07

Valve3\_RO


Valve3\_RO

Pump3\_DS

Pump2\_DS

Valve2\_RO





Pump2\_DS | 9.25E-7 break\_3mm Valvel\_RO


Pump3\_DS





# Calculation of R<sub>0,j</sub> and R<sub>1,j</sub>

Calculation of R<sub>0,j</sub> and R<sub>1,j</sub>



By modifying the PSA model

=burdensome

From the set of MCS corresponding to the baseline case





# Truncation uncertainty

### Impact of the truncation :

- A negligible impact on R and  $R_{0,i}$  if the threshold is well adapted,
- The underestimation of  $R_{1,j}$  is a function of  $EB_{i}$  probability FAR F prob EB.xIs
- A moving ranking R1 F P.pps

# Is the impact on R₁, really significant?

The sum of R<sub>1,i</sub> for all i.
 somme FAR.xis
 zoom somme FAR.xis

## ► How to chose the value of S<sub>a</sub>?

A huge MCS set nb cp F seuil.pps

It is really difficult to keep all MCS to compute all  $R_{1,i}$  whatever i





### Conclusion

**e**DF

- Really difficult to compute RAWs from a baseline case MCS set (too many MCS)
- baseline case MCS set to compute RAWs Need of a new truncation process of the (see PSAM 8)
- How to detect underestimated RAWs





### The difficult automatic calculation of RAW







### Nature du problème :

Les EB peu probables avec une probabilité élevée d'être critique =>  $R_{1,i}$ élevé car EB; souvent critique mais les coupes contenant cet EB sont peu probables =>  $S_{\rho}$  doit être très faible pour sélectionner ces coupes => jeu de coupes gigantesque constitué de nombreuses coupes « inutiles »

### ■ Objectif:

Sélectionner les coupes significatives et les coupes potentiellement significatives (lorsque l'un de leur EB est considéré comme certain)





### **Troncation double**

# Un processus de troncation double :

- Le seuil  $S_p$  est conservé pour sélectionner les coupes significatives,
- Un seuil  $S_{
  hoot}$  est introduit. Ce seuil sélectionne les coupes en se basant sur leur « probabilité potentielle ». Cette probabilité ce définit comme la probabilité de la coupe lorsque son EB le moins probable est certain :

$$= \max_{EBi \in CM_j} \left[ P(CM_j/EB_i) \right]$$

## ■ Une coupe est gardée si :

$$P(CM_j)$$
Emin $\left(S_p; \frac{P(CM_j)}{\min\left[p(EB_i)\right]}\right)$ 







# ► Efficacité de cette troncation double

- Peu intéressante pour les EB relativement probables
- Un seuil  $S_{
  hoot}$  est introduit. Ce seuil sélectionne les coupes en se basant sur leur « probabilité potentielle ». Cette probabilité ce définit comme la probabilité de la coupe lorsque son EB le moins probable est certain :

$$= \max_{EBi \in CM_j} \left[ P(CM_j/EB_i) \right]$$

► Une coupe est gardée si

$$P(CM_j)$$
 Emin  $\left[S_{p_j}, \frac{P(CM_j)}{\min\left[p(EB_i)\right]}\right]$ 





### **Troncation double**

# ► Efficacité de ce processus :

Une efficacité fonction de la probabilité des EB R1 pro be tpas.pps

# ► Efficacité vérifiée de manière globale ?

- Une vérification faite sur une EPS de niveau 1 : res globaux.pps
- Un processus de troncation robuste et efficace





#### Plan

- Présentation des Facteurs d'Importance (FI)
- Expression des mesures d'importance
- Applications des mesures d'importance
- Incertitudes lors de leurs calculs
- Adapter les modèles EPS aux FI
- Seuils de troncature

#### **▶** Solutions

- Un nouveau processus de troncation
- Un post-traitement des résultats de RSW





### % Post-traitement des résultats de RSW


# Adaptation au contexte d'utilisation d'EDF

- Un processus de troncation qui n'est pas implémenté sous RSW
- Nécessité de s'adapter :
- Générer le plus de coupes possible avec RSW
- A partir de ce jeu de coupes calculer les R<sub>1,j</sub> sans supprimer les coupes non minimales => ils sont surestimés mais le calcul est rapide
- Tronquer le jeu de coupes à l'aide de notre processus double
- certain (ne peut pas être fait sur le jeu de coupes complet car trop long) Pour chaque EB rechercher les coupes non-minimales lorsqu'il est
- $R_{1,i} = R_{1,i} CM \text{ non-min}_i$






#### ► Exemple:











# Facteurs d'Importance et incertitude





#### Plan

# Présentation des Facteurs d'Importance (FI)

- Expression des mesures d'importance
- Applications des mesures d'importance

# ► Incertitudes lors de leurs calculs

- Adapter les modèles EPS aux FI
- Seuils de troncature

#### Solutions

- Un nouveau processus de troncation
- Un post-traitement des résultats de RSW





#### Plan

# Présentation des Facteurs d'Importance (FI)

- Expression des mesures d'importance
- Applications des mesures d'importance

# Incertitudes lors de leurs calculs

- Adapter les modèles EPS aux FI
- Seuils de troncature

#### Solutions

- Un nouveau processus de troncation
- Un post-traitement des résultats de RSW





# %/Les Études Probabiliste de Sûreté

# Application du risque de référence et des séquences

- Le domaine complémentaire
- ANPI
- Ré-examen de sûreté

## Autres applications des EPS :

Déterminer la contribution au risque ou à la défense en profondeur d'un événement (défaillance d'un matériel, erreur humaine...)



Maintenance (OMF)



Spécifications d'exploitations (STE, cumul)



Conception (génération IV)





# es mesures d'importance

Autres applications des EPS:

Déterminer la contribution au risque ou à la défense en profondeu d'un événement (défaillance d'un matériel, erreur humaine...)

Maintenance Spécifications d'exploitations (STE, cumul)

Comment déterminer l'importance d'un événement?

Les facteurs d'importance





# Les mesures d'importance

# Les principaux facteurs d'importance

 $FAR(E_{Vmt_i}) = \frac{P(FUSION/E_{Vmt_i}) - P(FUSION)}{P(E_{Vmt_i}) - P(FUSION)}$  C'est le pourcentage d'accroissement de risque lorsque P(FUSION)

l'événement i est considéré comme certain.

 $FDR(Evmt_t) = P(FUSION) - P(FUSION/Evmt_t)$ P(FUSION)

C'est le pourcentage de diminution de risque lorsque l'événement i est considéré comme impossible.  $(E_{Vmt_i}) = P(FUSION \mid E_{Vmt_i}) - P(FUSION \mid E_{Vmt_i})$  critique pour l'événement i (si la fonction de structure est cohérente)

Les principaux facteurs d'importance peuvent être exprimés à partir de

 $P(FUSION/Evmt_i)$ ,  $P(FUSION/Evmt_i)$  et P(FUSION)





#### Plan

# Présentation des Facteurs d'Importance (FI)

- Expression des mesures d'importance
- Applications des mesures d'importance

# Incertitudes lors de leurs calculs

- Adapter les modèles EPS aux FI
- Seuils de troncature

#### Solutions

- Un nouveau processus de troncation
- Un post-traitement des résultats de RSW



eDF.



# Application des FI à l'OMF

	FDR élevé	FDR faible
FAR élevé	La maintenance peut être ou ne pas être efficace : Révision de la maintenance préventive, surveillance et ou re-conception	La maintenance est efficace : garder le programme de maintenance préventive et de surveillance
FAR	La maintenance n'est pas suffisante : <i>fiabiliser le</i> <i>matériel ou reconception</i>	La maintenance peut être réduite : <i>maintenance corrective</i>

Une erreur d'estimation sur les FI peut conduire à des décisions ayant un impact sur le risque





#### Plan

- Présentation des Facteurs d'Importance (FI)
- Expression des mesures d'importance
- Applications des mesures d'importance

# ► Incertitudes lors de leurs calculs

- Adapter les modèles EPS aux FI
- Seuils de troncature

#### Solutions

- Un nouveau processus de troncation
- Un post-traitement des résultats de RSW





# Incertitudes de modèles



risque de référence ne le sont plus lorsqu'on veut calculer des Certaines simplifications valides dans le cadre du calcul du facteurs d'importance

#### ■ Exemple:

Des sous-systèmes symétriques modélisés de manière dissymétrique

Deux voies identiques régulièrement permutées

Modélisation simplifiée



La voie A modélisée en fonctionnement et la voie B modélisée en secours



L'importance de la défaillance en fonctionnement de la voie B est sousévaluée. L'importance de la défaillance à la sollicitation de la voie B est sur-évaluée.





# Incertitudes de modèles

### Solution apportées :

- Répertorier les simplifications posant problème
- Initiateurs non-développées,
- Défaillances masquées,
- Dissymétrie non-justifiées,
- Séquences négligées,

:

Proposer des solutions simples pour faire évoluer les modèles





#### Plan

Présentation des Facteurs d'Importance (FI)

Présentation de leurs applications existantes

OMF

Cumuls d'indisponibilités

▶ Problèmes lors de leurs calculs

Adapter les modèles EPS aux FI

· Seuils de troncature

Perspectives

Fi pour des événements composés

· Aide à la conception (gen. IV)





## Troncation de l'information :

les EPS sont de très gros modèles : il faut supprimer les informations superflues.

#### ■ Exemple :

Troncation du jeu de coupes

Un modèle EPS peut correspondre à des centaines de millions de coupes minimales => On ne peut pas toutes les générer

Simplification logiciel



On garde celles qui contribuent le plus au risque de référence



Les coupes importantes pour le risque de référence ne sont pas forcément celles importantes pour le calcul des facteurs d'importance





# Processus de troncation actuel :

- Troncation par ordre :
- Les coupes contenant plus de  $S_N$  EB ne sont pas prises en compte
- inadapté aux EPS (dans les 200 coupes les plus probables certaines sont d'ordre six ou sept)
- Troncation probabiliste:
- Les coupes dont la probabilité est inférieure à un seuil  $S_{\rho}$  ne sont pas conservées
- Bien adapté au calcul du risque de référence : risque F\_seuil.xls
- Problème lors du calcul des FI ? => vérifier que  $R_{0.j}$  et  $R_{1.j}$  ne sont pas trop impactés par la troncation du jeu de coupes de référence.





# ► Solution : un calcul « à la main »

- Tous les facteurs d'importance sont calculés très précisément,
- Solution très longue et très manuelle donc très coûteuse.







# Présentation des Facteurs d'Importance (FI)

- Expression des mesures d'importance
- Applications des mesures d'importance

# Incertitudes lors de leurs calculs

- Adapter les modèles EPS aux FI
- Seuils de troncature

#### ■ Solutions

- Un nouveau processus de troncation
- Un post-traitement des résultats de RSW



### d'événements composes Facteurs d'importance

**e**DF

### Objectif:

Les facteurs d'importance sont définis et utilisés pour déterminer l'importance des Événements de Base (EB) : mode de def. spécifique d'un comp. spécifique.

On peut vouloir connaître l'importance d'événements composés (à partir de plusieurs EB) appelés macro-événements.

### ■ Etat de l'art :

Plusieurs extensions des facteurs d'importance existent mais

- Définitions contradictoires (exemple des systèmes)
- Application potentielles non envisagées

### Travail à effectuer :

signification physique. Proposer des exemples d'application. Clarifier les définitions mathématiques. Expliciter leur





# Facteurs d'importance

**e**DF



► Exemple : l'importance d'un système

Définitions existantes :

Les considérer comme tous défaillant OU considérer que la fonction est perdue

Notre définition :

composants du système = les composants contribuant à la mission Un système caractérisé par une et une seule fonction. Les perte du système = occurrence d'une de ses coupes

Signification :

 $P(FUSION \ / \ Système_i \ )$  La probabilité de fusion du cœur sachant que la mission i est défaillante : on sait qu'une coupe du système est réalisée. On ne sait pas laquelle.







# Facteurs d'importance


eDF



### ■ Mode de calcul :











### d'événements composes Facteurs d'importance

**eDF** 

## Résultats « académiques »

Présentation en congrès (ESREL06 et Lambda Mu 15)

# ▶ Application à EDF (en cours)

Cumul d'indisponibilités et STE :

Prise en compte d'événement composés (perte d'une voie RIS) Définition du délai avant repli de la tranche à partir de l' effet du cumul sur le risque : nul, "additif", "multiplicatif" 1 Développement d'un facteur d'importance spécifique

## Application potentielle:

Utilisation de ces facteurs d'importances "étendus" à l'aide à la conception et à la vérification de l'indépendance des lignes de défense







Présentation des Facteurs d'Importance (FI)

Présentation de leurs applications existantes

• OMF

Cumuls d'indisponibilités

▶ Problèmes lors de leurs calculs

Adapter les modèles EPS aux FI

· Seuils de troncature

Perspectives

· Fi pour des événements composés

Aide à la conception (gen. IV)





### Facteurs d'importance et conception

### Contexte :

déterministe et probabiliste. Les facteurs d'importance peuvent donc centrales doit être envisagé (gen. IV). La conception sera à la fois Le remplacement des centrales existantes par de nouvelles y trouver une place.

#### Objectif:

Le plus sûre et le plus disponible possible à moindre coût.

- ⇒peu de lignes de défense très fiables, robustes, polyvalentes et indépendantes les unes des autres.
- ⇒couverture homogène des risques,
- ⇒bonne défense en profondeur,
- ⇒risque résiduel acceptable



# Facteurs d'importance et

**e**DF



### ►Travail effectué :

Rechercher les travaux effectués dans ce domaine, élaborer une première proposition de démarche de conception probabiliste/déterministe.

### Schéma général :

Faire un va et vient successif entre approche déterministe pour concevoir et EPS pour enrichir la conception.

Les étapes seraient :

- pré-design déterministe (quel caloporteur, quel modérateur, quel combustible)
- EPS compacte (re-répartition, re-conception des lignes de défenses, ajout de nouvelles lignes)
- design déterministe des systèmes (critère de défaillance unique...)
- défense en profondeur au niveau composant et du niveau de risque = dernière EPS complète (vérification de l'indépendance des lignes de défense, de la phase d'enrichissement de la conception)




### Facteurs d'importance et conception

**e**DF

### Exemple:

peut comparer le FAR du système qui supporte la mission de la ligne Pour savoir si une ligne de défense est indépendante des autres on de défense au FAR de la mission (c.f. figure). Si les deux FAR sont identiques la ligne de défense est indépendante des autres.



**FUSION** 





### d'événements composés Facteurs d'importance

eDF

Résultats « académiques »

Présentation en congrès (ESREL juin 07)

Perspectives pour EDF

(actuellement)

Production d'un rapport présentant ces pistes de développement

(à venir)

Discussion sur les pistes de développement proposées





## Expression du risque


## ▶ Décomposition pivotale :


$$P(FUSION) = p_i \cdot P(FUSION / EB_i) + (1 - p_i) \cdot P(FUSION / \overline{EB_i})$$

$$P(FUSION) = p_i \cdot (P(FUSION / EB_i) - P(FUSION / \overline{EB_i})) + P(FUSION / \overline{EB_i})$$

$$a_i = P(EB_i \ critique)$$

$$b_i$$









#### **Les FI**

#### ► Le FAR:

$$FAR(EB_i) = \frac{R_{1,i} - R}{R} = \frac{a_i \cdot (1 - p_i)}{R} = \frac{P(EB_i \ critique) \cdot (1 - p_i)}{R}$$

### Signification:

- Si *EB*; correspond à la def. de la pompe, le FAR de *EB*; nous donne la probabilité que la pompe soit critique et en marche.
- C'est le pourcentage d'augmentation du risque instanné lorsque la pompe est défaillante

### **►** Utilisation:

Il indique sur le niveau de défense en profondeur relativement à *EB<sub>i</sub>* 









### ► Le FDR:

$$FDR(EB_i) = \frac{R - R_{0,i}}{R} = \frac{a_i \cdot p_i}{R} = \frac{P(EB_i \ critique) \cdot p_i}{R}$$

### Signification :

- => la probabilité que la def. de la pompe provoque la fusion. Si EB, correspond à la def. de la pompe, le FDR de EB, nous donne la probabilité que la pompe soit critique et en panne
- Ce serait le pourcentage de diminution du risque si la pompe est défaillante
- C'est le pourcentage d'accroissement de risque instantané lorsque  $oldsymbol{
  ho}_i$  est doublé

### ■ Utilisation:

ullet II indique sur le niveau contribution au risque de  $EB_i$