

# BLM3031 Mikroişlemci Sistemleri Proje Raporu

ORÇUN ÇELİK

15011053

## İçindekiler

1. Giriş	2
2.Adresleme	3
3.Donanım Modülleri ve Bağlantıları	4
3.1. 8086 ile İlgili Bilgiler	4
3.2. 8255 ile İlgili Bilgiler	4
3.2.1 Port A	5
3.2.2. Port B	6
3.2.3. Port C	6
3.3. 8251 USART ile İlgili Bilgiler	7
4.Assembly Yazılımı	8
5.Çıktılar	16
6. Sonuç	17
6.1. Zorluklar	17
6.2. Kazanımlar	17
7.Referanslar	18

#### 1.Giriş

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapan ve eğer hata olmaması durumunda 7 Segment Display'de işlem sonucunu ve Virtual Terminal'de yapılan işlem türünü yazdıran bir hesap makinası sistemi yapılmıştır. Hesap makinasında bir butona basıldığında, eğer buton bir rakam ise ekrana o rakam yazılır. Ardından kullanıcının bir işlem girmesi beklenir, işlem girildikten sonra 7 Segment'e 0 yazdırılır. Son olarak ikinci sayı girilir ve sonuç, hata olmaması durumunda 7 Segment Display'de gözükür.

İşlemlerde hata olması durumunda ise 7 Segment Display sönüp, Virtual Terminal'de "hata" yazısı gözükecektir. Kullanıcı Virtual Terminal'e "h" karakterini girerek, hatanın türünü öğrenebilir. Tablo 1.1'de desteklenen hata türleri ve hata açıklamaları verilmiştir.

Hata Türü	Hata Açıklaması
Digit Taşması	Toplama veya çarpma işlemi sonucunda tek haneli olmayan durumları açıklamak için kullanılır.
Negatif İşaret	Çıkarma işlemi sonucunda sonucun negatif olması durumunu açıklamak için kullanılır.
Tam	Bölme işlemi sonucunda tam bölünememe durumunu açıklamak için
Bölünememe	kullanılır.
Sıfır ile Bölme	Bölme işleminde paydanın 0 olması durumunu açıklamak için kullanılır.

Tablo 1.1

8086 Intel işlemcisinin adres yoluna, bir adet decoder vasıtasıyla 8251 ve 8255 entegrelerinin adres çözümleme işlemi yapılmıştır. Ardışık çift adres kullanılmış olup 8255 entegresinin başlangıç adresi 200H ve 8255 entegresinin başlangıç adresi ise 208H'tır.

8255 entegresi hesap makinası ile iletişim sağlamak için kullanılmıştır. Tablo 1.2'de adres bilgileri ve portların kullanım amacı verilmiştir.

Adres	İşlem	Açıklama
200H	Port A	Hesap makinasından veri alımı için ayarlanmıştır.
202H	Port B	Hesap makinasına veri göndermek için ayarlanmıştır.
204H	Port C	Handshake işlemleri için kullanılmıştır.
206H	Control	Control Word işlemi için kullanılır.
	Word	

Tablo 1.2

8251 entegresi Virtual Terminal ile iletişim sağlamak için kullanılmıştır. Data ve status okuma işlemleri yapılmıştır. Tablo 1.3'de adres bilgileri verilmiştir.

Adres	Açıklama
208H	Data işlemleri için kullanılacak adrestir.
20AH	Status okuma işlemleri için kullanılacak adrestir.

Tablo 1.3


#### 2.Adresleme

Adresleme işlemi Intel 8086 işlemcisinin adres yoluna bağlanan bir adet decoder ile sağlanmıştır. Uygun adresleme işlemi Tablo 2.1'de yer alan, entegrelerde kullanılacak ardışık çift adreslerin ışığında yapılmıştır.

Tablo 2.1

Entegre	Adres	<b>A7</b>	<b>A6</b>	<b>A5</b>	A4	<b>A3</b>	<b>A2</b>	A1	A0
8255	200H(portA)	1	1	0	0	1	0	0	0
8255	202H <sub>(portB)</sub>	1	1	0	0	1	O	1	0
8255	204H(portC)	1	1	0	0	1	1	0	0
8255	206H(Control)	1	1	0	0	1	1	1	0
8251	208H(Data)	1	1	0	1	0	0	0	0
8251	20AH(Status)	1	1	0	1	0	0	1	0


• A1 ve A2 bitleri 8255 entegresinin A0 ve A1 bölgesine yerleştirilmiştir.



• A1 biti ise 8251 çalıştığı zaman, 8251'in C/D bölgesi için kullanılır.



- A1 ve A2 bitleri, 74154 decoderın çalışmasını kontrol eder ve active low olarak ayarlanmıştır.
- A3 biti ile 8251 ile 8255 arasında geçiş sağlanır.
- A3 = 0 olduğu zaman 8255, A3 = 1 olduğu zaman ise 8251 entegresi çalışır.
- Alttaki şekilde adres yolu ve decoder arasındaki bağlantılar gösterilmiştir.




#### 3.Donanım Modülleri ve Bağlantıları

#### 3.1. 8086 ile İlgili Bilgiler

8086 işlemcisi Intel şirketi tarafından geliştirilmiş, x86 mimarisinin gelişmesine yol açan 16 bit mimarisinde bir mikroişlemci yongasıdır.

Aşağıdaki şekil 8086 işlemcisinin Proteus programından alınan ekran görüntüsüdür.



- AD[0..15] bölgesi, hem adres hem de data ucu olabilen bir yapıya sahiptir. (Buna time-multiplexing denir.)
- AD[16..19] bölgesi hem adres hem de status olarak kullanılır.
- RD bölgesi active low olup (0'iken çalışır), veri yolunun memoryden veya I/O'dan veri okumasını sağlar.
- WR bölgesi active low olup, output verisinin memorye mi yoksa I/O cihazına mı yazılacağına karar verir.
- READY bölgesi eğer 0 olursa mikro işlemci bekleme durumuna geçer, normal

durumlarda ise bu bölge 1'dir.

- NMI bölgesi, Non-Maskable Interrupt anlamına gelen bölgedir. Hayati durumlarda, flagların değerlerine bakmadan hareket eder.
- BHE bölgesi, active lowdur ve most significant bitleri aktif eder.
- M/IO bölgesi, mikro işlemci veri yolunun memory adresi mi yoksa IO adresi mi içereceğini belirtir. IO active lowdur.
- ALE bölgesi, time-multiplexing durumuna ışık tutar. ALE = 1 olduğunda, işlemci adres yolu seçilir. ALE = 0'iken ise veri yolu seçilir.
- RESET bölgesi eğer 4 clock cycle high bırakılırsa 8086 resetlenir.
- DT/R bölgesi, data transmit/receive anlamına gelir. 8086 veri alıyor ise = 0 olup(active low), veri gönderiyor ise 1 olur.
- DEN bölgesi, external data bus buffer gerekli olduğu durumlarda devreye girer.

### 3.2. 8255 ile İlgili Bilgiler


8255 entegresinin başlangıç adresi 200H olup ardışık çift adreslere yerleştirilmiştir. 8255 entegresi handshake işlemleri için Mod 1'de çalışmaktadır.

202H adresinde Port A bulunup, Port A input işlemi için kullanılmaktadır.

204H adresinde Port B bulunup, Port B output işlemi için kullanılmaktadır.

206H adresinde Port C bulunup, Port C handshake işlemi için kullanılmaktadır.


Aşağıdaki görsel de 8255 entegresini göstermektedir.




- AD[0..7] bölgesi 8086 işlemcisinin adres yolundaki ilk 8 bittir.
- RD bölgesi active low olarak çalışıp, 8086 entegresinin RD bölgesine bağlıdır.
- WR bölgesi active low olarak çalışıp, 8086 entegresinin WR bölgesine bağlıdır.
- CS bölgesi chip select ucu olup, 8255 entegresini adres çözümleme yardımıyla çalıştırır.
- A0 ve A1 uçları Port seçim uçlarıdır.

#### 3.2.1 Port A

Port A input olarak kullanılıp, hesap makinasıyla iletişim için kullanılan MM74C922 entegresinin A,B,C ve D uçlarına ilk 4 biti bağlanmıştır.



• X ve Y bölgelerini koordinat olarak değerlendirebiliriz.




- Hesap makinasıyla MM74C922 bağlantıları yandaki şekilde gösterilmiştir.
- Hesap makinası adreslemesi ise + işareti başlangıç adresi olup, sola doğru ardışık artmaktadır.
- -Toplama işlemi = 00H
- -Çıkarma işlemi = 04H
- -Çarpma işlemi = 08H
- -Bölme işlemi = 0AH

Adreslerinde yer alır.

• Rakamların adresleri ise yine aynı düzendedir.

#### 3.2.2.Port B

Port B, output işlemleri için kullanılır ve 7 Segment ile bağlantıyı sağlayan 4511 (BCD converter) entegresine bağlanmıştır




- Port B'nin ilk 4 biti 4511 entegresinin, A-B-C-D uçlarına bağlanmıştır.
- 4511'e gelen sayı, 7 segmentin anlayabileceği şekilde tek digit olarak dönüştürülür.

#### 3.2.3. Port C

Port C handshaking işlemleri için kullanılmıştır. Handshaking ise Mod 1'de kullandığımız şekliyle, tek yönlü veri almayı veya göndermeyi sağlar. Mod 2 kullansaydık eğer çift yönlü veri alış-verişi söz konusu olacaktı.

Proje kapsamında Grup A bölgesi Input, Grup B bölgesi ise Output olarak kullanılmıştır.

Grup A input, Grup B output işleminde aşağıdaki tabloya uygun bağlantılar yapılmalıdır.




#### 3.3. 8251 USART ile İlgili Bilgiler


8251 USART seri iletişimde senkron/asenkron, alıcı/verici görevi üslenir.

8251 USART, Virtual Terminal ile veri iletişimi sağlar. Virtual terminal ile veri iletişiminin doğru sağlanması amacıyla, clock frekansı her 2 entegrenin de 9600 baud rate olacak şekilde ayarlanmıştır.

Aşağıdaki şekilde 8251 entegresinin Proteus görüntüsü verilmiştir.



- D[0..7] ucu, işlemcinin adres/data ucuna bağlanmıştır.
- Control veya data işleminin yapılacağını söyleyen C/D ucuna A1 bağlanmıştır.
- CS ucu adres çözümleme sonucunda active low olarak çalışır.
- Receive Clock ve Transmit Clock ortak bir clock'a bağlanmıştır.
- Bağlanan clock'un baud rate'i virtual terminal ile aynı olup 9600 Hz dir.



- Virtual terminalin RxD ucu 8251'de TxD ucuna bağlanmıştır. 8251 veriyi, transmit edince virtual terminal receive işlemi yapar
- Virtual terminalin TxD ucu 8251'de RxD ucuna bağlanmıştır. Virtual terminal veriyi, transmit edince 8251 veriyi receive eder.

#### 4. Assembly Yazılımı

```
;Yildiz Teknik Universitesi Bilgisayar Muhendisligi Mikroislemciler dersi kapsaminda
;8251 ve 8255 ile eszamanli calisan hesap makinesi gerceklenmis olup, tek digitte hata kontrolleri
yapilmistir.
;Hazirlayan: Orcun Celik
MYSS SEGMENT PARA STACK 'STACK'
     DB 256 DUP(0)
MYSS ENDS
MYDS SEGMENT PARA 'DATA'
TUSLAR DB 10H,66H,0H,10H,10H,3H,2H,1H,10H,6H,5H,4H,10H,9H,8H,7H
TOPLAMA DB 74H, 6FH, 70H, 6CH, 61H, 6DH, 61H, 20H
CIKARMA DB 63H, 69H, 68H, 61H, 72H, 6DH, 61H, 20H
CARPMA DB 63H, 61H, 72H, 70H, 6DH, 61H, 20H
BOLME DB 62H, 6FH, 6CH, 6DH, 65H
HATA
            DB 68H, 61H, 74H, 61H
HATATASMA
           DB 64H, 69H, 67H, 69H, 74H, 20H, 74H, 61H, 73H, 6DH, 61H, 73H, 69H
HATANEGATIF DB 6EH, 65H, 67H, 61H, 74H, 69H, 66H, 20H, 69H, 73H, 61H, 72H, 65H, 74H
HATABOLUNME DB 74H, 61H, 6DH, 20H, 62H, 6FH, 6CH, 75H, 6EH, 65H, 6DH, 65H, 6DH, 65H
HATASIFIR DB 73H, 69H, 66H, 69H, 72H, 20H, 69H, 6CH, 65H, 20H, 6EH, 6CH, 6DH, 65H
HATAKODU
ISLEM DB 0H
SAYI1 DB 0H
SAYI2 DB 0H
MYDS ENDS
CODE
        SEGMENT PUBLIC 'CODE'
        ASSUME SS:MYSS, DS: MYDS, CS:CODE
START:
    PUSH DS
    XOR AX, AX
    PUSH AX
    MOV AX, MYDS
    MOV DS, AX
;8251 INITIALIZATION
    MOV DX, 020Ah
                           ;C=0 control verisi gonderilir MODE INSTUCTION
    MOV AL, 01001101B
                           ;01 BAUD RATE = 1, 11 8 BİT, 00 Parity Disable, 01 1 BİT stop
    OUT DX, AL
                           ;Control portuna atildi
                           ;0100 0000 RESET islemi yapar KONTROL YAZMACI
    MOV AL, 40H
    OUT DX, AL
                          ;MOD INSTRUCTION TEKRAR SOYLERIZ
    MOV AL, 01001101B
    OUT DX, AL
    MOV AL, 00010101B
                           ;CONTROL YAZMACI YAZARIZ
    OUT DX, AL
;8255 SETTINGS
    MOV DX, 206H ; cntrl adress
    MOV AL, 09H ;0000 1001
    OUT DX, AL
    MOV AL, 05H
                  ;0000 0101
    OUT DX, AL
    MOV AL, OBCH ;1011 1100
    OUT DX, AL
ENDLESS:
    MOV HATAKODU,∅ ;Hatakodu reset
    ;7 Segment'e 0 yazmak icin handshake kontrolu
HANDSHAKE1: ;Handshake kontrolu
    MOV DX, 204H
    IN AL, DX
    AND AL,01H
    CMP AL,00
```

```
JE HANDSHAKE1
    MOV DX,0202H
                       ;Port B
   XOR AX, AX
    OUT DX, AL
                   ;Port B reset
;1. SAYIYI ALMAK
HANDSHAKE2: ;Handshake kontrolu
    MOV DX, 204H
   IN
        AL, DX
   AND AL,08H
   CMP AL,00
    JE HANDSHAKE2
    ;Hesap makinesine sayi girilmesi
    MOV DX, 200H
                     ;Port A (Hesap makinesi)
    XOR BX, BX
    IN AL, DX
                       ;Hesap makinesinden veri okunmasi
   MOV BL,AL
                       ;Verinin gecici saklanmasi
    AND BL,00001111b ;Lower bits masking
   CMP BL,3H
                       ;Acma kapama tusuysa basa donuyor
    JE ENDLESS
   CMP TUSLAR[BX], 10H
                           ;0001 0000
    JGE ENDLESS
;1. SAYIYI YAZMAK
HANDSHAKE3: ;Handshake kontrolu
   MOV DX, 204H
    IN
        AL, DX
   AND AL,01H
    CMP AL,00
    JE HANDSHAKE3
    MOV AL, TUSLAR[BX] ;Sayi okunup SAYI1 degiskenine kaydedildi
   MOV SAYI1, AL
                           ;SAYI1 7segmentte yazdirildi
    MOV DX, 202H
   OUT DX, AL
;ISLEMI ALMAK
HANDSHAKE4:
   MOV DX, 204H
                   ;PORT C
    IN
        AL,DX
   AND AL,08H
   CMP AL,00
    JE HANDSHAKE4
    MOV DX, 200H
                   ;Port A
   XOR BX, BX
    IN
        AL, DX
   MOV BL, AL
    AND BL,00001111b
                   ;ON/C Tusunun adresi
    CMP
       BL,3H
    JE
        ENDLESS
    CMP TUSLAR[BX], 10H
   JNE HANDSHAKE4
;ISLEM ALINCA 0 YAZDIRMA
HANDSHAKE5:
   MOV DX, 204H
    IN AL, DX
    AND AL,01H
    CMP
       AL, 00
    JE HANDSHAKE5
    MOV DX, 202H
                       ;Port B
   MOV AL,0
   OUT DX, AL
```

```
MOV ISLEM, BL
                      ;Islem kaydedilir
;2. SAYIYI ALMAK
HANDSHAKE6: ;Handshaking kontrolu
    MOV DX,204H ;Port C
    IN AL,DX
    AND AL,08H
    CMP AL,00
    JE HANDSHAKE6
    MOV DX,200H ;Port A
    XOR BX, BX
    IN
        AL, DX
    MOV BL, AL
    AND BL,00001111B
    CMP BL,3H
                    ;ON/C ise eger basa don.
    JE ENDLESS
IKINCISAYI:
    CMP TUSLAR[BX], 10H ; 10H islemdir
    JE HANDSHAKE4
    MOV AL, TUSLAR[BX]
    MOV SAYI2, AL
                            ;Sayiyi al
;_____;Islemler
    XOR AL, AL
    MOV AL, ISLEM
    CMP AL, 0H
                    ;Toplama isaretinin karsiligi
    JNE OTHER1
    XOR AL, AL
    MOV AL, SAYI1
    ADD AL, SAYI2
    CMP AL, 09H
                     ;09H buyuk olmasi durumunda tasma hatasi olur.
         HATAOF
                    ;Tasma hatasina atlar
    JA
    JMP
         YAZ
OTHER1:
    CMP
        AL,04H
                   ;Cikarma isaretinin karsiligi
    JNE OTHER2
    MOV
        AL,SAYI1
    CMP AL, SAYI2
                    ;Sayi1 Sayi2'den buyuk olmasi durumunda cikarma islemi gerceklesir.
    JA
        CIKAR
         HATACIKARMA ; Kucuk olmasi durumunda hata yasanir.
    JB
CIKAR:
    SUB
        SAYI2,
    JMP
        YAZ
OTHER2:
    CMP
         AL,08H
                  ;Carpma isaretinin karsiligi
    JNE
         OTHER3
                  ;Esit degilse OCH olan bolme isareti yapilir
    XOR
         AX, AX
    XOR BX, BX
    MOV AL, SAYI1
    MOV BL, SAYI2
    MUL BL
    CMP
        AL,09H
                   ;Tasma kontrolu
    JA
         HATAOF
                   ;Hata durumu
    JMP
        YAZ
OTHER3:
         AL,SAYI2
    MOV
        AL,0 ;0 ile bolunme hatası kontrolu
    CMP
    JE
         HATAZERO
    MOV AL, SAYI1
    MOV BL, SAYI2
    DIV BL
    CMP
        AH,0H ;AH 0'dan buyuk olmasi durumunda tam boluneme yasanir
    JG
        HATABOLME
```

```
JMP YAZ
;Hata kodlarına gore virtual terminale yazdirma islemi yapilacaktir
HATAOF:
    MOV HATAKODU, 1
                        ;Overflow hatasi kodu
    JMP HATAYAZDÍRMA
HATACIKARMA:
                        ;Cikarma hatasi kodu
    MOV HATAKODU, 2
    JMP HATAYAZDIRMA
HATABOLME:
    MOV HATAKODU, 3
                        ;Cikarma hatasi kodu
    JMP HATAYAZDIRMA
HATAZERO:
    MOV HATAKODU, 4
                        ;Sıfır ile bolunme hatasi kodu
;Hata Yazdirma ve 'h' karakterini okuma islemleri
HATAYAZDIRMA:
    XOR SI,SI
    MOV CX,4
YAZHATA:
    MOV DX,020AH
STATUS1:
                        ;Status okuma islemi
    IN AL, DX
   AND AL, 01H
JZ STATUS1
                        ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
                                ;Transmit ready olana kadar
    MOV DX, 0208H
                         ;Data islemleri yapilir
    MOV AL, HATA[SI]
    INC SI
    OUT DX, AL
                        ;Virtual terminale yazilir
    LOOP YAZHATA
;'h' karakterini okuma
    MOV DX, 020AH ;C = 1 Kontrol
STATUS2:
   IN AL,DX
AND AL,02H
JZ STATUS2
                   ;Status
    MOV DX,0208H
                   ;C=0 Data
    IN
        AL, DX
    SHR AL,1
    CMP AL,68H
    JNE SONDUR
                    ;Gecici Saklanmasi
    MOV BL, AL
    ;Bosluk karakterinin Yazilmasi
    MOV DX,020AH ;C=1
STATUS3:
    IN AL, DX
                        ;Status okuma islemi
    AND AL,01H
                       ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JZ STATUS3
                  ;C=0
    MOV DX,0208H
    MOV AL, 20H
    OUT DX, AL
;'h' karakterini yazdirma
    MOV DX, 020AH ; C = 1 Kontrol
STATUS4:
   IN AL,DX ;Status
AND AL,O1H ;Transmit ready
    JZ STATUS4
    MOV DX,0208H ;C=0 Data
    MOV AL, BL
    OUT DX, AL
```

```
;Bosluk karakterinin Yazilmasi
    MOV DX,020AH ;C=1
STATUS5:
                       ;Status okuma islemi
    IN AL, DX
    AND AL,01H
                     ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JZ STATUS5
    MOV DX,0208H
                  ;C=0
    MOV AL, 20H
    OUT DX, AL
;Hata Turunun Algilanip Yazilmasi
    MOV AL, HATAKODU
    CMP AL,1
    JE
        TASMAHATASI
    CMP
        AL,2
    JE CIKARMAHATASI
    CMP AL,3
    JE BOLMEHATASI
    CMP
        AL,4
    JE SIFIRHATASI
    JMP SONDUR
TASMAHATASI:
    XOR SI,SI
    MOV CX, 13
YAZHATA1:
    MOV DX,020AH
STATUS6:
    IN AL, DX
                       ;Status okuma islemi
    AND AL,01H
                       ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JZ STATUS6
                           ;Transmit ready olana kadar
    MOV DX,0208H
                       ;Data islemleri yapilir
    MOV AL, HATATASMA[SI]
    INC SI
    OUT DX,AL
                       ;Virtual terminale yazilir
    LOOP YAZHATA1
    JMP SONDUR
CIKARMAHATASI:
    XOR SI, SI
    MOV CX,14
YAZHATA2:
    MOV DX,020AH
STATUS7:
    IN AL, DX
                     ;Status okuma islemi
    AND AL,01H
                     ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JZ STATUS7
                         ;Transmit ready olana kadar
                     ;Data islemleri yapilir
    MOV DX,0208H
    MOV AL, HATANEGATIF[SI]
    INC SI
    OUT DX, AL
                     ;Virtual terminale yazilir
    LOOP YAZHATA2
    JMP SONDUR
BOLMEHATASI:
    XOR SI,SI
    MOV CX,14
YAZHATA3:
    MOV DX,020AH
STATUS8:
    IN AL, DX
                   ;Status okuma islemi
```


```
AND AL,01H
                   ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JΖ
        STATUS8
                       ;Transmit ready olana kadar
    MOV DX,0208H ;Data islemleri yapilir
    MOV AL, HATABOLUNME [SI]
    INC SI
    OUT DX,AL
                    ;Virtual terminale yazilir
    LOOP YAZHATA3
    JMP SONDUR
SIFIRHATASI:
    XOR SI,SI
   MOV CX,15
YAZHATA4:
   MOV DX,020AH
STATUS9:
   IN AL, DX
                       ;Status okuma islemi
   AND AL, 01H
JZ STATUS9
                   ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
                       ;Transmit ready olana kadar
    MOV DX,0208H
                    ;Data islemleri yapilir
        AL, HATASIFIR[SI]
    MOV
   INC SI
                  ;Virtual terminale yazilir
   OUT DX,AL
    LOOP YAZHATA4
    JMP SONDUR
¡Eger hata yoksa 7 segmentte sonuc yazdirma islemi yapilir
YAZ:
   MOV BL, AL
   MOV AL, ISLEM
    CMP AL,00H
    JE TOPLAMAYAZ
    CMP
       AL,04H
   JE CIKARMAYAZ
    CMP AL,08H
    JE CARPMAYAZ
       AL, OCH
    CMP
    JE BOLMEYAZ
    JMP YAZ7Seg
¡Eger hata yoksa islem turunun yazilmasi
TOPLAMAYAZ:
   XOR SI,SI
    MOV CX,7
YAZTOPLA:
   MOV DX,020AH
                     ;C =1
STATUS10:
                       ;Status okuma islemi
   IN AL, DX
                   ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    AND AL,01H
                       ;Transmit ready olana kadar
    JZ STATUS10
    MOV DX, 0208H
                     ;Data islemleri yapilir
    MOV AL, TOPLAMA[SI]
    INC SI
                  ;Virtual terminale yazilir
    OUT DX, AL
    LOOP YAZTOPLA
   JMP YAZ7Seg
CIKARMAYAZ:
   XOR SI,SI
    MOV CX,7
YAZCIKAR:
   MOV DX,020AH
                  ;C = 1
```


```
STATUS11:
    IN AL, DX
                        ;Status okuma islemi
    AND AL,01H
                    ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JZ STATUS11
                        ;Transmit ready olana kadar
                     ;Data islemleri yapilir
    MOV DX,0208H
    MOV AL, CIKARMA[SI]
    INC SI
    OUT DX,AL
                   ;Virtual terminale yazilir
    LOOP YAZCIKAR
    JMP YAZ7Seg
CARPMAYAZ:
    XOR SI, SI
    MOV CX,6
YAZCARP:
                            ;C = 1
    MOV DX,020AH
STATUS12:
   IN AL,DX
AND AL,01H
                        ;Status okuma islemi
                        ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JZ STATUS12
                        ;Transmit ready olana kadar
    MOV DX, 0208H
                      ;Data islemleri yapilir
    MOV AL, CARPMA[SI]
    INC SI
    OUT DX,AL
                   ;Virtual terminale yazilir
    LOOP YAZCARP
    JMP YAZ7Seg
BOLMEYAZ:
    XOR SI,SI
    MOV CX,5
YAZBOL:
    MOV DX,020AH
                        ;C = 1
STATUS13:
    IN AL, DX
                        ;Status okuma islemi
    AND AL,01H
                    ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JZ STATUS13
                        ;Transmit ready olana kadar
                     ;Data islemleri yapilir
    MOV DX,0208H
    MOV AL, BOLME[SI]
    INC SI
    OUT DX, AL
                   ;Virtual terminale yazilir
    LOOP YAZBOL
    JMP YAZ7Seg
;7 Segmentte islem sonucunun yazilmasi (Sonuc olarak BL'de)
YAZ7seg:
HANDSHAKE7:
    MOV DX, 204H
                   ;Port C
    IN AL, DX
    AND AL, 01H
    CMP AL,00
    JE HANDSHAKE7
    MOV AL, BL
    MOV DX, 202H
                 ;Port B
    OUT DX, AL
    JMP FINISH
SONDUR: ;7 Seg Sondurulur
HANDSHAKE8:
    MOV DX, 204H
                        ;Port C
    IN AL, DX
    AND AL, 01H
```

```
CMP AL,00
JE HANDSHAKE8
    MOV AL,00001111b
    MOV DX, 202H
                          ;Port B
    OUT DX, AL
FINISH:
;BOSLUK KARAKTERI EKLENMESI
    MOV DX, 020AH ;C=1
STATUS14:
                     ;Status okuma islemi
    IN AL, DX
AND AL, 01H
                     ;Transmit ready mi veri virtual terminale aktarilir
    JZ STATUS14
    MOV DX,0208H ;C=0
    MOV AL, 20H
OUT DX, AL
HANDSHAKE9: ;Handshaking
MOV DX,204H ;Port
                    ;Port C
    IN AL, DX
    AND AL,08H
    CMP AL,00

JE HANDSHAKE9
    MOV DX, 200H
                    ;Port B
    IN AL, DX
XOR BX, BX
    AND AL,00001111b
    MOV BL, AL
    CMP BL, 3H
    JNE HANDSHAKE9
    JE ENDLESS
CODE
         ENDS
         END START
```

## 5.Çıktılar





#### 6. Sonuç

#### 6.1. Zorluklar

- Projeyle yaklaşık 2 haftadır uğraşıyorum. Başlangıçta handshake kontrollerini başarılı yapmadığım için uzun süre sıkıntı yaşadım.
- ❖ Handshake kısmında hatam olduğunu anladığım zaman projeyi sil baştan yaptım.
- Ardından çift decoder kullandığım için adresleme de sıkıntı çıktığını farkettim. Decoder sayısını 1'e indirgeyince bu sıkıntım ortadan kalktı.

#### 6.2. Kazanımlar

- ❖ Proje kapsamında daha planlı kod yazmayı öğrendim.
- ❖ Debug becerilerim gelişti, daha planlı kod yazarak debug işlemini minimize etmenin önemini öğrendim.
- ❖ Donanımsal becerilerim ve alt seviye programlama bilgim gelişti.
- ❖ Yaklaşık 15-20 farklı Proteus projesi oluşturdum. Her bir proje de bir önceki projeye göre kendime bir şeyler kattım.
- ❖ Zorlayıcı bir projeydi ama uğraştığım ve sonuç aldığım için mutluyum.

## 7.Referanslar

- Mikroişlemci ders slaytları (Arş. Gör. Sercan AYGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU)
- https://en.wikipedia.org/
- https://www.eeeguide.com/8251-block-diagram-in-microprocessor/