



硬件实验课设报告

Arduino 板数据采集

姓名: 马逸君

学号: 17300180070

2019年12月

Arduino 板数据采集

项目目标

1. 给定条件

Linear Technology DC2026C CPU 板、DC1941D isoSPI 转接电路板、DC2350AB 18 路电压测量板、测试电路、万用表、相关线材


Arduino IDE、串口接收软件 SerialPortListener、VS2019 绘图控件 Chart

2. 预期效果

利用给定的三块电路板实现一个电压测量电路,通过串口实时得到测试电路的电压测量数据,绘制成图像;在 Arduino 代码中增加一个指令,该指令按照代码中设定的参数(总时间和放电-休息循环的时长)启动放电功能

硬件原理

1. 硬件逻辑图



2. 部件功能描述

DC2350AB (DC: demonstration circuit) 是一个 18 节电池组监视器,可连接 18 路电压并同时测量。其核心是 LTC®6813-1 芯片。可以通过 2 线 isoSPI (isolated serial interface, 隔离串行接口) 同时连接多个 DC2350AB 板,来监控一个电池组中任意多节电池(的电压等参数)。DC2350AB 也支持反向 isoSPI,从而可以建立全冗余的通信链路。DC2350AB 可以直接连接一块 DC2026 Linduino® One CPU 板与 PC 通信,该 DC2026 必须烧录合适的程序 (称为"sketch") 来控制 DC2350AB 的 IC 电路并通过 USB 接口接收数据; 也可以通过 DC2792/DC1941 板与 DC2026 CPU 板连接,DC2792/DC1941 提供完全隔离的 isoSPI 接口。

Linear Technology 公司的 DC2026C CPU 板 (也叫 Linduino® One) 是一款微控制器板,它搭载 CPU,它可以烧录用户代码以控制 DC2350AB 的运行。Linduino One 与 Arduino Uno 兼容。Arduino 硬件由一款带有支持快速在线(in-circuit)固件升级功能的 bootloader 程序的 Atmel 微控制器组成;他们的软件是一个基于 AVRGCC编译器的简单编程环境。这套平台因其易用性而流行,硬件和软件都是开源的,且可以通过 C语言编程。它是一个理想的展示分发具有数字接口(例如互联集成电路(I2C)和串行外设接口(SPI))的集成电路共享库的方式。相比标准的 Arduino Uno,Linduino One添加了若干新特性: 14 针 QuikEval™连接器,可支持直连数百款且不断增多的Linear Technology 电路板,还支持 5V/3.3V/2.5V/1.8V 多个逻辑级别电压和模拟信号支持;LTM®2884,提供USB供电和数据的电流级分离,提升安全性且便于噪声控制;7~20V辅助电源输入,位于互相隔离的若干侧边,并由LT®3973 转换为 5V的电压,允许在750mA的高电流下工作。


LTC®6813-1 芯片是一款多节电池组监视器,它测量最多 18 节相连接的电池组 (的电压),且总测量误差小于 2.2mV。每节的量程为 0~5V,使得 LTC6813-1 适合大多数电池的化学性质。18 节电池的所有测量可在 290 微秒时间内完成,也可根据噪声控制的需求选择较低的数据采集速率。多台 LTC6813-1 设备可被连接成组,从而允许同时测量很长或电压很高的电池串。每个 LTC6813-1 都有一个 isoSPI 接口,支持高速、抗射频干扰、长距离的通信。多台设备连接成一种称为"菊花链"(daisy chain)的形态,所有设备与一个主要处理器(host processor)都建立连接。这个菊花链可以双向运行,从而保证通信完整性,即使是在通信链路中有故障发生的情况下。LTC6813-1可以直接从电池组获得电源,也可以独立供电。其他特性包括:板载 5V 稳压器;9条通用 I/O 线路;睡眠模式,该模式下电流消耗降低至6微安。

DC1941 是一款 isoSPI™收发器电路板,它负责 isoSPI/SPI 信号的转换。它基于 Linear Technology 的 LTC®6820 芯片。LTC6820 提供一种使用单条双绞线互连标准 SPI 设备的方法,这种专有的 2 线接口称为 isoSPI (抗干扰能力强)。LTC6820 以最高 1Mbps 的速度将 SPI 信号编码成差分 isoSPI 信号,后者通过一个简单的脉冲变压器经由双绞线传输。在这条双绞线的另一端,这个 isoSPI 信号可以被用另一个 LTC6820 翻译回 SPI。此外还可以通过 isoSPI 连接带有内置 isoSPI 接口的 Linear Technology 设备,例如 LTC6804。一般地,LTC6820 有两种用法:用一个 LTC6820 将 isoSPI 信号翻译成 SPI;用两个 LTC6820,将 SPI 信号翻译成 isoSPI,经过长距离的、隔离的通信后再翻译回 SPI。

(整理自相关器件的用户文档)

软件原理

1. 软件框图



2. 软件流程描述

Arduino IDE 将电压测量板的 Demo 程序烧录到 CPU 板中,串口收发模块向已编程的 CPU 板发送 "开始循环测量" 指令并持续接收 CPU 板发来的每组测量结果显示在窗口中,同时整理成绘图软件需要的形式供其绘图;或是向已编程的 CPU 板发送 "启动放电"指令,启动放电过程。

3. 重要模块描述

DC2350AB.ino:编程 DC2026C CPU 板的 Arduino 项目文件。使用 C语言。该代码使得我们能够通过向 DC2026C 发命令的方式操控 DC2350AB。我们也可以仿照其自带的命令源码,编写我们自定义的命令。

SerialPortListener: 串口接收软件。使用 C#语言。可设计出窗体并与 Chart 控件集成,从而直接将 CPU 板发来的电压测量数据转换成曲线图。

Chart: Visual Studio 2019 自带绘图控件。

实验步骤

第一步:速读相关文档和 Arduino 代码,了解各部件的概况,了解文档和源代码的大致内容以备日后按需查阅

第二步: 按照原理图完成较简易版本的电路连接

第三步: 在较简易版本的电路上, 完成绘图模块的设计及其与串口收发模块的连接

第四步: 完成完整版本的电路连接,并完善其他模块,实现电压测量绘图的完整效果

第五步:在读懂文档的基础上,在 Arduino 代码中写"启动放电"指令,并通过自行设计的测试

总结及问题讨论

本次实验中我主要有三点收获:

对硬件的认识。使用可自由编程的 CPU 板和硬件的 IDE, 我们也可以像编译运行一般的 C 程序那样设计硬件的功能,从而得到想要的硬件电路。只要掌握了硬件的设计规律,如寄存器的含义,我们还可以按自己的意愿改动原厂设计代码,得到更多更灵活的设计。(如图,原厂代码中只提供33个命令,34号命令是我们自行添加的)

```
List of LTC6813 Command:
Write and Read Configuration: 1
                                                           |Loop measurements with data-log output : 12
                                                                                                                                    |Set Discharge: 23
                                                           |Clear Registers: 13
Read Configuration: 2
                                                                                                                                    |Clear Discharge: 24
Start Cell Voltage Conversion: 3
                                                           IRun Mux Self Test: 14
                                                                                                                                    | Write and Read of PWM : 25
                                                           |Run ADC Self Test: 15
Read Cell Voltages: 4
                                                                                                                                    |Write and Read of S control: 26
Start Aux Voltage Conversion: 5
                                                                                                                                    |Clear S control register : 27
                                                           |ADC overlap Test : 16
Read Aux Voltages: 6
                                                           |Run Digital Redundancy Test: 17
                                                                                                                                    |SPI Communication : 28
Start Stat Voltage Conversion: 7
                                                           |Open Wire Test for single cell detection: 18
                                                                                                                                    | I2C Communication Write to Slave :29
Read Stat Voltages: 8
                                                           |Open Wire Test for multiple cell or two consecutive cells detection:19 | I2C Communication Read from Slave :30
Start Combined Cell Voltage and GPI01, GPI02 Conversion: 9 | Open wire for Auxiliary Measurement: 20
Start Cell Voltage and Sum of cells : 10
                                                           |Print PEC Counter: 21
                                                                                                                                    |Disable MUTE : 32
Loop Measurements: 11
                                                           |Reset PEC Counter: 22
                                                                                                                                    |Set or reset the gpio pins: 33
Print 'm' for menu
Please enter command:
Written Configuration A Register:
CFGA IC 1, 0xE4, 0x52, 0x27, 0xA0, 0xFF, 0x2F, Calculated PEC: 0xA3, 0x76
Written Configuration B Register:
CFGB IC 1, 0xF0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, Calculated PEC: 0x77, 0x3E
Written PWM Configuration:
IC 1, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, 0x33, Calculated PEC: 0x65, 0xBA
PWM/S control register group B:
0x33, 0x33, 0x33, Calculated PEC: 0x52, 0xAA
Written Data in Sctrl register:
IC: 1 Sctrl register group:, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, Calculated PEC: 0x66, 0x4C
PWM/S control register group B:
0xFF, 0xFF, 0xFF, Calculated PEC: 0x29, 0x42
```

速读并整理文档的能力。一下子拿到这么多文档,其实我一开始是不知所措的。但是我打开各个文档,读了一下一开始的概述部分,读了一下目录,浏览了一下重点章节,就知道每个文档大致在讲什么了,以及什么时候可能需要查阅哪个文档。为了清楚起见,我还在相关文件的文件名后面添加了摘要,便于查阅(见下图)。另外在需要的时候,还可以在文档中采用关键词搜索的方式速读。这极大提升了我利用文档的效率,例如在实验进行到第四步时,我非常顺利地在 DC2350AF 的文档中找到了第 8 页的 DC1941 isoSPI MASTER SETTINGS 和第 9 页的 DC1941 TO DC2350 TYPICAL isoSPI CONNECTION,为实验进程提供了很大的帮助;在进行到第五步时,我在 LTC6813-1 的文档中查找"balanc"(注:这是因为文档中出现了这个单词的两个时态"balance"和"balancing",为了简单起见,就用它们共有的"balanc"这个字符串进行查找)、DCC、S Pin、DCTO、discharge timer 这些字符串并速读它们出现的文段,很快就弄懂了放电相关功能的运作。

名称

- 🕍 DC1941DFB 排线转双绞线电路板 (jumpers, connection).PDF
- 🔓 DC2026CFE CPU板 (extern connections, jumpers, LEDs, diagrams).pdf
- 🔓 DC2350AF 电压板 (connection, hardware&software setup, source code modify).pdf
- 🔓 LTC6813-1 电压板芯片 (引脚, 电气特性, 测量误差图, 支持的操作及应用场景).pdf

简单使用 C#语言的能力。因为绘图控件必须用到 C#, 所以我只能自学这种陌生语言。在已经自学过 C#的优秀的胡永祥同学的指导下, 我知道了 C#代码执行的基本逻辑:每当有事件发生时, 就执行该事件对应的处理函数。 所以我就把 UpdateChart()函数 (更新图像) 的调用放在 (串口接收) 函数中, 并在 StartListening()函数中初始化图像、设定串口参数。再加上在网上搜索到的一些 Chart 控件用户代码、对 MSDN 网站上相关的类定义的查阅, 成功完成了最终的绘图模块。

