# xv6-k210 移植报告

• 报告人: 车春池

• 华中科技大学本科三年级

• 时间: 2020-12-26

• 地点: 北京中科院计算所

## 前言

- xv6 和 xv6-riscv 是 MIT 写的教学操作系统,在 github 上开源
- xv6 官方目前只支持 qemu 平台
- k210: kendryte 产商于 2018 年发布的 RISC-V 双核 64 位处理器
- RustSBI : 华科网安同学 洛佳 提供的强大的 Rust 嵌入式项目,为移植工作提供很大帮助

# 移植成果

- 多核启动
- 虚拟内存管理
- 时钟中断
- S 态外部中断
- SD 卡驱动
- 用户多进程

# 运行


root@VirtualBox:/Share/xv6-k210#				

### 为什么选择 xv6

- 一开始想要移植 riscv-pk 在 k210 上跑,但研究一下其代码之后发现不可行
- 寻找开源 OS,最好是 RISC-V 指令集,简单,并且已经能在 qemu 或者真实板子上 运行的
- 考虑过 seL4,RT-Thread 还有其他的一些开源项目
- 最终选择 xv6-riscv, 其简单, RISC-V 指令集并且已经在 qemu 上稳定运行

# 调研

- MIT 开源协议
- xv6 复杂程度
- 架构设计: RISC-V SBI 标准



- 虚拟环境 vs 真实硬件环境
- 虚拟硬盘 vs SD 卡

### 项目搭建

- MIT 开源协议
- 2020-10-18
- RISC-V 官方编译链: https://github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain
- 目录结构

```
xv6-k210
— bootloader # bootloader 的实现
— doc # 文档
— kernel # 内核源码
— linker # 链接脚本
— xv6-user # xv6 用户程序
— mkfs # 制作文件系统镜像的 .c 文件
— tools # 一些工具
— target # 目标文件
— README.md
— LICENSE # MIT LICENSE
```

# 移植工作一览

- 多核启动
- 内存分配
- 虚拟内存管理
- 中断处理
- S 态外部中断
- 用户多进程
- SD 卡驱动
- 文件系统
- 软硬件协同调试
- 中文文档

#### **K210**

- 两个核心, 双核对等, 具备独立 FPU
- 64 位处理核
- 标称频率为 400MHZ
- 双精度浮点处理单元
- PLIC 支持高级中断管理
- CLINT 支持 CPU 内置定时器中断与跨核心中断
- 8M 的片上 SRAM
- S 态实现有问题

### **K210 SRAM**

模块名称	映射类型	开始地址	结束地址	空间大小
通用 SRAM 存储器	经 CPU 缓存	0x80000000	0x805FFFF	0x600000
AI SRAM 存储器	经 CPU 缓存	0x80600000	0x807FFFF	0x200000
通用 SRAM 存储器	非 CPU 缓存	0x40000000	0x405FFFFF	0x6000000
AI SRAM 存储器	非 CPU 缓存	0x40600000	0x407FFFF	0x200000

### **K210 VS QEMU**

- 指令集标准版本不同, qemu 是 v1.11, k210 是 v1.9.1
- MMIO 内存布局不同
- 虚拟文件系统 vs SD 卡上的文件系统

#### **RustSBI**


- 脱胎于 2020 年暑假鹏城实验室的"rCore代码之夏"活动
- 操作系统二进制接口标准(SBI标准)的一种实现
- Rust 语言编写
- 模块化设计,方便支持新的平台
- 进入国际 RISC-V SBI 实现列表,获得编号 4:

Implementation ID	Name
0	Berkeley Boot Loader (BBL)
1	OpenSBI
2	Xvisor

# 多核启动

- 内核镜像和 RustSBI 镜像并在一起使用 py 脚本烧到 k210 的 SRAM 中
- k210 起电运行 RustSBI, 然后跳转到内核入口点
- RustSBI 提供接口,使得可以在启动的第0个核中唤醒其他核

# 多核启动




- VM.C
- 维护一个内核页表 kernel\_pagetable
- 这个内核页表记录了 MMIO,内核空间,用户态空间, RustSBI 从虚拟地址到物理地址的映射
- 在 void kvminithart() 里面将内核页表的首地址放到 satp 寄存器,然后运行 sfence.vma 指令

但是!! K210 采用的是 1.9 版本的 RISC-V 标准,不存在 sfence.vma 这条指令,只有旧版指令 sfence.vm

怎么办?求助 RustSBI

#### RustSBI 如何解决这个问题?

- sfence.vma 作为异常指令被 RustSBI 捕获
- 读取 satp (读取 ppn )
- 根据第二步读取的值写 sptbr (v1.9 指令集版本使用的寄存器,相当于 satp ) 设置页表
- 设置 mstatus 中相应的位开启分页(内核无法做这个工作)
- 运行旧版指令 sfence.vm 清空 TLB
- •写 mepc 并返回到 sfence.vma 的下一条指令去运行( mepc + 4 )



### 时钟中断

#### 通过 RustSBI 设置时钟中断

- timer.c
- 参考 rCore 实现
- 通过 SBI 调用实现

```
static inline void sbi_set_timer(uint64 stime_value)
{
    SBI_CALL_1(SBI_SET_TIMER, stime_value);
}
```

神奇的 bug: set\_next\_timeout 中的 printf("");

### S态外部中断

以下参考吴一凡学长的文档,如有雷同,纯属照搬。 为什么需要移植 S 态外部中断?

- RustSBI 运行在 M 态, OS 内核运行在 S 态
- 想要使用 S 态众多的数据结构来对外部中断进行处理

移植 S 态外部中断遇到的问题: k210 上没有 S 态外部中断!

怎么办?

求助 RustSBI

### S态外部中断


#### RustSBI 使用黑科技解决 K210 上 S 态外部中断

感谢吴一凡学长移植 rCore 到 k210 上的文档和洛佳同学的解惑。 不敢班门弄斧,只说一下步骤:

• RustSBI 提供一个接口

- S 态外部中断处理函数 supervisor\_external\_handler
- 将这个函数指针作为参数调用 RustSBI 提供的接口
- 外部中断将会在 supervisor\_external\_handler 中处理

# 用户多进程



### SD 卡驱动

- sdcard.c
- 官方 SDK demo 实现了读取 sd 卡的例程
- 暴力出奇迹,移植官方 SDK 到内核中
- 问题:官方 SDK 编译链不同,代码太多,依赖关系复杂
- 和很多外设打交道,比如 GPIO, FPIO 等等,还需要调整时钟信号
- 最终将官方 SDK 部分模块移植到了内核中, 成功通过 SD 卡读取测试
- SD 卡读写还不稳定
- C 开发环境缺乏包管理工具

# 文件系统

- 由于 SD 卡读写不稳定的问题还没解决,还没完成
- xv6 文件系统 or Fat32 文件系统 or 全都要

## 软硬协同调试

- 硬件调试非常非常麻烦,希望有软件调试环境
- Makefile + 条件编译
- make run [platform=xxx]
- 类似于封装硬件抽象层
- RustSBI 基本上处理了大部分平台无关性
- 软件调试,一键部署

# 依赖于 RustSBI 的模块

- [x] 多核启动
- [] 内存分配
- [x] 虚拟内存管理( sfence.vma 指令)
- [x] 时钟中断
- [x] S 态外部中断(其实有 bug 还没修)
- •[]用户多进程
- [x] SD 卡驱动
- [x] 文件系统
- [x] 平台无关性

# 中文文档

- 移植文档
- xv6-riscv 原理文档

# 致谢

- 感谢比赛方和陈渝老师提供这次演讲机会,并且感谢邵志远老师一直以来对我的支持
- xv6-k210 项目得到了很多同学的支持,特别是华科 18 级计卓班的刘一鸣和陆思彤 同学,进程管理这部分的调试工作大部分是他们在做
- 感谢 RustSBI 项目
- 感谢 rCore-Tutorial 项目和今年暑假在鹏城实验室的 代码之夏 活动,让我踏入了 Rust 语言和体系结构的大门
- 感谢洛佳同学和吴一凡学长技术上的帮助

# 谢谢各位

华中科技大学 计算机科学与技术学院 校交 1801 班 车春池