

# MASTER INGÉNIERIE DE SYSTÈMES COMPLEXES PARCOURS ROBOTIQUE ET OBJETS CONNECTÉS

# Projet tutoré Démarche d'un robot quadrupède

Élèves :

Otmane ATTOU Wajdi HELAWI Avotra Ny Aina Mampionontsoa RAKOTONDRAVONY

**Enseignant:** Nicolas BOIZOT



# **Table des matières**

| 1 | Intr                     | troduction:              |   |    |  |  |
|---|--------------------------|--------------------------|---|----|--|--|
| 2 | Mo                       | Modélisation robotique : |   |    |  |  |
|   | 2.1                      |                          | tation de la squelette du chat :                              | 4  |  |  |
|   | 2.2                      |                          | na cinématique simplifié de robot :                           | 4  |  |  |
|   |                          | 2.2.1                    | Avec des noms de membres de squelette de chat :               | 4  |  |  |
|   |                          | 2.2.2                    | Avec des noms "humains":                                      | 5  |  |  |
|   | 2.3                      | Modèl                    | e simplifié de la patte d'avant :                             | 6  |  |  |
|   |                          | 2.3.1                    | Définitions de repères :                                      | 6  |  |  |
|   |                          | 2.3.2                    | Équations cinématiques :                                      | 6  |  |  |
|   |                          | 2.3.3                    | Trajectoire souhaité de la patte d'avant :                    | 8  |  |  |
|   | 2.4                      | Modèl                    | e simplifié de la patte d'arrière :                           | 8  |  |  |
|   |                          | 2.4.1                    | Définitions de repères :                                      | 8  |  |  |
|   |                          | 2.4.2                    | Équations cinématiques :                                      | 9  |  |  |
|   |                          | 2.4.3                    | Trajectoire souhaité de la patte d'avant :                    | 10 |  |  |
|   | 2.5                      | Type d                   | le marche de robot quadrupède :                               | 10 |  |  |
|   |                          | 2.5.1                    | Vocabulaire:  | 10 |  |  |
|   |                          | 2.5.2                    | La marche ciblée dans le projet :                             | 11 |  |  |
| 3 | Modélisation numérique : |                          |   |    |  |  |
|   | 3.1                      | Constr                   | ruction du modèle de base :                                   | 12 |  |  |
|   |                          | 3.1.1                    | code:   | 12 |  |  |
|   |                          | 3.1.2                    | Affichage:  | 13 |  |  |
|   | 3.2                      | Simula                   | ation de la patte avant et arrière :                          | 14 |  |  |
|   |                          | 3.2.1                    | Calcul de la position de la patte d'avant :                   | 14 |  |  |
|   |                          | 3.2.2                    | Calcul de la position de la patte d'arrière :                 | 14 |  |  |
|   |                          | 3.2.3                    | Simulation statique de la patte avant et arrière :            | 15 |  |  |
|   |                          | 3.2.4                    | Simulation de la trajectoire souhaité de la patte d'avant :   | 16 |  |  |
|   |                          | 3.2.5                    | Simulation de la trajectoire souhaité de la patte d'arrière : | 16 |  |  |
|   |                          | 3.2.6                    | Affichage de cycloïde de deux pattes :                        | 17 |  |  |
|   |                          | 3.2.7                    | Simulation animée de la patte avant et arrière :              | 18 |  |  |
| 4 | Exp                      | ériment                  | tation sur Arduino :  | 20 |  |  |
|   | 4.1                      | Princip                  |   | 20 |  |  |
|   | 4.2                      | -                        | sur Arduino:  | 21 |  |  |
| 5 | Con                      | clusion                  |   | 30 |  |  |

1



# Table des figures

| 1  | Robot quadrupède à LIS  | 3  |
|----|---|----|
| 2  | Squelette d'un chat   | 4  |
| 3  | Schéma cinématique du robot quadrupède                        | 5  |
| 4  | Schéma cinématique du robot quadrupède                        | 5  |
| 5  | Définitions de repères et d'angles                            | 6  |
| 6  | Définitions de repères et d'angles                            | 8  |
| 7  | Définitions de différentes positions de pattes                | 11 |
| 8  | Chronogramme de marche de pattes                              | 12 |
| 9  | La représentation de la base de robot et la position initiale | 14 |
| 10 | Définitions de repères et d'angles                            | 16 |
| 11 | Les différents mouvement des pattes pour la marche de robot   | 20 |



# 1 Introduction:

Dans le cadre du projet de la première année de master ingénierie de systèmes complexes, à l'université de Toulon, encadré par Nicolas Boizot, nous avons travaillé sur le robot quadrupède.

Un robot quadrupède est un robot disposant quatre pattes lui permettant de marcher. Son intérêt principal est de pouvoir marcher sur des terrains irréguliers, voire accidentés. Cette promesse s'inscrit dans le cadre de faire sortir les robots des usines, où ils agissent dans un environnement parfaitement connu et peuvent représenter un danger pour les opérateurs humains, et de les amener dans d'autres cadres, dans lesquels le degré d'incertitude est plus élevé, afin de les faire travailler en collaboration avec les humains. On parle alors de cobotique.

Nous présentons le robot quadrupède, disposé dans le Laboratoire d'informatique et des Systèmes (LIS), conçu par Léo GUENIN étant un ancien étudiant à l'IUT GEII de Toulon, et retravaillé par Ornella Braun et Cyrille Gomez.




FIGURE 1 – Robot quadrupède à LIS

3 2019/2020



# 2 Modélisation robotique :

## 2.1 Présentation de la squelette du chat :

Afin de modéliser le robot, nous présentons la squelette d'un animal quadrupède, un chat.




FIGURE 2 – Squelette d'un chat

# 2.2 Schéma cinématique simplifié de robot :

### 2.2.1 Avec des noms de membres de squelette de chat :

En s'inspirant de l'anatomie de chat, nous définissons le schéma cinématique du robot quadrupède (figure 2).

Les liaisons pivots 1, 2, 3, 4 permettent l'orientation du robot. Celles-ci ne seront pas être étudiées dans ce projet.

Toutes les liaisons pivots sont actionnées par Des servomoteurs MG90S.

Les coussinets sont censées d'avoir un facteur de frottement élevé afin de pouvoir assurer le contact entre le robot et le le sol.

4




FIGURE 3 – Schéma cinématique du robot quadrupède

#### 2.2.2 Avec des noms "humains":

Afin de simplifier la présentation, nous avons fait le choix d'utiliser des termes de membres humains. La figure 4 illustre les noms utilisés.




FIGURE 4 – Schéma cinématique du robot quadrupède



#### 2.3 Modèle simplifié de la patte d'avant :

Du fait de la ressemblance de structure de deux patte d'avant, nous nous limitons notre étude que sur la trajectoire d'une seule patte.

#### 2.3.1 Définitions de repères :

Nous définissons les repères associés à l'épaule, au bras et à la jambe selon le formalisme de Khalil et en respectant les notations de Denavit-Hartenberg :

- $(O_0, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$  lié à l'épaule.
- $(O_1, \vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$  lié au bras, avec  $\overrightarrow{O_0O_1} = L_1\vec{x_1}$ ,  $\vec{z_0} = \vec{z_1}$  et  $(\vec{x_0}, \vec{x_1}) = q_1$ .  $(O_2, \vec{x_2}, \vec{y_2}, \vec{z_2})$  lié au jambe, avec  $\overrightarrow{O_1O_2} = L_2\vec{x_2}$ ,  $\vec{z_1} = \vec{z_2}$  et  $(\vec{x_1}, \vec{x_2}) = q_2$ .




FIGURE 5 – Définitions de repères et d'angles

#### **Équations cinématiques :**

Nous considérons que la longueur du bras et de la jambe sont égale afin de simplifier le calcul.

Comme le système considéré ne contient que 2 liaisons pivot, nous pouvons utiliser les projections afin de déterminer les positions de coudes $O_1$  et de coussinets  $O_2$ . En se basant sur la figure (5), nous obtenons cela :

6

$$O_1 = O_0 + L * (cos(\pi + \alpha 1), sin(\pi + \alpha 1))$$
  
 $O_2 = O_1 + L * (cos(\alpha 2 - \alpha 1), -sin(\alpha 2 - \alpha 1))$ 

2019/2020



Nous cherchons à exprimer les commandes  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  permettant de cibler un point dans l'espace de occupée par la patte de robot. Donc nous notons les coordonnées de  $O_2$  par X et Y, alors :

$$X = -L * C_1 + L * C_{1-2}$$

$$Y = -L * S_1 + L * S_{1-2}$$

Nous calculons  $X^2 + Y^2$ , nous trouvons :

$$X^{2} + Y^{2} = 2 * L^{2} - 2 * (C_{1}C_{2-1} - S_{1}S_{2-1})$$

Donc:

$$C_2 = 1 - \frac{X^2 + Y^2}{2L^2}$$

$$alpha_2 = \arccos(1 - \frac{X^2 + Y^2}{2L^2})$$

Nous passons aux calcul de  $\alpha_1$ . Pour cela, nous posons A=C1 et B=S1, donc les expressions de X et Y deviennent :

$$X = A(-L + LC_2) + LS_2B$$

$$Y = B(-L + LC_2) - LS_2A$$

L'équation sous la forme matricielle est la suivante :

$$\begin{pmatrix} -1 + C_2 & S_2 \\ -S_2 & -1 + C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X/L \\ Y/L \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + C_2 & S_2 \\ -S_2 & -1 + C_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} X/L \\ Y/L \end{pmatrix}$$

Nous trouvons:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ S_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{(-1+C_2)*X/L - S_2Y/L}{2-2C_2} \\ \frac{S_2*X/L - (-1+C_2)Y/L}{2-2C_2} \end{pmatrix}$$

Par conséquent, les valeurs de  $\alpha_1$  sont :

$$\alpha_1 = \arccos(\frac{(-1+C_2) * X/L - S_2Y/L}{2 - 2C_2})siS_1 > 0$$

$$\alpha_1 = -arcos(\frac{(-1+C_2)*X/L - S_2Y/L}{2 - 2C_2})siS_1 < 0$$



#### 2.3.3 Trajectoire souhaité de la patte d'avant :

En choisissant judicieusement les angles  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$ , nous pouvons déterminer toutes les positions possibles de la patte, à condition que ces dernières soit dans l'espace de travail de la patte.

Dans la partie de modélisation numérique, nous avons choisie de faire un cycloïde. Nous rappelons que l'équation paramétrique d'un cycloïde est défini par :

$$\begin{cases} x(\theta) &= R(\theta - \sin(\theta)) \\ y(\theta) &= R(1 - \cos(\theta)) \end{cases}$$

# Modèle simplifié de la patte d'arrière :

#### 2.4.1 Définitions de repères :

Nous définissons les repères associés à l'épaule, au bras et à la jambe selon le formalisme de Khalil et en respectant les notations de Denavit-Hartenberg :

- $(O_0, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$  lié à l'épaule.
- $(O_1, \vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$  lié au bras, avec  $\overrightarrow{O_0O_1} = L_1\vec{x_1}$ ,  $\vec{z_0} = \vec{z_1}$  et  $(\vec{x_0}, \vec{x_1}) = q_1$ .  $(O_2, \vec{x_2}, \vec{y_2}, \vec{z_2})$  lié au jambe, avec  $\overrightarrow{O_1O_2} = L_2\vec{x_2}$ ,  $\vec{z_1} = \vec{z_2}$  et  $(\vec{x_1}, \vec{x_2}) = q_2$ .




FIGURE 6 – Définitions de repères et d'angles



### 2.4.2 Équations cinématiques :

Nous considérons que la longueur du bras et de la jambe sont égale afin de simplifier le calcul.

Comme le système considéré ne contient que 2 liaisons pivot, nous pouvons utiliser les projections afin de déterminer les positions de coudes $O_1$  et de coussinets  $O_2$ . En se basant sur la figure (6), nous obtenons cela :

$$O_1 = O_0 + L * (cos(-\alpha_1), sin(-\alpha_1))$$

$$O_2 = O_1 + L * (cos(\pi + \alpha_2 - \alpha_1), -sin(\pi + \alpha_2 - \alpha_1))$$

Nous cherchons à exprimer les commandes  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  permettant de cibler un point dans l'espace de occupée par la patte de robot. Donc nous notons les coordonnées de  $O_2$  par X et Y, alors :

$$X = L * C_1 + L * C_{\pi+2-1} = L * C_1 + L * C_{2-1}$$
$$Y = -L * S_1 + L * S_{\pi+2-1} = -L * S_1 - L * S_{2-1}$$

Nous calculons  $X^2 + Y^2$ , nous trouvons :

$$X^{2} + Y^{2} = 2 * L^{2} * (1 + C_{2-1+\pi})$$

Donc:

$$alpha_2 = \arccos(1 - \frac{X^2 + Y^2}{2 * L^2})$$

Nous passons aux calcul de  $\alpha_1$ . Pour cela, nous posons A=C1 et B=S1, donc les expressions de X et Y deviennent :

$$X = A(L - LC_2) - LS_2B$$

$$Y = B(-L - LC_2) - LS_2A$$

L'équation sous la forme matricielle est la suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 - C_2 & -S_2 \\ -S_2 & -1 + C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X/L \\ Y/L \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - C_2 & -S_2 \\ -S_2 & -1 + C_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} X/L \\ Y/L \end{pmatrix}$$

Nous trouvons:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ S_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-S_2*Y}{L*(C_2^2 - 2*C_2 + S2^2 + 1)} - \frac{X(C_2 - 1)}{L*(C_2^2 - 2*C_2 + S2^2 + 1)} \\ \frac{Y*(C_2 - 1)}{L*(C_2^2 - 2*C_2 + S2^2 + 1)} - \frac{S_2*X}{L*(C_2^2 - 2*C_2 + S2^2 + 1)} \end{pmatrix}$$



Par conséquent, les valeurs de  $\alpha_1$  sont :

$$\alpha_1 = \arccos(\frac{-S_2 * Y}{L * (C_2^2 - 2 * C_2 + S2^2 + 1)} - \frac{X(C_2 - 1)}{L * (C_2^2 - 2 * C_2 + S2^2 + 1)})siS_1 > 0$$

$$\alpha_1 = -arcos(\frac{Y*(C_2-1)}{L*(C_2^2-2*C_2+S2^2+1)} - \frac{S_2*X}{L*(C_2^2-2*C_2+S2^2+1)})siS_1 < 0$$

#### 2.4.3 Trajectoire souhaité de la patte d'avant :

En choisissant judicieusement les angles  $alpha_1$  et  $alpha_2$ , nous pouvons déterminer toutes les positions possibles de la patte, à condition que ces dernières soit dans l'espace de travail de la patte.

Dans la partie de modélisation numérique, nous avons choisie de faire un cycloïde.

Nous rappelons que l'équation paramétrique d'un cycloïde est défini par :

$$\begin{cases} x(\theta) &= R(\theta - \sin(\theta)) \\ y(\theta) &= R(1 - \cos(\theta)) \end{cases}$$

### 2.5 Type de marche de robot quadrupède :

#### 2.5.1 Vocabulaire:

La démarche est la méthode de déplacement du robot. Elle comporte à la fois la séquence de dépôt des pattes et la posture du corps dans l'espace. Les robots de plus de quatre pattes peuvent tous utiliser des démarches très similaires.

Il est important de connaître les termes généraux afin de comprendre la démarche. Le cycle de chaque patte se sépare en deux phases, le balancement "SWING" et la posture "STANCE". Le balancement est le portion de la séquence où la patte est dans les airs. La posture est le moment où la patte est au sol. Ces deux phases composent le pas ou la foulée.

Le pas se définit de façon globale par quatre paramètres : la longueur, la période, le rapport de rendement (RR) et la hauteur. Ces quatre paramètres permettent de définir l'allure d'un cycle complet d'une patte.

La longueur et la hauteur du pas représentent sa forme dans l'espace.

La période et le rapport de rendement (RR) décrivent le mouvement dans le temps. La période est le temps nécessaire pour faire un pas.

Le RR représente la portion du cycle où la patte est en phase de posture (équation 1.2). Il est défini comme suit :



Les robots qui marchent de façon statique utilisent en général deux types de démarche. Ils rampent "crawl" ou se dandine "wave".

Les paramètres sont les mêmes d'une séquence à l'autre sauf l'ordre de levée de chaque patte. Elles se reproduisent dans le temps sans se modifier. Ce type de démarche ne s'adapte pas vraiment à des changements brusques d'environnement. Elles sont répétitives et ne considèrent pas de méthode afin modifier leur séquence pour considérer les changements.

#### 2.5.2 La marche ciblée dans le projet :

La figure 7 définit la notations par chiffre des 4 pattes.




FIGURE 7 – Définitions de différentes positions de pattes

La figure 8 montre la chronogramme de marche de 4 pattes sur une période de 2T. En effet, deux pattes seront actionnées simultanément pendant chaque demi période.




FIGURE 8 – Chronogramme de marche de pattes

# 3 Modélisation numérique :

### 3.1 Construction du modèle de base :

#### 3.1.1 code:

La base constitue la partie bâti du robot. La figure (9) illustre la création de l'épaule d'avant et d'arrière. Dans cette étape, nous avons initialisé les angles  $\alpha_1$  (a1) et  $\alpha_2$  (a2).

```
1 L = 4; %Longueur d'une patte
2
3 Ef = [6;0]; %Position de l' paule avant
4 Er = Ef - [2.5*L;0]; %Position de l' paule arri re
5
6 Base = [Er,Ef]; %la base du robot
7
8 a1 = 1;
9 a2 = 2*a1;
0 a3 = 1;
1 a4 = 2*a3;
```



Les différentes positions sont :

```
Cf = [L*cos(a1+pi);L*sin(a1+pi)]+Ef; %position du coude d'avant Pf = Cf+[L*cos(a1-a2);L*sin(a1-a2)]; %position d' paule d'avant Cr = [L*cos(-a1);L*sin(-a1)]+Er; %position du coude arri re Pr = Cr+[L*cos(pi+a2-a1);L*sin(pi+a2-a1)];%position d' paule arri re
```

#### 3.1.2 Affichage:

Nous obtenons l'affichage avec le code suivant :

La représentation de la base de robot et la position initiale obtenue est la suivante :






FIGURE 9 – La représentation de la base de robot et la position initiale

### 3.2 Simulation de la patte avant et arrière :

#### 3.2.1 Calcul de la position de la patte d'avant :

```
[X1,Z2] = ginput(1); %Le point objectif dans le rep re de la base
A1 = (X1 - Ef(1))/L; % (mise jour par rapport X1 et Z1))
B1 = (Z2-Ef(2))/L;
alpha2_a_d1=acos(1-0.5*(A1^2+B1^2));
Mat1 = [cos(alpha2_a_d1)-1 , -sin(alpha2_a_d1);
- sin(alpha2_a_d1) ,cos(alpha2_a_d1)+1];
Imat1 = inv(Mat1);
Result1 = Imat1*[A1; B1];
alpha1_a_d1=acos(Result1(1));
al1 = alpha1_a_d1;
a21 = alpha2_a_d1;
```

#### 3.2.2 Calcul de la position de la patte d'arrière :

```
1  [Xc,Zc] = ginput(1);
2  A = (Xc - Ef(1))/L;
3  B = (Zc-Ef(2))/L;
4  alpha2_a_d=acos(1-0.5*(A^2+B^2));
```



#### 3.2.3 Simulation statique de la patte avant et arrière :

#### Code:

```
Cf = [L*cos(a1+pi);L*sin(a1+pi)]+Ef; %position du coude

Pf = Cf+[L*cos(a1-a2);L*sin(a1-a2)];%position d'epaule

Cr = [L*cos(-a1);L*sin(-a1)]+Er; %position du coude rear

Pr = Cr+[L*cos(pi+a2-a1);L*sin(pi+a2-a1)]; %position d'epaule rear \\
```

```
hold on \\
plot([Ef(1),Cf(1)],[Ef(2),Cf(2)],'k');
plot([Ef(1),Cf(1)],[Ef(2),Cf(2)],'ok');

plot([Cf(1),Pf(1)],[Cf(2),Pf(2)],'k');
plot([Cf(1),Pf(1)],[Cf(2),Pf(2)],'ok');

plot([Er(1),Cr(1)],[Er(2),Cr(2)],'k');
plot([Er(1),Cr(1)],[Er(2),Cr(2)],'ok');

plot([Cr(1),Pr(1)],[Cr(2),Pr(2)],'k');
plot([Cr(1),Pr(1)],[Cr(2),Pr(2)],'ok');

hold off
```

#### Affichage:






FIGURE 10 – Définitions de repères et d'angles

#### 3.2.4 Simulation de la trajectoire souhaité de la patte d'avant :

#### Code:

```
X1=[3, 3.36]
                     ,7.5 ,6 ,5,4.5,3.5 ,3 ];%le cycoilde choisi repere X
 Z1=[-7, -6.5, -6.076]
                              -5.8 , -5.8 , -5.8 ,
       , -6.5 , -7
                              ,-7,-7,-7 ,-7,-7 ]; %Le cycloide choisi reper
                      , -7
l = length(X1);
A1 = (X1(:) - Ef(1))/L;

B1 = (Z1(:) - Ef(2))/L;
alpha2_a_d1 = acos(1 - 0.5*(A1(:).^2 + B1(:).^2));%calcule du l'ongle alpha2
for j=1:1
    a = \cos(alpha2_a_d1(j)) - 1;
    b=sin(alpha2_a_d1(j));
    c=-\sin(alpha2_a_d1(j));
    d = \cos(alpha2_a_d1(j)) - 1;
    M=[a,b;c,d];
    Imat1 = inv(M);
    Result1 = Imat1 * [A1(j); B1(j)];
    alpha1_a_d1(j) = acos(Result1(1));
    a1(j) = alpha1_a_d1(j); %calcule du l'ongle alpha1
    a2(j) = alpha2_a_d1(j); %calcule du l'ongle alpha2
end
```

#### 3.2.5 Simulation de la trajectoire souhaité de la patte d'arrière :

#### Code:



```
Xr1=[-7, -6.64, -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1.36, -1, -2.5, -3, -4.5, -5.5]
    ,-6.5,-7];
Zr1 = [-7, -6.5, -6.076]
                               -5.8 , -5.8 , -5.8 ,
                                                                      -6.076
       -6.5 , -7
                              ,-7 ,-7 ,-7 ,-7,-7,-7];
Ar = (Xr1(:) - Er(1))/L;
Br = (Zr1(:)-Er(2))/L;
alpha2r = acos(1 - 0.5*(Ar(:).^2 + Br(:).^2));
for j=1:1
    a=-\cos(alpha2r(j))+1;
    b=-\sin(alpha2r(j));
    c = -\sin(alpha2r(j));
    d=\cos(alpha2r(j))-1;
    Mr=[a,b;c,d]
    Imatr = inv(Mr);
    Resultr = Imatr*[Ar(j); Br(j)];
    alphalr(j)=acos(Resultr(1));
    ar1(j) = alpha1r(j);
    ar2 (j) = alpha2r(j);
end
```

#### 3.2.6 Affichage de cycloïde de deux pattes :

#### Code:

```
1 hold on
2
```



```
for i = 1:2:((1*2)-1)
    %tracahge du patte avant
    plot([Ef(1),Cf(i)],[Ef(2),Cf(i+1)],'k') (7)
    plot([Ef(1),Cf(i)],[Ef(2),Cf(i+1)],'ok') (8)

hold on

plot([Cf(i),Pf(i)],[Cf(i+1),Pf(i+1)],'k') (6)
    plot([Cf(i),Pf(i)],[Cf(i+1),Pf(i+1)],'or') (5)

%—tracage du patte arriere

plot([Er(1),Cr(i)],[Er(2),Cr(i+1)],'k') (4)
    plot([Er(1),Cr(i)],[Ef(2),Cr(i+1)],'ok') (3)

hold on

plot([Cr(i),Pr(i)],[Cr(i+1),Pr(i+1)],'k') (2)
    plot([Cr(i),Pr(i)],[Cr(i+1),Pr(i+1)],'or') (1)

a end
```

#### 3.2.7 Simulation animée de la patte avant et arrière :

#### Code:

```
1 %affichage anim
2 F1 = figure(1);
3
4 %tracadage model du base
5 plot(Base(1,:), Base(2,:), 'Color', 'Green', 'LineWidth', 1.5) (9)
6 axis([Base(1,1)-5, Base(1,2)+5, -8,0]);
7 hold on
8
9 plot([Ef(1),Cf(1)],[Ef(2),Cf(2)], 'k')
9 plot([Ef(1),Cf(1)],[Ef(2),Cf(2)], 'ok')
1
2
3 plot([Cf(1),Pf(1)],[Cf(2),Pf(2)], 'k')
9 plot([Cf(1),Pf(1)],[Cf(2),Pf(2)], 'ok')
6
6 %TRACE PATTE ARRIERE
8 plot([Er(1),Cr(1)],[Er(2),Cr(2)], 'k')
9 plot([Cr(1),Pr(1)],[Cr(2),Pr(2)], 'ok')
1
1 plot([Cr(1),Pr(1)],[Cr(2),Pr(2)], 'k')
9 plot([Cr(1),Pr(1)],[Cr(2),Pr(2)], 'ok')
```

```
%affichage anim
F1 = figure(1)
hold off
Axe = F1.Children(1);
Socle1 = Axe. Children (9);
AvantBras_r = Axe. Children (4);
JointsAvantBras_r = Axe.Children(3);
Bras_r = Axe.Children(2);
JointsBras_r = Axe.Children(1);
%bras avant
AvantBras = Axe. Children(8);
JointsAvantBras = Axe.Children(7);
Bras = Axe.Children(6); \
JointsBras = Axe. Children(5);
for k=1:3
    j = 17;
    for i = 1:2:((1*2)-1)v
         AvantBras.XData = [Ef(1), Cf(j)];
        JointsAvantBras.XData = [Ef(1),Cf(j)];
         AvantBras. YData = [Ef(2), Cf(j+1)];
         JointsAvantBras.YData = [Ef(2), Cf(j+1)];
         Bras.XData = [Cf(j), Pf(j)];
         JointsBras.XData = [Cf(j), Pf(j)];
         Bras.YData = [Cf(j+1), Pf(j+1)];
         JointsBras.YData = [Cf(j+1), Pf(j+1)];
         AvantBras_r.XData = [Er(1), Cr(i)];
         JointsAvantBras_r.XData = [Er(1),Cr(i)];
         AvantBras_r.YData = [Er(2), Cr(i+1)];
         JointsAvantBras_r.YData = [Er(2), Cr(i+1)];
         Bras_r.XData = [Cr(i), Pr(i)];
         JointsBras_r.XData = [Cr(i), Pr(i)];
         Bras_r. YData = [Cr(i+1), Pr(i+1)];
         JointsBras_r.YData = [Cr(i+1), Pr(i+1)];
         if j = = ((1*2)-1)
            j = 1;
            j=j+2;
        end
      %patte rear
```



```
%avant
pause (1)
figure (F1)
end
```

### Affichage:

# 4 Expérimentation sur Arduino:

## 4.1 Principe:

La figure (11) illustre le type de marche choisi pour permettre au robot de marcher.




FIGURE 11 – Les différents mouvement des pattes pour la marche de robot

Les commentaires marquées sur le code Arduino permettent de bien comprendre comment le code a été construit.



#### 4.2 Code sur Arduino:

```
//include des librairies
#include <Servo.h> // librairie servomoteurs
#include <SPI.h> // librairie du doute
#include <time.h> // librairie temps
//***** definition des differentes parties des pattes du robot
#define coudeavantdroite 0
#define coudeavantgauche 1
#define coudearrieregauche 2
#define coudearrieredroite 3
#define epauleavantdroite 4
#define epauleavantgauche 5
#define epaulearrieregauche 6
#define epaulearrieredroite 7
#define jambehautdroite 8
#define jambehautgauche 9
#define jambebasgauche 10
#define jambebasdroite 11
//******definition des positions des pattes
#define avantdroite 20
#define avantgauche 21
#define arrieredroite 22
#define arrieregauche 23
//******definition des constantes
const float pi = 3.1415;
const float L0 = 16.4; //longueur de la base
const float L1 = 5.1;//longueur de
const float L2 = 5; // longueur de
// ************angles utilis pour les calcules **************
float angle[] = \{0, 0\};
float angle1[]=\{0,0\};
float angle 2[] = \{0,0\};
typedef struct Patte Patte;
**********
struct Patte
  int id;
 int coude;
  int epaule;
  float angleepaule;
  float anglecoude;
}:
//****** declaration des pattes
   *************
Patte patteavantgauche;
Patte patteavantdroite;
Patte pattearrieregauche;
Patte pattearrieredroite;
**************
Servo servo0;
```



```
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
Servo servo5;
Servo servo6;
Servo servo7;
Servo servo8;
Servo servo9;
Servo servo10;
Servo servol1;
***********************************
void setup() {
  delay(200); // Pause de 200 millisecondes
  Serial.begin(9600); // Initialisation de la communication s rie
  // Assignation des ports servomteurs (Vue de face : fil de
     communication vers nous, 1 o il y a les yeux)
  servo0.attach(0); // coude avant droit
  servo1.\,attach\,(1)\,;\ //\ coude\ avant\ gauche
  servo2.attach(2); // coude arri re gauche
  servo3.attach(3); // coude arri re droit
 paule avant gauche
  servo6.attach(6); // paule arri re gauche
  servo7.attach(7); // paule arri re droite
  servo8.attach(18); // jambe haut droite
  servo9.attach(10); // jambe haut gauche
  servo10.attach(8); // jambe bas gauche
 servol1.attach(19); // jambe bas droite
// definir les attributs des pattes
patteavantgauche.id = avantgauche;
patteavantgauche.coude = coudeavantgauche;
patteavantgauche.epaule = epauleavantgauche;
patteavantdroite.id = avantdroite;
patteavantdroite.coude = coudeavantdroite;
patteavantdroite.epaule = epauleavantdroite;
pattearrieregauche.id = arrieregauche;
pattearrieregauche.coude = coudearrieregauche;
pattearrieregauche.epaule = epaulearrieregauche;
pattearrieredroite.id = arrieredroite;
pattearrieredroite.coude = coudearrieredroite;
pattearrieredroite.epaule = epaulearrieredroite;
delay (5000);
// mettre le robot dans sa position initiale ( debout)
```



```
initialiser();
 delay (2000);
*********
void loop() {
 assis();
 delay (5000);
 initialiser();
 delay (5000);
 lever (patteavantgauche, pattearrieredroite);
 delay (5000);
 marcher();
//****** fonction utilis pour calibrer les servo **********
void calibrer(int moteur, int initiale)
  CommandeMoteur (moteur, 180 - initiale);
  delay (2000);
  for (int i=0; i<180; i+=5)
     CommandeMoteur (moteur, 180 - (initiale + i));
     delay (3000);
  }
}
**********
void bougerpatte (Patte* patte, float angle[])
 if(patte ->id == avantgauche || patte ->id == arrieredroite)
   patte -> angleepaule = angle [0];
   patte ->anglecoude=angle[1];
   CommandeMoteur(patte ->epaule, angle[0]);
   CommandeMoteur(patte ->coude, angle[1]);
 else
   patte ->angleepaule=angle[0];
   patte ->anglecoude=angle[1];
   CommandeMoteur(patte -> epaule, 180 - angle [0]);
   CommandeMoteur (patte ->coude, 180 - angle [1]);
********
void CommandeMoteur(int moteur, int angle){
 Servo servo;
 switch (moteur) {
   case 0:
     servo = servo0;
     break;
   case 1:
```



```
servo = servo1;
     break;
   case 2:
     servo = servo2;
     break;
   case 3:
     servo = servo3;
     break;
   case 4:
     servo = servo4;
     break;
   case 5:
     servo = servo5;
     break;
   case 6:
     servo = servo6;
     break;
   case 7:
     servo = servo7;
     break;
   case 8:
     servo = servo8;
     break;
   case 9:
     servo = servo9;
     break;
   case 10:
     servo = servo10;
     break;
   case 11:
     servo = servol1;
   Pente (servo, angle);
   // servo.write(angle);
*********
void Pente(Servo servo, int consigne_angle){
  int previous_angle = servo.read();
 int angle = previous_angle;
 int interval = 50;
  if (previous_angle < consigne_angle){</pre>
    while(angle < consigne_angle){</pre>
     delay(interval);
     angle += 5;
     angle = constrain(angle, previous_angle, consigne_angle);
     servo.write(angle);
   }
 }
  else {
   while(angle > consigne_angle){
```



```
delay(interval);
     angle -= 5;
     angle = constrain(angle, consigne_angle, previous_angle);
     servo.write(angle);
   }
 }
***********
float radtodeg(float angle)
 return (angle *180)/pi;
float degtorad (float angle)
  return (angle*pi)/180;
**********
void avancer (Patte patte)
{
 angle[0] = patte.angleepaule;
 angle[1] = patte.anglecoude;
  float d_base_sol;
  float d_leve;
  d_base_sol = L1*sin(degtorad(angle[0]))+L2*sin(degtorad(angle[1]-angle
     [0]);
  d_{leve} = L1*sin(degtorad(angle[0]));
// angle[1] = radtodeg(pi - (asin((d_leve - L1 * sin(degtorad(angle[0])))/L2) +
   degtorad(angle[0])));// lever la patte
  if ( patte.id == arrieregauche || patte.id == arrieredroite)
  angle[1]=45;
 else
  angle[1] = 20;
  bougerpatte(&patte, angle);
  delay (1000);
 if (patte.id == arrieregauche || patte.id == arrieredroite)
   angle[0] -= 5*5;
   angle [0]+=5*5;
// angle [1] = radtodeg (pi - (asin ((d_leve -L1*sin (degtorad (angle [0])))/L2)+
   degtorad(angle[0])));
// avancer la patte en le maintenant lev
  bougerpatte(&patte, angle);
// delay (1000);
if (patte.id == arrieregauche || patte.id == arrieredroite)
  angle[0] = radtodeg(asin((d_base_sol-L2)/L1))+10;
```



```
angle[1] = 90 + angle[0];
else
  angle \, [\, 1\, ] \,\,=\,\, radtodeg \, (\, pi\, - (\, asin \, ((\, d\_base\_sol-L1*sin \, (\, degtorad \, (\, angle \, [\, 0\, ])\, )\, )\, /L2
     )+degtorad(angle[0])));
  bougerpatte(&patte, angle); // baisser la patte
   delay (1000);
************
void assis()
  angle[0] = 0;
  angle[1] = 0;
  synchroniser(&patteavantgauche, &patteavantdroite, angle, angle, 10);
**********
void initialiser()
   angle[0]=45;
   angle[1]=90;
   CommandeMoteur(jambehautdroite, 80);
   CommandeMoteur(jambehautgauche, 95);
   CommandeMoteur(jambebasdroite, 82.5);
  CommandeMoteur(jambebasgauche, 85);
   synchroniser(&patteavantgauche, &pattearrieredroite, angle, angle, 25);
   synchroniser(&pattearrieregauche,&patteavantdroite, angle, angle, 25);
void marcher()
   lever (patteavantdroite, pattearrieregauche, patteavantgauche,
   pattearrieredroite);
  lever(patteavantdroite, pattearrieregauche);
  pousser(patteavantgauche, pattearrieredroite);
  poser(patteavantdroite, pattearrieregauche);
  delay (200);
// lever(patteavantgauche, pattearrieredroite, patteavantdroite,
   pattearrieregauche);
  lever (patteavantgauche, pattearrieredroite);
  pousser(patteavantdroite , pattearrieregauche);
  poser (patteavantgauche, pattearrieredroite);
  delay (200);
void lever(Patte patteAv, Patte patteAr)
  angle[0] = patteAv.angleepaule;
  angle1[0] = patteAr.angleepaule;
```



```
angle1[1]=45;
 angle[1]=20;
  synchroniser(&patteAv,&patteAr, angle, angle1,10);
*********
void avancesynchrone(Patte patteAv, Patte patteAr)
{
  angle[0] = patteAv.angleepaule;
 angle[1] = patteAv.anglecoude;
  angle1[0] = patteAr.angleepaule;
  angle1[1] = patteAr.anglecoude;
  float d_base_sol;
  float d_leve;
  d_base_sol = L1*sin(degtorad(angle[0]))+L2*sin(degtorad(angle[1]-angle
     [0]);
  d_leve = L1*sin(degtorad(angle[0]));
  angle 1[1]=45;
  angle[1] = 20;
  synchroniser(&patteAv , &patteAr , angle , angle1 ,5);
  angle 1[0] -= 5*5;
  angle [0] += 5*5;
  synchroniser(&patteAv , &patteAr , angle , angle1 ,5);
  angle1[0] = radtodeg(asin((d_base_sol-L2)/L1));
  angle1[1] = 90+angle1[0];
  angle1[0]+=5;
  angle[1] = radtodeg(pi - (asin((d_base_sol-L1*sin(degtorad(angle[0])))/L2
     )+degtorad(angle[0])))+5;
  synchroniser(&patteAv , &patteAr , angle , angle1 ,5);
PRECEDEMENT *******************
void poser(Patte patteAv, Patte patteAr)
  angle[1] = patteAv.anglecoude;
  angle1[1] = patteAr.anglecoude;
  float d_base_sol;
  d_base_sol = L1*sin(degtorad(45))+L2*sin(degtorad(45));
  angle1 [0] = patteAr . angleepaule -5*5;
  angle[0] = patteAv. angleepaule + 5*5;
  synchroniser(&patteAv , &patteAr , angle , angle1 ,5);
  angle1[0] = radtodeg(asin((d_base_sol-L2)/L1));
  angle1[1] = 90 + angle1[0];
  angle1[0]+=10;
  angle[1] = radtodeg(pi - (asin((d_base_sol-L1*sin(degtorad(angle[0])))/L2
     )+degtorad(angle[0])))+20;
  synchroniser(&patteAv , &patteAr , angle , angle1 ,5);
```



```
PATTES*******************
void pousser(Patte patteAv, Patte patteAr)
  angle[0]=45;
 angle [1]=90;
 angle1[0]=45;
 angle1[1]=90;
  synchroniser(&patteAv, &patteAr, angle, angle1,10);
void synchroniser(Patte* patte1, Patte* patte2, float angle[], float angle1
   [], int interval)
  Servo coude1 = choisirservo(patte1->coude);
  Servo epaule1 = choisirservo(patte1 -> epaule);
  Servo coude2= choisirservo(patte2->coude);
  Servo epaule2 = choisirservo(patte2 -> epaule);
  float previous_coude2 = coude2.read();
  float previous_coude1 = coude1.read();
  float previous_epaule2 = epaule2.read();
  float previous_epaule1 = epaule1.read();
  patte1 -> angleepaule = angle[0];
  patte2 -> angleepaule = angle1[0];
  patte1 -> anglecoude = angle[1];
  patte2 -> anglecoude = angle1[1];
  float consigne_angle[] = { angle[0], angle[1], angle1[0], angle1[1]};
  if (pattel ->id == avantdroite || pattel ->id == arrieregauche)
     consigne_angle[0] = 180-patte1 ->angleepaule;
     consigne_angle[1] = 180-patte1->anglecoude;
  if (patte2 ->id == avantdroite || patte2 ->id == arrieregauche)
     consigne_angle[2] = 180-patte2 -> angleepaule;
     consigne_angle[3] = 180-patte2->anglecoude;
  float previous_angle[] = {previous_epaule1, previous_coude1,
     previous_epaule2 , previous_coude2 };
  Servo servo[] = {epaule1, coude1, epaule2, coude2};
  float Angle[] = {previous_epaule1, previous_coude1, previous_epaule2,
     previous_coude2 };
  int i = 0;
  while (Angle [0]! = consigne_angle [0] | | Angle [1] != consigne_angle [1] | |
     Angle [2] != consigne_angle [2] || Angle [3] != consigne_angle [3])
    for (i=0; i!=4; i++)
        if (previous_angle[i] < consigne_angle[i])</pre>
```



```
delay(interval);
         Angle [i] += 5;
         Angle[i] = constrain(Angle[i], previous_angle[i], consigne_angle[
         servo[i]. write(Angle[i]);
       }
       else
       {
         delay(interval);
         Angle [i] = 5;
         Angle[i] = constrain(Angle[i], consigne_angle[i], previous_angle[
         servo[i]. write(Angle[i]);
       }
   }
 }
ARTICULATION ******************
Servo choisirservo(int moteur)
 Servo servo;
 switch (moteur){
   case 0:
     servo = servo0;
     break;
   case 1:
     servo = servo1;
     break;
   case 2:
     servo = servo2;
     break;
   case 3:
     servo = servo3;
     break;
   case 4:
     servo = servo4;
     break;
   case 5:
     servo = servo5;
     break;
   case 6:
     servo = servo6;
     break;
   case 7:
     servo = servo7;
     break;
   case 8:
     servo = servo8;
     break;
   case 9:
     servo = servo9;
     break;
   case 10:
```



```
servo = servo10;
break;
case 11:
servo = servo11;
break;
break;
return servo;
```

# 5 Conclusion:

Le travail réalisé dans ce projet nous a permis de surpasser dans la modélisation d'un système mécanique, la commande, l'implantation dans un algorithme de simulation et l'exploitation en conditions réels.

Les prochaines équipes qui souhaiteront s'intéresser à ce projet pourront contribuer à l'élaboration d'autres postures pour ce robot, penser à faire marcher autrement et peut-être faire des choses attrayantes avec le code donné. Nous pouvons améliorer les performances physiques de ce dernier (nouveaux servomoteurs, de nouvelles pièces, modifier le matériaux qu'il y entre les pattes et le sol par un autre d'un facteur de frottement plus important et essayer de mettre aux pattes de robot des surfaces sphériques).

Une extension à ce dernier serait de le paramétrer, de faire une modélisation en trois dimensions du robot de manière à ce qu'il puisse changer de direction dans l'espace et aussi d'optimiser l'algorithme de marche en prenant compte la distance entre le robot et le sol et la distance des pattes par rapport au centre simultanément.

30 2019/2020